


Serie HP 48G

Guía de Usuario



Información sobre Regulaciones

Europa

Declaración de Conformidad (de acuerdo con la Guía 22 de ISO/IEC y EN 45014)

Nombre del fabricante:	Hewlett-Packard Co.	Hewlett-Packard Co.
Dirección del fabricante:	Corvallis Division 1000 NE Circle Blvd. Corvallis, OR 97330	Singapore (PTE) Ltd. 72 Bendemeer Rd. 01/01-07/07 Singapore 1233

declara que los siguientes productos:

Nombre del producto: Calculadoras Serie HP 48G

cumplen con las siguientes especificaciones de producto:

EMC:	CISPR 22:1985 / EN 55022 (1988): Clase B, IEC 801-2:1991 / prEN 55024-2 (1992): 3 kV CD, 8 kV AD, IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3 (1991): 3 V/m
Seguridad:	IEC 950 (1986)+A1,A2/EN 60950 (1988)+A1,A2

Departamento de Calidad
Hewlett-Packard Company
Corvallis Division

EE.UU.

La calculadora HP48 genera y utiliza energía de frecuencia que puede interferir en la recepción radiofónica y televisiva. La HP48 ha sido verificada y cumple con las limitaciones para los dispositivos de Clase B especificados en las Normas FCC, Parte 15, que proporcionan la protección adecuada contra dichas interferencias en una instalación doméstica.

Guía del Usuario de la Calculadora HP 48G



**HEWLETT
PACKARD**

**HP Part No. 00048-90129
Impreso en Singapur**

Edición 2

Aviso

Este manual y los ejemplos contenidos en el mismo se proporcionan “tal como están” y se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso. La compañía **Hewlett-Packard no ofrece garantía de ninguna clase sobre este manual, incluyendo, pero no limitándose a las garantías implícitas de comercialización y aptitud para fines específicos.** Hewlett-Packard no se hará responsable por ningún error que pueda contener este documento ni por los daños accidentales que puedan producirse en relación con el suministro, funcionamiento o utilización de este manual o de los ejemplos aquí expuestos.

© Propiedad literaria perteneciente a la compañía Hewlett-Packard, 1993. Todos los derechos son reservados. Queda prohibida la reproducción, adaptación o traducción de este manual sin el consentimiento previo por escrito de la compañía Hewlett-Packard, salvo en los casos contemplados en las leyes de derechos de autor.

Los programas que controlan este producto están protegidos por los derechos de autor y todos los derechos son reservados. La reproducción, adaptación o traducción de estos programas sin el consentimiento previo por escrito de Hewlett-Packard está también prohibida.

© Fideicomisarios de la Universidad de Columbia de la ciudad de Nueva York, 1989. Se otorga el permiso de utilización, copia o redistribución del software Kermit a cualquier individuo o institución siempre y cuando no se venda con fines lucrativos y a condición de que se posea esta nota de propiedad literaria.

Hewlett-Packard Company
Corvallis Division
1000 N.E. Circle Blvd.
Corvallis, OR 97330, U.S.A.

Nota de Agradecimiento

Hewlett-Packard quiere expresar su agradecimiento a los miembros del Education Advisory Committee—Comité Consultivo de Educación (Dr. Thomas Dick, Dr. Lynn Garner, Dr. John Kenelly, Dr. Don LaTorre, Dr. Jerold Mathews y Dr. Gil Proctor) por su ayuda en el desarrollo de este producto. También queremos expresar nuestro agradecimiento a Donald R. Asmus, Scott Burke, Bhushan Gupta y a sus alumnos del Instituto de Tecnología de Oregón y a Carla Randall y a sus alumnos del AP Calculus.

Historial de Edición

Edición 1	Junio 1993
Edición 2	Febrero 1994

Tabla de Contenidos

1. El Teclado y la Pantalla

Organización de la Pantalla	1-1
Area de Estado, Indicadores y Mensajes	1-1
La Pila	1-3
La Línea de Comandos	1-4
Etiquetas de Menú	1-4
Organización del Teclado	1-5
Aplicaciones y Menús de Comandos	1-6
Las Teclas del Cursor	1-8
La Tecla CANCEL	1-9
Menús: Cómo Extender el Teclado	1-10
Cómo Trabajar con los Menús	1-11

2. Cómo Introducir y Editar Objetos

Cómo Escribir Números	2-1
Cómo Escribir Caracteres (Teclado Alfabético)	2-2
Cómo Escribir Caracteres Especiales	2-4
Cómo Escribir Objetos con Delimitadores	2-6
Cómo Utilizar la Línea de Comandos	2-8
Cómo Acumular Datos en la Línea de Comandos	2-8
Cómo Seleccionar los Modos de Entrada de la Línea de Comandos	2-10
Cómo Recuperar las Líneas de Comandos Anteriores	2-12
Cómo Visualizar y Editar Objetos	2-12
Cómo Utilizar el Menú EDIT	2-14

3. La Pila	
Cómo Utilizar la Pila para Operaciones de Cálculo	3-1
Cómo Efectuar Operaciones de Cálculo	3-1
Cómo Manipular la Pila	3-4
Cómo Recuperar los Ultimos Argumentos	3-6
Cómo Restaurar la Ultima Pila (UNDO)	3-6
La Pila Interactiva	3-7
Menú de Comandos de la Pila	3-12
4. Modos	
Cómo Utilizar la Aplicación MODES	4-1
Cómo Fijar el Modo de la Pantalla	4-2
Cómo Fijar el Modo de Angulo	4-3
Cómo Fijar el Modo de Coordenadas	4-4
Cómo Fijar el Emisor el Pitido	4-6
Cómo Fijar la Pantalla del Reloj	4-6
Cómo Fijar el Símbolo Decimal	4-6
Cómo Utilizar los Indicadores del Sistema	4-7
Cómo Utilizar el Localizador de Indicadores	4-7
Cómo Utilizar el Submenú de Comandos de FLAG	4-8
Indicadores del usuario	4-10
Submenús de MODES	4-10
5. Memoria	
HOME: Variables y Directorios	5-3
Dónde Almacenar las Variables	5-5
Cómo Utilizar la Aplicación Localizador de Variables	5-5
Cómo Crear Nuevas Variables	5-6
Cómo Seleccionar, Editar y Recuperar Variables	5-8
Cómo Copiar, Desplazar y Borrar Variables	5-9
Cómo Determinar el Tamaño de las Variables	5-11
Cómo Utilizar Variables: Menú VAR	5-12
Cómo Definir Variables	5-14
Cómo Evaluar Variables	5-15
Nombres de Variables Delimitados y Variables Formales	5-16
Operaciones Especiales de la Memoria	5-17
Interrupción del Sistema	5-18
Reconfiguración de la Memoria	5-19
Cómo Responder a Bajas Condiciones de la Memoria	5-20

6. Plantillas de Entrada y Listas de Opciones	
Plantillas de Entrada	6-1
Cómo Seleccionar los Campos en las Plantillas de Entrada	6-2
Cómo Introducir Datos en las Plantillas de Entrada	6-3
Cómo Seleccionar las Opciones en las Plantillas de Entrada	6-4
Otras Operaciones de las Plantillas de Entrada	6-5
Cuando se Finaliza la Introducción de Datos en una Plantilla de Entrada	6-7
Comandos de las Plantillas de Entrada	6-9
7. El EquationWriter (Escritor de Ecuaciones)	
Cómo Está Organizada la Aplicación EquationWriter	7-2
Cómo Construir Ecuaciones	7-3
Cómo Introducir Ecuaciones	7-3
Cómo Controlar Paréntesis Implícitos	7-7
Ejemplos del EquationWriter	7-9
Cómo Editar Ecuaciones	7-11
Cómo Editar con Subexpresiones	7-11
Sumario de las Operaciones del EquationWriter	7-14
8. El MatrixWriter (Escritor de Matrices)	
Cómo Aparecen los Sistemas en la HP 48	8-1
Cómo Introducir Sistemas	8-2
Cómo Editar Sistemas	8-5
Operaciones del MatrixWriter	8-5
9. Objetos Gráficos	
El entorno PICTURE	9-2
Utilización del Picture Editor (Editor Gráfico)	9-2
Cómo Activar y Desactivar los Puntos	9-3
Cómo Añadir Elementos Mediante el Entorno de Gráficos	9-3
Cómo Editar y Borrar un Dibujo	9-4
Cómo Archivar y Visualizar Objetos Gráficos	9-7
Coordenadas de Objetos Gráficos	9-8
Comandos de Objetos Gráficos	9-9

10. Objetos de Unidades de Medida	
Descripción General de la Aplicación Units	10-1
Unidades de Medida y Objetos de unidades de medida	10-2
El Menú del Catálogo UNITS	10-3
Cómo Crear un Objeto de Unidades de Medida	10-3
Prefijos de Unidades de Medida	10-5
Cómo Convertir Unidades de Medida	10-7
Cómo Utilizar el menú del Catálogo UNITS	10-7
Cómo Utilizar CONVERT	10-7
Cómo Utilizar UBASE (para Unidades Básicas del SI)	10-8
Cómo Convertir Unidades Angulares	10-8
Cómo Efectuar Operaciones de Cálculo con Unidades de Medida	10-9
Cómo Factorizar Expresiones de Unidades de Medida	10-11
Cómo Utilizar Objetos de Unidades de Medida en Operaciones Algebraicas	10-11
Cómo Trabajar con Unidades de Temperatura	10-12
Cómo Convertir Unidades de Temperatura	10-12
Cómo Efectuar Operaciones de Cálculo con Unidades de Temperatura	10-13
Cómo Crear Unidades Definidas por el Usuario	10-16
Comandos Adicionales para Objetos de Unidades de Medida	10-17
 11. Cómo Utilizar Funciones Matemáticas	
Funciones y Comandos Incorporados	11-1
Cómo Expresar Funciones: Sintaxis Algebraica	11-2
Cómo Expresar Funciones: Sintaxis de la Pila	11-3
Expresiones y Ecuaciones	11-4
Constantes Simbólicas	11-4
Cómo Controlar el Modo de Cálculo de las Constantes Simbólicas	11-5
Cómo Utilizar Funciones Matemáticas Incorporadas .	11-5
Funciones Definidas por el Usuario	11-7
Cómo Crear una Función Definida por el Usuario. . .	11-7
Cómo Ejecutar una Función Definida por el Usuario .	11-8
Cómo Utilizar los Paréntesis en Funciones Definidas por el Usuario	11-9

12. Funciones de Números Reales y Complejos	
Funciones Matemáticas del Teclado Principal	12-1
Funciones Matemáticas Aritméticas y Generales	12-1
Funciones Exponenciales y Logarítmicas	12-2
Funciones Trigonométricas	12-2
Funciones hiperbólicas	12-3
Probabilidades y Estadísticas de Prueba	12-4
Cómo Calcular Estadísticas de Prueba	12-4
Funciones de Números Reales	12-7
Funciones de Conversión de Angulos.	12-7
Funciones de Porcentajes	12-9
Otras Funciones de Números Reales	12-9
Números Complejos	12-11
Cómo Visualizar Números Complejos	12-11
Cómo Introducir Números Complejos	12-12
Operaciones de Cálculo Reales con Resultados Complejos	12-13
Otros Comandos de Números Complejos	12-13
13. Vectores y Transformadas	
Cómo Visualizar Vectores Bidimensionales y Tridimensionales	13-1
Cómo Introducir Vectores Bidimensionales y Tridimensionales	13-3
Comandos Matemáticos de Vectores	13-4
Ejemplos: Cómo Efectuar Operaciones de Cálculo con Vectores Bidimensionales y Tridimensionales	13-6
Transformadas Rápidas de Fourier	13-7
14. Matrices y Algebra Lineal	
Creación y Ensamblado de Matrices	14-1
Cómo Descomponer Matrices	14-5
Cómo Insertar Columnas y Filas	14-6
Eliminación de Columnas y Filas	14-7
Cómo Conmutar Columnas y Filas	14-7
Cómo Eliminar y Sustituir Elementos de Matrices	14-8
Cómo Caracterizar las Matrices	14-8
Cómo Transformar las Matrices	14-11
Cómo Efectuar Operaciones de Cálculo con Elementos de Matrices	14-12
Cómo Utilizar Sistemas y Elementos de Sistemas en Expresiones Algebraicas	14-13

Cómo Transformar Matrices Complejas	14-15
Soluciones Matriciales para Sistemas de Ecuaciones	
Lineales	14-16
Matrices Raras y Malcondicionadas	14-17
Cómo Determinar la Exactitud de la Solución de una	
Matriz	14-19
Eliminación Gaussiana y Operaciones Elementales de	
Filas	14-20
Temas Adicionales de Álgebra Lineal	14-22
15. Operaciones Aritméticas y Bases Numéricas	
Enteros Binarios y Bases	15-1
Cómo Utilizar Operadores Booleanos	15-4
Cómo Manipular los Bits y los Bytes	15-5
16. Fecha, Hora y Fracciones Aritméticas	
Cómo Efectuar Operaciones de Cálculo con Fechas . . .	16-1
Cómo Efectuar Operaciones de Cálculo con Horas . . .	16-3
Cómo Efectuar Operaciones de Cálculo con Fracciones .	16-5
17. Listas y Secuencias	
Cómo Crear Listas	17-1
Procesamiento de Listas	17-2
Comandos de Múltiples Argumentos con Listas . . .	17-3
Cómo Aplicar una Función o un Programa a una Lista	
(DOLIST)	17-4
Cómo Aplicar Repetidamente una Función a una Lista	17-6
Manipulaciones de Listas	17-7
Secuencias	17-8
18. Resolución de Ecuaciones	
Cómo Resolver una Variable Incógnita de una Ecuación	18-1
Cómo Interpretar los Resultados	18-4
Cómo Resolver Opciones	18-6
SOLVR: Un Entorno Alternativo de Resolución	18-7
Opciones de Resolución Adicionales de SOLVR . . .	18-9
Cómo Hallar Todas las Raíces de un Polinomio	18-11
Cómo Resolver un Sistema de Ecuaciones Lineales . . .	18-12
Cómo Utilizar la Resolución Financiera	18-14
Cómo Calcular Amortizaciones	18-21

19. Ecuaciones Diferenciales

Cómo Resolver Ecuaciones Diferenciales	19-1
Cómo Resolver un Problema de Valor Inicial Estándar	19-2
Cómo Resolver un Problema de Valor Inicial "Stiff"	19-4
Cómo Resolver una Ecuación Diferencial con Valor de Vector	19-5
Cómo Representar Gráficamente las Soluciones de Ecuaciones Diferenciales	19-7
Cómo Representar Gráficamente una Ecuación Diferencial "Stiff"	19-10
Cómo Representar Gráficamente un Plano de Fase de una Solución con Valor de Vector	19-12

20. Cálculo y Manipulación Simbólica

Integración	20-1
Integración Numérica	20-1
El Factor de Exactitud y la Incertidumbre de la Integración Numérica	20-6
Integración Simbólica	20-8
Diferenciación	20-10
Cómo Crear Derivadas Definidas por el Usuario	20-11
Diferenciación Implícita	20-12
Aproximación del Polinomio de Taylor	20-13
Cómo Hallar Soluciones Simbólicas para las Ecuaciones	20-15
Cómo Despejar una Variable Sencilla	20-15
Cómo Resolver Ecuaciones Cuadráticas	20-16
Cómo Obtener Soluciones Generales y Principales	20-17
Cómo Mostrar las Variables Ocultas	20-18
Cómo Reorganizar Expresiones Simbólicas	20-19
Cómo Manipular Expresiones Completas	20-19
Cómo Manipular las Subexpresiones	20-20
Cómo Efectuar Transformaciones Definidas por el Usuario	20-31
Patrones de Integración Simbólica	20-34

21. Análisis de Datos y Estadísticas	
Cómo Introducir Datos Estadísticos	21-1
Cómo Editar Datos Estadísticos	21-5
Cómo Calcular Estadísticas de una Sola Variable	21-7
Cómo Generar Frecuencias	21-9
Cómo Ajustar un Modelo a un Conjunto de Datos	21-11
Cómo Calcular Estadísticas de Sumas Algebraicas	21-13
Cómo Utilizar la Variable Reservada PAR	21-14
22. Representaciones Gráficas	
Cómo Utilizar la Aplicación PLOT	22-1
Coordenadas del Cursor: Modos Standard y TRACE	22-4
Operaciones del Teclado en el Entorno PICTURE	22-6
Cómo Utilizar Operaciones de Zoom	22-7
Cómo Fijar los Valores por Defecto del Zoom	22-8
Cómo Seleccionar un Zoom	22-9
Cómo Analizar Funciones	22-10
Variables Reservadas de PLOT	22-13
EQ	22-13
DAT	22-13
ZPAR	22-14
PPAR	22-14
VPAR	22-15
PAR	22-17
23. Tipos de Representaciones Gráficas	
Representaciones Gráficas del Tipo Function (Función)	23-1
Representaciones Gráficas del Tipo Polar	23-5
Representaciones Gráficas del Tipo Parametric (Parmétrico)	23-8
Representaciones Gráficas del Tipo Ecuación Diferencial	23-12
Representaciones Gráficas del Tipo Conic (Cónico)	23-13
Representaciones Gráficas del Tipo Truth (Verdadero)	23-16
Representaciones Gráficas de Estadísticas	23-20
Representaciones Gráficas del Tipo Histogram (Histograma)	23-20
Representaciones Gráficas del Tipo Bar (Barras)	23-22
Representaciones Gráficas del Tipo Scatter (Dispersión)	23-23
Cómo Representar Gráficamente Funciones de Dos Variables	23-25
Enrejado de Muestra	23-25
Enrejado de Salida	23-26

Representaciones Gráficas del Tipo Slopefield (Campo de Pendientes)	23-29
Representaciones Gráficas del Tipo Wireframe (Estructura Lineal)	23-32
Representaciones Gráficas del Tipo Pseudo-Contour (Pseudo-Contorno)	23-34
Representaciones Gráficas del Tipo Y-Slice (Corte-Y)	23-36
Representaciones Gráficas del Tipo Gridmap (Mapa de Red)	23-38
Representaciones Gráficas del Tipo Parametric Surface (Superficie Paramétrica)	23-40
24. Opciones de Representaciones Gráficas Avanzadas	
Cómo Etiquetar y Localizar los Ejes	24-1
Cómo Representar Gráficamente Programas y Funciones Definidas por el Usuario	24-2
Rango de Representación Gráfica frente a Rango de Visualización	24-3
Cómo Archivar y Recuperar Representaciones Gráficas	24-6
25. La Biblioteca de Ecuaciones	
Cómo Resolver un Problema con la Biblioteca de Ecuaciones	25-1
Cómo Utilizar la Resolución	25-2
Cómo Utilizar las Teclas del Menú	25-3
Cómo Localizar Información en la Biblioteca de Ecuaciones	25-4
Cómo Visualizar las Ecuaciones	25-4
Cómo Visualizar Variables y Seleccionar Unidades	25-5
Cómo Visualizar la Imagen	25-5
Cómo Utilizar la Resolución de Ecuaciones Múltiples	25-6
Cómo Definir un Conjunto de Ecuaciones	25-8
Cómo Interpretar los Resultados a Partir de la Resolución de Ecuaciones Múltiples	25-10
Cómo Utilizar la Biblioteca de Constantes	25-13
Juego de Buscaminas	25-16
Unidades Definidas por el Usuario	25-17

26. Organización del Tiempo

Cómo Utilizar el Reloj (Fecha y Hora)	26-1
Cómo Programar las Alarmas	26-2
Cómo Responder a las Alarmas	26-4
Cómo Visualizar y Editar Alarmas	26-6

27. Cómo Transmitir e Imprimir Datos

Cómo Transferir Datos Entre Dos HP 48	27-1
Cómo Imprimir	27-2
Cómo Instalar la Impresora	27-3
Cómo Imprimir Tareas	27-3
Cómo Transferir Datos Entre la HP 48 y un Ordenador	27-7
Cómo Preparar el Ordenador y la HP 48	27-7
Cómo Utilizar Kermit	27-10
Cómo Transferir Variables con Kermit	27-10
Cómo Elegir y Utilizar los Nombres de Archivos	27-12
Cómo Realizar una Copia de Seguridad de la Memoria de la HP 48	27-12
Cómo Enviar Comandos Kermit	27-14
Cómo Utilizar XMODEM	27-15
Cómo Utilizar Otros Protocolos Serie	27-16

28. Bibliotecas, Puertas y Tarjetas Insertables

Memoria de Puerta Lógica y Ranuras de Tarjetas	
Insertables	28-1
Puerta Lógica 0	28-2
Ranura de Tarjeta 1	28-2
Ranura de Tarjeta 2	28-3
Cómo Utilizar Objetos de Seguridad	28-3
Cómo Realizar una Copia de Seguridad de Toda la Memoria	28-5
Cómo Utilizar las Bibliotecas	28-7
Cómo Instalar y Retirar Tarjetas Insertables	28-10
Cómo Ampliar la Memoria de Usuario con Tarjetas RAM Insertables	28-16

29. Cómo Programar la HP 48	
Fundamentos de Programación	29-1
El Contenido de un Programa	29-2
Cálculos en un Programa	29-4
Programación Estructurada	29-5
Cómo Introducir y Ejecutar Programas	29-6
Cómo Visualizar, Depurar y Editar Programas	29-8
Cómo Utilizar las Estructuras de Programación	29-10
Estructuras Condicionales	29-10
Estructuras de Bucle	29-12
Estructuras de Detección de Errores	29-15
Cómo Utilizar Variables Locales	29-17
Cómo Crear Variables Locales	29-17
Cómo Evaluar Nombres Locales	29-18
Cómo Utilizar las Variables Locales dentro de las Subrutinas	29-19
Variables Locales y Funciones Definidas por el Usuario	29-20
Cómo Explorar los Programas en el Directorio EXAMPLES	29-20
Cómo Utilizar programas de HP 48S/SX con la HP 48G/GX	29-22
Dónde Puede Encontrar Más Información	29-23
30. Cómo Personalizar la HP 48	
Cómo Personalizar los Menús	30-1
Cómo Mejorar los Menús Personalizados	30-3
Cómo Personalizar el Teclado	30-5
Modos de Usuario	30-5
Cómo Asignar y Desasignar las Teclas de Usuario	30-5
Cómo Desactivar las Teclas de Usuario	30-7
Cómo Recuperar y Editar las Asignaciones de las Teclas de Usuario	30-8
A. Asistencia Técnica, Pilas y Servicio de Reparaciones	
Respuestas a Preguntas Habituales	A-1
Límites Medioambientales	A-4
Especificaciones Para Usuarios en México	A-5
Cuándo Cambiar las Pilas	A-5
Cómo Cambiar las Pilas	A-6
Cómo Comprobar el Funcionamiento de la Calculadora	A-10
Auto-Test	A-11
Comprobación del Teclado	A-12

Test de la RAM de las Puertas	A-13
Prueba en Bucle de IR (Puerto de Infrarrojos)	A-15
Prueba en Bucle de Serie	A-16
Garantía Limitada de Un Año	A-17
Póliza de Garantía Para Usuarios en México	A-18
Hewlett-Packard de México, S.A. de C.V. con domicilio en:	A-18
Condiciones:	A-18
Si la Calculadora Necesita Reparación	A-20

B. Mensajes de Error

C. Menús

D. Indicadores del Sistema

E. Tabla de Unidades

F. Tabla de Ecuaciones Incorporadas

G. Índice de Operaciones


H. Diagramas de la pila para comandos seleccionados

Índice

El Teclado y la Pantalla

Organización de la Pantalla

En la mayoría de las operaciones, la pantalla aparecerá dividida en tres secciones, como se muestra en el siguiente gráfico. Esta configuración se denomina *pantalla de pila*. Los siguientes apartados presentan una descripción de cada una de estas secciones.




Area de Estado, Indicadores y Mensajes

El área de estado presenta los elementos siguientes:

- **Indicadores.** Muestran el estado de la calculadora.
- **Ruta del directorio actual.** Cuando se encienda por primera vez la calculadora, la ruta del directorio actual será { HOME }. Los directorios dividen la memoria en partes, al igual que los archivos en un archivador. (Los directorios se tratan detalladamente en el capítulo 5.)
- **Mensajes.** Informan cuando se produce un error o proporcionan otras informaciones para ayudar al usuario a utilizar la calculadora de un modo más eficaz.


En la siguiente tabla se presenta una descripción de los indicadores. Los seis primeros aparecen en la parte superior de la pantalla y el resto (además de la ruta del directorio) comparten su "territorio" con los mensajes. Los mensajes sustituyen a los indicadores y a la ruta del directorio. Cuando se borre el mensaje, volverán a aparecer los indicadores y la ruta del directorio.



Indicadores

Símbolo	Significado
	La tecla de cambio izquierda está activada (se ha pulsado
	La tecla de cambio derecha está activada (se ha pulsado
α	El teclado alfabético está activado (es posible escribir letras y otros caracteres).
((.))	(Aviso) Ha llegado el momento de una cita o se ha detectado un rendimiento bajo de las pilas. La información se proporcionará en el mensaje del área de estado (si no aparece ningún mensaje, deberá apagarse la calculadora y volverla a encender. Se mostrará un mensaje que describe el motivo del aviso).

Indicadores (continuación)

Símbolo	Significado
Σ	Ocupada—no está lista para procesar nuevas entradas. De todos modos, la calculadora es capaz de recordar hasta 15 pulsaciones de teclas mientras está ocupada para procesarlas en cuanto esté libre.
\Rightarrow	Transmitiendo datos a un dispositivo externo.
RAD	El modo de ángulo en Radianes está activado.
GRAD	El modo de ángulo en Grados Centesimales está activado.
R \angle Z	El modo de coordenadas Polar/Cilíndrico está activado.
R \angle \angle	El modo de coordenadas Polar/Esférico está activado.
HALT	Se ha interrumpido la ejecución del programa.
1 2 3 4 5	Están fijados los indicadores de usuario señalados.
1USR	El teclado de usuario está activado para una operación.
USER	El teclado de usuario estará activado hasta que se pulse  USER .
ALG	El modo de entrada de Operaciones Algebraicas está activado.
PRG	El modo de entrada de Programas está activado.

La Pila

La pila es una serie de ubicaciones de almacenamiento en la memoria para los números y otros *objetos*. Dichas ubicaciones se llaman nivel 1, 2, 3, etc. El número de niveles varía de acuerdo con la cantidad de objetos almacenados en la pila—desde ninguno hasta varios cientos.

A medida que se introducen números u otros objetos en la pila, ésta crece para dar cabida a todos: los datos nuevos aparecerán en el nivel 1, mientras que los datos viejos se “desplazan” a niveles superiores. A medida que se utilizan los datos de la pila, el número de niveles decrece y los datos pasan a niveles inferiores.

La pantalla de la pila muestra el nivel 1 y hasta 3 niveles adicionales. Los demás niveles adicionales se mantienen en la memoria pero normalmente no aparecen en pantalla.

Para conocer la información sobre la pila y la línea de comandos, consulte “Cómo Utilizar la Pila para Operaciones de Cálculo” en la página 3-1.

La Línea de Comandos

La línea de comandos aparecerá siempre que se escriba o se edite texto. Las líneas de la pila se desplazarán hacia arriba para dejar sitio. Si se escriben más de 21 caracteres, la información desaparecerá por la parte izquierda de la pantalla y se mostrarán tres puntos (...) que indican que existe más información “en esa dirección”.

La línea de comandos está íntimamente relacionada con la pila. Se utiliza para escribir o editar texto y procesarlo a continuación, transfiriendo los resultados a la pila.

Cuando se ha dejado de utilizar la línea de comandos, la pantalla de la pila vuelve a situarse en el área de la línea de comandos.

Para conocer la información sobre la pila y la línea de comandos, consulte “Cómo Utilizar la Línea de Comandos” en la página 2-8.

Etiquetas de Menú


Las etiquetas de menú situadas en la parte inferior de la pantalla muestran las operaciones correspondientes a las seis teclas de menú blancas de la parte superior del teclado. Estas etiquetas varían de acuerdo con el menú seleccionado. Consulte “Cómo Trabajar con los Menús” en la página 1-11 para conocer la información sobre la utilización de los menús.

Organización del Teclado

El teclado de la HP 48 tiene seis niveles (o “estratos”) de funciones, cada uno de los cuales contiene un conjunto diferente de teclas:

- **Teclado primario.** Representado por los caracteres que aparecen escritos sobre las teclas; por ejemplo, $\boxed{+}$, $\boxed{7}$, $\boxed{\text{ENTER}}$, $\boxed{\text{TAN}}$ y $\boxed{\blacktriangle}$ están en el teclado primario.
- **Teclado de cambio izquierdo.** Se activa pulsando la tecla morada $\boxed{\blacktriangleleft}$. Los caracteres de las teclas de cambio izquierdo están escritos en morado y localizados en la parte superior izquierda de las teclas primarias correspondientes. Para ejecutar ASIN, por ejemplo, se pulsará la tecla $\boxed{\blacktriangleleft}$ y a continuación la tecla $\boxed{\text{SIN}}$.
- **Teclado de cambio derecho.** Se activa pulsando la tecla verde $\boxed{\blacktriangleright}$. Los caracteres de las teclas de cambio derecho están escritos en verde y localizados en la parte superior derecha de las teclas primarias correspondientes. Para ejecutar LN, por ejemplo, se pulsará la tecla $\boxed{\blacktriangleright}$ y a continuación la tecla $\boxed{1/x}$.
- **Teclado alfabético.** Se activa pulsando la tecla $\boxed{\alpha}$. Los caracteres alfabéticos están escritos en blanco y localizados en la parte derecha de las teclas primarias correspondientes. Las teclas alfabéticas son todas mayúsculas. Para generar “N”, por ejemplo, se pulsará $\boxed{\alpha}$ y a continuación la tecla $\boxed{\text{STO}}$. Obsérvese que cuando está activado el teclado alfabético, aparece el indicador α . Obsérvese asimismo que el teclado numérico sigue generando números.
- **Teclado alfabético de cambio izquierdo.** Se activa pulsando $\boxed{\alpha}$ y a continuación $\boxed{\blacktriangleleft}$. Los caracteres alfabéticos de cambio izquierdo incluyen letras minúsculas, junto a algunos caracteres especiales (los caracteres alfabéticos de cambio izquierdo no aparecen en el teclado). Para escribir “n”, por ejemplo, se pulsará $\boxed{\alpha}$, después $\boxed{\blacktriangleleft}$ y, por último, $\boxed{\text{STO}}$.
- **Teclado alfabético de cambio derecho.** Se activa pulsando $\boxed{\alpha}$ y a continuación $\boxed{\blacktriangleright}$. Los caracteres alfabéticos de cambio derecho incluyen letras griegas y otros caracteres especiales (los caracteres alfabéticos de cambio derecho no aparecen en el teclado). Para generar λ , por ejemplo, se pulsará $\boxed{\alpha}$, después $\boxed{\blacktriangleright}$ y, por último $\boxed{\text{NXT}}$.

Los teclados alfabéticos con tecla o sin tecla de cambio se muestran en la página 2-3. Obsérvese asimismo que se puede acceder fácilmente a todos los caracteres posibles de la HP48 mediante la aplicación CHARS (consulte la página 2-4).



Cuando se pulse \leftarrow (tecla de cambio izquierda) o \rightarrow (tecla de cambio derecha), aparecerán los indicadores \leftarrow o \rightarrow en la pantalla.

Para cancelar una tecla de cambio:


- Para borrar la tecla de cambio, púlsela de nuevo.
- Para cambiar a la *otra* tecla de cambio, pulse la otra tecla de cambio.

Aplicaciones y Menús de Comandos

Algunas teclas tienen caracteres impresos tanto para combinación con la tecla de cambio derecha como para combinación con la tecla de cambio izquierda, aunque muchas sólo tienen uno de los dos.

Las teclas que tienen solamente caracteres impresos en color verde representan *aplicaciones*. Cada una de estas teclas inicia una aplicación con interfaces de usuario especialmente diseñadas que hacen más fácil *interactuar* con esa aplicación. La HP 48 tiene doce teclas de aplicaciones:

- ➡ **CHARS** Muestra un catálogo de los 256 caracteres utilizados por la HP 48 (consulte el capítulo 2).
- ➡ **EQ LIB** Proporciona acceso a más de 300 ecuaciones científicas, diagramas de acompañamiento y conjuntos de variables, a 40 constantes físicas y a la Resolución de Ecuaciones Múltiples (consulte el capítulo 25).
- ➡ **I/O** Facilita la transferencia de datos entre la HP 48 y ordenadores, impresoras u otras HP 48 (consulte el capítulo 27).
- ➡ **LIBRARY** Permite acceder a comandos y programas existentes en tarjetas insertables o en la memoria de puerta lógica (consulte el capítulo 28).
- ➡ **MEMORY** Proporciona acceso a la aplicación Localizador de Variables para organizar y gestionar las variables almacenadas (consulte el capítulo 5).
- ➡ **MODES** Proporciona acceso a la pantalla Calculator Modes (Modos de la Calculadora) y al Flag Browser (Localizador de Indicadores) (consulte el capítulo 4).
- ➡ **PLOT** Proporciona acceso a la aplicación PLOT y a sus 15 tipos de representaciones gráficas (consulte los capítulos 22, 23 y 24).
- ➡ **SOLVE** Proporciona acceso a la aplicación SOLVE y a sus 5 tipos de funciones de resolución de ecuaciones (consulte el capítulo 18).
- ➡ **STACK** Accede a la aplicación Pila Interactiva. (Consulte el capítulo 3.)
- ➡ **STAT** Accede a la aplicación STAT (ESTADÍSTICAS) y a sus análisis de datos y operaciones de ajuste de curvas (consulte el capítulo 21).
- ➡ **SYMBOLIC** Accede a las características de operaciones de cálculo y algebraicas simbólicas de la HP 48 (consulte el capítulo 20).
- ➡ **TIME** Accede a las características Alarm Browser (Localizador de Alarmas) y configuración del reloj de la HP 48 (consulte el capítulo 26).







Cada una de estas aplicaciones tiene asimismo una versión con la tecla de cambio izquierda que muestra el *menú de comandos* adjunto de esa aplicación. Por ejemplo, al pulsar  (STAT) aparecerá un menú de comandos que pertenece al análisis estadístico.

Los menús de comandos proporcionan un acceso adecuado a los comandos para entrar en los programas o cuando se utilizan funciones directamente desde la pantalla de la pila en vez de desde una aplicación.






Las Teclas del Cursor

Las seis teclas del cursor se diferencian de las demás teclas porque su comportamiento depende de que aparezca actualmente en pantalla o no un *cursor*. A continuación se resume su comportamiento cuando aparece un cursor en pantalla:

Comportamiento de las Teclas del Cursor

Tecla	Sin Tecla de Cambio	Con Tecla de Cambio Derecha
	Desplaza el cursor a la izquierda.	Desplaza el cursor al principio.
	Desplaza el cursor a la derecha.	Desplaza el cursor al final.
	Desplaza el cursor hacia abajo.	Desplaza el cursor a la parte inferior (o final).
	Desplaza el cursor hacia arriba.	Desplaza el cursor a la parte superior (o principio).
	Borra el carácter actual.	Borra todos los caracteres hasta el final.
	Borra el carácter anterior.	Borra todos los caracteres anteriores hasta el principio.

Cuando no aparezca el cursor en pantalla, al pulsar cualquiera de estas seis teclas, se ejecutará la operación indicada por los caracteres coloreados escritos sobre ellas:

-  (o **PICTURE**) muestra en pantalla el dibujo actual.
-  (o **SWAP**) intercambia los objetos de los niveles 1 y 2 de la pila.
-  (o **STACK**) entra en la aplicación Pila Interactiva.
-  (o **VIEW**) coloca el objeto del nivel 1 de la pila en su “mejor” modo de visualización (consulte la página 2-11).
- **DEL** (o **CLEAR**) despeja la pila.
-  (o **DROP**) elimina el objeto del nivel 1 de la pila.

La Tecla CANCEL

Cuando la HP 48 está encendida, **ON** se convierte en la tecla **CANCEL**. Generalmente, **CANCEL** interrumpe la actividad actual—de modo que es posible el inicio inmediato de la tarea siguiente o recuperarse de una situación inesperada.


Para detener la calculadora:

- Para borrar la línea de comandos, pulse **CANCEL**.
- Para cancelar un entorno especial y restaurar la pantalla de la pila, pulse **CANCEL**.
- Para cancelar un programa que se está ejecutando, pulse **CANCEL**.

1 Menús: Cómo Extender el Teclado

La HP 48 utiliza menús de un modo extendido para acomodar a los cientos de comandos y funciones incorporados.

Un menú es un conjunto de operaciones definidas para las seis *teclas de menú* en blanco de la parte superior del teclado. Las operaciones actuales aparecen descritas en las seis *etiquetas de menú* de la parte inferior de la pantalla.



Algunos menús tienen múltiples conjuntos de etiquetas, llamados *páginas*. Si una etiqueta de menú tiene una lengüeta en su parte superior izquierda como una carpeta de archivos, seleccionará otro menú llamado *submenú*.

Cómo Trabajar con los Menús

1

Para visualizar un menú:

1. Pulse la tecla o teclas correspondientes al menú deseado.
2. Los menús con más de seis entradas aparecen en dos o más páginas.
Si fuera necesario, cambie a la página del menú deseada:
 - Para pasar a la página siguiente, pulse **(NXT)**.
 - Para pasar a la página anterior, pulse **(←) (PREV)**.

Obsérvese que cuando se efectúa el ciclo completo, se vuelve a la primera página.

Cuando desee ir a otro menú, pulse simplemente las teclas de dicho menú—no es necesario “retroceder” o “salir” de un menú para ir a otro—sencillamente vaya al nuevo.

Para visualizar el menú anterior:

- Pulse **(→) (MENU)**.

En ocasiones se puede estar trabajando principalmente con un menú concreto y necesitar utilizar comandos de otro menú. Por ejemplo, puede ser necesario salir brevemente de la segunda página del menú SYMBOLIC para utilizar un comando de la segunda página del menú MTH PROB.

Cuando se cambia de un menú a otro, la HP 48 archiva la identidad y el número de página del último menú en el que estaba. Al pulsar **(→) (MENU)** (que se encuentra sobre la tecla **(NXT)**) se vuelve al menú anterior. Los menús que muestran *solamente* menús adicionales (como MTH y PRG) no se almacenan como último menú.

Para seleccionar una función desde un menú:

- Pulse la tecla de menú que lleve impresa la etiqueta de la operación.

Cómo Introducir y Editar Objetos

Los elementos básicos de información utilizados por la HP 48 se denominan *objetos*. Por ejemplo, un número real, una ecuación y un programa son cada uno de ellos un objeto. Un objeto ocupa un solo nivel de la pila y puede almacenarse en una variable.

La HP 48 puede almacenar y manipular muchos tipos de objetos, incluidos números reales y complejos, números enteros binarios, sistemas, expresiones algebraicas, programas, gráficos, secuencias de texto y listas. Muchas de las operaciones de la HP 48 son las mismas para todos los tipos de objetos mientras que otras solamente se aplican a tipos específicos de objetos.

Cómo Escribir Números

Para escribir un número sencillo:

1. Pulse el número y las teclas \square adecuadas.
2. Si el número es negativo, pulse \square .

Para corregir un error de escritura:

- Pulse \square (la tecla de retroceso) para borrar el error y a continuación escriba el dato correctamente.

Para borrar el número completo de la línea de comandos:

- Pulse \square .

Ejemplo: Introduzca el número -123.4 en la línea de comandos.

Paso 1: Escriba los dígitos.

123 \odot 4

123.4
 VECTR MATR LIST HYP REAL BASE

Paso 2: Convierta el número en negativo.

\pm/\mp

-123.44
 VECTR MATR LIST HYP REAL BASE

Pulse **CANCEL** (la tecla **ON**) para borrar la línea de comandos.

Para escribir un número como una mantisa y un exponente:

1. Escriba la mantisa. Si es negativa, pulse \pm/\mp para cambiarla de signo.
2. Pulse **EEX** (escribe una E de "exponente")
3. Escriba el exponente—la potencia de 10. Si es negativo, pulse \pm/\mp .


Cómo Escribir Caracteres (Teclado Alfabético)

La HP 48 posee un teclado "alfabético" mediante el cual es posible escribir letras y otros caracteres en los datos. El teclado alfabético se activa por medio de la tecla **a** (el indicador **a** aparecerá en pantalla mientras el teclado alfabético esté activado).

Cuando se pulsa la tecla **a**, pueden introducirse letras mayúsculas. Las letras disponibles están impresas en blanco en la parte inferior derecha de las teclas. Por otro lado, las teclas de cambio izquierda y derecha proporcionan caracteres adicionales:

- El teclado alfabético utilizado con la tecla de cambio izquierda escribe letras minúsculas.
- El teclado alfabético de la tecla de cambio derecha escribe letras griegas y símbolos diversos.

Para que el teclado de la HP 48 no aparezca demasiado sobrecargado, la mayoría de los caracteres utilizados con las teclas de cambio derecha e izquierda no aparecen en él. Como referencia, la siguiente ilustración muestra cómo interpretar las teclas cuando el indicador **a** está activado.



Para escribir un carácter sencillo:

- Pulse **[α]** y escriba el carácter.
- o
- Mantenga pulsada la tecla **[α]**, escriba el carácter y suelte **[α]**.

Para escribir varios caracteres:

- Pulse **[α][α]**, escriba los caracteres y pulse **[α]** de nuevo.
- o
- Mantenga pulsada la tecla **[α]**, escriba los caracteres y suelte **[α]**.

Si se pulsa **[α]** *una vez*, se activará el modo de entrada alfabética solamente para un carácter. Si se pulsa **[α]** *dos veces*, se fijará el modo de entrada alfabética para varios caracteres. Este permanecerá activado hasta que se vuelva a pulsar **[α]** de nuevo o hasta que se pulse **(ENTER)** (o **(CANCEL)**). Se puede mantener pulsada **[α]** mientras se escriben varios caracteres de una fila. Si lo prefiere, puede fijar el

Indicador -60 para que mediante una pulsación sencilla de **[α]** quede establecido el modo de entrada alfabética.

Para bloquear o desbloquear el teclado de las minúsculas:

- Si **α** está activado, pulse **[↵][α]** para fijar el modo de las minúsculas.
- Si **α** está desactivado, pulse **[α][α][↵][α]** para fijar el modo de las minúsculas.
- Para desbloquear las minúsculas, pulse **[↵][α]**. Asimismo, el hecho de finalizar el proceso de entrada—pulsando **[ENTER]** o **[CANCEL]** o ejecutando un comando—desbloquea automáticamente el modo de las minúsculas.




Cuando esté en el modo de entrada alfabética de las minúsculas, deberá utilizar **[↵]** para escribir en mayúsculas. El modo de las minúsculas se desbloqueará automáticamente al pulsar **[ENTER]** o **[CANCEL]** o al ejecutar un comando.

Cómo Escribir Caracteres Especiales

Aunque la mayoría de los 256 caracteres que pueden visualizarse en la HP 48 se encuentran en el teclado alfabético, resulta fácil olvidar la secuencia de teclas concreta necesaria para los caracteres utilizados con menor frecuencia.

La aplicación CHARS (CARACTERES) está diseñada para evitar este problema, pues permite seleccionar caracteres directamente desde la pantalla e insertarlos en el lugar en el que se encuentra el cursor. CHARS muestra los caracteres de la HP 48 de 64 en 64, junto al número de cada uno de los caracteres y la tecla utilizada para escribirlo desde el teclado alfabético.

Las Cuatro Pantallas de CHARS











Para utilizar CHARS para ver o escribir caracteres:

1. Pulse **↵[CHARS]**. Aparecerá una pantalla de 64 caracteres.
2. Utilice **-64** y **+64** para pasar de una página de caracteres a otra.
3. Utilice las teclas del cursor (**◀**, **▶**, **▲** y **▼**) para seleccionar un carácter. Observe que el número del carácter se muestra en la parte inferior derecha y la tecla correspondiente en la parte inferior izquierda.
4. Para insertar el carácter seleccionado en el lugar en el que se encuentra el cursor, pulse **ECHO**.
5. Repita los pasos 2, 3 y 4 para insertar caracteres adicionales.
6. Cuando haya terminado, pulse **ENTER** o **CANCEL** para salir de CHARS.

Cómo Escribir Objetos con Delimitadores

Los números reales representan un tipo de objeto. La mayoría de los demás tipos de objetos necesitan *delimitadores* especiales para indicar de qué tipo de objetos se trata.

A continuación presentamos una lista parcial de los diferentes tipos de objetos y los delimitadores correspondientes.



Objetos	Delimitadores	Teclas	Ejemplos
Números reales	ninguno		14.75
Números complejos	()	 ()	(8.25,12.1)
Secuencias	" "	 " "	"Hello"
Sistemas	[]	 []	[4.8 -1.3 2.1]
Unidades	_	 _	11.5_ft
Programas	« »	 « »	« J DUP NEG » o « → a b 'a*b' »
Operaciones Algebraicas	' '	 ' '	'A-B'
Listas	()	 ()	(6.8 5 "FIVE")
Comandos incorporados	ninguno		FIX
Nombres	' '	 ' '	VOL o 'VOL'

Para escribir un objeto utilizando delimitadores:









- Para escribir datos dentro de delimitadores de apertura y de cierre, pulse la tecla del delimitador y a continuación escriba los datos (la tecla del delimitador escribirá *ambos* delimitadores).
- Para insertar un delimitador sencillo dentro de los datos, pulse la tecla del delimitador donde sea necesario y, a continuación, borre el que no desee que aparezca.

En la línea de comandos pueden introducirse incluso objetos a gran escala como operaciones algebraicas y sistemas.

Para escribir un objeto algebraico mediante la línea de comandos:

1. Pulse  para escribir los delimitadores.
2. Escriba los números, las variables, los operadores y los paréntesis de la expresión o ecuación en orden de izquierda a derecha. Pulse  para salir del paréntesis.

Para escribir una matriz mediante la línea de comandos:

1. Pulse   para iniciar la matriz y   para iniciar la primera fila.
2. Escriba la primera fila. Pulse  entre cada uno de los elementos.
3. Pulse  para desplazar el cursor fuera del delimitador de fila].
4. Opcional: Pulse   (nueva línea) para iniciar una fila nueva en la pantalla.
5. Escriba el resto de la matriz. No es necesario añadir los delimitadores [] para las filas siguientes—se añadirán automáticamente.

Para escribir un vector mediante la línea de comandos.

1. Pulse **(←)([)]** para iniciar el sistema. Como un vector es equivalente a una *matriz de columna sencilla*, no es necesario agrupar los elementos en filas utilizando delimitadores adicionales, a menos que desee explícitamente crear un *vector de fila*.
2. Escriba los elementos del vector. Pulse **(SPC)** para separar los elementos.
3. Pulse **(ENTER)**.

La HP 48 proporciona también entornos especiales de entrada para operaciones algebraicas y sistemas que utilizan métodos visualmente intuitivos para escribir estos grandes objetos. Consulte el capítulo 7, “El EquationWriter”, y el capítulo 8, “El MatrixWriter”, para conocer dicha información.

Cómo Utilizar la Línea de Comandos

La línea de comandos es esencialmente un espacio de trabajo para escribir y editar los objetos que se desean introducir en la HP 48. La línea de comandos aparece siempre que se escribe o se edita texto (excepto cuando se utiliza la aplicación EquationWriter).

Cómo Acumular Datos en la Línea de Comandos

Es posible escribir cualquier número de caracteres en la línea de comandos utilizando hasta la mitad de la memoria disponible. Para introducir más de un objeto en la línea de comandos, utilice espacios, líneas nuevas **(↵)(←)** o delimitadores para separar los objetos. Por ejemplo, para introducir dos números, se puede escribir 12 **(SPC)** 34.


Si se introduce un carácter $\text{\textcircled{E}}$ fuera de una secuencia de la línea de comandos, tanto el carácter $\text{\textcircled{E}}$ como el texto adyacente serán tratados como un “comentario” y desaparecerán cuando se pulse **ENTER**.

Cuando se escribe en la línea de comandos, los caracteres se *insertan* normalmente en la posición del cursor y los caracteres posteriores se desplazan a la derecha. Por otro lado, se pueden utilizar las siguientes teclas para editar datos en la línea de comandos:

Operaciones de la Línea de Comandos





Tecla	Descripción
$\text{\textcircled{L}}$ $\text{\textcircled{R}}$	Desplazan el cursor a derecha e izquierda de la línea de comandos ($\text{\textcircled{L}}$ $\text{\textcircled{L}}$ y $\text{\textcircled{R}}$ $\text{\textcircled{R}}$ desplazan el cursor a los extremos izquierdo y derecho).
$\text{\textcircled{U}}$ $\text{\textcircled{D}}$	Si la línea de comandos tiene más de una línea, desplazan el cursor una línea hacia arriba o hacia abajo ($\text{\textcircled{R}}$ $\text{\textcircled{U}}$ y $\text{\textcircled{R}}$ $\text{\textcircled{D}}$ desplazan el cursor a la primera y a la última línea).
$\text{\textcircled{U}}$	Si la línea de comandos tiene una sola línea, $\text{\textcircled{U}}$ selecciona la Pila Interactiva y $\text{\textcircled{D}}$ muestra en pantalla el menú EDIT (EDITAR).
$\text{\textcircled{+}}$	Borra el carácter situado a la izquierda del cursor.
DEL	Borra el carácter en el que se encuentra el cursor.
$\text{\textcircled{L}}$ EDIT	Muestra en pantalla el menú EDIT, que contiene operaciones adicionales de edición.

Operaciones de la Línea de Comandos (continuación)

Tecla	Descripción
 ENTRY	Cambia el modo de entrada de línea de comandos al modo de entrada de Programas o al modo de entrada de Operaciones Algebraicas/ Programas, como se describe a continuación.
ENTER	Procesa el texto de la línea de comandos—desplaza los objetos a la pila y ejecuta comandos.
CANCEL	Anula toda la línea de comandos.

Cómo Seleccionar los Modos de Entrada de la Línea de Comandos

La HP 48 tiene cuatro modos de entrada de la línea de comandos que facilitan la escritura de objetos.

- **Modo de Entrada Inmediata.** Se activa automáticamente y no está indicado mediante ningún indicador de modo de entrada. En el modo de entrada inmediata, el contenido de la línea de comandos se introduce y se procesa inmediatamente al pulsar una tecla de función o de comando (como **+**, **SIN** o **STO**). El modo de entrada inmediata es el modo por defecto.
- **Modo de Entrada de Operaciones Algebraicas.** Se activa al pulsar **()** y está indicado mediante el indicador ALG. El modo de entrada de operaciones algebraicas se utiliza principalmente para escribir nombres y expresiones algebraicas de uso inmediato. En el modo de entrada de operaciones algebraicas, las teclas de funciones actúan como auxiliares de escritura (por ejemplo, **SIN** escribe **SIN()**). Otros comandos *se ejecutan* inmediatamente (por ejemplo, **STO** o ** PURGE**).
- **Modo de Entrada de Programas.** Se activa cuando se pulsa ** « »** o ** { }** y está indicado mediante el indicador PRG. El modo de entrada de programas se utiliza primordialmente para introducir programas y listas. También se utiliza para editar la línea de comandos (** EDIT**). En el modo de entrada de programas, las teclas de funciones y de comandos actúan como auxiliares de escritura (por ejemplo, **SIN** escribe **SIN** y **STO** escribe **STO**). Sólo


las operaciones no programables se ejecutarán al pulsar una tecla (por ejemplo, **ENTER**, **VAR** o **→****ENTRY**).

- **Modo de Entrada de Operaciones Algebraicas/Programas.** Se activa al pulsar **□** cuando se está en el modo de entrada de programas y está indicado mediante los indicadores **ALG** y **PRG**. El modo de entrada de Operaciones Algebraicas/Programas se utiliza para escribir objetos algebraicos en los programas.

Para cambiar los modos de entrada manualmente:

- Pulse **→****ENTRY**.

Al pulsar **→****ENTRY** se cambia del modo de Entrada Inmediata al modo de Entrada de Programas y viceversa y del modo de Entrada de Programas al de Operaciones Algebraicas/Programas y viceversa.



→**ENTRY** permite acumular comandos en la línea de comandos para su ejecución posterior. Por ejemplo, es posible entrar manualmente en el modo de Entrada de Programas para introducir $4 \cdot 5 + 7$ en la línea de comandos y a continuación pulsar **ENTER** para calcular $\sqrt{4+5}$. **→****ENTRY** también facilita la edición de objetos algebraicos en los programas.

Ejemplo: Calcule $12 - \log(100)$ mediante la inclusión del comando **LOG** en la línea de comandos.

Paso 1: Introduzca la línea de comandos.

12 **SPC** 100 **→****ENTRY**
→**LOG**

12 100 LOG **→**
 VECTR MATR LIST HYP REAL BASE

Paso 2: Procese la línea de comandos para completar la operación de cálculo.





ENTER **□**

1:
 VECTR MATR LIST HYP REAL BASE 10

Cómo Recuperar las Líneas de Comandos Anteriores

La HP 48 archiva automáticamente una copia de las cuatro últimas líneas de comandos ejecutadas.

Para recuperar una línea de comandos reciente

1. Pulse  **CMD** (que se encuentra sobre la tecla **+/-**).
2. Seleccione el comando que desea recuperar mediante las teclas  y  y pulse .

Cómo Visualizar y Editar Objetos









No siempre se pueden ver todos los objetos de la pila—sólo se ve el principio de los objetos grandes y no se pueden ver los objetos que han cambiado de nivel y que han salido de la pantalla.

Para permitir la visión de cualquier objeto de la pantalla, en la HP 48 se pueden elegir *entornos* para visualizar y editar objetos. Un entorno define una pantalla concreta y el comportamiento del teclado—determina el modo de visualizar y cambiar el objeto.

Para visualizar o editar un objeto:

1. Dependiendo de la localización del objeto y del entorno deseado, pulse las teclas que aparecen en la lista de la siguiente tabla.
2. Visualice o edite el objeto de acuerdo con las reglas del entorno.
3. Salga del entorno:
 - Para salir después de la visualización, pulse **CANCEL**.
 - Para archivar los cambios efectuados, pulse **ENTER**.
 - Para descartar los cambios efectuados, pulse **CANCEL**.


Visualización o Edición de un Objeto

Localización del Objeto	Entorno de Visualización/Edición	Teclas para Visualizar o Editar
Nivel 1	Línea de Comandos Mejor (véase a continuación)	 EDIT 
Nivel n	Pila Interactiva	 para el nivel n , VIEW
<i>Nombre</i> de la Variable	Línea de Comandos Mejor	 <i>nombre</i>  EDIT  <i>nombre</i>  RCL 

La línea de comandos es el entorno más sencillo de visualización y de edición:


- Aparecerá en pantalla el menú EDIT, que proporciona operaciones que facilitan la edición de objetos grandes (consulte “Cómo Utilizar el menú EDIT” en la continuación de este capítulo).
- Los números reales y complejos aparecen con total precisión (formato estándar), sin importar el modo de pantalla actual.
- Los programas, las listas, las operaciones algebraicas, las unidades, los directorios y las matrices aparecen en un formato de múltiples líneas.
- Se muestran todos los dígitos de los números binarios, todos los caracteres de las secuencias y las expresiones algebraicas completas.

El “mejor” entorno de edición será aquel que la HP 48 determine como el más adecuado basándose en el tipo de objeto.

- Los objetos algebraicos y los objetos de unidades se copian en el entorno EquationWriter en el modo de desplazamiento. Para editar la ecuación, entre en el modo de selección pulsando  (consulte el capítulo 7).
- Las matrices se copian en el entorno MatrixWriter (consulte el capítulo 8).
- Todos los demás tipos de objetos se copian en la línea de comandos.






La Pila Interactiva es un entorno para visualizar, editar y manipular todos los objetos de la pila (consulte “La Pila Interactiva” en la página 3-6).

2 Cómo Utilizar el Menú EDIT

Siempre que esté presente la línea de comandos, se puede pulsar  (EDIT) para entrar en el menú EDIT. El menú EDIT también aparecerá en pantalla siempre que se efectúe una operación de visualización o edición según se describe en el apartado anterior.

Algunas operaciones del menú EDIT utilizan el concepto de una *palabra*—una serie de caracteres entre los espacios o las líneas nuevas. Por ejemplo, el hecho de pulsar **+SKIP** salta al principio de una *palabra*. La siguiente tabla presenta una lista de las operaciones disponibles en el menú EDIT:

Operaciones del Menú EDIT

Tecla	Descripción
 (EDIT):	
+SKIP	Desplaza el cursor al principio de la palabra actual.
SKIP+	Desplaza el cursor al principio de la palabra siguiente.
+DEL	Borra los caracteres comprendidos entre el principio de la palabra y el lugar donde se encuentra el cursor.
DEL+	Borra los caracteres comprendidos entre el lugar donde está situado el cursor y el final de la palabra.
 +DEL	Borra los caracteres comprendidos entre el principio de la línea y el cursor.
 DEL+	Borra todos los caracteres comprendidos entre el cursor y el final de la línea.
INS	Cambia el modo de entrada de la línea de comandos del modo <i>Insertar</i> (cursor ) al modo <i>Sustituir</i> (cursor ) y viceversa. Un ■ en la etiqueta de menú indica que el modo Insertar está activado.
+STK	Activa la Pila Interactiva. Consulte “La Pila Interactiva” en el capítulo 3.

La Pila

La pila está compuesta por una serie de ubicaciones de almacenamiento para números y otros objetos. En general, la HP 48 se utiliza mediante la introducción de números y otros objetos en la pila y la ejecución de los comandos que operan sobre los datos.

Cómo Utilizar la Pila para Operaciones de Cálculo

Normalmente, las operaciones de cálculo se realizan mediante la introducción de objetos en la pila y, a continuación, la ejecución de los comandos y funciones apropiados. Los conceptos fundamentales de las operaciones de la pila son los siguientes:

- Un comando que necesita *argumentos* (objetos sobre los que actúa el comando) y que toma sus argumentos de la pila. Por tanto, éstos deberán estar presentes *antes* de ejecutar el comando.
- Los argumentos de un comando se borran de la pila cuando se ejecuta el comando.
- Los resultados se devuelven a la pila para que puedan verse y utilizarse de nuevo en otras operaciones.

Cómo Efectuar Operaciones de Cálculo

Cuando se ejecuta un comando, todos los argumentos de la línea de comandos pasan automáticamente a la pila *antes* de ejecutarse el comando. Esto significa que no es necesario pulsar siempre **ENTER** para colocar los argumentos en la pila—pueden dejarse uno o más argumentos en la línea de comandos cuando se ejecuta un comando (aunque deberá tenerse en cuenta que los argumentos siguen estando en la pila).

Para utilizar un comando de un argumento:

1. Introduzca el argumento en el nivel 1 (o en la línea de comandos).
2. Ejecute el comando.

Ejemplo: Utilice los comandos de un argumento LN ($\boxed{\rightarrow}\boxed{\text{LN}}$) y INV ($\boxed{1/x}$) para calcular $1/\ln 3.7$.

3.7 $\boxed{\rightarrow}\boxed{\text{LN}}$
 $\boxed{1/x}$

1: .764331510286
 VECTR MATR LIST HYP REAL BASE

Para utilizar un comando de dos argumentos:

1. Introduzca el primer argumento y a continuación el segundo. El primer argumento deberá estar en el nivel 2 y el segundo en el nivel 1 (o en la línea de comandos).
2. Ejecute el comando.

Un comando de dos argumentos actúa sobre los argumentos (objetos) de los niveles 1 y 2 y devuelve el resultado en el nivel 1. El resto de la pila *cae* un nivel—por ejemplo, el contenido anterior del nivel 3 pasa al nivel 2. Las funciones aritméticas (+, −, ×, / y ^) y los cálculos de porcentajes (% , %CH y %T) son ejemplos de comandos de dos argumentos.

Ejemplo: Calcule $85 - 31$.

85 $\boxed{\text{ENTER}}$ 31 $\boxed{-}$

1: 54
 VECTR MATR LIST HYP REAL BASE

Ejemplo: Calcule $\sqrt{45} \times 12$.

45 $\boxed{\sqrt{x}}$ 12 $\boxed{\times}$

1: 80.49844719
 VECTR MATR LIST HYP REAL BASE

Ejemplo: Calcule $4.7^{2.1}$.

4.7 $\boxed{\text{ENTER}}$ 2.1 $\boxed{y^x}$

1: 25.7872779682
 VECTR MATR LIST HYP REAL BASE

Para introducir más de un argumento en la línea de comandos:

- Pulse **(SPC)** para separar los argumentos.

Ejemplo: Calcule $\sqrt[4]{2401}$.

2401 **(SPC)** 4 **(\rightarrow)** **($\sqrt[y]{}$)**

1:					7
VECT	MATR	LIST	HYP	REAL	BASE

Como la pila de la HP 48 conserva los resultados anteriores, es muy fácil efectuar operaciones de cálculo en cadena.

Para utilizar los resultados anteriores (cálculo en cadena):

1. Si fuera necesario, desplace los resultados anteriores al nivel de la pila adecuado para el comando (consulte "Cómo Manipular la Pila" en la continuación del presente capítulo).
2. Ejecute el comando.

Ejemplo: Calcule $(12 + 3) \times (7 + 9)$.

Paso 1: Efectúe las sumas.

12 **(ENTER)** 3 **(+)**
7 **(ENTER)** 9 **(+)**

2:					15
1:					16
VECT	MATR	LIST	HYP	REAL	BASE

Paso 2: Observe que los dos resultados intermedios permanecen en la pila. Ahora, multiplíquelos.

(\times)

1:					240
VECT	MATR	LIST	HYP	REAL	BASE

Ejemplo: Calcule $23^2 - (13 \times 9) + \frac{5}{7}$.

Paso 1: En primer lugar, calcule 23^2 y el producto 13×9 .

23 **(\leftarrow)** **(x^2)**
13 **(ENTER)** 9 **(\times)**

2:					529
1:					117
VECT	MATR	LIST	HYP	REAL	BASE

Paso 2: Reste los dos resultados intermedios y calcule $\frac{5}{7}$.

$\frac{5}{7}$ (ENTER) 7 \div

2:	412
1:	.714285714286
VECTR	MATR LIST HYP REAL BASE

Paso 3: Sume los dos resultados.

(+)

1:	412.714285714
VECTR	MATR LIST HYP REAL BASE

Cómo Manipular la Pila

La HP 48 permite reordenar, duplicar y borrar objetos específicos de la pila.

Para intercambiar los objetos de los niveles 1 y 2:

- Pulse \leftarrow (SWAP) (o \rightarrow) cuando no esté presente la línea de comandos).

El comando SWAP resulta útil con los comandos en los que el orden es importante, como $-$, $/$ y $^$.

Ejemplo: Utilice \leftarrow (SWAP) para calcular $\frac{9}{\sqrt{13+8}}$.

Paso 1: En primer lugar, calcule $\sqrt{13+8}$.

13 (ENTER) 8 (+) (\sqrt{x})

1:	4.58257569496
VECTR	MATR LIST HYP REAL BASE

Paso 2: Introduzca 9 e intercambie los niveles 1 y 2.

9 \leftarrow (SWAP)

2:	9
1:	4.58257569496
VECTR	MATR LIST HYP REAL BASE

Paso 3: Divida los dos valores.



1:	1.96396101212
VECTA	MATR LIST HYP REAL BASE

Para duplicar el objeto del nivel 1:

- Pulse **STACK** **NXT** **DUP** (o pulse **ENTER** si la línea de comandos no está presente).

El comando DUP duplica el contenido del nivel 1 y desplaza el resto de la pila a un nivel superior.

Ejemplo: Calcule $\frac{1}{47.5} + \left(\frac{1}{47.5}\right)^4$.

Paso 1: En primer lugar, calcule el inverso de 47.5 y duplique el valor.

47.5 **ENTER**

2:	2.10526315789E-2
1:	2.10526315789E-2
VECTA	MATR LIST HYP REAL BASE

Paso 2: Eleve el valor a la 4ª potencia.

4

2:	2.10526315789E-2
1:	1.96438026103E-7
VECTA	MATR LIST HYP REAL BASE

Paso 3: Sume el resultado al valor original.



1:	2.10528280169E-2
VECTA	MATR LIST HYP REAL BASE

Para borrar el objeto del nivel 1:

- Pulse **DROP** (o cuando no esté presente la línea de comandos).

Cuando ejecute el comando DROP, el resto de los objetos de la pila descenderán un nivel.

Para borrar la totalidad de la pila:

- Pulse \leftarrow (CLEAR) (o Δ (DEL) cuando no esté presente la línea de comandos).

Cómo Recuperar los Últimos Argumentos

El comando LASTARG (\rightarrow (ARG)) coloca los argumentos del último comando ejecutado en la pila para que puedan utilizarse de nuevo. Esto resulta especialmente útil para argumentos complicados como operaciones algebraicas y matrices.

Para recuperar los argumentos del último comando:

- Pulse \rightarrow (ARG).

Ejemplo: Utilice \rightarrow (ARG) para calcular $\ln 2.3031 + 2.3031$.

Paso 1: Calcule $\ln 2.3031$ y a continuación recupere el argumento de LN (\rightarrow (ARG) se encuentra sobre la tecla Δ (EEX)).

2.3031 \rightarrow (LN)
 \rightarrow (ARG)

2:	.83425604152
1:	2.3031
<div> <div>VECTA</div> <div>MATR</div> <div>LIST</div> <div>HYP</div> <div>REAL</div> <div>BASE</div> </div>	

Paso 2: Sume los dos números.

\oplus

1:	3.13735604152
<div> <div>VECTA</div> <div>MATR</div> <div>LIST</div> <div>HYP</div> <div>REAL</div> <div>BASE</div> </div>	

Cómo Restaurar la Última Pila (UNDO)

El comando UNDO (\rightarrow (UNDO)) restaura la pila al modo en el que estaba antes de ejecutar el último comando.

Para restaurar la pila a su estado anterior:


- Pulse \rightarrow (UNDO).

La Pila Interactiva

La pantalla normal de la pila es una “ventana” que muestra el nivel 1 y todos los niveles superiores que quepan en la pantalla. La HP 48 posee asimismo la característica de *Pila Interactiva*, un entorno especial en el que se vuelve a definir el teclado para un conjunto específico de operaciones de manipulación de la pila. La Pila Interactiva permite hacer lo siguiente:

- Desplazar la ventana para ver el resto de la pila.
- Copiar y desplazar objetos a niveles diferentes.
- Copiar el contenido de cualquier nivel de la pila a la línea de comandos.
- Borrar objetos de la pila.
- Editar objetos de la pila.
- Visualizar objetos de la pila en un entorno adecuado.

Cuando se activa la Pila Interactiva, el *puntero de pila* también se activa (señalando al *nivel actual de pila*), se vuelve a definir el teclado y aparece en pantalla el menú de Pila Interactiva. Es necesario salir de la Pila Interactiva antes de poder efectuar cualquier otra operación de cálculo.



Para utilizar la Pila Interactiva:

1. Pulse **(→) (STACK)** (o pulse **+STK** en el menú EDIT) para activar la Pila Interactiva. (Si no aparece la línea de comandos, pulse **(▲)**.)
2. Utilice las teclas que se describen en la siguiente tabla para visualizar o manipular la pila.

3. Pulse **ENTER** (o **CANCEL**) para salir de la Pila Interactiva y mostrar la pila modificada.
4. Opcional: Para cancelar los cambios efectuados en la Pila Interactiva, pulse **↩ UNDO**.

Si está presente la línea de comandos cuando se selecciona la Pila Interactiva, solamente aparecerá la tecla **ECHO** en el menú porque la única operación posible es copiar (*echo*) un objeto desde un nivel superior de la pila a la posición del cursor en la línea de comandos.

Operaciones de Pila Interactiva


Tecla	Descripción
↩ STACK (o ▲ cuando no esté presente ningún comando):	
ECHO	Copia el contenido del nivel actual a la posición del cursor de la línea de comandos.
VIEW	Visualiza o edita el objeto del nivel actual utilizando el entorno más adecuado. Pulse ENTER cuando haya terminado la edición (o CANCEL para cancelar).
↩ VIEW	Visualiza o edita el objeto especificado mediante el nombre o el número de nivel utilizando el entorno más adecuado. Pulse ENTER cuando haya terminado la edición (o CANCEL para cancelar).
PICK	Copia el contenido del nivel actual al nivel 1 (equivalente a n PICK).
ROLL	Mueve el contenido del nivel actual al nivel 1 y desplaza hacia arriba la parte de la pila que se encuentra por debajo del nivel actual (equivalente a n ROLL).
ROLLED	Mueve el contenido del nivel 1 al nivel actual y desplaza hacia abajo la parte de la pila que se encuentra por debajo del nivel actual (equivalente a n ROLLD).

Operaciones de Pila Interactiva (continuación)

Tecla	Descripción
→LIST	Crea una lista que contiene todos los objetos desde el nivel 1 hasta el nivel actual (equivalente a $n \rightarrow \text{LIST}$).
DUPN	Duplica los niveles comprendidos entre el nivel 1 y el nivel actual (equivalente a $n \text{ DUPN}$). Por ejemplo, si el puntero está en el nivel 3, los niveles 1, 2 y 3 se copiarán en los niveles 4, 5 y 6.
DROPN	Borra todos los niveles desde el nivel 1 hasta el nivel actual (equivalente a $n \text{ DROPN}$).
KEEP	Borra todos los niveles superiores al nivel actual.
LEVEL	Introduce el número de nivel actual en el nivel 1.
▲	Desplaza el puntero de pila al nivel superior. Si va precedida por ↩ , desplaza el puntero de la pila al cuarto nivel superior. (↩ PgUp en la siguiente ilustración del teclado); cuando va precedida por → , desplaza el puntero de pila a la parte superior de la pila (→ ▲ en la siguiente ilustración del teclado).
▼	Desplaza el puntero de pila al nivel inferior. Si va precedida de ↩ , desplaza el puntero de pila al cuarto nivel inferior (↩ PgDn en la siguiente ilustración del teclado); cuando va precedida de → , desplaza el puntero de pila a la parte inferior de la pila (→ ▼ en la siguiente ilustración del teclado).
↩ EDIT	Copia el objeto del nivel actual en la línea de comandos para su edición. Pulse ENTER cuando haya terminado la edición (o CANCEL para cancelar).
↵	Borra el objeto del nivel actual.
NXT	Selecciona la página siguiente de las operaciones de la Pila Interactiva.
ENTER	Sale de la Pila Interactiva.
CANCEL	Sale de la Pila Interactiva.

La mayoría de las operaciones del menú de Pila Interactiva tienen comandos programables equivalentes (consulte “Menú de Comandos de la Pila” en la página 3-11).

El teclado redefinido para la Pila Interactiva presenta el siguiente aspecto:



Para copiar un objeto de la pila en la línea de comandos:

1. Coloque el cursor en el punto de la línea de comandos en el que desea situar el objeto.
2. Pulse **←** **EDIT** **↑STK**.

3. Pulse **▲** y **▼** para desplazar el puntero de la Pila Interactiva al objeto deseado y, a continuación, pulse **ECHO**.
4. Pulse **ENTER** (o **CANCEL**) para salir de la Pila Interactiva.

Ejemplo: Utilice la Pila Interactiva para insertar el número 1.2345 en la línea de comandos, creando la lista { A 1.2345 }.

Paso 1: Introduzca los siguientes números en la pila.

1.2345 **ENTER**
 2.3456 **ENTER**
 3.4567 **ENTER**

3:	1.2345
2:	2.3456
1:	3.4567
VECTR MATR LIST HYP REAL BASE	

Paso 2: Introduzca la lista.

← **{ }** A

3:	1.2345
2:	2.3456
1:	3.4567
{A}	
VECTR MATR LIST HYP REAL BASE	

Paso 3: Seleccione la Pila Interactiva.

← **EDIT** **↵**

3:	1.2345
2:	2.3456
1:	3.4567
ECHO	

Paso 4: Desplace el puntero al nivel 3, copie el objeto y salga de la Pila Interactiva.

▲ **▲** **ECHO** **ENTER**


3:	1.2345
2:	2.3456
1:	3.4567
{A 1.2345 }	
SKIP SKIP+ DEL DEL+ INS ↵	

Paso 5: Coloque la lista en la pila.

ENTER

4:	1.2345
3:	2.3456
2:	3.4567
1:	{ A 1.2345 }
SKIP SKIP+ DEL DEL+ INS ↵	

Menú de Comandos de la Pila

En la siguiente tabla se describen los comandos programables que manipulan la pila. Estos comandos están disponibles desde el menú de comandos  (STACK).

Comando/Descripción	Ejemplo	
	Entrada	Salida
DEPTH Devuelve el número de objetos en la pila.	3: 16 2: 16 1: 'X1'	3: 16 2: 'X1' 1: 2
DROP2 Borra los objetos de los niveles 1 y 2.	3: 12 2: 10 1: 8	3: 12 2: 12 1: 12
DROPN Borra los primeros objetos $n + 1$ de la pila (n está en el nivel 1). En el menú aparece como DRPN .	4: 123 3: 456 2: 789 1: 2	4: 123 3: 123 2: 123 1: 123
DUP Duplica el objeto del nivel 1.	3: 232 2: 232 1: 543	3: 232 2: 543 1: 543
DUP2 Duplica los objetos de los niveles 1 y 2.	4: (2,3) 3: (2,3) 2: 'A' 1: (2,3)	4: 'A' 3: (2,3) 2: 'A' 1: (2,3)
DUPN Duplica n objetos en la pila, comenzando por el nivel 2 (n está en el nivel 1).	6: 123 5: 456 4: 123 3: 456 2: 789 1: 3	6: 123 5: 456 4: 789 3: 123 2: 456 1: 789

Comando/Descripción	Ejemplo	
	Entrada	Salida
OVER Devuelve una copia del objeto del nivel 2.	3: 2: 1: 'AB' 1234	3: 2: 1: 'AB' 1234
PICK Devuelve una copia del objeto del nivel $n + 1$ al nivel 1 (n está en el nivel 1).	4: 3: 2: 1: 123 456 789 3	4: 3: 2: 1: 123 456 789 123
ROLL Desplaza el objeto del nivel $n + 1$ al nivel 1 (n está en el nivel 1).	5: 4: 3: 2: 1: 555 444 333 222 4	5: 4: 3: 2: 1: 555 444 333 222 555
ROLLD Desplaza hacia abajo una parte de la pila entre el nivel 2 y el nivel $n + 1$ (n está en el nivel 1).	6: 5: 4: 3: 2: 1: 12 34 56 78 90 4	6: 5: 4: 3: 2: 1: 12 90 34 56 78
ROT Hace girar los tres primeros objetos en la pila (equivalente a 3 ROLL).	3: 2: 1: 12 34 56	3: 2: 1: 34 56 12

Modos

La HP 48 funciona con muchos *modos* diferentes, dependiendo de la naturaleza de la operación que esté realizando. Muchos de estos modos se controlan automáticamente mediante los comandos seleccionados por el usuario; otros están determinados por las opciones seleccionadas.


La aplicación MODES y el menú de comandos correspondiente proporcionan acceso a aquellos modos que se pueden controlar.

Cómo Utilizar la Aplicación MODES

La aplicación MODES proporciona una forma adecuada para controlar los modos utilizados por la HP 48.

Para utilizar la aplicación MODES:

- Pulse  (MODES).



Pantalla de Modos de la Calculadora

Esta pantalla permite fijar los siguientes modos de la calculadora:

- Modo de la pantalla para el número de formato
- Modo de ángulo

- Modo de coordenadas
- Modo de pitido
- Modo de visualización del reloj
- Modo de símbolo decimal


Cómo Fijar el Modo de la Pantalla


El *modo de la pantalla* controla la forma de mostrar los números de la HP 48. (Obsérvese que los números pueden *aparecer en pantalla* de un modo distinto al de su *almacenamiento*.) Los números se almacenan siempre según su signo, sin tener en cuenta el modo de la pantalla; las mantisas con signo de 12 dígitos con los exponentes con signo de 3 dígitos.)

La HP 48 presenta cuatro modos de pantalla:

- **Modo Estándar** (Std)—Muestra los números con total precisión. Se muestran todos los dígitos significativos situados a la derecha del símbolo decimal hasta un total de 12 dígitos.
- **Modo Fijar** (Fix)—Muestra los números redondeados a un número concreto de lugares decimales. Los números reales de la pila aparecen con separadores de dígitos (separando los dígitos en grupos de tres): comas (si se utiliza un punto como símbolo decimal) o puntos (si se utiliza una coma como símbolo decimal).
- **Modo Científico** (Sci)—Muestra un número como una mantisa (con un dígito a la izquierda del símbolo decimal y un número específico de lugares decimales) y un exponente.
- **Modo Técnico** (Eng)—Muestra un número como una mantisa con un número específico de dígitos, seguido por un exponente que sea múltiplo de 3.

Para fijar el modo de la pantalla:

- Pulse  (MODES).
- Resalte el campo NUMBER FORMAT:
- Pulse CHOOSE (o pulse +/- varias veces para ver la lista fija de las opciones y deténgase cuando aparezca la opción deseada en el campo).



Recuadro de Elección de Formato de Números

- Seleccione un formato de números y pulse **OK**.
- Si el formato es Fix, Sci o Eng, pulse **▶**, escriba el número de dígitos de la pantalla y pulse **ENTER**.
- Pulse **OK**.

Cómo Fijar el Modo de Angulo

El modo de ángulo determina la forma con la que la calculadora interpreta los argumentos del ángulo y de qué forma devuelve los resultados del ángulo.


Modos de Angulo

Modo	Definición	Indicador
Grados Sexagesimales	$1/360$ de un círculo	(ninguno)
Radianes	$1/2\pi$ de un círculo	RAD
Grados Centesimales	$1/400$ de un círculo	GRAD

Para fijar el modo de ángulo desde la aplicación MODES:

1. Pulse **▶** **MODES**.
2. Utilice las teclas del cursor para resaltar el campo **ANGLE MEASURE**.
3. Haga una de las dos cosas siguientes:
 - Pulse **CHOOSE** para visualizar la lista de opciones, seleccione la opción deseada y pulse **OK**.
 - Pulse **+/-** varias veces hasta que aparezca la opción deseada en el campo.
4. Pulse **OK** para confirmar la elección o **CANCEL** para cancelarla.

Para fijar el modo de ángulo directamente desde el teclado:


- Pulse  **[RAD]** para cambiar del modo Radianes a modo Grados Sexagesimales o viceversa (si se ha seleccionado previamente el modo Grados Centesimales en la aplicación MODES, estas teclas cambiarán del modo Radianes al modo Grados Centesimales o viceversa).

Cómo Fijar el Modo de Coordenadas

El modo de coordenadas afecta a la forma de visualización de los números complejos y los vectores. Los números complejos y los vectores bidimensionales pueden aparecer tanto en modo *rectangular* ((X, Y) o $[X Y]$) como en modo *polar* ((R, \angle) o $[R \angle]$).

Los vectores tridimensionales pueden aparecer en modo *rectangular* ($[X Y Z]$), *cilíndrico* ($[R \angle Z]$) o *esférico* ($[R \angle \Delta]$).


Obsérvese que sea cual sea la forma en la que *aparecen en pantalla* estos objetos, siempre se almacenan en el modo *rectangular* y las operaciones de cálculo se basan en esta representación rectangular interna.



Modos de Visualización Bidimensional

Rectangular	Polar
$[a \ b]$	$[r \ \angle \theta]$

Sistemas de Coordenadas para Números Complejos y Vectores Bidimensionales



Modos de Visualización Tridimensional

Rectangular	Cilíndrico	Esférico
$[a \ b \ c]$	$[r_{xy} \ \angle \theta \ c]$	$[r \ \angle \theta \ \angle \phi]$

Sistemas de Coordenadas para Vectores Tridimensionales

Para fijar el modo de coordenadas desde la aplicación MODES:

1. Pulse **MODES**.
2. Utilice las teclas del cursor para resaltar el campo COORD SYSTEM:.
3. Haga una de las dos cosas siguientes:
 - Pulse **MODES** para visualizar la lista de opciones, seleccione una de ellas y pulse **EE**.
 - Pulse **+/-** varias veces hasta que aparezca la opción deseada en el campo. Observe que Polar significa "polar cilíndrico" cuando en pantalla se muestran vectores tridimensionales.
4. Pulse **OK** para confirmar la elección o **CANCEL** para cancelarla.

Para cambiar el modo de coordenadas directamente desde el teclado:

- Pulse **POLAR** para pasar del modo Rectangular al modo Polar (cilíndrico) o viceversa. Si se ha seleccionado previamente el modo Esférico en la aplicación MODES, estas teclas cambian del modo Rectangular al modo Esférico o viceversa.

Cómo Fijar el Emisor el Pitido

Por defecto, la HP 48 emite un “pitido” siempre que se produce un error. El pitido puede activarse o desactivarse.

Para activar el pitido utilizando la aplicación MODES:

1. Pulse **→** **MODES**.
2. Resalte el campo BEEP y pulse **✓CHK** o **(+/-)** hasta que aparezca la opción deseada (marcada—el emisor de pitidos está activado; no marcada—el emisor de pitidos está desactivado).
3. Pulse **OK** para confirmar la opción elegida o **CANCEL** para cancelarla.

Cómo Fijar la Pantalla del Reloj

La HP 48 puede mostrar en pantalla un reloj que incluye la fecha y la hora.

Para visualizar el reloj:

1. Pulse **→** **MODES**.
2. Resalte el campo CLOCK y pulse **✓CHK** o **(+/-)** hasta que aparezca la opción deseada (marcada—aparece el reloj en pantalla; no marcada—no aparece el reloj).
3. Pulse **OK** para confirmar la opción elegida o **CANCEL** para cancelarla.

Cómo Fijar el Símbolo Decimal

Un *símbolo decimal* es el signo de puntuación que aparece en pantalla y que separa la parte entera de la decimal en un número real (el “signo decimal”). Como en los distintos países se utilizan símbolos decimales diferentes, la HP 48 permite dos formas de signos decimales: el punto (.) y la coma (,). Como se indica en la siguiente tabla, el símbolo decimal supone asimismo el cambio de la puntuación utilizada para separar los dígitos y los argumentos:

Símbolo Decimal	Separador de Dígitos	Separador de Argumentos
. (3.456)	, (34,300.54)	, ((3,4))
, (3,456)	. (34.300,54)	; ((3;4))

Para fijar el símbolo decimal:

1. Pulse **MODES**.
2. Resalte el campo FM, y pulse o **(+/-)** hasta que aparezca la opción deseada (marcada—el símbolo decimal es una coma; no marcada—el símbolo decimal es un punto).
3. Pulse para confirmar la opción elegida o para cancelarla.

Cómo Utilizar los Indicadores del Sistema

La mayoría de los modos están controlados por *indicadores del sistema*. La HP 48 posee 64 indicadores del sistema, numerados del -1 al -64. Cada indicador tiene dos estados: fijado (valor de 1) o no fijado (valor de 0). Los indicadores del sistema y los modos que controlan se describen en el Apéndice D.


Es posible controlar los modos mediante la manipulación directa de los indicadores del sistema. Se puede acceder a los indicadores mediante la utilización del Localizador de Indicadores (Flag Browser), que es una parte de la aplicación MODES, o mediante el submenú de comandos .

Cómo Utilizar el Localizador de Indicadores

La HP 48 utiliza dos tipos de indicadores del sistema: los indicadores que por sí solos determinan un modo y los indicadores que funcionan combinados con otros para determinar un modo. El Localizador de Indicadores permite visualizar y fijar los indicadores de “utilización simple”.

Para visualizar o cambiar las opciones de los indicadores mediante el Localizador de Indicadores:

1. Pulse **→** **MODES**.
2. Pulse **FLAG** para entrar en el Localizador de Indicadores.



El Localizador de Indicadores

3. Utilice las teclas del cursor para desplazarse por los indicadores. Una señal de comprobación a la izquierda del número del indicador señala que el indicador está *fijado*. El texto describe de qué modo afecta la configuración del indicador a la función de la calculadora.
4. Pulse **CHK** para cambiar la configuración del indicador. Obsérvese que la descripción cambiará para reflejar la nueva configuración.
5. Cuando haya terminado, pulse **OK** para confirmar los cambios (si se ha efectuado alguno) o **CANCEL** para cancelarlos.

Cómo Utilizar el Submenú de Comandos de FLAG

Los comandos para fijar, borrar y comprobar los indicadores se encuentran en el menú MODES FLAGS (**←** **MODES** **FLAG**). También aparecen duplicados en el menú PRG TEST. Estos comandos toman números de indicadores como argumentos.

Para utilizar un comando de indicadores:

1. Introduzca el número de indicador (negativo para un indicador del sistema).
2. Ejecute el comando (consulte la siguiente tabla).

Comandos de Indicadores

Tecla	Comando Programable	Descripción
\leftarrow (MODES) FLAG o (PRG) TEST ((NXT) (NXT)):		
SF	SF	Fija el indicador.
CF	CF	Borra el indicador. s
FS?	FS?	Devuelve verdadero (1) si está fijado el indicador y falso (0) si no está fijado.
FC?	FC?	Devuelve verdadero (1) si no está fijado el indicador y falso (0) si está fijado.
FS?C	FS?C	Comprueba el indicador (devuelve verdadero (1) si el indicador está fijado y falso (0) si no está fijado) y a continuación lo borra.
FC?C	FC?C	Comprueba el indicador (devuelve verdadero (1) si el indicador no está fijado y falso (0) si está fijado) y a continuación lo borra.

Ejemplo: Configure Automatic Alpha Lock (Fijación Alfabética Automática) para que se active con una pulsación sencilla de α (en vez de dos pulsaciones). Para hacerlo, fije el indicador del sistema -60, que controla la fijación alfabética: 60 \leftarrow (+/-) \leftarrow (MODES) FLAG SF.

Para fijar o borrar varios indicadores a la vez:

- Desde la pila, introduzca en el nivel 1 una lista de los números de los indicadores que desea fijar o borrar.
- Haga una de las dos cosas siguientes:
 - Para fijar los indicadores, pulse \leftarrow (MODES) FLAG SF.
 - Para borrar los indicadores, pulse \leftarrow (MODES) FLAG CF.

Para visualizar todas las configuraciones de los indicadores en la pila:

- Pulse \leftarrow (MODES) FLAG (NXT) RCLF.

Este comando devuelve una lista que contiene dos enteros binarios de 64 bits que representan los estados actuales del sistema y los

indicadores de usuario. El bit situado en el extremo de la derecha (el menos significativo) corresponde al indicador del sistema -1 o indicador de usuario 1.

Para reconfigurar todos los indicadores con sus valores por defecto:

- Pulse **(←) (MODES) (FLAGS) (NXT) (RESET)**.

Indicadores del usuario

Los *indicadores del usuario* están numerados de 1 al 64 y *no* los utiliza el sistema. Su significado depende de cómo los utiliza el programa del usuario y se pueden establecer, borrar y probar igual que los indicadores del sistema.

Los indicadores de usuario del 1 al 5 se visualizan como números cuando están activados.

Submenús de MODES

El menú de comandos **MODES** contiene tres submenús cuyos comandos actúan como atajos del teclado para cambiar los estados de modos concretos y como comandos programables. Cada uno de estos submenús contiene etiquetas de menú especiales que indican el estado de los modos representados. Cuando una etiqueta de menú contiene un ■, ese modo está activado.

Operaciones de MODES

Tecla	Descripción
Modos de Formato de Números ((←) (MODES) (FMT))	
(STD)	Fija el modo de la pantalla en Estándar.
(FIX)	Fija el modo de la pantalla en Fijar, utilizando el número del nivel 1 para el número de lugares decimales.
(SCI)	Fija el modo de la pantalla en Científico, utilizando el número del nivel 1 para el número de lugares decimales.

Operaciones de MODES (continuación)

4

Tecla	Descripción
ENG	Fija el modo de pantalla en Técnico, utilizando el número del nivel 1 para el número de dígitos de la mantisa que van a aparecer en pantalla después del primer dígito significativo.
FM,	Cambia el símbolo decimal de un punto a una coma o viceversa.
ML	Cambia la visualización del nivel 1 multilineal en forma de múltiples líneas (≡ en la etiqueta) a una línea simple seguida de tres puntos o viceversa.
Modos de Medida de Angulos (↶ MODES ANGL)	
DEG	Fija el modo de ángulo en Grados Sexagesimales.
RAD	Fija el modo de ángulo en Radianes.
GRAD	Fija el modo de ángulo en Grados Centesimales.
RECT	Fija el modo de coordenada en Rectangular.
CYLIN	Fija el modo de coordenada en Cilíndrico.
SPHER	Fija el modo de coordenada en Esférico
Modos Misceláneos (↶ MODES MISC)	
BEEP	Cambia de emisor de pitidos de errores activado (≡ en la etiqueta) a desactivado o viceversa.
CLK	Cambia de visualización del reloj (≡ en la etiqueta) a no visualización o viceversa.
SYM	Cambia de cálculo simbólico (≡ en la etiqueta) de expresiones simbólicas a numérico y viceversa.
STK	Cambia de archivar la última pila (≡ en la etiqueta) a no archivarla y viceversa. Afecta a la acción de ↶ UNDO .
ARG	Cambia de archivar los últimos argumentos (≡ en la etiqueta) a no archivarlos y viceversa. Afecta a la acción de ↶ ARG .
CMD	Cambia de archivar en la memoria la última línea de comandos (≡ en la etiqueta) a no archivarla y viceversa. Afecta a la acción de ↶ CMD .
INFO?	Cambia de mostrar en pantalla mensajes y datos automáticamente (≡ en la etiqueta) a no mostrarlos y viceversa.

Memoria

La HP 48 dispone de dos tipos de memoria:

- **Memoria de sólo lectura (ROM).** La ROM es una memoria dedicada a operaciones específicas y que no puede alterarse. La HP 48 posee 512 KB (kilobytes) de ROM interna que contiene su propio conjunto de comandos. Se puede ampliar la ROM de la calculadora, salvo en el modelo HP 48G, mediante la instalación de tarjetas de aplicaciones insertables (descritas en el capítulo 28).
- **Memoria de acceso aleatorio (RAM).** La RAM es una memoria que puede modificarse. En la RAM se almacenan datos, se modifica su contenido y se borran. Salvo en el modelo HP 48G, es posible ampliar la RAM de la calculadora mediante tarjetas de memoria adicionales (descritas en el capítulo 28).

La RAM es conocida también como *memoria de usuario*, pues es una memoria a la que tiene acceso el usuario. La memoria se utiliza o se manipula cuando se introduce un objeto en la pila, cuando se archiva un objeto en una variable, cuando se borra una variable, cuando se crea una ecuación o una matriz, cuando se ejecuta un programa, etc. Por otro lado, la HP 48 efectúa periódicamente un sistema de limpieza para dejar la memoria libre para su utilización.

La siguiente figura muestra de qué modo está organizada la memoria RAM en la HP 48. Obsérvese que la figura no aparece a escala.

Sistema		Memoria Disponible	Memoria de Usuario				
A	B					Home	Puerta 0
		C	D	E	F	G	H

Las particiones varían en su tamaño dependiendo de la distribución actual de la memoria

Presentación Esquemática de la RAM Interna de la HP 48

Cuando se efectúa una reconfiguración completa de la memoria, ésta vuelve al estado en el que estaba al salir de la fábrica. Los únicos elementos archivados en la memoria en ese momento son las variables del sistema incorporadas (sección A). El resto de la memoria es memoria disponible (C).

Cuando se trabaja con la calculadora, la memoria disponible se distribuye automáticamente entre las distintas regiones que aparecen en la figura anterior y que se describen a continuación:

- **Memoria del Sistema:** Este espacio está reservado para el sistema RPL. No se tiene control directo sobre este espacio. Está dividido en secciones no ampliables y secciones ampliables:
 - **Almacenamiento de Variables del Sistema (A):** Sección no ampliable que contiene los valores de todas las variables del sistema RPL (como *PICT*) y las ubicaciones actuales de los “límites” entre las restantes secciones ampliables de la RAM.
 - **Almacenamiento Temporal del Sistema (B):** Sección ampliable que contiene copias temporales de los objetos que se están manipulando y la “pila de devolución” (una lista de las operaciones pendientes actualmente).
- **Memoria Disponible (C):** Sección ampliable que contiene toda la RAM que aún no ha sido asignada una vez sustraída la Memoria de Usuario y del Sistema del total de la memoria configurada.

- **Memoria de Usuario:** Memoria disponible para la utilización por parte del usuario. La memoria de usuario se divide en cinco secciones ampliables:
 - **La Pila (D):** Contiene los objetos existentes actualmente en la pila.
 - **ULTIMO Almacenamiento de Variables (E):** Contiene las tres variables temporales—LAST CMD, LAST STACK y LAST ARG—que archivan copias de los comandos, de la pila y de los argumentos anteriores para que puedan recuperarse si fuera necesario. Para ahorrar memoria, se pueden desactivar estas variables (consulte la página 4-11).
 - **Almacenamiento de Variables Locales (F):** Contiene todas las variables locales creadas por los programas que se están ejecutando actualmente. Las variables *locales* existen únicamente mientras se ejecuta el programa.
 - **HOME (G):** Contiene todos los objetos nombrados (almacenados). Se puede organizar y controlar HOME mediante el Localizador de Variables (consulte la página 5-5). En la mayor parte del resto del este capítulo se presenta una descripción de HOME.
 - **Puerta Lógica 0 (H):** Contiene objetos y bibliotecas de seguridad almacenadas por el usuario en la Puerta Lógica 0.


HOME: Variables y Directorios

La sección HOME de la memoria funciona de un modo muy similar al de un disco en un ordenador personal. Cada uno de los objetos nombrados en HOME o *variable* de HOME equivale a un archivo en un disco de ordenador.

Al igual que los archivos, las variables de HOME permiten almacenar y recuperar información utilizando nombres significativos. Por ejemplo, puede archivar la aceleración de la gravedad, 9.81 m/s^2 , en una variable llamada *G* y a continuación utilizar un nombre para indicar el contenido de la variable. A menos que se especifique de otro modo, todas las variables que se creen (mediante la asignación de un nombre) serán variables de HOME.

Del mismo modo, al igual que los archivos, las variables de **HOME** pueden distribuirse de un modo jerárquico en *directorios* y organizarse para que se adecúen a las necesidades particulares de cada usuario. Obsérvese que los nombres de los directorios se almacenan en variables.

Únicamente podrá estar activado un directorio al mismo tiempo (el *directorio actual*). El directorio maestro (o directorio *raíz*) de la HP 48 se llama directorio *HOME*, que será el directorio actual a menos que lo cambie el usuario. La ruta del directorio actual (la *ruta actual*) aparecerá en el área de estado de la pantalla.



El usuario siempre tiene acceso inmediato desde el teclado a las variables almacenadas en el directorio actual. Al pulsar la tecla **VAR** aparecerá un menú (el menú **VAR**) de las seis últimas variables almacenadas en el directorio actual (si se pulsa **NXT** se entrará en las "páginas" adicionales de dichas variables). Como los nombres de directorios se almacenan normalmente en las variables, también aparecerán en el menú **VAR**, con barras sobre la parte superior izquierda ("lengüetas") de las etiquetas de menú correspondientes para mostrar que se trata de directorios.

El directorio *HOME* es el único directorio existente cuando se enciende la calculadora por primera vez. Los demás directorios los creará el usuario de acuerdo con sus necesidades mediante el Localizador de Variables.

Dónde Almacenar las Variables

Cuando se calcula una variable, la HP 48 busca en el directorio actual el nombre de la variable. Si el nombre no lo encuentra allí, la HP 48 buscará en la ruta superior, hasta que encuentre la variable, o buscará en el directorio *HOME*. Obsérvese que calculará la *primera* variable que encuentre con ese nombre, que puede ser o no la que se había pensado. Esto nos sugiere algunas indicaciones para organizar las variables:

- Coloque las variables a las que desea acceder desde cualquier directorio en el directorio *HOME*.
- Coloque las variables a las que no desea tener acceso desde todos los directorios en un directorio *que no se encuentre en la ruta actual*.
- Es posible duplicar los nombres de las variables, siempre que no se encuentren en el mismo directorio.

Cómo Utilizar la Aplicación Localizador de Variables

El Localizador de Variables es una aplicación diseñada para facilitar el modo de visualización y de organización de la sección de la memoria *HOME* y de los directorios, subdirectorios y variables que se encuentran en ella.

Para seleccionar el Localizador de Variables, pulse  **MEMORY**:



Localizador de Variables—Pantalla Principal

Esta sección describe las tareas que pueden llevarse a cabo mediante el Localizador de Variables:

- Cómo Crear Nuevas Variables
- Cómo Seleccionar Variables
- Cómo Editar Variables
- Cómo Copiar y Desplazar Variables
- Cómo Borrar Variables
- Cómo Determinar el Tamaño de las Variables

Cómo Crear Nuevas Variables

Los nombres de variables pueden contener hasta 127 caracteres, que pueden ser letras, dígitos o cualquier otro carácter a excepción de los siguientes:

- Caracteres que separan objetos: espacio, punto, coma, @
- Delimitadores de objetos # [] " ' { } () « » : _
- Símbolos de funciones matemáticas: + - * / ^ √ = < > ≤ ≥ ≠ ∂ ∫ !

Obsérvese que las letras mayúsculas y minúsculas *no* son equivalentes, aunque aparezcan del mismo modo en las etiquetas de menú.

Los nombres de variables deberán sufrir también las siguientes limitaciones:

- Los nombres no podrán comenzar por un dígito.
- No podrán utilizarse los nombres de comandos (por ejemplo, SIN, i o π).
- No podrá utilizarse el nombre PICT, utilizado por la HP 48 para el objeto de gráficos actual.
- Algunos nombres son nombres de variables correctos, pero la HP 48 los utiliza para fines específicos. Se pueden utilizar estos nombres, pero recuerde que algunos comandos los usan como argumentos implícitos: si se altera su contenido, tal vez estos comandos no funcionen correctamente. Estas variables se llaman *variables reservadas*:
 - *EQ* se refiere a la ecuación utilizada actualmente por las aplicaciones SOLVE y PLOT.
 - *CST* contiene datos de menús personalizados.
 - *EDAT* contiene la matriz estadística actual.
 - *ALRMDAT* contiene los datos de una alarma que se está construyendo o editando.
 - *EPAR* contiene una lista de los parámetros utilizados por los comandos de STAT.

- *PPAR* contiene una lista de los parámetros utilizados por los comandos de PLOT.
- *VPAR* contiene una lista de los parámetros utilizados por los comandos de 3D PLOT.
- *PRTPAR* contiene una lista de los parámetros utilizados por los comandos de PRINT.
- *IOPAR* contiene una lista de los parámetros utilizados por los comandos de IO.
- $s1, s2, \dots$ se crean mediante ISOL y QUAD para representar signos arbitrarios obtenidos en soluciones simbólicas.
- $n1, n2, \dots$ se crean mediante ISOL para representar enteros arbitrarios obtenidos en soluciones simbólicas.
- Los nombres que comienzan por “der” indican derivadas definidas por el usuario.

Para crear una nueva variable con el Localizador de Variables:

1. Pulse **➡** **MEMORY**.
2. Seleccione **NEW** en el menú.

Pantalla de NEW VARIABLE

3. Introduzca el nuevo objeto en el campo **OBJECT:**. Esto se puede hacer de varios modos:
 - Escriba el objeto en la línea de comandos y pulse **ENTER**.
 - Utilice el entorno Equation Writer (consulte el capítulo 7) para introducir un objeto algebraico.
 - Utilice el entorno Matrix Writer (consulte el capítulo 8) para introducir un objeto de sistemas.
 - Pulse **CHOOSE** y seleccione un objeto.
 - Pulse **NXT** **CALC**, coloque el objeto deseado en el nivel 1 de la pila y pulse **OK** (consulte el capítulo 3).
4. Introduzca un nombre en el campo **NAME:** (con o sin comillas simples).
5. Pulse **OK**.

Observe que si el nombre de variable utilizado es demasiado largo para que quepa en una etiqueta de menú, sólo aparecerá el principio del nombre en la etiqueta de menú correspondiente.

Para crear un nuevo subdirectorio en el directorio actual:

1. Pulse **MEMORY**.
2. Pulse .
3. Pulse e introduzca un nombre en el campo NAME:.
4. Resalte de campo de comprobación **_DIRECTORY** y pulse (o).
5. Pulse .

Cómo Seleccionar, Editar y Recuperar Variables

El Localizador de Variables facilita la selección de una o más variables desde cualquier directorio y la realización de operaciones en distintas variables al mismo tiempo. También pueden editarse variables existentes y recuperar variables en la pila.

Para seleccionar una variable en el directorio actual:

- Pulse **MEMORY**.
- Utilice las teclas y para resaltar la variable deseada.


Para seleccionar un grupo de variables en el directorio actual:

1. Pulse **MEMORY**.
2. Utilice las teclas y para resaltar una variable o pulse y una tecla de letras para resaltar la siguiente variable del directorio actual que comience por dicha letra y repita la operación hasta que aparezca resaltada la variable deseada.
3. Pulse (o pulse) para incluir la variable en el grupo que está seleccionando.
4. Repita los pasos 2 y 3 para cada una de las variables adicionales que desee incluir.

Una vez marcadas las variables deseadas, podrá efectuar una operación sobre todo el grupo al mismo tiempo.

Para seleccionar variables de un directorio diferente (cambiar el directorio actual):

1. Pulse **➡** **MEMORY**.
2. Pulse **CHOOSE** para que aparezca el Localizador de Directorios, que mostrará los directorios y subdirectorios de la sección de la memoria HOME.



Localizador de Directorios Típico

3. Use the **▲** and **▼** keys (or **α** and the first letter of the subdirectory) to highlight the subdirectory you want, and press **OK**.
4. Seleccione la variable o las variables deseadas.

Para editar una variable:

1. Pulse **➡** **MEMORY**.
2. Seleccione la variable que desee editar.
3. Pulse **EDIT EDIT**.
4. Edite el objeto mediante el entorno Edit y pulse **OK OK** cuando haya terminado.

Para recuperar una variable en la pila:

1. Pulse **➡** **MEMORY**.
2. Seleccione la variable que desee recuperar.
3. Pulse **NXT RCL**.
4. Salga del Localizador cuando haya terminado (pulse **CANCEL**).

Cómo Copiar, Desplazar y Borrar Variables

El Localizador de Variables resulta también apropiado para organizar las variables en el modo adecuado para el usuario.

Para copiar variables:

1. Pulse **→** **MEMORY**.
2. Seleccione la variable o las variables que desee copiar.
3. Pulse **COPY**.

Pantalla Copiar Variables

4. Introduzca uno de los siguientes elementos en el campo COPY TO::
 - Un nuevo nombre de variable (para archivar una copia de la variable seleccionada con un nuevo nombre)
 - Un nombre de variable existente (para sustituir el contenido de la variable nombrada por el objeto seleccionado)
 - Una lista de rutas de directorios (para archivar una copia de la variable seleccionada bajo el mismo nombre pero en un directorio distinto)
5. Pulse **OK**.

Para desplazar una variable:

1. Pulse **→** **MEMORY**.
2. Seleccione la variable o variables que desea desplazar.
3. Pulse **MOVE**.

Pantalla Desplazar Variable

4. Introduzca uno de los siguientes elementos en el campo MOVE TO::
 - Un nuevo nombre de variable (para renombrar el objeto seleccionado)
 - Un nombre de variable existente (para sustituir el contenido de la variable nombrada por el objeto seleccionado y borrar el objeto seleccionado)
 - Una lista de rutas de directorios (para desplazar la variable seleccionada a un directorio distinto)
5. Pulse **OK**.

Para borrar variables:

1. Pulse **→** **MEMORY**.
2. Seleccione la variable o las variables que desee borrar.
3. Pulse **NXT** **FREE**.

Cómo Determinar el Tamaño de las Variables

El Localizador de Variables permite averiguar la cantidad de memoria de almacenamiento utilizada por una variable.

Para determinar el tamaño de las variables:

1. Pulse **→** **MEMORY**.
2. Seleccione la variable o las variables que desee “medir”.
3. Pulse **SIZE** en la segunda página del menú (pulse **NXT** si fuera necesario). Verá un recuadro de mensaje como el que se presenta a continuación:



Recuadro de Mensaje SIZE

4. Pulse **OK** para borrar el recuadro de mensaje.

Cómo Utilizar Variables: Menú VAR

El menú VAR proporciona acceso a las variables globales que se han creado en el directorio actual.

Mientras que el Localizador de Variables resulta más adecuado para organizar y manipular las variables que se han creado, el menú VAR es una herramienta especialmente útil para usar variables en operaciones de cálculo, incorporarlas a ecuaciones y como atajo para un determinado número de tareas normales de la memoria:

- **Crear una nueva variable.** Coloque el objeto deseado en el nivel 1 de la pila, escriba el nombre de la variable y pulse **(STO)**. La nueva variable se colocará en el directorio actual y se mostrará en el menú VAR.
- **Calcular una variable.** Pulse la tecla del menú VAR de la variable.
- **Recuperar el contenido de una variable en la pila.** Pulse **(R)** y a continuación la tecla del menú VAR de la variable.
- **Recuperar el nombre de una variable en la pila.** Pulse **(I)** y a continuación la tecla de menú de la variable.
- **Actualizar el contenido de una variable.** Coloque el contenido que se acaba de editar de la variable en el nivel 1 de la pila y pulse **(G)** y a continuación la tecla de menú de la variable.
- **Borrar una variable (nombre y contenido) de la memoria.** Recupere el nombre de la variable en la pila y pulse **(G)** **(PURG)**.
- **Borrar un grupo de variables a la vez.** Coloque en el nivel 1 de la pila una lista (con delimitadores { }) que contenga los nombres *sin comillas* de las variables que desee borrar y pulse **(G)** **(PURG)**.
- **Incluir el nombre de una variable en una operación algebraica o en un programa.** Asumiendo que se han introducido los delimitadores apropiados (comillas simples para las operaciones algebraicas o guiones para los programas), pulse la tecla del menú VAR de la variable.

■ Cambiar al directorio HOME. Pulse **[F2] [HOME]**.

■ Cambiar al directorio superior. Pulse **[F2] [UP]**.

Ejemplo: Practique la utilización del menú VAR creando una variable denominada *OPTION* que contenga 6.05.

Paso 1: Cree la variable *OPTION* y visualice el menú VAR.

6.05 **[ENTER] [F1] [α] [α]**
OPTION **[α] [STO] [VAR]**

[VAR] [OPTIO] [] [] [] [] [] []

Paso 2: Recupere el valor de la variable.

[F1] [OPTIO]

1: 6.05
[VAR] [OPTIO] [] [] [] [] [] []

Paso 3: Recupere el nombre de la variable.

[F1] [OPTIO] [ENTER]

2: 6.05
1: 'OPTION'
[VAR] [OPTIO] [] [] [] [] [] []

Paso 4: Cambie el valor de *OPTION* a 6.15. Recupere el contenido de nuevo para confirmar el cambio.

6.15 **[F2] [OPTIO]**
[OPTIO]

3: 6.05
2: 'OPTION'
1: 6.15
[VAR] [OPTIO] [] [] [] [] [] []

Paso 5: Despeje la pantalla y borre *OPTION* de la memoria.

[CLEAR]
[F1] [OPTIO] [F2] [PURG]

1:
[] [] [] [] [] [] [] []

Cómo Definir Variables

El comando DEFINE de la HP 48 puede crear variables a partir de ecuaciones (consulte el capítulo 7 para obtener información sobre la creación de ecuaciones). Si el nivel 1 de la pila tiene una ecuación con la forma '*nombre = expresión*', al ejecutar DEFINE se almacenará dicha expresión en ese nombre.

Para crear una variable a partir de una definición simbólica:

1. Introduzca una ecuación con la forma '*nombre = expresión*'.
2. Pulse \leftarrow (DEF) (el comando DEFINE).

Ejemplo: Utilice DEFINE para archivar $M \cdot C^2$ en la variable E .

Paso 1: Pulse \leftarrow (α) (α) E \leftarrow (=) M (x) C (α) (y^x) 2 (ENTER).

Paso 2: Pulse \leftarrow (DEF).

Obsérvese que si el indicador -3 no está fijado (su estado por defecto) DEFINE almacenará la expresión sin efectuar el cálculo. Si se ha fijado el indicador -3, la expresión que se va a almacenar se calculará numéricamente, si fuera posible, antes de ser archivada. Por ejemplo, la secuencia de teclas ' $A=10+10$ ' \leftarrow (DEF) creará la variable A y almacenará ' $10+10$ ' en ella si el indicador -3 no está fijado y 20 si se ha fijado el indicador -3.

Cómo Evaluar Variables

Para utilizar el *contenido* de una variable en una operación de cálculo, deberá *evaluarse* la variable. Esto se realiza pulsando la tecla del menú de la variable en el menú VAR.

Al evaluar el nombre de una variable se recuperará el objeto almacenado en la variable:

- **Nombre.** Se evalúa el nombre (recuperando *su* objeto).
- **Programa.** Se ejecuta el programa.
- **Directorio.** El directorio se convierte en el directorio actual.
- **Otro Objeto.** Se devuelve una copia del objeto a la pila.

Ejemplo: Suponga que existen cuatro variables en el directorio actual—*A* que contiene 2, *B* que contiene 5, *ALG* que contiene la expresión '*A+B*' y *ADD2* que contiene el programa breve $\times + + \times$. Evalúelas desde el menú VAR.

Paso 1: Desde la pila, visualice el menú VAR.

VAR

2:					
1:					
ADD2	ALG	B	A		

Paso 2: Evalúe *ALG*, *B* y *A*. Como ninguna de estas variables contiene programas o directorios, sus contenidos aparecerán en la pila.

ALG
B
A

3:					
2:					
1:					
ADD2	ALG	B	A		

'*A+B*'
5
2

Paso 3: Evalúe *ADD2*. Observe que se ejecuta el programa, no aparece simplemente en la pila.

ADD2

2:					
1:					
ADD2	ALG	B	A		

'*A+B+7*'

Nombres de Variables Delimitados y Variables Formales

El delimitador ' es muy importante cuando se introduce el nombre de una variable: determina si el nombre va a ser evaluado automáticamente o no al pulsar **ENTER**. Si el delimitador ' está presente, no se evaluará el nombre.

Para introducir un nombre de variable en la pila:

- Si existe una variable con ese nombre (o pudiera existir), pulse **'** y a continuación escriba el nombre o pulse la tecla del menú VAR correspondiente. Los nombres de variables que forman parte de una expresión algebraica están entre comillas simples y no se evaluarán hasta que no se evalúe la expresión algebraica.
- Si no existe ninguna variable con ese nombre, escríbalo sin comillas y pulse **ENTER**. Como la HP 48 no encuentra ningún objeto correspondiente al nuevo nombre, se tratará al nombre como una variable *formal* y se colocará en la pila *entre comillas simples*. El hecho de evaluar una variable formal devuelve simplemente el nombre de la variable formal de nuevo.

Aunque aparecen con idéntica forma en la pantalla, existen dos diferencias importantes entre los nombres de variables formales (que no tienen objetos asociados) y los nombres de variables delimitados por comillas simples (que tienen objetos asociados):



- La evaluación de una variable formal parece no hacer nada, pues ésta vuelve de nuevo a la pila. La evaluación de un nombre delimitado por comillas simples de una variable que contenga un objeto evaluará efectivamente ese objeto.
- Las variables formales nunca aparecen en el menú VAR. Todas las variables que aparecen en el menú VAR tienen un objeto asociado. De todos modos, se *puede* archivar un nombre de variable formal en una variable de VAR con un nombre *diferente*.

Ejemplo: Introduzca el nombre ADD2 en la pila utilizando comillas simples.

' **α** **α** ADD2 **ENTER**

1:	'ADD2'			
ADD2	ALG	E	A	

Ejemplo: Introduzca el nombre de la variable formal C en la pila sin comillas. Si realmente existe una variable C en algún lugar de la ruta actual, verá su contenido en vez del nombre de la variable.

 C 


1: 

Ejemplo: Archive la variable formal 'C' en la variable C2. A continuación, evalúe C2 utilizando el menú VAR.

Paso 1: Archive 'C' en C2.

 CLEAR  MEMORY
NEW  C   C2
ENTER OK NXT OK


1: 

Paso 2: Evalúe C2 utilizando el menú VAR. Asegúrese de que 'C' es una variable formal pulsando .

 C2

1: 

Operaciones Especiales de la Memoria

En algunas ocasiones se puede tener la sensación de que la HP 48 se ha quedado bloqueada mientras está ejecutando algo y que no responde a la tecla . Esto puede ocurrir si se altera la memoria o si el sistema está “confuso” durante la ejecución.

Si esto ocurriera, existen dos modos para intentar corregirlo: la *interrupción del sistema* y la *reconfiguración de la memoria*.

Precaución



Si tiene que reconfigurar la calculadora, intente siempre una interrupción del sistema en primer lugar. Considere el hecho de reconfigurar la memoria solamente en el caso de que falle la interrupción del sistema.

Interrupción del Sistema

La interrupción del sistema hace lo siguiente:

- Interrumpe y cancela todos los programas en ejecución y todas las operaciones del sistema.
- Borra la pila, todas las variables locales, las tres **ULTIMAS** variables, la pantalla **PICTURE** y la sección de almacenamiento temporal del sistema de la memoria.
- Desactiva el teclado de usuario (borra el indicador -62).
- Elimina todas la bibliotecas del directorio **HOME** y reconfigura todas las bibliotecas de todas las puertas lógicas disponibles (consulte “Cómo Configurar las Bibliotecas” en el capítulo 28 para obtener más detalles).
- Convierte al directorio **HOME** en el directorio actual.
- Activa el menú principal de **MTH**.

Obsérvese que la interrupción del sistema *no* afecta a los objetos almacenados en **HOME** y en la Puerta Lógica 0.

Para interrumpir el sistema desde el teclado:


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla **(ON)**.
2. Pulse la tecla de menú **(C)**.
3. Suelte ambas teclas.

La interrupción del sistema se efectúa también automáticamente cuando se enciende la calculadora, *si* se ha añadido, eliminado o cambiado la posición de la patilla de protección contra escritura de cualquier tarjeta insertable, desde que se encendió la calculadora por última vez.

Algunas veces la HP 48 puede quedarse bloqueada y *no responder* a **(ON)-(C)** porque no acepta la entrada desde el teclado. En dichas ocasiones será necesario ejecutar la interrupción del sistema directamente, sin utilizar el teclado.

Para interrumpir el sistema sin utilizar el teclado:

1. Déle la vuelta a la calculadora y quite el pie de goma que se encuentra en parte superior derecha (mirando de frente la parte posterior de la máquina). Verá un agujero pequeño que tiene al lado la letra **R**.



2. Inserte la punta de un clip normal de metal en el agujero hasta que haga tope. Manténgalo presionado durante unos segundos y sáquelo.
3. Pulse **(ON)**.
4. Si fuera necesario, pulse **(ON)-(C)**. Si esto no funciona, será necesario intentar una reconfiguración de la memoria.


Reconfiguración de la Memoria

La *reconfiguración de la memoria* puede reconfigurar la HP 48 a su estado por defecto de fábrica *borrando toda la información almacenada*. Tenga mucho cuidado al utilizar esta función.

Para efectuar una reconfiguración de la memoria:

1. Pulse y mantenga pulsadas a la vez las tres teclas siguientes: **(ON)**, la tecla de menú **(A)** y la tecla de menú **(F)**.
2. Suelte las dos teclas de menú, pero mantenga pulsada **(ON)**:
 - Si desea *continuar* con la reconfiguración de la memoria, suelte **(ON)**.
 - Si desea *cancelar* la reconfiguración de la memoria, pulse la tecla de menú **(E)** y a continuación suelte **(ON)**.

Una vez iniciada la reconfiguración de la memoria, la calculadora emitirá un pitido y mostrará la siguiente pantalla:



Mensaje de Reconfiguración de la Memoria

3. Pulse **YES** si desea intentar la recuperación de las variables que se habían almacenado en HOME y en la Puerta Lógica 0. No existe garantía alguna de que puedan recuperarse todas las variables. Pulse **NO** para efectuar una reconfiguración completa de la memoria. Esto devolverá a la HP 48 sus valores por defecto de fábrica y borrará toda la memoria de usuario.

Cómo Responder a Bajas Condiciones de la Memoria

Las operaciones de la HP 48 comparten la memoria con los objetos que se crean. Esto significa que la calculadora puede llegar a funcionar de un modo muy lento o incluso no funcionar si la memoria de usuario está sobrecargada. Si se diera este caso, la HP 48 presentará una serie de mensajes de aviso de memoria insuficiente. Estos mensajes aparecen descritos a continuación en orden creciente de importancia.

- **No Room for Last Stack** (Espacio Insuficiente para la Última Pila)—Si no existe suficiente memoria para archivar una copia de la pila actual, aparecerá este mensaje cuando se ejecute ENTER. La operación UNDO (ANULAR) se desactiva cuando aparece este mensaje.

Solución: Borre las variables no utilizadas o los objetos innecesarios de la pila.


- **Insufficient Memory** (Memoria Insuficiente)—Este mensaje aparecerá si no existe memoria suficiente para ejecutar una operación en su totalidad. Si está activado el comando LASTARG (el indicador -55 no está fijado), se restaurarán los argumentos originales en la pila. Si el comando LAST ARG está desactivado (el indicador -55 está fijado), los argumentos se perderán.

Solución: Borre las variables no utilizadas o los objetos innecesarios de la pila.

- **No Room To Show Stack** (Espacio Insuficiente para Mostrar la Pila)—Este mensaje aparece cuando la HP 48 completa todas las operaciones pendientes pero no tiene suficiente memoria libre para mostrar la pila. Cuando esto se produce, la pila muestra los objetos solamente por tipos: Real Number, Algebraics (Números Reales, Operaciones Algebraicas), etc. La cantidad de memoria requerida para mostrar un objeto de la pila varía de acuerdo con el tipo de objeto.

Solución: Borre de la pila las variables innecesarias y los objetos no utilizados o archive los objetos de la pila en variables para que no tengan que mostrarse en pantalla.

- **Out of Memory** (No Existe Memoria)—En casos extremos, la calculadora se queda totalmente sin memoria y es incapaz de hacer nada. En esta situación, *deberá* despejar parte de la memoria antes de poder continuar. La HP 48 activa un procedimiento especial para llevar a cabo esta operación y muestra la siguiente pantalla:



Cuando se inicia este procedimiento, la HP 48 le preguntará si desea borrar el objeto del nivel 1 (descrito mediante el tipo de objeto—en la figura anterior, un sistema real). Si lo borra, la calculadora le preguntará a continuación sobre el nuevo objeto del nivel 1. Esta operación continúa hasta que la pila quede vacía o hasta que se responda a la pantalla pulsando **NO**. Entonces, la calculadora le pregunta si desea eliminar el contenido de LAST CMD, y a continuación le preguntará si quiere borrar otros objetos en el orden siguiente:

1. Nivel 1 de la pila (reiteradamente)
2. El contenido de LAST CMD
3. El contenido de LAST STACK (si está activa)
4. El contenido de LAST ARG (si está activo)
5. La variable *PICT* (si está presente)

6. Todas las asignaciones de teclas de usuario
7. Todos los avisos de alarma
8. La totalidad de la pila (a menos que ya esté vacía)
9. Cada una de las variables globales por su nombre
10. Cada uno de los objetos de puerta lógica 0 por nombre de etiqueta

Para responder a los mensajes de "Out Of Memory":

- Para borrar el objeto indicado, pulse **YES**.
- Para mantener el objeto indicado, pulse **NO**.
- Para detener el procedimiento y ver si se ha arreglado la condición, pulse **CANCEL**.

Nota



La secuencia de borrado puede iniciarse con la línea de comandos y a continuación efectuar su recorrido por la pila, el contenido de LAST CMD, etc. Si responde **NO** al mensaje de borrado de la línea de comandos, volverá a la línea de comandos cuando finalice el procedimiento de Out of Memory.

Los mensajes para las variantes globales empiezan por el objeto más reciente del directorio *HOME* y siguen con los objetos progresivamente más viejos. Si la variable que se va a borrar es un directorio vacío, **YES** lo borrará. Si el directorio no está vacío, **YES** efectúa un ciclo progresivo de borrado por todas las variables (empezando por la más nueva) de ese directorio.

Siempre que lo desee, podrá finalizar el procedimiento de Out of Memory pulsando **CANCEL**. Si existe suficiente memoria disponible, la calculadora volverá a la pantalla normal; si no, emitirá pitidos y continuará con la secuencia de borrado. Tras un recorrido completo por todas las opciones, la HP 48 intentará volver al funcionamiento normal. Si continúa existiendo memoria insuficiente, el procedimiento comenzará de nuevo.

Plantillas de Entrada y Listas de Opciones

Aunque la pantalla de la HP 48 es pequeña comparándola con una pantalla estándar de ordenador, es aproximadamente del tamaño medio de una “ventana de diálogo”. Las *Plantillas de Entrada* son el equivalente de la HP 48 de dichas ventanas de diálogo.

La mayoría de las aplicaciones de la HP 48 tienen sus correspondientes plantillas de entrada, que facilitan al usuario recordar la información que necesita introducir y fijar las opciones deseadas.

Plantillas de Entrada

Todas las plantillas de entrada presentan un aspecto similar. En la siguiente figura se utiliza la plantilla de entrada principal de la aplicación PLOT para mostrar los principales componentes.

```

PLOT
TYPE: Function 4: Deg
EQ: ( 'Y=2*COS(t)+t' )
INDEP: X H-VIEW: -6.5 6.5
_AUTOSCALE V-VIEW: -3.1 3.2
ENTER FUNCTION(S) TO PLOT
EDIT CHOOSE OPTS ERASE DRAW
  
```

Plantilla de Entrada de Muestra: PLOT









Cada una de las plantillas de entrada tiene un *título*, un conjunto de *campos* (algunos con *etiquetas*) una *línea de mensajes* (situada encima del menú) y un menú que muestra las opciones relevantes para el campo seleccionado actualmente (la línea de mensajes también muestra un mensaje que pertenece al campo actual). Cuando se pasa de un campo a otro, el mensaje y el menú cambian para reflejar el campo que se acaba de seleccionar.









Las plantillas de entrada utilizan cuatro tipos básicos de campos:

- **Campos de datos.** Aceptan datos de un tipo concreto directamente desde el teclado. Los campos llamados `INDEX:`, `H-VIEW:` y `V-VIEW` de la plantilla de PLOT son ejemplos de campos de datos.
- **Campos de datos extendidos.** Estos campos amplían la capacidad de los campos de datos, permitiéndole introducir un objeto almacenado previamente (siempre y cuando se trate de un tipo adecuado para dicho campo). El campo `EQ:` de la plantilla de PLOT es un ejemplo de campo de datos extendidos.
- **Campos de listas.** Estos campos poseen un conjunto limitado, predeterminado, de posibles valores entre los que debe elegirse uno. Los campos `TYPE:` y `Δ:` de la plantilla de PLOT son ejemplos de campos de listas.
- **Campos de comprobación.** Estos campos controlan las distintas opciones de las aplicaciones (una señal de comprobación en el campo activa dicha opción). El campo `AUTOSCALE` de la plantilla de PLOT es un ejemplo de campo de comprobación.

Cómo Seleccionar los Campos en las Plantillas de Entrada

En las plantillas de entrada, las teclas del cursor constituyen el medio primordial para la selección de los campos:

-  Selecciona el siguiente campo, desplazándose de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Desde el último campo de la plantilla,  “da la vuelta” y selecciona el primer campo de la parte superior de la plantilla.
-  Selecciona el campo anterior. Desde el primer campo de la plantilla,  “da la vuelta” y selecciona el último campo de la parte inferior de la plantilla.
-  Selecciona el campo correspondiente de la línea anterior. Desde el campo de la línea superior de la plantilla,  “da la vuelta” y selecciona el campo correspondiente de la línea inferior de la plantilla.
-  Selecciona el campo correspondiente de la siguiente línea. Desde el campo de la línea inferior de la plantilla,  “da la vuelta” y selecciona el campo correspondiente de la línea superior de la plantilla.

-   Selecciona el primer campo de la plantilla.
-   Selecciona el primer campo de la plantilla.
-   Selecciona el último campo de la plantilla.
-   Selecciona el último campo de la plantilla.

Cuando se pulsa **ENTER** o **OK** para introducir datos que se han escrito en la línea de comandos, se seleccionará automáticamente el siguiente campo. De otro modo, deberá desplazar la barra de selección utilizando las teclas del cursor.



Cómo Introducir Datos en las Plantillas de Entrada

La HP 48 proporciona varios métodos para introducir datos en las plantillas de entrada.

Para introducir información en un campo de datos:

1. Seleccione el campo de datos (o de datos extendidos).
2. Escriba el objeto. Se puede utilizar la línea de comandos para todos los tipos de objetos (recuerde que deberán usarse los delimitadores adecuados). También puede utilizarse el EquationWriter para objetos algebraicos (consulte el capítulo 7) o el MatrixWriter para sistemas (consulte el capítulo 8). Para cambiar al Equation o Matrix Writer, consulte "Para activar paralelamente una segunda plantilla de entrada" en la página .
3. Pulse **ENTER** o **OK**.

Para introducir un objeto archivado previamente en un campo de datos extendidos:

1. Seleccione el campo de datos extendidos.
2. Pulse **CHOOS**. Aparecerá una versión en miniatura del Localizador de Variables, que contiene todas las variables del directorio actual que el campo seleccionado puede utilizar.
3. Utilice las teclas del cursor  y  para resaltar el objeto deseado.
4. Pulse **ENTER** o **OK**.

Algunos campos de datos extendidos permiten también introducir múltiples objetos agrupados en una lista.


Para introducir una lista de objetos en un campo de datos extendidos:

1. Seleccione el campo de datos extendidos que acepte listas de objetos.
2. Pulse **CHODS**. Aparecerá una versión en miniatura del Localizador de Variables, que contiene todas las variables del directorio actual que el campo seleccionado puede utilizar.
3. Utilice las teclas del cursor (**▲**) y (**▼**) para seleccionar un objeto que pertenezca a la lista.
4. Pulse **✓CHK** para colocar una señal de comprobación al lado del objeto.
5. Repita los pasos 3 y 4 para los demás objetos de la lista.
6. Una vez que todos los objetos de la lista tengan señales de comprobación, pulse (**ENTER**) o **OK**.

Cómo Seleccionar las Opciones en las Plantillas de Entrada

Para seleccionar una opción desde un campo de listas:

1. Seleccione el campo de listas.
2. Seleccione una opción para dicho campo utilizando uno de los siguientes métodos:
 - Utilice una *lista desplegable*.
 - a. Pulse **CHODS** para visualizar una *lista desplegable* de las opciones disponibles.



Lista Desplegable de Muestra: Tipos de PLOT

- b. Utilice las teclas del cursor (**▲**) y (**▼**) para seleccionar una opción.
- c. Pulse (**ENTER**) o **OK**.

- Pulse **[+/-]** varias veces para ver todas las opciones. Deténgase cuando aparezca la opción deseada.
- Pulse **[α]** y a continuación la primera letra de la opción deseada. Aparecerá la siguiente opción que comience por esa letra. Si existen varias opciones que empiecen por la misma letra, se puede repetir el procedimiento una o dos veces hasta que aparezca la opción deseada.

Para seleccionar una opción en un campo de comprobación:

1. Seleccione el campo de comprobación.
2. Haga una de las dos cosas siguientes:
 - Pulse **[✓CHK]** una o dos veces para marcar o quitar la señal de comprobación del campo.
 - Pulse **[+/-]** una o dos veces para marcar o quitar la señal de comprobación del campo.

Otras Operaciones de las Plantillas de Entrada

Para editar un campo de datos:

1. Seleccione el campo de datos (o de datos extendidos).
2. Pulse **EDIT** (o **[←](EDIT)**). Se copiará el objeto en la línea de comandos.
3. Edite el objeto utilizando los procedimientos de edición estándar de la línea de comandos.
4. Pulse **ENTER** o **OK**.

Para efectuar una operación de cálculo “paralela” mientras se está en la plantilla de entrada:

1. Seleccione el campo de datos (o de datos extendidos).
2. Pulse **(NXT) CALC**. Aparecerá una versión de la pila (obsérvese que tanto el título de la plantilla como el mensaje del campo son todavía visibles) y cualquier objeto que estuviera en el campo seleccionado estará ahora en el nivel 1. Si lo desea, pulse **STS** para visualizar u ocultar la línea de estado.
3. Efectúe la operación de cálculo de la pila que desee, introduciendo objetos adicionales o seleccionando comandos de otros menús. El resultado que quiera introducir en el campo de datos deberá estar en el nivel 1 cuando termine.

- Si no puede verse **OK** en el menú (porque se han utilizado otros menús), pulse **←** **CONT** para que pueda verse de nuevo.
- Pulse **OK** para introducir el resultado del cálculo en el campo de datos seleccionado o **CANCEL** para volver sin introducir el resultado.

Para activar paralelamente una segunda plantilla de entrada:

- Seleccione un campo de datos (o de datos extendidos).
- Pulse **NXT** **CALC**. Aparecerá una versión de la pila (obsérvese que tanto el título de la plantilla como el mensaje del campo son todavía visibles) y cualquier objeto que estuviera en el campo seleccionado estará ahora en el nivel 1.
- Entre en la segunda plantilla de entrada.
- Complete la(s) tarea(s) de la segunda plantilla de entrada y salga de ella pulsando **OK** o **CANCEL** o ejecutando una tarea que salga de esa plantilla concreta.
- Si no puede verse **OK** en el menú (porque se han utilizado otros menús de comandos), pulse **←** **CONT** para que pueda verse de nuevo.
- Asegúrese de que el objeto del nivel 1 de la pila es el que quiere almacenar en el campo de datos seleccionado en la plantilla original (puede haber cambiado de acuerdo con lo que se haya hecho en la segunda plantilla de entrada).
- Pulse **OK** para volver a la plantilla de entrada original e introduzca el objeto del nivel 1 en el campo de datos seleccionado en la plantilla de entrada o **CANCEL** para volver sin introducir el objeto del nivel 1.

Para reconfigurar el valor de un campo a su valor por defecto:

- Seleccione el campo.
- Haga una de las dos cosas siguientes:
 - Pulse **NXT** **RESET**.
 - Pulse **DEL**.
- Seleccione Delete value (Borrar Valor) o Reset Value (Reconfigurar Valor) en la lista desplegable.
- Pulse **ENTER** o **OK**.

Para reconfigurar los valores de todos los campos a sus valores por defecto:

- Seleccione un campo.

2. Haga una de las dos cosas siguientes:
 - Pulse **(NXT) RESET**.
 - Pulse **(DEL)**.
3. Seleccione **Reset all** (Reconfigurar todos) en la lista desplegable. En algunas aplicaciones (PLOT es una de ellas) esta expresión puede variar ligeramente, pues uno o más campos deben reconfigurarse individualmente (como precaución contra una pérdida de datos no intencionada).
4. Pulse **(ENTER)** o **OK**.

Para determinar qué tipos de objetos son válidos para un campo de datos:

1. Seleccione el campo de datos (o de datos extendidos).
2. Pulse **(NXT) TYPES**. Aparecerá una ventana con los tipos de objetos que pueden utilizarse en ese campo.



Lista Desplegable de Muestra de TYPES

3. Haga una de las siguientes cosas:
 - Para introducir un tipo concreto de datos, seleccione el tipo en la lista desplegable y pulse **NEW**. Los delimitadores adecuados aparecerán en la línea de comandos.
 - Si no desea introducir datos, pulse **OK**.

Cuando se Finaliza la Introducción de Datos en una Plantilla de Entrada

Las plantillas de entrada están diseñadas para ayudarle a introducir datos y preparar la ejecución de una tarea más importante. Los datos introducidos y las opciones seleccionadas pueden utilizarse solamente dentro del contexto de una plantilla de entrada concreta y de sus tareas propias o bien pueden provocar cambios *globales* en todas

las aplicaciones. Los cambios en variables reservadas (como *EQ*) e indicadores del sistema son ejemplos de cambios globales.

Que estos cambios globales se archiven o no, dependerá del modo en que se salga de la plantilla de entrada. Los siguientes procedimientos muestran las opciones posibles:

6

Para ejecutar la acción principal de una plantilla de entrada:

1. Asegúrese de que se han introducido los datos necesarios y se han marcado las opciones adecuadas.
2. Pulse la tecla de la acción apropiada (especial para cada una de las plantillas). Se archivarán los cambios globales y se ejecutará la acción, mostrándose la pantalla adecuada. Con esta operación no se sale de la plantilla de entrada.

Para salir de la plantilla de entrada después de archivar todos los cambios globales:

- Pulse **OK** en el menú. A veces sólo aparece en la segunda página (pulse **NXT** si fuera necesario).

Para salir de la plantilla de entrada y descartar todos los cambios globales:

- Pulse **CANCEL** o **CANCEL**. A veces **CANCEL** aparece sólo en la segunda página (pulse **NXT**, si es necesario.)

Para salir de la plantilla de entrada y abrir la plantilla de entrada de PLOT (y viceversa):

- Entre en la nueva plantilla de entrada. Los cambios globales se archivarán, se descartarán todos los datos no globales antes de salir de la plantilla de entrada actual y se abrirá la nueva plantilla de entrada.

Comandos de las Plantillas de Entrada

La HP 48 dispone de varios comandos programables que pueden utilizarse para crear sus propias plantillas de entrada personalizadas. Estos comandos, ubicados en el menú de comandos PRG IN, se presentan brevemente en el apéndice G y detalladamente en la *HP 48G Series Advanced User's Reference*.

Para crear una plantilla de entrada:

1. Introduzca el título de la plantilla de entrada (utilice \rightarrow " ").
2. Introduzca una lista de especificaciones de campo. Si especifica más de un campo, incluya cada especificación entre corchetes.
3. Introduzca una lista de opciones de formato.
4. Introduzca una lista de valores de reconfiguración (valores que aparecen cuando se pulsa **RESET**).
5. Introduzca una lista de valores por defecto.
6. Ejecute el comando **INFORM**.

Ejemplo: Cree una plantilla de entrada.

Introduzca un título, una especificación de campo, las opciones de formato, una lista en blanco para los valores de reconfiguración y un valor por defecto.

```

→ " " α α FIRST (SPC
ONE (ENTER ← { } → " "
α α N ← α ame → ::
(ENTER ← { } 1 (SPC 5
(ENTER ← { } (ENTER ← { }
→ " " α α WENDY
(ENTER
PRG (NXT IN INFORM
  
```

El EquationWriter (Escritor de Ecuaciones)

Una de las características más importantes de la HP 48 es la aplicación EquationWriter, que facilita la entrada de expresiones y ecuaciones en su forma normal—la forma en la que aparecen normalmente en los libros y la forma en la que se escriben con lápiz y papel.


Por ejemplo, esta es una ecuación de física:

$$v = v_0 + \int_{t_1}^{t_2} a \, dt$$

Y este es el aspecto que presentaría la ecuación en la pila:

'v=v0+∫(t1,t2,a,t)'

He aquí la misma ecuación escrita utilizando la aplicación EquationWriter:




The screenshot shows the HP-48C calculator screen with the EquationWriter application active. The equation $v = v_0 + \int_{t_1}^{t_2} a \, dt$ is displayed in a box. Below the box is a menu bar with options: VECT, MATR, LIST, HYP, REAL, BASE.

Cómo Está Organizada la Aplicación EquationWriter


En la aplicación EquationWriter, las teclas que corresponden a las funciones algebraicas introducen el nombre de la función o el símbolo de la función gráfica en la ecuación. Por ejemplo, al pulsar \sqrt{x} aparecerá el signo de una raíz cuadrada. Es posible visualizar cualquier menú de comandos—aunque sólo funcionarán las teclas correspondientes a funciones algebraicas. Al igual que las teclas de funciones del teclado, las teclas de menú no ejecutarán la función correspondiente—simplemente introducen el nombre de la función en la ecuación.

La aplicación EquationWriter consta de tres modos, cada uno de ellos con una función especial:


- **Modo de entrada**—para introducir y editar ecuaciones
- **Modo de desplazamiento**—para visualizar ecuaciones grandes
- **Modo de selección**—para editar expresiones dentro de ecuaciones



Modo de Entrada




Modo de Desplazamiento



Modo de Selección



Cómo Construir Ecuaciones

Para entrar en la aplicación EquationWriter:

- Pulse  (EQUATION). Se puede acceder al EquationWriter desde la pila o desde cualquier campo de una plantilla de entrada que pueda aceptar objetos algebraicos.

Una vez que se ha entrado en la aplicación EquationWriter, podrá escribirse una ecuación o expresión (u objeto de unidad, número o nombre) por medio de las operaciones disponibles en este entorno. Consulte “Cómo Introducir Ecuaciones” a continuación.

Para salir de la aplicación EquationWriter:

- Para colocar la ecuación en la pila y salir, pulse .
- Para descartar la ecuación actual y salir, pulse .







Cómo Introducir Ecuaciones




En determinadas ocasiones, tal vez el EquationWriter no sea capaz de mostrar la ecuación en pantalla con la misma rapidez con la que se está escribiendo. De todos modos, se puede continuar escribiendo y la HP 48 recordará hasta 15 pulsaciones de teclas y las mostrará en cuanto las “capture”.

Para introducir números y nombres:

- Escriba los números y nombres exactamente del mismo modo que lo haría en la línea de comandos. También se pueden utilizar las teclas de menú del menú VAR como auxiliares de escritura de nombres de variables.

Para incluir sumas, restas y multiplicaciones:

- Para introducir +, - y *, pulse , , y .
- Para efectuar multiplicaciones *implícitas*, no pulse . En algunas situaciones, se pueden realizar multiplicaciones implícitas (sin pulsar )—se inserta automáticamente un signo de multiplicación (*) entre:
 - Un número seguido de un carácter alfabético, un paréntesis o una función con prefijo (una función cuyo argumento o argumentos aparecen después de su nombre)—por ejemplo, pulse 6 .





- Un carácter alfabético y una función con prefijo—por ejemplo, A  .
- Un paréntesis derecho seguido de un paréntesis izquierdo.
- Un número o un carácter alfabético y una barra de división, un símbolo de raíz cuadrada o el término de una raíz x^a —por ejemplo, B .

Nota







Todas las multiplicaciones (incluida la multiplicación implícita) deberán mostrar un operador de multiplicación ($*$ o \cdot). Concretamente, una expresión como $X(Y+Z)$ *no* contiene multiplicación. La forma $X(< >)$ es una función definida por el usuario (consulte la página 11-7) cuyos paréntesis contienen el argumento. Por el contrario, las expresiones como $X*(Y+Z)$ o $X\cdot(Y+Z)$ incluyen multiplicaciones válidas.

Para incluir divisiones y fracciones:

1. Pulse  para iniciar el numerador.
2. Pulse  para finalizar el numerador e iniciar el denominador ( también funciona).
3. Pulse  para finalizar el denominador.

A continuación se presenta otro modo de introducir fracciones cuyo numerador conste de *un* término o de una secuencia de términos con operadores de mayor o igual prioridad que la división:

1. Escriba el numerador (sin pulsar .
2. Pulse  para iniciar el denominador.
3. Pulse  para finalizar el denominador ( también funciona).

Para incluir exponentes:

1. Pulse $\boxed{y^x}$ para iniciar el exponente.
2. Pulse $\boxed{\rightarrow}$ para finalizar el exponente ($\boxed{\nabla}$ también funciona).

Para incluir raíces:

- Para incluir una raíz cuadrada, pulse $\boxed{\sqrt{x}}$ para dibujar el símbolo $\sqrt{}$ e iniciar el término y pulse $\boxed{\rightarrow}$ para finalizarlo.
- Para incluir una raíz x^a , pulse $\boxed{\rightarrow}\boxed{\sqrt[y]{}}$ para iniciar el término x (fuera del símbolo $\sqrt{}$), pulse $\boxed{\rightarrow}$ para dibujar el símbolo $\sqrt{}$ e iniciar el término y dentro del símbolo $\sqrt{}$. A continuación, pulse $\boxed{\rightarrow}$ para finalizar el término de la x^a raíz.

Para incluir funciones con argumentos entre paréntesis:

1. Pulse la tecla de la función o escriba el nombre y pulse $\boxed{\leftarrow}\boxed{()}$.
2. Pulse $\boxed{\rightarrow}$ para finalizar el argumento y visualizar el paréntesis derecho.

Para incluir términos entre paréntesis:

1. Pulse $\boxed{\leftarrow}\boxed{()}$ para visualizar el paréntesis izquierdo.
2. Pulse $\boxed{\rightarrow}$ para finalizar el término y visualizar el paréntesis derecho.

Para incluir potencias de 10:

1. Pulse \boxed{EEX} para visualizar E.
2. Si la potencia es negativa, pulse $\boxed{+/-}$ para visualizar $-$.
3. Escriba los dígitos de la potencia.
4. Pulse cualquier tecla de función para finalizar la potencia.

Para incluir derivadas:

1. Pulse para visualizar $\frac{\partial}{\partial}$.
2. Escriba la variable de diferenciación y a continuación pulse para finalizar el término de diferenciación y visualizar el paréntesis izquierdo.
3. Escriba la expresión.
4. Pulse para finalizar la expresión y visualizar el paréntesis derecho.



Para incluir integrales:



1. Pulse para visualizar el símbolo de integrales \int con el cursor colocado en el límite inferior.
2. Escriba el límite inferior y pulse .
3. Escriba el límite superior y pulse .
4. Escriba el integrando y pulse para visualizar d .
5. Escriba la variable de integración.
6. Pulse para completar la integral.

Para incluir sumas:








1. Pulse para visualizar el símbolo de suma algebraica Σ con el cursor colocado debajo.
2. Escriba el índice de suma algebraica.
3. Pulse (o) para escribir el signo igual.
4. Escriba el valor inicial del índice y pulse .
5. Escriba el valor final del índice y pulse .
6. Escriba el sumando.
7. Pulse para finalizar la suma algebraica.

Para incluir unidades de medida:

1. Escriba la parte numérica.
2. Pulse  para iniciar la expresión de unidad de medida.
3. Escriba la expresión de unidad de medida.
4. Pulse  para finalizar la expresión.






También se pueden construir objetos de unidades de medida (descritos en el capítulo 10) en la aplicación EquationWriter. Para las unidades compuestas, pulse  o  para separar cada una de las unidades individuales en la expresión de unidad de medida. Se pueden escribir nombres de unidades con una tecla pulsando la tecla de menú correspondiente en el menú del Catálogo UNITS.


Para incluir funciones | (donde):

1. Escriba una expresión parentética con argumentos simbólicos.
2. Pulse  SYMBOLIC  para visualizar |. El cursor estará colocado en la parte inferior derecha del símbolo.
3. Escriba las ecuaciones que definen cada uno de los argumentos, pulsando  o   para escribir =  para introducir el separador entre cada una de las ecuaciones.
4. Pulse  para finalizar la función.



La función | (donde) sustituye los nombres por valores en las expresiones. Se describe en “Cómo Mostrar las Variables Ocultas” en la página 20-18.

Cómo Controlar Paréntesis Implícitos

Los paréntesis implícitos se activan cuando se entra en la aplicación EquationWriter. Esto significa que los argumentos de ,  y  van incluidos normalmente entre paréntesis “invisibles”, de tal modo que solamente  (o ) finalizan el argumento.

Si se desactivan los paréntesis implícitos, el argumento finalizará cuando se introduzca la siguiente función—o pulse .

Para activar o desactivar los paréntesis implícitos:

- Pulse  . Un mensaje mostrará brevemente el estado actual.

Resulta útil desactivar los paréntesis implícitos para introducir polinomios, por ejemplo, donde los exponentes se completan cuando se introduce la función que inicia el siguiente término.

Si se sale y se vuelve a entrar en la aplicación EquationWriter, se activarán los paréntesis implícitos. Si se desactivan los paréntesis implícitos después de escribir \div , \sqrt{x} o y^x pero antes de suministrar el argumento, los paréntesis implícitos *no* se aplicarán a dichos argumentos.

Ejemplo: Escriba la expresión $X^3 + 2X^2 - \frac{1}{X}$, en primer lugar con paréntesis implícitos y a continuación sin ellos.

Paso 1: Escriba la expresión con paréntesis implícitos (valor por defecto).

\leftarrow EQUATION α X y^x 3 \rightarrow
 $+$ 2 α X y^x 2 \rightarrow
 $-$ 1 \div α X

The calculator screen displays the expression $X^3 + 2X^2 - \frac{1}{X}$ using implicit parentheses. The bottom status bar shows: VECTR MATR LIST HYP REAL BASE.

Paso 2: Despeje la pantalla y desactive los paréntesis implícitos.

\leftarrow CLEAR
 \leftarrow { }

The calculator screen displays the message "Implicit () off" and a cursor. The bottom status bar shows: VECTR MATR LIST HYP REAL BASE.

Paso 3: Vuelva a escribir la expresión.

α X y^x 3 $+$ 2 α X y^x 2 $-$
 1 \div α X

The calculator screen displays the expression $X^3 + 2X^2 - \frac{1}{X}$ using explicit parentheses. The bottom status bar shows: VECTR MATR LIST HYP REAL BASE.

Pulse \leftarrow { } para volver a activar los paréntesis implícitos.

Ejemplos del EquationWriter



Al final de cada ejemplo se puede pulsar **(ENTER)** para colocar la ecuación en la pila o **(←) (CLEAR)** para despejar la pantalla para el ejemplo siguiente. Si hace esto último, no tenga en cuenta la instrucción **(←) (EQUATION)** al principio de cada nuevo ejemplo.

Si comete un error en la escritura de una ecuación, pulse **(⊕)** para borrar el error o pulse **(→) (CLEAR)** y comience de nuevo.

Ejemplo: Escriba la siguiente ecuación:



$$X^{\frac{2}{3}} + Y^{\frac{2}{3}} = A^{\frac{2+Y}{3}}$$

Paso 1: Escriba la ecuación.




Ejemplo: Escriba la siguiente expresión:

$$X^2 - 2XY \cos \frac{2\pi N}{2N+1} + Y^2$$



Ejemplo: Escriba la siguiente expresión:


$$\sqrt[3]{Y} \frac{d}{dX} 2 \cos^2(\pi X)$$



VECTR MATR LIST HYP REAL BASE

Ejemplo: Escriba la siguiente expresión:


$$\int_0^1 \frac{X^{P-1}}{X^{2M+1} - A^{2M+1}} dx$$



VECTR MATR LIST HYP REAL BASE

Ejemplo: Escriba la siguiente expresión:

$$1.65 \times 10^{-12} \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$$




YR D H MIN S HZ

Cómo Editar Ecuaciones





La aplicación EquationWriter proporciona varias opciones para editar ecuaciones:

- Edición con la tecla de retroceso
- Edición de una expresión completa en la línea de comandos
- Edición de una subexpresión en la línea de comandos
- Inserción de un objeto (subexpresión) de la pila en la ecuación
- Sustitución de una subexpresión por una operación algebraica de la pila









Para editar mediante la tecla de retroceso:

1. Pulse  hasta borrar el error.
2. Complete la expresión correctamente.

Para editar la ecuación completa:

1. Si la ecuación termina en una subexpresión incompleta, complétela.
2. Pulse  .
3. Edite la ecuación en la línea de comandos.
4. Pulse  para archivar los cambios (o  para descartarlos) y vuelva a la aplicación EquationWriter.

Para visualizar una ecuación de gran tamaño o un objeto de unidad de medida:

1. Pulse   para activar el modo de desplazamiento.
2. Pulse     para mover la “ventana” de visualización.
3. Pulse   para volver al modo anterior.

Cómo Editar con Subexpresiones







El entorno *Selección* es una parte especial de la aplicación EquationWriter que se utiliza para especificar una subexpresión dentro de una ecuación.

Una *subexpresión* consiste en una función y sus argumentos. La función que define una subexpresión se llama función de *más alto nivel* de esa subexpresión. La función de más alto nivel es esencialmente la *última* función que se va a evaluar siguiendo las reglas normales de prioridad algebraica.


Por ejemplo, en la expresión ' $A+B*C/D$ ', la función de más alto nivel de la subexpresión ' $B*C$ ' será $*$, la de ' $B*C/D$ ' será $/$ y la de ' $A+B*C/D$ ' será $+$. Es posible especificar un objeto individual (un nombre, por ejemplo) como la subexpresión.

También se puede utilizar el entorno Selección para especificar una subexpresión que se va a reorganizar mediante las transformaciones de Reglas—consulte “Cómo Manipular las Subexpresiones” en la página 20-20.

Para editar una subexpresión de una ecuación:

1. Si la ecuación termina con una subexpresión incompleta, complétela.
2. Pulse  para activar el entorno Selección.
3. Pulse     para desplazar el cursor de selección a la *función de más alto nivel* de la subexpresión que desea editar.
4. Opcional: Pulse **EXPR** en el momento que lo desee para resaltar la subexpresión actual (pulse de nuevo para desactivar el resaltado).
5. Pulse **EDIT** para colocar la subexpresión actual en la línea de comandos.
6. Edite la subexpresión en la línea de comandos.
7. Pulse **ENTER** para introducir la subexpresión revisada en la ecuación (o **CANCEL** para descartarla).
8. Pulse **EXIT** para salir del entorno Selección (Si **EXIT** no aparece en pantalla, pulse  para volver al menú de Selección).

Para insertar un objeto del nivel 1 en una ecuación:

1. Cree el objeto que desea insertar y colóquelo en el nivel 1. El objeto puede ser un nombre, un número real, un número complejo, una operación algebraica o una secuencia.
2. Entre en el EquationWriter y cree la ecuación.
3. Pulse  **RCL** para insertar el objeto del nivel 1 en el lugar de la expresión del EquationWriter en el que se encuentra el cursor.

Ejemplo: Introduzca la siguiente expresión:

$$\int_0^{10} x^2 - y \, dx + \frac{x^2 - y}{2}$$

Paso 1: Introduzca la expresión ' X^2-Y ' en el nivel 1 y duplíquela.

$\boxed{\text{'}} \boxed{\alpha} \boxed{X} \boxed{y^x} \boxed{2} \boxed{-} \boxed{\alpha} \boxed{Y} \boxed{\text{ENTER}}$
 $\boxed{\text{'}} \boxed{\alpha} \boxed{X} \boxed{y^x} \boxed{2} \boxed{-} \boxed{\alpha} \boxed{Y} \boxed{\text{ENTER}}$

Paso 2: Seleccione la aplicación EquationWriter y escriba el signo de la integral y los límites de integración.

$\boxed{\leftarrow}$ $\boxed{\text{EQUATION}}$
 $\boxed{\rightarrow}$ $\boxed{\int}$ $\boxed{0}$ $\boxed{\rightarrow}$ $\boxed{10}$ $\boxed{\rightarrow}$

Paso 3: Inserte el integrando en la expresión.

$\boxed{\rightarrow}$ $\boxed{\text{RCL}}$

Paso 4: Complete la subexpresión. A continuación, escriba el resto de la expresión insertando el segundo término de la pantalla.

$\boxed{\rightarrow}$ $\boxed{\alpha} \boxed{X} \boxed{\rightarrow}$
 $\boxed{+}$ $\boxed{\uparrow}$ $\boxed{\rightarrow}$ $\boxed{\text{RCL}}$ $\boxed{\rightarrow}$ $\boxed{2}$ $\boxed{\rightarrow}$

Para sustituir una subexpresión por una operación algebraica del nivel 1:

1. Si la ecuación termina con una subexpresión incompleta, complétela.
2. Pulse $\boxed{\leftarrow}$ para activar el entorno Selección.
3. Pulse $\boxed{\uparrow}$ $\boxed{\downarrow}$ $\boxed{\leftarrow}$ $\boxed{\rightarrow}$ para desplazar el cursor de selección a la *función de más alto nivel* de la subexpresión que desee sustituir (consulte "Cómo Editar con Subexpresiones" en la página 7-10.)

















4. Opcional: Pulse **EXPR** en el momento que lo desee para resaltar la subexpresión asociada (pulse **EXPR** de nuevo para desactivar el resaltado).
5. Pulse **REPL**.
6. Pulse **EXIT** para salir del entorno Selección.

La operación algebraica se borrará de la pila.















7

Sumario de las Operaciones del EquationWriter

Operaciones de la Aplicación EquationWriter

Tecla	Descripción
	Inicia un numerador.
 o 	Finalizan una subexpresión.   o   finaliza todas las subexpresiones pendientes.
	Entra en el modo <i>selección</i> , en el que está activado el entorno Selección.
  ()	Inicia un término entre paréntesis.  o  finalizan el término.
	Introduce el separador actual (, o ;) de múltiples argumentos o funciones parentéticos y los términos de los números complejos.
	Sale de la aplicación EquationWriter y calcula la ecuación.
	Devuelve la ecuación a la pila y sale de la aplicación EquationWriter.
	Sale de la aplicación EquationWriter sin archivar la ecuación.

Operaciones de la Aplicación EquationWriter (continuación)

Tecla	Descripción
 PICTURE	Cambia al modo <i>desplazamiento</i> . En el modo de desplazamiento, se borrarán las teclas de menú. Si la ecuación es mayor que la pantalla,     desplazarán la ventana de visualización hacia la dirección indicada de la ecuación. Pulse  PICTURE de nuevo (o CANCEL) para volver al modo anterior. Excepción: si se pulsa  con una operación algebraica en la pila, se entrará en el EquationWriter en el modo de desplazamiento y cuando se salga—con CANCEL o  PICTURE —se entrará en el modo de selección.
 EDIT	En el modo de entrada, devuelve la ecuación a la línea de comandos para su edición.
STO	Devuelve la ecuación a la pila como un <i>objeto de gráficos</i> (consulte el capítulo 9 para obtener más detalles sobre objetos de gráficos).
 CLEAR	Borra la pantalla sin salir de la aplicación EquationWriter.
 RCL	Inserta el objeto del nivel 1 en el lugar de la ecuación en el que está situado el cursor (consulte “Cómo Editar Ecuaciones” en la página 7-10).
 { }	Desactiva el modo <i>paréntesis implícitos</i> . Pulse  { } de nuevo para volver a activar el modo paréntesis implícitos (consulte “Cómo Controlar Paréntesis Implícitos” en la página 7-7.)
 " "	Devuelve la ecuación a la pila como una secuencia.

El MatrixWriter (Escritor de Matrices)

La aplicación MatrixWriter de la HP 48 proporciona una gran capacidad para la introducción y la manipulación de sistemas (tanto unidimensionales como bidimensionales).

Cómo Aparecen los Sistemas en la HP 48

La pila muestra los sistemas en forma de números dentro de delimitadores []. Un par de delimitadores [] encierra el sistema completo y cada fila de la matriz va entre pares de delimitadores adicionales. Por ejemplo, he aquí el modo en el que podría aparecer en la pila una matriz de 3×3 matrix:

```
[ [ 1 2 3 ]
  [ 3 4 5 ]
  [ 7 8 9 ] ]
```

Los vectores (también llamados vectores de columna o matrices de una columna) aparecen en la pila en forma de números dentro de un solo nivel de delimitadores []:

```
[ 2 4 6 8 ]
```

Los vectores de fila (matrices de una *fila*) aparecen en la fila en forma de números dentro de *dos* pares de delimitadores []:


```
[ [ 1 3 5 7 9 ] ]
```

Por otro lado, el modo de coordenadas actual y el modo de ángulo afectan a la forma en que los vectores bidimensionales y tridimensionales aparecen en la pantalla. Consulte “Cómo Visualizar Vectores Bidimensionales y Tridimensionales” en la página 13-1 para obtener más detalles.

Cómo Introducir Sistemas

La aplicación MatrixWriter proporciona un entorno especial para introducir, visualizar y editar sistemas. Se puede acceder al MatrixWriter seleccionándolo desde la pila o desde cualquier campo de una plantilla de entrada que acepte objetos de sistemas.

La pantalla del MatrixWriter muestra los elementos del sistema en celdas individuales dispuestas en columnas y filas.



Para introducir una matriz mediante la aplicación MatrixWriter:

1. Pulse **→** **(MATRIX)**.
2. Escriba los números de la primera fila y pulse **(ENTER)** después de cada uno de ellos.
3. Pulse **▼** para señalar el final de la primera fila.
4. Escriba los números del resto de la matriz y pulse **(ENTER)** después de cada uno de ellos. Observe que cuando se introduce el último número de la fila, el cursor vuelve automáticamente al principio de la fila siguiente.
5. Una vez introducidos todos los números de la matriz, pulse **(ENTER)** para colocar la matriz en la pila.

Ejemplo: Introduzca la siguiente matriz:

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ -3 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 1: Seleccione la aplicación MatrixWriter y escriba el primer elemento (celda 1-1):


 **MATRIX** 2




Paso 2: Introduzca el primer elemento y el resto de la primera fila.

ENTER 2 **+/-** **ENTER** 0
ENTER




Paso 3: Utilice  para finalizar la primera fila e introduzca el resto de la matriz.


1 **ENTER** 0 **ENTER** 3 **ENTER**
3 **+/-** **ENTER** 5 **ENTER** 1
ENTER





Paso 4: Introduzca la matriz en la pila.

ENTER



Cuando se introduce un número, se sustituyen las coordenadas de celda por la línea de comandos. Cuando se pulsa **ENTER** para almacenar el valor dentro de la celda, el cursor de celda pasa normalmente a la siguiente celda.

Cuando se pulsa  al final de la primera fila, se fija el número de columnas de la matriz y el cursor se desplaza al principio de la fila siguiente. No es necesario pulsar  de nuevo—el cursor de celda pasa automáticamente a la fila nueva.

Si el número mostrado es mayor que la anchura de la celda, tres puntos indicarán “más a la derecha” (como en 1. 2...). La anchura de celda por defecto es de cuatro caracteres.

Obsérvense los dos usos de **(ENTER)**: Cuando se está utilizando la línea de comandos para entrada de datos, **(ENTER)** introduce los datos en la celda. Cuando aparece una coordenada de celda, **(ENTER)** introduce la matriz completa en la pila.

Para introducir un vector mediante la aplicación MatrixWriter:

1. Pulse **(→) (MATRIX)** para visualizar la pantalla y el menú del MatrixWriter.
2. Escriba los números del vector y pulse **(ENTER)** después de cada uno de ellos.
3. Una vez introducidos todos los números del vector, pulse **(ENTER)** para colocar el vector en la pila.

Los vectores utilizan normalmente una sola fila de datos, de modo que no será necesario pulsar **(▼)**.

Para introducir números en más de una celda a la vez:

1. Introduzca la serie de números en la línea de comandos, pulsando **(SPC)** entre cada uno de los números.
2. Pulse **(ENTER)** para introducir los números.

Para calcular los elementos de la línea de comandos a medida que se introducen:

1. Introduzca los argumentos y pulse las teclas de comandos necesarias para la ejecución del cálculo (pulse **(SPC)** para separar los argumentos).
2. Pulse **(ENTER)** para finalizar la operación de cálculo e introducir el resultado en la celda actual.

Ejemplo: Introduzca 2.2^4 en la celda.






2.2 **(SPC)** 4 **(y^x) (ENTER)**



Cómo Editar Sistemas



El MatrixWriter proporciona funciones que facilitan la edición de los sistemas que se han introducido.

Para editar un sistema que se está visualizando con la aplicación MatrixWriter:

1. Pulse     para desplazar el cursor de celda (utilícelas con  para desplazar el cursor al final).
2. Utilice las operaciones del MatrixWriter que se presentan a continuación para añadir o editar celdas.
3. Pulse **ENTER** para archivar los cambios (o **CANCEL** para descartarlos) y volver a la pila.

Operaciones del MatrixWriter



Para editar el contenido de una celda:

1. Desplace el cursor a la celda que desee editar.
2. Pulse **EDIT**.
3. Opcional: Pulse  **EDIT** para utilizar el menú normal de EDIT (consulte la página 2-13). Pulse  **MATRIX** para recuperar el menú de MatrixWriter.
4. Efectúe los cambios que desee y pulse **ENTER** para archivarlos (o **CANCEL** para descartarlos).

Para ensanchar o estrechar las celdas que aparecen en pantalla:

- Pulse **+WID** para estrechar las celdas y mostrar una columna adicional.
- Pulse **WID+** para ensanchar las celdas y mostrar una columna menos.

Para controlar el modo de avance del cursor después de una entrada:

- Para que el cursor se desplace a la siguiente *columna* después de una entrada, pulse  de modo que aparezca un ■.
- Para que el cursor se desplace a la siguiente *fila* después de una entrada, pulse  de modo que aparezca un ■.

- Para que el cursor permanezca en el mismo sitio después de una entrada, pulse $\boxed{\text{GO} \rightarrow}$ y $\boxed{\text{GO} \downarrow}$ hasta que no aparezca un ■.

Para insertar una columna:


1. Desplace el cursor al lugar en el que desea insertar la nueva columna.
2. Pulse $\boxed{+ \text{COL}}$. Se insertará una columna de ceros.

Ejemplo: Cambie la matriz del primer ejemplo de este capítulo

$$\text{de } \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ -3 & 5 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{a} \quad \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 3.1 \\ -3 & 5 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 1: Si la matriz está en la pila, colóquela en el nivel 1—si no, introduzca la matriz en el nivel 1. A continuación visualice la matriz en el entorno MatrixWriter (en este ejemplo se da por hecho que $\boxed{\text{GO} \rightarrow \blacksquare}$ está activado.)

$\boxed{\nabla}$ (or enter the matrix)



Paso 2: Edite el elemento 2-3:

$\boxed{\nabla}$ $\boxed{\rightarrow}$ $\boxed{\rightarrow}$
 $\boxed{\text{EDIT}}$ $\boxed{\rightarrow}$.1 $\boxed{\text{ENTER}}$



Paso 3: Inserte una nueva columna en el lugar de la columna 3 y desplace el cursor de celda a la parte superior de la nueva columna.

▶ ▶ **NXT** **+COL** ▲ ▲

3-4	1	2	3	4
1	2	-2	0	0
2	1	0	1	3.1
3	-3	5	0	1
4				
5				
1-3: 0				
+ROW -ROW +COL -COL +STK +STK				

Paso 4: Fije el modo de entrada de arriba a abajo. Rellene la nueva columna.

NXT **GO↓**
4 **SPC** 1 **SPC** 3 **ENTER**

3-4	1	2	3	4
1	2	-2	4	0
2	1	0	1	3.1
3	-3	5	3	1
4				
5				
1-4: 0				
EDIT VEC +WID WID+ GO+ GO+■				

Paso 5 Restaure el modo de entrada de izquierda a derecha y a continuación introduzca la matriz editada.

GO→ **ENTER**

1:	[[2 -2 4 0]				
	[1 0 1 3.1]				
	[-3 5 3 1]]				
VECTR MATR LIST MYP REAL BASE					

Para borrar una columna:

1. Desplace el cursor a la columna que desee borrar.
2. Pulse **-COL**.

Para añadir una columna a la derecha de la última columna:

1. Desplace el cursor a la derecha de la última columna.
2. Introduzca un valor. El resto de la columna se rellenará con ceros.

Para insertar una fila:

1. Desplace el cursor a la fila en la que desee insertar la nueva fila.
2. Pulse **+ROW**. Se insertará una fila de ceros.

Para borrar una fila:

1. Desplace el cursor a la fila que desee borrar.
2. Pulse **-ROW**.








Para añadir una fila debajo de la última fila:

1. Desplace el cursor a la parte inferior de la última fila.
2. Introduzca un valor. El resto de la fila se rellenará con ceros.

Sumario de las Operaciones del MatrixWriter

Tecla	Descripción
EDIT	Coloca el contenido de la celda actual en la línea de entrada de datos para su edición (pulse ↩ EDIT para entrar en el menú EDIT). Pulse ENTER para archivar los cambios o CANCEL para descartarlos.
VEC	En sistemas de una sola fila, conmuta entre la entrada de vectores y la entrada de matrices. Si esta tecla está "activada" (VEC), los sistemas de una sola fila se introducirán en la línea de comandos como vectores (por ejemplo: [1 2 3 1]); si está "desactivada" (VEC), los sistemas de una sola fila se introducirán como matrices (por ejemplo: [[1 2 3 1]]).
+WID	Estrecha todas las celdas para que aparezca una columna más.
WID+	Ensancha todas las celdas para que aparezca una columna menos.
GO+	Fija el modo de izquierda a derecha. El cursor de celda se desplazará a la siguiente <i>columna</i> tras la entrada de datos.
GO+	Fija el modo de arriba a abajo. El cursor de celda se desplazará a la siguiente <i>fila</i> tras la entrada de datos.

Sumario de las Operaciones del MatrixWriter (continuación)

Tecla	Descripción
 +ROW	Inserta una fila de ceros en la posición actual del cursor.
 -ROW	Borra la fila actual.
 +COL	Inserta una columna de ceros en la posición actual del cursor.
 -COL	Borra la columna actual.
 +STK	Copia la celda actual en el nivel 1 de la pila.
 +STK	Activa la Pila Interactiva, que puede copiar (eco) objetos de la pila en la línea de comandos.
 MATRIX	Recupera el menú de MatrixWriter si se visualiza otro menú.

Objetos Gráficos

Los *objetos gráficos* (o *grops*) codifican los datos de “dibujos” de la HP 48 que incluyen representaciones gráficas de datos matemáticos, imágenes gráficas personalizadas y representaciones de la propia pantalla de la pila. La HP 48 dispone de un entorno PICTURE para visualizar y editar objetos gráficos.

Al igual que los demás objetos de la HP 48, los objetos gráficos pueden colocarse en la pila y archivar-se dentro de variables. En la pila, un objeto gráfico aparecerá con la siguiente forma:

Graphic $n \times m$


donde n y m son la anchura y la altura en *puntos* (un punto es un elemento del dibujo o un “pixel” de la pantalla).

La HP 48 utiliza dos tipos de objetos gráficos:

- **Representaciones gráficas.** Representan gráficamente funciones, ecuaciones y conjuntos de datos generados automáticamente por la aplicación PLOT. En la HP 48 se pueden ver mediante zoom las representaciones gráficas de 15 modos distintos y se pueden analizar numéricamente representaciones gráficas de funciones.
- **Dibujos.** Son representaciones gráficas libres creadas “punto por punto”—bien automáticamente mediante comandos “fotográficos” o bien manualmente mediante el Picture Editor (Editor Gráfico).

El entorno PICTURE

Para entrar en el entorno PICTURE directamente:

- Desde la pila, pulse  **PICTURE**.



Pantalla por Defecto de PICTURE


Para salir del entorno PICTURE:

- Pulse **CANCEL**. Obsérvese que esto *no* cancela el objeto de gráficos mostrado sino que simplemente vuelve a la pantalla en la que se estaba antes de entrar en el entorno PICTURE.


Utilización del Picture Editor (Editor Gráfico)

El Picture Editor permite crear y modificar gráficos mediante la utilización de elementos definidos (líneas, recuadros y círculos) o punto por punto. También permite copiar o borrar parte o la totalidad de un dibujo y superponer un dibujo sobre otro.

Para entrar en el Picture Editor:

- Desde la pila, pulse  **PICTURE** **EDIT**.

Para volver al entorno principal de PICTURE desde el Editor:

- Pulse **PICT** en la tercera página del Picture Editor o pulse  **MENU**.

Para volver a la pila desde el Picture Editor:

- Pulse **CANCEL**.

Cómo Activar y Desactivar los Puntos

Dos operaciones, **DOT+** y **DOT-**, permiten la activación y la desactivación de los puntos. Si está activada una de estas teclas, mostrará un “recuadro” (■) en su etiqueta.

- Si hay un ■ en la etiqueta **DOT+**, se activarán los puntos por debajo del cursor.
- Si hay un ■ en la etiqueta **DOT-**, se desactivarán los puntos por debajo del cursor.

Cómo Añadir Elementos Mediante el Entorno de Gráficos

El Picture Editor permite añadir tres elementos geométricos—segmentos de línea, recuadros y círculos—a los objetos gráficos:

Cada uno de estos elementos requiere *dos* posiciones del cursor. Esto significa que se deberá decir al Editor que recuerde la primera posición del cursor cuando se desplaza a la segunda. Esto se hace *marcando* la primera posición.

Para marcar la posición actual del cursor:

- Pulse **MARK** en la segunda página del menú del Picture Editor o **(X)**. Pulse **MARK** o **(X)** de nuevo para quitar la marca. Por otro lado, todas las operaciones que requieran una marca, la *crearán* cuando se pulse la tecla correspondiente por primera vez y a continuación ejecutarán la operación cuando se pulse dicha tecla por segunda vez.

Para dibujar un segmento de línea en el objeto gráfico actual:

1. Desde el interior del Picture Editor, desplace el cursor al lugar donde desee situar un extremo del segmento.
2. Pulse **(X)** (o **MARK** o **LINE**).
3. Desplace el cursor al otro extremo y pulse **LINE**.

Para dibujar un recuadro en el objeto gráfico actual:

1. Desde el interior del Picture Editor, desplace el cursor al lugar en el que desee situar una esquina del recuadro.
2. Pulse **(X)** (o **MARK** o **BOX**).

- Desplace el cursor a la esquina *opuesta* del recuadro deseado y pulse **BOX**.

Para dibujar un círculo en el objeto gráfico actual:

- Desde el interior del Editor, desplace el cursor al lugar en el que quiere situar el centro del círculo.
- Pulse **(X)** (o **MARK** o **CIRCLE**).
- Desplace el cursor a cualquier punto del perímetro del círculo deseado y pulse **CIRCLE**.

Para conmutar un segmento de línea del objeto gráfico actual:

- Desde el interior del Picture Editor, desplace el cursor a un extremo del segmento.
- Pulse **(X)** (o **MARK** o **TLINE**).
- Desplace el cursor al otro extremo y pulse **TLINE**. Se conmutarán todos los punto entre la marca y el cursor—los que estaban activados, estarán desactivados y viceversa.

Cómo Editar y Borrar un Dibujo

Para borrar un dibujo completo:

- Cuando visualice el dibujo, pulse **(NXT) ERASE** (o **(←) (CLEAR)** como atajo).

Para borrar un área rectangular del dibujo:

- Desplace el cursor a una esquina del área rectangular que desee borrar y pulse **(X)** (o **DEL**) para marcarla.
- Desplace el cursor a la esquina opuesta del área rectangular.
- Pulse **(NXT) DEL** (o **(DEL)** como atajo).

Para copiar un área rectangular del dibujo en la pila:

- Desplace el cursor a una esquina del área rectangular que desee copiar y pulse **(X)** (o **SUB**) para marcarla.
- Desplace el cursor a la esquina opuesta de dicho área.
- Pulse **(NXT) (NXT) SUB**. El área se copiará en el nivel 1 y el dibujo permanecerá en la pantalla.

Para superponer un segundo objeto gráfico sobre el actual:

1. Coloque el segundo objeto gráfico en el nivel 1 de la pila.
2. Entre en el Picture Editor (**PICTURE** **EDIT**) y desplace el cursor a la esquina superior izquierda de la región rectangular en la que desea superponer el objeto gráfico.
3. Pulse **NXT** **NXT** **REPL**.


Para copiar el dibujo completo (el contenido de *PICT*) en la pila:

- Cuando visualice el dibujo, pulse **STO** (o **PICT***). Se introducirá una copia de *PICT* en el nivel 1 y el dibujo permanecerá en pantalla.

Ejemplo: Cree y edite un pequeño dibujo. Esto ilustrará algunas de las operaciones del Picture Editor que hemos presentado anteriormente.


Paso 1: Entre en el Picture Editor y borre *PICT*. A continuación utilice **DOT+** para trazar una línea horizontal desde el centro de la pantalla hasta la mitad del lado izquierdo.

PICTURE
 CLEAR **EDIT**
DOT+
 (mantenga pulsada)




Paso 2: Desactive el trazado de líneas y a continuación utilice **LINE** para trazar una línea vertical desde la posición del cursor actual hasta la mitad del lado superior.

DOT+■
✕ (para marcar)
 (mantenga pulsada)
LINE




Paso 3: Desplace el cursor al extremo inferior de la línea y desactive la línea.

☒ (mantenga pulsada)
TLINE



Paso 4: Dibuje un círculo utilizando la marca existente y la posición actual del cursor.

CIRCLE



Paso 5: Borre el semicírculo inferior.

- ☒ (desplácese a la izquierda del círculo)
- ☒ (desplace a la mitad superior del círculo)
- ☒ (para marcar)
- ☒ (sitúese debajo del círculo)
- ☒ (desplácese a la derecha del círculo)
- ☒ DEL



Cómo Archivar y Visualizar Objetos Gráficos

El entorno PICTURE muestra en pantalla y utiliza un objeto gráfico cada vez. El objeto gráfico *actual* se almacena siempre en la variable reservada *PICT*. Considere *PICT* como la “pizarra” incorporada de la HP 48 donde se representan gráficamente funciones y se realizan dibujos. Los objetos gráficos (representaciones gráficas y dibujos) pueden archivar-se utilizando cualquier nombre válido elegido por el usuario, pero para visualizarlas el nombre evaluado deberá copiarse en *PICT*.

Para archivar el objeto gráfico mostrado actualmente:


1. Cuando visualice el objeto gráfico en el entorno PICTURE, pulse **(STO)**. El objeto gráfico se copiará en el nivel 1 de la pila.
2. Pulse **(CANCEL)** una o más veces para salir del entorno PICTURE y volver a la pila.
3. Utilizando delimitadores ' , escriba un nombre.
4. Pulse **(STO)**. El objeto gráfico se almacenará en el directorio actual.

Para visualizar un objeto gráfico que no aparece actualmente en pantalla:

1. Archive el objeto gráfico mostrado actualmente (véase el punto anterior) si desea conservarlo.
2. Recupere el objeto gráfico deseado (no utilice los delimitadores ') en el nivel 1.
3. Escriba *PICT* en la línea de comandos (no utilice delimitadores ').
4. Pulse **(STO)**.
5. Pulse **(←) (PICTURE)**.

Coordenadas de Objetos Gráficos

Los puntos de un objeto gráfico pueden especificarse o bien mediante *coordenadas de puntos* o bien mediante coordenadas de *unidades de usuario*.



Coordenadas de Unidades de Usuario y Coordenadas de Puntos

Las coordenadas de puntos (valor por defecto) de un objeto gráfico de *PICT* de tamaño estándar van numeradas de { #0 #0 } en la esquina superior izquierda a { #130 #63 } en la esquina inferior derecha. Obsérvese que las coordenadas de puntos se dan en forma de una lista que contiene dos enteros binarios—el primero de ellos designa la columna y el segundo la fila. Las coordenadas de puntos son las más adecuadas para la manipulación de dibujos.

Las coordenadas de unidades de usuario dependen de las opciones actuales de *PPAR* (consulte el capítulo 22) pero sus valores por defecto están entre (-6.5, 3.2) en la esquina superior izquierda y (6.5, -3.1) en la esquina inferior derecha. Las coordenadas de unidades de usuario se dan en forma de un número complejo (par ordenado), donde la parte real representa la coordenada horizontal y la parte imaginaria representa la coordenada vertical. Las coordenadas de unidades de usuario son las más adecuadas para las representaciones gráficas.

Comandos de Objetos Gráficos

Los menús de comandos de PRG contienen dos submenús, **GROB** y **PICT** en los que se encuentran comandos programables útiles para la manipulación de dibujos y de elementos de dibujos.

Comandos de Objetos Gráficos

Tecla	Comando Programable	Descripción
PRG PICT :		
PICT	PICT	Coloca el nombre <i>PICT</i> en la pila de modo que pueda accederse al objeto de gráficos de <i>PICT</i> como si estuviera archivado en una variable.
PDIM	PDIM	Redimensiona <i>PICT</i> a las dimensiones dadas en los niveles 2 y 1. Las dimensiones son o bien la anchura y la altura (dadas en puntos) o bien las coordenadas máxima y mínima (dadas en unidades de usuario).
LINE	LINE	Traza una línea en <i>PICT</i> entre las coordenadas de los niveles 2 y 1.
TLINE	TLINE	Igual que <i>LINE</i> excepto que los puntos de la línea se activan o se desactivan en vez de estar activados.
BOX	BOX	Dibuja un recuadro en <i>PICT</i> utilizando dos argumentos de coordenadas como esquinas opuestas.
ARC	ARC	Traza un arco en <i>PICT</i> centrado en una coordenada (en el nivel 4) con un radio dado (en el nivel 3) en el sentido contrario de las agujas del reloj desde θ_1 (en el nivel 2) hasta θ_2 (en el nivel 1). Tanto las coordenadas como el radio deberán utilizar o bien unidades de usuario o bien puntos.

Comandos de Objetos Gráficos (continuación)

Tecla	Comando Programable	Descripción
PIXON	PIXON	Activa el punto de <i>PICT</i> especificado en el nivel 1.
PIXOF	PIXOFF	Desactiva el punto de <i>PICT</i> especificado en el nivel 1.
PIX?	PIX?	Da como resultado 1 si el punto especificado por la coordenada del nivel 1 está activado o 0 si el punto está desactivado.
PVIEW	PVIEW	Visualiza <i>PICT</i> con las coordenadas especificadas en la esquina superior izquierda de la pantalla de gráficos.
PX→C	PX→C	Convierte una coordenada de puntos { $\#n_x$ $\#n_y$ } en una coordenada de unidades de usuario (x, y) .
C→PX	C→PX	Convierte una coordenada de unidades de usuario (x, y) en una coordenada de puntos { $\#n_x$ $\#n_y$ }.
PRG GROB :		
+GRD	→GROB	(Para objeto de gráficos) Convierte un objeto (nivel 2) en un objeto de gráficos que utiliza un número real n (0 a 3 del nivel 1) para especificar el tamaño de los caracteres. El objeto de gráficos resultante será una secuencia de caracteres pequeños ($n=1$), medios ($n=2$) o grandes ($n=3$). Para $n=0$, el tamaño de los caracteres será el mismo que para $n=3$, excepto que para los objetos algebraicos y de unidades el objeto de gráficos resultante será el dibujo del EquationWriter.
BLAN	BLANK	Crea un objeto de gráficos en blanco en la pila del tamaño $\#n_x$ (en el nivel 2) por $\#n_y$ (en el nivel 1).

Comandos de Objetos Gráficos (continuación)

Tecla	Comando Programable	Descripción
GOR	GOR	(Objeto de Gráficos OR.) Superpone el objeto de gráficos del nivel 1 sobre el objeto de gráficos del nivel 3. La esquina superior izquierda del objeto de gráficos del nivel 1 se situará en las coordenadas especificadas en el nivel 2.
G XOR	G XOR	(Objeto de Gráficos XOR.) Igual que GOR a excepción de que el objeto de gráficos del nivel 1 aparece normal sobre un fondo claro e inverso sobre un fondo oscuro.
SUB	SUB	(Subconjunto) Extrae y devuelve a la pila una parte de un objeto de gráficos (nivel 3) definida mediante dos coordenadas (niveles 2 y 1) que marcan las esquinas diagonales del rectángulo que se va a extraer.
REPL	REPL	(Sustituir) Igual que GOR a excepción que el objeto de gráficos del nivel 1 <i>sobreescibe</i> el objeto de gráficos del nivel 3 donde está localizado el objeto de gráficos del nivel 1.
→LCD	→LCD	(Pila para LCD) Muestra el objeto de gráficos del nivel 1 en la pantalla de la <i>stack</i> con su punto superior izquierdo en la esquina superior izquierda de la pantalla. Sobreescibe toda la pantalla salvo las etiquetas de menús.
LCD→	LCD→	(LCD para la pila) Devuelve al nivel 1 un objeto de gráficos que represente la pantalla actual de la pila.
SIZE	SIZE	Devuelve la anchura (nivel 2) y la altura (nivel 1) en puntos del objeto de gráficos del nivel 1.

Comandos de Objetos Gráficos (continuación)

Tecla	Comando Programable	Descripción
FNIM	ANIMATE	Toma una secuencia de objetos gráficos de los niveles del 2 al $n + 1$ y del nivel 1 o bien: a) el número de objetos gráficos (n) o b) una lista que contenga cuatro elementos: el número de objetos gráficos (n), una lista que contenga las coordenadas en pixel ($\{ \#n_x \#n_y \}$) de la esquina superior izquierda de la zona donde se situará la animación, el tiempo de retardo transcurrido (en segundos) entre cada una de las "tramas" de la animación y el número de periodos para repetir la secuencia de animación (0 = repetir indefinidamente hasta que se interrumpa pulsando cualquier tecla). A continuación muestra cada uno de los objetos gráficos secuencialmente en la situación especificada durante el número de segundos fijado.



Objetos de Unidades de Medida

La aplicación Units (Unidades de Medida) contiene un catálogo de 147 unidades de medida que pueden combinarse con números reales para crear *objetos de unidades*. La aplicación Units le permitirá hacer lo siguiente:

- Convertir unidades de medida. Por ejemplo, se puede convertir el objeto de unidad de medida `10_ft` a `120_in` o `3.048_m`.
- Factorizar unidades de medida. Por ejemplo, es posible factorizar `20_W` con respecto a `1_N` y obtener `20_N*m/s`.
- Calcular con unidades de medida. Por ejemplo, se puede sumar `10_ft/s` a `10_mph` y obtener `24.67_ft/s`.

Descripción General de la Aplicación Units

La aplicación Units consta de dos menús:

- El menú del Catálogo UNITS ( UNITS), que contiene las unidades de medida de la HP 48 organizadas por temas. Este menú le permitirá la creación de objetos de unidades de medida y la conversión entre unidades relacionadas del catálogo.
- El menú de Comandos UNITS ( UNITS), que contiene los comandos para convertir unidades y para controlar objetos de unidades de medida.

Unidades de Medida y Objetos de unidades de medida

La aplicación Units está basada en el Sistema Internacional de Unidades de Medida (SI). El Sistema Internacional especifica siete unidades de medida *básicas*: m (metro), kg (kilogramo), s (segundo), A (amperio), K (kelvin), cd (candela) y mol (mol). La HP 48 utiliza dos unidades básicas adicionales: rad (radián) y sr (estereorradián). El menú del Catálogo UNITS contiene estas nueve unidades básicas y 141 unidades *compuestas* derivadas de las unidades básicas. Por ejemplo, in (pulgada) se define como .0254 m y Fd (Faraday) se define como 96487 A*s (consulte el Apéndice E si desea obtener una lista completa de las unidades de medida incorporadas y sus valores en el SI).

Un *objeto de unidades de medida* tiene dos partes: un *número* (un número real) y una *expresión de unidades de medida* (una unidad de medida sencilla o una combinación multiplicativa de unidades de medida). Las dos partes están unidas mediante un guión de subrayado $_$. Por ejemplo, 2_in (2 pulgadas) y 8.303_gal/h (8.303 galones por hora de EEUU) son objetos de unidades de medida. Al igual que los demás tipos de objetos, un objeto de unidades de medida puede colocarse en la pila, archivarse en una variable y utilizarse en expresiones algebraicas y programas.





Cuando se efectúa una *conversión de unidades de medida*, la HP 48 sustituirá la antigua expresión de unidades de medida por la nueva expresión de unidades de medida especificada y multiplicará automáticamente el número por el factor de conversión adecuado.

Los operadores de los objetos de unidades de medida siguen el siguiente orden de prioridad:

1. () (prioridad superior)
2. ^
3. * y /

Por ejemplo, 7_m/s^2 es 7 metros por segundo al cuadrado y 7_(m/s)^2 es 7 metros cuadrados por segundo al cuadrado.

El Menú del Catálogo UNITS

El menú del Catálogo UNITS ( UNITS) muestra en pantalla un menú de tres páginas de teclas “temáticas” que, al pulsarse, muestran un submenú de unidades de medida relacionadas. Por ejemplo,  UNITS  NEXT  PRESS muestra un menú de dos páginas de unidades de presión.



Las teclas individuales de cada submenú se comportan de un modo diferente al de las teclas de menú estándar, según se describe en la continuación del presente capítulo. En el modo de Entrada Inmediata se pueden utilizar las teclas de cambio conjuntamente con las teclas de menú de la forma siguiente:

- Una tecla de menú utilizada sin tecla de cambio *crea* un objeto de unidad de medida combinando el número real del nivel 1 con la expresión de unidad de medida que corresponde a dicha tecla (en el modo de entrada de Operaciones Algebraicas o de Programas, las teclas utilizadas sin tecla de cambio actúan como auxiliares de escritura, copiando el nombre correspondiente en la línea de comandos).
- Una tecla de menú utilizada con la tecla de cambio izquierda *convierte* el objeto de unidades de medida de la línea de comandos o del nivel 1 a la unidad correspondiente.
- Una tecla de menú combinada con la tecla de cambio derecha *divide entre* la unidad de medida correspondiente. Esto le ayudará a crear expresiones de unidades de medida con unidades en el denominador.

Cómo Crear un Objeto de Unidades de Medida

El menú del Catálogo UNITS proporciona un método sencillo para crear un objeto de unidad de medida.

Para crear un objeto de unidades de medida en la pila:

1. Escriba la parte numérica del objeto de unidades de medida.
2. Pulse  UNITS y seleccione el menú temático adecuado.
3. Pulse la tecla de menú de la unidad que desee (si quiere la unidad *inversa*, pulse  y la tecla de menú).

4. Para unidades de medida compuestas, repita los pasos 2 y 3 para cada una de las unidades individuales de la expresión de unidades de medida.

Cuando se pulsa una tecla de menú en el menú del Catálogo UNITS, la HP 48 introduce en primer lugar un objeto de unidades de medida correspondiente con el valor numérico 1. A continuación, para una tecla utilizada sin tecla de cambio, ejecutará * (multiplicación) o, para una tecla utilizada con la tecla de cambio derecha, ejecutará / (división).

Para crear un objeto de unidades de medida en la línea de comandos:

1. Escriba el número.
2. Escriba el carácter _ (pulse). Esto activará el modo de entrada de Operaciones Algebraicas.
3. Escriba la expresión de unidades de medida igual que lo haría si se tratara de una expresión algebraica:
 - Para escribir un nombre de unidad de medida, pulse la tecla de menú correspondiente o bien escriba letra a letra el nombre de la unidad.
 - Para crear unidades compuestas, pulse , , y si fuera necesario.


Observe que en los nombres de unidades de medida hay que respetar las letras mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, Hz (hertz) deberá escribirse con la mayúscula H y la minúscula z (para una mejor legibilidad, todas las letras de las teclas de menú aparecen en mayúsculas. No confunda la representación de las teclas de menú de una unidad de medida con su nombre).

Mediante la escritura letra por letra de los nombres de las unidades de medida se puede crear un objeto de unidades de medida sin tener que cambiar de submenús del menú del Catálogo UNITS. De todas formas, las teclas de menú eliminan los errores resultantes de una escritura incorrecta o del uso incorrecto de las mayúsculas o las minúsculas.

Ejemplo: Cree el objeto de unidades de medida

8_Etu/(ft^2*h*°F) en la línea de comandos.

Paso 1: Escriba el número y el carácter $_$. A continuación escriba la expresión de unidades de medida mediante la utilización de caracteres alfabéticos e introduzca el objeto de unidades de medida.



Para crear un objeto de unidades de medida mediante la aplicación EquationWriter (Escritor de Ecuaciones):

10

1. Pulse \leftarrow (EQUATION).
2. Introduzca el número, pulse \rightarrow $_$ e introduzca la expresión de unidad de medida utilizando la escritura estándar del EquationWriter.
3. Pulse \rightarrow (ENTER).

La aplicación EquationWriter permite construir operaciones algebraicas que contengan objetos de unidades de medida, mostrando la expresión de unidades de medida del mismo modo que si se escribiera en papel. Las unidades inversas se muestran de modo fraccional y los exponentes aparecen en forma de superíndices.

Prefijos de Unidades de Medida

También puede insertarse un prefijo de unidad de medida delante de una unidad para indicar la potencia de diez. En la siguiente tabla se presenta una lista de los prefijos disponibles (para escribir μ , pulse \rightarrow α \rightarrow N.)

Prefijos de Unidades de Medida

Prefijo	Nombre	Exponente	Prefijo	Nombre	Exponente
Y	yotta	+24	d	deci	-1
Z	zetta	+21	c	cent	-2
E	exa	+18	m	mili	-3
P	peta	+15	μ	micro	-6
T	tera	+12	n	nano	-9
G	giga	+9	p	pico	-12
M	mega	+6	f	femto	-15
k o K	kilo	+3	a	atto	-18
h o H	hecto	+2	z	zepto	-21
D	deka	+1	y	yocto	-24

La mayoría de los prefijos usados por la HP 48 utilizan la escritura estándar del SI, con una excepción: “deka” es “D” en la HP 48 y “da” en el SI.

Nota



No se puede utilizar un prefijo con una unidad de medida incorporada si la unidad resultante es igual a otra unidad incorporada. Por ejemplo, no se puede utilizar min para indicar milipulgadas porque min es una unidad incorporada que indica “minutos”. Otras combinaciones que son igual a las unidades incorporadas son Pa, da, cd, ph, fl am, nmi, mph, kph, ct, pt, ft, au, cu, yd, yr.

Cómo Convertir Unidades de Medida

La HP 48 proporciona varios modos para convertir objetos de unidades de medida a las diferentes unidades:



- El menú del Catálogo UNITS—convierte sólo unidades de medida incorporadas.
- El comando CONVERT—convierte a cualquier unidad de medida.
- El comando UBASE (unidades básicas)—convierte sólo a unidades básicas de medida del SI.

Si trabaja con unidades de medida de temperatura, consulte “Cómo Trabajar con Unidades de Temperatura” en la página 10-12.

Cómo Utilizar el menú del Catálogo UNITS

El menú del Catálogo UNITS permite convertir el objeto de unidades de medida del nivel 1 de la pila en cualquier unidad de medida del menú dimensionalmente coherente.



Para convertir unidades de medida a una unidad incorporada:

1. Introduzca el objeto de unidades de medida con las unidades originales.
2. Pulse  **UNITS** y seleccione el menú temático que contenga la unidad de medida deseada.
3. Pulse  y la tecla de menú de la unidad deseada.

Cómo Utilizar CONVERT

El comando CONVERT puede utilizarse para convertir objetos de unidades de medida entre cualquier expresión de unidades de medida dimensionalmente coherente.

Para convertir a cualquier unidad de medida:


1. Introduzca el objeto de unidades de medida con las unidades originales.
2. Introduzca cualquier número (como 1) y añada las unidades de medida a las que desea hacer la conversión.
3. Pulse  **UNITS**  **CONV**.

CONVERT convierte el objeto de unidades de medida del nivel 2 utilizando las unidades del objeto del nivel 1. No tiene en cuenta la parte numérica del objeto de unidades de medida del nivel 1.

Cómo Utilizar UBASE (para Unidades Básicas del SI)

El comando UBASE convierte una unidad de medida compuesta a su equivalente de las unidades de medida básicas del SI.

Para convertir unidades de medida a unidades de medida básicas del SI:

- 10
1. Introduzca el objeto de unidades de medida con las unidades originales.
 2. Pulse  **UNITS** **UBASE**.

Cómo Convertir Unidades Angulares

Los ángulos planares y cúbicos están asociados con unidades de medida reales. De todos modos, aunque esto los distingue de los escalares (números *no dimensionales*), la HP 48 permite la conversión entre unidades de angulares y escalares. La conversión interpretará el escalar de acuerdo con la opción de modo de ángulo actual (grados sexagesimales, radianes o grados centesimales).

Unidad	Símbolo	Definición	Valor
Minuto de Arco	arcmin	$1/21600$ de unidad de círculo	$2.90888208666 \times 10^{-4} \text{ r}$
Segundo de Arco	arcsec	$1/1296000$ de unidad de círculo	$4.8481368111 \times 10^{-6} \text{ r}$
Grado Sexagesimal	°	$1/360$ de unidad de círculo	$1.74532925199 \times 10^{-2} \text{ r}$
Grado Centesimal	grad	$1/400$ de unidad de círculo	$1.57079632679 \times 10^{-2} \text{ r}$
Radián	r	$1/2\pi$ de unidad de círculo	1 r
Esterorradián	sr	$1/4\pi$ de unidad de esfera	1 sr

Cómo Efectuar Operaciones de Cálculo con Unidades de Medida

La HP 48 permite ejecutar muchas operaciones aritméticas con objetos de unidades del mismo modo que si se tratara de números reales:

- Adición y sustracción (sólo unidades de medida dimensionalmente coherentes)
- Multiplicación y división
- Inversión
- Elevación a una potencia
- Cálculo de porcentajes (sólo unidades de medida dimensionalmente coherentes)
- Comparaciones de valores (sólo unidades de medida dimensionalmente coherentes)
- Operaciones Trigonométricas (sólo unidades planares angulares)

Existen varias operaciones matemáticas adicionales disponibles, pero trabajan solamente con la parte numérica del objeto de unidades de medida.

Para efectuar operaciones de cálculo con objetos de unidades de medida:

1. Introduzca los objetos de unidades.
2. Ejecute los comandos.

Las unidades de medida se convertirán y se combinarán automáticamente durante el proceso de cálculo, aunque algunas operaciones requieren unidades de medida dimensionalmente coherentes. Dichas operaciones convierten los resultados con unidades de medida a las unidades del objeto del nivel 1.

Las unidades de temperatura requieren un trato especial: consulte “Cómo Trabajar con Unidades de Temperatura” en la página 10-12.

Las operaciones trigonométricas SIN (SENO), COS (COSENO) y TAN (TANGENTE) funcionan solamente con unidades *planares angulares* de objetos de unidades de medida: radianes (r), grados sexagesimales ($^{\circ}$), grados centesimales (grad), minutos de arco (arcmin) o segundos de arco (arcsec). El resultado será un número real no dimensional.

Ejemplo: Sustracción. Reste 39_in (pulgadas) a 4_ft (pies).

(→) UNITS LENG
 4 FT
 39 IN
 (-)

1: 9_in
 M CM MM YD FT IN

Ejemplo: Multiplicación y División de unidades. Multiplique 50_ft por 45_ft y a continuación divida entre 3.2_d (días).

Paso 1: En primer lugar, multiplique los dos objetos de unidades de medida.

10

(→) UNITS LENG
 50 FT
 45 FT
 (x)

1: 2250_ft^2
 M CM MM YD FT IN

Paso 2: Introduzca el tercer objeto de unidades de medida y divida.

(→) UNITS TIME
 3.2 D
 (÷)

1: 703.125_ft^2/d
 YR D H MIN S HZ

Ejemplo: Potencias. Eleve 2_ft/s a la sexta potencia. Halle la raíz cuadrada del resultado. A continuación halle la raíz cúbica de dicho resultado.

Paso 1: Introduzca el objeto de unidades de medida y elévelo a la sexta potencia.

2 (→) UNITS SPEED FT/S
 6 (y^x)

1: 64_ft^6/s^6
 M/S CM/S FT/S KPH MPH KNOT

Paso 2: Ahora halle la raíz cuadrada del resultado.

(√x)

1: 8_ft^3/s^3
 M/S CM/S FT/S KPH MPH KNOT

Paso 3: Halle la raíz cúbica del resultado.

3 (→) (∛y)

1: 2_ft/s
 M/S CM/S FT/S KPH MPH KNOT

Ejemplo: Porcentaje. ¿Qué tanto por ciento es 4.2_{cm^3} de 1_{in^3} ?



Cómo Factorizar Expresiones de Unidades de Medida

El comando UFACT factoriza una unidad de medida que está dentro de una expresión de unidades de medida, devolviendo un objeto de unidades de medida cuya expresión consta de la unidad factorizada y de las unidades restantes básicas del SI.

10

Para factorizar unidades que están dentro de una expresión de unidades de medida:

1. Introduzca el objeto de unidades de medida con las unidades originales.
2. Introduzca cualquier número (como 1) y añada las unidades de medida que desee factorizar.
3. Pulse **UNITS** **UFACT**.

UFACT factorizará las unidades del objeto del nivel 1 a partir del objeto de unidades de medida del nivel 2.

Cómo Utilizar Objetos de Unidades de Medida en Operaciones Algebraicas

Los objetos de unidades de medida están permitidos en operaciones algebraicas—se introducen igual que en la línea de comandos. Por otro lado, la línea de comandos permite números simbólicos en vez de números reales, convirtiendo ' Y_{ft} ', por ejemplo, a ' $Y*1_{\text{ft}}$ ' cuando se introduce en la pila.

Se permiten $+$ y $-$ en el número. De todos modos, el carácter $_$ tiene prioridad sobre $+$ y $-$. Así ' $(4+5)_{\text{ft}}$ ' EVAL devolverá 9_{ft} pero ' $4+5_{\text{ft}}$ ' EVAL devolverá $+ \text{Error: Inconsistent Units (Error de } + \text{: Unidades de Medida Incoherentes)}$.

Cómo Trabajar con Unidades de Temperatura

La HP 48 permite trabajar con unidades de temperatura del mismo modo que con las demás unidades—*a excepción* de que se deberá reconocer y anticipar la diferencia entre el *nivel* de temperatura y la *diferencia* de temperatura. Por ejemplo, un *nivel* de temperatura de 0°C indica “congelación,” pero una *diferencia* de temperatura de 0°C indica que “no se han producido cambios”.

Cuando $^{\circ}\text{C}$ o $^{\circ}\text{F}$ representan un *nivel* de temperatura, la temperatura es una unidad de medida con una constante aditiva: $0^{\circ}\text{C} = 273.15\text{ K}$ y $0^{\circ}\text{F} = 459.67^{\circ}\text{R}$. Pero cuando $^{\circ}\text{C}$ o $^{\circ}\text{F}$ representan una *diferencia* de temperatura, la temperatura será una unidad sin constante aditiva: $1^{\circ}\text{C} = 1\text{ K}$ y $1^{\circ}\text{F} = 1^{\circ}\text{R}$.

Cómo Convertir Unidades de Temperatura

Las conversiones entre las cuatro escalas de temperatura (K, $^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$ y $^{\circ}\text{R}$) implican constantes aditivas así como factores multiplicativos. Las constantes aditivas se *incluyen* en una conversión cuando las unidades de temperatura reflejan *niveles* de temperatura reales y *no se tienen en cuenta* cuando las unidades de temperatura reflejan *diferencias* de temperatura:

- **Unidades de temperatura puras (niveles).** Si ambas expresiones de unidades de medida constan de una unidad de temperatura simple, no prefijada, sin exponente, el menú del Catálogo UNITS o CONVERT efectuarán una conversión de escalas de temperatura *absoluta* que incluya las constantes aditivas.
- **Unidades de temperatura combinadas (diferencias).** Si cualquiera de las expresiones de unidades de medida incluyen un prefijo, un exponente o cualquier otra unidad distinta a la unidad de temperatura, CONVERT efectuará una conversión de unidades de temperatura *relativa* que no tenga en cuenta las constantes aditivas.

Ejemplo: Convierta 25°C a $^{\circ}\text{F}$.

 UNITS  TEMP
25  $^{\circ}\text{C}$  $^{\circ}\text{F}$

1: 77 $^{\circ}\text{F}$
 $^{\circ}\text{C}$ $^{\circ}\text{F}$ K $^{\circ}\text{R}$

Ejemplo: Convierta $25^{\circ}\text{C}/\text{min}$ a $^{\circ}\text{F}/\text{min}$.

Paso 1: En primer lugar, cree el objeto de unidades de medida 25_°C/min.

UNITS NXT TEMP
 25 °C
 UNITS TIME MIN

1: 25_°C/min
 YR D H MIN S Hz

Paso 2: Introduzca el objeto de unidades de medida que contenga las unidades nuevas.

MENU 1 °F
 MENU MIN

2: 25_°C/min
 1: 1_°F/min
 YR D H MIN S Hz

Paso 3: Efectúe la conversión.

UNITS CONV

1: 45_°F/min
 CONV UBASE UVAL UFACT UNIT

Cómo Efectuar Operaciones de Cálculo con Unidades de Temperatura

Las unidades de temperatura se convierten y se combinan automáticamente durante las operaciones de cálculo.

- **Unidades de temperatura puras (niveles o diferencias).** Los operadores relacionales ($<$, $>$, \leq , \geq , $=$, \neq) interpretan las temperaturas puras como *niveles de temperatura con base cero absoluto* para todas las escalas de temperaturas. Antes de efectuar el cálculo, la HP 48 convertirá todas las temperaturas Celsius o Fahrenheit a temperaturas absolutas.

Los operadores $+$ y $-$ y las funciones %CH y %T requieren que los argumentos de temperatura pura sean ambos temperaturas absolutas (K o °R), ambos °C o ambos °F. Esto asegurará que dichas operaciones mantengan las propiedades algebraicas correctas.

En todas las demás funciones, las unidades de temperatura puras se interpretarán como *diferencias* de temperatura—no se convertirán antes del cálculo.

- **Unidades de temperatura combinadas (diferencias).** Las unidades de temperatura con prefijos, exponentes u otras unidades se interpretarán como *diferencias* de temperatura—no se convertirán antes del cálculo.

Ejemplo: Determine si 12 °C es mayor que 52 °F (el operador > interpreta las temperaturas como niveles).

(→) (UNITS) (NXT) TEMP 1: _____ 1
 12 °C
 52 °F
 (PRG) TEST >

El resultado muestra que la prueba es cierta (12 °C es mayor que 52 °F).

Ejemplo: Calcule la temperatura final para un incremento de 18 °F de la temperatura actual de 74 °F.

(→) (UNITS) (NXT) TEMP 1: _____ 92 °F
 18 °F 74 °F (+)
 °C °F K °R

Ejemplo: Para un coeficiente de expansión lineal α de $20 \times 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$ y un cambio de temperatura ΔT de 44 °C, calcule el cambio fraccional de longitud dado por $\alpha \Delta T$ (el comando \times interpreta las temperaturas como diferencias).

(→) (UNITS) (NXT) TEMP 1: _____ .00088
 20 (EE) (+/-) 6 (→) °C
 44 °C (×)
 °C °F K °R

Siempre que tenga que utilizar temperaturas *absolutas* en una unidad o expresión compuesta, asegúrese de introducir las temperaturas utilizando la escala absoluta. La HP 48 no convierte correctamente de °C o °F a la escala absoluta una vez que la temperatura ha pasado a formar parte de una expresión combinada.

Ejemplo: La ecuación del estado de gas ideal es $PV = nRT$, donde P es la presión ejercida por el gas (en atmósferas), V es el volumen del gas (en litros), n es la cantidad de gas (en moles), R es la constante del gas ideal (0.082057 litro-atmósferas/kelvin-moles) y T es la temperatura del gas (en kelvins).

Teniendo en cuenta el comportamiento del gas ideal, calcule la presión ejercida por 0.305 moles de oxígeno en un volumen de 0.950 litros a 150 °C.

Paso 1: En primer lugar, introduzca la temperatura.

TEMP
 150 °C

1: 150 °C

Paso 2: Convierta las unidades a kelvins. Esta conversión funcionará correctamente en este momento porque la temperatura es todavía "pura" y todavía no forma parte de una unidad compuesta.

K

1: 423.15 K

10

Paso 3: Multiplique T (ya en el nivel 1) por n (0.305 moles).

MASS
 .305 MOL

1: 129.06075 K*mol

Paso 4: Multiplique nT por R , la constante del gas ideal. Recupere R de la Biblioteca de Constantes antes de multiplicar.

EQ LIB @ R
 CONS

1: 1073.07689648 mol*J /gmol

Paso 5: Divida entre V (0.950 litros) para calcular P .

.95 VOL
 L

1: 1129.55462787 mol*J / (gmol*L)

Paso 6: Convierta las unidades de presión a atmósferas.

PRESS
 ATM

1: 11.1478374327 atm

Paso 7: Convierta la presión (en atmósferas) a unidades básicas de medida del SI.

UBASE

1: 1129554.62787 kg/(m*s^2)




Cómo Crear Unidades Definidas por el Usuario

Si utiliza una unidad no contenida en el menú del Catálogo de UNITS, puede crear una unidad *definida por el usuario* que se comporte como unidad interna. (La Biblioteca de Ecuaciones contiene cuatro unidades definidas por el usuario; consulte la página .)

Para crear una unidad definida por el usuario:

1. Introduzca un objeto de unidad, utilizando unidades internas o previamente definidas, equivalente a un valor de 1 unidad nueva.
2. Grabe el objeto de unidad en una variable—el nombre de variable se utiliza como nombre de una unidad nueva.
3. Opcional: Añada un objeto de unidad que tenga la unidad definida por el usuario al menú CST—vea más abajo. La parte del número se ignora. (Los menús de usuario se describen en la página 30-1.)

No puede utilizar la tecla de unidades en el menú VAR como lo hace en los menús de UNITS, ya que almacenan y recuperan objetos. Sin embargo, si añade una unidad definida por el usuario al menú CST, puede utilizar la tecla del menú CST para introducir y convertir sus unidades de usuario—al igual que con las teclas del menú UNITS.

Ejemplo: Utilice la unidad interna d (día) para crear la unidad definida por el usuario WEEK. Para ello, almacene el objeto de unidad 7_d en la variable WEEK. Introduzca una lista que contenga un objeto con las unidades nuevas: {1_WEEK}. Almacene la lista en el menú de usuario y visualice el menú—pulse  (MODES)  .

Comandos Adicionales para Objetos de Unidades de Medida

Tecla	Comando Programable	Descripción
<div> <div>↩</div> <div>UNITS:</div> </div>		
UVAL	UVAL	Devuelve la parte numérica del objeto de unidades de medida del nivel 1 al nivel 1.
→UNIT	→UNIT	Combina un número del nivel 2 con un objeto de unidades de medida del nivel 1, sin tener en cuenta la parte numérica del objeto del nivel 1, para formar un objeto de unidades de medida en el nivel 1.

10

Cómo Utilizar Funciones Matemáticas

Funciones y Comandos Incorporados

Las *funciones* y *comandos* incorporados son subconjuntos de *operaciones* de la HP 48. Una operación es cualquier función que la calculadora sea capaz de realizar (cada vez que se pulsa una tecla, se ejecuta una operación). Pero no todas las operaciones son equivalentes entre sí. Se clasifican en las siguientes categorías:

- **Operación.** Cualquier acción incorporada representada por un nombre o una tecla.
- **Comando.** Cualquier operación programable.
- **Función.** Cualquier comando que pueda incluirse en objetos algebraicos.
- **Función Analítica.** Cualquier función para la que la HP 48 proporcione una inversa y una derivada.

Las funciones analíticas son un subconjunto de funciones—las funciones son un subconjunto de comandos—y los comandos son un subconjunto de operaciones.

SIN, por ejemplo, es una función analítica—tiene una inversa y una derivada, puede incluirse en un objeto algebraico y es programable. Por el contrario, SWAP (el comando para intercambiar los niveles 1 y 2 de la pila) es un comando—puede incluirse en un programa pero no puede ir en una operación algebraica y no tiene ni derivada ni inversa.

El índice de operaciones del apéndice G presenta la clasificación de todas las operaciones. Asimismo, a lo largo del presente manual, se hace referencia a las actividades de la HP 48 como operaciones, comandos, funciones o funciones analíticas donde sea el caso.

Los objetos de funciones incorporadas o de comandos incorporados describen el conjunto de comandos de la HP 48. Pueden considerarse como objetos de programas incorporados (las operaciones que no son comandos no son objetos—no se pueden incluir en programas).

Cómo Expresar Funciones: Sintaxis Algebraica

La diferencia entre las funciones y los demás comandos es que las funciones pueden incluirse en expresiones algebraicas. La sintaxis utilizada por una función determina el modo en que ésta interpreta sus entradas (o *argumentos*). Las funciones pueden clasificarse, basándose en su sintaxis, en tres tipos:

- **Funciones de Prefijos.** Funciones como 'SIN(X)' y 'MAX(X,Y)', cuyo nombre (u *operador*) viene *antes* de su(s) argumento(s) (que aparecen entre paréntesis y separados por comas).
- **Funciones de Infijos.** Funciones como $+$ y \geq que vienen *entre* sus dos argumentos.
- **Funciones de Sufijos.** Funciones como ! (factorial) que vienen *después* de su argumento.

Nota



En la expresión 'A(B*C)', A es tratada como una función de prefijo y no como un argumento de multiplicación. La HP 48 interpreta la expresión como “aplicar la función A al producto de B y C” en vez de “multiplicar A por el producto de B y C”. Si piensa efectuar una multiplicación, asegúrese de incluir el operador de la multiplicación * (o \cdot en el EquationWriter).

Los objetos algebraicos utilizan una sintaxis algebraica y, por tanto, usan las reglas normales de prioridad algebraica para determinar el orden en el que se ejecutan las funciones. Las funciones de mayor prioridad se efectuarán en primer lugar y las funciones con la misma prioridad se efectuarán de izquierda a derecha. Las funciones de la HP 48 tienen la siguiente prioridad algebraica, de mayor (1) a menor (11):

1. Expresiones entre paréntesis. Las expresiones entre paréntesis se calculan de dentro a afuera.
2. Funciones de prefijos (como SIN, INV o LOG).
3. Funciones de sufijos (como !).

4. Potencias (\wedge).
5. Negación ($-$), multiplicación ($*$) y división (\div).
6. Adición ($+$) y sustracción ($-$).
7. Operadores de comparación ($=$, \neq , $<$, $>$, \leq o \geq).
8. Operadores lógicos AND y NOT.
9. Operadores lógicos OR y XOR.
10. El argumento izquierdo de $!$ (donde).
11. Símbolos de igual ($=$).

Ejemplo:

- | | |
|---------------|--|
| $'A^3+B'$ | Eleva A al cubo y a continuación añade B a dicha cantidad, puesto que \wedge tiene mayor prioridad que $+$. |
| $'A^{(3+B)}'$ | Eleva A a la potencia $3+B$ puesto que una expresión entre paréntesis tiene mayor prioridad que \wedge . |

11

Cómo Expresar Funciones: Sintaxis de la Pila

Aunque existen muy pocas funciones algebraicas de sufijos, todas las funciones de la HP 48 pueden ejecutarse en la forma de sufijos mediante la utilización de la pila. La *sintaxis de la pila* es una sintaxis de sufijos, donde los argumentos se introducen en primer lugar, seguidos por el nombre de comando o función. La sintaxis de sufijos es frecuentemente un medio más eficaz de utilización de una serie de funciones que la sintaxis algebraica estándar.


Así pues, la HP 48 permite la utilización de las funciones de dos modos distintos: sintaxis algebraica en objetos algebraicos o sintaxis de sufijos ejecutada directamente en la pila. Por ejemplo, la función de seno puede utilizarse o bien como $'\text{SIN}(X)'$ o $'X' \text{ SIN}$ y la suma puede ser $'X+Y'$ o $'X' 'Y' +$.

Recuerde: A menos que introduzca las funciones entre comillas simples (delimitadores $' '$), la HP 48 sobreentenderá que se está usando una sintaxis de sufijos siempre que se invoque el nombre de una función y por tanto utilizará (o intentará utilizar) objetos de la pila como argumentos de la función.

Expresiones y Ecuaciones

Una *expresión* es una operación algebraica que no contiene una función =. Una *ecuación* es una operación algebraica que contiene una función =. Por ejemplo, ' $\text{SIN}(X) - \text{ATAN}(2 * X) + 6 * X$ ' es una expresión y ' $Y = \text{ATAN}(2 * X) + 6 * X$ ' es una ecuación.




Cuando se utiliza una ecuación como argumento de una función, la función se aplica a ambas partes y el resultado será también una ecuación. Por ejemplo, ' $X = Y$ ' SIN devolverá ' $\text{SIN}(X) = \text{SIN}(Y)$ '.







En la HP 48, = generalmente significa una igualdad de dos expresiones. El comando DEFINE ( DEF) interpreta = de un modo diferente—*almacena* la expresión en la parte derecha del signo igual en el nombre de la parte izquierda (consulte la página 11-7 si desea obtener más detalles).

Constantes Simbólicas

La HP 48 dispone de cinco constantes incorporadas que pueden incluirse en expresiones algebraicas o bien como constantes simbólicas o bien como aproximaciones numéricas de 12 dígitos. Las cinco constantes son las siguientes:

- π (3.14159265359), razón del perímetro de un círculo respecto a su diámetro.
- e (2.71828182846), base de logaritmo natural.
- i ($\langle 0, 1 \rangle$), raíz cuadrada de (-1).
- MAXR (9.999999999999E499), mayor número real positivo que se puede representar en la HP 48.
- MINR (1.E-499), menor número real positivo que se puede representar en la HP 48.

Las cinco constantes están disponibles tanto en forma simbólica como en forma numérica en el menú MTH CONSTANTS, al que se accede pulsando (  . Tres de estas constantes se pueden introducir también directamente desde el teclado principal:

- Pulse (  para obtener π .
- Pulse (  E para obtener e .
- Pulse (  I para obtener i .

La HP 48 también proporciona 40 constantes físicas (con sus unidades) en su Biblioteca de Constantes. La función CONST permite utilizar estas constantes en la forma simbólica. Consulte la página 28-16 para obtener más detalles.

Cómo Controlar el Modo de Cálculo de las Constantes Simbólicas

Los indicadores del sistema -2 (Constantes Simbólicas) y -3 (Resultados Simbólicos) controlan si el cálculo de constantes simbólicas devuelve resultados simbólicos o numéricos. El valor por defecto para ambos indicadores es borrado.

11

Para controlar el cálculo de constantes simbólicas:

- Para dejar una constante simbólica igual durante una operación de cálculo, borre los indicadores -3 y -2 (sus estados por defecto).
- Para sustituir una constante simbólica por su valor numérico durante una operación de cálculo, fije el indicador -3.
- Para sustituir una constante simbólica por su valor numérico *a excepción* de cuando es el argumento de una función, borre el indicador -3 y fije el indicador -2. Si se pulsa **EVAL** se utilizará el valor numérico pero no se ejecutará otra función (/ , SIN, LOG, etc.).
- Para forzar el cálculo numérico de todas las constantes sin tener en cuenta las opciones del indicador, pulse **← → NUM**.

Cómo Utilizar Funciones Matemáticas Incorporadas

Los siguientes seis capítulos (12-17) están dedicados a las funciones matemáticas incorporadas disponibles en la HP 48. Las funciones están agrupadas en capítulos y divididas en secciones.

La mayoría de las funciones aritméticas y científicas comunes están ubicadas en el teclado principal. Pero hay muchas más localizadas en submenús accesibles mediante la tecla **MTH**. En la siguiente tabla se describe cómo encontrar cada uno de los grupos de funciones en la HP 48 y en qué lugar del manual se estudia.

Cómo Encontrar las Funciones Matemáticas en la HP 48

Tema o Grupo	Acceso	Referencia
Operaciones Aritméticas	Teclado	Capítulo 12
Funciones Exponenciales	Teclado	Capítulo 12
Funciones Logarítmicas	Teclado	Capítulo 12
Funciones Trigonométricas	Teclado	Capítulo 12
Funciones Hiperbólicas	MTH HYP	Capítulo 12
Funciones de Probabilidades	MTH PROB	Capítulo 12
Porcentajes	MTH REAL	Capítulo 12
Constantes Incorporadas	MTH NXT CONS	Capítulo 12
	← EQLIB COLIB	Capítulo 25
Funciones de Números Reales	MTH REAL	Capítulo 12
Funciones Complejas	MTH NXT CMPL	Capítulo 12
Funciones Vectoriales	MTH VECTR	Capítulo 13
Transformadas Fourier	MTH NXT FFT	Capítulo 13
Funciones de Matrices	MTH MATR	Capítulo 14
Álgebra Lineal	MTH MATR	Capítulo 14
Conversiones de Bases Numéricas	MTH BASE	Capítulo 15
Operaciones Aritméticas Binarias	MTH BASE	Capítulo 15
Operaciones Lógicas Booleanas	MTH BASE LOGIC	Capítulo 15
Operaciones Aritméticas de Fecha y Hora	← TIME	Capítulo 16
Operaciones Aritméticas de Fracciones	← SYMBOLIC	Capítulo 16
Cómo Aplicar Funciones a Listas	MTH LIST Teclado	Capítulo 17
Secuencias y Series	MTH LIST	Capítulo 17
Procedimientos de Listas de Recursos	PRG LIST	Capítulo 17

Funciones Definidas por el Usuario



Es posible añadir *funciones definidas por el usuario* propias. Una función definida por el usuario se comporta como una función incorporada en varios sentidos:

- Toma los argumentos de la pila o se escribe con sintaxis algebraica.
- Toma argumentos simbólicos.
- Puede diferenciarse.

Cómo Crear una Función Definida por el Usuario.


El comando DEFINE permite crear una función definida por el usuario directamente a partir de una ecuación. La ecuación deberá tener la forma '*nombre*(*argumentos*)=*expresión*'.

Para crear una función definida por el usuario:

1. Introduzca una ecuación que especifique el nombre de la función y los argumentos de la parte izquierda y la expresión que defina la operación de cálculo de la parte derecha. En la parte izquierda, utilice comas para separar múltiples argumentos.
2. Pulse   (el comando DEFINE).

Ejemplo: Utilice DEFINE para crear *CMB*, una función definida por el usuario que calcule el número de combinaciones C de n diferentes elementos tomados de 1, 2, 3, ... n en 1, 2, 3, ... n : $C = 2^n - 1$.

Paso 1: Introduzca la ecuación de *CMB*.



Paso 2: Ejecute DEFINE. Seleccione el menú VAR y observe que ahora contiene la función definida por el usuario *CMB*.



Cómo Ejecutar una Función Definida por el Usuario

Una función definida por el usuario se ejecuta igual que una función incorporada—puede tomar argumentos numéricos o simbólicos, bien de la pila o bien en sintaxis algebraica.

Para ejecutar una función definida por el usuario:

- Para utilizar la pila, coloque los argumentos en la pila en el mismo orden en el que aparecen en la parte izquierda de la definición de la función (el último argumento debería estar en el nivel 1 de la pila) y a continuación pulse la tecla de función del menú VAR (o escriba el nombre de la función y pulse **ENTER**).
- Para utilizar la sintaxis algebraica, pulse **[]**, pulse la tecla de función del menú VAR (o escriba el nombre de la función) pulse **[]**, introduzca los argumentos algebraicos en el orden apropiado y separados por comas y a continuación pulse **ENTER** (o **EVAL**) para calcular la expresión).

Ejemplo: Ejecute la función definida por el usuario *CMB* del ejemplo anterior para efectuar las siguientes operaciones de cálculo.

Paso 1: Calcule el número total de combinaciones de uno o más de cuatro elementos ($n = 4$).

4 **CMB**

1:	15
CMB	PPAR
n	PRTPH
OPAR	EXAM

Paso 2: Con el mismo valor de n , calcule las combinaciones con sintaxis algebraica.

[] **CMB** **[]** 4
EVAL

2:	15
1:	15
CMB	PPAR
n	PRTPH
OPAR	EXAM

Paso 3: Calcule $CMB(Z)$ con sintaxis algebraica, donde Z es una *variable formal* (borre Z para asegurarse de que no contenga ningún objeto).

[] **[]** Z **[]** **PURG**
[] **CMB** **[]** **[]** Z
EVAL

1:	'2^Z-1'
CMB	PPAR
n	PRTPH
OPAR	EXAM

Cómo Utilizar los Paréntesis en Funciones Definidas por el Usuario

Al igual que las funciones incorporadas, las funciones definidas por el usuario pueden incluirse en la expresión definidora de una función definida por el usuario.

Ejemplo: Escriba una función definida por el usuario para calcular la razón del área de la superficie de una caja respecto al volumen. La fórmula de esta operación de cálculo es:

$$\frac{A}{V} = \frac{2(hw + hl + wl)}{hwl}$$

donde h , w y l son la altura, la anchura y la longitud de la caja.

Paso 1: En primer lugar, cree una función definida por el usuario **BOXS** para calcular el área de la superficie de la caja. Utilice la aplicación EquationWriter para escribir la ecuación.


(←) EQUATION
 (α) (α) BOXS (←) () (←) H
 (SPC) (←) W (SPC) (←) L (α) (→)
 (←) = 2 (x) (←) () (α) (α) (←)
 H (x) (←) W (+) (←) H
 (x) (←) L (+) (←) W (x) (←) L

Paso 2: Introduzca la ecuación y cree la función definida por el usuario.

(ENTER)
 (←) DEF

BOXS CMB PPAR A PRTPH DPAR

Paso 3: Ahora cree una función definida por el usuario *BOXR* para calcular la razón del área de la superficie respecto al volumen. Utilice la aplicación EquationWriter para escribir la ecuación.



$$R(x,y,z) = \frac{BOXS(x,y,z)}{x \cdot y \cdot z}$$

11

Paso 4: Introduzca la ecuación y cree la función definida por el usuario.



Paso 5: Utilice *BOXR* para calcular la razón del área de la superficie respecto al volumen de una caja de 9 pulgadas de altura, 18 pulgadas de anchura y 21 pulgadas de longitud. Introduzca la altura, la anchura y la longitud y a continuación ejecute *BOXR*.



Observe que se definió *BOXS* utilizando *h*, *w* y *l* como variables y que *BOXS* toma *x*, *y* y *z* como argumentos en la definición de *BOXR*. Esto no diferencia si las variables de las dos definiciones son iguales o no—cada conjunto de variables es independiente de los demás.

Funciones de Números Reales y Complejos

Funciones Matemáticas del Teclado Principal





En la siguiente tabla se describen los comandos incorporados que aparecen en el teclado.

12

Funciones Matemáticas Aritméticas y Generales

Tecla	Comando Programable	Descripción
$\boxed{1/x}$	INV	<i>Prefijo.</i> Inversa (recíproca).
$\boxed{\sqrt{x}}$	$\sqrt{}$	<i>Prefijo.</i> Raíz cuadrada.
$\boxed{\leftarrow x^2}$	SQ	<i>Prefijo.</i> Cuadrado.
$\boxed{+/-}$	NEG	<i>Infijo.</i> Cambiar el signo. Cambia el signo del número de la línea de comandos. Cuando no está presente la línea de comandos, $\boxed{+/-}$ ejecuta un comando NEG (cambia el signo del argumento del nivel 1).
$\boxed{+}$	+	<i>Infijo.</i> Nivel 2 + nivel 1.
$\boxed{-}$	-	<i>Infijo.</i> Nivel 2 - nivel 1.
$\boxed{\times}$	*	<i>Infijo.</i> Nivel 2 \times nivel 1.
$\boxed{\div}$	/	<i>Infijo.</i> Nivel 2 \div nivel 1.
$\boxed{y^x}$	\wedge	<i>Infijo.</i> Nivel 2 elevado a la potencia del nivel 1. La sintaxis algebraica para el comando \wedge será ' $y \wedge x$ '.
$\boxed{\sqrt[y]{x}}$	XROOT	<i>Prefijo.</i> La raíz $x^{\frac{1}{y}}$ (del nivel 1) de un valor real del nivel 2. La sintaxis algebraica para el comando XROOT será ' $\text{XROOT}(x, y)$ '.

Funciones Exponenciales y Logarítmicas


Tecla	Comando Programable	Descripción
 10^x	ALOG	<i>Prefijo.</i> Antilogaritmo común (base 10).
 LOG	LOG	<i>Prefijo.</i> Logaritmo de base 10.
 e^x	EXP	<i>Prefijo.</i> Antilogaritmo natural (base e).
 LN	LN	<i>Prefijo.</i> Logaritmo natural (base e).

12

Funciones Trigonométricas

En las funciones trigonométricas, los argumentos de ángulo y los resultados se interpretan como grados sexagesimales, radianes o grados centesimales, dependiendo del modo de ángulo actual.

Funciones Trigonométricas

Tecla	Comando Programable	Descripción
SIN	SIN	<i>Prefijo.</i> Seno.
 ASIN	ASIN	<i>Prefijo.</i> Arco seno.
COS	COS	<i>Prefijo.</i> Coseno.
 ACOS	ACOS	<i>Prefijo.</i> Arco coseno.
TAN	TAN	<i>Prefijo.</i> Tangente.
 ATAN	ATAN	<i>Prefijo.</i> Arco tangente.

Funciones hiperbólicas

Las funciones hiperbólicas se encuentran en el menú MTH HYP

(MTH HYP).

Tecla	Comando Programable	Descripción
(MTH HYP):		
SINH	SINH	<i>Prefijo.</i> Seno hiperbólico: $(e^x - e^{-x})/2$.
ASINH	ASINH	<i>Prefijo.</i> Seno hiperbólico inverso: $\sinh^{-1} x$.
COSH	COSH	<i>Prefijo.</i> Coseno hiperbólico: $(e^x + e^{-x})/2$.
ACOSH	ACOSH	<i>Prefijo.</i> Coseno hiperbólico inverso: $\cosh^{-1} x$.
TANH	TANH	<i>Prefijo.</i> Tangente hiperbólica: $\sinh x / \cosh x$.
ATANH	ATANH	<i>Prefijo.</i> Tangente hiperbólica inversa: $\sinh^{-1}(x/\sqrt{1-x^2})$.
EXPM	EXPM	<i>Prefijo.</i> $e^x - 1$. El argumento de x está en el nivel 1. EXPM es más exacto que EXP cuando el argumento de e^x es próximo a 0.
LNP1	LNP1	<i>Prefijo.</i> $\ln(x + 1)$. El argumento de x está en el nivel 1. LNP1, \ln <i>plus</i> 1, es más exacto que LN cuando el argumento de \ln es próximo a 1.

Probabilidades y Estadísticas de Prueba

Utilice los comandos del menú PROB (probabilidades) (**MTH** **NXT** **PROB**) para calcular combinaciones, permutaciones, productos factoriales, números aleatorios o probabilidades superiores de las distintas estadísticas de prueba.

Comandos de Probabilidades

Tecla	Comando Programable	Descripción
MTH NXT PROB :		
COMB	COMB	<i>Prefijo.</i> Número de combinaciones de n elementos (en el nivel 2) tomados de m en m (en el nivel 1).
PERM	PERM	<i>Prefijo.</i> Número de permutaciones de n elementos (en el nivel 2) tomados de m en m (en el nivel 1).
!	!	<i>Sufijo.</i> Producto factorial de un entero positivo. Para números no enteros, ! devolverá $\Gamma(x + 1)$.
RAND	RAND	<i>Comando.</i> Devuelve el siguiente número real n ($0 \leq n < 1$) en una secuencia de números pseudo-aleatorios. Cada uno de los números aleatorios se convierte en la semilla del siguiente número aleatorio.
RDZ	RDZ	<i>Comando.</i> Toma un número real del nivel 1 como semilla para el siguiente número aleatorio (de RAND). 0 en el nivel 1 crea una semilla basada en la hora del reloj. Se puede repetir una secuencia de números aleatorios empezando con la misma semilla distinta a cero.

Cómo Calcular Estadísticas de Prueba

Las estadísticas de prueba se calculan utilizando valores introducidos en la pila—no utilizan los datos estadísticos almacenados en ΣDAT de la aplicación STAT. Consulte la tabla de la página siguiente.


Comandos de Estadísticas de Prueba

Teclas	Comandos Programables	Descripción
<div> <div>MTH</div> <div>NXT</div> <div>PROB</div> <div>NXT</div> </div>		
UTPC	UTPC	Distribución superior de ji al cuadrado. <i>Prefijo.</i> Toma los grados de exención del nivel 2 y un número real (x) del nivel 1 y devuelve las probabilidades de que una variable aleatoria χ^2 sea mayor que x .
UTPF	UTPF	Distribución superior de f. <i>Prefijo.</i> Toma los grados de exención del numerador del nivel 3, los grados de exención del denominador del nivel 2 y un número real (x) del nivel 1 y devuelve las probabilidades de que una variable aleatoria F de Snedecor sea mayor que x .
UTPN	UTPN	Distribución superior normal. <i>Prefijo.</i> Toma la media del nivel 3, la variación del nivel 2 y un número real (x) del nivel 1 y devuelve las probabilidades de que una variable aleatoria normal sea mayor que x en una distribución normal.
UTPT	UTPT	Distribución superior de t. <i>Prefijo.</i> Toma los grados de exención del nivel 2 y un número real (x) del nivel 1 y devuelve las probabilidades de que la variable aleatoria t de Student sea mayor que x .
NDIST	NDIST	Distribución normal. <i>Prefijo.</i> Toma la media del nivel 3, la variación del nivel 2 y un número real (x) del nivel 1 y devuelve las probabilidades de que una variable aleatoria normal sea igual a x en una distribución normal.

12

Obsérvese que cuando se utilice como un argumento para estos comandos, el número de grados de exención deberá estar entre 0 y 499. Asimismo, en operaciones de cálculo, los grados de exención se deberán redondear al número entero más próximo.

Ejemplo: Las notas de un examen final se aproximan a una curva normal con una media de 71 y una desviación estándar de 11. ¿Cuál será el porcentaje de estudiantes con una puntuación de 70 a 89?



Paso 1: En primer lugar, calcule las probabilidades de que un estudiante elegido al azar tenga una puntuación superior a 70 (eleve al cuadrado la desviación estándar para obtener las variaciones).

MTH NXT PROB NXT
71 ENTER
11 \leftarrow x^2
70 UTPN

1: .536217586697
UTPC UTPF UTPN UTPT NDIET

Paso 2: Ahora, efectúe la misma operación de cálculo para una puntuación de 89 después de recuperar el último argumento utilizado.

\leftarrow ARG \leftarrow
89 UTPN

2: .536217586697
1: 5.08817524756E-2
UTPC UTPF UTPN UTPT NDIET

Paso 3: Reste los dos valores. Casi un 49% de los estudiantes han tenido una puntuación de entre 70 y 80.

\ominus

1: .485335834221
UTPC UTPF UTPN UTPT NDIET

Funciones de Números Reales

Algunas funciones sólo pueden utilizar números reales como argumentos. Entre ellas están las conversiones de ángulos, los porcentajes y varias funciones que redondean, truncan o extraen partes de números reales.

Funciones de Conversión de Angulos.


Existen dos comandos en el menú MTH REAL que convierten los valores entre grados sexagesimales decimales y radianes. Otros dos comandos del menú TIME permiten efectuar operaciones de cálculo de grados sexagesimales-minutos-segundos utilizando el formato horas-minutos-segundos (HMS).

En el modo Degrees (Grados Sexagesimales) los argumentos y resultados de ángulo utilizan grados decimales.

Funciones de Conversión de Angulos

Tecla	Comando Programable	Descripción
(MTH) REAL (NXT) (NXT):		
D→R	D→R	<i>Prefijo.</i> Grados sexagesimales a radianes. Convierte un número con valor en grados decimales a su equivalente en radianes.
R→D	R→D	<i>Prefijo.</i> Radianes a grados sexagesimales. Convierte un número con valor en radianes a su equivalente en grados decimales.
(←) TIME (NXT):		
→HMS	→HMS	Decimal a HMS. Convierte un número con grados decimales al formato HMS.
HMS→	HMS→	HMS a decimal. Convierte un número con formato HMS a grados decimales.
HMS+	HMS+	Suma dos ángulos en el formato HMS.
HMS-	HMS-	Resta dos ángulos en el formato HMS.

A continuación se ilustra la conversión a y desde el formato HMS:



12

Ejemplo: Convierta 1.79π radianes a grados sexagesimales.

Paso 1: En primer lugar, introduzca 1.79π .

1.79 **ENTER**
← **π** **×**

1: '1.79*π'
 [RECT] [MATH] [LIST] [HYP] [REAL] [BASE]

Paso 2: Utilice la función $R \rightarrow D$ (la función actúa independientemente del modo de ángulo actual).

MTH **REAL** **NXT** **NXT**
R→D

1: 'R→D(1.79*π)'
 [RND] [TRNC] [FLOOR] [CEIL] [D→R] [R→D]

Paso 3: Utilice $\rightarrow \text{NUM}$ para obtener un resultado numérico.

← **→NUM**

1: 322.2
 [RND] [TRNC] [FLOOR] [CEIL] [D→R] [R→D]




Ejemplo: Convierta 25.2589 grados sexagesimales a grados, minutos y segundos.

25.2589 **←** **TIME** **NXT**
→HMS

1: 25.153204
 [DATE] [DAYS] [HMS] [HMS+] [HMS-]

Funciones de Porcentajes

Funciones de Porcentajes

Tecla	Comando Programable	Descripción
(MTH) REAL :		
 %	%	<i>Prefijo.</i> Porcentaje A de B o porcentaje B de A (A está en el nivel 2, B está en el nivel 1): $(A \times B)/100$.
 %CH	%CH	<i>Prefijo.</i> El cambio de porcentaje de A a B , como un porcentaje de A (A está en el nivel 2, B está en el nivel 1): $((B - A)/A) \times 100$.
 %T	%T	<i>Prefijo.</i> El porcentaje del total (el total, A , está en el nivel 2 y el valor, B , está en el nivel 1): $(B/A) \times 100$.

12

Otras Funciones de Números Reales

Las funciones de la siguiente tabla se encuentran en el menú MTH REAL (**(MTH) REAL**).

Comando/Descripción	Ejemplo	
	Entrada	Salida
ABS <i>Prefijo.</i> Valor absoluto.	1: -12	1: 12
CEIL <i>Prefijo.</i> Entero más pequeño mayor o igual que el argumento.	1: -3.5	1: -3
	1: 3.5	1: 4
FLOOR <i>Prefijo.</i> Entero más grande menor o igual que el argumento.	1: 6.9	1: 6
	1: -6.9	1: -7
FP <i>Prefijo.</i> Parte fraccional del argumento.	1: 5.234	1: .234
	1: -5.234	1: -.234
IP <i>Prefijo.</i> Parte entera del argumento.	1: -5.234	1: -5
	1: 5.234	1: 5

Comando/Descripción	Ejemplo	
	Entrada	Salida
MANT <i>Prefijo.</i> Mantisa del argumento.	1: 1.23E12	1: 1.23
MAX <i>Prefijo.</i> Máximo; el mayor de dos argumentos.	2: 5 1: -6	1: 5
MIN <i>Prefijo.</i> Mínimo; el menor de dos argumentos.	2: 5 1: -6	1: -6
MOD <i>Prefijo.</i> Módulo; resto de A/B . $A \text{ MOD } B = A - B \text{ FLOOR } (A/B)$.	2: 6 1: 4	1: 2
RND <i>Prefijo.</i> Redondea los números de acuerdo con el argumento: $n = 0$ a 11 se redondea a n FIX, $n = -11$ a -1 se redondea a n dígitos significativos y $n = 12$ se redondea al formato de la pantalla actual.	2: 1.2345678 1: 5	1: 1.23457
	2: 1.2345678 1: -5	1: 1.2346
SIGN <i>Prefijo.</i> Devuelve +1 para argumentos positivos, -1 para argumentos negativos y 0 para argumentos de 0.	1: -2.7	1: -1
TRNC <i>Prefijo.</i> Trunca los números de acuerdo con el argumento: $n = 0$ a 11 se trunca a n FIX, $n = -11$ a -1 se trunca a n dígitos significativos y $n = 12$ se trunca al formato de la pantalla actual.	2: 1.2345678 1: 5	1: 1.23456
	2: 1.2345678 1: -5	1: 1.2345
XPON <i>Prefijo.</i> Exponente del argumento.	1: 1.23E45	1: 45

Números Complejos

La mayoría de las funciones que trabajan con números reales también trabajan con números complejos. Por tanto, el modo de utilización de los números complejos es similar al modo de usar los números reales.

En los ejemplos de esta sección se da por entendido que la calculadora está configurada en el modo Degrees (Grados Sexagesimales). Pulse

(MODES) para fijar el modo Degrees.

Cómo Visualizar Números Complejos

Los números complejos pueden visualizarse o bien como coordenadas rectangulares o bien como coordenadas polares—en el modo Rectangular o en el Polar.

Para visualizar coordenadas rectangulares de números complejos:

- Pulse (POLAR) hasta que *no* esté activado ningún indicador de coordenadas.
 - o
- Pulse (MODES) y a continuación pulse hasta que aparezca Rectangular en el campo COORD SYSTEM:. Confirme la selección pulsando .


Para visualizar coordenadas polares de números complejos

- Pulse (POLAR) hasta que esté activado el indicador de coordenadas R \angle Z o R \angle z esté activado.
 - o
- Pulse (MODES) y a continuación pulse hasta que aparezca Polar en el campo COORD SYSTEM:. Confirme la selección pulsando .

Aunque sólo se necesitan los modos de dos coordenadas para los números complejos, en la HP 48 hay modos de tres coordenadas disponibles (para los vectores tridimensionales)—modo Rectangular, modo Polar (cilíndrico) y modo Esférico.

Los números complejos aparecen entre paréntesis. En la forma rectangular, la parte real e imaginaria están separadas por una coma (si el símbolo decimal está fijado en coma, se separarán mediante un punto y coma). En la forma polar, la magnitud y el ángulo de fase

están separados por una coma y un signo de ángulo (\angle). El ángulo está basado en el modo de ángulo actual: Grados Sexagesimales, Radianes o Grados Centesimales. La HP 48 archiva internamente los números complejos en forma *rectangular*, sin tener en cuenta la forma con la que aparecen en pantalla.



Modos de Visualización

Rectangular	Polar
(a,b)	(r, $\angle \theta$)

Cómo Introducir Números Complejos

Se pueden introducir números complejos utilizando bien coordenadas rectangulares o bien coordenadas polares.

Para introducir un número complejo:

- Para introducir coordenadas rectangulares, pulse $\leftarrow ()$, introduzca las coordenadas separadas por [SPC] o $\leftarrow ()$ y pulse [ENTER] .
- Para introducir coordenadas polares, pulse $\leftarrow ()$, introduzca las coordenadas separadas por $\rightarrow \angle$ y pulse [ENTER] .

La representación rectangular interna de todos los números complejos tiene los siguientes efectos sobre los números polares:

- θ es normalizada al rango $\pm 180^\circ$ ($\pm \pi$ radianes, ± 200 grados centesimales).
- Si se escribe una r negativa, el valor se convertirá en positivo y θ se incrementará en 180° y se normalizará.
- Si se escribe una r de 0, θ también se reducirá a 0.

Operaciones de Cálculo Reales con Resultados Complejos

Las características de números complejos de la HP 48 pueden afectar a los resultados de las operaciones con números reales.

Algunas operaciones de cálculo que darían error en la mayoría de las calculadoras, producen resultados complejos válidos en la HP 48. Por ejemplo, la HP 48 devuelve un número complejo para la raíz cuadrada de -4 . Asimismo, el arco seno de 5 arroja un resultado complejo.

Descubrirá que la HP 48 muestra el tipo de resultado esperado (real o complejo) para la mayoría de las operaciones de cálculo. De todos modos, si observa que se obtienen resultados complejos cuando se esperan resultados reales, compruebe el programa o las secuencias de teclas para las siguientes causas potenciales:

- Los datos suministrados a la calculadora pueden estar fuera del rango de la fórmula que se está calculando.
- La fórmula (o su ejecución) puede ser incorrecta.
- Tal vez un error de redondeo en un punto crítico de la fórmula haya desconcertado a la operación de cálculo.
- Un resultado complejo del problema puede ser no esperado pero correcto.

Otros Comandos de Números Complejos

La mayoría de los comandos que operan con números reales también lo hacen con números complejos (como SIN, INV, \wedge y LN). En la siguiente tabla se presenta una descripción de los comandos adicionales que resultan especialmente útiles para números complejos.

Los comandos restantes se encuentran en el menú MTH CMPL (pulse

MTH **NXT** **CMPL**).

Comando/Descripción	Ejemplo	
	Entrada	Salida
ABS <i>Prefijo.</i> Valor absoluto; $\sqrt{x^2 + y^2}$.	1: (3,4)	1: 5
ARG <i>Prefijo.</i> Angulo polar de un número complejo.	1: (1,1)	1: 45
CONJ <i>Prefijo.</i> Conjugado complejo de un número complejo.	1: (2,3)	1: (2,-3)
C→R <i>Comando.</i> Complejo a real; descompone un número complejo en dos números reales, las coordenadas rectangulares x e y .	1: (2,3)	2: 2 1: 3
IM <i>Prefijo.</i> Parte imaginaria (y) de un número complejo.	1: (4,-3)	1: -3
NEG <i>Infijo.</i> Negativo de su argumento.	1: (2,-1)	1: (-2,1)
RE <i>Prefijo.</i> Parte real (x) de un número complejo.	1: (4,-3)	1: 4
R→C <i>Comando.</i> Real a complejo; combina dos números reales en un número complejo (x,y).	2: -7 1: -2	1: (-7,-2)
SIGN <i>Prefijo.</i> Vector de unidades en la dirección del argumento del número complejo; $(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}})$	1: (3,4)	1: (.6,.8)


Vectores y Transformadas

Todos los vectores son objetos de sistemas. Los casos generales de vectores n -dimensionales se estudian en el capítulo 14, “Matrices y Álgebra Lineal”—este capítulo presenta en primer lugar vectores bidimensionales y tridimensionales.

13

Cómo Visualizar Vectores Bidimensionales y Tridimensionales

Los vectores bidimensionales se pueden visualizar o bien como componentes rectangulares ($[X \ Y]$) o bien como componentes polares ($[R \ \angle]$)—en *modo Rectangular* o en *modo Polar*.




Modos de Visualización Bidimensional

Rectangular	Polar
$[a \ b]$	$[r \ \angle \theta]$

Componentes de Vectores Bidimensionales

Los vectores tridimensionales pueden visualizarse como componentes rectangulares ($[X \ Y \ Z]$), componentes cilíndricos ($[R \ \angle \ Z]$) o

componentes esféricos ($[R \angle \theta \angle \phi]$)—en *modo Rectangular*, en *modo Cilíndrico* o en *modo Esférico*.



Modos de Visualización Tridimensional

Rectangular	Cilíndrico	Esférico
$[a \ b \ c]$	$[r_{xy} \ \angle \theta \ c]$	$[r \ \angle \theta \ \angle \phi]$

Componentes de Vectores Tridimensionales

El modo Polar es realmente dos modos—Cilíndrico y Esférico. En los vectores bidimensionales, los modos Cilíndrico y Esférico son intercambiables—ambos dan los mismos resultados bidimensionales.

Para visualizar los componentes rectangulares:

- Pulse $\left[\rightarrow \right]$ **POLAR** hasta que *no* esté activado ningún indicador de coordenadas.

o

- Pulse **[MTH] VECTR [NXT] RECT**.

Para visualizar componentes polares (cilíndricos o esféricos):

- Pulse $\left[\rightarrow \right]$ **POLAR** hasta que el indicador de coordenadas **RZZ** o **RZZ** esté activado.

o

- Pulse **[MTH] VECTR [NXT] CYLIN** (para cilíndricos/polares) o **SPHER** (para esféricos/polares).

El ■ de la etiqueta de menú y el indicador de coordenadas indican el modo de coordenadas activo:

- Modo Rectangular: **RECT**■, sin indicador
- Modo Cilíndrico: **CYLI**■, indicador **RZZ**
- Modo Esférico: **SPHE**■, indicador **RZZ**

Los vectores aparecen en pantalla dentro de delimitadores []. En la forma rectangular, los componentes se separan mediante espacios. En la forma polar (cilíndrica o esférica), los ángulos van precedidos por un signo de ángulo (\angle). El ángulo se basa en el modo de ángulo actual: Grados Sexagesimales, Radianes o Grados Centesimales. La HP 48 almacena los vectores internamente en la forma rectangular, sin tener en cuenta el modo en el que aparecen en pantalla.

Si se introduce un tipo de coordenadas, se puede cambiar simplemente el modo de coordenadas para convertir los vectores al nuevo modo.

Cómo Introducir Vectores Bidimensionales y Tridimensionales

Los componentes de vectores bidimensionales y tridimensionales pueden introducirse utilizando la forma rectangular, cilíndrica/polar o esférica/polar.

Para introducir un vector bidimensional o tridimensional:

- Para introducir componentes específicos, pulse \leftarrow [] , introduzca los componentes separados por [SPC] o \rightarrow [] y pulse [ENTER]. Pulse \rightarrow [] antes de cada componente angular.
- Para utilizar el modo de coordenadas actual, introduzca los dos o tres valores de los componentes y pulse [MTH] [VECTR] [+V2] o [+V3]. No introduzca \angle .

La representación rectangular interna de todos los vectores tiene los siguientes efectos sobre los vectores que aparecen en forma polar (cilíndrica y esférica):

- θ se normaliza a $\pm 180^\circ$ ($\pm \pi$ radianes, ± 200 grados centesimales):
- ϕ se normaliza a 0 a 180° (0 a π radianes, 0 a 200 grados centesimales).
- Si se escribe una r negativa, el valor se convertirá en positivo; θ se incrementará en 180° , ϕ se resta a 180° y todos se normalizan.
- Si ϕ es 0° o 180° , θ se reducirá a 0° .
- Si se escribe una r de 0, θ y ϕ se reducirán a 0° .

Para formar un vector bidimensional o tridimensional a partir de los componentes de la pila:

- Para un vector bidimensional, introduzca un componente en el nivel 1 y uno en el nivel 2 y pulse **(MTH) VECTR** **→V2**. Los componentes se interpretarán de acuerdo con el modo de coordenadas actual.
- Para un vector tridimensional, introduzca un componente en el nivel 1, uno en el nivel 2 y otro en el nivel 3 y pulse **(MTH) VECTR** **→V3**. Los componentes se interpretarán de acuerdo con el modo de coordenadas actual.

13

Para descomponer un vector bidimensional o tridimensional en la pila:

- Pulse **(MTH) VECTR** **V→**. Los valores devueltos son los mismos que los componentes mostrados en pantalla.

Comandos Matemáticos de Vectores

Un vector, al igual que un número real, es un objeto sencillo. Por tanto se pueden utilizar vectores como argumentos de comandos. Se pueden sumar y restar vectores—se pueden multiplicar y dividir vectores entre productos escalares—y se pueden ejecutar comandos especiales de vectores (DOT—PUNTO, CROSS—CRUZ y ABS). Estos comandos especiales interpretan sus argumentos y devuelven los resultados utilizando el modo de coordenadas actual y se encuentran en el menú MTH VECTR (**(MTH) VECTR**).

Comando/Descripción	Ejemplo	
	Entrada	Salida
ABS <i>Prefijo.</i> Devuelve la magnitud escalar de vector, calculada según la norma de Frobenius—definida como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados del <i>valor absoluto</i> de cada uno de los elementos.	1: [2 -3 4]	1: 5.3851648
DOT <i>Comando.</i> Devuelve el producto interno o de puntos (un escalar) de dos vectores de iguales dimensiones.	2: [2 -3 4] 1: [-1 2 8]	1: 24
CROSS <i>Comando.</i> Devuelve el producto de cruces (un vector tridimensional) de dos vectores. Dos vectores de elementos tendrán un tercer elemento cero añadido durante la ejecución.	2: [2 3 4] 1: [-1 2 1]	1: [-5 -6 7]

En el capítulo 14 se presentan los comandos adicionales para la manipulación de los vectores y de los elementos de los vectores.

Ejemplos: Cómo Efectuar Operaciones de Cálculo con Vectores Bidimensionales y Tridimensionales

Para calcular con vectores:

- Introduzca los vectores en la pila y ejecute el comando.

Ejemplo: Cómo Hallar el Vector de Unidades. Un vector de unidades paralelo a un vector dado se halla dividiendo el vector entre su magnitud:

$$u = \frac{v}{|v|}$$

13

1. Introduzca el vector.
2. Duplique el vector (pulse **ENTER** una segunda vez).
3. Pulse **MTH** **VECTR** **ABS** para calcular la magnitud del vector.
4. Pulse **÷** para dividir el vector entre su magnitud para obtener el vector de unidades.


Ejemplo: Cómo Hallar el Angulo entre dos Vectores. El ángulo entre dos vectores viene dado por

$$angulo = \cos^{-1} \left[\frac{V1 \cdot V2}{|V1| |V2|} \right]$$

1. Introduzca los vectores en la pila.
2. Pulse **MTH** **VECTR** **DOT** para tomar el producto de puntos (interno).
3. Pulse **↶** **ARG** para devolver los dos vectores a la pila.
4. Pulse **ABS** **↶** **SWAP** **ABS** para hallar la magnitud de cada vector.
5. Pulse **×** para multiplicar las magnitudes.
6. Pulse **÷** para dividir el producto de las magnitudes entre el producto de puntos.
7. Pulse **↶** **ACOS** para hallar el ángulo entre los vectores.

Ejemplo: Cómo Hallar el Componente de una Dirección.

El siguiente diagrama representa tres vectores bidimensionales. Halle la suma y a continuación utilice DOT para resolverlos sobre la línea de 175° (en este ejemplo se da por supuesto que está activado el modo Degrees—Grados Sexagesimales).



Paso 1: Fije el modo Polar-cilíndrico, introduzca los tres vectores y halle su suma.

(MTH) VECTR (NXT) CYLIN
 (←) (1) 170 (→) (Δ) 143 (ENTER)
 (←) (1) 185 (→) (Δ) 62 (ENTER)
 (←) (1) 100 (→) (Δ) 261 (+) (+)

1: [178.937160532
 Δ111.148894255]
 RECT CYLI SPHER

Paso 2: Introduzca el vector de unidades de 175° y halle la magnitud de el vector resultante sobre la línea de 175°.

(←) (1) 1 (→) (Δ) 175 (ENTER)
 (MTH) VECTR DOT

1: 78.8585649505
 ABS DOT CROSS V+ V2 V3

Transformadas Rápidas de Fourier

Un proceso físico puede describirse de dos formas distintas:

- El cambio de una cantidad, h , como una función de tiempo, t ($h(t)$).
- El cambio de una amplitud, H , como una función de frecuencia, f ($H(f)$).

En muchas situaciones resulta útil considerar $h(t)$ y $H(f)$ como dos representaciones diferentes de la misma función. Las transformadas de Fourier se utilizan para conmutar entre estas representaciones o ámbitos.

La HP 48 puede efectuar *discretas* transformadas de Fourier, mediante las cuales una secuencia de datos de muestra discretos pueden transformarse a “otro” ámbito. La HP 48 efectúa transformadas “Rápidas” de Fourier que hacen uso de características computacionales que requieren que el número de filas y el número de columnas de la muestra sea una potencia integral de 2.

Las Transformadas Rápidas de Fourier se utilizan especialmente en el análisis de señales unidimensionales o de imágenes bidimensionales. Los comandos de la HP 48 pueden controlar ambos casos. En el primer caso se deberán introducir los datos como un vector de N elementos, donde N es una potencia integral de 2 (2, 4, 8, 16, 32, ...). En el segundo caso, los datos deberán introducirse como una matriz de M filas y N columnas, donde tanto M como N son potencias integrales de 2.

La transformada “hacia adelante” (FFT) traza un sistema de $M \times N$ números reales o complejos (h_k) en el ámbito de tiempo para un sistema de $M \times N$ números reales o complejos (H_n) en el ámbito de frecuencia:

$$H_k \equiv \sum_{n=0}^{N-1} h_n e^{-2\pi i k n / N}$$

La transformada “inversa” (IFFT) traza un sistema de $M \times N$ números reales o complejos (H_n) en el ámbito de frecuencia para un sistema de $M \times N$ números reales o complejos (h_k) en el ámbito de tiempo:

$$h_n \equiv \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H_k e^{2\pi i k n / N}$$

Para preparar un sistema para las transformadas rápidas de Fourier:

1. Coloque el sistema de datos en la pila.
2. Si fuera necesario, añada ceros al sistema de modo que todas las dimensiones sean iguales a una potencia integral de dos. Consulte el capítulo 14 para obtener información sobre los modos eficaces para añadir columnas o filas de ceros a las matrices.

Para utilizar una transformada rápida de Fourier:

1. Introduzca el sistema de datos que desea transformar (o su nombre) en la pila. Asegúrese de que sus dimensiones son potencias integrales de 2 (véase la información anterior)
2. Pulse **(MTH)** **(NXT)** **FFT** **FFT** para transformar los datos del ámbito de tiempo al ámbito de frecuencia.
o
Pulse **(MTH)** **(NXT)** **FFT** **IFFT** para transformar los datos del ámbito de frecuencia al ámbito de tiempo.

Ejemplo: Uso de FFT y IFFT para transformadas de Fourier directas e inversas. En el ejemplo se utilizan los elementos de un vector aleatorio para representar una señal de muestra.

1. Cree un vector aleatorio de 16 elementos en la pila: introduzca **{16} RANM**.
2. Calcule la transformada de Fourier discreta unidimensional de esta señal: ejecute **FFT**. Los elementos del vector resultante representan los componentes de frecuencia de la señal original.
3. Reconstruya la señal original calculando la transformada de Fourier discreta inversa unidimensional: ejecute **IFFT**. El resultado será el mismo que el de la señal original, sujeta a pequeños errores de redondeo.

Puede calcular transformadas de Fourier bidimensionales utilizando matrices como argumentos. Por ejemplo, utilice una matriz de 16×16 aleatoria en el ejemplo anterior: **{16 16} RANM**.

Matrices y Algebra Lineal

La HP 48 dispone de una gran capacidad para introducir y manipular sistemas. Los objetos de sistemas representan tanto a los vectores como a las matrices. Muchas de las operaciones descritas en este capítulo se aplican también a los vectores. Siempre que sea el caso, se utilizará el término más general de *sistema* en lugar de *matriz*.






14

Creación y Ensamblado de Matrices

Una matriz se puede introducir de dos modos:

- **Aplicación MatrixWriter.** Método visual para introducir, visualizar y editar elementos de sistemas.
- **Línea de comandos.** Método básico de entrada de objetos.

Para introducir una nueva matriz mediante el MatrixWriter:

1. Pulse  (MATRIX) para visualizar la pantalla y el menú del MatrixWriter.
2. Haga lo siguiente para cada uno de los elementos de la primera fila.
 - Escriba el número real o complejo y pulse  (ENTER). No se pueden mezclar elementos reales y complejos en la misma matriz.
 - Calcule el elemento mediante la línea de comandos y pulse  (ENTER). Para calcular un elemento, escriba los argumentos (pulse  (SPC) para separarlos) y pulse las teclas de la función deseada.
3. Pulse  para marcar el final de la primera fila (lo que especifica el número de columnas de la matriz).

4. Para cada uno de los elementos del resto de la matriz, o bien escriba un valor o bien calcúlelo en la línea de comandos y a continuación pulse **ENTER**. O, si lo desea, introduzca los números en más de una celda a la vez escribiéndolos en la línea de comandos (pulse **SPC** para separar los números) y a continuación pulse **ENTER** una vez para introducirlos todos al mismo tiempo.
5. Una vez que se han introducido todos los números de la matriz, pulse **ENTER** para colocar la matriz en la pila.

Para obtener más detalles sobre la utilización del MatrixWriter, consulte el capítulo 8.

14 Para introducir una matriz mediante la línea de comandos:

1. Pulse **⏮ []** y **⏮ []** para escribir los delimitadores de la matriz y de la primera fila.
2. Escriba la primera fila. Pulse **SPC** para separar los elementos.
3. Pulse **▶** para desplazar el cursor al exterior del delimitador de fila 1.
4. Opcional: Pulse **▶ ⏮** (otra línea) para iniciar una nueva fila en la pantalla.
5. Escriba el resto de la matriz. No son necesarios los delimitadores **[]** para las siguientes filas—se añadirán automáticamente.
6. Pulse **ENTER**.

La HP 48 dispone de comandos incorporados para crear automáticamente matrices especiales que se utilizan con frecuencia conjuntamente con matrices creadas elemento por elemento.

Para crear un sistema que contenga una constante dada:

1. Introduzca una de las siguientes opciones en la pila:
 - Una lista que contenga las dimensiones del sistema de constante deseado: `{ filas columnas }`.
 - Un sistema cuyos elementos no le importe cambiar.
2. Introduzca la constante deseada en el sistema.
3. Pulse **MTH** **MATR** **MAKE** **CON**. Esto devolverá un sistema con las mismas dimensiones del introducido (o que el sistema de argumentos tenía) y que contiene la constante elegida.

Para crear una matriz de identidad:

1. Introduzca una de las siguientes opciones en la pila:
 - Un número real que represente el número de filas y columnas que desea que tenga la matriz de identidad cuadrada (los valores fraccionales se redondearán).
 - Cualquier matriz cuadrada cuyos elementos no le importe cambiar.
2. Pulse **(MTH) MATR MAKE IDN**. Esto devolverá una matriz de identidad cuadrada con las dimensiones dadas.

Para crear un sistema que contenga enteros aleatorios:

14

1. Introduzca una de las siguientes opciones en la pila:
 - Una lista que contenga las dimensiones del sistema aleatorio deseado: { *filas columnas* }.
 - Cualquier sistema cuyos elementos no le importe cambiar.
2. Pulse **(MTH) MATR MAKE RANM**. Esto devolverá un sistema aleatorio con las dimensiones especificadas en la lista o en el argumento del sistema. Los elementos del sistema serán todos enteros dentro del rango $[-9\ 9]$. Cada entero tiene las mismas probabilidades que los demás, excepto el 0, que tiene el doble de probabilidades.

Para formar una matriz por filas a partir de una serie de vectores:

1. Introduzca cada uno de los vectores en la pila en el orden en el que desea que aparezcan en la matriz. Introduzca en primer lugar el vector de la fila 1, a continuación el de la fila 2 y así sucesivamente, introduciendo el vector de la última fila en último lugar.
2. Introduzca el número de filas de la matriz deseada.
3. Pulse **(MTH) MATR ROW ROW→** para ensamblar los vectores en la matriz.

Para formar una matriz por columnas a partir de una serie de vectores:

1. Introduzca cada uno de los vectores en la pila en el orden en el que desea que aparezcan en la matriz. Introduzca en primer lugar el vector de la columna 1, a continuación el de la columna 2 y así sucesivamente, introduciendo el vector de la última columna de la derecha en último lugar.
2. Introduzca el número de columnas de la matriz deseada.
3. Pulse **(MTH) MATR COL COL+** para ensamblar los vectores en la matriz.

14

Para formar una matriz con una diagonal concreta a partir de un vector:

1. Introduzca el vector que contenga los elementos de la diagonal.
2. Introduzca una de las opciones siguientes:
 - Una lista que contenga las dimensiones de la matriz deseada:
{ filas columnas }.
 - Un número real que represente el número de filas y columnas de la matriz cuadrada deseada.
3. Pulse **(MTH) MATR (NXT) DIAG+** para crear una matriz con las dimensiones deseadas utilizando los elementos del vector de la diagonal como elementos de la diagonal de la matriz. Si el vector contiene más elementos de diagonales de los necesarios para crear la matriz, los elementos no necesarios serán descartados. Si el vector no contiene suficientes elementos para completar la matriz, los elementos de diagonales no definidos se fijarán en cero.

Cómo Descomponer Matrices

La HP 48 reúne y descompone los elementos de una matriz bidimensional de acuerdo con el orden de *fila principal*. Comenzando por el primer elemento, (el elemento de la fila 1 y de la columna 1), el orden de fila principal da por hecho que el “siguiente” elemento es el siguiente de la *fila*. Si no existen más elementos en la fila, el “siguiente” elemento será el primero de la siguiente fila. Así pues, el sistema de fila principal funciona de un modo muy similar al sistema de derecha a izquierda de un procesador de textos que rellena (o borra) una línea antes de “saltar automáticamente” al principio de la siguiente línea.

14

Para descomponer una matriz en sus elementos:

1. Introduzca la matriz en la pila.
2. Pulse **(PRG) TYPE OBJ→**. La matriz se descompondrá según el orden de fila principal, dejando cada uno de los elementos en su nivel de la pila. El nivel 1 contiene una lista de las dimensiones originales de la matriz.

Para formar una matriz a partir de una secuencia de elementos:

1. Introduzca los elementos en la pila según el orden de fila principal.
2. Introduzca una lista que contenga las dimensiones de la matriz deseada: { *filas columnas* }.
3. Pulse **(PRG) TYPE →ARRY** para ensamblar la matriz.

Para descomponer una matriz en vectores de fila:

1. Introduzca la matriz en la pila.
2. Pulse **(MTH) MATR ROW →ROW**. La matriz se descompondrá en vectores de filas (de la primera a la última fila). El nivel 1 de la pila contendrá un número real que representa el número de filas de la matriz original.

Para descomponer una matriz en vectores de columnas:

1. Introduzca la matriz en la pila.
2. Pulse **(MTH) MATR COL →COL**. La matriz se descompondrá en vectores de columnas (de la primera a la última columna). El nivel 1 de la pila contendrá un número real que representa el número de columnas de la matriz original.

Para extraer el vector de diagonales a partir de una matriz:

1. Introduzca la matriz en la pila.
2. Pulse **(MTH) MATR (NXT) →DIAG** para extraer los elementos de las diagonales en forma de vector.

Cómo Insertar Columnas y Filas

Para insertar una o más filas nuevas en una matriz:

14

1. Introduzca el sistema destino—el que se quiere modificar—en la pila.
2. Introduzca el vector, la matriz o el elemento (cuando el sistema destino es un vector) que desee insertar. El sistema en el que se efectúa la inserción deberá tener el mismo número de columnas que la matriz destino.
3. Introduzca el número de fila de la primera (o única) fila que desee insertar. Los elementos que se encuentran actualmente en esa y en las demás filas siguientes se desplazarán hacia abajo para acomodar la inserción. Los números de fila comienzan en 1, no en 0.
4. Pulse **(MTH) MATR ROW ROW+** para insertar la(s) nueva(s) fila(s).

Para insertar una o más columnas en un sistema:

1. Introduzca el sistema destino—el que se quiere modificar—en la pila.
2. Introduzca el vector, la matriz o el elemento (cuando el sistema destino es un vector) que desee insertar. El sistema en el que se efectúa la inserción deberá tener el mismo número de filas que el sistema destino.
3. Introduzca el número de columna de la primera (o única) columna que desee insertar. Los elementos que se encuentran actualmente en esa columna y en las siguientes columnas de la derecha se desplazarán a la derecha para acomodar la inserción. Los números de columna empiezan en 1 y no en 0.
4. Pulse **(MTH) MATR COL COL+** para insertar la(s) nueva(s) columna(s).

Eliminación de Columnas y Filas

Para eliminar una fila completa de un sistema:

1. Introduzca el sistema en la pila.
2. Introduzca el número de la fila (o el número de elemento si el sistema es un vector) que desee eliminar.
3. Pulse **(MTH) MATR ROW ROW-**. El vector de filas (o elemento) eliminado volverá al nivel 1 y el sistema contraído—con una fila o elemento menos—volverá al nivel 2.

Para eliminar una columna concreta de un sistema:

1. Introduzca el sistema en la pila.
2. Introduzca el número de la columna (o el número de elemento si el sistema es un vector) que desee eliminar.
3. Pulse **(MTH) MATR COL COL-**. El vector de columnas (o elemento) eliminado volverá al nivel 1 y el sistema contraído—con la columna (o elemento) borrado—vuelve al nivel 2.

Cómo Conmutar Columnas y Filas

Para conmutar la ubicación de dos columnas de una sistema:

1. Introduzca el sistema en la pila. Si el sistema es un vector, se considerará como un vector de columnas.
2. Introduzca los dos números de las filas que se van a intercambiar.
3. Pulse **(MTH) MATR ROW (NXT) RSWP**. El sistema modificado volverá al nivel 1.

Para conmutar la ubicación de dos columnas en un sistema:

1. Introduzca el sistema en la pila. Si el sistema es un vector, se considerará como un vector de filas.
2. Introduzca el número de las columnas que desee intercambiar.
3. Pulse **(MTH) MATR COL CSWP**. El sistema modificado volverá al nivel 1.

Cómo Eliminar y Sustituir Elementos de Matrices

Para eliminar un elemento de un sistema en una posición específica:

1. Introduzca el sistema en la pila.
2. Introduzca una de las dos opciones siguientes:
 - Una lista que contenga el número de columna y de fila del elemento que desee borrar: { *fila columna* }.
 - El número de posición del elemento que desee borrar (en las matrices, esto se interpretará como orden de fila principal).
3. Pulse **(MTH)** **MATR** **MAKE** **(NXT)** **GET** para borrar el elemento especificado del sistema.

Para sustituir un elemento de un sistema en una posición específica:

1. Introduzca el sistema en la pila.
2. Introduzca una de las siguientes opciones:
 - Una lista que contenga el número de columna y de fila del elemento que desee sustituir: { *fila columna* }.
 - El número de posición del elemento que desee sustituir (en las matrices, esto se interpreta como orden de fila principal).
3. Introduzca el nuevo elemento de sustitución.
4. Pulse **(MTH)** **MATR** **MAKE** **(NXT)** **PUT** para sustituir el elemento de la ubicación especificada por el elemento nuevo.

Cómo Caracterizar las Matrices

Las operaciones de cálculo de matrices son normalmente sensibles a las características especiales de las matrices utilizadas. La HP 48 dispone de un determinado número de comandos que devuelven las características de las matrices. Obsérvese que algunos comandos están definidos solamente para matrices *cuadradas* y algunos para todas las matrices rectangulares.

Comandos para Caracterizar las Matrices

Tecla	Comando Programable	Descripción
(MTH) MATR MAKE :		
SIZE	SIZE	<i>Comando.</i> Devuelve las dimensiones del sistema del nivel 1 de la pila.
(MTH) MATR NORM :		
ABS	ABS	<i>Prefijo.</i> Devuelve la norma de Frobenius de una matriz y la longitud Euclídea de un vector: la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los valores absolutos de los elementos.
SRNM	SRNM	<i>Comando.</i> Devuelve la norma espectral de un sistema. La norma espectral de una matriz es igual al mayor valor específico de la matriz. Igual que ABS para un vector.
RNRM	RNRM	<i>Comando.</i> Devuelve la norma de filas de un sistema. La norma de filas de una matriz es el valor máximo (de todas las filas) de las sumas de los valores absolutos de todos los elementos de una fila. La norma de filas de un vector es el valor absoluto máximo de sus elementos.
CNRM	CNRM	<i>Comando.</i> Devuelve la norma de columnas de un sistema. La norma de columnas de una matriz es el valor máximo (de todas las columnas) de las sumas de los valores absolutos de todos los elementos de una columna. La norma de columnas de un vector es la suma de los valores absolutos de sus elementos.

Comandos para Caracterizar las Matrices (continuación)

Tecla	Comando Programable	Descripción
<u>SRAD</u>	SRAD	<i>Comando.</i> Devuelve el radio espectral de una matriz cuadrada. El radio espectral es el valor absoluto del mayor valor propio de la matriz.
<u>COND</u>	COND	<i>Comando.</i> Devuelve una condición de norma de columnas de una matriz cuadrada. El número de la condición se define como el producto de la norma de columnas de una matriz cuadrada y la norma de columnas de su inversa.
<u>RANK</u>	RANK	<i>Comando.</i> Devuelve una estimación del rango de una matriz. El rango de una matriz es igual al número de valores individuales distintos a cero de la matriz. Si el indicador -54 no está fijado (valor por defecto) RANK tratará como cero todos los valores individuales menores a 10^{-14} veces el tamaño del mayor valor individual calculado. Si el indicador -54 está fijado, RANK contará todos los valores individuales distintos a cero sin importar su tamaño.
<u>DET</u>	DET	<i>Comando.</i> Devuelve el determinante de una matriz cuadrada. DET comprueba el indicador -54 y depura su valor de cálculo sólo si -54 no está fijado (valor por defecto).
<u>TRACE</u>	TRACE	<i>Comando.</i> Devuelve el trazado de una matriz cuadrada. El trazado de una matriz es igual a la suma de los elementos de las diagonales y también igual a la suma de los valores propios de la matriz.

Cómo Transformar las Matrices

Para transponer una matriz:

1. Introduzca la matriz en la pila.
2. Pulse **(MTH) MATR MAKE TRN** para transponer la matriz. La primera fila de la matriz original estará ahora en la primera columna, la segunda en la segunda columna y así sucesivamente. Esto conjuga la transposición conjugada de las matrices complejas.

Para invertir una matriz cuadrada:

1. Introduzca la matriz cuadrada.
2. Pulse **(1/x)** para invertir la matriz. Obsérvese que la inversión de matrices puede producir resultados erróneos si se utilizan matrices malcondicionadas. (Consulte “Matrices Raras y Malcondicionadas” en la página 14-17.)

Para cambiar las dimensiones de un sistema:

1. Introduzca el sistema en la pila.
2. Introduzca una lista que contenga las nuevas dimensiones del sistema: $\{ \text{filas} \ \text{columnas} \}$.
3. Pulse **(MTH) MATR MAKE RDM** para redimensionar el sistema. Los elementos del sistema original se colocarán según el orden de fila principal en el nuevo sistema redimensionado. Si existen menos elementos en el sistema nuevo que en el original, se borrarán los elementos sobrantes. Si existen más elementos en el sistema nuevo que en el original, los elementos perdidos serán sustituidos por ceros (o $\{0, 0\}$ si el sistema es complejo).

Cómo Efectuar Operaciones de Cálculo con Elementos de Matrices

Para sumar o restar dos matrices:

1. Introduzca las dos matrices en la pila en el mismo orden que si se tratara de sumar o restar números reales. Deberán tener las mismas dimensiones.
2. Pulse $\boxed{+}$ para sumar o $\boxed{-}$ para restar. La matriz resultante sencilla tendrá elementos que son la suma o diferencia de los elementos correspondientes de las matrices con los argumentos originales.

14

Para multiplicar o dividir una matriz entre un producto escalar:

1. Introduzca la matriz en la pila.
2. Introduzca el producto escalar (un número real o complejo).
3. Pulse $\boxed{\times}$ or $\boxed{\div}$. Cada uno de los elementos de la matriz resultante será el producto o cociente del producto escalar y el elemento correspondiente de la matriz con los argumentos originales.

Para cambiar el signo de cada uno de los elementos de una matriz:

1. Introduzca la matriz en la pila.
2. Pulse $\boxed{+/-}$ para cambiar el signo de cada uno de los elementos de la matriz.

Para hallar el producto matricial (AB) de dos matrices:

1. Introduzca las dos matrices en la pila. Tenga cuidado con el orden de entrada porque la multiplicación de matrices *no* es conmutativa. Introduzca la matriz **A** en primer lugar y la matriz **B** segundo lugar. Recuerde también que el número de columnas de **A** deberá ser igual al número de filas de **B**.
2. Pulse $\boxed{\times}$. El resultado será una matriz con el mismo número de filas que **A** y el mismo número de columnas que **B**.

Para multiplicar una matriz y un vector:

1. Introduzca la matriz en la pila.
2. Introduzca el vector. El número de elementos del vector deberá ser igual al número de columnas de la matriz.
3. Pulse $\boxed{\times}$. El resultado será un vector con los mismos elementos que el número de filas de la matriz original.

Para dividir un sistema entre una matriz cuadrada:

1. Introduzca el sistema en la pila.
2. Introduzca la matriz cuadrada. El número de filas de la matriz deberá ser igual al número de filas del sistema (elementos en un vector).
3. Pulse $\boxed{\div}$ para calcular $Y \cdot X^{-1}$. El resultado será un vector del mismo tamaño que el original. Obsérvese que la división de sistemas puede producir resultados erróneos si se usan matrices malcondicionadas. Consulte "Matrices Raras y Malcondicionadas" en la página 14-17.

Cómo Utilizar Sistemas y Elementos de Sistemas en Expresiones Algebraicas

Pueden efectuarse operaciones de cálculo con elementos de sistemas utilizando sintaxis algebraica. El sistema deberá estar representado por un nombre en la expresión o ecuación simbólica.

Para utilizar un elemento de una matriz en una expresión algebraica:

1. Asegúrese que el sistema está almacenado en una variable con un nombre asignado.
2. Cree la expresión algebraica y, en el lugar en el que se va a utilizar el elemento de una matriz, escriba el nombre del sistema y pulse $\boxed{\leftarrow} \boxed{()}$.
3. Introduzca los subíndices del elemento:
 - Para un vector, introduzca un subíndice (número de posición del elemento).
 - Para una matriz, introduzca dos subíndices separados por $\boxed{\leftarrow} \boxed{()}$ (números de fila y de columna del elemento).

Ejemplo: Introduzca una expresión simbólica para la suma de todos los elementos de una matriz de 2×5 almacenada en *MATR*.

Paso 1: Escriba la expresión.

\leftarrow EQUATION
 \rightarrow Σ α \leftarrow J \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow
 \rightarrow Σ α \leftarrow K \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow

$$\sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^5 \square$$

VECTR MATR LIST HYP REAL BASE

Paso 2: Introduzca el nombre de la matriz y los subíndices.

α -(mantenga pulsada)MATR
 (suelte) \leftarrow () α \leftarrow J \leftarrow 2
 α \leftarrow K \rightarrow

$$\sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^5 \text{MATR}(j,k) \square$$

VECTR MATR LIST HYP REAL BASE

Paso 3: Pulse ENTER para colocar la expresión en la pila. Sabiendo que la matriz de 2×5 ya está almacenada en *MATR*, pulse EVAL para hallar la suma de sus elementos.

Para aplicar una función matemática a cada uno de los elementos de un sistema:

1. Introduzca un sistema.
2. Introduzca un programa que contenga una función. El programa deberá tomar un argumento y producir un resultado.
3. Escriba *TEACH* y pulse ENTER .
4. Pulse VAR *EXAM* *PRGS* *APPLY*. La función se aplicará a cada uno de los elementos y el resultado sustituirá a esos elementos. Si la función aplicada devuelve una operación algebraica para uno de los elementos, se devolverá el sistema en formato de lista.

Cómo Transformar Matrices Complejas

Para combinar dos matrices en una matriz compleja:

1. Introduzca la matriz real que va a ser la parte real de la matriz compleja.
2. Introduzca la matriz real que va a ser la parte imaginaria de la matriz compleja.
3. Pulse **(MTH)** **(NXT)** **CMPL** **E+C** para combinar las dos matrices reales en una matriz compleja.

Para descomponer una matriz compleja en dos matrices reales:

1. Introduzca la matriz compleja en la pila.
2. Pulse **(MTH)** **(NXT)** **CMPL** **C+R** para descomponer la matriz compleja en sus partes real e imaginaria.

Para conjugar cada uno de los elementos de una matriz compleja:

1. Introduzca la matriz compleja en la pila.
2. Pulse **(MTH)** **(NXT)** **CMPL** **(NXT)** **CONJ** para conjugar cada uno de los elementos complejos de la matriz.

Para extraer una matriz de las partes reales de una matriz compleja:

1. Introduzca la matriz compleja en la pila.
2. Pulse **(MTH)** **(NXT)** **CMPL** **RE** para obtener una matriz que contenga sólo las partes reales de cada uno de los elementos de la matriz compleja original.

Para extraer una matriz de las partes imaginarias de una matriz compleja:




1. Introduzca la matriz compleja en la pila.
2. Pulse **(MTH)** **(NXT)** **CMPL** **IM** para obtener una matriz que contenga sólo las partes imaginarias de cada uno de los elementos de la matriz compleja original.

Soluciones Matriciales para Sistemas de Ecuaciones Lineales

Los sistemas de ecuaciones lineales se dividen en tres categorías:

- **Sistemas Supra-determinados.** Estos sistemas tienen más ecuaciones linealmente independientes que variables independientes. No existe una solución exacta para los sistemas supra-determinados, por tanto se contemplará la “mejor” solución (mínimos cuadrados).
- **Sistemas infra-determinados.** Estos sistemas tienen más variables independientes que ecuaciones linealmente independientes. No existen soluciones o un número infinito de soluciones para los sistemas infra-determinados. Si existe una solución, podrá hallarla con la norma del mínimo Euclídeo o con los mínimos cuadrados de la norma mínima.
- **Sistemas exactamente determinados.** Estos sistemas tienen igual número de variables y de ecuaciones independientes. Normalmente (aunque no siempre) existe una solución exacta para los sistemas exactamente determinados (consulte “Matrices Raras y Malcondicionadas” en la página 14-17).

Para calcular la “mejor” solución para cualquier sistema de ecuaciones lineales:

1. Pulse  **SOLVE**   **OK** para entrar en la plantilla de entrada **SOLVE SYSTEM A·X=B**.
2. Introduzca la matriz de coeficientes en el campo **A**:
3. Introduzca el sistema (vector o matriz) de constantes en el campo **B**:
4. Pulse **SOLVE** para calcular la “mejor” solución y visualícela en el campo **X**. Si el sistema que se va a resolver es exactamente determinado, la solución será una aproximación de 12 dígitos a la solución exacta. Si es supra o infra-determinado, la solución será la de los mínimos cuadrados de la norma mínima (para 12 dígitos).

Para estimar la solución para un sistema supra-determinado de ecuaciones lineales:

1. Introduzca el sistema (vector o matriz) de constantes en la pila.
2. Introduzca la matriz de coeficientes. Normalmente tendrá más filas que columnas.

3. Pulse **(MTH) MATR LSO** para calcular la “solución de los mínimos cuadrados” (**X**) que minimice el residual (**AX-B**) (la norma Euclídea minimizada de las columnas).

Para estimar la solución para un sistema infra-determinado de ecuaciones lineales:

1. Introduzca el sistema (vector o matriz) de constantes en la pila.
2. Introduzca la matriz de coeficientes. Normalmente tendrá más columnas que filas.
3. Pulse **(MTH) MATR LSO** para calcular una “solución de los mínimos cuadrados” (**X**) de las múltiples soluciones posibles de mínimos cuadrados que tiene la norma mínima de Frobenius.

14

Para resolver un sistema exactamente determinado de ecuaciones lineales:

1. Introduzca el vector de constantes en la pila.
2. Introduzca la matriz cuadrada de coeficientes. El número de columnas (“variables”) de la matriz deberá ser igual al número de elementos del vector.
3. Pulse **(÷)**. El resultado será un vector de solución del mismo tamaño que el vector de constantes. Obsérvese que la división de sistemas puede producir resultados erróneos si se están utilizando matrices malcondicionadas. Consulte “Matrices Raras y Malcondicionadas” a continuación.

Matrices Raras y Malcondicionadas

Una matriz *rara* es una matriz cuadrada que no tiene una inversa. Normalmente se obtiene un error cuando se utiliza **(1/x)** para hallar la inversa de una matriz rara—o cuando se utiliza **(÷)** para resolver un sistema de ecuaciones lineales con una matriz rara de coeficientes.

La causa más normal es que las matrices raras son ecuaciones situadas dentro de un sistema de ecuaciones lineales que son *combinaciones lineales* respecto a las demás. Es decir, los coeficientes de una ecuación pueden calcularse de un modo exacto a partir de los coeficientes de las demás. Dos ecuaciones así relacionadas son

linealmente dependientes y el conjunto de ecuaciones es globalmente *dependiente*.

Si un conjunto de ecuaciones es independiente, pero al efectuarse pequeños cambios en sus coeficientes se convierten en dependientes, se dice que el conjunto de ecuaciones (y su matriz correspondiente **A**) son *malcondicionadas*.

Para determinar si una matriz es malcondicionada:

1. Introduzca la matriz en la pila.
2. Calcule el número de su condición: Pulse **(MTH) (MATR) (NORM) (COND)**. Si es muy grande, entonces será malcondicionada. Si el número de condición está en el orden de 10^{12} , quizás la HP 48 no sea capaz de distinguirla de una matriz rara.

Para utilizar matrices malcondicionadas en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales:

1. Fije el indicador -22: Pulse **(←) (MODES) 22 (+/-) (FLAG) (SF)**. Este es el indicador de Infinite Result Exception (Excepción de Resultado Infinito) que le evitará obtener un error al utilizar una matriz rara.
2. Resuelva el sistema de ecuaciones lineales. La HP 48 modificará la matriz rara en una cantidad que es normalmente pequeño comparado con el error de redondeo. El resultado de cálculo corresponderá a una matriz cercana a la matriz malcondicionada original.
3. Determine la exactitud de la solución de cálculo utilizando el número de condición del mismo modo que se hace para cualquier matriz malcondicionada (consulte "Cómo Determinar la Exactitud de la Solución de una Matriz" a continuación).
4. Calcule el residual para comprobar los resultados.
5. Resuelva el sistema de ecuaciones lineales utilizando LSQ.

Cómo Determinar la Exactitud de la Solución de una Matriz

Existen dos métodos para determinar la exactitud de una solución de cálculo de una matriz cuando se sospeche que se pueden estar utilizando matrices raras o malcondicionadas:

- **Calcular el sistema residual.** Este sistema es el resultado de sustituir la solución del cálculo en la ecuación original. Cuanto más cerca esté el sistema residual de un sistema de cero elementos, más exacta será la solución.
- **Utilice el número de condición.** Se puede utilizar el número de condición para estimar el número de dígitos exactos que se pueden esperar utilizando una matriz dada.

Para encontrar los residuales de una solución de cálculo para un sistema de ecuaciones lineales ($AX=B$):

1. Introduzca el sistema (vector o matriz) de constantes (**B**) en la pila.
2. Introduzca la matriz de coeficientes (**A**).
3. Introduzca el sistema de la solución de cálculo (deberá ser del mismo tipo y dimensiones que el sistema de constantes)(**X**).
4. Pulse **(MTH) (MATR) (NXT) (RSD)** (o **(←) (SOLVE) (SYS) (RSD)**). El sistema resultante de residuales (**AX-B**) muestra lo próxima que era la solución de cálculo respecto a una solución real—cuanto menor sea el valor absoluto de los elementos, mejor será la solución.

Para aproximarse al número de dígitos exactos en una solución de cálculo:

1. Si los elementos de la matriz **A** son exactos, introduzca 15, el número máximo de dígitos calculados internamente por la HP 48, en la pila. Si los elementos de la matriz **A** se han redondeado a 12 dígitos (a raíz de las operaciones de cálculo anteriores, por ejemplo), introduzca 12.
2. Introduzca la matriz de coeficientes (**A**).
3. Pulse **(MTH) (MATR) (NORM) (COND)** para hallar el número de condición de la matriz.
4. Pulse **(→) (LOG) (□)** para hallar el número aproximado de dígitos exactos de una solución de cálculo utilizando la matriz de coeficientes dada. Esta será una estimación tosca, a grandes rasgos, de la exactitud de una solución y no un cálculo preciso de la misma.

Eliminación Gaussiana y Operaciones Elementales de Filas

El proceso sistemático, conocido como *eliminación gaussiana* es uno de los métodos más normales para resolver sistemas de ecuaciones lineales y para invertir matrices. Utiliza la matriz *aumentada* del sistema de ecuaciones, que se forma incluyendo el vector (o vectores) de constantes ($[b_1 \dots b_m]$) como columna o columnas situadas más a la derecha de la matriz de coeficientes ($[a_{11} \dots a_{mn}]$):

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} & b_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

Para crear una matriz aumentada:

1. Introduzca la matriz que desea aumentar (la matriz de coeficientes del contexto de eliminación gaussiana).
2. Introduzca el sistema que desea insertar (el sistema de constantes del contexto de eliminación gaussiana). Deberá tener el mismo número de filas que la matriz.
3. Introduzca el número, n , de la última columna de la matriz en orden para indicar donde insertar el sistema.
4. Pulse **(MTH) MATR COL COL+**.

Una vez que se ha aumentado la matriz que representa un sistema lineal de ecuaciones, podrá realizarse el proceso de eliminación gaussiana. El proceso tratará de eliminar automáticamente las variables de las ecuaciones (reduciendo sus coeficientes a cero) para que la matriz aumentada se transforme en una matriz equivalente en la que se pueda calcular fácilmente la solución.

Cada uno de los pasos de la eliminación de coeficientes depende de tres operaciones de filas elementales para las matrices:

- Intercambio de dos filas.
- Multiplicación de una fila por una constante distinta a cero.
- Adición de una constante múltiple de una fila a otra fila.

La eliminación gaussiana utiliza operaciones de fila elementales para convertir la matriz aumentada a la equivalente matriz de *escalón de fila reducida*, desde donde puede calcularse la solución mediante sustitución.

La HP 48 dispone de comandos para cada una de las operaciones de fila y de uno que utiliza estas operaciones de fila repetidamente hasta que se genera la forma de escalón de fila reducida:

- **RSWP** intercambia dos filas de una matriz.
- **RCI** multiplica cada elemento de una fila dada de la matriz aumentada por un producto escalar de libre elección.
- **RCIJ** multiplica cada elemento de una fila dada por un producto escalar y añade el resultado a otra fila de la matriz.
- **RREF** convierte una matriz aumentada a la forma equivalente de nivel de fila reducida.

Para intercambiar dos filas de una matriz:

1. Introduzca la matriz en la pila.
2. Introduzca los números de las dos filas que desee intercambiar.
3. Pulse **(MTH) MATR ROW (NXT) RSWP**.

Para multiplicar los elementos de una fila de una matriz por un factor distinto a cero:

1. Introduzca el sistema en la pila.
2. Introduzca el factor distinto a cero.
3. Introduzca el número de la fila que desee multiplicar.
4. Pulse **(MTH) MATR ROW RCI**.

Para añadir el producto de un factor distinto a cero y una fila de un sistema a otra fila:

1. Introduzca el sistema en la pila.
2. Introduzca el factor distinto a cero.
3. Introduzca el número de la fila que desee multiplicar por el factor.
4. Introduzca el número de la fila a la que desee añadir el producto.
5. Pulse **(MTH) MATR ROW RCIJ**.

Para calcular la forma de escalón de fila reducida de una matriz:

1. Introduzca la matriz en la pila. Cuando se quiere resolver un sistema de ecuaciones lineales, la matriz deberá ser la representación de la matriz aumentada del sistema (véase la descripción anterior).
2. Opcional: Fije el indicador -54 si *no* quiere que los elementos “minúsculos” sean sustituidos por cero durante la operación de cálculo: Pulse \leftarrow (MODES) FLAG 54 \leftarrow SF. Los elementos “diminutos” que pueden generarse debido a errores de falta de redondeo durante una operación de cálculo son aquellos elementos menores a 1×10^{-14} veces el tamaño del mayor elemento de su columna. A menos que se fije el indicador -54 , la HP 48 sustituirá todos los elementos “diminutos” por cero.
3. Pulse (MTH) MATR FACTR RREF.

Temas Adicionales de Algebra Lineal

La HP 48 dispone de una selección de otros comandos de algebra lineal que ofrecen una potencia y flexibilidad adicionales para la solución de problemas.

Valores y Vectores Propios

Se dice que una matriz cuadrada de $(n \times n)$, A , tiene un *valor propio* λ y un correspondiente *vector propio* x si $Ax = \lambda x$.

Los valores propios son las raíces de la *ecuación característica*, $\det(A - \lambda I) = 0$, que es un polinomio de grado n . Así pues, A tiene n valores propios, aunque no siempre serán distintos. Cada valor propio tiene un vector propio correspondiente.

La HP 48 permite calcular solamente los valores propios (una operación de cálculo más rápida) o los valores propios y sus correspondientes vectores propios al mismo tiempo.

Para calcular los valores propios de una matriz cuadrada:

1. Introduzca la matriz cuadrada $(n \times n)$ en la pila.
2. Pulse (MTH) MATR (NXT) EGVL para calcular un vector de n valores propios.

Para calcular los valores y vectores propios de una matriz cuadrada:

1. Introduzca la matriz cuadrada ($n \times n$) en la pila.
2. Pulse **(MTH) MATR (NXT) EGV**. Se devolverá al nivel 2 una matriz $n \times n$ de vectores propios y al nivel 1 un vector de n elementos de valores propios. Las columnas de la matriz del nivel 2 representan los vectores propios correspondientes a los valores propios del nivel 1.

Para descomponer el factor de una matriz:

La HP 48 ofrece un conjunto de descomposiciones y factorizaciones de matrices que se pueden utilizar o bien solas o bien en rutinas programadas para resolver problemas especializados. Todas estas factorizaciones se encuentran en el menú **(MTH) MATR FACTR**:

LU

Descomposición LU de Crout. Este procedimiento se utiliza en el proceso de resolución de un sistema exactamente determinado de ecuaciones lineales, invirtiendo una matriz y calculando el determinante de una matriz cuadrada. Factoriza la matriz cuadrada (**A**) en una matriz triangular inferior **L** (que se devuelve en el nivel 3), una matriz triangular superior **U** que contiene unos en su diagonal (devuelta en el nivel 2) y una matriz de permutación **P** (que se devuelve en el nivel 1) de modo que **PA = LU**.

LQ

Factorización LQ. Este procedimiento factoriza una matriz de $m \times n$, **A**, en una matriz trapezoidal inferior de $m \times n$, **L**, (devuelta en el nivel 3), una matriz ortogonal de $n \times n$, **Q**, (devuelta en el nivel 2) y una matriz de permutación de $m \times m$, **P**, (devuelta en el nivel 1) de modo que **PA = LQ**.

QR

Factorización QR. Este procedimiento factoriza una matriz de $m \times n$, **A**, en una matriz ortogonal de $m \times m$, **Q**, (devuelta en el nivel 3), una matriz trapezoidal superior de $m \times n$, **R**, (devuelta en el nivel 2) y una matriz de permutación de $n \times n$, **P**, (devuelta en el nivel 1) de modo que **AP = QR**.

SCHUR

Descomposición de Schur. Este procedimiento factoriza una matriz cuadrada A en una matriz ortogonal Q (devuelta al nivel 2) y una matriz triangular superior U (devuelta en el nivel 1) (o, si A tiene valor real, una matriz quasi-triangular superior) de modo que: $A = QUQ^T$ (Q^T es la transposición de la matriz Q).

SVD

Descomposición de los Valores Individuales. Este procedimiento factoriza una matriz de $m \times n$, A , en una matriz ortogonal de $m \times m$, U , (devuelta en el nivel 3), una matriz ortogonal de $n \times n$, V , (devuelta en el nivel 2) y un vector S de los valores individuales de A de modo que: $A = US^{\prime}V$ (S^{\prime} es la matriz de $m \times n$ formada mediante los elementos de S como sus elementos diagonales).

14

Para calcular los valores individuales de una matriz:

1. Introduzca la matriz en la pila.
2. Pulse **(MTH) MATR FACTR (NXT) SWL** para obtener un vector real de los valores individuales en orden decreciente.

Para reconstruir una matriz a partir de sus valores individuales y de las matrices ortogonales de factores:

1. Introduzca la matriz ortogonal U en la pila.
2. Introduzca el vector S .
3. Introduzca las dimensiones de la matriz $\{ m \ n \}$.
4. Pulse **(MTH) MATR (NXT) DIAG*** para construir una matriz utilizando los valores individuales como sus elementos diagonales.
5. Pulse **(X)**.
6. Introduzca la matriz ortogonal de factores (V) con el mismo número de columnas que la matriz original.
7. Pulse **(X)** para volver a calcular la matriz original. El grado en el que la matriz calculada de nuevo se acerque a la matriz original reflejará la exactitud de la descomposición.

Operaciones Aritméticas y Bases Numéricas

La HP 48 permite efectuar operaciones aritméticas binarias, es decir, operaciones que trabajan con enteros binarios.

15

Enteros Binarios y Bases

En la HP 48, los objetos de enteros binarios contienen entre 1 y 64 bits, dependiendo del *tamaño de palabra* actual. Es posible introducir y visualizar enteros binarios en base decimal (base 10), hexadecimal (base 16), octal (base 8) o binaria (base 2). La *base actual* determina la base utilizada para mostrar enteros binarios en la pila.

Un entero binario va precedido por el delimitador #. Una d, h, o o b detrás del entero binario indica la base—por ejemplo, # 182d, # B6h, # 266o o # 10110110b.

Para fijar la base actual:

1. Pulse **(MTH) BASE**.
2. Pulse una de las teclas siguientes: **HEX** (hexadecimal), **DEC** (decimal), **OCT** (octal) o **BIN** (binaria).

HEX, DEC, OCT y BIN se pueden programar. Las configuraciones de los indicadores -11 y -12 corresponden a la base actual (para obtener más información sobre los indicadores -11 y -12, consulte el apéndice D, "Indicadores del Sistema").

La elección de la base actual no tiene efecto sobre la representación interna de los enteros binarios.

Para visualizar la base actual:

1. Pulse **(MTH) BASE**.
2. Visualice las etiquetas de menú. El **■** en una de las etiquetas de menú identifica la base actual.

La elección de la base actual no tiene efecto sobre la representación interna de los enteros binarios.

Para configurar el tamaño de palabra:

1. Escriba un número del 1 al 64.
2. Pulse **(MTH) BASE (NXT) STWS** (el comando STWS) (un número fraccional se redondeará al entero más próximo).

Para recuperar el tamaño de palabra actual:

- Pulse **(MTH) BASE (NXT) RCWS** (el comando RCWS).

Nota



Si el argumento de un entero binario sobrepasa el tamaño de palabra actual, los bits de exceso más significativos (los más importantes) se eliminarán antes de la ejecución del comando. Si fuera necesario, se truncarán también los resultados. Si una operación de cálculo produce un resto, sólo se conservará la parte entera del resultado.

Para introducir un número binario:

1. Pulse **(→) (#)**.
2. Introduzca el valor del entero binario—los caracteres válidos dependerán de la base utilizada.
3. Opcional: Para especificar la base, escriba un registro de base: **d**, **h**, **o** o **b** (si no se especifica, se utilizará la base actual).
4. Pulse **(ENTER)**.

Nota



Si un argumento de entero binario supera el tamaño de palabra actual, los bits (iniciales) más significativos en exceso caen antes de que se ejecute el comando. Si es necesario, también se truncan los resultados. Si un cálculo genera un resto, se mantendrá sólo el entero del resultado.

Para sumar o restar dos enteros binarios:

1. Introduzca los objetos de enteros binarios.
2. Pulse \oplus o \ominus .

Para hallar el negativo de un entero binario:

1. Introduzca el entero binario en la pila.
2. Pulse $\oplus/-$ para hallar el “negativo” de un número binario. El negativo de un número binario es su *complemento de dos* (todos los bits invertidos y 1 añadido), puesto que no existen enteros binarios “negativos” en el mismo sentido que existen enteros reales negativos. Restar un entero binario es lo mismo que añadir su complemento de dos.

Para multiplicar o dividir dos enteros binarios:

1. Introduzca los dos enteros binarios.
2. Pulse \otimes o \oslash . Recuerde que cualquier resto de una división se perderá y la respuesta se truncará para que sea un entero.

Para convertir un entero binario a una base numérica diferente:

1. Introduzca el entero binario en la pila.
2. Pulse $\boxed{\text{MTH}} \boxed{\text{BASE}}$ y a continuación la tecla de menú correspondiente a la base numérica deseada.

Para convertir un entero binario en un número real:

1. Introduzca el entero binario en la pila. Puede ser cualquiera de las cuatro bases numéricas.
2. Pulse $\boxed{\text{MTH}} \boxed{\text{BASE}} \boxed{\text{B} \rightarrow \text{R}}$ para convertir el entero en un entero decimal real.

Para convertir un número real en un entero binario:

1. Introduzca el número real en la pila.
2. Pulse $\boxed{\text{MTH}} \boxed{\text{BASE}} \boxed{\text{R} \rightarrow \text{B}}$ para convertir el número real en un entero binario. Si fuera necesario, el número real se redondeará en primer lugar a un entero antes de efectuarse la conversión. Los números reales negativos se convertirán al $\# \boxminus$ y los números reales $\geq 1.84467440738 \times 10^{19}$ se convertirán al mayor entero binario ($\# \text{FFFFFFFFFFFFFFFFh}$, por ejemplo).

Cómo Utilizar Operadores Booleanos

La siguiente tabla contiene los comandos del menú MTH BASE LOGIC (**MTH** **BASE** **NXT** **LOGIC**) que efectúan operaciones Booleanas con enteros binarios. A menos que se especifique de otro modo, en cada uno de los ejemplos se sobreentiende que el tamaño de palabra está fijado en 24.

Comando/Descripción	Ejemplo	
	Entrada	Salida
AND bit por bit lógico Y de dos argumentos.	2: # 1100b 1: # 1010b	1: # 1000b
NOT Devuelve el complemento uno del argumento. Cada uno de los bits del resultado será el complemento del bit correspondiente del argumento.	1: # FF00FFh	1: # FF00h
OR Bit por bit lógico O de dos argumentos.	2: # 1100b 1: # 1010b	1: # 1110b
XOR Bit por bit lógico exclusivo O de dos argumentos.	2: # 1101b 1: # 1011b	1: # 110b

Cómo Manipular los Bits y los Bytes

La siguiente tabla contiene los comandos de los menús MTH BASE BIT y MTH BASE BYTE (**MTH** **BASE** **NXT** **BIT** y ... **BYTE**) que resultan útiles para la manipulación de enteros binarios de bit en bit o de byte en byte. A menos que se especifique de otro modo, se asumirá, para cada uno de los ejemplos, que el tamaño de palabra está fijado en 24.

Comando/Descripción	Ejemplo	
	Entrada	Salida
ASR Cambio Aritmético a la Derecha. Efectúa un cambio aritmético a la derecha de un bit. El bit más significativo se regenera.	1: # 1100010b 1: # 800000h	1: # 110001b 1: # C00000h
RL Rotación a la Izquierda. El entero binario gira a la izquierda un bit (en este ejemplo se asume que el tamaño de palabra es 4.)	1: # 1100b	1: # 1001b
RLB Rotación de un Byte a la Izquierda. El entero binario gira un byte a la izquierda.	1: # FFFFh	1: # FFFF00h
RR Rotación a la Derecha. El entero binario gira un bit a la derecha (en el ejemplo se asume que el tamaño de palabra es 4).	1: # 1101b	1: # 1110b
RRB Rotación de un Byte a la Derecha. El entero binario gira un byte a la derecha.	1: # A0B0C0h	1: # C0A0B0h

Comando/Descripción	Ejemplo	
	Entrada	Salida
SL Cambio a la Izquierda. El entero binario se desplaza un bit a la izquierda.	1: # 1101b	1: # 11010b
SLB Cambio de un Byte a la Izquierda. El entero binario se desplaza un byte a la izquierda.	1: # A0B0h	1: # A0B000h
SR Cambio a la Derecha. El entero binario se desplaza un bit a la derecha.	1: # 11011b	1: # 1101b
SRB Cambio de un Byte a la Derecha. El entero binario se desplaza un byte a la derecha.	1: # A0B0C0h	1: # A0B0h

Fecha, Hora y Fracciones Aritméticas

La HP 48 dispone de un calendario y un reloj sofisticados incorporados. Utiliza el calendario gregoriano que sustituyó al calendario juliano el 15 de octubre de 1582. Las fechas anteriores a ésta (o posteriores al 31 de diciembre del 9999) no se considerarán válidas.

16

Cómo Efectuar Operaciones de Cálculo con Fechas

El comando TIME contiene comandos especiales que permiten calcular intervalos del calendario y del reloj.

En la siguiente tabla se muestran los formatos de fecha y hora disponibles en la HP 48. La hora y la fecha presentada es las 4:31 PM del 21 de febrero de 1992.

Pantalla del Reloj	Formato	Forma de los Números
Fecha:		
02/21/1992	formato mes/día/año	2.211992
21.02.1992	formato día.mes.año	21.021992
Hora:		
04:31:04P	formato de 12 horas	16.3104
16:31:04	formato de 24 horas	16.3104

Para establecer o cambiar el formato de fecha actual:

1. Pulse  **TIME**  .
2. Pulse   para resaltar el campo de formato de fecha.

3. Pulse **[+/-]** hasta que aparezca en pantalla el formato de fecha deseado.
4. Pulse **[OK]** para confirmar la selección.

Para colocar la fecha actual en la pila (en forma numérica):

- Pulse **[←] [TIME] [DATE]**.

Para sumar o restar un número dado de días a una fecha dada:

1. Introduzca una fecha en la forma numérica correspondiente al formato de fecha actual.
2. Introduzca un número real que represente el número de días que desee sumar o restar. Utilice números negativos si quiere restar días.
3. Pulse **[←] [TIME] [NXT] [DATE+]**. La fecha modificada se devolverá en la forma numérica del formato de fecha actual.

Ejemplo: Halle la fecha correspondiente a 239 días a partir de hoy (en este ejemplo se sobreentiende que la fecha actual es el 30 de abril de 1993).

Paso 1: Coloque la fecha actual en el nivel 1.

[←] [TIME] [DATE]

1:	4.301993
DATE	+DAT TIME +TIM TICS ALAM

Paso 2: Introduzca el número de días y calcule la fecha futura. El resultado será el 25 de diciembre de 1993.

239 **[NXT] [DATE+]**

1:	12.251993
DATE	+DDAYS +HMS HMS+ HMS- HMS-

Para determinar el número de días existentes entre dos fechas:

1. Introduzca el primer número de fecha en la pila.
2. Introduzca el segundo número de fecha en la pila.
3. Pulse **[←] [TIME] [NXT] [DDAYS]**.

Ejemplo: Halle el número de días existentes entre el 20 de abril de 1982 y el 2 de agosto de 1986.

4.201982 **[ENTER]** 8.021986

[←] [TIME] [NXT] [DDAYS]

1:	1565
DATE	+DDAYS +HMS HMS+ HMS- HMS-

Cómo Efectuar Operaciones de Cálculo con Horas

Para fijar o cambiar el formato de hora actual:

1. Pulse **TIME** **OK**.
2. Pulse para resaltar el campo de formato de hora.
3. Pulse una o más veces hasta que aparezca en pantalla el formato deseado.
4. Pulse **OK** para confirmar la elección.

Para colocar la hora actual en la pila (en forma numérica):

- Pulse **TIME** **TIME**.

Un número con formato HMS (horas-minutos-segundos) se representa como *H.MMSSs*:

<i>H</i>	Cero o más dígitos que representan el número de las horas.
<i>MM</i>	Dos dígitos que representan el número de los minutos.
<i>SS</i>	Dos dígitos que representan el número de los segundos.
<i>s</i>	Cero o más dígitos que representan la parte fraccional decimal de los segundos.

Para convertir un número de hora de horas decimales al formato HMS:

1. Introduzca el número de hora en forma decimal.
2. Pulse **TIME** **NXT** **→HMS**.

Para convertir un número de hora del formato HMS a horas decimales:

1. Introduzca el número de la hora en la forma HMS.
2. Pulse **TIME** **NXT** **HMS→**.

Para sumar dos números de horas en formato HMS:

1. Introduzca los dos números de horas en el formato HMS.
2. Pulse **TIME** **NXT** **HMS+**. El número de la hora se devolverá también en el formato HMS.

Para restar dos números de horas en formato HMS:

1. Introduzca los dos números de horas en el formato HMS.
2. Pulse \leftarrow (TIME) (NXT) HMS-. El número de la hora se devolverá también en el formato HMS.

Para convertir una fecha y una hora en una secuencia de texto:

1. Introduzca el número de la fecha en la pila.
2. Introduzca el número de la hora.
3. Pulse \leftarrow (TIME) (NXT) (NXT) TSTR. Se devolverá una secuencia de texto que muestra el día de la semana, la fecha (en el formato de fecha actual) y la hora (en el formato de hora actual).

Para colocar la hora del sistema en la pila:

1. Pulse \leftarrow (TIME) TICKS. La hora del sistema se mantiene en “tic-tacs” del reloj. Cada tic-tac es 1/8192 de la duración de un segundo. El número total de tic-tacs aparece en forma de un entero binario. TICKS resulta útil para medir el tiempo transcurrido y puede convertirse al número de hora estándar, bien en formato decimal o en formato HMS.

Para convertir una hora del sistema (tic-tacs) al formato HMS:

1. Introduzca la hora del sistema. Deberá ser un número binario.
2. Pulse (MTH) BASE B+R para convertir la hora del sistema en un número real.
3. Pulse 29491200 \div para convertir a horas decimales.
4. Pulse \leftarrow (TIME) (NXT) \rightarrow HMS para convertir las horas decimales al formato HMS.

Para calcular el tiempo transcurrido en segundos:

- Pulse \leftarrow (TIME) TICKS para iniciar la temporización.
- Pulse TICKS para detener la temporización.
- Pulse (SWAP) - para obtener el tiempo transcurrido en segundos del reloj.
- Pulse (MTH) BASE B+R 8192 \div para calcular el tiempo transcurrido en segundos.

Cómo Efectuar Operaciones de Cálculo con Fracciones

Una *fracción* es una representación algebraica de una operación aritmética que aún no se ha calculado. Por ejemplo, la fracción $\frac{4}{3}$ es un medio de representar el resultado de una operación de división $4 \div 3$ sin efectuar realmente la división. La fracción mixta $4\frac{5}{6}$ representa la operación algebraica $4 + (5 \div 6)$. La HP 48 utiliza dichas representaciones algebraicas para mostrar fracciones en pantalla:

'4/3' '4+5/6'

Para introducir una fracción:

■ Utilizando el EquationWriter:

1. Pulse **EQUATION**.
2. Escriba la fracción. Pulse para iniciar el numerador y (o) para pasar del numerador al denominador.
3. Pulse **ENTER**.

■ Utilizando la línea de comandos:

1. Pulse **'** (pues la fracción es un objeto algebraico).
2. Escriba la fracción en la línea de comandos.
3. Pulse **ENTER**.

Para sumar, restar, multiplicar y dividir con fracciones:

1. Introduzca las fracciones en la pila en el mismo orden que si se tratara de números decimales.
2. Ejecute la operación (**+**, **-**, **×** o **÷**).
3. Pulse **EVAL** para convertir la expresión en una respuesta decimal.

Para convertir un decimal en una fracción:

1. Coloque el decimal en el nivel 1 de la pila.
2. Si fuera necesario, cambie el modo de la pantalla. La exactitud de la aproximación fraccional depende del modo de la pantalla. Si el modo de la pantalla es **Std** (Estándar), la aproximación es exacta en 11 dígitos significativos. Si el modo de la pantalla es **n Fix** (Fijar), la aproximación es exacta en n dígitos significativos.
3. Pulse **SYMBOLIC** **NXT** .

Para convertir una fracción en un decimal:

- Coloque la fracción en el nivel 1 de la pila.
- Pulse **(EVAL)**.

Para convertir un decimal en una fracción que contenga π :

1. Coloque el decimal en el nivel 1 de la pila.
2. Si fuera necesario, cambie el modo de la pantalla para que indique la exactitud de la aproximación fraccional deseada.
3. Pulse **(\leftarrow)** **(SYMBOLIC)** **(NXT)** **($\rightarrow Q\pi$)**. $\rightarrow Q\pi$ calcula tanto el equivalente fraccional de el número original *como* el equivalente fraccional del número original dividido entre π y, a continuación, compara los denominadores. Devuelve la fracción con el menor denominador—esta fracción podría ser la misma que la devuelta por $\rightarrow Q$ o podría ser una fracción diferente multiplicada por π .

Ejemplo: Convierte 7.896 en una fracción pura mediante $\rightarrow Q$.

7.896 **(\leftarrow)** **(SYMBOLIC)** **(NXT)**
($\rightarrow Q$)

1:	'987/125'				
\rightarrow MAT	\leftarrow MAT	$\rightarrow Q$	$\rightarrow Q\pi$	1	APPLY

Listas y Secuencias

Cómo Crear Listas

Para introducir una lista desde el teclado:

1. Utilice **{ }** para indicar el principio y el final de una lista.
2. Introduzca los elementos de la lista. Utilice **SPC** para separar cada uno de los elementos.

Para reunir una serie de elementos en una lista:

1. Introduzca los elementos en la pila.
2. Introduzca el número de elementos en el primer nivel de la pila.
3. Utilice **PRG LIST →LIST** para convertir los elementos de la pila en una lista.

Ejemplo: Cree una lista con los elementos 7 11 13 mediante **→LIST**.

Paso 1: Introduzca los elementos y el número de los mismos en la pila.

7 **ENTER** 11 **ENTER** 13
ENTER 3 **ENTER**

{ HOME }	
4:	7
3:	11
2:	13
1:	3
VECTA MATR LIST HYP REAL BASE	

Paso 2: Convierta la pila en una lista.

PRG LIST →LIST

1:	{ 7 11 13 }
ELEM PROC OBJ →LIST SUB REPL	

Para incorporar un elemento nuevo al principio de una lista:

1. Introduzca el elemento nuevo.
2. Introduzca la lista.
3. Pulse $\boxed{+}$.

Para incorporar un elemento nuevo al final de una lista:

1. Introduzca la lista.
2. Introduzca el elemento nuevo.
3. Pulse $\boxed{+}$.

17

Procesamiento de Listas

El modo en el que la calculadora efectúa operaciones con listas se llama procesamiento de listas.

Para aplicar un comando de un argumento a cada uno de los elementos de una lista:

1. Introduzca una lista.
2. Ejecute el comando.

Ejemplo: Halle el producto factorial de 3, 4 y 5.

Paso 1: Introduzca los números de una lista.

$\boxed{\leftarrow}\boxed{\{\}}\boxed{3}\boxed{\text{SPC}}\boxed{4}\boxed{\text{SPC}}\boxed{5}$
 $\boxed{\text{ENTER}}$

$\boxed{1:}\boxed{\{3\ 4\ 5\}}$
 $\boxed{\text{ELEM}}\boxed{\text{PROC}}\boxed{\text{DEJ+}}\boxed{\text{+LIST}}\boxed{\text{SUE}}\boxed{\text{REPL}}$

Paso 2: Halle los productos factoriales de los elementos.

$\boxed{\text{MTH}}\boxed{\text{NXT}}\boxed{\text{PROB}}\boxed{\text{I}}$

$\boxed{1:}\boxed{\{6\ 24\ 120\}}$
 $\boxed{\text{COME}}\boxed{\text{PERM}}\boxed{\text{!}}\boxed{\text{RAND}}\boxed{\text{R02}}$

Para ejecutar un comando de dos argumentos utilizando una lista y un número:

1. Introduzca la lista.
2. Introduzca el número.
3. Ejecute el comando.

Observe que deberá utilizarse $\boxed{\text{MTH}}\boxed{\text{LIST}}\boxed{\text{ADD}}$ en vez de $\boxed{+}$ para sumar un número a cada uno de los elementos de una lista.

Ejemplo: ¿Cuántas combinaciones pueden hacerse con 4 objetos tomados de 3 en 3? ¿Cuántas con 5 objetos? ¿Cuántas con 6 objetos?

Paso 1: Introduzca una lista que contenga los objetos e introduzca el número de objetos que se toman cada vez en el nivel 1.

$\leftarrow \{ \}$ 4 [SPC] 5 [SPC] 6
 [ENTER] 3 [ENTER]

2:		{ 4 5 6 }
1:		3
COMB	PERM	! RAND RDZ

Paso 2: Halle el número de combinaciones.

[MTH] [NXT] [PROB] [COMB]

1:		{ 4 10 20 }
COMB	PERM	! RAND RDZ

17

Comandos de Múltiples Argumentos con Listas

Las operaciones que se efectúan sobre dos objetos pueden efectuarse también sobre los elementos individuales correspondientes de dos listas.

Para sumar elementos correspondientes de dos listas:

1. Introduzca ambas listas.
2. Ejecute el comando ADD (SUMAR).

Ejemplo: Sume { 3 2 1 } y { 4 5 6 }.

Paso 1: Introduzca las dos listas.

$\leftarrow \{ \}$ 3 [SPC] 2 [SPC] 1
 [ENTER] $\leftarrow \{ \}$ 4 [SPC] 5 [SPC] 6
 [ENTER]

2:		{ 3 2 1 }
1:		{ 4 5 6 }
COMB	PERM	! RAND RDZ

Paso 2: Sume los elementos correspondientes de las listas.

[MTH] [LIST] [ADD]

1:		{ 7 7 7 }
DEJ	SORT	REVL
TLIST	ELIST	ADD

Para concatenar dos listas:

1. Introduzca la lista cuyos elementos formarán la primera parte de la lista concatenada.
2. Introduzca la lista cuyos elementos formarán la última parte de la lista concatenada.
3. Pulse $\boxed{+}$.

Ejemplo: Concatene $\{ 3 \ 2 \ 1 \}$ y $\{ 4 \ 5 \ 6 \}$.

Paso 1: Introduzca las dos listas.

$\boxed{\leftarrow}\boxed{\{\}}\boxed{3}\boxed{\text{SPC}}\boxed{2}\boxed{\text{SPC}}\boxed{1}\boxed{\text{ENTER}}\boxed{\leftarrow}\boxed{\{\}}\boxed{4}\boxed{\text{SPC}}\boxed{5}\boxed{\text{SPC}}\boxed{6}\boxed{\text{ENTER}}$

2:	$\{ 3 \ 2 \ 1 \}$
1:	$\{ 4 \ 5 \ 6 \}$
<div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 0 5px;"> VECTMATRLISTHYPREALBASE </div>	

Paso 2: Concatene las listas.

$\boxed{+}$

1:	$\{ 3 \ 2 \ 1 \ 4 \ 5 \ 6 \}$
<div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 0 5px;"> VECTMATRLISTHYPREALBASE </div>	

Para restar, multiplicar o dividir los elementos correspondientes de dos listas:

1. Introduzca ambas listas.
2. Ejecute la operación.

Cómo Aplicar una Función o un Programa a una Lista (DOLIST)

Es posible ejecutar programas o funciones sobre grupos de listas.

Para ejecutar un programa o funciones con listas:

1. Introduzca las listas.
2. Introduzca el número de listas sobre las que desee operar. Este número es realmente el número de elementos sobre los que se opera en cada iteración de la función o programa.
3. Introduzca un programa o una función.
4. Ejecute DOLIST.

Ejemplo: Cree 3 listas (a, b y c) y ejecute una función que haga lo siguiente a cada uno de los elementos: $a_n + (b_n \times c_n)$.

Paso 1: Introduzca las listas y el número de listas sobre las que se va a operar (3).

(←)({}) 1 (SPC) 2 (SPC) 3
 (ENTER) (←)({}) 4 (SPC) 5 (SPC)
 6 (ENTER) (←)({}) 7 (SPC) 8
 (SPC) 9 (ENTER) 3 (ENTER)

```

{ HOME }
4: { 1 2 3 }
3: { 4 5 6 }
2: { 7 8 9 }
1: 3
DOJ2 SORT REWLI TLIST ELIST MOD
  
```

Paso 2: Introduzca la función y ejecútela.

(←)(<>) (x) (+) (ENTER) (PRG)
 LIST PROC DOJ2

```

1: { 29 42 57 }
DOJ2 DOJ2 REWLI END5 STREN REWLI
  
```

17

Para aplicar secuencialmente un procedimiento a los elementos de una lista:

1. Introduzca la lista.
2. Introduzca el índice de trama. Este es el número de elementos afectados por cada iteración de la función. Por ejemplo, si se introduce 3, se tomarán 3 elementos de la lista y se utilizarán como argumentos de la función.
3. Introduzca la función.
4. Ejecute **DOJ2**.

Ejemplo: Halle el movimiento medio de 2 elementos de { 1 2 3 4 5 }.

Paso 1: Introduzca la lista, el índice de trama y la función.

(←)({}) 1 (SPC) 2 (SPC) 3 (SPC)
 4 (SPC) 5 (ENTER) 2 (ENTER)
 (←)(<>) (+) 2 (÷) (ENTER)

```

{ HOME }
4:
3: { 1 2 3 4 5 }
2: 2
1: < + 2 / >
SORT SEQ LIST
  
```

Paso 2: Ejecute **DOJ2**

(PRG) LIST PROC DOJ2

```

1: { 1.5 2.5 3.5 4.5 }
DOJ2 DOJ2 REWLI END5 STREN REWLI
  
```

Cuando se escriben programas con DOSUB, el número de trama (la posición del primer objeto de la trama) es NSUB y el número de trama es ENDSUB.

Cómo Aplicar Repetidamente una Función a una Lista

El comando STREAM permite aplicar repetidamente una función a todos los elementos de una lista.

Para ejecutar una función sobre todos los elementos de una lista:

1. Introduzca la lista.
2. Introduzca un programa. Será más fácil con un programa o función que tome dos argumentos y devuelva un resultado.
3. Ejecute STREAM. STREAM está diseñado para tomar los dos primeros elementos, ejecutar la operación, tomar el resultado y el siguiente elemento, y ejecutarlos de nuevo. Este proceso continúa hasta que se hayan utilizado todos los elementos como argumentos.

Ejemplo: Multiplique todos los elementos de { 1 2 3 4 5 } juntos.

Paso 1: Introduzca la lista y la función.

{ } 1 2 3
 4 5 « »

```

2:      { 1 2 3 4 5 }
1:      « * »
DOLIS DOSUB NSUB ENDS STREAM REVL
    
```

Paso 2: Ejecute la función.

LIST STREAM

```

1:      120
DOLIS DOSUB NSUB ENDS STREAM REVL
    
```

Manipulaciones de Listas

Las siguientes funciones proporcionan medios para manipular los elementos de una lista:

- **(MTH) LIST SORT** clasifica los elementos de una lista en orden ascendiente. La lista deberá estar en el nivel 1.
- **(MTH) LIST REVL** invierte los elementos de una lista. La lista deberá estar en el nivel 1.
- **(+)** añade elementos al principio o final de una lista o concatena dos listas. Para añadir un elemento al principio de una lista, introduzca el elemento, introduzca la lista y a continuación pulse **(+)**. Para añadir un elemento al final de una lista, introduzca la lista, introduzca el elemento y a continuación pulse **(+)**.
- **(PRG) LIST ELEM (NXT) HEAD** sustituye la lista del nivel 1 por el primer elemento de la lista.
- **(PRG) LIST ELEM (NXT) TAIL** sustituye la lista del nivel 1 por todos los elementos de la lista menos el primero.
- **(PRG) LIST ELEM GET** sustituye la lista del nivel 2 y el índice de posición del nivel 1 por el elemento de dicha posición de la lista.
- **(PRG) LIST ELEM GETI** igual que GET, pero además incrementa un índice de posición. El nuevo índice se colocará en el nivel 2. La lista original se colocará en el nivel 3.
- **(PRG) LIST ELEM PUT** toma un objeto del nivel 1 y sustituye un objeto existente en una lista. Se deberá suministrar un índice de posición en el nivel 2 y una lista en el nivel 3. La lista resultante estará en el nivel 1.
- **(PRG) LIST ELEM PUTI** igual que PUT, pero además incrementa un índice de posición. El nuevo índice se colocará en el nivel 1. La nueva lista estará en el nivel 2.
- **(PRG) LIST ELEM SIZE** sustituye la lista del nivel 1 por el número de elementos de la lista.
- **(PRG) LIST ELEM POS** sustituye una lista del nivel 2 y un elemento de esa lista en el nivel 1 por un índice de posición de la primera aparición de dicho elemento. Si no se encuentra el elemento, se devolverá 0.

- **(PRG) LIST OBJ+** pone cada objeto de una lista del nivel 1 de la pila, además pone el número de objetos en el nivel 1.
- **(PRG) LIST SUB** devuelve una lista de elementos de la lista del nivel 3 especificado por las posiciones inicial y final en los niveles 2 y 1.
- **(PRG) LIST REPL** sustituye los elementos de una lista del nivel 3 con los elementos de una lista del nivel 1, comenzando por el elemento especificado en el nivel 2.

Secuencias

Los comandos de secuencias generan automáticamente una lista a partir de la ejecución repetida de una función o un programa.

Para generar una secuencia:

1. Introduzca la función o el programa (o su nombre).
2. Introduzca el nombre de la variable de índice.
3. Introduzca el valor inicial de la variable.
4. Introduzca el valor final de la variable.
5. Introduzca el tamaño de paso del incremento. El número de elementos generados será la parte entera de $\frac{(final-inicial)}{paso} + 1$.
6. Ejecute **SEQ**.

Ejemplo: Genere una lista de los cuadrados del 23 al 27.

Paso 1: Introduzca la función, el nombre de la variable, el valor inicial y el valor final.

(1) **(←)** **(x²)** **(α)** **X** **(ENTER)** **(1)** **(α)**
X **(ENTER)** 23 **(ENTER)** 27
(ENTER)

```
{ HOME }
4:                               'SQ(X)'
3:                               'X'
2:                               23
1:                               27
DOLIS D0SUB NSUB ENDS STREN REVL
```

Paso 2: Introduzca el tamaño de paso y genere la secuencia.

1 (ENTER) (PRG) LIST
PROC (NXT) SEQ

1:	{	529	576	625	676
		729	}		
SORT	SEQ				LIST

Para hallar la suma de una secuencia finita expresada en forma de lista:

1. Introduzca la lista.
2. Ejecute (MTH) LIST Σ LIST.

También puede hallar la suma de una secuencia finita utilizando la función Σ en una expresión algebraica—consulte el Capítulo 7.

Para hallar el producto de una secuencia finita expresada en forma de lista:

1. Introduzca la lista.
2. Pulse (MTH) LIST π LIST.

Para hallar el conjunto de las diferencias principales de una secuencia finita:

1. Introduzca la secuencia como una lista.
2. Pulse (MTH) LIST (NXT) Δ LIST.

Resolución de Ecuaciones



Cómo Resolver una Variable Incógnita de una Ecuación

Para resolver una ecuación con respuestas numéricas a mano, se debería usar el siguiente procedimiento general:

1. Escribir la ecuación que se desee resolver.
2. Si es posible, manipular la ecuación para resolver la variable incógnita.
3. Sustituir los valores conocidos de las variables dadas.
4. Calcular el valor de la variable incógnita.

Cuando se utiliza la aplicación SOLVE se sigue un procedimiento similar—*excepto* que no es necesario efectuar el paso 2, lo cual simplifica el proceso.

Para resolver una variable incógnita de una ecuación:

1. Pulse  **SOLVE** .
2. Introduzca o seleccione la ecuación que desee resolver.
3. Introduzca los valores de todas las variables conocidas.
4. Opcional: Introduzca un valor probable de la variable incógnita. Esto puede agilizar la búsqueda o guiar al solucionador de raíces hacia una o varias raíces posibles de una ecuación dada.
5. Desplace el área resaltada a la variable incógnita y pulse **SOLVE**.


La aplicación SOLVE puede hallar el valor numérico de una variable de una ecuación, de una expresión o de un programa:

- **Ecuación.** Una ecuación es un objeto algebraico que contiene el signo = (por ejemplo, ' $A+B=C$ '). La solución será un valor de la variable incógnita que supone que ambas partes tengan el mismo valor numérico.

- **Expresión.** Una expresión es un objeto algebraico que no contiene el signo = (por ejemplo, 'A+B+C'). La solución será una *raíz* de la expresión—un valor de la variable incógnita para el que la expresión tiene un valor de 0.
- **Programa.** Un programa que se va a resolver deberá devolver un número real. La solución será un valor de la variable incógnita para el que el programa devuelva 0.

Para introducir una nueva ecuación que se desee resolver:

1. Entre en la aplicación SOLVE, si fuera necesario pulsando **SOLVE**. Es posible que haya ya una ecuación introducida en la plantilla.



2. Asegúrese de que el área resaltada esté colocada sobre el campo EQ: y escoja entre una de las siguientes opciones:
 - Escriba la ecuación, expresión o programa (con los delimitadores adecuados) en la línea de comandos y a continuación pulse **ENTER**.
 - Pulse **EQUATION**, escriba la ecuación o expresión en el EquationWriter y a continuación pulse **ENTER**.

Para seleccionar una ecuación ya creada que se desee resolver:

1. Entre en la aplicación SOLVE, si fuera necesario, pulsando **SOLVE**.
2. Asegúrese de que el área resaltada esté colocada sobre el campo EQ: y pulse **CHOOSE**.
3. Utilice las teclas del cursor para buscar la variable deseada. Si no está en el directorio actual, pulse **CHOOSE** de nuevo, seleccione el directorio adecuado y pulse **OK**. A continuación busque la variable deseada y pulse **OK** una vez más para introducir la variable en el campo EQ:.

Siempre que se introduzca una ecuación en el campo EQ:, se mostrarán asimismo los nombres de las variables. Existirá una identificación para cada una de las variables de la ecuación actual, excepto si la variable contiene un objeto algebraico, en cuyo caso las etiquetas de identificación de dichas variables se incluirán en la propia *operación algebraica*. Por ejemplo, si la ecuación actual es ' $A=B+C$ ' y B contiene la expresión ' $D+\tan(E)$ ', se verán las identificaciones de A , D , E y C .

Nota



En las ecuaciones que utilizan una variable de *soporte*, como una integral, una suma algebraica o una derivada, se mostrará una identificación para la variable de soporte. De todos modos, *no* podrá resolver una variable de soporte.

Si una o más variables no existen previamente, se crearán y se añadirán al directorio actual cuando resuelva la ecuación por vez primera.

18

Para introducir un valor de una variable conocida:

1. Desplace el área resaltada al campo identificado con el nombre de la variable conocida.
2. Escriba el valor y pulse **ENTER**.

Para almacenar un valor de estimación de una variable incógnita:

1. Desplace el área resaltada al campo identificado con el nombre de la variable incógnita.
2. Escriba el valor supuesto y pulse **ENTER**.

Para resolver una variable incógnita:

1. Desplace la barra resaltada al campo identificado con el nombre de la variable incógnita.
2. Pulse **SOLVE**. Se mostrará el resultado en el campo y se colocará una copia identificada en la pila.

Cómo Interpretar los Resultados

La aplicación SOLVE devuelve un mensaje que describe el resultado del proceso de resolución de raíces. Este mensaje y otras informaciones pueden utilizarse para juzgar si el resultado es una raíz de la ecuación.

Para interpretar el resultado calculado:

- Una vez calculado el resultado, pulse **INFO**. Pulse **OK** para borrarlo cuando haya finalizado su visualización.

El mensaje está basado en el *valor de la ecuación*—la diferencia entre la parte izquierda y derecha de una ecuación o el valor devuelto por una expresión o programa.

Si se halla una raíz, la aplicación SOLVE devolverá un mensaje en el que se describa la raíz:

- | | | |
|-----------|----------------------|---|
| 18 | Zero | La aplicación SOLVE ha encontrado un punto en el que el valor de la ecuación es 0, dentro de la precisión de 12 dígitos de la calculadora. |
| | Sign Reversal | <p>La aplicación SOLVE ha encontrado dos puntos en los que el valor de la ecuación tiene signos opuestos, pero es incapaz de encontrar un punto intermedio que tenga un valor de 0. Esto puede deberse a que:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Los dos puntos estén próximos (difieren en 1 de los 12 dígitos).■ La ecuación no tenga un valor real entre los dos puntos. La aplicación SOLVE devolverá el punto en el que el valor sea lo más próximo posible a 0. Si el valor de la ecuación es una función real continua, dicho punto será la mejor aproximación de la aplicación SOLVE a una raíz real. |
| | Extremum | <p>Ha ocurrido una de las cosas siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">■ La aplicación SOLVE ha encontrado un punto en el que el valor de la ecuación está próximo al mínimo local (para valores positivos) o a |

- La aplicación SOLVE ha interrumpido la búsqueda en $\pm 9.999999999999999E499$, los números máximo o mínimo del rango de números de la calculadora.

■ Elija entre una de las opciones siguientes o todas:

- 18

Bad Guess(es) Una o más de las suposiciones iniciales está fuera del ámbito de la ecuación—o las unidades de la variable incógnita no son coherentes con las unidades de las demás variables. Por tanto, al calcular una ecuación no se ha devuelto un número real o se ha generado un error.

Cómo Resolver Opciones

Para visualizar el solucionador de raíces trabajando:

1. Inmediatamente después de pulsar **SOLVE** para iniciar el solucionador de raíces, pulse **ENTER**. Se verán dos suposiciones intermedias y el signo de la expresión calculada para cada una de las suposiciones (mostrado a la izquierda de cada suposición).

```
- -.219330555745
+ -1.31111111149
```

El hecho de observar las suposiciones intermedias puede informarle sobre la progresión del solucionador de raíces—si éste ha encontrado una inversión de signo (las suposiciones tendrán signos opuestos), si converge hacia un máximo o mínimo local (las suposiciones tendrán el mismo signo) o si no converge en absoluto. En este último caso, tal vez desee interrumpir el solucionador de raíces y reiniciarlo con una nueva suposición.

18

Para interrumpir y reiniciar el solucionador de raíces:

1. Mientras esté funcionando el solucionador de raíces, pulse **CANCEL**. Este se detendrá y mostrará la suposición actual en el campo de la variable incógnita.
2. Para reiniciar el solucionador de raíces, escoja entre una de las siguientes opciones:
 - Pulse **SOLVE** para continuar donde se había dejado.
 - Introduzca una suposición en el campo de la variable incógnita y pulse **SOLVE** para reiniciar la búsqueda del solucionador de raíces en un área diferente.

Para utilizar unidades mientras se resuelve una variable incógnita:

1. Para archivar un valor *con unidades* en una variable, introduzca el objeto de unidades en el campo de la variable deseada. Obsérvese que todas las variables deberán contener un conjunto consistente de unidades—*que incluya la variable incógnita*—antes de la resolución (de otro modo, se generará un error de **Bad Guess**—Suposición Incorrecta).
2. Para cambiar el valor de una variable *y mantener las unidades anteriores*, introduzca solamente el número.

3. Para devolver una solución con unidades adjuntas, introduzca una suposición para la variable incógnita que incluya *las unidades deseadas*, antes de pulsar **SOLVE**.

Para reorganizar el orden de aparición de las variables:

1. Desde la pantalla principal de **SOLVE EQUATION** (SOLUCIONAR ECUACION), pulse **VARS** y elija una de las siguientes opciones:
 - Pulse **EDIT**, edite la lista de variables en el orden que desee y pulse **ENTER**.
 - Pulse **↵** **{ }**, escriba las variables en el orden que desee que aparezcan y pulse **ENTER**.
2. Pulse **OK** para grabar los cambios y volver a la pantalla principal de **SOLVE**. Verá las variables en su nuevo orden.

SOLVR: Un Entorno Alternativo de Resolución

18

Existe un entorno de resolución alternativo en las calculadoras de la serie HP 48G que funciona como el entorno de resolución de sus predecesoras, la HP 48S y la HP 48SX. Este entorno, **SOLVR**, utiliza el mismo solucionador de raíces incorporado que la aplicación **SOLVE**, pero permite seguir viendo y utilizando la pila mientras se está “en” el entorno.

Aunque el método para resolver ecuaciones es igual para ambos entornos de resolución, los procedimientos utilizados son diferentes en ciertos aspectos.

Para introducir una ecuación que se desea resolver:

1. Coloque la ecuación (o el programa adecuadamente diseñado) en el nivel 1 de la pila. Se puede escribir mediante la línea de comandos o el EquationWriter o recuperarla de una variable.
2. Pulse **↵** **SOLVE** **ROOT**.
3. Pulse **↵** **EQ** (o escriba **STEQ** y pulse **ENTER**) para convertir la ecuación del nivel 1 en la ecuación actual.

Para entrar en el entorno solucionador de raíces SOLVR:

- Pulse **SOLVE** **ROOT** **SOLVR** para entrar en el entorno SOLVR. Verá las variables de la ecuación actual mostradas como etiquetas de menú *blancas* en la fila inferior de la pantalla y la ecuación actual (almacenada en EQ:) mostrada en la fila superior. Por ejemplo:

EQ: 'J(0,10,3*X^2-SIN									
4:									
3:									
2:									
1:									
	X	EXPR=							

Para introducir los valores de variables conocidas mediante SOLVR:

1. Si fuera necesario, entre en el entorno SOLVR.
2. Escriba el valor de la variable conocida y pulse la tecla de menú correspondiente a la etiqueta de menú blanca de la variable.

Para recuperar el valor de una variable conocida:

- Pulse **↩** y a continuación la tecla de menú correspondiente a la etiqueta de menú blanca de la variable.

Para resolver una variable incógnita con SOLVR:

1. Asegúrese de que todas las variables conocidas tengan valores almacenados en ellas.
2. Opcional: Introduzca una estimación de suposición para el valor de la variable incógnita escribiendo la suposición y pulsando la tecla del menú blanca de la variable.
3. Pulse **↩** y a continuación la tecla del menú blanca de la variable. El resultado identificado se devolverá al nivel 1 de la pila y en la parte superior de la pantalla se mostrará un mensaje que interpreta el resultado.
4. Opcional: Pulse **EXPR=** para calcular la ecuación actual utilizando el valor que se acaba de obtener para la variable incógnita. Consulte “Cómo Interpretar los Resultados” en la página 18-4 para obtener más detalles sobre la interpretación de los resultados del solucionador de raíces.

Opciones de Resolución Adicionales de SOLVR

Aparte de proporcionar un entorno diferente para solucionar raíces de ecuaciones, expresiones y programas, SOLVR permite algunas opciones que no se encuentran disponibles en la aplicación SOLVE.

Para resolver secuencialmente una serie de ecuaciones mediante SOLVR:

1. Introduzca las ecuaciones que desee utilizar en la pila en el orden en el quiera resolverlas. Empiece por la ecuación que contenga sólo una variable incógnita. Las demás ecuaciones pueden comenzar por variables incógnitas adicionales, aunque deberán tener una sola variable incógnita tras haber sido solucionadas las ecuaciones precedentes.
2. Pulse **▲** varias veces hasta que el puntero de pila indique la primera ecuación que desee resolver.
3. Pulse **≡LIST** **ENTER** para reunir las ecuaciones en una lista.
4. Pulse **↶** **SOLVE** **ROOT** **↶** **EQ** para almacenar la lista en EQ como la “ecuación” actual.
5. Entre en el entorno SOLVR, introduzca los valores de las variables conocidas y resuelva la variable incógnita de la primera ecuación del mismo modo que si existiera una sola ecuación.
6. Pulse **NEXT** (tal vez tenga que pulsar **NXT**) una o más veces si existen muchas variables) para convertir la “siguiente” ecuación de la lista en la ecuación actual. Las ecuaciones rotarán realmente en la pila, de modo que la primera ecuación será ahora la última, la segunda será ahora la primera, la tercera será ahora la segunda y así sucesivamente.
7. Introduzca los valores adicionales conocidos y resuelva la variable incógnita restante de la ecuación.
8. Repita los pasos 6 y 7 hasta que haya resuelto todas las variables incógnitas de la serie de ecuaciones.



Tal vez prefiera utilizar la Resolución de Ecuaciones Múltiples en vez de SOLVR para este tipo de tarea (consulte la página 25-6).

Para crear un menú SOLVR personalizado:

1. Introduzca una *lista solucionadora* en el nivel 1 de la pila. La sintaxis de una lista solucionadora es { *ecuación* { *definiciones de teclas* } }, donde:

ecuación Especifica la ecuación. Puede ser una ecuación o una expresión (con delimitadores '), un objeto de programas (con delimitadores «») o el nombre de una ecuación, expresión o programa.

definiciones de teclas Especifica las teclas de menú—cada entrada define una tecla. Cada una de las entradas puede ser un nombre de una variable u otro tipo de objeto. Los nombres de variables pueden mostrarse con etiquetas de menú blancas, los demás objetos aparecerán con etiquetas de menú negras. Para incluir un programa que se pueda ejecutar, introduzca su *nombre* en la definición de las teclas como una sublista con la forma { "etiqueta" « nombre» }.

2. Pulse  **SOLVE** **ROOT**  **EQ** para convertir la ecuación de la lista solucionadora en la ecuación actual y visualizar el menú SOLVR personalizado de acuerdo con las definiciones de las teclas.

18

Ejemplo: La ecuación $I = 2\pi^2 f^2 \rho v a^2$ calcula la intensidad de una onda de sonido. Supongamos que se calcula siempre el valor de ρ y éste se almacena en la variable correspondiente *antes* de utilizar dicha ecuación y que se desea eliminar ρ del menú de SOLVR. Además, supongamos que se quiere que el comando IP se encuentre disponible en el menú de SOLVR de modo que se puedan almacenar valores enteros en las variables del menú SOLVR. La siguiente lista solucionadora incluye dos teclas adicionales: una tecla en blanco y una tecla que ejecuta IP (la parte entera) y elimina ρ .

{ 'I=2* π ^2*f^2* ρ *v*a^2' { I f v a { } IP } }

Esta lista, cuando se almacena en EQ, crea el siguiente menú de variables y funciones:


I	F
V	A
	IP

Cómo Hallar Todas las Raíces de un Polinomio

Un polinomio simbólico, como $x^3 + 4x^2 - 7x + 9$, puede expresarse también como un vector de sus coeficientes: $[1 \ 4 \ -7 \ 9]$. En esta forma de vector, pueden aplicarse técnicas numéricas muy eficaces para hallar un vector de sus raíces.

Para utilizar el solucionador de raíces de polinomios:

- Pulse  **SOLVE**    para visualizar:



18

Para hallar todas las raíces de un polinomio:

1. Entre en el solucionador de raíces de polinomios.
2. Desplace el área resaltada al campo **COEFFICIENTS**, si fuera necesario.
3. Introduzca el polinomio en forma de coeficiente. Utilice la línea de comandos (no olvide los delimitadores **[]**) o bien el **MatrixWriter**. Obsérvese que el primer elemento del vector deberá ser el coeficiente del término de orden más alto y el último elemento deberá ser el término constante. Recuerde incluir ceros donde se localicen términos “perdidos” del polinomio.
4. Con la barra resaltada ubicada sobre el campo **ROOTS:**, pulse **SOLVE**. Aparecerá un sistema complejo de raíces en el campo **ROOTS:** y se enviará una copia identificada a la pantalla.

Para resolver un polinomio, dado un conjunto de raíces:

1. Entre en el solucionador de raíces de polinomios.
2. Desplace el área resaltada al campo **ROOTS:**, si fuera necesario.
3. Introduzca el conjunto de raíces en forma de un vector. Recuerde que si alguna de las raíces es compleja, deberá introducir todas las raíces como complejas (las raíces reales se introducen como $(real, 0)$).

- Desplace el área resaltada al campo COEFFICIENTS y pulse **SOLVE**.

Para calcular un polinomio en un valor dado:

- Introduzca el polinomio en forma de coeficiente en la pila.
- Introduzca el valor dado en el que desea calcular el polinomio.
- Pulse **(←) (SOLVE) (POLY) (PEVAL)**.

Para convertir un polinomio de forma de coeficiente a forma algebraica:

- Entre en el solucionador de raíces de polinomios.
- Si todavía no contiene el polinomio en forma de coeficiente, introdúzcalo en el campo COEFFICIENTS.
- Con el área resaltada sobre el campo COEFFICIENTS, pulse **SYMB**. Se enviará el polinomio simbólico a la pila utilizando X como variable.

18

Cómo Resolver un Sistema de Ecuaciones Lineales

La HP 48 puede resolver un sistema de ecuaciones lineales. Para crear un sistema de ecuaciones, pueden seleccionarse entre las que se han archivado previamente o introducirlas directamente.

Cuando resuelva un sistema de ecuaciones, recuerde que éste puede representarse mediante una ecuación de matriz simple de la forma $A \cdot X = B$:

Forma de Ecuación

$$\begin{aligned} ax + by + cz &= k_1 \\ dx + ey - fz &= k_2 \\ gx + hy + iz &= k_3 \end{aligned}$$

Forma de Matriz

$$\rightarrow \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & -f \\ g & h & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix}$$

La HP 48 utiliza esta representación para resolver sistemas de ecuaciones lineales de un modo rápido y eficaz.

Para resolver un sistema de ecuaciones lineales:

1. Pulse **SOLVE** **DK** para iniciar la Resolución de Sistemas Lineales.
2. Introduzca la matriz de coeficientes en el campo **A**:. Se podrá utilizar o bien el MatrixWriter o bien la línea de comandos.
3. Introduzca el sistema de constantes en el campo **E**:.
4. Desplace el área resaltada (si fuera necesario) al campo **X**: y pulse **SOLVE**. El sistema resultante (con las mismas dimensiones que el sistema de constantes, E) aparecerá en el campo **X**: y se colocará una copia identificada en la pila.
5. Opcional: Pulse **EDIT** para visualizar el resultado en el MatrixWriter.

El Resolución de Sistemas Lineales devolverá un sistema resultante para cada uno de los siguientes sistemas:

- **Sistemas Exactamente Determinados.** El número de ecuaciones es igual al número de variables independientes del sistema. El resultado devuelto será exacto (dentro de los límites de precisión de la HP 48), siempre que la matriz de coeficientes no sea mal condicionada (consulte “Matrices Raras y Malcondicionadas” en la página 14-17).
- **Sistemas Supra-Determinados** El número de ecuaciones es mayor que el número de variables del sistema. Normalmente, no existe una solución exacta para los sistemas supra-determinados, por tanto se devolverá la solución de los mínimos cuadrados.
- **Sistemas Infra-Determinados.** El número de ecuaciones es menor que el número de variables independientes del sistema. Generalmente, existe un número infinito de soluciones para los sistemas infra-determinados, por tanto se devolverá el de la norma mínima Euclideana.

Preste mucha atención a la naturaleza del sistema lineal que trata de resolver porque influirá en el modo en el que se deberá interpretar el sistema resultante. En algunos casos, tal vez desee comprobar si se trata de un sistema malcondicionado (consulte la página 14-17) antes de aceptar incluso una solución exacta como una solución “verdadera”.

Otro método para comprobar la validez de una respuesta es hallar el valor residual de la solución ($\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} - \mathbf{B}$). Las soluciones exactas deberán tener valores residuales próximos a cero.

Para hallar el valor residual ($A \cdot X - B$) de una solución:

1. Asegúrese de que el sistema de la solución calculada se encuentra en el nivel 1 de la pila y pulse **(ENTER)** para duplicarlo.
2. Introduzca el sistema de constantes (**B**) en la pila.
3. Introduzca la matriz de coeficientes (**A**).
4. Pulse **(←) (STACK) (ROT)** para volver a desplazar el sistema de la solución al nivel 1.
5. Pulse **(←) (SOLVE) (SYS) (RSD)** para calcular el valor residual de la solución.

Consulte la página 14-19 para obtener los métodos adicionales para comprobar la exactitud de una solución calculada de un sistema.

Cómo Utilizar la Resolución Financiera

18

La aplicación Resolución Financiera proporciona las características de valor del dinero en función del tiempo (TVM) y de amortización. Se puede utilizar para operaciones de cálculo de interés compuesto y amortizaciones.


El interés compuesto se produce cuando el interés ganado se añade al capital en períodos compuestos especificados y a continuación dicha cantidad combinada gana interés. Muchos cálculos financieros son cálculos de interés compuesto—por ejemplo, las cuentas de ahorro, las hipotecas, los fondos de pensiones, los créditos hipotecarios y las rentas vitalicias.

Las operaciones de cálculo de Valor del Dinero en Función del Tiempo, implican la utilización de la noción de que el “tiempo es dinero”—que un dólar ahora es mejor que un dólar en el futuro. Un dólar ahora puede invertirse y generar un dividendo que un dólar del futuro no podría generar. Este principio de TVM es la razón fundamental de los tipos de interés, el interés compuesto y los dividendos.

Las transacciones de TVM pueden representarse y entenderse mediante la utilización de *diagramas de flujo de efectivo*. Un diagrama de flujo de efectivo es una línea temporal dividida en segmentos iguales que representan los períodos compuestos. Las flechas representan los flujos de efectivo. El dinero recibido es un valor positivo y el dinero pagado es un valor negativo.


El diagrama del flujo de efectivo de una transacción depende del punto de vista que se tome en la concepción del problema. Por ejemplo, un préstamo es un flujo de efectivo inicial positivo para el prestatario, pero será un flujo de efectivo inicial negativo para el prestamista.

El siguiente diagrama de flujo de efectivo muestra un préstamo desde el punto de vista del *prestatario*.



18


El siguiente diagrama de flujo de efectivo muestra un préstamo desde el punto de vista del *prestamista*.



Por otro lado, los diagramas de flujo de efectivo especifican *cuándo* tienen lugar los pagos relativos a los periodos compuestos: al *principio* de dicho período o al *final*. La aplicación Resolución Financiera


proporciona ambos modos de pago: el modo Begin (Principio) y el modo End (Final).

El siguiente diagrama de flujo de efectivo muestra los pagos de un crédito hipotecario al *principio* de cada período.



18

El siguiente diagrama de flujo de efectivo muestra los depósitos en una cuenta al *final* de cada período.



Como implican los diagramas de flujo de efectivo anteriores, existen cinco variables de TVM:

N	Número total de períodos compuestos o pagos.
$I\%YR$	Tipo de interés nominal anual (o tipo de inversión). Este tipo se divide entre el número de pagos por año (P/YR) para calcular el tipo de interés nominal <i>por</i>

- período compuesto*—que es el tipo de interés que se utiliza realmente en los cálculos de TVM.
- PV** Presente valor del flujo de efectivo inicial. Para un prestamista o un prestatario, PV será la cantidad del préstamo. Para un inversor, PV será la inversión inicial. El PV siempre se mide al principio del primer período.
- PMT** Cantidad de pago periódico. Los pagos son de la misma cantidad para cada período y en los cálculos de TVM se sobreentiende que no se van a producir saltos en los pagos. Los pagos pueden tener lugar al principio o al final de cada período compuesto—una opción que puede controlarse configurando el modo Payment (Pago) en **Beg** o **End**.
- FV** Futuro valor de la transacción: cantidad del flujo de efectivo final o valor compuesto de la serie de los flujos de efectivo anteriores. Para un préstamo, éste es el tamaño del pago progresivo final (por encima de los pagos normales). Para una inversión, éste es el valor en efectivo de una inversión al final del período de inversión.

Para efectuar una operación de cálculo de TVM:

1. Pulse **(F2) (SOLVE) (F1) (OK)** para entrar en la aplicación Resolución Financiera.


TIME VALUE OF MONEY	
N:	0
I/YR:	0
PV:	0.00
PMT:	0.00
FV:	0.00
P/YR:	12
	End
ENTER NO. OF PAYMENTS OR SOLVE	
EDIT	AMOR SOLVE

La Resolución Financiera

2. Traslade el área resaltada a un campo identificado como una variable de TVM, escriba el valor adecuado y pulse **(ENTER)**. Asegúrese que introduce los valores de al menos cuatro de las cinco variables de TVM.
3. Si fuera necesario, introduzca un valor diferente para **P/YR**.

4. Si fuera necesario, pulse $\boxed{+/-}$ para cambiar el modo Payment (Beg o End) según sea el caso.
5. Desplace el área resaltada a la variable de TVM que desee resolver y pulse **SOLVE**.

Ejemplo: Antonio Alonso va a financiar la compra de un coche con un préstamo a 3 años y un interés anual del 10.5%, compuesto mensualmente. El precio de compra del coche es de \$11,250 y la entrada es de \$2500. ¿De cuánto serán los pagos mensuales? ¿Cuál es el mayor préstamo que Antonio puede permitirse, siendo el pago máximo mensual de \$225? (se sobreentiende que los pagos empiezan al final del primer período).



Paso 1: Entre en la Resolución Financiera y asegúrese de que existen 12 pagos/año (pagos mensuales) y que los pagos se efectúan al final de cada período compuesto.

$\boxed{\rightarrow}$ **SOLVE** $\boxed{\triangle}$ **OK**
 $\boxed{\leftarrow}$ $\boxed{\triangle}$ 12 **ENTER** $\boxed{\rightarrow}$ $\boxed{+/-}$ (si fuera necesario)

TIME VALUE OF MONEY	
N: 0	I%YR: 0
PV: 0.00	PYR: 12
PMT: 0.00	End
FV: 0.00	
CHOOSE WHEN PAYMENTS ARE MADE	
CHOOS	AMOR

Paso 2: Introduzca las variables conocidas de TVM. Asegúrese de fijar FV a 0 para que el préstamo esté completamente pagado después de los 3 años (3×12 pagos).

(F2) (F1) 36 (ENTER) 10.5 (ENTER)
 (NXT) CALC 11250 (ENTER)
 2500 (-) OK (NXT) (V) (V) 0
 (ENTER)

```

TIME VALUE OF MONEY
N: 36      I/YR: 10.5
PV: 8,750.00
PMT: 0.00      P/YR: 12
FV: 0.00      End
CHOOSE WHEN PAYMENTS ARE MADE
  CHOOS  AMOR
  
```

Paso 3: Resuelva el pago.

(F1) (F2) SOLVE

```

TIME VALUE OF MONEY
N: 36      I/YR: 10.5
PV: 8,750.00
PMT: -284.48      P/YR: 12
FV: 0.00      End
ENTER PAYMENT AMOUNT OR SOLVE
  EDIT  AMOR SOLVE
  
```

18


Paso 4: Introduzca -225.00 para el pago y halle la solución de PV para ver qué cantidad se puede permitir pedir prestada Antonio.

225 (+/-) (ENTER)
 (F2) SOLVE

```

TIME VALUE OF MONEY
N: 36      I/YR: 10.5
PV: 6,922.56
PMT: -225.00      P/YR: 12
FV: 0.00      End
ENTER PRESENT VALUE OR SOLVE
  EDIT  AMOR SOLVE
  
```

Ejemplo: Una hipoteca con Pago Creciente. Angel Martín ha suscrito una hipoteca de una casa de \$75,250 a 25 años al 13.8% de interés anual. Espera vender la casa al cabo de 4 años, pagando el préstamo en pagos crecientes. Halle la cantidad de los pagos crecientes—el valor de la hipoteca al cabo de 4 años de pagos.



Paso 1: Entre en la Resolución Financiera (si fuera necesario) e introduzca los valores de las variables conocidas de TVM.

(→) (SOLVE) (▲) (OK) (si fuera necesario) (→) (←) 300
 (ENTER) 13.8 (ENTER) 75250
 (ENTER) (▼) 0 (ENTER)

TIME VALUE OF MONEY	
N: 300	P/YR: 13.8
PV: 75,250.00	
PMT: 0.00	P/YR: 12
FV: 0.00	End
CHOOSE WHEN PAYMENTS ARE MADE	
CHOOSE	AMOR

Paso 2: Halle el pago mensual para la hipoteca a 25 años.

(←) (▲) (SOLVE)

TIME VALUE OF MONEY	
N: 300	P/YR: 13.8
PV: 75,250.00	
PMT: -894.33	P/YR: 12
FV: 0.00	End
ENTER PAYMENT AMOUNT OR SOLVE	
EDIT	AMOR SOLVE

Paso 3: Calcule el pago creciente necesario tras 4 años de pagos.

(▲) (▲) 48 (ENTER) (▲) (SOLVE)

TIME VALUE OF MONEY	
N: 48	P/YR: 13.8
PV: 75,250.00	
PMT: -894.33	P/YR: 12
FV: -73,488.78	End
ENTER FUTURE VALUE OR SOLVE	
EDIT	AMOR SOLVE

Cómo Calcular Amortizaciones

Los cálculos de amortizaciones, que también utilizan las variables de TVM, determinan las cantidades aplicadas al capital y al interés en un pago o en una serie de pagos.

Para calcular la amortización:

1. Cambie el modo de la pantalla a la exactitud que desee, como al modo 2 Fix (Fijar).
2. Entre en la Resolución Financiera.
3. Compruebe y fije las siguientes condiciones de TVM:
 - Número de pagos por año.
 - Pagos al principio o final de los períodos.
4. Valores de almacenamiento para cuatro variables de TVM: $I\%YR$, PV , PMT y FV . Dichas variables definen la planificación de los pagos (éstos se pueden calcular utilizando el menú TVM).
5. Pulse **AMOR** e introduzca el número de pagos que se van a amortizar en dicho lote.
6. Pulse **AMOR** para amortizar el lote de pagos. Verá la cantidad aplicada al interés, al capital y el rédito restante una vez amortizado este conjunto de pagos.

18

Para continuar la amortización de un préstamo:

1. Pulse **B+PV** para archivar el nuevo rédito tras la amortización anterior como PV .
2. Introduzca el número de pagos a amortizar en el nuevo grupo.
3. Pulse **AMOR**.
4. Repita los pasos del 1 al 3 cuantas veces sea necesario.

Para amortizar unos pagos futuros empezando por el pago p :

1. Calcule el rédito del préstamo en el pago $p-1$.
2. Archive el nuevo rédito de PV utilizando **B+PV**.
3. Amortice la serie de pagos que empieza por el nuevo PV .

La operación de amortización lee los valores de las variables de TVM, redondea los números de PV y PMT al modo de la pantalla actual y a continuación calcula la amortización redondeada a la misma opción. Las variables originales no se cambiarán, excepto PV , que se actualiza mediante **B+PV** después de cada amortización.

Ecuaciones Diferenciales

La HP 48 puede hallar una solución, $y(t)$, para una ecuación diferencial expresada como $y'(t) = f(t, y)$, donde el valor inicial de la solución se da como $y(t_0) = y_0$.

Cómo Resolver Ecuaciones Diferenciales

El solucionador de ecuaciones diferenciales es una parte de la aplicación SOLVE.

19

Para utilizar el solucionador de ecuaciones diferenciales de SOLVE:

1. Pulse  **SOLVE**
2. Seleccione Solve diff eq....

SOLVE Y'(T)=F(T,Y)			
F:			
INDEP: X	INIT: 0	FINAL: 6.5	
SOLN: Y	INIT: 0	FINAL:	
TOL: .0001	STEP: Df1t	_STIFF	
ENTER FUNCTION OF INDEP AND SOLN			
EDIT	CHOOSE	INIT	SOLVE

Esta pantalla contiene los siguientes campos y teclas de menú:

- F:** Contiene la parte derecha de la ecuación diferencial que se desea resolver.
- INDEP:** Especifica la variable independiente (por defecto, X).
- INIT:** Contiene el valor inicial de la variable independiente (t_0). El valor inicial de la variable independiente deberá

corresponder al valor inicial de la variable de solución:
 $y(t_0) = y_0$.

FINAL: Contiene el valor final de la variable independiente, t_{FINAL} . Se está intentando resolver $y(t_{\text{FINAL}}) = (\text{alguna incógnita})$.

SOLN: Especifica la variable de solución (por defecto, Y).

INIT: Contiene el valor inicial de la variable de solución ($y_0 = y(t_0)$).

FINAL: Contiene el valor final de la variable. Esto es lo que se está intentando resolver. No se puede introducir ningún valor en este campo.

TOL: Contiene el nivel aceptable de error absoluto. En un modelo físico, seleccione la tolerancia para que se adecúe a la exactitud de los datos (por defecto 0.0001).

19 STEP: Contiene el tamaño inicial de paso utilizado para calcular la solución. La calculadora utiliza el método de Runge-Kutta-Fehlberg para calcular y_{FINAL} . Este método calcula la solución pasando automáticamente de punto a punto y manteniendo la exactitud en cada uno de los puntos.

_STIFF: Selecciona la resolución "stiff".

EDIT Permite editar un campo.

CHOOS Permite seleccionar una variable.

INIT+ Sustituye los valores iniciales por los valores finales. Utilícelo para calcular la solución en otro punto utilizando la solución actual como punto de partida.

SOLVE Resuelve la ecuación diferencial.

Cómo Resolver un Problema de Valor Inicial Estándar



Los problemas de valor inicial estándar son ecuaciones diferenciales que no requieren la resolución STIFF. Para determinar la estabilidad de una ecuación diferencial, intente representarla gráficamente antes de resolverla. Si el trazado gráfico es muy lento, esto puede indicar que la ecuación es "stiff" y que deberá utilizarse la resolución "stiff".

Para resolver un problema de valor inicial estándar:

1. Introduzca una ecuación o pulse **CHOOSE** para seleccionar una ecuación.
2. Especifique la variable independiente.
3. Introduzca el valor inicial de la variable independiente.
4. Introduzca el valor final de la variable independiente.
5. Especifique la variable de solución.
6. Introduzca el valor inicial de la variable de solución.
7. Introduzca una tolerancia de error aceptable.
8. (Opcional:) Introduzca un tamaño de paso. Normalmente, el solucionador calcula un tamaño de paso adecuado.
9. Pulse **SOLVE**.

Ejemplo: Resuelva la ecuación para $y(1)$ dado que $y(0) = 2$:

$$y' = t + y$$



19

¿Cuál es la exactitud de la respuesta? La solución general para la ecuación diferencial

$$y' = t + y$$

es

$$y = ce^t - t - 1$$

Donde c es una constante arbitraria. Las condiciones iniciales dadas eran $2 = ce^0 - 0 - 1$. Cuando se resuelve c y se sustituye en la solución general, la ecuación de solución es

$$y = 3e^t - t - 1$$

Cuando se resuelve $y(1)$, se devolverá $3e - 1 - 1 = 6.15484548538$. Comparando los resultados, se verá que existe un error de aproximadamente 0.000068, que entra dentro de la tolerancia de error especificada de 0.0001.

Cómo Resolver un Problema de Valor Inicial “Stiff”

Algunas ecuaciones diferenciales parece que van a llevar muchísimo tiempo para resolverlas. Si esto ocurre, puede que las ecuaciones sean “stiff”. Utilice la función “stiff” para resolver la ecuación.

Para utilizar una función “stiff”:

1. Pulse **SOLVE**
2. Seleccione Solve diff eq....
3. Resalte **_STIFF** y pulse **CHK**

SOLVE Y'(T)=F(T,Y)			
F:	$\partial F \partial Y$:	$\partial F \partial T$:	
INDEP: X	INIT: 0	FINAL: 6.5	
SOLN: Y	INIT: 0	FINAL:	
TOL: .0001	STEP: Dflt	STIFF	
CALCULATE STIFF DIFFERENTIAL?			
	CHK	INIT	SOLVE

19

Esta pantalla contiene los siguientes campos adicionales:

- $\partial F \partial Y$: Derivada parcial respecto a y de la expresión de F .
- $\partial F \partial T$: Derivada parcial respecto a t de la expresión de F .


Para resolver un problema de valor inicial “stiff”:

1. Resalte **STIFF** y pulse **CHK**.
2. Introduzca una ecuación o pulse **CHOOSE** para seleccionar una ecuación previamente almacenada en la memoria.
3. Introduzca las derivadas parciales de la ecuación respecto a y y t (o pulse **CHOOSE** para seleccionarlas si están archivadas en la memoria).
4. Especifique la variable independiente.
5. Introduzca el valor inicial de la variable independiente.
6. Introduzca el valor final de la variable independiente.
7. Especifique la variable de solución.
8. Introduzca el valor inicial de la variable de solución.
9. Introduzca una tolerancia de error aceptable.
10. (Opcional:) Introduzca un tamaño de paso. Normalmente es mejor aceptar el tamaño de paso calculado por defecto.
11. Pulse **SOLVE**.

Ejemplo: Resuelva la siguiente ecuación para $y(1)$ con $y(0) = 1$:

$$y' = -1000 * (y - \text{sen}(t)) + \cos(t)$$

En este ejemplo se sobreentiende que la calculadora está fijada en radianes.



El problema tardará en resolverse en torno a un minuto (si se hubiera utilizado el método estándar se tardaría más de cinco minutos).

¿Qué exactitud tiene la respuesta? Con las condiciones iniciales dadas, la ecuación de solución será:

$$y = e^{-1000t} + \text{sen}(t)$$

Al resolver $y(1)$ dará $e^{-1000} + \text{sen}(1) = 0.841470984808$. Comparando los resultados, se verá que existe un error de aproximadamente 0.000098, lo que entra dentro de la tolerancia de error especificada de 0.0001.

Cómo Resolver una Ecuación Diferencial con Valor de Vector

Es posible utilizar ecuaciones con valor de vectores para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden (o más alto) dados dos o más valores iniciales.

Otra forma de escribir una ecuación de segundo orden

$$y'' = a_1(t)y' + a_0(t)y + g(t)$$

es

$$\begin{bmatrix} y \\ y' \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ a_0(t) & a_1(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} g(t)$$

A continuación se puede sustituir w por $\begin{bmatrix} y \\ y' \end{bmatrix}$, fw por $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ a_0(t) & a_1(t) \end{bmatrix}$ y c por $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, lo que da

$$w' = fw * w + c * g(t)$$

que es una ecuación diferencial de primer orden.

Ejemplo: Resuelva la siguiente ecuación para $w(1)$ con $y(0) = 0$ e $y'(0) = 0$ ($w(0) = [0 \ 0]$):

$$y'' = .5y' + .5y + .5t + 1$$

Paso 1: Convierta la ecuación en una ecuación de primer orden:

$$\begin{bmatrix} y \\ y' \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ .5 & .5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} (.5t + 1)$$

19 *Paso 2:* Almacene los valores de fw ($\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ .5 & .5 \end{bmatrix}$) y c ($\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$):

\leftarrow $\boxed{[]}$ \leftarrow $\boxed{[]}$ 0 $\boxed{\text{SPC}}$ 1
 \rightarrow .5 $\boxed{\text{SPC}}$.5 $\boxed{\text{ENTER}}$ $\boxed{[]}$ α α FW α $\boxed{\text{STO}}$
 \leftarrow $\boxed{[]}$ 0 $\boxed{\text{SPC}}$ 1 $\boxed{\text{ENTER}}$ $\boxed{[]}$ α C $\boxed{\text{STO}}$

Paso 3: Introduzca los valores inicial y final de la ecuación, fije la variable de solución en w y resuelva $w(1)$:

\rightarrow $\boxed{\text{SOLVE}}$ ∇ $\boxed{\text{OK}}$
 α α FW \times W $+$ C α \times
 \leftarrow $\boxed{()}$.5 \times α T $+$ 1
 $\boxed{\text{ENTER}}$
 \rightarrow 0 $\boxed{\text{ENTER}}$ 1 $\boxed{\text{ENTER}}$ α W
 $\boxed{\text{ENTER}}$ \leftarrow $\boxed{[]}$ 0 $\boxed{\text{SPC}}$ 0
 $\boxed{\text{ENTER}}$ $\boxed{\text{SOLVE}}$

```

SOLVE Y'(T)=F(T,Y)
F: 'FW*W+C*(.5*T+1)'
INDEP: T INIT: 0 FINAL: 1
SOLN: W INIT: [ 0... FINAL: [ ...
TOL: .0001 STEP: Dflt _STIFF
PRESS SOLVE FOR FINAL SOLN VALUE
EDIT INIT+ SOLVE

```

Pulse $\boxed{\text{EDIT}}$ para visualizar el vector resultante, $w(1)$, $[.718262064225 \ 1.71826206422]$. El primer valor será $y(1)$, el segundo valor será $y'(1)$.

¿Qué exactitud presenta la respuesta? Las ecuaciones originales son

$$y = e^t - t - 1$$

y


$$y' = t + y$$

Al evaluar las ecuaciones a 1 y comparar los resultados, podrá verse que existe un error de aproximadamente 0.0000198, lo que entra dentro de la tolerancia de error especificada de 0.0001.

Cómo Representar Gráficamente las Soluciones de Ecuaciones Diferenciales

Es posible representar gráficamente la solución para un valor inicial mediante la selección de la opción de ecuaciones diferenciales de la ventana de diálogo de PLOT.

19



Esta pantalla contiene los siguientes campos y teclas de menú:

- TYPE: Tipo de representación gráfica (deberá ser Diff Eq—Ecuación Diferencial).
- ∠: Modo de ángulo.
- F: Parte derecha de la ecuación que se desea representar gráficamente.
- INDEP: Variable independiente (por defecto, X).
- INIT: Valor inicial de la variable independiente (t_0).
- FINAL: Valor final de la variable independiente.
- SOLN: Variable de solución (por defecto, Y).
- INIT: Valor inicial de la variable de solución.

STIFF: Selecciona la representación gráfica de la resolución "stiff".

EDIT Permite editar un campo.

CH00S Permite editar una variable.

OPTS Permite controlar las variables de la representación gráfica.

ERASE Borra las representaciones gráficas anteriores.

DRAW Crea la representación gráfica.

Pulse **OPTS** y aparecerán las siguientes opciones:

PLOT OPTIONS			
TOL:	0.001	STEP:	Dflt <input checked="" type="checkbox"/> AXES
H-VAR:	0	H-VIEW:	-6.5 6.5
V-VAR:	1	V-VIEW:	-3.1 3.2
H-TICK:	10	V-TICK:	10 <input checked="" type="checkbox"/> PIXELS
ENTER ABSOLUTE ERROR TOLERANCE			
EDIT		CANCEL	OK

19

Esta pantalla contiene los campos siguientes:

TOL: Tolerancia de error aceptable.

STEP: Tamaño de paso.

_AXES Si se trazan los ejes o no.

H-VAR: Variable representada gráficamente en el eje horizontal.

V-VAR: Variable representada gráficamente en el eje vertical.

H-VIEW: Parte del eje horizontal que se desea ver.

V-VIEW: Parte del eje vertical que se desea ver.

H-TICK: Comillas simples horizontales.

V-TICK: Comillas simples verticales.

_PIXELS Si las comillas simples van espaciadas en unidades de usuario o puntos.

Para representar gráficamente problemas de valor inicial estándar:

1. Introduzca una ecuación o pulse **CHOOSE** para seleccionar una ecuación.
2. Especifique la variable independiente.
3. Introduzca el valor inicial de la variable independiente.
4. Introduzca el valor final de la variable independiente.
5. Especifique la variable de solución.
6. Introduzca el valor inicial de la variable de solución.
7. fije las opciones deseadas y los parámetros de visualización.
8. Pulse **ERASE DRAW**.

Ejemplo: Trace el gráfico $y' = t + y$, $y(0) = 2$, sobre el intervalo $[0, 1]$.

Paso 1: Seleccione el modo PLOT Diff Eq (REPRESENTACION GRAFICA de Ecuaciones Diferenciales), introduzca la ecuación, fije la variable independiente en T y establezca los valores inicial y final.

→ **PLOT** **▲** **α** **D** **▼**
α **T** **+** **α** **Y** **ENTER** **α** **T**
ENTER **0** **ENTER** **1** **ENTER**
▶ **2** **ENTER**

```

PLOT Y'(T)=F(T,Y)
TYPE: Diff Eq  Δ: Deg
F: 'T+Y'
INDEP: T  INIT: 0  FINAL: 1
SOLN: Y  INIT: 2  STIFF
USE STIFF DIFF EQ SOLVER?
  ☒ CHK  OPTS  ERASE DRAW
    
```

Paso 2: Fije la visualización horizontal entre el rango -1 y 2, fije la visualización vertical entre el rango -2 y 8 y marque los ejes en todas las unidades de usuario.


OPTS **▶** **▼** **1** **+/-** **ENTER**
2 **ENTER** **▶** **2** **+/-** **ENTER** **8**
ENTER **1** **ENTER** **1** **ENTER**
✓CHK

```

PLOT OPTIONS
TOL: .0001 STEP: Df1t  AXES
H-VAR: 0  H-VIEW: -1  2
V-VAR: 1  V-VIEW: -2  8
H-TICK: 1  V-TICK: 1  PIXELS
TICK SPACING UNITS ARE PIXELS?
  ☒ CHK  ☐ CANCL  ☐ OK
    
```

Paso 3: Trace el gráfico.

OK ERASE DRAW



Podrá ver que $y(1)$ es aproximadamente 6. Esto coincide con el resultado del primer ejemplo de este capítulo.

Cómo Representar Gráficamente una Ecuación Diferencial “Stiff”

Utilice el método de representación gráfica “stiff” cuando se emplee mucho tiempo en la representación gráfica de ecuaciones o cuando las ecuaciones se representen de un modo erróneo. El hecho de representar gráficamente ecuaciones diferenciales “stiff” requiere la introducción de derivadas parciales en la ecuación por parte del usuario.

19

Para utilizar la función de representación gráfica “stiff”:

1. Pulse PLOT
2. Seleccione Diff Eq.
3. Resalte `_STIFF` y pulse CHK

```

PLOT Y'(T)=F(T,Y)
TYPE: Diff Eq      4: Deg
F:      ∂F∂Y:      ∂F∂T:
INDEP: X  INIT: 0    FINAL: 6.5
SOLN: Y  INIT: 0    STIFF
USE STIFF DIFF EQ SOLVER?
   

```

Esta pantalla tiene los mismos elementos que la representación gráfica estándar más los siguientes:

$\partial F \partial Y$: Derivada parcial respecto a y de la expresión de F .

$\partial F \partial T$: Derivada parcial respecto a t de la expresión de F .

Para representar gráficamente un problema de valor inicial “stiff”:

1. Seleccione STIFF.
2. Introduzca una ecuación o pulse **CHOOSE** para seleccionar una ecuación.
3. Introduzca las derivadas parciales de la ecuación con respecto a y y t (o pulse **CHOOSE** para seleccionarlas si están archivadas en la memoria).
4. Especifique la variable independiente.
5. Introduzca el valor inicial de la variable independiente.
6. Introduzca el valor final de la variable independiente.
7. Especifique la variable de solución.
8. Introduzca el valor inicial de la variable de solución.
9. Fije las opciones deseadas y los parámetros de visualización.
10. Pulse **ERASE DRAW**.

Ejemplo: Represente gráficamente la ecuación dado que $y(0) = 1$:

$$y' = -1000 * (y - \sin(t)) + \cos(t)$$

Paso 1: Seleccione “stiff”, seleccione radianes, introduzca la función, las derivadas parciales y los valores iniciales:

PLOT **▲** **α** **D** **▶** **α** **R**
▲ **✓CHK** **▶** **▼** 1000 **+/-** **x**
◀ **()** **α** **Y** **-** **SIN** **α** **T** **▶**
▶ **+** **COS** **α** **T** **ENTER** 1000
+/- **ENTER** 1000 **x** **COS** **α**
T **▶** **-** **SIN** **α** **T** **ENTER** **α**
T **ENTER** 0 **ENTER** 1 **ENTER**
▶ 1 **ENTER**

PLOT Y'(T)=F(T,Y)
TYPE: Diff Eq **◀** Rad
F: '-1... ΔFΔY: -10... ΔFΔT: '10...
INDEP: T **INIT:** 0 **FINAL:** 1
SOLN: Y **INIT:** 1 **✓STIFF**
USE STIFF DIFF EQ SOLVER?
✓CHK **OPTS** **ERASE** **DRAW**


Paso 2: Fije la visualización horizontal en la escala entre el rango -1 y 2 y la vertical entre -1 y 1, y marque los ejes cada 10 puntos.

OPTS **▶** **▼** 1 **+/-** **ENTER**
 2 **ENTER** **▶** 1 **+/-** **ENTER** 1
ENTER 10 **ENTER** 10 **ENTER**
✓CHK

PLOT OPTIONS
TOL: .0001 **STEP:** Df1t **✓AXES**
H-VAR: 0 **H-VIEW:** -1 2
V-VAR: 1 **V-VIEW:** -1 1
H-TICK: 10 **V-TICK:** 10 **✓PIXELS**
TICK SPACING UNITS ARE PIXELS?
✓CHK **CANCEL** **OK**

Paso 3: Trace el gráfico.

OK ERASE DRAW



Cómo Representar Gráficamente un Plano de Fase de una Solución con Valor de Vector

La HP 48 también permite representar gráficamente ecuaciones con valor de vectores y seleccionar el valor de vector que se va a representar sobre cada uno de los ejes. Como se ha descrito anteriormente, otro modo de escribir la ecuación de segundo orden

$$y'' = a_1(t)y' + a_0(t)y + g(t)$$

19 es

$$w' = fw * w + c * g(t)$$

Donde w es $\begin{bmatrix} y \\ y' \end{bmatrix}$, fw es $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ a_0(t) & a_1(t) \end{bmatrix} y$ c es $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

La condición inicial $y'(t_0) = y_0$ y $y(t_0) = y_1$ puede escribirse $w'(t_0) = [y_0 \ y_1]$. Esta es una condición inicial con valor de vector.

Ejemplo: Represente gráficamente la siguiente ecuación para $w(1)$ con $y(0) = 0$ e $y'(0) = 0$ ($w(0) = [0 \ 0]$):

$$y'' = .5y' + .5y + .5t + 1$$

donde $y(0) = 0$ e $y'(0) = 0$ ($w(0) = [0 \ 0]$).

Paso 1: Convierta la ecuación en una ecuación de primer orden.

$$\begin{bmatrix} y \\ y' \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ .5 & .5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} (.5t + 1)$$

19

```

PLOT Y(T)=F(T,V)
TYPE: Diff Eq      4: Deg
F: 'FW*W+C*(.5*T+1)'
INDEP: T  INIT: 0    FINAL: 1
SOLN: W  INIT: [ 0... ] STIFF
USE STIFF DIFF EQ SOLVER?
  ☒ CHK  ☐ OPTS  ☐ ERASE  ☐ DRAW

```

PLOT OPTIONS

TOL: .0001 STEP: Dflt ☒ AXES

H-VAR: 0 H-VIEW: -1 2

V-VAR: 1 V-VIEW: -1 2


H-TICK: .5 V-TICK: .5 ☒ PIXELS

TICK SPACING UNITS ARE PIXELS?

☒ PIXELS

Paso 6: Vuelva a dibujar el gráfico con el segundo valor de vector en el eje vertical.

CANCEL OPTS ☒ ☒ CHOOSE
 2 ENTER OK DRAW



Cálculo y Manipulación Simbólica




Integración

Es posible calcular integrales *simbólicas* de expresiones con antiderivadas conocidas (integrales indeterminadas). También se puede estimar el valor *numérico* de estas y otras integrales.

Integración Numérica

La integración numérica permite aproximarse a una integral determinada—incluso cuando la integración simbólica no puede generar un resultado de forma cerrada. La integración numérica emplea un procedimiento numérico iterativo para obtener la aproximación.

Para hallar el valor de una integral con límites numéricos:

1. Pulse  (SYMBOLIC)  para entrar en la plantilla INTEGRATE.
2. Introduzca la expresión que desee integrar en el campo EXPR: (sin el signo de la integral).
3. Introduzca la variable de integración en el campo VAR:.
4. Introduzca los límites de la integración en los campos LO: y HI:.
Para integraciones numéricas, los límites deberán ser números o expresiones algebraicas que se evalúen en números.
5. Asegúrese de que en el campo RESULT aparezca Numeric (pulse  si fuera necesario). Verá que aparece el campo NUMBER FORMAT cuando el tipo de resultado es Numeric. Esto es importante porque el formato numérico de la pantalla determina el *factor de exactitud* de la integración numérica.

INTEGRATE		
EXPR:		
VAR:	LO:	HI:
RESULT: Numeric		
NUMBER FORMAT: Std		
ENTER EXPRESSION		
EDIT	CHOOSE	CANCEL OK

Pantalla INTEGRATE Numérica.

- Fije el formato numérico de la pantalla para indicar el factor de exactitud que desee para el cálculo. El formato Std (Estándar) produce el factor de exactitud más alto (y consecuentemente el mayor tiempo de cálculo) mientras que Fix 0 (o Sci 0 o Eng 0) producen el factor de exactitud más bajo (y el menor tiempo de cálculo). Consulte "El Factor de Exactitud y la Incertidumbre de la Integración Numérica" en la página 20-6.
- Pulse **OK** para calcular la integral.

Las integrales *impropias* son aquellas en las que uno o ambos límites son el infinito (∞). La HP 48 es una calculadora con límites de cálculo finitos y, por tanto, debe siempre emplear límites *finitos* cuando se calculan integrales numéricas. De todos modos, mediante una transformación de las variables, se puede trazar el mapa de un ámbito ilimitado sobre uno limitado.

Una transformación útil, $y = \arctan x$, traza el eje real completo x sobre el intervalo limitado $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$. Esta es la transformación:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \longrightarrow \int_{\arctan -\infty = -\frac{\pi}{2}}^{\arctan \infty = \frac{\pi}{2}} f(\tan y) \cdot (1 + \tan^2 y) dy$$

Para calcular una integral impropia:


- Asegúrese de que está en el modo Radian—radianes (pulse **◀** **RAD** si fuera necesario).
- Pulse **▶** **SYMBOLIC** **OK** para entrar en la plantilla INTEGRATE.
- Introduzca el integrando de la integral impropia en el campo EXPR:.

4. Con el campo **EXPR:** resaltado, pulse **(NXT)** **CALC** e introduzca la expresión de transformación en la pila. Por ejemplo, si la variable de integración de la integral impropia es x , introduzca **TAN(Y)** para efectuar la transformación ($x = \tan y$) mostrada anteriormente. Haga una copia de la expresión de la transformación pulsando **(ENTER)** por segunda vez.
5. Introduzca el nombre de la variable de integración original en la integral impropia y pulse **(STO)**.
6. Introduzca el nombre de la nueva variable de integración y pulse **(→)** **(D)** para calcular la derivada de la expresión de transformación respecto a la nueva variable de integración.
7. Pulse **(X)** **(EVAL)** **(OK)** para calcular el integrando transformado y devolverlo al campo **EXPR:**.
8. Introduzca la nueva variable de integración en el campo **VAR:**.
9. Introduzca el límite inferior de la integración en el campo **LO:**. Utilice 'MAXR' donde sea necesario incluir ∞ .
10. Pulse **CALC**, transforme el límite y pulse **(OK)** para volver. Para la transformación de la arcotangente anterior, $y = \arctan x$, deberá hallar la arcotangente del límite para transformarla. Obsérvese que esta función es la inversa de la utilizada para transformar la expresión anterior.
11. Repita los dos pasos anteriores para el límite superior, empezando y terminando en el campo **HI:**.
12. Asegúrese que el tipo de resultado es **Numeric** y fije el formato numérico deseado.
13. Pulse **(OK)** para calcular la integral numérica.

Ejemplo: Calcule la siguiente integral impropia:

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x(x+1)} dx$$

Paso 1: Entre en la plantilla **INTEGRATE** e introduzca el integrando de la integral impropia.



20

```

3:      '1/(X*(X+1))'
2:      'TAN(Y)'
1:      'TAN(Y)'

```

STS				CANCEL	OK
-----	--	--	--	--------	----

α X
 α Y
 ∂

```

3:
2: '1/(X*(X+1))'
1: '1+TAN(Y)^2'

```

X EVAL **10**

INTEGRATE
EXPR: $1/(TAN(Y))*TAN...$
VAR: LO: HI:
RESULT: Symbolic

ENTER EXPRESSION
RESET CALC TYPES CANCEL OK

▼ α Y ENTER
 CALC 1 \leftarrow ATAN OK
 ► CALC MTH NXT
 CONS NXT MAXR
 \leftarrow ATAN \leftarrow CONT OK

EXPN: '1/(TAN(Y)*(TAN...
 VAR: Y LD: .78... HI: 'AT...
 RESULT: Symbolic
 ENTER UPPER LIMIT
 RESET CALC TYPES CANCEL OK

(hasta que aparezca Std)

```
1: .693147180555
VECTE MATR LIST HYP REAL BASE
```

Para calcular una integral múltiple numéricamente:

1. Pulse **(←) [EQUATION]**, escriba la integral múltiple (incluya todos los signos de la integral) y pulse **(ENTER)**. Todos los límites deberán evaluarse en un número.
2. Fije el formato numérico de la pantalla para que refleje la exactitud deseada.
3. Pulse **(←) (→) [NUM]** para calcular el resultado.

Ejemplo: Halle el área de la región encerrada por el cardioide $r = 1 - \cos \theta$. Esta región puede expresarse mediante la doble integral:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{1-\cos \theta} r \, dr \, d\theta$$

Paso 1: Escriba la doble integral mediante el EquationWriter.

(←) [EQUATION] **(→) [∫]** 0 **(→) [2]**
(←) [π] **(→) [∫]** 0 **(→) [1]** **(←) [−]**
[COS] **(←) [α]** **(→) [F]** **(→) [α]** **(←) [R]**
(→) [α] **(←) [R]** **(→) [α]** **(→) [F]**

Paso 2: Introduzca la doble integral en la pila y fije en modo de la pantalla en Fix 3 y el modo de ángulo en Radianes.

(ENTER)
(←) [MODES] **[FMT]** 3 **[FIX]**
(←) [RAD] (si fuera necesario)

Paso 3: Calcule la doble integral. A continuación compruebe si π puede ser un factor del resultado.

(←) (→) [NUM] **(ENTER)**
(←) [SYMBOLIC] **[NXT]** **(→) [π]**

El Factor de Exactitud y la Incertidumbre de la Integración Numérica

La integración numérica calcula la integral de una función $f(x)$ hallando la media ponderada de los valores de la función en los distintos valores de x (puntos de muestra) dentro del intervalo de integración. La exactitud del resultado depende del número de puntos de muestra considerados: generalmente, cuantos más puntos de muestra existan mayor será la exactitud. Existen dos razones por las que se puede desear limitar la exactitud de la integral:

- La cantidad de tiempo empleado para calcular la integral aumenta a medida que se incrementa el número de puntos de muestra.
- Existen inexactitudes inherentes en cada uno de los valores calculados de $f(x)$:
 - Las constantes derivadas experimentalmente de $f(x)$ pueden ser inexactas. Por ejemplo, si $f(x)$ contiene constantes derivadas experimentalmente que son exactas sólo para dos lugares decimales, no merece la pena calcular la integral para la precisión total (12 dígitos) de la calculadora.
 - Si $f(x)$ tiene como modelo un sistema físico, pueden existir inexactitudes en el modelo.
 - La propia calculadora introduce errores de redondeo en cada cálculo de $f(x)$.


Para limitar indirectamente la exactitud de la integral, se puede especificar el *factor de exactitud* del *integrando* $f(x)$, definido como:

$$\text{factor de exactitud} \leq \left| \frac{\text{valor verdadero de } f(x) - \text{valor calculado de } f(x)}{\text{valor calculado de } f(x)} \right|$$

El valor de exactitud es la estimación en forma decimal del error de cada uno de los valores calculados de $f(x)$. El factor de exactitud se especifica fijando el modo de la pantalla en n Fix. Por ejemplo, si se fija el modo de la pantalla en 2 Fix, el factor de exactitud será de 0,01 ó del 1%. Si se fija el modo de la pantalla en 5 Fix, el factor de exactitud será de 0,00001 ó del 0,001%.

El factor de exactitud está relacionado con la *incertidumbre de integración* (una medida de la exactitud de la *integral*) mediante:

$$\text{incertidumbre de integración} \leq \text{factor de exactitud} \times \int |f(x)| dx$$



20

El área rayada es el valor de la integral. El área sombreada es el valor de la incertidumbre de integración. Como puede verse, en cualquier punto x , la incertidumbre de integración es proporcional a $f(x)$.

El algoritmo de integración numérica utiliza un método iterativo, doblando el número de los puntos de muestra en cada iteración sucesiva. Cuando el algoritmo se detiene, el valor actual de la integral se devuelve al nivel 1 y la incertidumbre de integración se archiva en la variable *IERR*. El error del valor final será casi con toda seguridad menor que la incertidumbre de integración.

Para comprobar la incertidumbre de los resultados numéricos:

- Una vez calculados los resultados numéricos, pulse **(VAR) IERR** (tal vez necesite pulsar **(NXT)** una o más veces antes de que **IERR** aparezca en el menú).

Integración Simbólica

La integración simbólica significa calcular una integral hallando una antiderivada conocida y a continuación sustituyendo los límites de integración especificados. El resultado será una expresión simbólica.

La HP 48 puede integrar los siguientes modelos:

- Todas las funciones incorporadas cuyas antiderivadas contienen solamente funciones incorporadas (y cuyos argumentos son lineales). Consulte las funciones analíticas identificadas mediante "A" en el apéndice G. Por ejemplo, $\text{'SIN(X)'} \rightarrow \text{'COS(X)'}$.
- Sumas, diferencias, negaciones y otros modelos seleccionados de dichas funciones. Por ejemplo, 'SIN(X)-COS(X)' \rightarrow '-SIN(X)-COS(X)' y $\text{'1/(COS(X)*SIN(X))'}$ \rightarrow 'LN(TAN(X))' .
- Derivadas de todas la funciones incorporadas. Por ejemplo, 'INV(1+X^2)' \rightarrow 'ATAN(X)' .
- Polinomios cuyo término de base es lineal. Por ejemplo, '(X-3)^3+6' \rightarrow '6*X+(X-3)^4/4' .

Para hallar la integral determinada con límites simbólicos:

1. Pulse  **(SYMBOLIC)**  para entrar en la plantilla INTEGRATE.



Pantalla INTEGRATE Simbólica.

2. Introduzca la expresión que desee integrar en el campo **EXPR:** (sin el signo de la integral).
3. Introduzca la variable de integración en el campo **VAR:**.
4. Introduzca los límites de integración en los campos **LO:** y **HI:**. Si desea utilizar variables formales para los límites, asegúrese de que dichas variables no existen en el directorio actual.

5. Asegúrese de que en el campo RESULT aparece Symbolic (pulse $\boxed{+/-}$ si fuera necesario).
6. Pulse \boxed{OK} para calcular la integral. Si el resultado es una expresión de *forma cerrada*—si no existe el signo \int en el resultado—la integración simbólica se ha efectuado con éxito. Si el resultado sigue conteniendo \int , se puede intentar reorganizar la expresión y calcularla de nuevo. Si esta reorganización no produce un resultado de forma cerrada, se puede efectuar una estimación de la respuesta con una integración numérica o hacer una aproximación a la integración simbólica mediante el polinomio de Taylor (véase “Aproximación del Polinomio de Taylor” en la página 20-13).
7. Pulse \boxed{EVAL} para simplificar el resultado de forma cerrada.

Para hallar la integral indeterminada de una función:

1. Pulse $\boxed{\rightarrow}$ $\boxed{SYMBOLIC}$ \boxed{OK} para entrar en la plantilla INTEGRATE.
2. Introduzca la expresión que desee integrar en el campo EXPR: (sin el signo de la integral).
3. Introduzca la variable de integración en el campo VAR:. *Asegúrese de que esta variable es formal—que no existe en el directorio actual.*
4. Introduzca 0 como el límite inferior y la variable de integración como el límite superior.
5. Asegúrese de que el campo RESULT aparece Symbolic (pulse $\boxed{+/-}$ si fuera necesario).
6. Pulse \boxed{OK} para calcular la expresión de forma cerrada.
7. Con la expresión de forma cerrada en el nivel 1 de la pila, pulse \boxed{PRG} \boxed{TYPE} $\boxed{OBJ} \rightarrow 3$ $\boxed{\leftarrow}$ \boxed{STACK} \boxed{NXT} \boxed{DRPN} para descartar los límites inferiores.
8. Pulse \boxed{EVAL} para calcular el resultado en el límite superior.

Para integrar simbólicamente una expresión que no es integrable:


1. Derive una aproximación del polinomio de Taylor al integrando.
2. Halle la integral simbólica del polinomio de Taylor.

Diferenciación

Una expresión simbólica se puede diferenciar paso por paso, de modo que puedan verse las sustituciones—o completamente en un solo paso para ir directo al resultado final. Si la expresión contiene solamente funciones analíticas (las identificadas con “A” en el apéndice G), se obtendrá una derivada explícita.

Para hallar la derivada de una función en un punto específico:

1. Pulse \rightarrow (SYMBOLIC) ∇ \rightarrow OK para entrar en la plantilla DIFFERENTIATE.
2. Introduzca la función en el campo EXPR:.
3. Introduzca la variable de diferenciación en el campo VAR:.
4. Pulse \pm/\square , si fuera necesario, para cambiar el tipo de resultado a Numeric:



DIFFERENTIATE

EXPR:

VAR:

RESULT: Numeric

VALUE:

ENTER EXPRESSION

EDIT CHOOSE STEP CANCEL OK

Pantalla DIFFERENTIATE Numérica

5. Introduzca el valor en el que desee calcular la derivada en el campo VALUE:.
6. Pulse \rightarrow OK.

Para diferenciar simbólicamente una expresión completamente en un solo paso:

1. Pulse \rightarrow (SYMBOLIC) ∇ \rightarrow OK para entrar en la plantilla DIFFERENTIATE.



DIFFERENTIATE

EXPR:

VAR:

RESULT: Symbolic

VALUE:

ENTER EXPRESSION

EDIT CHOOSE STEP CANCEL OK

Pantalla DIFFERENTIATE Simbólica

2. Introduzca la expresión en el campo **EXPR:**.
3. Introduzca la variable de diferenciación en el campo **VAR:**.
4. Pulse **OK**.

Para diferenciara simbólicamente una expresión paso por paso:

1. Pulse **→** **SYMBOLIC** **▼** **OK** para entrar en la plantilla **DIFFERENTIATE**.
2. Introduzca la función en el campo **EXPR:**.
3. Introduzca la variable de diferenciación en el campo **VAR:**.
4. Pulse **STEP**. Se calculará el primer paso de la derivada y se devolverá a la pila.
5. Pulse **EVAL** repetidamente para que la evaluación de la derivada avance paso a paso.
6. Repita el paso 4 hasta que la derivada esté calculada totalmente.

Cómo Crear Derivadas Definidas por el Usuario


Si se ejecuta ∂ para una función que no tiene derivada incorporada, ∂ devolverá una *nueva* función cuyo nombre es *der* seguido por el nombre de la función original. Los argumentos de la nueva función son los argumentos de la función original más las derivadas de dichos argumentos (se puede hacer una mayor diferenciación mediante la creación de una función definida por el usuario para representar la nueva función de derivadas).





Si se ejecuta ∂ para una función formal de usuario (un nombre seguido por argumentos entre paréntesis para el que no existe ninguna función definida por el usuario en la memoria de usuario), ∂ devolverá una variable formal cuyo nombre es *der* seguido por el nombre de la función de usuario original más los argumentos y sus derivadas.


Ejemplo: La definición del % de la HP 48 no incluye ninguna derivada. Si se introduce ' $\partial Z(\%(X,Y))$ ' y se pulsa **EVAL**, se obtendrá

`'der%(X,Y,∂Z(X),∂Z(Y))'`

Cada uno de los argumentos de la función % dará como resultado dos argumentos para la función der% function— X dará como resultado X y $\partial Z(X)$ e Y darán como resultado Y y $\partial Z(Y)$.

Para definir la función derivada de %, puede introducirse 'der%(x,y,dx,dy)=(x*dy+y*dx)/100' y pulsar  DEF. Aparecerá DER% en el menú VAR.

Ahora se puede obtener la derivada de '%(X,2*X)' introduciendo la expresión y la variable 'X' y a continuación pulsando    ALGEBRA  . El resultado será '.04*X'.

Ejemplo: Introduzca la derivada de una función formal de usuario, ' $\partial x(f(x_1, x_2, x_3))$ '. A continuación calcúlela pulsando  . El resultado será:

'derf(x1,x2,x3,dx(x1),dx(x2),dx(x3))'

Diferenciación Implícita

Una función implícita de, digamos, x e y es una función en la que una de las variables (y) no está directamente expresada en función de la otra variable (f). Esto puede deberse a que o bien sea imposible, difícil o bien que no sea en absoluto obvio cómo puede resolverse la expresión para una variable en términos de la otra. Cuando esto ocurra, todavía será posible diferenciar la expresión utilizando las reglas normales de diferenciación (y la regla de la cadena).

Para efectuar una diferenciación implícita:

1. Introduzca la función implícita en la pila. En vez de utilizar dos variables independientes (tales como x e y), convierta la segunda variable en dependiente de la primera (como x e $y(x)$). Esto une las dos variables del modo adecuado para que la diferenciación trate la función como implícita en vez de eliminar una de las variables como una constante.

2. Introduzca la variable de diferenciación en la pila (utilizando los delimitadores ' ').
3. Pulse $\left(\rightarrow\right)\left(\partial\right)$ para calcular la derivada implícita. Quizás vea una derivada definida por el usuario (como $\text{derY}(X, 1)$) incluida en el resultado. Este es el modo en el que la HP 48 expresa la derivada de una variable con respecto a la otra (como $\frac{dY}{dX}$).

Aproximación del Polinomio de Taylor

Para cualquier función matemática representada por una expresión simbólica, puede calcularse la aproximación del polinomio de Taylor en torno a $x = 0$, llamada a veces una serie de Maclaurin. También se puede especificar el orden del polinomio.

Para derivar la aproximación del polinomio de Taylor en torno a $x = 0$:

1. Pulse $\left(\rightarrow\right)\left(\text{SYMBOLIC}\right)\left(\nabla\right)\left(\nabla\right)\left[\text{OK}\right]$ para entrar en la plantilla TAYLOR POLYNOMIAL.

Pantalla TAYLOR POLYNOMIAL

2. Introduzca la función a la que desee aproximarse en el campo **EXPR:**.
3. Introduzca el nombre de la variable que se va a utilizar en el polinomio de Taylor en el campo **VAR:**.
4. Introduzca el orden del polinomio de Taylor en el campo **ORDER:**. Obsérvese que cuanto más alto sea el orden de los polinomios, más tiempo se empleará para calcularlos.
5. Pulse $\left[\text{OK}\right]$ para derivar la aproximación del polinomio de Taylor.

TAYLR siempre evalúa la función y sus derivadas en cero. Si se está interesado en el comportamiento de una función en una región distinta a cero, el polinomio de Taylor resultará más útil si se traslada el punto de evaluación a dicha región, según se describe a continuación. Por otro lado, si la función no tiene derivada en cero, su polinomio de Taylor no tendrá sentido a menos que se traslade el punto del cálculo a un lugar distinto a cero.

Para derivar la aproximación del polinomio de Taylor en torno a $x = a$:

1. Pulse **→** **SYMBOLIC** **▼** **▼** **OK** para entrar en la plantilla TAYLR POLYNOMIAL.
2. Introduzca la función a la que desee aproximarse en el campo **EXPR**:
3. Pulse **NXT** **CALC** e introduzca ' $Y+a$ ' en la pila, donde a es el punto en el que se va a derivar el polinomio. Obsérvese que Y (o el nombre que se quiera utilizar) no deberá existir en la ruta del directorio actual.
4. Pulse **⌈** **Q** **X** **STO** **EQ** **OK** para almacenar la traslación, volver a evaluar la función utilizando dicha traslación y devolver el resultado al campo **EXPR**:
5. Introduzca el nombre de la nueva variable (Y) que se va a utilizar en el polinomio de Taylor en el campo **VAR**:
6. Introduzca el orden del polinomio de Taylor en el campo **ORDER**:. Obsérvese que cuanto más alto sea el orden del polinomio, más tiempo se empleará para calcularlo, pero más exactas serán las aproximaciones.
7. Pulse **OK** para derivar el polinomio de Taylor del punto trasladado.
8. Pulse **VAR** **⌈** **X** **↵** **PURG** para eliminar la variable X .
9. Introduzca ' $X-a$ ' en la pila y pulse **⌈** **Q** **Y** **STO** para almacenarla en Y (si se ha utilizado un nombre de variable diferente, utilícelo en lugar de Y).
10. Pulse **EQ** para volver a cambiar la variable a la X original. También se puede **↵** **SYMBOLIC** **COLLECT** para simplificar los resultados.

Cómo Hallar Soluciones Simbólicas para las Ecuaciones

Un objetivo común de la manipulación simbólica de una expresión o ecuación es “resolver” una variable simbólicamente—es decir, expresar una variable en términos de las demás variables y números de dicha expresión o ecuación. Esta resolución simbólica se puede efectuar mediante los siguientes comandos:

- **ISOL.** Resuelve una variable que aparece solamente una vez en cualquier tipo de expresión o ecuación.
- **QUAD.** Resuelve una variable que aparece en una expresión o ecuación cuadrática.

Comparación de los Comandos de Soluciones Simbólicas

Comando ISOL	Comando QUAD
La variable aparece solamente una vez.	La variable puede aparecer varias veces—no es necesaria la reorganización.
La variable puede ser de cualquier orden.	La variable no deberá tener un orden superior al segundo para una solución exacta.
La variable puede ser el argumento de una función no lineal (como SIN—SENO).	

20

Cómo Despejar una Variable Sencilla

Para resolver una variable que solamente aparece una vez:

1. Pulse **SYMBOLIC** **OK** para entrar en la plantilla **ISOLATE A VARIABLE**.
2. Introduzca la expresión o ecuación que desee resolver en el campo **EXPR**:. Si la operación algebraica es una expresión (no tiene el signo =), se tratará como una ecuación con la forma '*expresión*=**0**'.
expresión=**0**'.
3. Introduzca la variable que desee resolver en el campo **VAR**:. La variable que se va a despejar podrá ser el argumento de una función *solamente si la HP 48 tiene una inversa para dicha función*. Las funciones para las que la HP 48 tiene inversas se llaman funciones *analíticas* en este manual. Por ejemplo, se puede despejar *X* en una

operación algebraica que contenga $\text{TAN}(X)$ o $\text{LN}(X)$ porque TAN y LN tienen inversas (ATAN y EXP). De todos modos, no se puede despejar X en una operación algebraica que contenga $\text{IP}(X)$.

El índice de operaciones del apéndice H identifica las funciones analíticas de la HP 48.

4. Opcional: Seleccione el tipo de resultado que desee (**Numeric** intentará buscar una solución numérica y generará un mensaje de error si no la encuentra).
5. Opcional: Compruebe el campo **PRINCIPAL** si sólo desea ver la solución principal (consulte "Cómo Obtener Soluciones Generales y Principales" en la página 20-17).
6. Pulse **OK** para resolver la variable.

Cómo Resolver Ecuaciones Cuadráticas

Para resolver una variable de una ecuación o expresión cuadrática:

20

1. Pulse **SYMBOLIC** **OK** para entrar en la plantilla **SOLVE QUADRATIC**.
2. Introduzca la ecuación o expresión cuadrática que desee resolver en el campo **EXPR:**. Si la operación algebraica es una expresión, se tratará como una ecuación de la forma '*expresión*=0'. Si se introduce una ecuación que *no* sea de primer o de segundo orden en la variable que se va a resolver, se transformará en una *aproximación* del polinomio de segundo orden antes de resolverse como cuadrática.
3. Introduzca la variable que desee resolver en el campo **VAR:**. Si la operación algebraica contiene otras variables, *no* deberán existir en el directorio actual si quiere que dichas variables se incluyan en la solución como variables formales (simbólicas). Si existen en el directorio actual, se calcularán cuando se solucione la ecuación o expresión cuadrática (elimine la variable para convertirla en formal).
4. Opcional: Seleccione el tipo de resultado deseado (**Numeric** intentará hallar una solución numérica y generará un mensaje de error si no la encuentra).
5. Opcional: Compruebe el campo **PRINCIPAL** si solamente desea ver la solución principal (véase a continuación).
6. Pulse **OK** para resolver la ecuación o expresión cuadrática.

Cómo Obtener Soluciones Generales y Principales


Las funciones de la HP 48 siempre devuelven un resultado—la solución *principal*. Por ejemplo, $\sqrt{4}$ siempre devuelve +2 y $\text{ASIN}(.5)$ siempre devuelve 30 grados sexagesimales o 0.524 radianes.

De todos modos, cuando se soluciona una variable de una operación algebraica, puede existir más de una solución—y tal vez desee saber cuáles son. Por eso, los comandos ISOL y QUAD normalmente devuelven una solución *general*. Una solución general representa las múltiples soluciones, incluyendo variables especiales que pueden tomar múltiples valores:

- $s1$ representa un signo arbitrario + ó - (+1 ó -1). Los signos arbitrarios adicionales del resultado se indican mediante $s2, s3, \dots$. El valor “principal” de los signos arbitrarios es +1.
- $n1$ representa un entero arbitrario—0, $\pm 1, \pm 2, \dots$. Los enteros arbitrarios adicionales están representados por $n2, n3, \dots$. El valor “principal” de los enteros arbitrarios es 0.

20

Para especificar soluciones generales o principales mientras se visualiza la pila:

1. Pulse  **MODES** **FLAG**.
2. Pulse **CHK** hasta que aparezca la opción deseada para el indicador -1.

Ejemplo: Cuando se utiliza ISOL para despejar x en la ecuación $y = x^2$, se producen los siguientes resultados si se escogen las opciones de solución general y principal (en el modo Radianes):

Solución Principal: 'X=JASIN(Y)'



Solución General: 'X=s1*J(ASIN(Y))*(-1)^n1+pi*n1'

Cómo Mostrar las Variables Ocultas



Quizás alguna vez se desee resolver una variable almacenada dentro de otra variable. Para poder hacerlo, se tendrá que convertir la expresión algebraica de modo que la variable oculta se haga visible.

En algunas ocasiones puede desearse acelerar el cálculo convirtiendo una operación algebraica de modo que se calculen todas las variables *excepto* algunas.

Para calcular sólo las variables especificadas de una expresión:

1. Introduzca la expresión en la pila.
2. Escoja entre una de las siguientes opciones:
 - Introduzca el nombre de la variable (con los delimitadores ') en la expresión que desee calcular.
 - Introduzca una lista que contenga los nombres de las variables en la expresión que *no* desee calcular.
3. Pulse  (SYMBOLIC) . La expresión se calculará parcialmente de acuerdo con la opción elegida en el paso 2.

Para calcular una operación algebraica con valores de variables temporales:

1. Introduzca la operación algebraica en la pila.
2. Introduzca una lista que contenga todos los nombres de las variables seguidos por el valor de sustitución. Por ejemplo:
 $\{ nombre_1 expr_1 \dots nombre_n expr_n \}$ donde *expr* puede ser un número o una expresión simbólica.
3. Pulse  (SYMBOLIC) (NXT)  para efectuar el cálculo. Si una variable de la lista existe actualmente (en el menú VAR), su contenido *no* cambiará mediante la función | ("donde").


Cómo Reorganizar Expresiones Simbólicas

Cómo Manipular Expresiones Completas

A veces se pueden simplificar las operaciones algebraicas ampliando las subexpresiones o juntando los términos iguales. Por ejemplo, si una variable aparece más de una vez en una operación algebraica, puede simplificarse para que la variable aparezca una sola vez—permitiéndole utilizar ISOL para solucionar la variable.


Una *subexpresión* consiste en una función y sus argumentos. La subexpresión que define una subexpresión se llama *función de más alto nivel* de dicha subexpresión—es la función que se ejecuta en último lugar. Por ejemplo, en la expresión ' $A+B*C/D$ ', la función de más alto nivel de la subexpresión ' $B*C$ ' es $*$, la función de más alto nivel de ' $B*C/D$ ' es $/$ y la función de más alto nivel de ' $A+B*C/D$ ' es $+$.

Para juntar los términos iguales de una operación algebraica:

- Introduzca la expresión en la pila y pulse  (SYMBOLIC) COLCT. COLCT simplifica una operación algebraica del modo siguiente:
 - Calcula las subexpresiones numéricas. Por ejemplo, ' $1+2+\text{LOG}(10)$ ' COLCT devuelve 4.
 - Junta los términos numéricos. Por ejemplo, ' $1+X+2$ ' COLCT devuelve ' $3+X$ '.
 - Ordena los factores (argumentos de $*$) y combina los factores parecidos. Por ejemplo, ' X^2Z*Y*X^2T*Y ' COLCT devuelve ' $X^4(T+Z)*Y^2$ '.
 - Ordena los sumandos (argumentos de $+$ o $-$) y combina los términos parecidos que se diferencian solamente por un coeficiente. Por ejemplo, ' $X+X+Y+3*X$ ' COLCT devuelve ' $5*X+Y$ '.

COLCT opera por separado sobre las dos partes de una ecuación, por tanto los términos iguales de las partes opuestas de una ecuación no se combinarán.

Para expandir los productos y las potencias en una operación algebraica:




- Introduzca la expresión en la pila y pulse  **SYMBOLIC** **EXPA**.
EXPAN reescribe una operación algebraica del modo siguiente:
 - Distribuye la multiplicación y la división sobre la suma. Por ejemplo, ' $A*(B+C)$ ' **EXPA** devuelve ' $A*B+A*C$ '.
 - Expande las potencias sobre las sumas. Por ejemplo, ' $A^(B+C)$ ' **EXPA** devuelve ' A^B*A^C '.
 - Expande los enteros de potencias positivas. Por ejemplo, ' X^5 ' **EXPA** devuelve ' $X*X^4$ ' y ' $(X+Y)^2$ ' **EXPA** devuelve ' $X^2+2*X*Y+Y^2$ '.










EXPAN no efectúa todas las posibles expansiones en una sola ejecución. Por el contrario, EXPAN trabaja sobre las expresiones jerárquicamente, deteniéndose en cada una de las ramas de la jerarquía cuando encuentra una subexpresión que se puede expandir. En primer lugar, examina la subexpresión de más alto nivel (la subexpresión de más alto nivel es la propia operación algebraica). Si es adecuada para la expansión, EXPAN la expande y se detiene—si no es así, EXPAN examinará todas las subexpresiones del segundo nivel. Este proceso continúa hasta que tenga lugar una expansión en algún nivel—los niveles inferiores no se comprobarán.

Cómo Manipular las Subexpresiones

Es posible reorganizar una operación algebraica en estadios específicos de paso por paso, lo que permite obtener el resultado en la forma deseada. Las transformaciones de Rules (Reglas) son operaciones de reorganización algebraica de un alcance más reducido que EXPAN y COLCT. Las transformaciones de Rules permiten direccionar la ruta de acceso de una reorganización algebraica.

Para reorganizar algebraicamente una subexpresión concreta:







1. Coloque la operación algebraica en la aplicación EquationWriter:
 - Para introducir una operación algebraica nueva, pulse  **EQUATION** y escribala.
 - Para utilizar una operación algebraica en el nivel 1, pulse .
 - Para utilizar una operación algebraica almacenada en una variable, pulse la tecla del menú VAR correspondiente a la variable y pulse .






2. Entre en el entorno Selection:
 - Desde el modo de entrada, pulse .
 - Desde el modo de desplazamiento, pulse  **PICTURE** .
3. Pulse     para desplazar el cursor de selección a la *función de más alto nivel* de la subexpresión que desee reorganizar (véase a continuación).
4. Opcional: Pulse **EXPR** en el momento que lo desee para resaltar la subexpresión actual en su totalidad (el resaltado se activará o se desactivará).
5. Pulse **RULES** para entrar en el menú RULES—REGLAS (se puede pulsar  para volver al menú Selection).
6. Pulse la tecla de menú de la transformación deseada (o desplace simplemente el cursor para *no* efectuar ninguna transformación). Pulse  antes de cualquier tecla de transformación para ejecutar dicha transformación reiteradamente hasta que no se produzcan más cambios.
7. Repita el paso 6 para cada una de las transformaciones deseadas (si se desplace el cursor, tendrá que volver al paso 3).
8. Pulse **ENTER** para archivar la operación algebraica transformada (o pulse **CANCEL** para no archivarla).

En esta sección, la definición de *subexpresión* de la sección anterior se amplía para incluir objetos individuales. Por ejemplo, se puede especificar un nombre como subexpresión.

Una vez activado el entorno Selection, desplace el cursor de selección—éste especifica tanto un objeto de la operación algebraica como la subexpresión correspondiente.

Operaciones del Entorno Selection

Tecla	Descripción
RULES	Selecciona un menú de transformaciones de reorganización relevantes para la subexpresión especificada.
EDIT	Devuelve la subexpresión especificada a la línea de comandos para su edición.
EXPR	Resalta la subexpresión especificada.
SUB	Devuelve la subexpresión especificada al nivel 1 de la pila.
REPL	Sustituye la subexpresión especificada por la operación algebraica del nivel 1 de la pila (consulte “Cómo Sustituir una Subexpresión por un Objeto Algebraico” en la página 7-12).
EXIT	Sale del entorno Selection, restaurando el cursor de modo de entrada al final de la ecuación.
 	Desplaza el cursor de selección al siguiente objeto de la dirección indicada. Cuando se prefija mediante  , desplaza el cursor de selección al objeto más lejano en la dirección indicada.
 	
	Resalta la subexpresión especificada (simplemente como EXPR), pero está también activado cuando aparece el menú RULES en pantalla.

El menú RULES puede incluir transformaciones que no son aplicables a la subexpresión especificada—las teclas de menú emitirán un pitido. Una vez ejecutada una transformación, el cursor de selección resaltará el nuevo objeto de más alto nivel. El menú RULES desaparecerá cuando se pulse cualquiera de las teclas siguientes:    ,  (para volver al menú Selection), **ENTER** o **CANCEL**.

En las tablas de las páginas siguientes se describen las transformaciones de Rules y se muestran ejemplos. De todos modos, las tablas *no* incluyen todos los modelos a los que se pueden aplicar dichas transformaciones.

Nota



En las siguientes tablas se incluyen ejemplos de transformaciones con la forma

antes \rightarrow *después*

Las operaciones algebraicas antes y después se muestran en su forma de la línea de comandos— aunque se efectúen transformaciones de Rules en el entorno *EquationWriter*. Si quiere probar con un ejemplo, pulse **(ENTER)** para ver la nueva expresión en la forma de la línea de comandos.

Menú RULES—Transformaciones Universales

Tecla	Descripción
DNEG	Doble negación. $A \rightarrow \neg\neg A$
DINV	Doble inversión. $A \rightarrow \text{INV}(\text{INV}(A))$
*1	Multiplicar por 1. $A \rightarrow A*1$ $A+B \div 1 \rightarrow A+B$
^1	Elevar a la potencia de 1. $A \rightarrow A^1$
/1	Dividir entre 1. $A \rightarrow A/1$ $A+B*1 \rightarrow A+B$
+1-1	Sumar 1 y restar 1. $A \rightarrow A+1-1$
COLCT	Juntar. Ejecuta una forma limitada del comando COLCT del menú SYMBOLIC. Opera solamente sobre la subexpresión definida mediante el objeto especificado y deja los coeficientes de los términos reunidos como sumas o diferencias. $(2+3)*X \rightarrow 5*X$ $2*X+3*X \rightarrow (2+3)*X$

Menú RULES—Desplazamiento de Términos

Tecla	Descripción
$\leftarrow T$	<p>Desplazar término a la izquierda. Desplaza el término más próximo a la derecha de la función especificada al lugar más cercano de la izquierda del otro lado de la función.</p> $A+B\leftarrow(C+D) \rightarrow A\leftarrow C+(B+D)$ $A+B+(C\leftarrow D) \rightarrow A+B\leftarrow(D+C)$ $A+(B+C)*1\leftarrow D \rightarrow A\leftarrow D+(B+C)*1$ $A*B\leftarrow C*D \rightarrow A*B\leftarrow C=D$
$T \rightarrow$	<p>Desplazar término a la derecha. Desplaza el término más próximo a la izquierda de la función especificada al lugar más cercano de la derecha del otro lado de la función.</p> $A+B\leftarrow(D+E) \rightarrow A=-B\leftarrow(D+E)$ $A*B\leftarrow(X+Y) \rightarrow A=INV(B)\leftarrow(X+Y)$

$\leftarrow T$ y $T \rightarrow$ se utilizan para desplazar un *término* al otro lado de su vecino “vecino más cercano” por la parte izquierda o derecha. Un término es un argumento de + o - (un sumando), un argumento de * o / (un factor) o un argumento de =. Asimismo, estas dos operaciones no tienen en cuenta los paréntesis—se puede hacer que respeten los paréntesis ejecutando $\leftarrow *1$ para convertir la subexpresión parentética en un término.

Menú RULES—Construcción y Desplazamiento de Paréntesis

Tecla	Descripción
	Meter los términos más próximos entre Paréntesis. Coloca entre paréntesis los términos más próximos a + o *. No tiene efecto si la función especificada es la primera (o única) de la expresión, pues estos paréntesis se encuentran ya presentes, aunque ocultos. $A+B+C+D \rightarrow A+(B+C)+D$
	Ampliar la subexpresión a la izquierda. Amplía la subexpresión correspondiente a la función especificada para que incluya el siguiente término de la izquierda. Obsérvese que puede desaparecer una pareja de paréntesis iguales. $A+B+(C+D)+E \rightarrow A+(B+C+D)+E$
	Ampliar la subexpresión a la derecha. Amplía la subexpresión correspondiente a la función especificada para que incluya el siguiente término de la derecha. $A+(B+C)+D+E \rightarrow A+(B+C+D)+E$

Menú RULES—Conmutación, Asociación y Distribución

Tecla	Descripción
\leftrightarrow	Conmutar. Conmuta los argumentos de la función especificada. $A \pm B \rightarrow B \pm A$ $INV(A) * B \rightarrow B / A$
$\leftarrow A$	Asociar a la izquierda. $A \pm (B + C) \rightarrow A + B \pm C$ $A * (B / C) \rightarrow A * B / C$ $A \wedge (B * C) \rightarrow A \wedge B * C$
$A \rightarrow$	Asociar a la derecha. $(A + B) \pm C \rightarrow A \pm (B + C)$ $(A * B) / C \rightarrow A * (B / C)$ $(A \wedge B) * C \rightarrow A \wedge (B * C)$
$\rightarrow ()$	Distribuir función de prefijo. $\neg(A + B) \rightarrow \neg A \neg B$ $INV(A / B) \rightarrow INV(A) * B$ $IM(A * B) \rightarrow RE(A) * IM(B) \pm IM(A) * RE(B)$

**Menú RULES—Conmutación, Asociación y Distribución
(continuación)**

Tecla	Descripción
$\boxed{+D}$	Distribuir a la izquierda. $(A+B)*C \rightarrow A*C+B*C$ $(A/B)/C \rightarrow A/C/B^{\wedge}C$
$\boxed{D+}$	Distribuir a la derecha. $A*(B+C) \rightarrow A*B+A*C$ $A^{\wedge}(B-C) \rightarrow A^{\wedge}B/A^{\wedge}C$ $LN(A*B) \rightarrow LN(A)+LN(B)$
$\boxed{+M}$	Unir los factores de la izquierda. Funde los argumentos de +, -, * y /, donde los argumentos tienen un factor común o una función de un solo argumento EXP, ALOG, LN o LOG. En factores comunes, + indica que los factores de la izquierda son comunes. También fusiona sumas en las que sólo un argumento es un producto. $(A*B)+A*(C) \rightarrow A*(B+C)$ $EXP(A)*EXP(B) \rightarrow EXP(A+B)$ $A+A*B \rightarrow A*(1+B)$
$\boxed{M+}$	Unir los factores de la derecha. Funde los argumentos de +, -, * y /, donde los argumentos tienen un factor común. + indica que los factores de la derecha son comunes. También fusiona las sumas en las que sólo un argumento es un producto. $(A*C)+B*(C) \rightarrow (A+B)*C$ $A*B+1*B \rightarrow (A+1)*B$
$\boxed{-C}$	Doble negación y distribución. Equivale a \boxed{DNEG} seguido por $\boxed{+C}$ en la negación interna resultante. $A+B \rightarrow -(-A-B)$ $LOG(INV(A)) \rightarrow -LOG(A)$
$\boxed{I/C}$	Doble inversión y distribución. Equivale a \boxed{DINV} seguido de $\boxed{+C}$ en la inversión interna resultante. $A*B \rightarrow INV(INV(A)/B)$ $EXP(A) \rightarrow INV(EXP(-A))$

Menú RULES—Reorganización de Funciones Exponenciales

Tecla	Descripción
L*	Sustituir un logaritmo de potencias por un logaritmo de productos. $\text{LOG}(A^B) \rightarrow \text{LOG}(A)*B$
L()	Sustituir un logaritmo de productos por un logaritmo de potencias. $\text{LN}(A)*B \rightarrow \text{LN}(A^B)$
E^	Sustituir un producto de potencias por una potencia de potencias. $A\text{LOG}(A*B) \rightarrow A\text{LOG}(A)^B$
E()	Sustituir una potencia de potencias por un producto de potencias. $\text{EXP}(A)^B \rightarrow \text{EXP}(A*B)$
→TRG	Sustituye las funciones exponenciales por funciones trigonométricas (en este ejemplo que está fijado el modo de radianes). $\text{EXP}(A) \rightarrow \cos(A/i)*\sin(A/i)*i$

Menú RULES—Suma de Fracciones

Tecla	Descripción
AF	Sumar fracciones. Combina los términos en un común denominador (si el denominador ya es común entre dos fracciones, utilice M+). $A*(B/C) \rightarrow (A*C+B)/C$ $(A/B)-C \rightarrow (A-B*C)/B$

Menú RULES Menu—Ampliación de Funciones Trigonométricas

Tecla	Descripción
DEF	Ampliar definición trigonométrica. Sustituye las funciones trigonométricas, hiperbólicas, trigonométricas inversas e hiperbólicas inversas por sus definiciones en términos de EXP y LN (en estos ejemplos se asume que está fijado el modo de radianes). $\cos(X) \rightarrow (EXP(X*i)+EXP(-(X*i)))/2$ $ASINH(U) \rightarrow LN(\sqrt{1+U^2}+U)$
TRG*	Ampliar como producto de funciones trigonométricas. Amplía funciones trigonométricas de sumas y diferencias. $SIN(X+Y) \rightarrow SIN(X)*COS(Y)+COS(X)*SIN(Y)$

Menú RULES—Ejecución Automática Múltiple

20



Tecla	Descripción
D→	Multiple-distribute-right.
+D	Múltiple distribución a la izquierda. $(A+B+C)*D \rightarrow A*D+B*D+C*D$
A→	Múltiple asociación a la derecha.
+A	Múltiple asociación a la izquierda. $A+(B+(C+D)) \rightarrow A+B+C+D$
M→	Múltiple fusión de factores a la derecha. $A*B+C*B+D*B \rightarrow (A+C+D)*B$
+M	Múltiple fusión de factores a la izquierda.
T→	Múltiple desplazamiento de términos a la derecha. $A+B+C+D=E \rightarrow B+C+D=E-A$
+T	Múltiple desplazamiento de términos a la izquierda.
→)	Múltiple ampliación de subexpresiones a la derecha. $A+(B+C)+D+E \rightarrow A+(B+C+D+E)$
(←	Múltiple ampliación de subexpresiones a la izquierda.

Ejemplo: Resuelva la variable x en la ecuación



$$ax = bx + c$$

Hágalo reorganizando la ecuación de modo que x aparezca solamente una vez, a continuación utilice ISOL.


Paso 1: Seleccione la aplicación EquationWriter y escriba la expresión.



Paso 2: Active el entorno Selection. A continuación desplace el cursor de selección al signo = y entre en el menú RULES.




Paso 3: Desplace el término $B \cdot X$ a la parte izquierda del signo =.



Paso 4: Fusione los dos términos de la parte izquierda del signo =.



Paso 5: Ahora que x solamente aparece una vez en la ecuación, coloque la ecuación en la pila y despeje x .



Cómo Efectuar Transformaciones Definidas por el Usuario


Si el conjunto incorporado de transformaciones de Rules no reorganiza una operación algebraica en la forma deseada, se pueden efectuar transformaciones propias. Mediante la realización de una transformación “personalizada” se pueden sustituir las apariciones de un modelo por un modelo nuevo. El modelo puede ser específico—o puede contener “comodines” que equivalen a cualquier subexpresión y que se pueden reinsertar en la sustitución. Se le informará si se ha efectuado una sustitución o no.

También se pueden efectuar transformaciones condicionales—la transformación tendrá lugar o no dependiendo de la condición que se especifique.

Para sustituir una subexpresión por una subexpresión diferente:

1. Pulse **MANIPULATE EXPRESSION** para visualizar la plantilla MANIPULATE EXPRESSION.
2. Pulse **MATCH EXPRESSION** para entrar en la plantilla MATCH EXPRESSION.
3. Introduzca o inserte la expresión que desee modificar en el campo EXPR: (se puede insertar una expresión en el nivel 1 de la pila pulsando **NXT CALC OK NXT**).
4. Introduzca el modelo simbólico que desee sustituir en el campo PATTERN:. En las transformaciones generalizadas, el modelo de búsqueda puede contener nombres de “comodines” que equivalen a cualquier subexpresión. Un nombre de un comodín consiste en un carácter & (**alpha left arrow ENTER**) y un nombre de variable válido (&A, &E y &nombre son ejemplos).
5. Introduzca la nueva expresión simbólica de sustitución en el campo REPLACEMENT:. Generalmente, si se han utilizado comodines en la expresión modelo, se deberán utilizar también comodines en la expresión de sustitución. Se puede utilizar un comodín en la

expresión de sustitución que no se ha utilizado en la expresión modelo.

6. Opcional: Coloque una señal de comprobación en el campo SUBEXPR FIRST si desea que el proceso de búsqueda y sustitución empiece por el nivel más bajo y “suba” por toda la expresión. Esta es una buena opción si la sustitución *simplifica* la expresión. No ponga la señal de comprobación en el campo si desea iniciar la búsqueda en la totalidad de la expresión y quiere “descender” a los niveles inferiores de las subexpresiones (una buena opción si la sustitución *amplía* la expresión). Obsérvese que una expresión que se ha equiparado una vez (y por tanto se ha sustituido) no será candidata a más equiparaciones. Lo mismo ocurre con las subexpresiones cuyos argumentos se han equiparado y sustituido.
7. Opcional. Introduzca una expresión que represente una prueba condicional (como '&A≠0'). Si se utiliza esta prueba, la sustitución solamente tendrá lugar si la prueba es *verdadera*.
8. Pulse  para ejecutar la búsqueda y sustitución en la “dirección” elegida de acuerdo con la prueba condicional, si es que existe alguna.

Ejemplo: Una extensión de la fórmula de la mitad del ángulo del seno es

$$(2z) = 2(z) \cos(z)$$

Cree una transformación basada en esta fórmula y utilícela para transformar la expresión 'SIN(2*(X+1))'.

Paso 1: Entre en la plantilla MATCH EXPRESSION e introduzca la expresión destino en el campo EXPR:.



MATCH EXPRESSION	
EXPR:	'SIN(2*(X+1))'
PATTERN:	
REPLACEMENT:	
_ SUBEXPR FIRST COND:	
ENTER PATTERN TO SEARCH FOR	
EDIT	CANCEL OK

Paso 2: Introduzca la expresión modelo y la de sustitución, utilizando un comodín para z en las fórmulas.

['] [SIN] [2] [X] [α] [←] [ENTER]
 [α] [Z] [ENTER] ['] [2] [X] [SIN]
 [α] [←] [ENTER] [α] [Z] [→] [X]
 [COS] [α] [←] [ENTER] [α] [Z]
 [ENTER]

```

MATCH EXPRESSION
EXPR: 'SIN(2*(X+1))'
PATTERN: 'SIN(2*&Z)'
REPLACEMENT: '2*SIN(&Z)*...'
SUBEXPR FIRST COND:
SEARCH SUBEXPRESSIONS FIRST?
[ ] [ ] [✓] OK [ ] [ ] [ ] [ ]

```

Paso 3: No ponga la señal de comprobación en el campo SUBEXPR FIRST y tampoco incluya ninguna prueba condicional. Ejecute la búsqueda y sustitución.

[OK]

```

MANIPULATE EXPRESSION
EXPR: '2*SIN(X+1)*COS...'

ENTER EXPRESSION
[ EDIT ] [ CHOOSE ] [ ] [ MATCH ] [ COLLECT ] [ EXPN ]

```

Patrones de Integración Simbólica

En esta tabla se muestra la lista de patrones de integración simbólica utilizados por la HP 48. Estos son los integrandos que la HP 48. puede integrar simbólicamente

ϕ es una función lineal de la variable de integración. Las antiderivadas deben dividirse por el coeficiente de primer orden en ϕ para reducir la expresión a su forma más simple. Asimismo, los patrones que empiezan con 1/ coinciden con INV: por ejemplo, $1/\phi$ es lo mismo que $\text{INV}(\phi)$.

Integración Simbólica

Patrón	Antiderivada
$\text{ACOS}(\phi)$	$\phi \times \text{ACOS}(\phi) - \sqrt{1 - \phi^2}$
$\text{ALOG}(\phi)$	$.434294481904 \times \text{ALOG}(\phi)$
$\text{ASIN}(\phi)$	$\phi \times \text{ASIN}(\phi) + \sqrt{1 - \phi^2}$
$\text{ATAN}(\phi)$	$\phi \times \text{ATAN}(\phi - \text{LN}(1 + \phi^2))/2$
$\text{COS}(\phi)$	$\text{SIN}(\phi)$
$1/(\text{COS}(\phi) \times \text{SIN}(\phi))$	$\text{LN}(\text{TAN}(\phi))$
$\text{COSH}(\phi)$	$\text{SINH}(\phi)$
$1/(\text{COSH}(\phi) \times \text{SINH}(\phi))$	$\text{LN}(\text{TANH}(\phi))$
$1/(\text{COSH}(\phi)^2)$	$\text{TANH}(\phi)$
$\text{EXP}(\phi)$	$\text{EXP}(\phi)$
$\text{EXPM}(\phi)$	$\text{EXP}(\phi) - \phi$
$\text{LN}(\phi)$	$\phi \times \text{LN}(\phi) - \phi$
$\text{LOG}(\phi)$	$.434294481904 \times \phi \times \text{LN}(\phi) - \phi$
$\text{SIGN}(\phi)$	$\text{ABS}(\phi)$
$\text{SIN}(\phi)$	$-\text{COS}(\phi)$
$1/(\text{SIN}(\phi) \times \text{COS}(\phi))$	$\text{LN}(\text{TAN}(\phi))$
$1/(\text{SIN}(\phi) \times \text{TAN}(\phi))$	$-\text{INV}(\text{SIN}(\phi))$
$1/(\text{SIN}(\phi) \times \text{TAN}(\phi))$	$-\text{INV}(\text{SIN}(\phi))$
$1/(\text{SIN}(\phi)^2)$	$-\text{INV}(\text{TAN}(\phi))$
$\text{SINH}(\phi)$	$\text{COSH}(\phi)$
$1/(\text{SINH}(\phi) \times^2)$	$-\text{INV}(\text{SIN}(\phi))$

Integración Simbólica (continuación)

Patrón	Antiderivada
$1/(\text{SINH}(\phi) \times \text{COSH}(\phi))$	$\text{LN}(\text{TANH}(\phi))$
$1/(\text{SINH}(\phi) \times \text{TANH}(\phi))$	$-\text{INV}(\text{SINH}(\phi))$
$\text{SQ}(\phi)$	$\phi^3/3$
$\text{TAN}(\phi)^2$	$\text{TAN}(\phi) - \phi$
$\text{TAN}(\phi)$	$-\text{LN}(\text{COS}(\phi))$
$\text{TAN}(\phi)/\text{COS}(\phi)$	$\text{INV}(\text{COS}(\phi))$
$1/\text{TAN}(\phi)$	$\text{LN}(\text{SIN}(\phi))$
$1/\text{TAN}(\phi) \times \text{SIN}(\phi)$	$-\text{INV}(\text{SIN}(\phi))$
$\text{TANH}(\phi)$	$\text{LN}(\text{COSH}(\phi))$
$\text{TANH}(\phi)/\text{COSH}(\phi)$	$\text{INV}(\text{COSH}(\phi))$
$1/\text{TANH}(\phi)$	$\text{LN}(\text{SINH}(\phi))$
$1/\text{TANH}(\phi) \times \text{SINH}(\phi)$	$-\text{INV}(\text{SINH}(\phi))$
$\sqrt{\phi}$	$2 \times \phi^{1.5}/3$
$1/\sqrt{\phi}$	$2 \times \sqrt{\phi}$
$1/(2 \times \sqrt{(\phi)})$	$2 \times \sqrt{(\phi)} \times .5$
ϕ^z (z symbolic)	$\text{IFTE}(z == -1, \text{LN}(\phi), \phi^{(z+1)}/(z+1))$
ϕ^z (z real, $\neq 0, -1$)	$\phi^{(z+1)}/(z+1)$
ϕ^0	ϕ
ϕ^{-1}	$\text{LN}(\phi)$
$1/\phi$	$\text{LN}(\phi)$
$1/(1-\phi^2)$	$\text{ATANH}(\phi)$
$1/(1+\phi^2)$	$\text{ATAN}(\phi)$
$1/(\phi^2+1)$	$\text{ATAN}(\phi)$
$1/(\sqrt{(\phi-1)} \times \sqrt{(\phi+1)})$	$\text{ACOSH}(\phi)$
$1/\sqrt{1-\phi^2}$	$\text{ASIN}(\phi)$
$1/\sqrt{1+\phi^2}$	$\text{ASINH}(\phi)$
$1/\sqrt{(\phi^2+1)}$	$\text{ASINH}(\phi)$

Análisis de Datos y Estadísticas

Cómo Introducir Datos Estadísticos

Los datos pueden acumularse en la HP 48 en dos diferentes tipos de objetos: sistemas y listas. Generalmente, las listas son más adecuadas para estadísticas de una variable y los sistemas para estadísticas de muchas variables. Los sistemas pueden contener solamente datos numéricos; las listas pueden contener cualquier tipo de datos.

La aplicación incorporada STAT utiliza siempre sistemas—concretamente, utiliza los datos almacenados actualmente en la variable de sistemas llamada ΣDAT .

De todos modos, para aplicar funciones estadísticas programadas distintas a las incorporadas en la aplicación STAT, descubrirá que las listas son un tipo de objeto más flexible que los sistemas.

Para introducir datos estadísticos en forma de lista:

1. Pulse $\leftarrow \{ \}$ para iniciar la lista.
2. Escriba cada uno de los datos seguidos por \boxed{SPC} . Pulse \boxed{ENTER} una vez escrito el último dato.
3. Opcional: Almacene la lista de datos en una variable con nombre para archivarla para futura utilización. Tenga cuidado y no almacene la lista en una variable reservada de HP, como ΣDAT .

Para introducir datos estadísticos directamente en ΣDAT :

1. Pulse $\boxed{\rightarrow} \boxed{STAT} \boxed{OK}$ para entrar en la plantilla SINGLE-VARIABLE STATISTICS (realmente, se puede utilizar cualquiera de las plantillas de entrada de la aplicación STAT).
2. Opcional: Si ya existen datos en el campo ΣDAT , o bien bórrelos (pulse $\boxed{DEL} \boxed{OK}$) o bien archive los datos almacenándolos en una variable (véase el siguiente procedimiento) en un primer momento y borrándolos a continuación.

3. Con el área de resaltado sobre el campo $\Sigma DAT:$, pulse **EDIT** para entrar en el MatrixWriter (tal vez necesite pulsar **(NXT)** antes).
4. Introduzca los datos. Utilice una fila para cada uno de los *registros* individuales y una columna para cada una de las variables de un registro. Por ejemplo, un conjunto de datos que contenga la altura, el peso y la edad de 100 personas se introducirá en forma de 100 filas y tres columnas.
5. Pulse **(ENTER)** cuando haya terminado. La matriz de datos estará ahora almacenada temporalmente en $\Sigma DAT:$. Para confirmar que la quiere dejar archivada aquí, pulse **OK**; para cancelar la totalidad de la operación, pulse **CANCEL** y para editarla, pulse **EDIT** de nuevo.

Para almacenar la matriz de ΣDAT en una variable diferente:

1. Pulse **(\rightarrow) (STAT) OK** para entrar en la plantilla SINGLE-VARIABLE STATISTICS (realmente, se puede utilizar cualquier plantilla de entrada del menú STAT). Deberá verse la matriz de estadísticas actual mostrada parcialmente en el campo $\Sigma DAT:$.
2. Pulse **(NXT) CALC** para ver la pila.
3. Introduzca un nombre para la matriz en el nivel 1 (utilizando delimitadores ') y pulse **(STO)**.
4. Pulse **OK** para volver a SINGLE-VARIABLE STATISTICS.

Para introducir datos estadístico en una matriz:

1. Pulse **(\rightarrow) (MATRIX)** para entrar en el MatrixWriter.
2. Introduzca los datos. Utilice una fila para cada uno de los *registros* individuales de un registro. Por ejemplo, un conjunto de datos que contenga la altura, el peso y la edad de 100 personas se introducirá con 100 filas y tres columnas.
3. Pulse **(ENTER)** cuando haya finalizado la introducción de los datos.
4. Introduzca un nombre para la matriz de datos en el nivel 1 de la pila y pulse **(STO)**.

Para convertir una matriz en la matriz de estadísticas actual:

1. Pulse **(\rightarrow) (STAT) OK** para entrar en la plantilla SINGLE-VARIABLE STATISTICS (realmente, se puede utilizar cualquier plantilla de entrada de la aplicación STAT).

2. Opcional: Si ya existen datos en el campo ΣDAT :, o bien bórrelos (pulse **DEL** **OK**) o archive los datos almacenándolos en primer lugar en una variable y a continuación bórrelos.
3. Con el área de resaltado sobre el campo ΣDAT :, pulse **CHOOSE** y utilice las teclas del cursor para resaltar la matriz que desee convertir en matriz de estadísticas actual.
4. Pulse **OK** para almacenar temporalmente la matriz en ΣDAT . Para confirmar esta acción, pulse **OK**; para cancelar la acción, pulse **CANCEL**. También se puede utilizar la matriz de la plantilla de entrada actual antes de pulsar **OK** o **CANCEL**.

Ejemplo: Introduzca los datos siguientes en una matriz y archívela en la variable *TEST*. A continuación, convierta *TEST* en la matriz de estadísticas actual. Los datos comparan las puntuaciones medias de curso de 12 empleados corporativos con las puntuaciones del examen para ayudante de dirección.

PMC	Puntuación del Examen
2.2	76
2.4	89
3.1	83
2.5	79
3.5	91
3.6	95
2.5	82
2.0	69
2.2	66
2.6	75
2.7	80
3.3	88

Paso 1: Entre en el MatrixWriter e introduzca los datos (12 filas, 2 columnas)

[↩] [MATRIX]
 2.2 [ENTER] 76 [ENTER] [▼]
 2.4 [ENTER] 89 [ENTER] 3.1
 [ENTER] 83 [ENTER] 2.5 [ENTER]
 79 [ENTER] 3.5 [ENTER] 91
 [ENTER] 3.6 [ENTER] 95 [ENTER]
 2.5 [ENTER] 82 [ENTER] 2.0
 [ENTER] 69 [ENTER] 2.2 [ENTER]
 66 [ENTER] 2.6 [ENTER] 75
 [ENTER] 2.7 [ENTER] 80 [ENTER]
 3.3 [ENTER] 88 [ENTER] [ENTER]

```

RAD
{ HOME }
1: [[ 2.2 76 ]
   [ 2.4 89 ]
   [ 3.1 83 ]
   [ 2.5 79 ]
  ]
  
```

[◀] [MATH] [LIST] [HYP] [REAL] [BASE]

Paso 2: Archive la matriz como *TEST* y entre en la aplicación STAT.

[1] [α] (mantenga pulsada)
 TEST (suelte) [STO]
 [↩] [STAT] [OK]

```

SINGLE-VARIABLE STATISTICS
ΣDAT: [ ] COL: 1
TYPE: Sample
  _ MEAN  _ STD DEV  _ VARIANCE
  _ TOTAL  _ MAXIMUM  _ MINIMUM
ENTER STATISTICAL DATA
[EDIT] [CHOOSE] [ ] [ ] [CANCEL] [OK]
  
```

Paso 3: Seleccione *TEST* como la matriz de estadísticas actual (ΣDAT).

[CHOOSE] [OK]

```

SINGLE-VARIABLE STATISTICS
ΣDAT: [[ 2.2 76 ] COL: 1
TYPE: Sample
  _ MEAN  _ STD DEV  _ VARIANCE
  _ TOTAL  _ MAXIMUM  _ MINIMUM
ENTER STATISTICAL DATA
[EDIT] [CHOOSE] [ ] [ ] [CANCEL] [OK]
  
```

Paso 4: La matriz *TEST* ha sobrescrito los datos almacenados anteriormente en ΣDAT . Pulse [OK] para proceder o [CANCEL] para eliminar *TEST* y restaurar los contenidos anteriores de ΣDAT .

Cómo Editar Datos Estadísticos

Para editar un elemento de la matriz estadística actual:

1. Pulse **(→) (STAT) (OK)** para entrar en la plantilla SINGLE-VARIABLE STATISTICS (realmente, se puede utilizar cualquiera de las plantillas de entrada de la aplicación STAT).
2. Pulse **(EDIT)** para llevar la matriz de estadísticas actual al MatrixWriter.
3. Utilice las teclas del cursor para resaltar el elemento que desee cambiar, escriba su sustitución y pulse **(ENTER)**.
4. Pulse **(ENTER)** para archivar los cambios y volver a la aplicación STAT.

Para transformar una columna de la matriz estadística actual:

1. Pulse **(→) (STAT) (OK)** para entrar en la plantilla SINGLE-VARIABLE STATISTICS (realmente, se puede utilizar cualquiera de las plantillas de la aplicación STAT).
2. Pulse **(NXT) (CALC)** para copiar la matriz en la pila.
3. Introduzca el nombre de la columna que desee transformar.
4. Pulse **(MTH) (MATR) (COL) (COL-)** para extraer la columna elegida de la matriz.
5. Pulse **(PRG) (TYPE) (OBJ+) (EVAL) (+LIST)** para convertir los datos en una lista.
6. Ejecute la transformación de datos deseada en la lista. Por ejemplo, para ejecutar la transformación $x' = 3\ln x$, pulse **(→) (LN) 3 (×)**.
7. Pulse **(PRG) (TYPE) (OBJ+) (+ARR)** para convertir la lista en un sistema.
8. Introduzca el número de columna donde se situará la variable transformada y pulse **(MTH) (MATR) (COL) (COL+)**.
9. Pulse **(←) (CONT) (OK)** para volver a la aplicación STAT con la matriz transformada.

Para transformar una fila, utilice **(ROW-)** y **(ROW+)** en los pasos 4 y 8.

Para añadir una nueva columna a la matriz estadística actual:

1. Pulse **(→) (STAT) (OK)** para entrar en la plantilla SINGLE-VARIABLE STATISTICS (realmente, se puede utilizar cualquiera de las plantillas de entrada de la aplicación STAT).
2. Resalte el campo $\Sigma\text{DAT}:$.
3. Pulse **EDIT**. Esto abrirá el MatrixWriter.
4. Desplace el área de resaltado a la ubicación de la nueva columna.
5. Pulse **(NXT) (+COL)**. Se insertará una columna de ceros.
6. Pulse **(NXT) (GO+)**. Ahora podrá reemplazar los ceros por datos.
7. Pulse **(ENTER)** para devolver la matriz modificada a la aplicación STAT.

Para borrar una columna de la matriz estadística actual:

1. Pulse **(→) (STAT) (OK)** para entrar en la plantilla SINGLE-VARIABLE STATISTICS (realmente, se puede utilizar cualquiera de las plantillas de entrada de la aplicación STAT).
2. Resalte el campo $\Sigma\text{DAT}:$.
3. Pulse **EDIT**. Esto abrirá el MatrixWriter.
4. Desplace el área de resaltado a la columna que desee borrar.
5. Pulse **(NXT) (-COL)**. La columna se borrará.
6. Pulse **(ENTER)** para devolver la matriz modificada a la aplicación STAT.

Para transformar matemáticamente los datos de una lista:

1. Coloque la lista de datos en la pila.
2. Efectúe la operación aritmética necesaria para transformar cada uno de los datos de la lista. Por ejemplo, para llevar a cabo la transformación $x' = 3 \ln x - 4$, pulse **(→) (LN) 3 (×) 4 (-)** (recuerde utilizar **(MTH) LIST ADD** para la suma de los elementos de una lista en lugar de **(+)**.)

Cómo Calcular Estadísticas de una Sola Variable




Si sus datos estadísticos miden una *muestra de una población*, estará calculando estadísticas de muestra. Si, por el contrario, sus datos miden la *totalidad de una población*, estará calculando estadísticas de población.

Las estadísticas de una sola variable que se realizan en la aplicación STAT son:

MEAN	Devuelve la media aritmética de los datos de la columna seleccionada.
STD DEV	Devuelve la desviación estándar de los datos de la columna seleccionada. Calcula la versión de la desviación estándar indicada mediante el campo TYPE: (muestra o población).
VARIANCE	Devuelve la variación de los datos de la columna seleccionada. Calcula la versión de la variación indicada mediante el campo TYPE: (muestra o población).
TOTAL	Devuelve la suma de los datos de la columna seleccionada.
MAXIMUM	Devuelve el valor del mayor de los datos de la columna seleccionada.
MINIMUM	Devuelve el valor del menor de los datos de la columna seleccionada.

21

Para calcular una estadística de una variable:

1. Pulse  (STAT)  para entrar en la plantilla SINGLE-VARIABLE STATISTICS.
2. Introduzca o seleccione la matriz de datos que contenga los datos de la variable.
3. Resalte el campo COL: e introduzca el número de la columna que contenga los datos de la variable.
4. Seleccione Sample o Population en TYPE: para indicar la versión de la estadística que necesite calcular.
5. Coloque señales de comprobación en uno o más de los campos de comprobación de estadísticas.
6. Pulse . Aparecerá en la pila un resultado identificado para cada una de las estadísticas.

Para calcular una estadística de todas las variables de los datos actuales:

1. Pulse **(←) (STAT) 1VAR** para visualizar el menú de comandos de estadísticas de una sola variable.
2. Pulse la tecla de menú correspondiente a la estadística que desee calcular. Por ejemplo, pulse **MEAN** para calcular todas las medias de cada una de las variables (columnas) de la matriz de estadísticas actual. El resultado será un vector cuyos elementos son las medias de cada una de las columnas de la matriz de datos.

Para calcular una mediana para cada una de las variables de los datos actuales:

1. Escriba TEACH y pulse **(ENTER)** para colocar una copia del directorio incorporado EXAMPLES en el directorio HOME.
2. Pulse **(VAR) EXAM PRGS MEDIA**. El resultado será un vector que contenga las medianas de cada una de las variables (columnas) de la matriz de estadísticas actual.

21


Para trazar una representación gráfica de barras de los datos de una variable:

1. Utilice la plantilla SINGLE-VARIABLE STATISTICS para seleccionar la matriz de estadísticas actual y la columna de dicha matriz que contenga los datos que desee representar gráficamente.
2. Pulse **(NXT) OK** para aceptar las opciones elegidas y volver a la pila.
3. Pulse **(←) (STAT) PLOT BARPL** para trazar la representación gráfica de barras utilizando escala automática (consulte 23-22 para obtener más detalles).

Cómo Generar Frecuencias

En muchos casos, el aspecto más significativo de un conjunto de datos es su distribución. Las frecuencias y las distribuciones de frecuencia constituyen un método normal para analizar la distribución de un conjunto de datos.

Las frecuencias se crean dividiendo un intervalo (normalmente el que se encuentra entre el mayor de los datos y el menor) en un número arbitrario de subintervalos iguales o *cubos*, cuya cantidad viene dada por los datos y por la precisión con la que se quiere estudiar la distribución. Esto se ilustra en el siguiente diagrama.



21

Para convertir un conjunto de datos en un conjunto de frecuencias:

1. Pulse **→** **STAT** **▼** **OK** para entrar en la plantilla FREQUENCIES.

FREQUENCIES	
SDAT:	COL: 1
X-MIN:	-6.5
BIN COUNT:	13
BIN WIDTH:	1
ENTER STATISTICAL DATA	
EDIT CHDS	CANCL OK

Pantalla FREQUENCIES

2. Introduzca o seleccione la matriz de datos que contenga los datos del campo ΣDAT .
3. Introduzca el número de la columna donde se encuentren los datos que desee convertir.
4. Resalte el campo $X-MIN$ e introduzca el valor mínimo que pueda tener un dato y pueda seguir siendo considerado dentro de un cubo. Todos los valores menores se considerarán *externos*.
5. Introduzca el número de cubos que desee utilizar en el campo BIN COUNT.
6. Introduzca la anchura de cada uno de los cubos en el campo BIN WIDTH. Todos los cubos serán de la misma anchura.
7. Pulse **OK** para efectuar la conversión. En el nivel 2 de la pila se verá un sistema con elementos enteros, cada uno de los cuales representa el número de puntos de datos que entran dentro de cada cubo (en orden de menor a mayor). En el nivel 1 de la pila se verá un vector de dos elementos que muestra el número de valores externos. El primer elemento representa los valores externos que se encuentran *por debajo* del cubo menor y el segundo elemento representa los valores externos que se encuentran *por encima* del cubo mayor.

Para representar gráficamente un histograma utilizando frecuencias:

1. Convierta el conjunto de datos en frecuencias según el procedimiento anterior.
2. Pulse **←** para borrar el vector de valor externo.
3. Pulse **←** **STAT** **DATA** **←** **ΣDAT** para almacenar los datos de frecuencia en ΣDAT .
4. Pulse **←** **STAT** **PLOT** **BARPL** para trazar las frecuencias.

Cómo Ajustar un Modelo a un Conjunto de Datos

La HP 48 puede utilizar cualquiera de los cuatro modelos generales de regresión para intentar cuantificar la relación entre los datos de dos columnas de la matriz estadística actual (ΣDAT):


Linear Fit	$y = b + mx$
Logarithmic Fit	$y = b + m \ln x$
Exponential Fit	$y = be^{mx}$ o $\ln y = \ln b + mx$
Power Fit	$y = bx^m$ o $\ln y = \ln b + m \ln x$

Para cada uno de estos modelos generales, la herramienta de regresión hallará una interceptación (b) y una pendiente (m) que corresponde al ajuste de los mínimos cuadrados de ese modelo. También calcula y devuelve la covariación (muestra o población) y el coeficiente de correlación de la regresión.

Para efectuar una regresión de dos variables de los datos actuales:

21

1. Pulse  **STAT**   **OK** para entrar en la plantilla FIT DATA.



```

FIT DATA
ΣDAT: 
X-COL: 1  Y-COL: 2
MODEL: Linear Fit
ENTER STATISTICAL DATA
EDIT CHOOSE PRED CANCEL OK

```

Pantalla FIT DATA

2. Introduzca o seleccione la matriz de datos que contenga los datos que desee ajustar.
3. Introduzca la variable independiente de X-COL: y la variable dependiente de Y-COL:.
4. Seleccione uno de los cuatro modelos de regresión (o Best Fit—Mejor Ajuste, que selecciona automáticamente el modelo con el coeficiente de correlación con el mayor valor absoluto).

5. Pulse **OK**. Verá el modelo de regresión calculado en el nivel 3, el coeficiente de correlación en el nivel 2 y la covariación en el nivel 1.

Para utilizar la regresión calculada para pronosticar el valor de una variable:


1. Pulse **→** **STAT** **▼** **▼** **OK** para entrar en la plantilla FIT DATA.
2. Introduzca o seleccione la matriz de datos que contenga los datos que desee ajustar.
3. Introduzca la variable independiente en **X-COL:** y la variable dependiente en **Y-COL:**.
4. Seleccione uno de los cuatro modelos de regresión (o **Best Fit**, que selecciona automáticamente el modelo con el coeficiente de correlación con el mayor valor absoluto).
5. Pulse **PRED** para visualizar la plantilla PREDICT VALUES.
6. Introduzca el valor supuesto bien en el campo **X:** o en el **Y:**.
7. Desplace el área de resaltado, si fuera necesario, al campo de la variable cuyo valor desee pronosticar y pulse **PRED**. El valor calculado aparecerá ahora en el campo. Pulse **EDIT** para visualizar el número completo.

Para representar gráficamente una dispersión de los datos y la curva de regresión:

1. Efectúe la regresión según se describe anteriormente.
2. Pulse **←** **STAT** **PLOT** **SCATE** para representar gráficamente los datos mediante escala automática (consulte la página 23-23 para obtener más detalles).
3. Una vez trazada la representación gráfica, pulse **STAT** para superponer el modelo de regresión más reciente sobre los datos.

Cómo Calcular Estadísticas de Sumas Algebraicas

Existen seis estadísticas de sumas algebraicas disponibles que pueden utilizarse para analizar las peculiaridades estadísticas de un conjunto de datos o para calcular estadísticas distintas a las que se efectúan mediante la aplicación STAT.



```
SUMMARY STATISTICS
ΣDAT: 
X-COL: 1   Y-COL: 2
CALCULATE:
_ΣX_ΣY_ΣX²_ΣY²_ΣXY_NΣ
ENTER STATISTICAL DATA
[EDIT] [CHOOSE] [CANCEL] [OK]
```

Pantalla SUMMARY STATISTICS

Las seis estadísticas de sumas algebraicas son:

ΣX	Suma de los datos de la X-COL de ΣDAT .
ΣY	Suma de los datos de la Y-COL de ΣDAT .
ΣX^2	Suma de los cuadrados de los datos de la X-COL de ΣDAT .
ΣY^2	Suma de los cuadrados de los datos de la Y-COL de ΣDAT .
ΣXY	Suma de los productos de los datos correspondientes de X-COL e Y-COL. ΣDAT .
$N\Sigma$	Número de filas de ΣDAT .

Para calcular una estadística de sumas algebraicas:

1. Pulse **[→] [STAT] [▲] [OK]** para visualizar la plantilla SUMMARY STATISTICS.
2. Introduzca o seleccione la matriz de datos que contenga los datos con los que desee efectuar el cálculo.
3. Introduzca los números de columna de las variables independientes (X-COL) y dependientes (Y-COL).
4. Coloque una señal de comprobación en cada una de las estadísticas de sumas algebraicas que desee calcular.
5. Pulse **[OK]**. Los resultados identificados se colocarán en la pila.

Cómo Utilizar la Variable Reservada ΣPAR

La HP 48 utiliza una variable de parámetros de estadísticas incorporada llamada ΣPAR para almacenar los parámetros de estadísticas. ΣPAR contiene una lista con los siguientes objetos:

{ *col independiente* *col dependiente* *interceptación* *pendiente* *modelo* }

Para visualizar las opciones actuales de ΣPAR :

- Haga una de las cosas siguientes:

- Pulse \leftarrow (STAT) ΣPAR INFO. Los valores por defecto se indican a continuación.

```
RAD
{ HOME }
Xcol: 1
Ycol: 2
Intercept: 0
Slope: 0
Model: LINFIT
XCOL YCOL MODL  $\Sigma PAR$  RESET INFO
```

- Pulse \leftarrow (STAT) ΣPAR \rightarrow ΣPAR para mostrar la forma de la lista. La lista por defecto es { 1 2 0 0 LINFIT }.

Normalmente, los parámetros se controlan automáticamente mediante la aplicación STAT. Como ΣPAR es una variable, se puede tener una variable ΣPAR diferente en cada uno de los directorios.

Representaciones Gráficas


Cómo Utilizar la Aplicación PLOT

La aplicación PLOT permite trazar gráficos de una o más funciones en distintos formatos, calcular raíces y otros parámetros, efectuar representaciones gráficas de datos estadísticos en varios formatos y embellecer los gráficos con elementos adicionales.


La HP 48 puede representar gráficamente una ecuación, una expresión o, en algunos tipos de representaciones gráficas, un programa:

- **Ecuación..** Una ecuación es un objeto algebraico que contiene el signo = (por ejemplo, 'A+B=C').
- **Expresión..** Una expresión es un objeto algebraico que no contiene el signo = (por ejemplo, 'A+B').
- **Programa..** Un programa que se vaya a representar gráficamente deberá devolver un número real (o un número complejo en representaciones gráficas PARAMETRIC).

En este capítulo, a menos que se especifique de otro modo, el término “ecuación” se referirá a todos los objetos utilizados para crear representaciones gráficas: ecuaciones, expresiones, programas y listas de ecuaciones, de expresiones o de programas.

Las representaciones gráficas se trazan siempre en el objeto de gráficos almacenado actualmente en la variable reservada *PICT*. Para visualizar el “dibujo” almacenado actualmente en *PICT*, se puede pulsar  **PICTURE**.

Para representar gráficamente una expresión sencilla:

1. Pulse  **PLOT** para entrar en la aplicación PLOT. Verá la pantalla principal de PLOT mostrando el tipo de representación gráfica actual en **TYPE:** y la ecuación actual en **EQ:** (si es que existe alguna). Las tres representaciones gráficas de estadísticas

(Scatter, Bar e Histogram—Dispersión, Barras e Histograma) utilizan el campo **ΣDAT:** en lugar de **EQ:**.

PLOT	
TYPE: Function	4: Deg
EQ:	
INDEP: X	H-VIEW: -6.5 6.5
_AUTOSCALE	V-VIEW: -3.1 3.2
ENTER FUNCTION(S) TO PLOT	
EDIT CHOOSE	OPTS ERASE DRAW

Pantalla por Defecto de PLOT

2. Si fuera necesario, pulse **▲** y cambie el tipo de representación gráfica mediante cualquiera de las siguientes opciones:
 - Pulse **+/-** varias veces hasta que aparezca la opción deseada en el campo.
 - Pulse **CHOOSE**, resalte la opción deseada de la lista de selección y pulse **OK**.
 - Pulse **α** seguida por la primera letra de la opción deseada. Tal vez necesite repetir este paso una o varias veces para los tipos de representaciones gráficas que empiecen por la misma letra que otras (por ejemplo, Polar, Parametric, Pr-Surface, Ps-Contour).
3. Introduzca los valores nuevos (o acepte los valores actuales) de los distintos parámetros de representaciones gráficas disponibles para el tipo de representación gráfica seleccionada. El capítulo 23, “Tipos de Representaciones Gráficas”, estudia detalladamente los 15 tipos de representaciones gráficas disponibles así como los parámetros de representaciones gráficas y las opciones de visualización. La mayoría de los tipos de representaciones gráficas tienen una segunda pantalla, a la que se accede pulsando **OPTS** y que contiene las opciones de visualización del tipo de representación gráfica elegido.
4. Una vez fijados todos los valores, parámetros y opciones, haga una de las cosas siguientes:
 - Pulse **ERASE DRAW** para “borrar” cualquier dibujo previamente existente en *PICT* y trace la representación gráfica de acuerdo con las especificaciones establecidas. Verá cómo se traza el gráfico y tendrá acceso a él una vez que se haya completado su trazado. En el capítulo 22, “Representaciones Gráficas” se estudian los tipos de análisis y las mejoras que

pueden introducirse en las representaciones gráficas una vez dibujadas.

- Pulse **DRAW** para trazar la representación gráfica superpuesta al dibujo anterior de *PICT*.
- Pulse **(NXT)** **OK** para archivar las configuraciones y opciones u volver a la pila *sin* trazar la representación gráfica.
- Pulse **(NXT)** **CANCL** (o **(CANCL)**) para restaurar las configuraciones y opciones existentes antes de efectuar los cambios y volver a la pila *sin* trazar la representación gráfica.

Para representar gráficamente una ecuación sencilla:

1. Utilice el mismo procedimiento general utilizado para representar gráficamente una expresión, pero observe que existen las siguientes diferencias cuando el tipo de representación gráfica es *Function*—*Función*:
 - En las ecuaciones cuya parte izquierda consiste *solamente* en el nombre de la variable dependiente (como $y = 4x^2 - 7x + 29$), únicamente se representará gráficamente la expresión del lado derecho.
 - En las ecuaciones cuya parte izquierda consiste en una expresión distinta al nombre de la variable dependiente (como $\sin x = \cos x$), se representarán gráficamente *tanto* el lado izquierdo como el derecho.

22

Para representar gráficamente un grupo de expresiones o de ecuaciones:

1. Pulse **(PLOT)** para entrar en la aplicación PLOT.
2. Elija entre una de las siguientes opciones para introducir una lista de las expresiones o ecuaciones del campo **EQ:**.
 - Si todas las expresiones o ecuaciones están almacenadas en variables, pulse **CHOOSE**, desplace las teclas del cursor para resaltar por orden cada una de las expresiones o ecuaciones y pulse **✓CHK** para seleccionarlás. Devuelva la lista de todas las ecuaciones señaladas a **EQ:** pulsando **OK**.
 - Escriba **(←){ }** para iniciar una lista y a continuación escriba cada una de las expresiones o ecuaciones como un elemento de la lista. Pulse **(ENTER)** para introducir la lista en **EQ:**.

- Combine las dos opciones anteriores seleccionando para una lista aquellas expresiones y ecuaciones que están almacenadas en variables utilizando **CHOOSE**, introduciéndola en **EQ:** y editándola mediante **EDIT**. En una lista se pueden añadir, insertar o modificar ecuaciones.





Obsérvese que cada una de las expresiones o ecuaciones del grupo deberá ser adecuada para el tipo de representación gráfica dado (consulte el capítulo 23 para obtener más detalles). Asimismo, cuando se incluyen ecuaciones (que contienen el signo =) en una lista que se va a representar gráficamente utilizando el tipo de representación gráfica **Function**, sólo se representará gráficamente *las expresiones de la parte derecha* de cada una de las ecuaciones. No se tendrán en cuenta las expresiones del lado izquierdo. Tal vez desee reorganizar algunas ecuaciones de modo que se conviertan en expresiones (o ecuaciones cuya parte izquierda sea cero).

3. Introduzca los valores de los parámetros y opciones de visualización de la representación gráfica si fuera necesario.
4. En los tipos de representación gráfica **Function**, **Polar** y **Parametric**—**Función**, **Polar** y **Parametric**, coloque una señal de comprobación en el campo **SIMULT** (en la pantalla **PLOT OPTIONS**) si desea trazar las representaciones gráficas de todas las expresiones y ecuaciones de la lista al mismo tiempo. Si este campo se deja sin señalar, las representaciones gráficas se trazarán secuencialmente (como se hace siempre en los demás tipos de representaciones gráficas).
5. Pulse **ERASE DRAW** (o simplemente **DRAW** si no desea borrar la representación gráfica o dibujo anterior).

Coordenadas del Cursor: Modos Standard y TRACE

Para visualizar las coordenadas del cursor actuales:





- Mientras ve la representación gráfica, pulse **XX,YY** para ocultar el menú y visualizar los valores de las coordenadas (en unidades de usuario) de la posición del cursor actual. Pulse **NXT** para volver a visualizar el menú y cancelar la visualización de las coordenadas.

Siempre que se traza una representación gráfica—ya sea originalmente o como parte de una operación de zoom—el cursor empieza en el modo de gráficos *estándar*. En el modo estándar, si se pulsa , ,  o  el cursor se desplazará en la dirección indicada sin tener en cuenta la representación gráfica actual. En el modo estándar, los “centros” horizontales y verticales del punto que se encuentra actualmente en la intersección del retículo son considerados como las coordenadas actuales.

Algunos tipos de representaciones gráficas también ofrecen el modo TRACE—TRAZAR como un modo alternativo del desplazamiento del cursor. En el modo TRACE, el cursor salta de punto a punto de la representación gráfica en vez de desplazarse sobre filas y columnas de puntos. **TRACE** aparecerá en el menú si el tipo de representación gráfica actual utiliza el modo TRACE.

Para activar y desactivar el modo TRACE:





- Mientras visualiza la representación gráfica, pulse **TRACE** para activar el modo TRACE. Siempre que esté activado TRACE, aparecerá un ■ en la etiqueta del menú. Pulse **TRAC■** para desactivar el modo TRACE. Obsérvese que cuando se ejecuta un zoom u otra función que vuelva a trazar un gráfico, se desactivará asimismo el modo TRACE.

En los tipos de representaciones gráficas Function, Polar y Parametric (Función, Polar y Paramétrico), el modo TRACE volverá a definir las teclas del cursor.  y  desplazarán el cursor hacia atrás y hacia adelante sobre la representación gráfica de la ecuación actual. Si se representan gráficamente múltiples funciones,  y  “saltarán” el cursor entre las diferentes funciones. Se puede pulsar **XX,Y** cuando está activado el modo TRACE para visualizar las coordenadas de puntos del gráfico.

Operaciones del Teclado en el Entorno PICTURE

El entorno PICTURE redefine el teclado de modo que solamente funcionan algunas teclas. Estas se describen en la siguiente tabla:

Tecla	Descripción
Teclas de Menú	Se comportan igual que siempre—ejecutando la operación indicada en la etiqueta de menú correspondiente.
(NXT)	Muestra en pantalla la siguiente página del menú.
(◀ ▶ ▲ ▼)	Desplazan el cursor en la dirección indicada. Cuando está activado el modo TRACE, el movimiento del cursor se restringe de acuerdo con el contenido y el tipo de representación gráfica (consulte el capítulo 23 para obtener más detalles).
(↶) (PICTURE)	Activa y desactiva el modo de desplazamiento. El modo desplazamiento oculta el menú y el cursor y, si <i>PICT</i> es mayor que la pantalla, permite desplazarse utilizando las teclas del cursor.
(↶) (CLEAR)	Borra el dibujo. Es un atajo de (EDIT) (NXT) (ERASE) .
(↶) (VIEW)	Muestra en pantalla la ecuación actual mientras se mantiene pulsada la tecla. Si está activado el modo TRACE, mostrará la función que se está trazando actualmente.
(DEL)	Borra la región rectangular definida por el cursor y la marca. Es un atajo de (EDIT) (NXT) (DEL) .
(STO)	Coloca una copia del dibujo actual en la pila en forma de un objeto de gráficos. Es un atajo para (EDIT) (NXT) (NXT) (PICT) (X, Y+) .
(ENTER)	Introduce las coordenadas actuales del cursor en la pila en forma de un número complejo. Es un atajo para (EDIT) (NXT) (NXT) (X, Y+) .
(CANCEL)	Vuelve a la pantalla desde la que se entró al entorno PICTURE.

Tecla	Descripción
	Fija la marca en la ubicación actual del cursor. Es un atajo para EDIT (NXT) MARK . La marca se utiliza para delinear un extremo de un rango. Una vez fijada la marca, se puede desplazar el cursor y delinear el otro extremo.
	Activa y desactiva las etiquetas de menús, mostrando en pantalla la parte de la representación gráfica ocultada por las etiquetas. Es un atajo para EDIT (NXT) MENI .
	Activa y desactiva la visualización de las coordenadas del cursor. Es igual que (X,Y) .
	Cambia el aspecto del cursor. El cursor es o bien siempre oscuro (valor por defecto) o bien oscuro sobre un fondo claro o claro sobre un fondo oscuro.

Cómo Utilizar Operaciones de Zoom

Las operaciones de zoom del entorno PICTURE permiten ver una región concreta de una representación gráfica más detalladamente (mediante la activación del zoom) o ver más cantidad de representación gráfica de la que aparece normalmente en pantalla (mediante la desactivación del zoom).

Un *zoom*, u operación de zoom, vuelve a dibujar la representación gráfica actual mediante el cálculo de nuevos parámetros de visualización. Los zooms son un atajo del proceso de volver a la aplicación PLOT, cambiar los valores de la visualización y volver a dibujar el dibujo. Obsérvese que no en todos los tipos de representaciones gráficas puede utilizarse el zoom.

Cómo Fijar los Valores por Defecto del Zoom

Algunas de las operaciones de zoom pueden utilizar las configuraciones de *factor de zoom* actual y *opción más reciente*, que se pueden controlar por parte del usuario.

Para fijar los factores de zoom:

1. Pulse **ZOOM ZFACT** para entrar en la plantilla ZOOM FACTORS.

PLOT	
TYPE: Polar	Angle: Deg
EQ: [REDACTED]	
INDEP: X	H-VIEW: -6.5 6.5
_AUTOSCALE	V-VIEW: -3.1 3.2
ENTER FUNCTION(S) TO PLOT	
EDIT CHOOSE	OPTS ERASE DRAW

Pantalla ZOOM FACTORS

2. Introduzca los factores multiplicadores de los ejes que desee utilizar en Zoom Dentro y Zoom Fuera (y otros muchos zooms). Obsérvese que Zoom Fuera multiplica la escala por el factor mientras Zoom Dentro divide la escala entre el factor.
3. Fije la opción más reciente que desee que se utilice en los zooms. El hecho de dejar el campo RECENTER AT CROSSHAIRS sin señalar supone que la pantalla posterior al zoom esté centrada en el mismo punto que la pantalla anterior al zoom. Si se coloca una señal de comprobación en el campo, la pantalla posterior al zoom se centrará en torno al punto donde estaba ubicado el cursor de retículo en el momento de ejecutar el zoom.
4. Pulse **OK**.

Cómo Seleccionar un Zoom

Para efectuar un enfoque de zoom:

1. Mientras visualiza la representación gráfica, desplace el cursor al lugar deseado (si es necesario para el zoom que desee utilizar) y pulse **Zoom**.
2. Seleccione el zoom deseado (véase a continuación para obtener más detalles sobre cada uno).

BOXZ

Zoom de Rectadro. Permite dibujar un rectadro en torno a la región de interés y luego enfocarla de modo que la región situada dentro del rectadro llene la pantalla. Desplace el cursor a una esquina de la región antes de seleccionar este zoom.

ZIN

Zoom-Dentro. Disminuye tanto la escala horizontal como la vertical por los factores de zoom actual.

ZOUT

Zoom-Fuera. Aumenta tanto la escala horizontal como la vertical por los factores de zoom actual.

ZSQR

Zoom de Cuadrado. Cambia la escala vertical para equipararla con la escala horizontal.

ZDFLT

Zoom por Defecto. Vuelve a mostrar en pantalla la representación gráfica utilizando los rangos incorporados de visualización por defecto. No tiene en cuenta la opción volver a centrar.

HZIN

Zoom Horizontal Dentro. Disminuye la escala horizontal por el factor de zoom actual sin afectar a la escala vertical.

HZOUT

Zoom Horizontal Fuera. Incrementa la escala horizontal por el valor de zoom actual sin afectar a la escala vertical.

VZIN

Zoom Vertical Dentro. Disminuye la escala vertical por el factor de zoom actual sin afectar a la escala horizontal.

VZOUT

Zoom Vertical Dentro. Incrementa la escala vertical por el factor de zoom actual sin afectar a la escala horizontal.

CNTR

Volver a Centrar en el Cursor. Vuelve a mostrar en pantalla la representación gráfica en torno al punto donde estaba situado el cursor de retículo cuando se pulsó **CNTR**. is pressed. No tiene en cuenta la opción de volver a centrar por defecto.

ZAUTO

Zoom de Escala Automática. Vuelve a efectuar la escala del eje vertical mediante el cálculo de escala automática incorporado sin afectar a la escala horizontal.

ZDECI

Zoom Decimal. Vuelve a efectuar la escala del eje horizontal de modo que cada uno de los puntos sea exactamente de 0.1 unidades. No afecta al eje vertical.

ZINTG

Zoom Entero. Vuelve a efectuar la escala del eje horizontal de modo que cada uno de los puntos sea exactamente de 1 unidad. No afecta al eje vertical.

ZTRIG

Zoom Trigonométrico. Vuelve a efectuar la escala del eje horizontal de modo que 10 puntos sean igual a $\frac{\pi}{2}$ unidades y traza de nuevo el eje vertical de modo que 10 puntos sean igual a una unidad.

ZLAST

Ultimo Zoom. Vuelve a trazar la visualización en el mismo modo que estaba antes del zoom más reciente. No tiene en cuenta la opción más reciente.

Cómo Analizar Funciones

El menú PICTURE FCN permite analizar el comportamiento matemático de las funciones representadas gráficamente. El cursor de gráficos se utiliza para indicar la región o punto de interés del gráfico y a continuación se ejecuta el cálculo deseado del menú. Es posible calcular valores de funciones, pendientes, áreas bajo curvas, raíces, extremos y otros puntos críticos así como intersecciones de dos curvas. También pueden representarse gráficamente derivadas de las funciones representadas.

Para efectuar análisis de funciones, el tipo de representación actual deberá ser Function. Por otro lado, EQ deberá contener una ecuación o una lista de ecuaciones o expresiones—*no podrá contener un programa*.

Si EQ es una lista de expresiones, las operaciones del menú FCN utilizarán solamente el primer (o el primero y el segundo) elemento(s) de la lista. La operación **FIXED** se utiliza para hacer rotar los elementos de la lista de modo que las diferentes expresiones sean “primera” y “segunda”.

Para analizar una función representada gráficamente:

1. Mientras visualiza la representación gráfica, pulse **FCN**.
2. Pulse **▲ ▼ ◀ ▶** para desplazar el cursor al punto que desee analizar (en algunas operaciones, el cursor deberá estar tan sólo *cerca* del punto).
3. Pulse la tecla de menú de la operación de análisis de funciones que desee. Véase la siguiente tabla.
4. Pulse **PICT** (en la segunda página del menú FCN) para volver al menú principal de PICTURE.

Cuando se efectúa una operación de análisis de funciones, la HP 48 hace lo siguiente:

- Desplaza el cursor al punto correspondiente de la función (si dicho punto está en la pantalla).
- Muestra un mensaje con el resultado en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
- Devuelve el resultado a la pila como un objeto con etiqueta de identificación.

22

Menú PICTURE FCN

Tecla	Descripción
... FCN (en el menú PICTURE):	
ROOT	Raíz. Desplaza el cursor a una raíz (intersección de la función y el eje x) y muestra el valor de la raíz. Si la raíz no está en la ventana de la pantalla, aparecerá brevemente el mensaje OFF SCREEN antes de mostrar el valor de la raíz. Si existen múltiples raíces, el solucionador de raíces hallará la raíz más próxima a la ubicación actual del cursor. En las ecuaciones, busca la raíz de la expresión de la parte derecha de la ecuación.
ISECT	Intersección. Si solamente se representa gráficamente una función, desplaza el cursor a una raíz (igual que ROOT). Si se representan dos o más funciones, desplaza el cursor a la intersección más próxima de dos funciones y muestra las coordenadas (x,y) . Si la intersección más próxima no está en la ventana de la pantalla, aparecerá brevemente el mensaje OFF SCREEN antes de mostrarse las coordenadas de la intersección.

Menú PICTURE FCN (continuación)

Tecla	Descripción
SLOPE	Pendiente. Calcula y muestra en pantalla la pendiente de la función en el valor x del cursor y desplaza el cursor al punto de la función en el que se ha calculado la pendiente.
AREA	Area. Calcula y muestra en pantalla el área que se encuentra por debajo de la curva entre dos valores x definidos por la marca y el cursor (antes de ejecutar esta operación, pulse <input checked="" type="checkbox"/> para marcar un extremo del intervalo x y desplace el cursor al otro extremo).
SHADE	Sombra. Si solamente se representa gráficamente una función, sombrea la región entre los valores x definidos por la marca y el cursor que se encuentra entre la función y sobre el eje x . Si se representan gráficamente dos funciones, sombrea la región que se encuentra entre las dos funciones, por encima de la primera y entre los valores x definidos por la marca y el cursor.
EXTRE	Extremo. Desplaza el cursor a un extremo (mínimo o máximo local) u otro punto crítico y muestra en pantalla las coordenadas (x,y) . Si el extremo más próximo o punto de inflexión no se encuentra en la ventana de la pantalla, aparecerá brevemente el mensaje OFF SCREEN antes de mostrarse el valor.
FCN)	Valor de la Función. Muestra en pantalla el valor de la función en el valor actual x del cursor y desplaza el cursor a ese punto de la curva de la función.
F'	Representación Gráfica de la Derivada. Representa gráficamente la primera derivada de la función y vuelve a trazar el gráfico de la función original. Además añade la expresión simbólica de la primera derivada al contenido de EQ. Si EQ es una lista, F' añade la expresión al principio de la lista; si EQ no es una lista, F' crea una lista e inserta la expresión al principio de la lista.
TANL	Línea Tangente. Traza la línea tangente a la función actual en el valor x representado por el cursor. Devuelve la ecuación de la línea tangente a la pila.
NXEQ	Siguiente Ecuación. Hace rotar la lista de EQ y muestra en pantalla la ecuación al principio de la lista (la segunda ecuación pasa al principio de la lista y la primera pasa al final).

Variables Reservadas de PLOT

La aplicación PLOT facilita la definición de los rangos de la visualización y de la representación gráfica, la escala, la resolución y otras muchas características de gráficos.

Toda la información sobre referente a una representación gráfica se almacena automáticamente en un pequeño conjunto de *variables reservadas* a las que se tiene acceso directo siempre que se desee. Al tratarse de variables, archivadas en directorios, es posible tener una versión diferente de dichas variables reservadas en cada uno de los directorios.

EQ

EQ contiene la ecuación actual o el nombre de la variable que contiene la ecuación actual.

Concretamente, la “ecuación” contenida en *EQ* puede ser cualquiera de las siguientes de la aplicación PLOT:

- Un objeto algebraico sencillo o un nombre que contenga una operación algebraica sencilla.
- Un número real (o un número complejo en el tipo de representación gráfica Parametric) o un nombre que contenga un número real.
- Un programa que no tome ningún elemento de la pila y produzca exactamente un resultado real (o complejo en el tipo de representación gráfica Parametric) o un nombre que contenga dicho programa.
- Una lista que contenga cualquier combinación de las tres posibilidades anteriores o el nombre de dicha lista. Aunque se representarán gráficamente todos los elementos, se considerará siempre como la ecuación “actual” al primer elemento de la lista.

ΣDAT

ΣDAT contiene la matriz estadística actual o el nombre de la matriz estadística actual. Se utiliza en lugar de *EQ* en los tres tipos de representaciones gráficas de estadísticas—Scatter, Bar e Histogram (Dispersión, Barras e Histograma).

ZPAR

ZPAR almacena la información del zoom: los factores de escala horizontal y vertical, el indicador más reciente y (a veces) una copia de *PPAR* que se va a utilizar en la operación Último Zoom (*ZLAST*). *ZPAR* contiene una lista con los siguientes objetos:

{ factor h factor v indicador cent { *PPAR* anterior (si hay) } }

PPAR

La HP 48 utiliza una variable de parámetros de representaciones gráficas incorporada llamada *PPAR* para almacenar los parámetros de los gráficos. Estos parámetros se controlan normalmente mediante los comandos de las plantillas *PLOT* y *PLOT OPTIONS*. *PPAR* contiene una lista con los siguientes objetos:

{ (x_{\min} , y_{\min}) (x_{\max} , y_{\max}) indep res axes ptype. depend }

Contenido de la Lista *PPAR*


Elemento	Descripción	Defecto
(x_{\min} , y_{\min})	Un número complejo que representa las coordenadas de la esquina inferior izquierda del rango de la visualización.	(-6.5,-3.1)
(x_{\max} , y_{\max})	Un número complejo que representa las coordenadas de la esquina superior derecha del rango de la visualización	(6.5,3.2)
<i>indep</i>	Variable independiente. Nombre de la variable o una lista que contiene el nombre y dos números reales (el rango horizontal de la representación gráfica).	X
<i>res</i>	Resolución. En las ecuaciones, un número real o un entero binario que representa el intervalo entre los puntos representados gráficamente. En datos estadísticos, el significado varía.	0 (puntos trazados en cada columna de puntos)

Contenido de la Lista PPAR (continuación)

Elemento	Descripción	Defecto
<i>axes</i>	Un número complejo que representa las coordenadas de la intersección de los ejes o una lista que contenga la intersección y las etiquetas de identificación (secuencias) de ambos ejes. El tipo de representación gráfica Diff Eq utiliza este elemento de un modo especial (consulte la página 23-12). Este elemento puede contener también información sobre el espaciado de las comillas simples de cada eje.	(0,0)
<i>ptype</i>	Nombre de comando que especifica el tipo de representación gráfica.	FUNCTION
<i>depend</i>	Variable dependiente. Nombre de la variable o una lista que contenga el nombre y dos números reales (el rango vertical de la representación gráfica). El tipo de representación gráfica Diff Eq utiliza este elemento de un modo especial (consulte el capítulo 23).	Y

22

Para reconfigurar PPAR a su valor por defecto:

- Pulse  **PLOT** **PPAR** **RESET**. La operación **RESET** reconfigura todos los parámetros de **PPAR** a sus estados por defecto—excepto el tipo de representación gráfica—, borra **PICT** y lo restaura a su tamaño por defecto.

VPAR

VPAR contiene las configuraciones que determinan el Volumen de Visualización, el punto de vista y la densidad de representación gráfica de los seis tipos de representaciones gráficas para las funciones de dos variables. Para más información sobre la relación entre la visualización de la representación gráfica y sus parámetros consulte la página 23-25.

VPAR es una lista de números reales:

{ X_{left} X_{right} Y_{near} Y_{far} Z_{low} Z_{high} XX_{left} XX_{right} YY_{left} YY_{right} X_{eyep} Y_{eyep} Z_{eyep} N_X N_Y }

Contenido de la Lista VPAR

Elemento	Descripción	Defecto
X_{left}	Menor valor de salida (Volumen de Visualización) del eje x (anchura) que se va a representar gráficamente.	-1
X_{right}	Mayor valor de salida (Volumen de Visualización) del eje x (anchura) que se va a representar gráficamente.	1
Y_{near}	Menor valor de salida (Volumen de Visualización) del eje y (profundidad) que se va a representar gráficamente.	-1
Y_{far}	Mayor valor de salida (Volumen de Visualización) del eje y (profundidad) que se va a representar gráficamente.	1
Z_{low}	Menor valor de salida (Volumen de Visualización) del eje z (altura) que se va a representar gráficamente.	-1
Z_{high}	Mayor valor de salida (Volumen de Visualización) del eje z (altura) que se va a representar gráficamente.	1
XX_{left}	Menor valor del eje horizontal del plano de entrada.	-1
XX_{right}	Mayor valor del eje horizontal del plano de entrada.	1
YY_{left}	Menor valor del eje vertical del plano de entrada.	-1
YY_{right}	Mayor valor del eje vertical del plano de entrada.	1
X_{eyept}	Coordenadas del eje x del punto de vista.	0
Y_{eyept}	Coordenadas del eje y del punto de vista. Deberá ser siempre al menos de uno menos que el valor de Y_{near} .	-3
Z_{eyept}	Coordenadas del eje z del punto de vista.	0
N_X	Número de columnas del enrejado trazado. Se utiliza en vez del elemento <i>res</i> de PPAR o en combinación con él.	10
N_Y	Número de filas del enrejado trazado. Se utiliza en vez del elemento <i>res</i> de PPAR o en combinación con él.	8

ΣPAR

ΣPAR es utilizado conjuntamente con ΣDAT por los tipos de representaciones gráficas de estadísticas. Contiene o bien la lista de parámetros de estadísticas actuales o el nombre de la variable que contenga dicha lista. Consulte la página 21-14 para obtener una explicación detallada de esta variable reservada.

Tipos de Representaciones Gráficas

Representaciones Gráficas del Tipo Function (Función)

El tipo de representaciones gráficas Function traza gráficos de ecuaciones que devuelven una única $f(x)$ para cada uno de los valores de x . Es el tipo de representación gráfica por defecto y el único que utiliza las herramientas de análisis PICTURE FCN (consulte el capítulo 22).

23

Pantallas por Defecto del Tipo de Representación Gráfica FUNCTION

PLOT	
TYPE:	Function \angle Deg
EQ:	
INDEP:	X H-VIEW: -6.5 6.5
	_AUTOSCALE V-VIEW: -3.1 3.2
ENTER FUNCTION(S) TO PLOT	
EDIT	CHOOSE OPTS ERASE DRAW

PLOT OPTIONS	
INDEP:	<input checked="" type="checkbox"/> LO: -6.5 HI: 6.5
<input checked="" type="checkbox"/> AXES	<input checked="" type="checkbox"/> CONNECT _SIMULT
STEP:	Dflt _PIXELS
H-TICK:	10 V-TICK: 10 <input checked="" type="checkbox"/> PIXELS
ENTER INDEPENDENT VAR NAME	
EDIT	CANCEL OK

Plantilla de PLOT Function

- \angle : Muestra el modo de ángulo actual. Este se cambia pulsando $\boxed{+/-}$ una o más veces o utilizando **CHOOSE**.
- EQ: Introduzca la expresión, ecuación o programa actual que se va a representar gráficamente. Puede contener una lista de expresiones, ecuaciones o programas si se representan gráficamente múltiples funciones. Se pueden utilizar nombres de variables que contengan expresiones, ecuaciones o programas (o listas de los mismos) en lugar de los objetos en sí.
- INDEP: Introduzca el nombre de la variable independiente.

- H-VIEW:** Introduzca el rango de la visualización horizontal en los dos campos, el extremo inferior a la izquierda y el extremo superior a la derecha. Para introducir extremos calculados, utilice **(NXT) CALC** (consulte la página 24-6).
- V-VIEW:** Introduzca el rango de visualización vertical en los dos campos, el extremo inferior izquierdo y superior derecho. Para introducir extremos calculados, utilice **(NXT) CALC** (consulte la página 24-6).
- AUTOSCALE** Cuando tiene una señal de comprobación, el rango de visualización vertical se escala automáticamente basándose en 40 valores de muestra igualmente espaciados sobre el rango de visualización horizontal. Cuando se deja sin señalar, el rango de visualización vertical está determinado por los valores introducidos en los dos campos de **V-VIEW**.
- QPTS** Entra en la plantilla **PLOT OPTIONS**.
- ERASE** Borra la pantalla **PICT** (sin mostrarla).
- DRAW** Almacena todos los valores en los lugares apropiados de las variables reservadas **EQ** y **PPAR** y traza la representación gráfica de acuerdo con ellos, dejándole en el entorno **PICTURE** cuando ha terminado.





Plantilla de Funciones de **PLOT OPTIONS**

- INDEP:** Introduzca el nombre de la variable independiente, si fuera necesario.
- LO:** Introduzca el menor valor de la variable independiente que desee *representar gráficamente*. El rango de la representación puede ser distinto al rango de visualización (consulte la página 24-3). Para utilizar un extremo calculado, utilice **(NXT) CALC** (véase la página 24-6).
- HI:** Introduzca el mayor valor de la variable independiente que desee *representar gráficamente*. El rango de la representación puede ser distinto al rango de visualización (consulte la página 24-3). Para utilizar un extremo calculado, utilice **(NXT) CALC** (véase la página 24-6).

AXES	Cuando tiene señal de comprobación (valor por defecto), se trazan los ejes de coordenadas conjuntamente con la representación gráfica. Si no tiene señal de comprobación, no se trazarán los ejes.
CONNECT	Cuando tiene señal de comprobación (valor por defecto), los puntos de la representación se conectarán mediante pequeños segmentos de línea. Si no tiene señal de comprobación, sólo se mostrarán en pantalla los puntos representados gráficamente.
SIMULT	Cuando tiene una señal de comprobación, se representarán múltiples funciones simultáneamente—se representará gráficamente un punto para cada función en un valor de muestra dado antes de pasar al siguiente valor de muestra. Si no está señalado (valor por defecto), se representarán gráficamente múltiples funciones de un modo secuencial—se representarán todos los puntos de la primera función antes de trazarse el gráfico del primer punto de la segunda función y así sucesivamente.
STEP:	Determina la <i>resolución</i> de la representación gráfica. Es la distancia horizontal (en unidades o puntos—véase el siguiente campo) entre dos puntos de la representación gráfica. Cuanto mayores son los pasos, mayor es la velocidad del trazado de las representaciones gráficas, pero menos detalles se muestran. Por el contrario, cuanto menores son los pasos, más detalles se proporcionan pero más tiempo lleva su trazado. El tamaño de paso por defecto para Function es 0.1 unidades.
PIXELS	Cuando tiene señal de comprobación, el tamaño de paso se interpretará como representación por puntos. Cuando no está señalado (valor por defecto), el tamaño de paso se interpretará como representación por unidades.
H-TICK	Introduzca el espaciado entre las comillas simples que desee para el eje horizontal. Puede definirse en puntos o en unidades, dependiendo del estado de su campo PIXELS (véase a continuación). El valor por defecto es una comilla simple cada 10 puntos.

- V-TICK** Introduzca el espaciado entre las comillas simples que desee para el eje vertical. Puede definirse en puntos o en unidades, dependiendo del estado de su campo **PIXELS** (véase a continuación). El valor por defecto es una comilla simple cada 10 puntos.
- PIXELS** Cuando tiene señal de comprobación (valor por defecto), el espaciado de **H-TICK** y de **V-TICK** se interpretará como representación por puntos. Si no tiene señal de comprobación, se interpretará como representación por unidades.

Modo TRACE

-  y  desplazan el cursor por la representación gráfica de la función actual.
-  y  saltan el cursor entre las distintas funciones cuando se representan gráficamente múltiples funciones.


23 Observaciones Especiales

- Las expresiones algebraicas de **EQ:** pueden contener cualquier número de variables. De todos modos, todas las variables a excepción de la variable independiente deberán evaluarse en un número real para que **EQ:** pueda representarse gráficamente. Si no es así, aparecerá el mensaje de error **Undefined Name** (Nombre no Definido).

Ejemplo: Visualice la representación gráfica de ejemplo de una función **XSIN**: $x + \sin x$. Si fuera necesario, escriba **TEACH** para instalar el directorio **EXAMPLES** y a continuación:

Pulse **(VAR)** **EXAM PLOTS**
XSIN

PLOT OPTIONS		
INDEP: X	LO: -6.5	HI: 6.5
<input checked="" type="checkbox"/> AXES	<input checked="" type="checkbox"/> CONNECT	<input type="checkbox"/> SIMULT
STEP: Dflt _PIXELS		
H-TICK: 10	V-TICK: 10	<input checked="" type="checkbox"/> PIXELS
ENTER INDEPENDENT VAR NAME		
EDIT		CANCEL OK

Una vez trazada la representación gráfica, pulse **(CANCEL)**  **(PLOT)** para volver a visualizar las plantillas de **PLOT** generadas por la representación gráfica. Experimente cambiando los valores o las opciones y volviendo a dibujar la representación gráfica.

23-4 Tipos de Representaciones Gráficas

Representaciones Gráficas del Tipo Polar

El tipo de representaciones gráficas Polar traza gráficos de funciones descritas de acuerdo con el sistema de coordenadas polar $f(\theta)$. La variable independiente es el ángulo polar θ .

Pantallas de Representaciones Gráficas POLAR Por Defecto

PLOT	
TYPE: Polar	∠: Deg
EQ: [REDACTED]	
INDEP: X	H-VIEW: -6.5 6.5
_AUTOSCALE	V-VIEW: -3.1 3.2
ENTER FUNCTION(S) TO PLOT	
EDIT CHOOSE	OPTS ERASE DRAW

PLOT OPTIONS	
INDEP: X	LO: -6.5 HI: 6.5
<input checked="" type="checkbox"/> AXES	<input checked="" type="checkbox"/> CONNECT _SIMULT
STEP: Dflt	_PIXELS
H-TICK: 10	V-TICK: 10 <input checked="" type="checkbox"/> PIXELS
ENTER INDEPENDENT VAR NAME	
EDIT [REDACTED]	CANCEL OK

Plantilla de PLOT Polar

- ∠: Muestra el modo de ángulo actual. Cámbielo pulsando **[+/-]** una o más veces o utilizando **CHOOSE**.
- EQ: Introduzca la expresión, ecuación o programa actual que se va a representar gráficamente.
- INDEP: Introduzca el nombre de la variable independiente. Obsérvese que la variable polar normalmente utilizada, θ , se introduce pulsando **[α]** **[→]** **F**.
- H-VIEW: Introduzca el rango de la visualización horizontal en los dos campos, el extremo inferior a la izquierda y el extremo superior a la derecha.
- V-VIEW: Introduzca el rango de visualización vertical en los dos campos, el extremo inferior a la izquierda y el extremo superior a la derecha.
- AUTOSCALE: Cuando tiene una señal de comprobación, el rango de visualización vertical se escala automáticamente basándose en 40 valores de muestra igualmente espaciados sobre el rango de visualización horizontal. Obsérvese que como la HP 48 calcula un rango de visualización adecuado de los ejes x e y basándose en el rango de θ , las escalas resultantes de los ejes x e y pueden diferir entre sí. Cuando se deja sin señalar este campo, el rango de visualización vertical está determinado por los valores introducidos en los dos campos de V-VIEW.

OPTS

Entra en la plantilla PLOT OPTIONS.

ERASE

Borra la pantalla *PICT* (sin mostrarla).

DRAW

Almacena todos los valores en los lugares apropiados de las variables reservadas *EQ* y *PPAR* y traza la representación gráfica de acuerdo con ellos, dejándole en el entorno *PICTURE* cuando ha terminado.

Plantilla de PLOT OPTIONS Polar

INDEP:	Introduzca el nombre de la variable independiente.
LO:	Introduzca el menor valor de la variable independiente que desee <i>representar gráficamente</i> . En las representaciones gráficas del tipo Polar el rango de la representación es diferente al rango de visualización.
HI:	Introduzca el mayor valor de la variable independiente que desee <i>representar gráficamente</i> . El rango de la representación es siempre diferente al rango de visualización en las representaciones gráficas polares porque la variable independiente es distinta a la variable del eje horizontal.
AXES	Véase el tipo de representación gráfica Function.
CONNECT	Véase el tipo de representación gráfica Function.
SIMULT	Véase el tipo de representación gráfica Function.
STEP:	Determina la <i>resolución</i> de la representación gráfica. Es el intervalo entre dos puntos de la representación gráfica. El tamaño de paso por defecto en el tipo Polar es 2 grados sexagesimales o $\pi/90$ radianes.
PIXELS	Déjelo sin señal de comprobación para las representaciones gráficas del tipo polar.
H-TICK	Véase el tipo de representación gráfica Function.
V-TICK	Véase el tipo de representación gráfica Function.
PIXELS	Véase el tipo de representación gráfica Function.

Modo TRACE

- **◀** y **▶** desplazan el cursor por la representación gráfica de la función actual. **◀** desplaza el cursor al siguiente valor inferior de la variable independiente y **▶** desplaza el cursor al siguiente valor superior de la variable independiente. Esto puede dar como resultado un desplazamiento direccional contrario a la “dirección” implícita de las teclas del cursor. Una representación gráfica polar puede trazarse en el rango $\theta \geq 0$, de modo que se pueda pulsar **▶** indefinidamente en el modo TRACE, incluso más allá del intervalo representado gráficamente.
- **▲** y **▼** saltan el cursor entre las distintas funciones polares cuando se representan gráficamente múltiples funciones.


Observaciones Especiales

- A menos que se especifique de otro modo, las representaciones gráficas polares se trazan para un círculo completo de la variable independiente θ (0 a 360 grados sexagesimales, 2π radianes o 400 grados centesimales, de acuerdo con el modo de ángulo actual).

Ejemplos

Ejemplo 1: Visualice la representación gráfica de ejemplo ROSE: $r = 2 \cos 4\theta$. Si fuera necesario, escriba TEACH para instalar el directorio EXAMPLES y a continuación:

Pulse **(VAR)** **EXAM** **PLOTS**
ROSE



Una vez trazada la representación gráfica, pulse **(CANCEL)** **▶** **(PLOT)** para volver a visualizar las plantillas de PLOT generadas por la representación gráfica. Experimente cambiando los valores o las opciones y volviendo a dibujar la representación gráfica.

Representaciones Gráficas del Tipo Parametric (Paramétrico)

Pantallas por Defecto del Tipo de Representación Gráfica

```

PLOT X(T)+i*Y(T)
TYPE: Parametric & Deg
EQ:
INDEP: X      H-VIEW: -6.5 6.5
AUTOSCALE V-VIEW: -3.1 3.2
ENTER COMPLEX-VALUED FUNC(S)
EDIT CHOOSE OPTS ERASE DRAW

```

```

PLOT OPTIONS
INDEP: ☒ LO: -6.5 HI: 6.5
☒ AXES ☒ CONNECT ☐ SIMULT
STEP: Dflt _PIXELS
H-TICK: 10 V-TICK: 10 ☒ PIXELS

ENTER INDEPENDENT VAR NAME
EDIT      _      _      _      _      _      _      _      _

```

Plantilla de PLOT Parametric

Δ: Muestra el modo de ángulo actual. Se cambia pulsando **[+/-]** una o más veces o mediante **CHOOSE**.

EQ: Introduzca la expresión, ecuación o programa que desee representar gráficamente. El tipo de representación Parametric requiere que se devuelva un *número complejo* cuando se calcule *EQ* (consulte Observaciones Especiales a continuación). *EQ* puede contener una lista de expresiones, ecuaciones o programas cuando se representan gráficamente múltiples funciones. Es posible utilizar nombres de variables que contengan expresiones, ecuaciones o programas (o listas de los mismos) en lugar de los objetos en sí.

INDEP: Introduzca el nombre de la variable independiente (normalmente T).

H-VIEW: Introduzca el rango de visualización horizontal en los dos campos, el extremo inferior en el lado izquierdo y el extremo superior en el lado derecho.

V-VIEW: Introduzca el rango de visualización vertical en los dos campos, el extremo inferior en el lado izquierdo y el extremo superior en el lado derecho.









AUTOSCALE Cuando tiene una señal de comprobación, se efectúa automáticamente la escala del rango de visualización vertical basándose en 40 valores de muestra igualmente espaciados sobre el rango de visualización horizontal. Cuando se deja sin señalar, el rango de visualización vertical está determinado por los valores introducidos en los dos campos de **V-VIEW**.

OPTS	Entra en la plantilla PLOT OPTIONS.
ERASE	Borra la pantalla <i>PICT</i> (sin mostrarla).
DRAW	Almacena todos los valores en los lugares apropiados de las variables reservadas <i>EQ</i> y <i>PPAR</i> y traza la representación gráfica de acuerdo con ellos, dejándole en el entorno <i>PICTURE</i> cuando ha terminado.

Plantilla de PLOT OPTIONS Parametric

INDEP:	Introduzca el nombre de la variable independiente.
LO:	Introduzca el menor valor de la variable independiente que desee <i>representar gráficamente</i> . El rango de la representación gráfica del tipo Parametric es normalmente distinto al rango de visualización (consulte la página 24-3).
HI:	Introduzca el mayor valor de la variable independiente que desee <i>representar gráficamente</i> . El rango de la representación gráfica del tipo Parametric es normalmente distinto al rango de visualización (consulte la página 24-3).
AXES	Consulte el tipo de representación gráfica Function.
CONNECT	Consulte el tipo de representación gráfica Function.
SIMULT	Consulte el tipo de representación gráfica Function.
STEP:	Determina la <i>resolución</i> de la representación gráfica. Es la distancia horizontal (en unidades o puntos—véase el siguiente campo) entre dos puntos representados. El tamaño de paso por defecto para el tipo Parametric es un intervalo igual a $\frac{1}{130}$ avo de la diferencia entre los valores de <i>LO</i> y <i>HIGH</i> del rango de la representación (en unidades).
PIXELS	Cuando tiene una señal de comprobación, el tamaño de paso se interpreta como representación por puntos. Cuando no está señalado (valor por defecto), el tamaño de paso se interpreta como representación por unidades.
H-TICK	Consulte el tipo de representación gráfica Function.
V-TICK	Consulte el tipo de representación gráfica Function.
PIXELS	Consulte el tipo de representación gráfica Function.

Modo TRACE

-  y  desplazan el cursor por la representación gráfica de la función actual.  desplaza el cursor al siguiente valor inferior de la variable independiente y  desplaza el cursor al siguiente valor superior de la variable independiente. Esto puede resultar en un desplazamiento direccional contrario a la "dirección" implícita de las teclas del cursor. Una representación gráfica paramétrica puede trazarse en un rango ilimitado de la variable independiente, de modo que se puedan pulsar  o  indefinidamente en el modo TRACE, incluso más allá del intervalo representado gráficamente.
-  y  saltan el cursor entre las distintas funciones cuando se representan gráficamente múltiples funciones.


Observaciones Especiales


- Las expresiones algebraicas deberán introducirse en forma compleja, ' $\langle F, G \rangle$ ', donde F y G son individualmente expresiones que contienen la variable independiente.
- Los programas no deberán tomar ningún elemento de la pila y devolver un resultado con un número complejo.

Ejemplos

Ejemplo 1: Visualice la representación gráfica de tipo paramétrico de ejemplo LISSA: $x(t) = 3 \sin 3t$, $y(t) = 2 \sin 4t$. Si fuera necesario, escriba TEACH para instalar el directorio EXAMPLES y a continuación:

Pulse **(VAR)** **EXAM PLOTS**
LISSA



Una vez trazada la representación gráfica, pulse **(CANCEL)**  **(PLOT)** para volver a ver las plantillas de PLOT generadas por la representación gráfica. Experimente cambiando los valores o las opciones y volviendo a trazar el gráfico.

Ejemplo 2: ¿Las dos partículas que se describen a continuación chocan de verdad paramétricamente entre $t = 0$ y $t = 6.5$ o simplemente se cruzan sus trazados?

Partícula 1: $x(t) = \frac{16}{3} - \frac{8}{3}t$, $y(t) = 4t - 5$.

Partícula 2: $x(t) = 2 \sin \frac{\pi}{2}t$, $y(t) = -3 \cos \frac{\pi}{2}t$.

Paso 1: En la plantilla de PLOT Parametric, introduzca una lista que contenga las dos expresiones paramétricas en EQ:

```
( '(16/3-8/3*T,4*T-5)' '(2*SIN(PI/2*T),-3*COS(PI/2*T))' )
```


Paso 2: Fije la variable independiente, los rangos de la representación y de la visualización, la representación gráfica simultánea y el espaciado de las comillas simples según se muestra a continuación:

```
INDEP: T LO: 0 HI: 6.5
H-VIEW: -3 3
V-VIEW: -5 5 ✓SIMULT
H-TICK: 1 V-TICK: 1
_PIXELS
```

PLOT OPTIONS		
INDEP: T	LO: 0	HI: 6.5
✓AXES	✓CONNECT	✓SIMULT
STEP: Df 1t	_PIXELS	
H-TICK: 1	V-TICK: 1	PIXELS
TICK SPACING UNITS ARE PIXELS?		
✓CHK	CANCL	OK


Paso 3: Borre *PICT* y trace la representación gráfica. Observe si las dos representaciones gráficas activan el mismo punto al mismo tiempo—una posible colisión.

OK ERASE DRAW




Paso 4: Tras observar la representación gráfica, sospecha que el punto (0,3) es probablemente un lugar de choque. Active TRACE y el visor de las coordenadas y desplace el cursor al punto de sospecha. Observe que tiene lugar en $t = 2$, lo que restituido a las ecuaciones originales demuestra que existe una colisión.

TRACE (X,Y) ► según sea necesario



Representaciones Gráficas del Tipo Ecuación Diferencial

La representación gráfica del tipo ecuación diferencial se estudia detalladamente en el capítulo 19. Si desea ver un ejemplo adicional de una representación gráfica del tipo ecuación diferencial, instale TEACH (si fuera necesario) y a continuación pulse **EXAM PLOTS DEQ**:



Observaciones Especiales

- El tipo de representación gráfica Diff Eq utiliza el elemento *axes* (ejes) de PPAR de un modo especial. Supone que las dos secuencias que normalmente contienen las identificaciones de los ejes contengan un número entero. Los enteros indican qué componente de la solución se va a representar gráficamente sobre cada uno de los ejes ("0" indica la variable independiente, "1" indica el primer (o único) componente de la solución, "2" indica el segundo componente de la solución (en una solución con valor de vector) y así sucesivamente.

Representaciones Gráficas del Tipo Conic (Cónico)

La ecuación de una sección cónica es de segundo grado o menor tanto en x como en y . Por ejemplo, las siguientes ecuaciones son todas válidas para representar gráficamente secciones cónicas:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + 4x + 2y - 5 &= 0 && \text{(círculo)} \\ 5x^2 + 3y^2 - 18 &= 0 && \text{(elipse)} \\ x^2 - 4x + 3y + 2 &= 0 && \text{(parábola)} \\ 2x^2 - 3y^2 + 3y - 5 &= 0 && \text{(hipérbola)} \end{aligned}$$

Pantallas por Defecto de Representaciones Gráficas CONIC

PLOT	
TYPE: Conic	4: Deg
EQ:	
INDEP: X	H-VIEW: -6.5 6.5
AUTOSCALE	V-VIEW: -3.1 3.2
ENTER FUNCTION(S) TO PLOT	
EDIT CHOOSE	OPTS ERASE DRAW

PLOT OPTIONS	
INDEP: X	LO: -6.5 HI: 6.5
<input checked="" type="checkbox"/> AXES	<input checked="" type="checkbox"/> CONNECT DEPEND: Y
STEP: Df1t	_PIXELS
H-TICK: 10	V-TICK: 10 <input checked="" type="checkbox"/> PIXELS
ENTER INDEPENDENT VAR NAME	
EDIT	CANCEL OK

23

Plantilla de PLOT Conic

- 4:** Muestra el modo de ángulo actual. Se cambia pulsando **(+/-)** una o más veces o utilizando **CHOOSE**.
- EQ:** Introduzca la expresión, ecuación o programa que desee representar gráficamente.
- INDEP:** Introduzca el nombre de la variable independiente.
- H-VIEW:** Introduzca el rango de visualización horizontal en los dos campos, el extremo inferior en el lado izquierdo y el extremo superior en el lado derecho.
- V-VIEW:** Introduzca el rango de visualización vertical en los dos campos, el extremo inferior en el lado izquierdo y el extremo superior en el lado derecho.
- OPTS** Entra en la plantilla PLOT OPTIONS.
- ERASE** Borra la pantalla *PICT* (sin mostrarla).

DRAW

Almacena todos los valores en los lugares apropiados de las variables reservadas *EQ* y *PPAR* y traza el gráfico de acuerdo con ellos, dejándole en el entorno *PICTURE* cuando ha terminado.

Plantilla de PLOT OPTIONS Conic

INDEP:	Introduzca el nombre de la variable independiente.
LO:	Introduzca el menor valor de la variable independiente que desee <i>representar gráficamente</i> .
HI:	Introduzca el mayor valor de la variable independiente que desee <i>representar gráficamente</i> . El rango de la representación puede ser diferente al rango de visualización (consulte la página 24-3).
AXES	Consulte el tipo de representación gráfica Function.
CONNECT	Consulte el tipo de representación gráfica Function.
DEPND:	Introduzca la variable dependiente (o segunda variable independiente).
STEP:	Determina la <i>resolución</i> de la representación gráfica. Es la distancia horizontal (en unidades o puntos—véase el siguiente campo) entre dos puntos de una representación gráfica. El tamaño de paso por defecto de <i>Conic</i> es un intervalo igual a 1 punto.
PIXELS	Cuando tiene señal de comprobación, el tamaño de paso se interpreta como representación por puntos. Si no está señalado (valor por defecto), el tamaño de paso se interpreta como representación por unidades.
H-TICK	Consulte el tipo de representación gráfica Function.
V-TICK	Consulte el tipo de representación gráfica Function.
PIXELS	Consulte el tipo de representación gráfica Function.


Observaciones Especiales

- En las representaciones gráficas cónicas, la HP 48 traza realmente los gráficos de las dos ramas de la sección cónica por separado. Esto puede introducir una o dos discontinuidades en el gráfico conectado. El hecho de especificar un menor tamaño de paso (disminuyendo el intervalo entre los puntos de la representación) ayuda a eliminar las discontinuidades visuales.

- Si se fija el indicador -1 (Valores Principales), la representación gráfica Conic mostrará solamente su rama principal (la mitad de la representación gráfica). Elimine el indicador -1 y trace de nuevo el gráfico para que aparezca la sección cónica completa.
- Las ecuaciones superiores al segundo orden de la variable independiente o dependiente se convertirán a sus aproximaciones de segundo orden de Taylor antes de efectuarse su representación gráfica.
- El tipo de representaciones gráficas Conic es un tipo especialmente útil para representar sistemas de ecuaciones que contengan dos variables y en los que ninguna ecuación sea superior al segundo orden en ninguna de las variables (consulte el ejemplo 2 de "Representaciones Gráficas del Tipo Truth (Verdadero)" para obtener una aplicación de muestra).

Ejemplo: Visualice la representación gráfica de ejemplo de tipo cónico ELLIP: $5x^2 + 3y^2 - 18 = 0$. Si es necesario, escriba TEACH para instalar el directorio EXAMPLES y a continuación:

Pulse **(VAR)** **EXAM** **PLOTS**
ELLIP



Una vez efectuada la representación gráfica, pulse **(CANCEL)** **(→)** **(PLOT)** para volver a ver las plantillas de PLOT generadas por la representación. Experimente cambiando los valores o las opciones y volviendo a trazar el gráfico.

Representaciones Gráficas del Tipo Truth (Verdadero)

Las representaciones gráficas del tipo Truth calculan expresiones que devuelven resultados verdaderos (cualquier número real distinto a cero) o falsos (0). En las coordenadas de cada uno de los puntos, el punto se *activa* si la expresión es verdadera—permanece *invariable* si la expresión es falsa.

Pantallas por Defecto del Tipo de Representación Gráfica TRUTH

PLOT	
TYPE: Truth	4 Deg
EQ: <input type="text"/>	
INDEP: X	H-VIEW: -6.5 6.5
	V-VIEW: -3.1 3.2
ENTER FUNCTION(S) TO PLOT	
EDIT CHOOSE	OPTS ERASE DRAW

PLOT OPTIONS		
INDEP: X	LO: -6.5	HI: 6.5
DEPND: Y	LO: -3.1	HI: 3.2
STEP: Df1t	PIXELS	<input checked="" type="checkbox"/> AXES
H-TICK: 10	V-TICK: 10	<input checked="" type="checkbox"/> PIXELS
ENTER INDEPENDENT VAR NAME		
EDIT	<input type="text"/>	CANCL OK

23

Plantilla de PLOT Truth

- 4:** Muestra el modo de ángulo actual. Cámbielo pulsando **+/-** una o más veces o utilizando **CHOOSE**.
- EQ:** Introduzca la expresión con valor verdadero, la desigualdad o el programa que desee representar gráficamente.
- INDEP:** Introduzca el nombre de la variable independiente. Se representará sobre el eje horizontal.
- H-VIEW:** Introduzca el rango de visualización horizontal en los dos campos, el extremo inferior en el lado izquierdo y el extremo superior en el lado derecho.
- V-VIEW:** Introduzca el rango de visualización vertical en los dos campos, el extremo inferior en el lado izquierdo y el extremo superior en el lado derecho.
- OPTS** Entra en la plantilla PLOT OPTIONS.
- ERASE** Borra la pantalla *PICT* (sin mostrarla).
- DRAW** Almacena todos los valores en los lugares adecuados de las variables reservadas *EQ* y *PPAR* y traza el gráfico de acuerdo con ellos, dejándole en el entorno *PICTURE* cuando ha terminado.

Plantilla de PLOT OPTIONS Truth

INDEP:	Introduzca el nombre de la variable independiente.
LO:	Introduzca el menor valor de la variable independiente que desee <i>representar gráficamente</i> . El rango de representación de gráficos del tipo Truth es normalmente distinto al rango de visualización (véase la página 24-3).
HI:	Introduzca el mayor valor de la variable independiente que desee <i>representar gráficamente</i> . El rango de la representación puede ser distinto al rango de visualización (consulte la página 24-3).
DEPND:	Introduzca la variable dependiente (o la segunda variable independiente). Se representará sobre el eje vertical.
LO:	Introduzca el menor valor de la variable dependiente que desee <i>representar gráficamente</i> .
HI:	Introduzca el mayor valor de la variable dependiente que desee <i>representar gráficamente</i> .
STEP:	Determina la <i>resolución</i> de la representación gráfica. Es la distancia horizontal (en unidades o puntos—véase el siguiente campo) entre dos puntos de un gráfico. El tamaño de paso por defecto de Truth es un intervalo igual a 1 punto.
PIXELS	Cuando tiene señal de comprobación, el tamaño de paso se interpreta como representación por puntos. Si no está señalado (valor por defecto), el tamaño de paso se interpreta como representación por unidades.
AXES	Consulte el tipo de representación gráfica Function.
H-TICK	Consulte el tipo de representación gráfica Function.
V-TICK	Consulte el tipo de representación gráfica Function.
PIXELS	Consulte el tipo de representación gráfica Function.


Observaciones Especiales

- A menos que se especifique de otro modo, se calculará cada uno de los puntos de la representación gráfica. En una visualización total, esto significa que *EQ* deberá calcularse 8,384 veces (comparadas con las 131 veces de una representación gráfica de funciones de tipo medio). Es posible acelerar el trazado del gráfico especificando un rango de representación de x e y menor (véase el ejemplo 2).

Ejemplos

Ejemplo 1: Visualice la representación gráfica de ejemplo de tipo cónico PTRN: $(x^2 + y^3) \bmod 2 \geq 4$. Si fuera necesario, escriba TEACH para instalar el directorio EXAMPLES y a continuación:

Pulse **VAR** **EXAM** **PLOTS**
PTRN



Una vez trazada la representación gráfica, pulse **CANCEL** **→** **PLOT** para volver a ver las plantillas de PLOT generadas por el gráfico. Experimente cambiando los valores o las opciones y volviendo a trazar la representación gráfica.

Ejemplo 2: Represente gráficamente el conjunto de soluciones del siguiente sistema de desigualdades: $x + y \geq 2$, $4y \leq x + 8$, $2y \geq 3x - 6$.

Paso 1: Cree una expresión sencilla verdadera: 'X+Y≥2 AND 4*Y≤X+8 AND 2*Y≥3*X-6'. Almacénela en la variable **INEQ**.

Paso 2: Cree una lista de las tres desigualdades con los signos de desigualdad convertidos en signos de igual (=): { 'X+Y=2' '4*Y=X+8' '2*Y=3*X-6' }. Archive la lista en la variable **NEQL**.

Paso 3: Entre en la aplicación PLOT, cambie el tipo de la representación gráfica a **Conic**, reconfigure los valores por defecto de la representación y seleccione **NEQL** para el campo **EQ**.


→ **PLOT** **▲** **α** **C**
DEL **▼** **OK**
▼ **CHOOSE** **OK**

```

PLOT
TYPE: Conic      4 Deg
EQ:  { 'X+Y=2' '4*Y=X+8' '2*Y=3*X-6' }
INDEP: X      H-VIEW: -6.5 6.5
AUTOSCALE V-VIEW: -3.1 3.2
ENTER FUNCTION(S) TO PLOT
[EDIT] [CHOOSE] [OPTS] [ERASE] [DRAW]
    
```

Paso 4: Borre *PICT* y represente gráficamente las tres líneas.
(Asegúrese de que dichas ecuaciones cumplen los requerimientos de las representaciones gráficas del tipo Conic.) Una vez efectuado el gráfico, utilice $\langle X, Y \rangle$ para determinar la región de interés de las desigualdades.

ERASE DRAW $\langle X, Y \rangle$
 \blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft o \blacktriangleright según sea necesario




Paso 5: Vuelva a la plantilla de PLOT, cambie el tipo de representación gráfica a Truth, seleccione la expresión verdadera *INEQ* en el campo EQ: y reduzca el rango de la representación para la región de interés que se determinó en la visualización de la representación gráfica del tipo Conic.

NXT CANCEL \blacktriangle α T \blacktriangledown
 CHOS \blacktriangledown \blacktriangledown OK
 OPTS \blacktriangleright 1 +/- ENTER 5
 ENTER \blacktriangleright 1 +/- ENTER 4
 ENTER

PLOT OPTIONS			
INDEP: X	LO: -1	HI: 5	
DEPND: Y	LO: -1	HI: 4	
STEP: 0.1	PIXELS	AXES	
N-TICK: 10	V-TICK: 10	PIXELS	
ENTER INDEP VAR INCREMENT			
EDIT		CANCEL	OK

Paso 6: Trace la representación gráfica verdadera *sin borrar antes* *PICT*. La representación gráfica verdadera se superpondrá sobre las líneas trazadas anteriormente.

OK DRAW



Representaciones Gráficas de Estadísticas

Es posible representar gráficamente datos estadísticos en tres modos distintos:

- **Representación Gráfica de Dispersión..** Para dos variables, los valores en cada uno de los puntos de datos se describen mediante un punto en el plano x - y .
- **Gráfico de Barras.** Para una variable, se muestra su valor en cada uno de los puntos de datos secuenciales mediante una barra vertical.
- **Histograma.** Para una variable, se describe el número de veces que cae su valor dentro de ciertos rangos—llamados *cubos*—mediante una barra vertical.

Las representaciones gráficas de estadísticas utilizan datos almacenados en la variable de matriz reservada ΣDAT , que juega un papel en las estadísticas análogo a EQ en la representación gráficas y resolución de funciones.

23

Representaciones Gráficas del Tipo Histogram (Histograma)

Un histograma divide el rango de los valores de una variable en un número de *cubos* y muestra para cada cubo el número de puntos de datos en los que el valor de la variable cae en el cubo. Muestra la *frecuencia relativa*—el máximo valor de y es el número total de puntos de datos.

Pantallas por Defecto de la Representación Gráfica del Tipo HISTOGRAM

PLOT	
TYPE:	Histogram
ΣDAT :	COL: 1
WID:	Dflt H-VIEW: -6.5 6.5
	_AUTOSCALE V-VIEW: -3.1 3.2
ENTER DATA TO PLOT	
EDIT	CHOOSE OPTS ERASE DRAW

PLOT OPTIONS	
<input checked="" type="checkbox"/> AXES	
H-TICK: 10	V-TICK: 10 <input checked="" type="checkbox"/> PIXELS
DRAW AXES BEFORE PLOTTING?	
<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO

Plantilla de PLOT Histogram

ΣDAT:	Introduzca la matriz de datos o el nombre de la matriz de datos que contenga los datos que desee representar gráficamente.
COL:	Introduzca el número de columna de Σ DAT que contenga los datos que desee representar gráficamente.
WID:	Introduzca la anchura de barras deseada. El valor por defecto para la anchura de las barras es de una unidad de usuario.
H-VIEW:	Introduzca el rango de visualización horizontal (en unidades de usuario) en los dos campos, el extremo inferior en el lado izquierdo y el extremo superior en el lado derecho.
V-VIEW:	Introduzca el rango de visualización vertical (en unidades de usuario) en los dos campos, el extremo inferior en el lado izquierdo y el extremo superior en el derecho.
AUTOSCALE:	Cuando tiene una señal de comprobación, el rango de visualización horizontal se equiparará al rango de los datos de la columna seleccionada de Σ DAT y el rango de visualización vertical se fijará para que todas las barras quepan verticalmente en la pantalla, sin tener en cuenta la distribución actual. Cuando no tiene señal de comprobación, la pantalla utilizará los rangos de visualización indicados en los campos H-VIEW y V-VIEW.
OPTS	Entra en la plantilla PLOT OPTIONS.
ERASE	Borra la pantalla <i>PICT</i> (sin mostrarla).
DRAW	Almacena todos los valores en los lugares apropiados de las variables reservadas Σ DAT, PPAR y Σ PAR y traza el gráfico de acuerdo con ellos, dejándole en el entorno PICTURE cuando ha terminado.

Plantilla de PLOT OPTIONS Histogram

AXES	Consulte el tipo de representaciones gráficas Function.
H-TICK	Consulte el tipo de representaciones gráficas Function.
V-TICK	Consulte el tipo de representaciones gráficas Function.
PIXELS	Consulte el tipo de representaciones gráficas Function.

Representaciones Gráficas del Tipo Bar (Barras)

Un gráfico de barras muestra los valores de una variable en el orden en el que aparecen en la matriz de estadísticas.

Pantallas por Defecto de las Representaciones Gráficas del Tipo BAR

PLOT	
TYPE: Bar	
ΣDAT: [REDACTED]	COL: 1
WID: Df1t	H-VIEW: -6.5 6.5
_AUTOSCALE	V-VIEW: -3.1 3.2
ENTER DATA TO PLOT	
EDIT CHOOSE	OPTS ERASE DRAW

PLOT OPTIONS	
<input checked="" type="checkbox"/> AXES	
H-TICK: 10	V-TICK: 10 <input checked="" type="checkbox"/> PIXELS
DRAW AXES BEFORE PLOTTING?	
<input checked="" type="checkbox"/> YES	CANCEL OK

23 Plantilla de PLOT Bar

- ΣDAT:** Introduzca la matriz de datos o el nombre de la matriz de datos que contenga los datos que desee representar gráficamente.
- COL:** Introduzca el número de columna de ΣDAT que contenga los datos que desee representar gráficamente.
- WID:** Introduzca la anchura de barras deseada. El valor por defecto para la anchura de las barras es de una unidad de usuario.
- H-VIEW:** Introduzca el rango de visualización horizontal (en unidades de usuario) en los dos campos, el extremo inferior en el lado izquierdo y el extremo superior en el lado derecho.
- V-VIEW:** Introduzca el rango de visualización vertical (en unidades de usuario) en los dos campos, el extremo inferior en el lado izquierdo y el extremo superior en el derecho.
- AUTOSCALE:** Cuando tiene una señal de comprobación, el rango de visualización horizontal se fijará entre 0 y n , donde n es el número de puntos de datos de ΣDAT y el rango de visualización vertical se fijará para que todas las barras quepan verticalmente en la pantalla y **WID:** se fijará en su valor por defecto (1 unidad por barra). Cuando no tiene señal de comprobación, la pantalla

OPTS
ERASE
DRAW

Almacena todos los valores en los lugares apropiados de las variables reservadas ΣDAT , $PPAR$ y ΣPAR y traza el gráfico de acuerdo con ellos, dejándole en el entorno PICTURE cuando ha terminado.

Plantilla de PLOT Scatter

Σ DAT:	Introduzca la matriz de datos o el nombre de la matriz de datos que contenga los datos que desee representar gráficamente.
COLS:	Introduzca los números de columnas de Σ DAT que contengan los datos que desee representar gráficamente. El campo izquierdo indica la columna que se va a representar sobre el eje horizontal y el campo derecho indica la columna que se va a representar sobre el eje vertical.
H-VIEW:	Introduzca el rango de visualización horizontal (en unidades de usuario) en los dos campos, el extremo inferior en el lado izquierdo y el extremo superior en el lado derecho.
V-VIEW:	Introduzca el rango de visualización vertical (en unidades de usuario) en los dos campos, el extremo inferior en el lado izquierdo y el extremo superior en el derecho.
AUTOSCALE:	Cuando tiene una señal de comprobación, los rangos de visualización horizontal y vertical se fijarán para que se muestren en pantalla todos los puntos de la representación gráfica con el máximo espacio posible. Cuando no tiene señal de comprobación, la pantalla utilizará los rangos de visualización indicados en los campos H-VIEW y V-VIEW.
DPTS	Entra en la plantilla PLOT OPTIONS.
ERASE	Borra la pantalla <i>PICT</i> (sin mostrarla).
DRAW	Almacena todos los valores en los lugares apropiados de las variables reservadas Σ DAT, PPAR y Σ PAR y traza el gráfico de acuerdo con ellos, dejándole en el entorno PICTURE cuando ha terminado.

Plantilla de PLOT OPTIONS Scatter

AXES	Consulte el tipo de representaciones gráficas Function.
H-TICK	Consulte el tipo de representaciones gráficas Function.
V-TICK	Consulte el tipo de representaciones gráficas Function.
PIXELS	Consulte el tipo de representaciones gráficas Function.

Observaciones Especiales

- Una vez efectuada la representación gráfica del tipo Scatter, pulse **SHIFT** para superponer un gráfico del modelo de regresión actual sobre la representación gráfica del tipo Scatter. Esto cambiará temporalmente el tipo de representación gráfica a **Function** de modo que al ejecutarse un zoom se vuelva a trazar la curva de regresión pero no los datos de la dispersión.

Cómo Representar Gráficamente Funciones de Dos Variables

Existen seis tipos diferentes de representaciones gráficas que se pueden utilizar como soporte en la visualización de funciones de dos variables. Algunos muestran superficies tridimensionales simuladas; otros proporcionan distintas visualizaciones bidimensionales de una función “tridimensional” de base (aunque no mostrada).

23

Enrejado de Muestra

Las funciones de dos variables independientes necesitan dos entradas para poder generar una salida. La HP 48 utiliza un *enrejado de muestra* bidimensional de los puntos cuyas coordenadas proporcionan las dos entradas requeridas.

Los seis tipos de representaciones gráficas que utilizan funciones de dos variables permiten determinar el tamaño del enrejado de muestra. Por defecto consiste en 80 puntos—10 columnas por 8 filas. Si se incrementa el número de los puntos del enrejado de muestra, aumentará el tiempo de trazado de la representación gráfica—y los detalles de la función representada.


De todos modos, en las representaciones gráficas de dos variables, una mayor pormenorización de los detalles no siempre se traduce en un gráfico más significativo. Cada una de las combinaciones de función y tipo de representación gráfica tiene su propio tamaño de enrejado de muestra óptimo incorporado, que no es ni demasiado pequeño para que se refleje adecuadamente la función ni demasiado amplio para que se oscurezcan los aspectos importantes. Probablemente necesite experimentar un poco con las dimensiones del enrejado de muestra cuando represente gráficamente una función por primera vez.

Enrejado de Salida

Los seis tipos representaciones gráficas transforman el enrejado de muestra en un *enrejado de salida*, utilizando la función como guía de la transformación. De todos modos, cada uno de los tipos de representaciones gráficas utiliza el enrejado de muestra de modo distinto.

Tres de ellos—Slopefield, Ps-Contour y Gridmap (Campo de Pendientes, Pseudo-Contorno y Mapa de Red)—toman cada uno de los conjuntos de coordenadas de muestra y utilizan la ecuación actual para transformarlos en un nuevo *enrejado de salida* bidimensional que le permita visualizar la naturaleza de la ecuación que se está transformando. La representación gráfica que se ve no es más que el enrejado de salida bidimensional.


23



Cómo Transformar un Enrejado de Muestra en un Enrejado de Salida


Un cuarto tipo de representación gráfica, YSlice (Corte-Y), efectúa la misma transformación que Wireframe (Estructura Lineal), pero muestra la salida de un modo totalmente distinto. En vez de mostrar la superficie de salida completa al mismo tiempo, YSlice representa, uno tras otro, los cortes transversales de la superficie perpendicular al eje y . Traza un gráfico para cada una de las filas del enrejado de muestra. Una vez que ha terminado el trazado de todos los "cortes", crea y ejecuta una animación utilizando cada uno de los "cortes" como

una trama. Esto le permitirá visualizar un corte en movimiento sobre la superficie calculada.



Visualización de YSLICE

Los dos últimos, Wireframe y Pr-Surface (Estructura Lineal y Superficie Paramétrica), transforman el enrejado de muestra bidimensional en una *superficie* de salida tridimensional. La representación gráfica que puede verse es la superficie de salida vista desde un punto panorámico—el *punto de vista*. La única parte de la superficie representada será la que esté dentro de una región interior de un espacio tridimensional llamado *Volumen de Visualización*, definido por los rangos de cada uno de los tres ejes de coordenadas.



Relación entre el Punto de Vista, el Volumen de Visualización y la Visualización de la Representación Gráfica

23

Obsérvese que el sistema de coordenadas de la HP 48 está de algún modo limitado con respecto a su homólogo matemático, abstracto. Concretamente:

- La pantalla de visualización de la representación gráfica no gira en el espacio; siempre permanece paralela al plano xz y perpendicular al eje y . Esto significa que, visualmente, la “altura” aparece siempre sobre el eje z , la “anchura” sobre el eje x y la “profundidad” sobre el eje y .
- El eje y siempre está orientado de modo que los valores negativos de y estén “más próximos” y los valores positivos de y estén más “alejados” en la visualización de la representación gráfica.
- El punto de vista deberá estar al menos una unidad “más próximo” que y_{near} ($y_e \leq y_{near} - 1$) y nunca puede existir “dentro” del Volumen de Visualización. Siempre que se mueva el punto de vista, también se desplazará la pantalla de visualización de la representación gráfica, de modo que permanecerá exactamente una unidad alejada en la dirección del eje y .
- No se puede representar gráficamente una vista “superior” de una función (mirando hacia abajo sobre el plano xy) desplazando simplemente el punto de vista (aunque puede simularse transformando las coordenadas).

Representaciones Gráficas del Tipo Slopefield (Campo de Pendientes)

El tipo de representación gráfica Slopefield traza un enrejado de segmentos de línea cuyas pendientes representan el valor de la función $f(x,y)$ en su punto central. La utilización de Slopefield permite al ojo percibir curvas integrales de la ecuación diferencial $y' = F(x,y)$. Resulta bastante útil para la comprensión de la “constante arbitraria” de las antiderivadas.

Pantallas por Defecto de Representaciones Gráficas del Tipo SLOPEFIELD

PLOT	
TYPE:	Slopefield & Deg
EQ:	
INDEP: X	STEPS: 10
DEPND: Y	STEPS: 8
ENTER FUNCTION(S) TO PLOT	
EDIT	CHOOSE OPTS ERASE DRAW

PLOT OPTIONS	
X-LEFT: -1	X-RIGHT: 1
Y-NEAR: -1	Y-FAR: 1
ENTER MINIMUM X VIEW-VOLUME VAL	
EDIT	CANCL OK

23

Plantilla de PLOT Slopefield

- &:** Muestra el modo de ángulo actual. Cámbielo pulsando **+/-** una o más veces o utilizando **CHOOSE**.
- EQ:** Introduzca la expresión, ecuación o función definida por el usuario actual que desee representar gráficamente. Se pueden utilizar nombres de variables que contengan expresiones, ecuaciones o funciones definidas por el usuario en lugar de los objetos en sí.
- INDEP:** Introduzca el nombre de una de las variables independientes.
- STEPS:** Introduzca el número de columnas del enrejado de muestra.
- DEPND:** Introduzca el nombre de la segunda variable independiente.
- STEPS:** Introduzca el número de filas del enrejado de muestra.
- OPTS** Entra en la plantilla PLOT OPTIONS.
- ERASE** Borra la pantalla de *PICT* (sin mostrarla).
- DRAW** Almacena todos los valores en los lugares adecuados de las variables reservadas—*EQ*, *PPAR* y *VPAR*—y traza la representación gráfica de acuerdo con ellos, dejándole en el entorno *PICTURE* cuando ha terminado.


Plantilla de PLOT OPTIONS Slopefield

- X-LEFT: Introduzca el rango de visualización horizontal correspondiente a la primera variable independiente (introducida en INDEF).
- X-RIGHT: Introduzca el rango de visualización horizontal correspondiente a la segunda variable independiente (introducida en DEFND).
- Y-NEAR: Introduzca el rango de visualización vertical correspondiente a la primera variable independiente (introducida en DEFND).
- Y-FAR: Introduzca el rango de visualización vertical correspondiente a la segunda variable independiente (introducida en DEFND).

Ejemplos

Ejemplo 1: Visualice la representación gráfica de ejemplo del tipo Slopefield SPFLD: $y' = \frac{(x^2-1)}{(y^2-1)}$. Si fuera necesario, escriba TEACH para instalar el directorio EXAMPLES y a continuación:

Pulse **VAR** **EXAM** **PLOTS**
NXT **SPFLD**




Una vez efectuada la representación gráfica, pulse **CANCEL** **→** **PLOT** para volver a visualizar las plantillas de PLOT generadas por la representación gráfica. Experimente cambiando los valores o las opciones y volviendo a trazar el gráfico.

Ejemplo 2: Trace el Slopefield (Campo de Pendientes) de la ecuación diferencial $y'(x) = x^2$. A continuación superponga la solución de la ecuación con una condición inicial concreta.

Paso 1: En la plantilla de PLOT Slopefield, introduzca la expresión ('X^2') en EQ: y fije los rangos de visualización en [-3 3] (horizontal) y [-1 5] (vertical). Deje los demás campos con sus estados por defecto.

Paso 2: Represente gráficamente el campo de pendientes.

ERASE DRAW



Paso 3: Active el modo TRACE, salte a un punto de la esquina inferior izquierda de la pantalla y pulse **(ENTER)** para colocar las coordenadas en la pila.

Paso 4: Vuelva a la plantilla PLOT y cambie el tipo de representación gráfica a Diff Eq. A continuación resalte el campo INIT: de la variable de solución y pulse **(NXT)** **CALC** **(DROP)** de modo que el punto de coordenadas (una lista marcada) se sitúe en el nivel 1 de la pila.


Paso 5: Pulse **(PRG)** **LIST** **OBJ+** **(DROP)** para quitar el valor INPUT. Pulse **OBJ+** **(DROP)** para separar las dos coordenadas, y a continuación **(←)** **(CONT)** **OK** para almacenar la coordenada y como el valor de solución inicial.

Paso 6: Resalte el campo INIT: de la variable independiente y pulse **CALC** **(DROP)** **OK** para recuperar la coordenada x como el valor independiente inicial. Seguidamente, fije el valor FINAL: en 3.

Paso 7: Fije el tamaño de paso en 0.1, el espaciado de las comillas simples en 1 unidad en ambos ejes y asegúrese de que se trazan los ejes.


Paso 8: Trace la representación gráfica *sin borrar antes* de modo que se superponga la representación gráfica Diff Eq sobre el gráfico de Slopefield anterior.

OK DRAW



Representaciones Gráficas del Tipo Wireframe (Estructura Lineal)

El tipo de representación gráfica Wireframe traza un gráfico tridimensional visto de modo oblicuo, en perspectiva, de un modelo de estructura lineal de la superficie determinada por $Z = F(x, y)$. Cada uno de los puntos del enrejado de muestra se proyecta en perspectiva en la pantalla de visualización sobre la línea que une la muestra y el punto de vista (X_e, Y_e, Z_e).



Proyección en Perspectiva

Las muestras próximas están conectadas mediante líneas rectas. El enrejado de muestra está determinado por la "base" del Volumen de Visualización ($X_{left}, X_{right}, Y_{near}, Y_{far}$).

Pantallas por Defecto del Tipo de Representaciones Gráficas WIREFRAME

PLOT	
TYPE:	Wireframe 4: Deg
EQ:	
INDEP: X	STEPS: 10
DEPND: Y	STEPS: 8
ENTER FUNCTION(S) TO PLOT	
EDIT	CHOO3
DPTS ERASE DRAW	

PLOT OPTIONS	
X-LEFT: -1	X-RIGHT: 1
Y-NEAR: -1	Y-FAR: 1
Z-LOW: -1	Z-HIGH: 1
XE: 0	YE: -3 ZE: 0
ENTER MINIMUM X VIEW-VOLUME VAL	
EDIT	CANCEL OK

Plantilla de PLOT Wireframe

- Z:** Muestra el modo de ángulo actual. Cámbielo pulsando **(+/-)** una o más veces o utilizando **PHOODS**.
- EQ:** Introduzca la expresión, ecuación o función definida por el usuario actual que desee representar gráficamente. Se pueden utilizar nombres de variables que contengan expresiones, ecuaciones o funciones definidas por el usuario en lugar de los objetos en sí.
- INDEP:** Introduzca el nombre de una de las variables independientes.
- STEPS:** Introduzca el número de columnas del enrejado de muestra.
- DEPND:** Introduzca el nombre de la segunda variable independiente.
- STEPS:** Introduzca el número de filas del enrejado de muestra.
- OPTS** Entra en la plantilla PLOT OPTIONS.
- ERASE** Borra la pantalla de *PICT* (sin mostrarla).
- DEFW** Almacena todos los valores en los lugares adecuados de las variables reservadas—*EQ*, *PPAR* y *VPAR*—y traza la representación gráfica de acuerdo con ellos, dejándole en el entorno PICTURE cuando ha terminado.

23


Plantilla de PLOT OPTIONS Wireframe

- X-LEFT:** Introduzca el rango del eje x (“anchura”) del Volumen de Visualización.
- X-RIGHT:** Introduzca el rango del eje y (“profundidad”) del Volumen de Visualización.
- Y-NEAR:** Introduzca el rango del eje z (“altura”) del Volumen de Visualización.
- Y-FAR:** Introduzca el rango del eje z (“altura”) del Volumen de Visualización.
- Z-LOW:** Introduzca la coordenada x del punto de vista. Utilice el punto medio del rango del eje x para el Volumen de Visualización si desea que la representación gráfica esté “centrada” horizontalmente en la pantalla.
- XE:** Introduzca la coordenada y del punto de vista. Deberá ser al menos una unidad menor que el valor de **Y-NEAR:**. Cuanto mayor es la diferencia entre **YE:** e **Y-NEAR:**, más “lejos” aparecerá la representación gráfica.

ZE: Introduzca la coordenada z del punto de vista. Utilice el punto medio del rango del eje z para el Volumen de Visualización si desea que la representación gráfica esté “centrada” verticalmente en la pantalla.

Ejemplo: Visualice la representación gráfica de ejemplo del tipo Wireframe WIRE : $z = x^3y - xy^3$. Si fuera necesario, escriba TEACH para instalar el directorio EXAMPLES y a continuación:

Pulse **VAR** **EXAM** **PLOTS**
NXT **WIRE**



23

Una vez trazada la representación gráfica, pulse **CANCEL** **→** **PLOT** para volver a visualizar las plantillas de PLOT generadas por la representación gráfica. Experimente cambiando los valores o las opciones y volviendo a trazar el gráfico.

Representaciones Gráficas del Tipo Pseudo-Contour (Pseudo-Contorno)

El tipo de representación gráfica Ps-Contour representa un enrejado de segmentos de línea, cada uno de ellos tangente a un contorno de la función (una curva que satisface $F(x,y)=\text{constante}$). Calcula una tangente para cada uno de los puntos del enrejado de muestra. Ps-Contour produce una representación gráfica “rápida” de un contorno, que permite al ojo captar las curvas integrales (contornos) sin representarlas realmente.

Pantallas por Defecto del Tipo de Representación Gráfica PS-CONTOUR

```

PLOT
TYPE: Ps-Contour 4: Deg
EQ: 
INDEP: X      STEPS: 10
DEPND: Y      STEPS: 8
ENTER FUNCTION(S) TO PLOT
EDIT CHOOSE OPTS ERASE DRAW
  
```

```

PLOT OPTIONS
X-LEFT: -1    X-RIGHT: 1
Y-NEAR: -1    Y-FAR: 1
ENTER MINIMUM X VIEW-VOLUME VAL
EDIT          CANCEL OK
  
```

Plantilla de PLOT Ps-Contour


- 4:** Muestra el modo de ángulo actual. Cámbielo pulsando **(+/-)** una o más veces o utilizando **CHOOSE**.
- EQ:** Introduzca la expresión, ecuación o función definida por el usuario actual que desee representar gráficamente. Se pueden utilizar nombres de variables que contengan expresiones, ecuaciones o funciones definidas por el usuario en lugar de los objetos en sí.
- INDEP:** Introduzca el nombre de una de las variables independientes.
- STEPS:** Introduzca el número de columnas del enrejado de muestra.
- DEPND:** Introduzca el nombre de la segunda variable independiente.
- STEPS:** Introduzca el número de filas del enrejado de muestra.
- OPTS** Entra en la plantilla PLOT OPTIONS.
- ERASE** Borra la pantalla de PICT (sin mostrarla).
- DRAW** Almacena todos los valores en los lugares adecuados de las variables reservadas—EQ, PPAR y VPAR—y traza la representación gráfica de acuerdo con ellos, dejándolos en el entorno PICTURE cuando ha terminado.

Plantilla de PLOT OPTIONS Ps-Contour

- X-LEFT:** Introduzca el rango de visualización horizontal correspondiente a la primera variable independiente (introducida en INDEP).
- X-RIGHT:** Introduzca el rango de visualización horizontal correspondiente a la primera variable independiente (introducida en INDEP).
- Y-NEAR:** Introduzca el rango de visualización vertical correspondiente a la segunda variable independiente (introducida en DEPND).
- Y-FAR:** Introduzca el rango de visualización vertical correspondiente a la segunda variable independiente (introducida en DEPND).

Ejemplo: Visualice la representación gráfica de ejemplo del tipo Ps-Contour PSCN: $z = \frac{(x^2-1)}{(y^2-1)}$. Si fuera necesario, escriba TEACH para instalar el directorio EXAMPLES y a continuación:

Pulse **VAR** **EXAM** **PLOTS**
NXT **PSCN**



Una vez trazada la representación gráfica, pulse **CANCEL** **→** **PLOT** para volver a visualizar las plantillas de PLOT generadas por la representación gráfica. Experimente cambiando los valores o las opciones y volviendo a trazar el gráfico.

23

Representaciones Gráficas del Tipo Y-Slice (Corte-Y)

El tipo de representaciones gráficas YSLICE traza una serie de cortes transversales (cada uno de ellos perpendiculares al eje y) de la superficie determinada por la ecuación actual. Traza una representación gráfica para cada una de las filas del enrejado de muestra. Una vez que ha finalizado el trazado de todos los “cortes”, crea y ejecuta una animación utilizando cada “corte” como una trama. Esto permite visualizar el movimiento del corte a través de la superficie calculada.

Pantallas por Defecto de la Representación Gráfica del Tipo YSLICE

PLOT	
TYPE: Y-Slice	4: Deg
EQ: XXXXXXXXXX	
INDEP: X	STEPS: 10
DEPND: Y	STEPS: 8
ENTER FUNCTION(S) TO PLOT	
EDIT CHOOSE	OPTS: ERASE DRAW

PLOT OPTIONS	
X-LEFT: -1	X-RIGHT: 1
Y-NEAR: -1	Y-FAR: 1
Z-LOW: -1	Z-HIGH: 1
_ SAVE ANIMATION	
ENTER MINIMUM X VIEW-VOLUME VAL	
EDIT	CANCEL OK

Plantilla de PLOT Y-Slice

- 4:** Muestra el modo de ángulo actual. Cámbielo pulsando **(+/-)** una o más veces o utilizando **CHOOSE**.
- EQ:** Introduzca la expresión, ecuación o función definida por el usuario actual que desee representar gráficamente. Se pueden utilizar nombres de variables que contengan expresiones, ecuaciones o funciones definidas por el usuario en lugar de los objetos en sí.
- INDEP:** Introduzca el nombre de una de las variables independientes.
- STEPS:** Introduzca el número de columnas del enrejado de muestra.
- DEPND:** Introduzca el nombre de la segunda variable independiente.
- STEPS:** Introduzca el número de filas del enrejado de muestra.
- OPTS** Entra en la plantilla PLOT OPTIONS.
- ERASE** Borra la pantalla de *PICT* (sin mostrarla).
- DRAW** Almacena todos los valores en los lugares adecuados de las variables reservadas—*EQ*, *PPAR* y *VPAR*—y traza la serie de representaciones gráficas de acuerdo con ellos. Una vez que ha trazado todos los cortes, los anima en un bucle de repetición continuo. Pulse **(CANCEL)** para detener la animación.

Plantilla de PLOT OPTIONS YSlice

- X-LEFT:** Introduzca el rango del eje x ("anchura") del Volumen de Visualización.
- X-RIGHT:** Introduzca el rango del eje x ("anchura") del Volumen de Visualización.
- Y-NEAR:** Introduzca el rango del eje y ("profundidad") del Volumen de Visualización.
- Y-FAR:** Introduzca el rango del eje y ("profundidad") del Volumen de Visualización.


Z-LOW: Introduzca el rango del eje z (“altura”) del Volumen de Visualización.
Z-HIGH:

SAVE Cuando tiene una señal de comprobación, las series de ANIMATION “cortes” utilizadas en la animación se colocan en la pila y el número de cortes aparecerá en el nivel 1 de la pila. Cuando no tiene señal de comprobación, todos los “cortes” a excepción del actual se borrarán en cuanto se salga del entorno PICTURE.

Ejemplo 1: Visualice la representación gráfica de ejemplo del tipo YSlice SLICE: $z = x^3y - xy^3$. Si fuera necesario, escriba TEACH para instalar el directorio EXAMPLES y a continuación:

Pulse **VAR** **EXAM PLOTS**
NXT **SLICE**

Pulse **CANCEL** para interrumpir la animación.



Una vez trazada la representación gráfica, pulse **CANCEL** **→** **PLOT** para volver a visualizar las plantillas de PLOT generadas por la representación gráfica. Experimente cambiando los valores o las opciones y volviendo a trazar el gráfico.

Representaciones Gráficas del Tipo Gridmap (Mapa de Red)

El tipo de representación gráfica GRIDMAP transforma (traza el mapa) el enrejado de muestra especificado mediante la función de valor complejo actual. Las coordenadas (un número complejo) de cada uno de los puntos del enrejado de muestra son las entradas de la función que a continuación traza el mapa de las coordenadas en el enrejado de salida. Es posible controlar qué parte del enrejado de salida aparece en la pantalla mediante el ajuste de los rangos de x e y del Volumen de Visualización.

Pantallas por Defecto del Tipo de Representación Gráfica GRIDMAP

```

PLOT
TYPE: Gridmap      4: Deg
EQ:
INDEP: X           STEPS: 10
DEPND: Y           STEPS: 8
ENTER FUNCTION(S) TO PLOT
EDIT CHOOE OPTS ERASE DRAW
  
```

```

PLOT OPTIONS
X-LEFT: -1         X-RIGHT: 1
Y-NEAR: -1         Y-FAR: 1
XX-LEFT: -1        XX-RIGHT: 1
YY-NEAR: -1        YY-FAR: 1
ENTER MINIMUM X VIEW-VOLUME VAL
EDIT CANCEL OK
  
```

Plantilla de PLOT Gridmap

- 4:** Muestra el modo de ángulo actual. Cámbielo pulsando **(+/-)** una o más veces o utilizando **CHOOE**.
- EQ:** Introduzca la expresión, ecuación o función definida por el usuario actual que desee representar gráficamente. Se pueden utilizar nombres de variables que contengan expresiones, ecuaciones o funciones definidas por el usuario en lugar de los objetos en sí. La función o expresión de *EQ* deberá utilizar un argumento de un *número complejo*.
- INDEP:** Introduzca el nombre de una de las variables independientes.
- STEP:** Introduzca el número de columnas del enrejado de muestra.
- DEPND:** Introduzca el nombre de la segunda variable independiente.
- STEP:** Introduzca el número de filas del enrejado de muestra.
- OPTS** Entra en la plantilla PLOT OPTIONS.
- ERASE** Borra la pantalla de *PICT* (sin mostrarla).
- DRAW** Almacena todos los valores en los lugares adecuados de las variables reservadas—*EQ*, *PPAR* y *VPAR*—y traza la representación gráfica de acuerdo con ellos, dejándole en el entorno *PICTURE* cuando ha terminado.


Plantilla de PLOT OPTIONS Gridmap

- X-LEFT:** Introduzca el rango de visualización horizontal.
- X-RIGHT:**
- Y-NEAR:** Introduzca el rango de visualización vertical.
- Y-FAR:**

- XX-LEFT: Introduzca el rango horizontal del enrejado de muestra de entrada correspondiente a la primera variable independiente (introducida en INDEF).
- XX-RIGHT: Introduzca el rango horizontal del enrejado de muestra de entrada correspondiente a la primera variable independiente (introducida en INDEF).
- YY-NEAR: Introduzca el rango vertical del enrejado de muestra de entrada correspondiente a la segunda variable independiente (introducida en DEFND).
- YY-FAR: Introduzca el rango vertical del enrejado de muestra de entrada correspondiente a la segunda variable independiente (introducida en DEFND).

Ejemplo 1: Visualice la representación gráfica de ejemplo del tipo Gridmap GRID: $x + yi \Rightarrow \sin(x + yi)$. Si fuera necesario, escriba TEACH para instalar el directorio EXAMPLES y a continuación:

Pulse **(VAR)** **EXAM PLOTS**
(NXT) **GRID**



Una vez trazada la representación gráfica, pulse **(CANCEL)** **(PLOT)** para volver a visualizar las plantillas de PLOT generadas por la representación gráfica. Experimente cambiando los valores o las opciones y volviendo a trazar el gráfico.

Representaciones Gráficas del Tipo Parametric Surface (Superficie Paramétrica)

El tipo de representación gráfica Pr-Surface traza un gráfico tridimensional de visualización oblicua, en perspectiva, de un modelo de estructura de red de la superficie determinada por $F(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k}$ donde u y v se trazan a partir del enrejado de muestra (rangos XX- e YY-). Pr-Surface combina la aproximación del mapa de coordenadas de Gridmap con la representación gráfica tridimensional en perspectiva de Wireframe.

Pantallas por Defecto del Tipo de Representación Gráfica PR-SURFACE

```

PLOT
TYPE: Pr-Surface 4: Deg
EQ: 
INDEP: X      STEPS: 10
DEPND: Y      STEPS: 8
ENTER FUNCTION(S) TO PLOT
EDIT CHOOE OPTS ERASE DRAW
  
```

```

PLOT OPTIONS
X-LEFT: -1    X-RIGHT: 1
Y-NEAR: -1    Y-FAR: 1
Z-LOW: -1     Z-HIGH: 1
XE: 0         YE: -3    ZE: 0
ENTER MINIMUM X VIEW-VOLUME VAL
EDIT          XX.VV CANCEL OK
  
```

```

XX AND YY PLOT OPTIONS
XX-LEFT: -1    XX-RIGHT: 1
YY-NEAR: -1    YY-FAR: 1
ENTER MINIMUM XX RANGE VALUE
EDIT          CANCEL OK
  
```

Plantilla de PLOT Pr-Surface

- 4:** Muestra el modo de ángulo actual. Cámbielo pulsando **(+/-)** una o más veces o utilizando **CHOOE**.
- EQ:** Introduzca la función como una lista que contenga los tres objetos algebraicos que representan los componentes paramétricos del vector.
- INDEP:** Introduzca el nombre de una de las variables independientes.
- STEP:** Introduzca el número de columnas del enrejado de muestra.
- DEPND:** Introduzca el nombre de la segunda variable independiente.
- STEP:** Introduzca el número de filas del enrejado de muestra.
- OPTS** Entra en la plantilla PLOT OPTIONS.
- ERASE** Borra la pantalla de *PICT* (sin mostrarla).
- DRAW** Almacena todos los valores en los lugares adecuados de las variables reservadas—*EQ*, *PPAR* y *VPAR*—y traza la representación gráfica de acuerdo con ellos, dejándole en el entorno *PICTURE* cuando ha terminado.

Plantilla de PLOT OPTIONS Pr-Surface

- X-LEFT:** Introduzca el rango del eje x ("anchura") del Volumen de Visualización.
- X-RIGHT:**
- Y-NEAR:** Introduzca el rango del eje y ("profundidad") del Volumen de Visualización.
- Y-FAR:**
- Z-LOW:** Introduzca el rango del eje z ("altura") del Volumen de Visualización.
- Z-HIGH:**
- XE:** Introduzca la coordenada x del punto de vista. Utilice el punto medio del rango del eje x para el Volumen de Visualización si desea que la representación gráfica esté "centrada" horizontalmente en la pantalla.
- YE:** Introduzca la coordenada y del punto de vista. Deberá ser al menos una unidad menor que el valor de Y-NEAR:. Cuanto mayor es la diferencia entre YE: e Y-NEAR:, más "lejos" aparecerá la representación gráfica.
- ZE:** Introduzca la coordenada z del punto de vista. Utilice el punto medio del rango del eje z para el Volumen de Visualización si desea que la representación gráfica esté "centrada" verticalmente en la pantalla.
- XX,YY** Entra en la plantilla XX AND YY PLOT OPTIONS para introducir los rangos del enrejado de muestra.


Plantilla de XX AND YY PLOT OPTIONS Pr-Surface

XX-LEFT: Introduzca el rango horizontal del enrejado de muestra de entrada.

YY-NEAR: Introduzca el rango vertical del enrejado de muestra de entrada.

Ejemplo 1: Visualice la representación gráfica de ejemplo del tipo Pr-Surface PSUR: $F(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k}$ donde $x(u, v) = u \cos v$, $y(u, v) = u \sin v$ y $z(u, v) = u$. Si fuera necesario, escriba TEACH para instalar el directorio EXAMPLES y a continuación:

Pulse **VAR** **EXAM PLOTS**
NXT **PSUR**



23


Una vez trazada la representación gráfica, pulse **CANCEL** **→** **PLOT** para volver a visualizar las plantillas de PLOT generadas por la representación gráfica. Experimente cambiando los valores o las opciones y volviendo a trazar el gráfico.

Opciones de Representaciones Gráficas Avanzadas

Cómo Etiquetar y Localizar los Ejes

Para etiquetar los ejes de coordenadas con los nombres de variables:

- Una vez trazada la representación gráfica, pulse **EDIT** **(NXT)** **LABEL**. Los nombres de las variables independientes y dependientes, y las coordenadas (en unidades de usuario) de los valores *visualizados* mayores y menores de cada variable, se añaden a la representación gráfica. La figura siguiente muestra las etiquetas añadidas a la representación gráfica de $x^2 - 2$ utilizando los valores por defecto.



Para etiquetar los ejes con etiquetas definidas por el usuario:

1. Pulse **(CANCEL)** para volver a la pila, si fuera necesario.
2. Introduzca una lista que contenga las etiquetas de los ejes horizontales y verticales (como cadenas):
`{ "h-etiqueta" "v-etiqueta" }`
3. Pulse **(←)** **PLOT** **PPRF** **(NXT)** **AXES** para archivar las etiquetas.
4. Pulse **(←)** **(PICTURE)** para volver a visualizar la representación gráfica.
5. Pulse **EDIT** **(NXT)** **LABEL**.

Para intersectar los ejes en algún punto distinto a (0,0):

1. Desde la pila, pulse $\leftarrow \{\}$.
2. Escriba el número complejo que contenga el punto de intersección deseado y pulse ENTER .
3. Pulse $\leftarrow \text{PLOT} \text{PPAR} \text{NXT} \text{AXES}$ para almacenar el punto de intersección.
4. Pulse $\rightarrow \text{PLOT} \text{ERASE} \text{DRAW}$ para volver a trazar la representación gráfica con el nuevo punto de intersección de ejes.

Cómo Representar Gráficamente Programas y Funciones Definidas por el Usuario

Las representaciones gráficas pueden realizarse a partir de expresiones, ecuaciones e incluso programas. Las expresiones, ecuaciones y programas pueden incluir funciones definidas por el usuario.

24

Un programa puede representarse gráficamente si no toma ningún dato de la pila, si utiliza la variable independiente en el programa y si devuelve exactamente un número no definido a la pila:

- **Resultado real.** Equivalente a las expresiones $f(x)$ (representación gráfica tipo Función) y $r(\theta)$ (representación gráfica tipo Polar). Por ejemplo, el programa

```
« IF 'X<0' THEN '3*X^3-45*X^2+350' ELSE 1000 END»
```

representa gráficamente

$$f(x) = \begin{cases} 3x^3 - 45x^2 + 350 & \text{if } x < 0 \\ 1000 & \text{if } x \geq 0 \end{cases}$$

Almacene el programa en *EQ*, seleccione la autoescala y trace la representación gráfica.

- **Resultado complejo.** Equivalente a $(x(t), y(t))$ (representación gráfica tipo Parametric). Por ejemplo, el programa

```
« 't^2-2' →NUM 't^3-2*t+1' →NUM R→C »
```

representa gráficamente las ecuaciones paramétricas

$$x = t^2 - 2 \quad y = t^3 - 2t + 1$$

Almacene el programa en *EQ*, convierta la variable independiente en 'T', seleccione la autoescala y trace la representación gráfica.

Rango de Representación Gráfica frente a Rango de Visualización

El *rango de representación gráfica* es el rango de la variable (o variables) independiente que sirve para evaluar la ecuación actual. Si no se especifica el rango de representación gráfica, la HP 48 utiliza el rango de visualización del eje x (especificado mediante XRNG en \leftarrow (PLOT) o mediante H-VIEW en \rightarrow (PLOT)) como rango de representación gráfica. Sin embargo, puede especificarse un rango de representación gráfica que sea diferente del rango de visualización del eje x :

- Para las representaciones gráficas Polar y Parametric, la variable independiente no está relacionado con la variable del eje x —por lo que se especifica el rango de representación gráfica para controlar el rango de la variable independiente.
- Para las representaciones gráficas Truth y Conic, puede reducir el tiempo de representación gráfica especificando rangos más pequeños que los rangos de visualización de los ejes x e y . Estos tipos de representación gráfica requieren que se especifique la variable *dependiente*—puede especificarse que su rango de representación gráfica sea diferente del rango de visualización del eje y .

El tamaño de PICT puede aumentarse respecto a su tamaño por defecto (131 por 64 pixels)—manteniendo los mismos factores de escala x e y (lo cual amplía el rango de visualización), o manteniendo el mismo rango de visualización (lo cual amplía la escala y parece que “alarga” la representación gráfica).

Para verificar el tamaño actual de PICT:

- Pulse (PRG) (PICT) (PICT) \rightarrow (RCL). Verá *Graphic anchox alto*—las dimensiones actuales de PICT.




Para modificar el tamaño de PICT:

- Para mantener la misma escala, introduzca dos números complejos (con los delimitadores `< >`) especificando las coordenadas de las esquinas diagonalmente opuestas en unidades de usuario, a continuación pulse `(PRG) PICT PDIM`.
- Para mantener los mismos rangos de visualización, introduzca dos números enteros binarios (con el delimitador `#`) especificando la medida horizontal y vertical en pixels, a continuación pulse `(PRG) PICT PDIM`.

El resultado del comando PDIM (*PICT dimensión*) depende del tipo de coordenadas—unidades de usuario o pixels—aunque ambas formas modifican el tamaño de *PICT*.

Ejemplo: Suponga que *PICT* tiene el tamaño por defecto, tal como se muestra en la figura (a) siguiente.

Para duplicar el rango *x* de *PICT* en la dirección horizontal y mantener las mismas escalas (unidades por pixel), introduzca `<-10,-1>` y `<20,2>` y pulse `PDIM`. (*PICT* pasa a tener #261 de ancho por #64 de alto en unidades pixel.) Si vuelve a trazar el gráfico, se produce el efecto de añadir más puntos por ambos lados, como se muestra en la figura (c).



Cambio del Tamaño de PICT

Para ampliar el rango de representación gráfica más allá de los límites de visualización:

1. Modifique el tamaño de *PICT* de forma que abarque el rango de representación gráfica. Introduzca dos números completos (con los delimitadores `< >`) especificando las coordenadas de las esquinas diagonalmente opuestas en unidades de usuario, a continuación pulse **PRG** **PICT** **FDIM**.

2. Entre en la aplicación PLOT y active los rangos de representación gráfica y los rangos de visualización. Puede que el rango de visualización sea más pequeño que el rango de representación gráfica.
3. Una vez activados todos los parámetros de representación gráfica, pulse **ERASE DRAW** para trazar dicha representación. En pantalla verá sólo una parte de la misma.
4. Pulse **← (PICTURE)** y utilice las teclas del cursor para desplazar la imagen y ver la representación gráfica más grande. Vuelva a pulsar **← (PICTURE)** para salir del modo de desplazamiento.

Para utilizar valores calculados para rangos de representación gráfica o de visualización:

1. En la plantilla PLOT o PLOT OPTIONS, resalte el campo del rango cuyo valor desea calcular.
2. Pulse **(NXT) CALC** para preparar un cálculo paralelo en la pila.
3. Efectúe el cálculo deseado. Por ejemplo, si desea utilizar $\frac{3\pi}{4}$ como un punto final, debe pulsar 3 **← (π) × 4 (÷)**.
4. Si no lo es todavía, convierta el resultado del nivel 1 en un número real pulsando **← (→NUM)**.
5. Pulse **OK** para devolver el resultado al campo original.

Cómo Archivar y Recuperar Representaciones Gráficas

Una *representación gráfica* puede estar formada por varios componentes:

- La *imagen* de la representación gráfica, un objeto gráfico.
- La ecuación o ecuaciones actuales, almacenadas en la variable reservada *EQ*.
- Los parámetros de representación gráfica actuales, establecidos en las plantillas PLOT y almacenados en la variable reservada *PPAR* y, en el caso de tipos de representaciones gráficas tridimensionales, *VPAR*.
- Configuraciones de indicadores que determinan las opciones de representación gráfica o visualización.

Dispone de la opción de archivar todos o algunos de estos componentes de representación gráfica en una variable con el fin de poder recuperarlos más adelante. Para ello, tiene dos métodos:

1. Archive sólo la imagen de la representación gráfica—el “resultado”—en una variable. El procedimiento es sencillo (véase a continuación), pero cada imagen de representación gráfica utiliza aproximadamente un Kilobyte de memoria.
2. Archive los *EQ*, *PPAR*, *VPAR* actuales (si fuera necesario) y las configuraciones de indicadores en una lista. La representación gráfica puede reconstruirse recuperándolos todos en los valores contenidos en la lista.

La siguiente lista de procedimientos ilustra cómo se ejecutan estos métodos de archivo y recuperación de representaciones gráficas.

Para archivar la imagen de la representación gráfica actual en una variable:

1. Una vez trazada la representación gráfica y mientras se visualiza en PICTURE, pulse **(STO)** para enviar una copia de la representación gráfica a la pila como objeto de gráfico. Pulse **(CANCEL)** para volver a la pila.
2. Introduzca un nombre para la representación gráfica ('P1', por ejemplo) y pulse **(STO)**.

Para ver la imagen de una representación gráfica previamente almacenada en una variable:

1. Pulse **(VAR)** y, a continuación, **(→)** y la tecla del menú correspondiente a la variable que contiene la imagen de la representación gráfica (**PI**, por ejemplo) para que vuelva a la pila.
2. Pulse **(PRG) PICT PICT (STO)** para almacenar la imagen de la representación gráfica en *PICT*.
3. Pulse **(←) (PICTURE)** para ver la imagen de la representación gráfica.

Para archivar una versión "reconstruible" de la representación gráfica actual:

1. Una vez trazada la representación gráfica, pulse **CANCEL** para volver a la pila.
2. Recupere el contenido actual de *EQ*, *PPAR* y *VPAR* (si la representación gráfica actual es tridimensional) en la pila pulsando **VAR** y a continuación **EQ**, **PPAR** y **VPAR** (si fuera necesario). Puede que necesite utilizar **NXT** para cambiar las páginas del menú con el fin de hallar cada una de estas variables.
3. Pulse **MODES**, **FLAG**, **NXT**, **SELF** para recuperar las configuraciones de indicadores actuales en la pila.
4. Debe tener tres o, si incluyó *VPAR*, cuatro nuevos objetos en la pila. Introduzca el número (3 ó 4) y pulse **PRG**, **LIST**, ***LIST** para agrupar estos objetos en una lista.
5. Introduzca un nombre para la lista y pulse **STO**.

Para reconstruir una representación gráfica a partir de su versión almacenada:

1. Pulse **VAR** y a continuación la tecla del menú asociada con la variable que contiene la versión almacenada (en forma de lista) de la representación gráfica.
2. Pulse **PRG**, **TYPE**, **OBJ+**, **DROP** para descomponer la lista y poner los componentes en la pila.
3. Pulse **MODES**, **STOP** para recuperar las configuraciones de indicadores. Tenga en cuenta que las configuraciones de indicadores actuales se perderán.
4. Si la representación gráfica es tridimensional, pulse **I**, escriba *VPAR* y pulse **STO** para recuperar *VPAR*.
5. Pulse **I**, escriba *PPAR* y pulse **STO** para recuperar *PPAR*.
6. Pulse **MODES**, **PLOT**, **EQ** para recuperar *EQ*.
7. Pulse **MODES**, **PLOT**, **ERASE DRAW** para volver a trazar la representación gráfica.

La Biblioteca de Ecuaciones

La Biblioteca de Ecuaciones es un conjunto de ecuaciones y comandos que le permiten resolver problemas técnicos y científicos sencillos. La biblioteca consta de más de 300 ecuaciones agrupadas en 15 temas técnicos que contienen más de 100 títulos de problemas. Cada problema contiene una o más ecuaciones que le ayudan a resolver ese tipo de problemas. El Apéndice G contiene un cuadro de los grupos y títulos de problemas que pueden encontrarse en la Biblioteca de Ecuaciones. En la *HP 48G Series Advanced User's Reference* se ofrece información más detallada sobre cada conjunto de ecuaciones.

25

Cómo Resolver un Problema con la Biblioteca de Ecuaciones

Siga estos pasos para resolver un problema utilizando la Biblioteca de Ecuaciones:

1. Pulse **(→) (EQLIB)** para entrar en la Biblioteca de Ecuaciones.
2. Establezca las opciones de unidad que desee pulsando las teclas del menú **SI**, **ENGL**, y **UNITS**.
3. Resalte el tema que desee y pulse **(ENTER)**.
4. Resalte el título que desee.
5. Opcional—si quiere obtener más información más sobre las ecuaciones de este conjunto, pulse otras teclas, como se describe en las secciones siguientes.
6. Para cada variable conocida, escriba su valor y pulse la tecla del menú correspondiente. Pulse **(NXT)** si es necesario para acceder a las variables adicionales.
7. Pulse **(SOLV)** para empezar a resolver el problema.
8. Para cada variable conocida, escriba su valor y pulse la correspondiente tecla del menú. Pulse **(NXT)** si es necesario para acceder a las variables adicionales.

9. Opcional: Proporcione una estimación para la(s) variable(s) incógnita(s). Esto puede acelerar el proceso de solución o ayudar a centrarse en una de las diversas soluciones. Introduzca una estimación al igual que lo hace con el valor de una variable conocida. Si trabaja con ecuaciones múltiples, pulse **[F1]** y a continuación la tecla de menú de la variable **MCAL** después de haber introducido la estimación (volviendo a poner la etiqueta del menú en blanco).
10. Pulse **[F2]** seguido por la tecla del menú de la variable que está resolviendo. Si está resolviendo un conjunto de ecuaciones, puede pulsar **[F2] ALL** para resolver todas las demás variables incógnitas—todas las variables que no ha definido con anterioridad.

Cómo Utilizar la Resolución

Cuando elige un tema y un título de la Biblioteca de Ecuaciones, especifica un conjunto de una o más ecuaciones. A continuación, pulsando **SOLV** sale de los catálogos de la Biblioteca de Ecuaciones y comienza a resolver las ecuaciones que ha elegido.

Al pulsar **SOLV** en la Biblioteca de Ecuaciones, la aplicación hace lo siguiente:

























- El conjunto de ecuaciones se almacena en la variable apropiada: *EQ* para una ecuación, *EQ* y *Mpar* para más de una ecuación. (*Mpar* es el nombre de una variable reservada utilizada por la Resolución de Ecuaciones Múltiples.)
- Cada variable se crea y se establece en cero *a menos que ya exista*. (Si el nombre de la variable lo ha utilizado antes la Resolución, será una variable global, por lo que ya existe—hasta que la borre.)
- Las unidades de cada variable están sujetas a las condiciones que ha especificado—unidades SI o inglesas, y unidades utilizadas o no utilizadas—a *no ser que la variable ya exista* y tenga unidades dimensionalmente coherentes con lo que ha especificado. (Para cambiar de unidades inglesas a SI o viceversa, depuere primero las variables ya existentes o introduzca explícitamente las unidades con los valores.)
- Se inicia la Resolución apropiada: la aplicación SOLVR (véase la página 18-7) para una ecuación, la Resolución de Ecuaciones Múltiples para más de una ecuación.

Como *EQ* y *Mpar* son variables, puede tener un *EQ* y *Mpar* diferentes para cada directorio de la memoria.

Cómo Utilizar las Teclas del Menú

Las funciones de las teclas normales y de cambio del menú Variable de las *dos* Resoluciones son idénticas. Tenga en cuenta que la Resolución de Ecuaciones Múltiples utiliza dos formas de etiquetas de menú: blancas y negras. La tecla **(NXT)** muestra las etiquetas de menú adicionales, si se solicita. Además, cada Resolución posee teclas de menú especiales, que se describen en la tabla siguiente. Puede saber qué Resolución se ha activado mirando las etiquetas de menú especiales. (O puede verificar el título—el título de una ecuación de biblioteca en la aplicación HP Resol comienza con EQ:.)

Funciones de las Teclas del Menú de la Resolución

Operación	Aplicación SOLVE	Resolución de Ecuaciones Múltiples
Almacenar valor		 
Resolver valor	 	   
Recuperar valor	 	   
Evaluar ecuación		
Ecuación siguiente (si es aplicable)		
Dejar todas sin definir		
Resolver todas		 
Avanzar catálogo		 
Establecer estados		 

Cómo Localizar Información en la Biblioteca de Ecuaciones

Cuando selecciona un tema y un título en la Biblioteca de Ecuaciones, especifica un conjunto de una o más ecuaciones. La siguiente información sobre el conjunto de ecuaciones puede obtenerse en los catálogos de la Biblioteca de Ecuaciones:

- Las ecuaciones propiamente dichas y el número de ecuaciones.
- Las variables utilizadas y sus unidades—puede modificar asimismo las unidades.
- Una imagen del sistema físico (para la mayoría de los conjuntos de ecuaciones).

Cómo Visualizar las Ecuaciones

Todas las ecuaciones tienen una *forma de visualización*—algunas ecuaciones tienen asimismo una *forma de cálculo*. La forma de visualización presenta la ecuación en su forma básica—la forma que se ve en los libros. La forma de cálculo incluye un factor computacional. Si la ecuación tiene forma de cálculo, aparece un * en la esquina superior izquierda de la pantalla de la ecuación.

Operaciones para Visualizar Ecuaciones e Imágenes

Tecla	Acción	Ejemplo
EQN NXEQ	Muestra la forma de visualización de la ecuación actual o siguiente en formato EquationWriter.	$B = \frac{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot I}{2 \cdot \pi \cdot r}$
(ENTER)	Muestra la forma de visualización de la ecuación actual o siguiente como objeto algebraico. (ENTER) o (V) muestra la ecuación siguiente, (A) muestra la anterior.	'B=(μ_0 * μ_r *I)/(2* π *r)'
+STK	Muestra las formas de cálculo presentando una lista que contiene el conjunto actual de ecuaciones en la pila.	('B=IFTE(r<rw,CONST(μ_0)* μ_r *I*r/(2* π *rw^2),CONST(μ_0)* μ_r *I/(2* π *r))'

Cómo Visualizar Variables y Seleccionar Unidades

Una vez seleccionado un tema y un título, puede visualizar el catálogo de nombres, descripciones y unidades de las variables del conjunto de ecuación pulsando **VARs**. La tabla siguiente resume las operaciones disponibles en los catálogos de variables.

Operaciones en los Catálogos de Variables

Tecla	Acción
(NXT)	Conmuta entre catálogo de descripciones y catálogo de unidades.
SI ENG	Activa las unidades inglesas o SI.
UNITS	Conmuta entre unidades utilizadas o unidades no utilizadas.
+VAR	Crea o modifica todas las variables de las ecuaciones para indicar tipo y uso de unidad.
PURC	Elimina todas las variables de las ecuaciones de este título en el directorio actual.

25

Cómo Visualizar la Imagen

Una vez seleccionado un tema y un título, puede visualizar la imagen del problema—pero sólo si el título posee una imagen. Para ver la imagen, pulse **FIC**. Mientras se visualiza la imagen, puede hacer lo siguiente:

- Pulse **+PICT** para archivar la imagen en la memoria de gráficos **PICT**—a continuación puede utilizar **(←) PICTURE** para visualizar la imagen después de haber salido de los catálogos de la Biblioteca de Ecuaciones.
- Pulse las teclas del menú o **(ENTER)** para mostrar otra información sobre ecuaciones.

Para más información sobre la visualización y manipulación de objetos gráficos, consulte el capítulo 9, “Objetos Gráficos”.






Cómo Utilizar la Resolución de Ecuaciones Múltiples

La Biblioteca de Ecuaciones activa la Resolución de Ecuaciones Múltiples si el conjunto de ecuaciones contiene más de una ecuación. Sin embargo, puede activarlo de forma explícita utilizando su propio conjunto de ecuaciones (consulte “Cómo Definir un Conjunto de Ecuaciones” en la página 25-8).

Cuando la Biblioteca de Ecuaciones activa la Resolución de Ecuaciones Múltiples, almacena en primer lugar el conjunto de ecuaciones en *EQ* y almacena una copia del conjunto de ecuaciones, la lista de variables e información adicional en *Mpar*. A continuación se utiliza *Mpar* para configurar el menú de la Resolución en función del conjunto de ecuaciones actual. (Tenga en cuenta que, aunque pueda visualizar y editar *EQ* directamente como cualquier otra variable, *Mpar* sólo puede editarse indirectamente (ejecutando los comandos que lo modifican) ya que su estructura es de datos de biblioteca, dedicados a la aplicación Resolución de Ecuaciones Múltiples.)

La tabla siguiente resume las funciones de las teclas del menú de la Resolución. La tecla **(NXT)** muestra las etiquetas de menú adicionales.

Teclas del Menú de la Resolución

Operación	Tecla	Acción
Almacenar el valor		Crea una variable si es necesario, almacena el valor en la variable y la convierte en variable definida por el usuario. Si el valor carece de unidades, se añaden las unidades del valor anterior, si hubiera.
Resolver el valor	 	Crea una variable si es necesario, resuelve el valor de la variable y la convierte en variable no definida por el usuario.
Recuperar valor	 	Recupera el valor de la variable en pila.

Teclas del Menú de la Resolución (continuación)

Operación	Tecla	Acción
Dejar todas sin definir	ALL	Convierte todas las variables en no definidas por el usuario, pero no modifica sus valores.
Resolver todas	ALL	Crea variables si es necesario y resuelve todas las variables no definidas por el usuario (o tantas como sea posible).
Avanzar catálogo	ALL	Muestra información sobre la última solución.
Definida por el usuario	MUSE	Establece el estado de definición de usuario en las variables o lista de variables de la pila.
Calculadas	MCAL	Establece el estado de no definición de usuario (resultado calculado) en la variable o lista de variables de la pila.

25





Las etiquetas de menú de las teclas de variables son blancas al principio—cambian de color durante el proceso de solución tal como se describe a continuación.

El proceso de resolución a muchas ecuaciones y variaciones, por lo que la Resolución de Ecuaciones Múltiples debe controlar las variables que son definidas o no definidas por el usuario—las que puede modificar y las que no, además de llevar un control de las variables que ha utilizado o encontrado durante el proceso de resolución.

Las etiquetas de menú indican los estados de las variables. Se ajustan de forma automática a medida que los valores se almacenan y las variables se resuelven. Los estados correctos de las variables pueden comprobarse cuando se proporcionan estimaciones y hallan soluciones.

Observe que ■ marca las variables que se utilizaron en la última solución—sus valores son compatibles entre sí. Puede que otras variables *no* tengan valores compatibles debido a que no figuraban en la solución.

Significado de las Etiquetas del Menú

Etiqueta	Significado
	Valor $x0$ no definido por el usuario y no utilizado en la solución final—puede cambiar en la solución siguiente.
	Valor $x0$ no definido por el usuario, pero hallado en la solución final—puede cambiar en la solución siguiente.
	Valor $x0$ definido por el usuario, pero no utilizado en la solución final—no puede cambiar en la solución siguiente (a no ser que resuelva sólo esta variable).
	Valor $x0$ definido por el usuario y utilizado en la solución final—no puede cambiar en la solución siguiente (a no ser que resuelva sólo esta variable).

25

Cómo Definir un Conjunto de Ecuaciones

Al crear un sistema de ecuaciones, debe hacerlo con un cierto conocimiento de la forma en que la Resolución de Ecuaciones Múltiples utiliza las ecuaciones para resolver los problemas.

la Resolución de Ecuaciones Múltiples utiliza el mismo proceso que Vd. utiliza para resolver una variable incógnita—suponiendo que no pueda crear ecuaciones adicionales. En el conjunto de ecuaciones busca una con una sola variable incógnita y utiliza el solucionador de raíces de la HP 48 para hallar su valor, repitiendo la misma operación hasta hallar la variable deseada.

Las ecuaciones debe elegirlas de forma que las variables probablemente incógnitas aparezcan de forma individual en las ecuaciones. Debe evitar que haya dos o más variables incógnitas en todas las ecuaciones. Puede especificar asimismo las ecuaciones en el orden que sea más adecuado para los problemas.

Por ejemplo, las tres ecuaciones siguientes definen la aceleración y velocidad inicial en función de dos distancias y tiempos observados. Sólo las dos primeras ecuaciones son matemáticamente suficientes para resolver el problema, pero cada ecuación contiene dos variables

incógnitas. Añadir la tercera ecuación permite hallar una solución adecuada ya que contiene sólo una de las variables incógnitas.

$$x_1 = v_0 + a \cdot t_1$$

$$x_2 = v_0 + a \cdot t_2$$

$$(x_2 - x_1) = a \cdot (t_2 - t_1)$$

Para crear ecuaciones más completas, puede incluir funciones que aseguran cálculos adecuados y más rápidos—por ejemplo CONST y TDELTA, UBASE, EXP e IFTE. Consulte la *HP 48G Series Advanced User's Reference* para conocer información detallada y ejemplos.


Si las ecuaciones utilizan alguna de las siguientes funciones: Σ , \int , ∂ , $|$, QUOTE, APPLY, TVMROOT, y CONST, la Resolución de Ecuaciones Múltiples no detectará sus variables necesariamente.

La lista de ecuaciones en *EQ* puede contener definiciones de menú, pero MINIT pasa por alto esas definiciones cuando crea *Mpar*. Sin embargo, puede reordenar las unidades de etiquetas de menú utilizando MITM, como se describe en la sección “Cómo Cambiar el Título y el Menú” de este capítulo.

Para crear un conjunto de ecuaciones para la Resolución de Ecuaciones Múltiples:

1. Introduzca cada ecuación en la ecuación en la pila.
2. Pulse Δ para activar la Pila Interactiva y a continuación desplace el cursor hasta el nivel que contiene la primera ecuación que ha introducido.
3. Pulse LIST para combinarlas en una lista.
4. Pulse $\text{[]} \alpha \text{ E } \alpha \text{ Q } \text{STO} \text{ (o } \text{[]} \text{SOLVE } \text{ROOT } \text{[]} \text{EQ)}$ para almacenar la lista en la variable *EQ*.
5. Pulse $\text{[]} \text{EQ LIB} \text{ []} \text{MEE} \text{ []} \text{MINIT}$ para crear *Mpar* y preparar el conjunto de ecuaciones para utilizarlo con la Resolución de Ecuaciones Múltiples.
6. Pulse MSOL para entrar en la Resolución con el nuevo conjunto de ecuaciones.

Para cambiar el título y el menú de un conjunto de ecuaciones:

1. Asegúrese de que el conjunto de ecuaciones es el conjunto actual (son los que se van a utilizar cuando se active el Resolución de Ecuaciones Múltiples).
2. Introduzca una cadena de texto que contenga el nuevo título en la pila.
3. Introduzca una lista que contenga los nombres de variables en el orden en que desee que aparezcan en el menú. Utilice "" para introducir una etiqueta en blanco. En el menú original debe incluir *todas* las variables, pero ninguna más; las mayúsculas y minúsculas de los nombres deben coincidir.
4. Pulse  **EQ LIB** **MES** **MITM**.

Cómo Interpretar los Resultados a Partir de la Resolución de Ecuaciones Múltiples

25

la Resolución de Ecuaciones Múltiples resuelve las variables examinando de forma repetida el conjunto de ecuaciones en busca de una que contenga sólo una variable “incógnita” (no definida por el usuario y no hallada por la Resolución durante esta solución)—a continuación utiliza el solucionador de raíces de la HP 48 para hallar ese valor. Continúa eliminando las variables “incógnitas” hasta que resuelve la variable que ha especificado—o hasta que no puede resolver ningún otra variable. Cada vez que la Resolución de Ecuaciones Múltiples empieza a resolver una variable, las variables conocidas son sólo las que tienen etiquetas de menú negras.

Durante el proceso de solución, la Resolución de Ecuaciones Múltiples muestra la variable que está resolviendo. Muestra asimismo el tipo de raíz hallada por el solucionador de raíces de la HP 48 (cero, inversión de signo o extremo)—o el problema si no se halla raíz alguna (estimaciones erróneas o constante). Puede observar las iteraciones si pulsa cualquier tecla excepto **CANCEL** durante el proceso de resolución de la raíz. Para más información sobre el solucionador de raíces, véase el capítulo 18.

Los mensajes siguientes indican errores en la estructuración del problema:

- **Bad Guess(es).** Puede que falten unidades o que sean incoherentes para una variable. En una lista de estimaciones, al menos uno de los elementos debe tener unidades coherentes.
- **Too Many Unknowns.** La Resolución ha hallado finalmente sólo ecuaciones que tienen al menos dos incógnitas. Introduzca otros valores conocidos o modifique el conjunto de ecuaciones—dependiendo del que sea más apropiado para el problema. Véase “Cómo Modificar las Ecuaciones” en este mismo capítulo.
- **Constant.** El valor inicial de una variable puede llevar al solucionador de raíces en la dirección equivocada. Proporcione una estimación en la dirección opuesta de un valor negativo—si los valores negativos son válidos, pruebe con uno.

Cómo Verificar las Soluciones

Las variables que tienen una marca ■ en sus etiquetas de menú están relacionadas con la solución más reciente—forman un conjunto de valores compatible válido para las ecuaciones utilizadas. Los valores de las variables *sin* marca puede que no sean válidos para las ecuaciones porque esas variables no figuraban en el proceso de solución.

Si toda solución parece inadecuada, verifique los problemas siguientes:

- **Unidades incorrectas.** Una variable conocida o hallada puede tener unidades diferentes de las que uno ha supuesto. Estas son variables globales. Si la variable existía antes del cálculo, entonces su sistema de unidades (SI o inglés) tiene prioridad. Para corregir las unidades, borre las variables antes de resolver la ecuación o introduzca las unidades específicas que desea.
- **Inexistencia de unidades.** Si no utiliza unidades, las unidades supuestas pueden ser compatibles entre las variables o con las unidades supuestas de constantes o funciones. El modo de ángulo actual ordena las unidades supuestas por ángulos.

- Raíces múltiples. Una ecuación puede tener raíces múltiples, y la Resolución puede que haya hallado una inapropiada. Proporcione una estimación para que la variable concentre la búsqueda en el rango apropiado.
- Estados de variables incorrectos. Puede que una variable conocida o desconocida no tenga el estado apropiado. Una variable conocida debe tener una etiqueta de menú negra y una variable desconocida debe tener una etiqueta blanca.
- Condiciones incoherentes. Si introduce valores que son matemáticamente incoherentes para las ecuaciones, la aplicación puede dar resultados que satisfagan a *algunas* ecuaciones, pero no a *todas*. Esto incluye la especificación excesiva del problema, es decir, se introducen valores para más variables de las que son necesarias para definir un problema físicamente realizable—los valores adicionales pueden crear un problema imposible o ilógico. (La solución satisface las ecuaciones que la Resolución ha utilizado, pero la Resolución no intenta verificar si la solución es válida para *todas* las ecuaciones.)
- No relacionadas. Puede que una variable no figure en la solución (sin ■ en su etiqueta de menú), por lo que no es compatible con las variables que *sí* figuraban.
- Dirección incorrecta. El valor inicial de una variable puede llevar al solucionador de raíces por la dirección incorrecta. Proporcione una estimación en la dirección opuesta de un valor crítico—si los valores negativos son válidos, haga la prueba con uno.

Cómo Utilizar la Biblioteca de Constantes

La Biblioteca de Constantes contiene un grupo de cantidades y constantes físicas sencillas. Puede utilizarlas en ecuaciones y programas. (La Biblioteca de Ecuaciones utiliza varias de estas constantes.) La tabla siguiente las muestra en el orden en que aparecen en la Biblioteca de Constantes.

Biblioteca de Constantes

Nombre	Descripción	Valor (SI)
NA	Número de Avogadro	$6.0221367E23 \text{ gmol}^{-1}$
k	Constante de Boltzmann	$1.380658E-23 \text{ J/K}$
Vm	Volumen molar	22.4141 l/gmol
R	Constante de gas universal	$8.31451 \text{ J/(gmol}\cdot\text{K)}$
StdT	Temperatura estándar	273.15 K
StdP	Presión estándar	101.325 kPa
σ	Constante de Stefan-Boltzmann	$5.67051E-8 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K}^4)$
c	Velocidad de la luz en vacío	299792458 m/s
ϵ_0	Permitividad de vacío	$8.85418781761E-12 \text{ F/m}$
μ_0	Permeabilidad del vacío	$1.25663706144E-6 \text{ H/m}$
g	Aceleración de la gravedad	9.80665 m/s^2
G	Constante de gravedad	$6.67259E-11 \text{ m}^3/(\text{s}^2\cdot\text{kg})$
h	Constante de Planck	$6.6260755E-34 \text{ J}\cdot\text{s}$
hbar	Constante de Dirac	$1.05457266E-34 \text{ J}\cdot\text{s}$
q	Carga del electrón	$1.60217733E-19 \text{ C}$
me	Masa del electrón en reposo	$9.1093897E-31 \text{ kg}$
qme	q/me	$175881962000 \text{ C/kg}$
mp	Masa del protón en reposo	$1.6726231E-27 \text{ kg}$







Biblioteca de Constantes (continuación)

Nombre	Descripción	Valor (SI)
mpme	mp/me	1836.152701
α	Constante de estructura fina	0.00729735308
ϕ	Quantum de flujo magnético	2.06783461E-15 Wb
F	Constante de Faraday	96485.309 C/gmol
R_{∞}	Constante de Rydberg	10973731.534 m ⁻¹
a0	Radio de Bohr	0.0529177249 nm
μ_B	Magnetón de Bohr	9.2740154E-24 J/T
μ_N	Magnetón nuclear	5.0507866E-27 J/T
λ_0	Longitud de onda de fotón (ch/e)	1239.8425 nm
f0	Frecuencia de fotón (e/h)	2.4179883E14 Hz
λ_c	Longitud de onda de Compton	0.00242631058 nm
rad	1 radián	1 radian
two π	2 π radianes	6.28318530718 radians
angl	Δ en modo trig	180°
c3	Constante de desplazamiento de Wien	0.002897756 m·K
kq	k/q	0.00008617386 J/(K·C)
$\epsilon_0 q$	ϵ_0/q	55263469.6 F/(m·C)
$q\epsilon_0$	$q^*\epsilon_0$	1.4185979E-30 F·C/m
ϵ_{Si}	Constante dieléctrica	11.9
ϵ_{Ox}	SiO ₂ constante dieléctrica	3.9
I0	Intensidad de referencia	0.000000000001 W/m ²








Para visualizar la Biblioteca de Constantes:

■ Pulse  (EQ LIB) COLIE CONLI.






Para visualizar el valor completo de una constante concreta:

1. Mientras visualiza la Biblioteca de Constantes, resalte la constante deseada. Puede utilizar las teclas del cursor  y  o pulsar  seguida del primer carácter de la constante.
2. Pulse  y  (si fuera necesario) de forma que ■ aparezca en la etiqueta del menú con el fin de visualizar el valor numérico y las unidades de la constante.
3. Pulse . Si el valor de la constante es demasiado largo para ser visualizado al completo en una sola línea, lo verá entonces visualizado de forma más completa en una pantalla exclusiva para el valor.

Para introducir una constante de la biblioteca en la pila:

1. Pulse     para entrar en la Biblioteca de Constantes.
2. Resalte la constante deseada.
3. Opcional: Si desea incluir las unidades, asegúrese de que ■ aparece en la etiqueta .
4. Pulse  .

Para incluir una constante en una expresión algebraica:


1. Comience introduciendo la operación algebraica en la línea de comandos.
2. Pulse    . Verá CONST() introducida en la operación algebraica.
3. Escriba el símbolo de la constante. Tenga en cuenta que el valor devuelto por la función CONST puede incluir o no unidades, dependiendo de la forma en que ha activado .

Juego de Buscaminas

El juego de Buscaminas es una aventura que se desarrolla en un campo de batalla. Comience en la esquina superior izquierda de una cuadrícula de 8×16 que representa el campo de batalla. La misión consiste en llegar a salvo a la esquina inferior derecha, sorteando minas invisibles a lo largo del camino. El juego indica la cantidad de minas que hay debajo de los ocho cuadrados adyacentes a la posición que uno ocupa.

Para jugar al Buscaminas:

- Pulse **←** (EQ LIB) UTILS MINE.



- Utilice las teclas de números o del cursor para desplazarse. Las teclas de números de la “esquina” permiten desplazarse en diagonal. Salga cuando lo desee pulsando **CANCEL**.

Unidades Definidas por el Usuario

La Biblioteca de Ecuaciones proporciona cuatro unidades definidas por el usuario: “gmol” (gramo-moles, mol), “lbmol” (libra-moles, aproximadamente 454 moles), “rpm” (revoluciones por minuto, 1/min) y “dB” (decibelios, sin medidas). Puede utilizar las teclas del menú como ayuda. Para utilizar completamente estas unidades, añádalas en el menú del usuario. (Las unidades definidas por el usuario se describen el Capítulo 10.)

Ejemplo: Introduzca las unidades de la Biblioteca de Ecuaciones en un menú del usuario.

Paso 1: Introduzca esta lista de objetos de unidades (uno por unidad): {1_gmol 1_lbmol 1_rpm 1_dB}.

```

[←][{}][←][EQ LIB UTILS][NXT]
1 [→][ ][GMOL][SPC]
1 [→][ ][LBMO][SPC]
1 [→][ ][RPM ][SPC]
1 [→][ ][DB ][ENTER]
```

Paso 2: Almacénelo en un menú del usuario y visualice el menú. (Los menús de usuario se describen en la página 30-1.)

```

[←][MODES][MENU][MENU]
```

El menú del usuario se puede visualizar en cualquier momento pulsando [CST]. En los siguientes ejemplos se muestra cómo utilizar las unidades definidas por el usuario en el menú del cliente:

- Pulse [GMOL] para añadir unidades al número que está introduciendo o adjuntar unidades al numerador de unidad del objeto del nivel 1.
- Pulse [→][GMOL] para adjuntar unidades al denominador de unidad del objeto del nivel 1.
- Pulse [←][GMOL] para convertir el objeto de unidad del nivel 1 en “gmol.”

Organización del Tiempo




Cómo Utilizar el Reloj (Fecha y Hora)

Cuando se visualiza el reloj, éste aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Muestra la fecha y la hora actuales en el formato que se ha seleccionado, como se muestra en la tabla siguiente. Los formatos determinan asimismo la forma en que se introducen las fechas y horas en la línea de comandos. La tabla siguiente ilustra la forma en que el reloj muestra las 4:31:04 PM del 21 de Febrero, 1994.




Visualización del Reloj	Formato	Forma de los Números
Fecha:		
02/21/1994	Formato mes/día/año	2.211994
21.02.1994	Formato día.mes.año	21.021994
Hora:		
04:31:04P	Formato 12-horas	16.3104
16:31:04	Formato 24-horas	16.3104

26

Para visualizar la fecha y la hora:

1. Pulse  (MODES).
2. Resalte el campo CLOCK y pulse CHK para poner una marca de verificación en el campo.
3. Pulse .

Para cambiar la fecha o la hora:

1. Pulse  (TIME)   para activar la ventana de diálogo SET TIME AND DATE.

SET TIME AND DATE	
TIME:	4:48:27 AM
DATE:	4/30/93 M/D/Y
ENTER HOUR	
EDIT CHOO:	CANCEL OK

2. Resalte el campo de las horas y escriba la hora, minutos y segundos, pulsando **(ENTER)** después de cada uno de ellos.
3. Opcional. Si desea que el reloj indique la hora utilizando el formato de 24 horas, pulse **(+/-)** hasta que se visualice 24-hr.
4. Resalte el primer campo de fecha y escriba el día, mes y año en sus campos respectivos, pulsando **(ENTER)** después de cada uno de ellos. Los años van de 1991 a 2090.
5. Opcional. Si desea que el reloj indique la fecha utilizando el formato día-mes-año, pulse **(+/-)** hasta que se visualice D.M.Y.
6. Pulse **OK** para confirmar los cambios y volver a la pila.

Cómo Programar las Alarmas

Pueden programarse dos tipos de alarmas, que realizan funciones diferentes cada vez que se activan:

- **Alarma de cita.** Muestra el mensaje que ha especificado cuando programaba la alarma. Asimismo emite una secuencia de pitidos durante aproximadamente 15 segundos—o hasta que se pulsa una tecla. Cuando se active la alarma de cita, reconózcala pulsando la tecla correspondiente.
- **Alarma de control.** Ejecuta el programa u otro objeto que se ha especificado al programar la alarma—no produce ninguna otra función. No es necesario reconocer la alarma de control.

Cuando se programa una alarma, ésta se archiva en la lista de alarmas del sistema, donde puede volver a visualizarse y editarse (“localizarse”).

Para programar una alarma de cita:

1. Pulse **(F2)** **(TIME)** **(V)** **(OK)** para iniciar el diálogo SET ALARM.

SET ALARM	
MESSAGE:	1111
TIME:	4:52:00 AM
DATE:	4/30/93
REPEAT:	None
ENTER ALARM MESSAGE	
EDIT	CANCEL OK

2. Pulse **(F2)** **(")**, escriba el mensaje que desea visualizar cuando se active la alarma y pulse **(ENTER)**.
3. Introduzca la hora (horas, minutos, segundos) y el formato (AM, PM, o 24-hr) de la alarma.
4. Introduzca la fecha de la alarma. Se visualiza con el formato de fecha actual (D.M.Y o M/D/Y).
5. Resalte el campo REPEAT e introduzca el número y período del intervalo de repetición. Por ejemplo, pulse 15 **(ENTER)** **(α)** D para introducir 15 Days como intervalo de repetición. Pulse 0 **(ENTER)** para una alarma no repetitiva.
6. Pulse **(OK)** para establecer la alarma y volver a la pila.

26

Para programar una alarma de control:

1. Pulse **(F2)** **(TIME)** **(V)** **(OK)** para entrar en la ventana de diálogo SET ALARM.
2. Introduzca el programa u otro objeto que desee ejecutar cuando se active la alarma en el campo MESSAGE:.
3. Introduzca la hora y fecha de la alarma.
4. Resalte el campo REPEAT e introduzca el número y período del intervalo de repetición. Pulse 0 **(ENTER)** para una alarma no repetitiva.
5. Pulse **(OK)** para establecer la alarma.

Cómo Responder a las Alarmas

Cuando se activa una alarma de cita, aparece el indicador (••), suena el pitido en intervalos cortos durante aproximadamente 15 segundos y se visualiza el mensaje de la alarma. La alarma se reconoce y se desactiva la cita actual.

Si no reconoce una alarma cuando durante la emisión de los pitidos, éstos pararán y el mensaje desaparecerá de la pantalla. Una alarma repetitiva normalmente se vuelve a programar para que se suene.

Si no se reconoce una alarma durante la emisión de los pitidos, el emisor de los mismos deja de sonar y se borra el mensaje de la pantalla. Una alarma repetitiva se anula por regla general de forma automática y se vuelve a programar. Una alarma no repetitiva se convierte en “atrasada”, pero no se anula—el indicador (••) sigue conectado para mostrar que se tiene una alarma atrasada a la que hay que responder.

Si tiene varias alarmas atrasadas, puede visualizarlas pulsando **⏮** **TIME** **OK**. Pulse **PURE** para anular una alarma. Cada vez que pulse **⏮** **TIME** **ALRM** **ACK**, la primera alarma atrasada en el tiempo se anula. El indicador (••) se desconecta cuando no queda ninguna alarma atrasada.

26

Para responder a una alarma de cita:

- Mientras suene la alarma, pulse cualquier tecla, por ejemplo **CANCEL**.
o
- Después de que deje de sonar, aparece el mensaje. Pulse **⏮** **TIME** **ALRM** **ACK**. (A continuación puede pulsar **CANCEL** para volver a la pila.)

Para responder a una alarma de control:

- No haga nada. No es necesario reconocer una alarma de control cuando se activa—se considera reconocida de forma automática. Cuando se activa una alarma de control, se devuelve una copia del *índice de alarma* al nivel 1 y se ejecuta el objeto especificado. El índice de alarma es un número real que identifica la alarma basándose en el orden cronológico de la lista de alarmas del sistema—puede utilizarse con comandos de alarma programables (descritos en la *HP 48G Series Advanced User's Reference*.)

Para reconocer todas las alarmas atrasadas a la vez:





- Pulse  **TIME** **ALAR** **ACKA**.

Es posible que una alarma repetitiva tenga un intervalo de repetición tan breve que se re programe y ejecute antes de poder anularla de la lista de alarmas. Esto puede suceder si se activa por error una alarma de cita repetitiva durante un intervalo muy corto. Asimismo puede ocurrir con una alarma de control que ejecute un programa de toma medidas en intervalos cortos.

Para recuperar desde una alarma repetitiva de intervalos cortos:

- Pulse las teclas **ON** y **4** simultáneamente y suéltelas; de esta manera se activa un estado en la calculadora que cancela la reprogramación de la siguiente alarma (probablemente la alarma repetitiva de intervalo corto). Cuando se activa esa alarma—o cuando se pulsa la tecla siguiente—se cancela el estado especial de “no reprogramación” de la calculadora para que no afecte a futuras alarmas. Puesto que al pulsar una tecla se cancela el estado de “no reprogramación”, debe esperarse hasta que se active la alarma antes de pulsar cualquier tecla.

Para archivar o anular las alarmas repetitivas que se reconocen:

- Para anular las alarmas reconocidas, pulse 44   **MODES** **FLAG** **CF**. Esta es la definición por defecto. Todas las alarmas de control (repetitivas o no) que se activan, se *archivan* en la lista de alarmas del sistema, sin tener en cuenta la definición del indicador -44.
- Para archivar las alarmas reconocidas, pulse 44   **MODES** **FLAG** **SF**. Las alarmas atrasadas no se archivan.

Cómo Visualizar y Editar Alarmas

Para visualizar, editar o anular una alarma:

- Entre en la ventana de diálogo **Browse alarms...** **TIME** . Se visualizan todas las alarmas existentes.
- Para editar una alarma, resalte la alarma que desea editar y pulse **EDIT**.
- Para anular una alarma, resalte la alarma que desea eliminar y pulse **PLRG**.

Utilice **NEW** para crear alarmas múltiples (una vez creada una alarma se vuelve al diálogo **ALARMS**).

Para cambiar la programación de las alarmas repetitivas:

- Para anularlas automáticamente y volver a programarlas, pulse 43 **MODES** **FLAG** **CF**.
- Para convertirlas en atrasadas y no volver a programarlas, pulse 43 **MODES** **FLAG** **SF**.

Para controlar el pitido de la alarma:


- Para activar el pitido de la alarma, pulse 57 **MODES** **FLAG** **CF**.
- Para suprimir el pitido de la alarma, pulse 57 **MODES** **FLAG** **SF**.

Cómo Transmitir e Imprimir Datos

Cómo Transferir Datos Entre Dos HP 48

Para transferir objetos de una HP 48 a otra:

1. Alinee los puertos de infrarrojos colocando una frente a otra las marcas ▲ (situadas cerca del logotipo Hewlett-Packard justo encima de la pantalla). La separación máxima entre las calculadoras no debe superar los 5 centímetros.



2. Receptor.

- a. Entre en el directorio donde desee almacenar los objetos.
- b. Pulse **→ I/O**.
- c. Seleccione **Get from HP 48** en el menú y pulse **OK**.

3. Emisor.

- a. Pulse **→ I/O**.
- b. Seleccione **Send to HP 48...** en el menú y pulse **OK**.
- c. Pulse **CHOOSE** y seleccione los nombres de los objetos que desea transferir al campo **NAME**. Pulse **OK**.
- d. Pulse **SEND**.

Cómo Imprimir

Con determinadas excepciones, los comandos de impresión imprimen objetos según estas directrices:

- Un objeto se imprime con sus delimitadores.
- Un objeto que no cabe en una línea de salida continúa en las líneas siguientes.
- Un objeto de sistemas se imprime en forma alargada.

Cuando se imprime un sistema en forma alargada, se etiqueta cada fila y columna. Por ejemplo, el sistema 2×3

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

se imprime así:

		Array { 2 3 }	← Dimensiones de matriz
Número de fila →		Row 1	
	Número de columna {	1] 1	
		2] 2	
		3] 3	
		Row 2	
		1] 4	
		2] 5	
		3] 6	

- Un objeto de gráfico se imprime en su forma de pila.

Puede realizar cualquier operación de impresión con cualquier impresora compatible—*con estas excepciones*:

- Puede que los caracteres especiales de la HP 48 no se impriman de forma adecuada en una impresora serie.
- No puede imprimir un objeto de gráfico o la visualización en una impresora serie.

Cómo Instalar la Impresora

Para instalar la impresora de infrarrojos HP 82240B:

1. Sitúe la HP 48 y la impresora sobre una superficie plana. Coloque el ▲ (situado cerca del logotipo Hewlett-Packard que hay justo encima de la pantalla) frente a la ventana de la impresora. Manténgalas a una distancia de 18 pulgadas (45 centímetros).
2. Pulse 34 **+/-** **←** **MODES** **FLAG** **CF** para asegurarse de que el indicador -34 está borrado (su estado por defecto).
3. Si pulsó con anterioridad **OLDPR** por alguna razón, reactive la variable **PRTPAR**—pulse **←** **I/O** **PRINT** **PRTPAR** **RESET**.

Para instalar una impresora serie:

1. Conecte el extremo de 9 pines de un cable serie de la HP 48 a la impresora serie. Si fuera necesario, utilice un adaptador que tenga de 9 a 25 pines.
2. Mantenga el logotipo HP sobre el conector de 4 pines uno frente a otro, a continuación introduzca el cable en la HP 48. Debe sentir que encaja mediante un ligero chasquido.
3. Si la impresora utiliza intercambio de señales XON/XOFF: Pulse **←** **I/O** **NXT** **SERIAL OPEN** **NXT** **I/O CLOSE** para crear **IOPAR**. A continuación pulse **VAR** **→** **IOPAR** **←** **EDIT** y cambie el cuarto número a 1—por ejemplo, { 9600 0 0 1 3 1 }. Pulse **ENTER**.
4. Si la impresora requiere una secuencia fin-de-línea distinta de retorno-de-carro/avance-de-línea, pulse **←** **I/O** **FRI** para crear **PRTPAR**, edite el parámetro *fin-de-línea* (el cuarto elemento de la lista **PRTPAR**).

27

Cómo Imprimir Tareas

Para imprimir un objeto por medio de infrarrojos:

1. Asegúrese de que la impresora está bien instalada y conectada.
2. Pulse **→** **I/O** **▼** **▼** **▼** **OK** para entrar en la plantilla 'PRINT'.
3. Si fuera necesario, pulse **▲** **+/-** para cambiar el puerto de comunicaciones a Infrared.

PRINT	
PORT:	Infrared
OBJECT:	
_ DBL-SPACE	DELAY: 1.8 <input checked="" type="checkbox"/> LINEF
CHOOSE PRINT PORT	
<input checked="" type="checkbox"/> CHOOS	<input type="checkbox"/> PRINT

La Pantalla PRINT por Infrarrojos

4. Pulse **CHOOS**, resalte la variable que desea imprimir y pulse **OK**.
5. Opcional: Ajuste cualquier parámetro de impresión que desee.

DBL-SPACE Ponga una marca de verificación para producir una salida de doble espacio.

DELAY: Introduzca el número de segundos (no pueden ser más de 6.9) que la HP 48 ha de esperar entre el envío de líneas de información a una impresora de infrarrojos. Para mejorar la eficacia de la impresión, haga que el retraso tarde más que el tiempo que necesita la cabeza de impresión para imprimir una línea de información (por defecto es 1.8 segundos).

LINEF Por regla general (marca de verificación *activada*), cada comando de impresión completa la transmisión de datos ejecutando de forma *automática* el comando CR (*retorno de carro*), que ordena a la impresora que imprima los datos que tiene en ese momento en su memoria intermedia y que deje la cabeza de impresión en el extremo derecho de la línea de impresión. A modo de alternativa (marca de verificación *desactivada*) puede suprimir el comando CR automático y acumular varios comandos de impresión en la memoria intermedia de impresión, que se imprimen sólo cuando se ejecuta *manualmente* CR (**← I/O PRINT CR**).
6. Pulse **PRINT**.

Para imprimir una variable por medio del cable de Interfase Serie:

1. Asegúrese de que la impresora está bien instalada y de que el cable está bien conectado.

2. Pulse **→ I/O** **▼** **▼** **▼** **OK** para entrar en la plantilla PRINT.

PRINT	
PORT:	Wire
OBJECT:	
DBL-SPACE	XLAT: New1 <input checked="" type="checkbox"/> LINEF
BAUD: 9600	PARITY: None LEN: 80
ENTER OBJECT(S) TO PRINT	
EDIT CHOOSE	PRINT

La Pantalla PRINT por Cable

3. Si fuera necesario, pulse **▲ +/-** para cambiar el puerto de comunicaciones a Wire.
4. Pulse **CHOOSE**, resalte la variable que desea imprimir y pulse **OK**.
5. Opcional: Ajuste cualquiera de los parámetros de impresión que desee.

DBL-SPACE Ponga una marca de verificación para producir una salida de doble espacio.

XLAT: Elija cuál de las cuatro opciones diferentes de conversión de caracteres desea utilizar. Vea la página 27-17 para conocer más detalles sobre estas opciones.

LINEF Por regla general (marca de verificación *activada*), cada comando de impresión completa la transmisión de datos ejecutando de forma *automática* el comando CR (*retorno de carro*), que ordena a la impresora que haga un retorno-de-carro/avance-de- línea. A continuación la impresora imprime los datos que haya en ese momento en su memoria intermedia. A modo de alternativa (marca de verificación *desactivada*), puede suprimirse el comando CR automático y acumular varios comandos de impresión en la memoria intermedia de impresión, que sólo se imprimen cuando se ejecuta *manualmente* CR (**← I/O PRINT CR**).

- BAUD:** Introduzca o elija la velocidad de transferencia. La impresora y la HP 48 deben tener la misma configuración.
- PARITY:** Introduzca o elija la configuración de paridad para la transferencia. La impresora y la HP 48 deben tener la misma configuración.
- LEN:** Introduzca la longitud de línea de la impresora (en caracteres).

6. Pulse **PRINT**.

Para imprimir el objeto del nivel 1:

1. Asegúrese de que la impresora y la HP 48 tienen una configuración de impresión correcta.
2. Si los parámetros de impresión y puerto están bien configurados, pulse **↩ I/O PRI**.
3. Si necesita cambiar los parámetros de impresión y puerto, entonces:
 - a. Pulse **↩ I/O ▼ ▼ ▼ OK**.
 - b. Pulse **NXT CALC OK** para introducir el objeto del nivel 1 de la pila.
 - c. Active los parámetros de impresión y puerto cuando sea necesario (véanse los dos procedimientos anteriores para más detalles).
 - d. Pulse **PRINT**.



Para imprimir la imagen de pantalla actual:

1. Asegúrese de que la impresora y la HP 48 tienen la configuración de impresión correcta.
2. Pulse **↩ I/O ▼ ▼ OK**. La pantalla que se ve después de haber pulsado **OK** es la pantalla que se ha impreso. (Si no se produce la impresión, puede que necesite cambiar el puerto de comunicaciones u otros parámetros de impresión para volver a intentarlo de nuevo.)
3. Si no puede seleccionar **Print display** sin cambiar o alterar la pantalla que desea imprimir, prepare la pantalla de la forma que desee, pulse y mantenga pulsada la tecla **ON**, pulse y suelte **1**, y suelte **ON**.

Para imprimir todos los objetos de la pila:

- Pulse   PRINT PRST.

Para imprimir un grupo de variables:

1. Active los parámetros de impresión y puerto cuando sea necesario.
2. Ponga la lista de variables en el nivel 1 de la pila.
3. Pulse   PRINT PPRST. Se imprimirá el nombre y el contenido de cada variable.


Cómo Transferir Datos Entre la HP 48 y un Ordenador

Cómo Preparar el Ordenador y la HP 48

Utilice un Cable de Interfase Serie para conectar la HP 48 y el ordenador. El cable va incluido con el Kit de la Interfase Serie suministrado por Hewlett-Packard. (Para más información sobre estos productos, acuda al distribuidor de HP.)


Para conectar un ordenador y una HP 48:

1. Conecte el extremo del cable serie del ordenador al puerto serie del ordenador. Si fuera necesario, utilice un adaptador para el conector. (El diagrama siguiente muestra el cableado utilizado por la versión para PC del Cable de Interfase Serie y su adaptador. Para más información, consulte la documentación de su ordenador.)








Cable de Interfase Serie y Adaptador (Versión para PC)

2. Mantenga el logotipo HP sobre el conector de 4 pines uno enfrente del otro e introduzca el cable en la HP 48. Debe sentir que encaja mediante un ligero chasquido.



Para activar las transferencias de HP 48 a ordenador:

1. Asegúrese de que el cable serie esté bien conectado al ordenador y a la HP 48.
2. **HP 48.** Pulse      para visualizar la pantalla TRANSFER.

TRANSFER	
PORT: Wire	TYPE: Kermit
NAME: [REDACTED]	
FMT: ASC	XLAT: New1 CHK: 3
BAUD: 9600	PARITY: None _OVRW
ENTER NAMES OF VARS TO TRANSFER	
EDIT CHOO3	RECV KGET SEND

La Pantalla TRANSFER por Cable

3. **HP 48** Active los parámetros de E/S:

PORT: Seleccione el puerto de comunicaciones (por regla general *Wire* para transferencias entre la HP 48 y un ordenador).

TYPE: Seleccione el protocolo de transferencias, *Kermit* o *XModem*.

FMT: Seleccione el formato de transferencias, o bien *ASCII* o bien *Binary* (sólo disponible para *Kermit*).

XLAT: Seleccione una de las cuatro opciones de conversión de caracteres (sólo disponible para *Kermit*). Para más información, consulte la página 27-17.

CHK: Seleccione uno de los tres protocolos de detección de errores (sólo disponible para *Kermit*).

BAUD: Introduzca o elija la velocidad de transferencia. La definición debe coincidir con la del ordenador.

PARITY: Introduzca o elija la paridad de transferencia (sólo disponible para *Kermit*). La definición debe coincidir con la del ordenador.

OVRW Ponga una marca de verificación aquí si desea que los objetos recibidos sobrescriban los objetos con el mismo nombre. Cuando no se verifica, los conflictos entre nombres se resuelven añadiendo extensiones numéricas al objeto de entrada.

Cómo Utilizar Kermit

Por defecto, la HP 48 utiliza el protocolo de transferencia del archivo *Kermit* para transferir los datos y corregir los errores de transmisión. Asimismo, la HP 48 facilita comandos para XMODEM y otras transferencias de datos serie que no sean Kermit, como el envío de datos a un instrumento o impresora serie. El protocolo Kermit fue creado en el Columbia University Center for Computing Activities y puede utilizarse en la mayoría de los ordenadores.

Cómo Transferir Variables con Kermit

Para transferir datos a y desde un ordenador que utilice Kermit, el ordenador debe ejecutar un programa que tenga protocolo Kermit. Si desea más información sobre el protocolo Kermit, consulte los siguientes libros: *Using MS-DOS Kermit* de Christine M. Gianone, Digital Press, 1990, y *KERMIT, A File Transfer Protocol* de Frank da Cruz, Digital Press, 1987.

Para transferir variables de la HP 48 a un ordenador:

1. **Ordenador.** Entre en el directorio en el que se van a almacenar los objetos.
2. **Ordenador.** Ejecute el programa que tenga Kermit. Sitúe el formato de transferencia en Binary o ASCII de forma que coincida con la configuración actual de HP 48. Binary es mucho más rápido, pero si desea editar objetos en el ordenador utilice ASCII.
3. **Ordenador.** Ejecute el comando Kermit para convertirlo en servidor, como SERVER.
4. **HP 48.** Pulse .
5. **HP 48.** Introduzca o elija los *nombres* de la variable o variables de HP 48 que se van a transferir. Pulse para leer el directorio actual, ponga una marca junto a cada variable que desee transferir al ordenador. Si fuera necesario, entre en un directorio diferente para elegir las variables (aunque sólo puede transferir variables desde un único directorio cada vez). Pulse para introducir la lista de nombres en la plantilla TRANSFER.
6. **HP 48.** Asegúrese de que los parámetros de E/S tengan la configuración correcta para la transferencia (consulte la página 27-9 para más detalles).
7. **HP 48.** Pulse .
8. **HP 48.** Termine el modo servidor pulsando .

Para transferir archivos de un ordenador a la HP 48 utilizando la HP 48:

1. **Ordenador.** Ejecute el programa que tenga Kermit. Establezca el formato de transferencia en Binary o ASCII para que coincida con la definición actual de HP 48.
2. **Ordenador.** Ejecute el comando Kermit para convertirlo en servidor, como SERVER.
3. **HP 48.** Pulse .
4. **HP 48.** Pulse para que aparezca un listado del directorio actual del ordenador. (Observe que esto sólo funcionará en ordenadores personales compatibles.) Seleccione los archivos que desea transferir colocando marcas de verificación junto a sus nombres. Puede cambiar de directorio pulsando , al igual que con el Localizador de Variables, si los archivos están situados en otro directorio. Pulse una vez que estén seleccionados todos los archivos para devolver la lista al campo NAME: de la plantilla TRANSFER.
5. **HP 48.** Asegúrese de que los parámetros de E/S tienen la configuración correcta para la transferencia (consulte la página 27-9 para más detalles).
6. **HP 48.** Pulse .
7. **HP 48.** Termine el modo servidor pulsando .

27

Para transferir un archivo a la HP 48 desde un ordenador utilizando el ordenador:

1. **Ordenador.** Entre en el directorio en el que se van a almacenar los archivos.
2. **Ordenador.** Ejecute el programa que tenga Kermit.
3. **HP 48.** Pulse .
4. **HP 48.** Asegúrese de que los parámetros de E/S tienen la configuración correcta para la transferencia (consulte las páginas 27-9 para más detalles).
5. **HP 48.** Pulse .
6. **Ordenador.** Ejecute el comando Kermit para enviar el archivo, como *archivo* SEND.
7. Opcional: Para transferir otros archivos, repita los pasos 5 y 6.
8. **Ordenador.** Para terminar la sesión, ejecute el comando Kermit que finaliza el servidor, como FINISH.

Cómo Elegir y Utilizar los Nombres de Archivos

Los archivos de ordenador siguen convenciones diferentes de los de las variables de la HP 48 en lo que a nombres respecta.

Cuando la HP 48 *recibe* un archivo de un ordenador, puede que surjan determinadas dificultades debido al nombre del archivo del ordenador.

- Si el nombre del archivo contiene caracteres no permitidos en un nombre de variable (como `AB#` o `{ABC}`), la HP 48 termina la transferencia y envía un mensaje de error al ordenador.
- Si el nombre del archivo coincide con un comando incorporado (como `SIN` o `DUP`), la HP 48 añade una extensión numérica al nombre (como `SIN.1`).
- Si el nombre coincide con un nombre de variable en el directorio actual y el indicador `-36` no está activado (para proteger variables existentes), se añade una extensión numérica al nombre (como `NAME.1`).

Cuando la HP 48 *envía* una variable a un ordenador, su nombre puede ser incompatible con los convenios de asignación de nombres del software del ordenador. Transferir un archivo así puede dar como resultado un error de transferencia. (Puede evitarse este problema asignando otro nombre a la variable antes de enviarla.)

Cómo Realizar una Copia de Seguridad de la Memoria de la HP 48

Puede realizar una copia de seguridad y restaurar el contenido de todo el directorio *HOME* en un archivo de su ordenador. El directorio *HOME* incluye todas las variables, asignaciones de claves del usuario y alarmas. Asimismo puede incluir todas las configuraciones de indicadores si lo desea.

Los pasos siguientes presuponen que se ha preparado el ordenador y la HP 48 para la transferencia de datos—Consulte “Cómo Preparar el Ordenador y la HP 48” en la página 27-7.

Para realizar la copia de seguridad de toda la memoria de usuario en un archivo del ordenador:

Precaución



Cuando realice la copia de seguridad, asegúrese de que el reloj no se está visualizando en pantalla, ya que podría corromper los datos de seguridad.

1. **Ordenador.** Ejecute el comando Kermit para activar la transferencia binaria, si está disponible.
2. **Ordenador.** Ejecute el comando Kermit para convertirlo en el servidor, como SERVER.
3. **HP 48.** Opcional: Asimismo, para realizar copias de seguridad de las configuraciones de indicadores, pulse **←** **MODES** **FLAG** **NXT** **RELF**, introduzca un nombre de variable de indicador (con los delimitadores ') y pulse **STO**.
4. **HP 48.** Introduzca el objeto definido : **I/O**: *nombre* en la pila, donde *nombre* es el nombre del archivo que se va a crear en el ordenador.
5. **HP 48.** Pulse **←** **MEMORY** **NXT** **ARCHI**.
6. **HP 48.** Para finalizar la sesión, pulse **←** **I/O** **SERVER** **FINIS**.
7. **HP 48.** Opcional: Para conservar la potencia de la batería, pulse **←** **I/O** **NXT** **CLOSE**.

ARCHIVE siempre utiliza transferencia binaria, sin tener en cuenta la definición ASCII/Binary de la HP 48.

27

Precaución



Utilice el comando RESTORE con cuidado; recuperar por completo la memoria de usuario con copia de seguridad borra la memoria de usuario actual y la sustituye con la copia de seguridad.

Para recuperar la memoria de usuario de HP 48 desde un archivo de ordenador:

1. Transfiera el archivo del ordenador a una variable de HP 48 utilizando uno de los métodos de transferencia de datos explicados con anterioridad. Asegúrese de que el modo de transferencia sea Binary.
2. **HP 48.** Introduzca el nombre de variable recibido (con los delimitadores ') en la pila y pulse **→** **RCL** para recuperar el objeto de la copia de seguridad.

3. **HP 48.** Pulse **⬅** **MEMORY** **NXT** **RESTO**.
4. **HP 48.** Opcional: Para recuperar las configuraciones de indicadores archivadas con anterioridad, introduzca el nombre de la variable de indicador (con los delimitadores '), pulse **➡** **RCL** y pulse **⬅** **MODES** **FLAG** **NXT** **STOF**.

Ejemplo: Para realizar una copia de seguridad de la memoria dentro de un archivo llamado *AUG1*, introduzca el objeto definido :IO:AUG1 como el nombre de la copia de seguridad. Si posteriormente recupera este dato en la HP 48, puede introducir 'AUG1' y pulsar **➡** **RCL** para poner Backup HOMEDIR en la pila—listo para el comando RESTORE.

Cómo Enviar Comandos Kermit

Puede utilizar una HP 48 para enviar comandos Kermit a un servidor Kermit, a otra HP 48 o a un ordenador. Si la HP 48 es un *servidor*, puede enviar a ella comandos Kermit (aunque sólo responde a GET (KGET) SEND, REMOTE DIR, REMOTE HOST, FINISH y LOGOUT). Los siguientes pasos presuponen que el dispositivo receptor está ya instalado como servidor.

27 Para enviar un comando Kermit desde una HP 48:

1. Introduzca el comando como cadena (con los delimitadores " ").
2. Introduzca el tipo de paquete como cadena (con los delimitadores " ").
3. Pulse **⬅** **I/O** **SRVR** **PKT**.

El servidor envía una de las respuestas siguientes al comando PKT:







- Un mensaje de reconocimiento. La respuesta al paquete se devuelve como cadena al nivel 1; se devuelve una cadena vacía si ninguna de las respuestas es apropiada.
- Un paquete de errores. La HP 48 visualiza brevemente el contenido del paquete de errores. Para recuperarlo, pulse **⬅** **I/O** **NXT** **KERR**.

Ejemplo: Para solicitar un listado del directorio, introduzca "D" y "G" y pulse **PKT**. El directorio es devuelto como cadena.

Cómo Utilizar XMODEM






El protocolo XMODEM incorporado a la HP 48 no realiza ninguna verificación CRC, pero funciona con un programa XMODEM de ordenador que sí la hace. En esta situación, puede que tenga que esperar unos instantes antes de que el programa del ordenador deje de intentar realizar la verificación CRC y vuelva a XMODEM.

Para transferir una variable a un ordenador utilizando XMODEM:

1. **HP 48.** Pulse     para entrar en la plantilla TRANSFER.
2. **HP 48.** Coloque el puerto en Wire, el tipo en XModem y asegúrese de que la velocidad en baudios coincide con la del ordenador.
3. **HP 48.** Resalte el campo NAME:, pulse  para seleccionar una variable e introdúzcala.
4. **Ordenador.** Si fuera necesario, entre en el directorio en el que se va a almacenar la variable, entre en el programa XMODEM y seleccione Receive.
5. **Ordenador.** Introduzca el nombre del archivo y active Receive.
6. **HP 48.** Pulse .

Para transferir una variable desde un ordenador utilizando XMODEM:

27

1. **Ordenador.** Entre en el directorio en el que se va a almacenar la variable.
2. **Ordenador.** Entre en el programa XMODEM.
3. **HP 48.** Entre en el directorio en el que desea introducir la variable de entrada y a continuación pulse     para entrar en la plantilla TRANSFER.
4. **HP 48.** Coloque el puerto en Wire, el tipo en XModem y asegúrese de que la velocidad en baudios coincide con la del ordenador.
5. **HP 48.** Escriba un nombre para la variable que se va a recibir. Ponga una marca de verificación en el campo OVRW si desea sobrescribir una variable con el mismo nombre.
6. **HP 48.** Pulse .
7. **Ordenador.** Active Send.

Cómo Utilizar Otros Protocolos Serie

Puede enviar y recibir datos y comandos con dispositivos serie que *no* utilizan el protocolo Kermit, como instrumentos e impresoras serie. Esto se hace utilizando los comandos de E/S serie generales.

Para volver a visualizar los parámetros de E/S actuales de la HP 48:

- Pulse **←** **I/O** **IOPAR**. Si los parámetros no se visualizan, pulse **NXT** **INFO**.

Para cambiar los parámetros de E/S de la HP 48:

1. Escriba -58 y pulse **←** **MODES** **FLAGS** **CF**. Esto permite ver las definiciones actuales mientras se cambian.
2. Pulse **←** **I/O** **IOPAR**.
3. Modifique el parámetro o parámetros deseados como se indica a continuación:
 - Pulse **IR/W** para seleccionar IR o Wire como puerto de comunicaciones actual.
 - Escriba 1200, 2400, 4800 ó 9600 y pulse **BAUD** para seleccionar la velocidad de transferencia actual.
 - Escriba 1 (impar), 2 (par), 3 (marca), 4 (espacio) o 0 (ninguno) y pulse **PARIT** para seleccionar la definición de paridad actual. De forma opcional, puede introducir el negativo de cualquiera de estas opciones si desea utilizar la definición de paridad únicamente para transmitir y desactivar la verificación de paridad en recepción.
 - Si está utilizando impresión o transferencia ASCII, escriba el número de la opción de conversión que desea (vea la tabla siguiente) y pulse **TRAN**. En la tabla siguiente, "10 → 10,13" debe interpretarse por "carácter 10 se convierte en caracteres 10 y 13". Seleccionar 0 significa que no se desea ninguna conversión.

Resumen de Opciones de Conversión de Datos ASCII

Opción 1	Opción 2	Opción 3
Datos Enviados por la HP 48		
10 → 10,13	10 → 10,13 \\ → \\ 128 → conv ⋮ 159 → conv	10 → 10,13 \\ → \\ 128 → conv ⋮ 255 → conv
Datos Recibidos en la HP 48		
10,13 → 10	10,13 → 10 \\ → \ conv → car \\000 → car ⋮ \\159 → car	10,13 → 10 \\ → \ conv → car \\000 → car ⋮ \\255 → car

Conversiones de Caracteres ASCII (Códigos de Caracteres 128-255)

HP 48 Código	HP 48 Car	Conv	HP 48 Código	HP 48 Car	Conv	HP 48 Código	HP 48 Car	Conv
128	∠	\\<	142	←	\\<-	156	π	\\PI
129	∞	\\x-	143	↓	\\ v	157	Ω	\\GW
130	∇	_v	144	↑	\\ ^	158	■	\\[]
131	√	\\v/	145	γ	\\Gg	159	ω	\\oo
132	∫	_S	146	δ	\\Gd	171	«	\\<<
133	Σ	\\GS	147	ε	\\Ge	176	▪	\\^o
134	►	\\ >	148	η	\\Gn	181	μ	\\Gm
135	π	\\pi	149	θ	\\Gh	187	»	\\>>
136	ð	_d	150	ħ	\\G1	215	×	_x
137	≤	\\<=	151	ρ	\\Gr	216	Ø	\\O/
138	≥	\\>=	152	σ	\\Gs	223	β	\\Gb
139	≠	\\=/	153	τ	\\Gt	247	÷	\\:-
140	α	\\Ga	154	ω	\\Gw	nnn	otro	\\nnn
141	→	\\->	155	Δ	\\GD			

Para transferir datos serie con un dispositivo serie que no sea Kermit:

1. Pulse **↩ I/O IOPAR** y active los parámetros de E/S para que coincidan con el dispositivo serie. Si fuera necesario, pulse **NXT INFO** para ver las definiciones actuales.
2. Si el dispositivo serie utiliza el control de velocidad de recepción o transmisión (señales XON/XOFF) durante las transferencias, pulse **IOPAR ↩ EDIT**:
 - Para recibir datos utilizando el control de velocidad, cambie el tercer número a 1.
 - Para enviar datos utilizando el control de velocidad, cambie el cuarto número a 1—por ejemplo, { 9600 0 0 1 3 1 }. Pulse **ENTER ' IOPAR STO**.
3. Opcional: Pulse **I/O NXT SERIAL OPEN** para iniciar el puerto serie de la HP 48. (Este paso no es necesario para la mayoría de las conexiones, pero evita dificultades causadas por la incapacidad de determinados dispositivos de comunicarse con un puerto cerrado.)
4. Para enviar o recibir comandos o datos serie, utilice las teclas del menú de E/S para realizar las operaciones deseadas; consulte la tabla siguiente.

El Menú de E/S—Comandos de E/S Serie

Tecla	Comando Programable	Descripción
↩ I/O SERIAL:		
XMIT	XMIT	Envía la cadena del nivel 1 sin protocolo Kermit. Una vez enviada toda la cadena, se devuelve 1 al nivel 1. Si no lograra transmitirse toda la cadena, se devuelve 0 al nivel 1 y se devuelve la parte no enviada de la cadena de entrada al nivel 2—ejecute ERRM para ver el mensaje de errores.

El Menú de E/S—Comandos de E/S Serie (continuación)

Tecla	Comando Programable	Descripción
SRECV	SRECV	Recibe los caracteres especificados en el nivel 1. En una transferencia correcta, se devuelven los caracteres al nivel 2 como cadena, y se devuelve 1 al nivel 1. En una transferencia incorrecta, se devuelve una cadena vacía o incompleta al nivel 2 y se devuelve 0 al nivel 1—ejecute ERRM para devolver el mensaje de error. (Se produce una transferencia incorrecta si los caracteres contienen un error de paridad, error de comunicación o error de desbordamiento, o si se reciben menos caracteres de los especificados antes de que expire el período de espera, 10 segundos por defecto.) Se toman los caracteres de la memoria intermedia de entrada—no se produce ninguna espera si se especifica el número de caracteres de la memoria intermedia, que se devuelve mediante BUFLE .
STIME	STIME	Ajusta la espera de transmisión/recepción serie al número de segundos especificado en el nivel 1. El valor de la espera puede ser de 0 a 25.4 segundos. Si se especifica 0, la HP 48 espera de forma indefinida, lo que podría dar como resultado un consumo excesivo de la pila.
SBRK	SBRK	Envía una señal BREAK serie.

El Menú de E/S—Comandos de E/S Serie (continuación)

Tecla	Comando Programable	Descripción
BUFLE	BUFLEN	Devuelve el <i>número</i> de caracteres de la memoria intermedia de entrada al nivel 2, y el estado de errores al nivel 2 (1=ningún error de comunicación ni de desbordamiento UART, o 0=error de comunicación o de desbordamiento UART). Si se devuelve 0 al nivel 1, el número de caracteres devuelto al nivel 2 representa la parte de los datos recibidos <i>antes</i> del error—puede utilizarlo para determinar dónde se ha producido el error.

Nota



Aunque XMIT, SRECV y BUFLEN verifican los mecanismos de emisión y recepción, no se verifica la integridad de los datos. Un método para verificar la integridad de la transmisión de datos es que el dispositivo de emisión añada una suma de verificación al extremo de los datos que se van a enviar, y que el dispositivo receptor compruebe la suma de verificación.

OPENIO, XMIT, SRECV y SBRK inician el puerto IR/serie de forma automática utilizando los valores actuales de los cuatro primeros parámetros *IOPAR* (baudio, paridad, control de velocidad de recepción y control de velocidad de transmisión) y la definición IR/cable actual (que se activa utilizando **IR/W** en el menú I/O SETUP). Si abre el puerto, la memoria intermedia de entrada puede recibir datos de entrada (hasta 255 caracteres), incluso antes de ejecutar SRECV.

Bibliotecas, Puertas y Tarjetas Insertables

Memoria de Puerta Lógica y Ranuras de Tarjetas Insertables


La memoria de puerta lógica, también denominada memoria *independiente*, se estructura de forma diferente a la memoria de usuario:

- La memoria de usuario puede subdividirse en directorios; no así la memoria de puerta lógica.
- Las variables (globales) de la memoria de usuario son activas y pueden desplazarse físicamente en la memoria. Las variables (puerta lógica) de la memoria de puerta lógica son inactivas y mantienen una situación física permanente en la memoria.

La memoria de puerta lógica contiene dos clases de objetos:

- **Objetos de seguridad.** Los objetos de seguridad son objetos regulares que adoptan una forma “inactiva” adecuada para la memoria de puerta lógica.
- **Bibliotecas.** Las bibliotecas son grupos de objetos con nombre que funcionan para ampliar el sistema de comandos incorporados. Deben almacenarse en la memoria de puerta lógica y *unirse* a un directorio de usuario para poder ser útiles. Puede *ejecutar* un objeto con nombre desde una biblioteca, pero no *visualizarlo* ni *editarlo*, de la misma forma que puede utilizar un comando incorporado, pero no editarlo.

Para visualizar el menú de objetos almacenados en una puerta:


1. Pulse  **LIBRARY** **PORTS**.
2. Pulse la tecla del menú asociada con la puerta que desea visualizar.

Para visualizar el menú de bibliotecas accesible desde el directorio actual:

- Pulse  **LIBRARY**.

Puerta Lógica 0

La puerta lógica 0 es la única memoria de puerta lógica de que disponen todas las HP 48. La memoria de la puerta lógica 0 se toma de la memoria del usuario—por lo que los objetos almacenados en la puerta lógica 0 hacen disminuir la cantidad de memoria de usuario disponible. El tamaño de la puerta lógica 0 es dinámico—aumenta y disminuye en función de su contenido. Este diagrama muestra cómo la puerta lógica 0 toma la memoria necesaria de la memoria del usuario.



Si no tiene o no desea utilizar tarjetas insertables, puede utilizar la puerta lógica 0 para archivar objetos de seguridad y objetos de biblioteca.

Ranura de Tarjeta 1

28

La HP 48GX tiene dos ranuras de tarjeta. Estas ranuras de tarjeta *no* son idénticas. La Ranura de Tarjeta 1 puede aceptar una tarjeta insertable que no supere los 128 KBytes. Toda memoria RAM de una tarjeta conectada en la Ranura de Tarjeta 1 puede fusionarse con la memoria de usuario incorporada para ampliar la cantidad de memoria activa disponible o puede permanecer como memoria de puerta habitual. La Ranura de Tarjeta 1 es idéntica a las ranuras de tarjetas disponibles en su predecesora, la HP 48SX. Cuando la memoria de puerta lógica se utiliza en la Ranura de Tarjeta 1, se designa Puerta 1. Las tarjetas insertadas en la Ranura de Tarjeta 1 pueden ser RAM o ROM.

Ranura de Tarjeta 2

La Ranura de Tarjeta 2 puede contener una tarjeta insertable con una capacidad no superior a 4 MBytes. (Esto se traduce en 4096 KBytes, de los que a sólo 3968 se puede acceder.) La memoria RAM de una tarjeta conectada en la Ranura de Tarjeta 2 *no puede* fusionarse con la memoria de usuario incorporada. En su lugar, la memoria de puerta lógica ofrecida en la Ranura de Tarjeta 2 se divide en puertas distintos de 128 KBytes cada uno. Así, una tarjeta insertable de MByte ofrece las Puertas de 2 a 9, conteniendo cada uno hasta 128 MBytes de objetos de seguridad y bibliotecas. Una tarjeta insertable de 4 MBytes ofrece las Puertas de 2 a 33. Las tarjetas insertadas en la Ranura de Puerta 2 pueden ser o RAM o ROM.

Cómo Utilizar Objetos de Seguridad

La HP 48 utiliza un tipo de objeto especial, el *objeto de seguridad*, para almacenar datos de seguridad. Un objeto de seguridad contiene otro objeto, su nombre y su suma de verificación. Los objetos de seguridad pueden existir sólo en la *memoria de puerta lógica*:

- Puerta 0.
- Puerta 1 si contiene tarjetas RAM instaladas como memoria de puerta lógica (es decir, no fusionada). Cuando se instala una tarjeta por primera vez, se instala como memoria de puerta lógica. (La Puerta 1 no existe en la HP 48G.)
- Puertas de 2 a 32, si existen. (No existen en la HP 48G).

28

Para realizar una copia de seguridad de un objeto en una tarjeta:

1. Ponga el objeto en la pila.
2. Introduzca un *identificador de seguridad* para el objeto de seguridad que se va a crear—véase a continuación.
3. Pulse **(STO)**.
4. Opcional: Elimine el objeto original de la memoria de usuario.




El comando STO crea la copia de seguridad utilizando la puerta y el nombre especificado por el *identificador de seguridad*—tiene la forma

:puerta:nombre


donde *puerta* es el número de puerta (de 0 a 32) y *nombre* es el nombre donde se almacena la copia de seguridad. Si utiliza la puerta 1, no debe fusionarse con la memoria de usuario. El nombre del objeto de seguridad puede ser diferente del nombre original.


Puede hacer una copia de seguridad de un directorio entero (y sus subdirectorios) en un objeto de seguridad poniendo el objeto del directorio en la pila y haciendo una copia de seguridad.

Para recuperar un objeto de la puerta lógica a la pila:



- Visualice el menú PORT apropiado, a continuación pulse  y la tecla del menú para el objeto.
 - o
- Introduzca el identificador de seguridad del objeto y pulse  .

Para evaluar un objeto de seguridad:



- Visualice el menú PORT apropiado, a continuación pulse la tecla del menú del objeto.
 - o
- Introduzca el identificador de seguridad del objeto y pulse .

Para evaluar varios objetos de seguridad en una fila, introduzca una lista (con los delimitadores { }) que contenga identificadores de seguridad y pulse  para cada objeto de seguridad.




Para borrar un objeto de seguridad:

- Introduzca el identificador de seguridad del objeto y pulse  . No puede eliminar un objeto de seguridad que ha recuperado e introducido en la pila—aparece el mensaje `Object in Use`. Si borra el objeto de la pila o almacena el objeto en una variable, entonces puede eliminar el objeto de seguridad.


Para borrar simultáneamente varios objetos de seguridad:

1. Introduzca una lista (con los delimitadores { }) que contenga los identificadores de seguridad.
2. Pulse  .


Para obtener una lista de los objetos de seguridad de una puerta:

1. Introduzca el identificador de seguridad del objeto y utilice & para el número de puerta. (Pulse    para escribir &.)

2. Ejecute RCL, EVAL, o PURGE. Siempre que utilice el “comodín” & para el número de puerta, la HP 48 busca en las puertas en orden numérico invertido empezando por los más altos que existan (32, 31, ... , 2, 1, 0) y, a continuación, la memoria principal para encontrar el objeto de seguridad; utiliza el primer nombre que aparece.

Ejemplo: Si introduce `::BPG1` y pulsa  **PURG**, se elimina la primera aparición de *BPG1* en la puerta 32, 31, ... , 2, 1, 0, o en la memoria principal.

Para conseguir una lista de objetos de seguridad de una puerta:

- Introduzca el número de puerta y pulse  **LIBRARY** **PVARS**. El comando PVARS presenta realmente dos resultados. El nivel 1 indica el tipo de memoria que hay en la puerta: "ROM" (tarjeta de aplicación), "SYSTEM" (memoria fusionada), o un número (el número de bytes disponible en la memoria de usuario de la puerta 0, o en la memoria independiente de otra puerta). El nivel 2 contiene una lista de identificadores de seguridad e identificadores de biblioteca.

Para copiar objetos de seguridad desde una tarjeta a otra HP 48:

1. Desconecte la HP 48 e instale la tarjeta; consulte “Cómo Instalar y Eliminar Tarjetas Insertables” en la página 28-10.
2. Conecte la HP 48.
3. Recupere el objeto en la pila; consulte “Para recuperar un objeto de puerta en la pila” en la página 28-4.

Asimismo puede transferir objetos entre dos HP 48s utilizando sus puertos de infrarrojos; consulte “Cómo Transferir Datos entre Dos HP 48s” en la página 27-1.

Cómo Realizar una Copia de Seguridad de Toda la Memoria

Puede hacer una copia de seguridad y recuperar el contenido de todo el directorio *HOME* en un objeto de seguridad. El directorio *HOME* incluye todas las variables, asignaciones de claves de usuario y alarmas. Puede asimismo incluir todas las configuraciones de indicadores si lo desea.

Asimismo puede hacer una copia de seguridad de la memoria en un archivo del ordenador. Para más información, consulte “Cómo Realizar una Copia de Seguridad de la Memoria de la HP 48” en la página 27-12.

Precaución



Cuando haga una copia de seguridad de la memoria, asegúrese de que el reloj que está en funcionamiento no aparece en pantalla. Si el reloj aparece en pantalla, puede alterar los datos de la copia de seguridad.

Para realizar una copia de seguridad de toda la memoria de usuario en un objeto de seguridad:

1. Opcional: Para hacer una copia de seguridad de las configuraciones de indicadores, pulse **←** **MODES** **FLAG** **NXT** **RCLF**, introduzca un nombre de variable (con los delimitadores ') y pulse **STO**.
2. Introduzca un especificador de copia de seguridad para el objeto de seguridad que va a crear.
3. Pulse **←** **MEMORY** **NXT** **ARCHI**.

ARCHIVE hace una copia de seguridad sólo de la memoria de usuario—*no* hace una copia de seguridad de la memoria independiente.

Precaución



Al ejecutar RESTORE se *sobrescribe* todo el contenido de la memoria de usuario con el contenido del objeto de seguridad. Para archivar la pila, puede archivarla en otro objeto de seguridad

Para recuperar la memoria de usuario de la HP 48 desde un objeto de seguridad:

1. Introduzca el identificador del objeto de seguridad (con los delimitadores ::) en la pila. (Recuerde que el nombre incluye el número de puerta.)
2. Pulse **←** **MEMORY** **NXT** **RESTO**.
3. Opcional: Para recuperar las configuraciones de indicadores previamente archivadas, recupere el contenido de la variable que contenga los datos de indicador y pulse **←** **MODES** **FLAG** **NXT** **STOF**.

Cómo Utilizar las Bibliotecas

Una *biblioteca* es un objeto que contiene objetos que tienen asignado un nombre y que pueden funcionar como extensiones del conjunto de comandos incorporados. La función principal de una biblioteca es servir como vehículo para una aplicación con base RAM o ROM. Una biblioteca con base ROM reside en una tarjeta de aplicación insertable y se instala introduciendo la tarjeta en una de las ranuras de la tarjeta. (La HP 48G no dispone de ranuras de tarjeta insertable.) Una biblioteca con base RAM puede residir en una tarjeta RAM insertable, o puede transferirse a la memoria de usuario desde el puerto de E/S serie o de infrarrojos. (Para más información, consulte la documentación sobre las bibliotecas).

Precaución





Las bibliotecas originariamente creadas para ser utilizadas con los primeros modelos HP 48S y HP 48SX no son compatibles con la HP 48G y HP 48GX. Se puede producir una pérdida de memoria. Debe hacer una copia de seguridad de su memoria de usuario (consulte la página 28-5) antes de intentar utilizar dichas bibliotecas. Póngase en contacto con el distribuidor o autor de la biblioteca para obtener más detalles sobre su compatibilidad.


28

Las bibliotecas ofrecen varias ventajas sobre los programas:

- Las aplicaciones que se escriben están protegidas contra copias debido a que el contenido de una biblioteca no puede visualizarse, editarse ni recuperarse en la pila.
- Las bibliotecas ofrecen acceso más rápido a las variables utilizadas por las aplicaciones.
- Las variables utilizadas en aplicaciones pueden designarse variables “ocultas” (sin nombre asignado), lo que evita desordenar el menú de la biblioteca.

Cada biblioteca se identifica de dos maneras:

- Un *identificador de biblioteca*, que tiene la forma : **puerta** : **número**, donde *número* es un número único asociado con la biblioteca. Si pulsa  **LIBRARY**  **PORT** y la tecla del menú de la puerta donde ha almacenado la biblioteca, aparece el número de biblioteca en el menú.

- Un *nombre de biblioteca*, que es una secuencia de caracteres. Si pulsa  **LIBRARY** en el directorio donde ha incorporado la biblioteca o algunos de sus subdirectorios, aparece el nombre de la biblioteca en el menú.

La HP 48 no dispone de la capacidad de crear bibliotecas. Por regla general, se crean en un ordenador y se cargan en la HP 48 mediante un cable o tarjeta insertable. Si está interesado en crear bibliotecas, póngase en contacto con el Soporte Técnico de Calculadoras o el servicio BBS (consulte la parte interna de la contraportada) para obtener más información sobre dónde hallar las herramientas de programación necesarias.

Para instalar una biblioteca:

1. Instale la biblioteca en una puerta:
 - Para una biblioteca de tarjetas de aplicación, *apague la HP 48* e introduzca la tarjeta en la puerta 1 ó 2.
 - Para una biblioteca con base RAM, almacénela en la memoria de puerta lógica.
2. Incorpore la biblioteca (véase a continuación). Algunas bibliotecas se “autoincorporan” solas, pero otras deben incorporarse manualmente. Puede incorporar sólo una biblioteca a cada directorio—*excepción* puede incorporar cualquier número al directorio *HOME*. (Véase asimismo la documentación que acompaña la tarjeta de aplicación o la biblioteca con base RAM para obtener cualquier otra información sobre la incorporación de la biblioteca).

Para utilizar una biblioteca, debe instalarse en una puerta e incorporarse a un directorio de la memoria de usuario. La incorporación puede realizarse de forma automática al instalar una tarjeta de aplicación—o puede que tenga que hacerlo usted mismo.

Para almacenar una biblioteca con base RAM en la memoria de puerta lógica:

1. Ponga el objeto de la biblioteca en la pila. (Observe su nombre y número de biblioteca.)
2. Introduzca el número de puerta donde almacenar la biblioteca. Si utiliza la puerta 0, la biblioteca está siempre disponible, incluso aunque elimine las tarjetas insertables. Si utiliza una puerta de una de las ranuras de tarjeta, la ranura apropiada debe contener

una tarjeta RAM instalada como memoria de puerta lógica no fusionada.

3. Pulse **[STO]**.
4. Opcional: Elimine el objeto de biblioteca original de la memoria de usuario, si todavía no lo ha hecho.

Para incorporar una biblioteca que se “autoincorpora” por sí sola al directorio HOME:

- Desconecte y conecte la HP 48. Todas las bibliotecas autoincorporables almacenadas en la memoria de puerta lógica se incorporarán por sí solas al directorio HOME (si no lo están ya).

Para incorporar manualmente una biblioteca en un directorio:

1. Entre en el directorio deseado:
 - Para tener acceso desde todos los directorios, entre en el directorio *HOME*.
 - Para tener acceso limitado, entre en el directorio deseado. La biblioteca estará disponible sólo en este directorio y en sus subdirectorios.
2. Introduzca el *identificador de biblioteca* de esa biblioteca, con el formato : *puerta : número*.
3. Pulse **[←] [LIBRARY] [NXT] [DETAIL]**.

Para separar una biblioteca de un directorio:


1. Entre en el directorio donde ha incorporado la biblioteca.
2. Introduzca el *número de biblioteca* correspondiente a la biblioteca que desea separar.
3. Pulse **[←] [LIBRARY] [DETAIL]** para separarla del directorio.

Para eliminar una biblioteca de la memoria:

1. Asegúrese de que se ha separado la biblioteca de todos los directorios donde se había incorporado.
2. Introduzca el *identificador de biblioteca* de esa biblioteca de la memoria independiente con el formato : *puerta : número*.
3. Pulse **[←] [PURG]** para eliminar la biblioteca de la memoria independiente. Si recibe el error *Object In Use*, indica que la biblioteca sigue existiendo en algún directorio.

Cómo Instalar y Retirar Tarjetas Insertables

Las dos ranuras donde se pueden instalar tarjetas insertables se denominan Ranura de Tarjeta 1 y Ranura de Tarjeta 2. La Ranura de Tarjeta 1 es la más cercana a la parte delantera de la calculadora—la Ranura de Tarjeta 2 es la más cercana a la parte posterior. Estas ranuras *no son idénticas*. Para más información sobre las diferencias, consulte la página 28-2.



Precaución




Las tarjetas insertables y los accesorios no autorizados pueden producir daños a la HP 48. Puede distinguir una tarjeta o accesorio insertable potencialmente nocivo de una tarjeta HP autorizada mirando la parte posterior de la tarjeta por donde se introduce en la HP 48. Una tarjeta autorizada tiene un cierre metálico para proteger la HP 48 de cargas estáticas. Las tarjetas y accesorios no autorizados, que HP ha analizado hasta la fecha, carecen de este cierre, pero en su lugar poseen contactos de oro al descubierto.

Para instalar la pila en una tarjeta RAM nueva:


1. No utilice este procedimiento para *cambiar* la pila en una tarjeta RAM—podría producir pérdida de memoria en la tarjeta RAM. Para *cambiar* una pila, consulte “Para cambiar una pila de tarjeta RAM” en la página A-9.
2. Suelte el soporte de la pila de la tarjeta introduciendo la uña del dedo pulgar o un pequeño destornillador en la estría y tire.

3. El lado estriado del soporte de la pila tiene marcado el símbolo + y la palabra UP. Introduzca la pila en el soporte con su lado + hacia arriba y, a continuación, introduzca el soporte en la tarjeta.



4. Escriba la fecha de instalación sobre la tarjeta utilizando un rotulador de punta fina indeleble. La fecha es importante para determinar cuándo debe cambiarse la pila.

Símbolo de orientación de la pila




Escriba la fecha de instalación

Escriba el contenido aquí


5. Instale una alarma en la calculadora durante 1 año a partir de la fecha de instalación que le haga recordar que debe cambiar la pila. (Dependiendo del uso, la pila debe durar entre 1 y 3 años.) Cuando la pila necesite ser cambiada, aparecerá un mensaje en pantalla—*pero sólo si la tarjeta está dentro de la calculadora*. Instale esta alarma que le haga recordar, en caso de que la tarjeta no esté en la calculadora, cuándo se va agotando la pila.) Para instalar una alarma, consulte “Cómo Instalar Alarmas” en la página 26-2. Para cambiar una pila de tarjeta RAM, consulte “Para cambiar una pila de tarjeta RAM” en la página A-9.

Para instalar una tarjeta insertable:

1. Almacene cualquier objeto que exista actualmente en la pila que desea archivar. (Al instalar o retirar cualquier tarjeta insertable se borra la pila).
2. Si la tarjeta que desea instalar contiene alguna biblioteca o aplicaciones creadas para el modelo anterior HP 48SX, haga entonces una copia de seguridad de toda la memoria de usuario a modo de precaución antes de instalar la tarjeta (consulte las instrucciones de la página 28-5). No todas las bibliotecas anteriores son compatibles con la HP 48GX y pueden producir pérdida de memoria de usuario.
3. Desconecte la calculadora. De lo contrario, podría borrarse toda la memoria de usuario.
4. Si la tarjeta es una tarjeta RAM *nueva*, instale su pila (véase arriba).
5. Para una tarjeta RAM, verifique o active el selector de protección de escritura. *Para una tarjeta RAM nueva, póngalo en Lectura/Escritura.* (Desconecte siempre la calculadora antes de cambiar el selector de protección contra escritura.)
 - **Sólo Lectura.** Puede leer el contenido de la tarjeta, pero no puede cambiar, borrar o almacenar datos. Protege el contenido de la tarjeta RAM contra la sobreescritura o el borrado por accidente. No utilice *nunca* esta definición en una tarjeta RAM que contenga memoria fusionada.
 - **Lectura/Escritura.** Puede leer, cambiar, borrar el contenido y borrar datos, de la misma forma que se hace con la memoria de usuario incorporada.




6. Retire la tapa de los puertos situada en la parte superior de la calculadora presionando contra la zona de agarre y a continuación empujando en la dirección que se muestra en el recuadro. Al retirar la tapa aparecen las dos puertas insertables.



7. Seleccione la ranura vacía para la tarjeta.

8. Coloque la tarjeta insertable tal como se muestra en el recuadro. La flecha triangular que hay en la tarjeta debe apuntar hacia abajo, es decir hacia la calculadora. Asegúrese de que la tarjeta está bien alineada con una abertura de ranura y que no está colocada mitad en una ranura y mitad en la otra.



9. Introduzca la tarjeta con firmeza en la ranura hasta que se pare. Al sentir resistencia por primera vez, a la tarjeta le queda aproximadamente $\frac{1}{4}$ de pulgada para quedar plenamente instalada.
10. Vuelva a colocar la tapa de los puertos introduciéndola hasta que ajuste el pestillo.
11. Pulse **ON** para conectar la calculadora.

Nota



Cuando instale una tarjeta RAM nueva (o una de las puertas que no ha utilizado nunca) y encienda la calculadora, aparecerá el mensaje **Invalid Card Data**. Puede hacer caso omiso de este mensaje, ya que las puertas se inicializan automáticamente la primera vez que se utilizan. Si lo prefiere, también puede pulsar **←** **LIBRARY** **NXT** **PINIT** para inicializar todas las puertas RAM disponibles. El comando **PINIT** no afectará a ninguno de los datos almacenados en cualquiera de las puertas.

Para retirar una tarjeta insertable:

Precaución



No retire nunca una tarjeta RAM que contenga memoria *fusionada*—se producirá probablemente una pérdida de los datos almacenados en la memoria de usuario. Antes de retirar la tarjeta RAM, debe *liberar* la memoria fusionada. Consulte la página 28-16.

Si de forma accidental retira una tarjeta con memoria fusionada y ve el mensaje **Replace RAM, Press ON**, puede reducir al mínimo la pérdida de memoria dejando la calculadora conectada, reintroduciendo la tarjeta en la misma puerta y pulsando a continuación **ON**.

1. Si retira una tarjeta RAM de la Ranura de Tarjeta 1, asegúrese de que contenga memoria liberada, no fusionada—tenga en cuenta la precaución siguiente y consulte la página 28-16.
2. Desconecte la calculadora. No pulse **ON** hasta que haya retirado la tarjeta.
3. Retire la tapa de los puertos.
4. Presione contra el agarre y saque la tarjeta de la puerta.
5. Vuelva a colocar la tapa de los puertos.

28

Cómo Ampliar la Memoria de Usuario con Tarjetas RAM Insertables


Puede ampliar la memoria de usuario incorporada de HP 48GX instalando una tarjeta RAM en la Ranura de Tarjeta 1 y fusionando su memoria con la memoria de usuario. (El modelo HP 48G no dispone de ranuras para tarjetas insertables.)

Cada tarjeta RAM contiene una pila que conserva su contenido mientras está desconectada la calculadora y después de que se haya retirado la tarjeta de la calculadora. (Las pilas de la calculadora alimentan la tarjeta RAM sólo cuando la calculadora está conectada.)

Se instala una tarjeta RAM como uno de dos tipos de memoria—cada uno con sus ventajas. Puede cambiar entre los dos tipos—pero no puede utilizar una tarjeta como ambos tipos al mismo tiempo.


- **Memoria de usuario fusionada.** La parte de la memoria de usuario contenida en una tarjeta RAM—la memoria de la tarjeta está *fusionada* con la memoria del usuario incorporada. Esto permite ampliar la cantidad de memoria de usuario para crear variables y directorios, y para introducir objetos en la pila.
- **Memoria de puerta libre.** La memoria RAM que es *independiente* de la memoria de usuario—en la memoria incorporada (en la puerta 0) o en una tarjeta RAM (en las puertas de 1 a 32). Esto permite hacer copias de seguridad de objetos individuales o directorios enteros, de la misma forma que se hacen copias de seguridad de archivos del ordenador en un disco, para almacenarlo en un lugar seguro. Puede asimismo utilizarla para transferir datos a otra HP 48 instalándola y copiando los objetos que contenga. Consulte “Cómo Realizar Copia de Seguridad de Datos” en la página 28-3.

Para verificar el tipo de memoria en una puerta:

- Introduzca el número de la puerta y pulse  **LIBRARY** **FWARS**. El resultado en el nivel 1 indica el tipo de memoria:
 - "ROM" ROM en una tarjeta de aplicación.
 - "SYSRAM" Memoria de usuario fusionada en una tarjeta RAM.
 - número Memoria de puerta libre en una tarjeta RAM.

28

Para fusionar memoria de la tarjeta RAM en la Ranura de Tarjeta 1 con memoria de usuario:

1. Desconecte la calculadora y asegúrese de que la tarjeta *no está protegida contra escritura*.
2. Vuelva a conectar la calculadora y pulse  **LIBRARY** **MERGE**. Si la tarjeta contenía previamente algunas bibliotecas u objetos con copia de seguridad, el comando MERGE 1 las desplaza de forma automática a una parte especial de la memoria llamada puerta 0. Consulte “Cómo Utilizar la Puerta 0” en la página 28-2.

Para liberar una tarjeta RAM en la Ranura de Tarjeta 1 que esté fusionada con la memoria de usuario:

1. Pulse **[←] [{}]** **[ENTER]** para introducir una lista vacía.
2. Pulse **[←] [LIBRARY] [FREE1]**. Si la tarjeta RAM está libre (memoria de puerta), aparecerá un error **Port Not Available** al ejecutar **FREE1**. Si no hay suficiente memoria disponible para liberar la tarjeta RAM, aparecerá un error de memoria al ejecutar **FREE1** (véase a continuación).
3. Opcional: Desconecte la HP 48 y haga lo propio con la tarjeta—consulte “Para retirar una tarjeta conectable” en la página 28-16.

Para verificar la cantidad de memoria de usuario disponible, pulse **[←] [MEMORY] [MEM]**—el número devuelto es la cantidad en bytes de memoria de usuario no utilizada. *Para poder soltar la tarjeta RAM, debe tener una cantidad sin utilizar que sea mayor que el tamaño de la tarjeta RAM o igual al mismo*—en caso contrario, la HP 48 carece de suficiente memoria sin utilizar para asignar a la tarjeta.

Si existe insuficiente memoria de usuario para liberar una tarjeta RAM:

- Elimine las variables innecesarias de la memoria de usuario.
- Haga una copia de seguridad de los datos en otra tarjeta RAM instalada en la ranura de la otra tarjeta y, a continuación, elimine las variables originales.
- Haga una copia de seguridad de los datos en la puerta 0, elimine los originales y, a continuación, desplace los objetos de seguridad a la tarjeta RAM a medida que se libera (véase a continuación).

Para liberar una tarjeta RAM fusionada y desplazar allí los objetos con copia de seguridad:

1. Haga una copia de seguridad de los objetos deseados en la puerta 0; consulte “Para hacer una copia de seguridad de un objeto” en la página 28-3.
2. Introduzca una lista (con los delimitadores { }) que contenga los nombres de los objetos de seguridad de la puerta 0.
3. Pulse **[←] [MEMORY] [FREE1]**. Los objetos nombrados en la lista se retiran de la puerta 0 y se almacenan en la tarjeta RAM recién liberada (en la memoria de puerta).
4. Opcional: Desconecte la HP 48 y haga lo propio con la tarjeta; consulte “Para retirar una tarjeta insertable” en la página 28-16.

Para cambiar el selector de protección contra escritura con la tarjeta instalada:

1. *Asegúrese de que la tarjeta contiene memoria de puerta sin fusionar, libre*; consulte “Para verificar el tipo de memoria en una puerta” en la página 28-17.
2. Desconecte la HP 48.
3. Desplace el selector a la posición correcta:
 - Para Sólo Lectura, el selector está *cerca* de la esquina de la tarjeta.
 - Para Lectura/Escritura, el selector está *alejado* de la esquina de la tarjeta.

Cómo Programar la HP 48

Este capítulo presenta una introducción a algunas de las posibilidades de programación que ofrece la HP 48. Para conocer la lista de comandos completa y las técnicas de programación en profundidad, consulte la *HP 48G Series Advanced User's Reference* (número de parte 00048-90136).

Fundamentos de Programación

Un programa de la HP 48 es un objeto definido por los delimitadores « », que contiene una secuencia de números, comandos y otros objetos que se desean ejecutar de forma automática para realizar una tarea.

Por ejemplo, si desea hallar la raíz cuadrada negativa de un número que está en el nivel 1, puede pulsar \sqrt{x} $+/-$. El programa siguiente ejecuta los mismos comandos:

« √ NEG »

Sin cambiar el programa, *podríamos* mostrarlo con un comando por línea—similar a otros lenguajes de programación:

```
«
  √
  NEG
»
```

El Contenido de un Programa

Como se ha mencionado con anterioridad, un programa contiene una secuencia de objetos. Como cada objeto se procesa en un programa, la acción producida depende del tipo de objeto, como se resume a continuación.

Acciones de Determinados Objetos en los Programas

Objeto	Acción
Comando	<i>Ejecutado.</i>
Número	Puesto en la pila.
Operación algebraica	Puesto en la pila.
Cadena	Puesto en la pila.
Lista	Puesto en la pila.
Programa	Puesto en la pila.
Nombre global (entre comillas)	Puesto en la pila.
Nombre global (sin comillas)	<ul style="list-style-type: none">■ Programa <i>ejecutado</i>.■ Nombre evaluado.■ El directorio se convierte en actual.■ Otro objeto puesto en la pila.
Nombre local (entre comillas)	Puesto en la pila.
Nombre local (sin comillas)	Contenido puesto en la pila.

Como puede verse en esta tabla, la mayoría de los tipos de objetos se ponen en la pila—pero se *ejecutan* los programas y comandos incorporados llamados por su nombre. Los ejemplos siguientes muestran los resultados de la ejecución de programas que contienen secuencias de objetos diferentes.

Ejemplos de Acciones del Programa

Programa	Resultados
« 1 2 »	2: 1 1: 2
« "Hello" (A B) »	2: "Hello" 1: (A B)
« '1+2' »	1: '1+2'
« '1+2' →NUM »	1: 3
« « 1 2 + » »	1: « 1 2 + »
« « 1 2 + » EVAL »	1: 3

En realidad, los programas pueden contener algo más que simples objetos—pueden asimismo contener *estructuras*. Una estructura es un segmento de programa con una organización definida. Se puede disponer de dos tipos básicos de estructuras:

- **Estructura de variable local.** El comando → define los nombres de las variables locales y un objeto algebraico o del programa correspondiente que se evalúa utilizando esas variables.
- **Estructuras de bifurcación.** Las palabras de la estructuras (como DO...UNTIL...END) definen estructuras condicionales o de bucle para controlar el orden de ejecución dentro de un programa.

Una *estructura de variable local* tiene una de las organizaciones siguientes dentro de un programa:

« → nombre₁ ... nombre_n 'operación algebraica' »
 « → nombre₁ ... nombre_n « programa » »

El comando → retira *n* objetos de la pila y los almacena en las variables locales nombradas. El objeto algebraico o de programa de la estructura se *evalúa de forma automática*, ya que es un elemento de la estructura—aunque los objetos algebraicos y de programa se pongan en la pila en otras situaciones. Cada vez que un nombre de variable local aparece en el objeto algebraico o de programa, se sustituye el contenido de la variable.

Así el programa siguiente toma dos números de la pila y devuelve un resultado numérico:

```
« → a b 'ABS(a-b)' »
```

Cálculos en un Programa

Muchos cálculos de programas toman datos de la pila—a veces introducidos por el usuario o por otro programa. A continuación se ofrecen dos formas típicas de manipular esos datos:

- **Comandos de pila.** Operan directamente sobre los objetos de la pila.
- **Estructura de variable local.** Almacena los objetos de la pila en variables locales temporales, a continuación utiliza los nombres de las variables para representar los datos en el objeto algebraico o de programa siguiente.

Los cálculos numéricos proporcionan ejemplos muy útiles de estos métodos. Los tres programas siguientes utilizan dos números de la pila para calcular la hipotenusa de un triángulo recto utilizando la fórmula $\sqrt{x^2 + y^2}$.

```
« SQ SWAP SQ + √ »
« → x y « x SQ y SQ + √ » »
« → x y '√(x^2+y^2)' »
```

El primer programa utiliza comandos de pila para manipular los números de la pila—el cálculo utiliza sintaxis de pila. El segundo programa utiliza una estructura de variable local para almacenar y recuperar los números—el cálculo utiliza sintaxis de pila. El tercer programa utiliza asimismo una estructura de variable local—el cálculo utiliza una sintaxis algebraica. Observe que la fórmula subyacente es más evidente en el tercer programa.

Muchos programadores prefieren las estructuras de variables locales con objetos algebraicos porque son fáciles de escribir, leer y depurar.

Programación Estructurada

La HP 48 facilita la *programación estructurada*. Cada programa tiene sólo un punto de entrada—el principio del programa. Tiene asimismo sólo un punto de salida—el final del programa. No existen etiquetas dentro de un programa donde haya que entrar—no existen comandos GOTO de los que salir. Desde un punto de vista externo, el flujo de programas es extremadamente sencillo—empieza al principio y acaba al final. (Claramente, *dentro* del programa pueden utilizarse estructuras de bifurcación para controlar el flujo de la ejecución.)

Puede sacar provecho de la programación estructurada creando programas de “bloque constitutivo”. Cada programa de bloque constitutivo puede permanecer solo—y puede funcionar como una subrutina en un programa más grande. Por ejemplo, tome en consideración el programa siguiente:

« GETVALUE CALCULATE SHOWANSWER »

Este programa se divide en tres tareas principales, cada una con una subrutina. El flujo es previsible. Sólo importan la entrada y la salida de cada subrutina—el funcionamiento interno no importa a este nivel.

Dentro de cada subrutina, su tarea puede ser sencilla, o puede seguir subdividiéndose en otras subrutinas que realizan tareas más pequeñas. Esto permite tener subrutinas relativamente sencillas, incluso si el programa principal es de gran tamaño.

Por lo tanto, los programas se convierten en extensiones del conjunto de comandos incorporados, tal como se ha mencionado con anterioridad. Se ejecutan por su nombre. Toman determinadas entradas y producen determinados resultados.

Cómo Introducir y Ejecutar Programas

Un programa es un objeto que ocupa un nivel de la pila y puede almacenarse en una variable.

Para introducir un programa:

1. Pulse **⏮** **« »**. Aparece el indicador PRG, señalando que el modo de entrada de programa está activo.
2. Introduzca los comandos y otros objetos (con los delimitadores apropiados) en el orden requerido para las operaciones que desea que el programa ejecute.
 - Pulse **SPC** para separar números consecutivos.
 - Pulse **▶** para pasar los delimitadores de cierre.
3. Opcional: Pulse **↵** **⏮** (interlínea) para iniciar una línea nueva en la línea de comandos en cualquier momento.
4. Pulse **ENTER** para poner el programa en la pila.

En el modo de entrada de programa (indicador PRG activado), no se ejecutan las teclas de comandos—sino que se introducen en la línea de comandos. Sólo se ejecutan las operaciones no programables (como **◀** y **VAR**).

Los cortes de línea se omiten cuando se pulsa **ENTER**.

Para introducir comandos y otros objetos en un programa:

- Pulse la tecla del menú o teclado correspondiente al comando u objeto.
 - o
- Escriba los caracteres utilizando el teclado alfabético.

Para almacenar o asignar nombre a un programa:

1. Introduzca el programa en la pila.
2. Introduzca el nombre de la variable (con los delimitadores ') y pulse **STO**.

Para ejecutar un programa:

- Pulse **VAR** y, a continuación, la tecla del menú correspondiente al nombre del programa.
 - o

- Introduzca el nombre del programa (sin *ningún* delimitador) y pulse **ENTER**.
- o
- Ponga el nombre del programa en el nivel 1 y pulse **EVAL**.
- o
- Ponga el objeto del programa en el nivel 1 y pulse **EVAL**.

Para detener un programa en ejecución:

- Pulse **CANCEL**.

Ejemplo: Introduzca un programa que tome un valor de radio de la pila y calcule el volumen de una esfera de radio r utilizando

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Paso 1: Si fuese a calcular el volumen de forma manual después de introducir el radio en la pila, podría pulsar estas teclas:

3 **y^x** **←** **π** **×** 4 **×** 3 **÷** **←** **→NUM**

Introduzca las mismas pulsaciones en un programa. (**→****←** inicia una línea nueva.)

← **«»**
3 **y^x** **←** **π** **×** 4 **×** 3 **÷**
→ **←** **→** **→NUM**

« 3 ^ π * 4 * 3 /
→NUM
»
VECTR MATR LIST HYP REAL BASE

29

Paso 2: Ponga el programa en la pila.

ENTER

1: « 3 ^ π * 4 * 3 /
→NUM »
VECTR MATR LIST HYP REAL BASE

Paso 3: Almacene el programa en la variable **VOL**. A continuación ponga un radio de 4 en la pila y ejecute el programa **VOL**.

□ **α**-(mantenga) **VOL**
(suelte) **STO**
4 **VAR** **VOL**



1: 268.082573107
VOL B0M8 B0M9 CMB PPAR A

Ejemplo: Sustituya el programa del ejemplo anterior con uno que sea más fácil de leer. Introduzca un programa que utilice una estructura de variable local para calcular el volumen de una esfera. El programa es

```
« → r '4/3*π*r^3' →NUM »
```

(Debe incluir →NUM, ya que π produce un resultado simbólico. Pruebe el programa con y sin el comando →NUM.)

Paso 1: Introduzca el programa.



Paso 2: Ponga el programa en la pila, almacénelo en *VOL* y calcule el volumen con un radio de 4.



Cómo Visualizar, Depurar y Editar Programas

Para visualizar o editar un programa:

- Visualice el programa:
 - Si el programa está en el nivel 1, pulse [←][EDIT].
 - Si el programa está almacenado en una variable, ponga el nombre de la variable en el nivel 1 y pulse [←][EDIT].
- Realice las modificaciones que desee.
- Pulse [ENTER] para archivar cualquier modificación (o pulse [CANCEL] para eliminar las modificaciones) y regrese a la pila.

Resulta más fácil comprender cómo funciona un programa si lo ejecuta paso a paso, observando el efecto de cada paso. El hacerlo así puede ayudarle a “depurar” sus propios programas o a comprender los programas escritos por otros.

Para realizar la operación paso a paso desde el principio de un programa:

1. Ponga todos los datos requeridos por el programa en la pila en los niveles apropiados.
2. Ponga el programa o el nombre del programa en el nivel 1 (o la línea de comandos).
3. Pulse **PRG** **NXT** **RUN** **DEBUG** para empezar e inmediatamente suspenda la ejecución. El indicador **HALT** se visualiza en el área de estado.
4. Realice la acción que estime oportuna:
 - Para ver el paso de programa siguiente visualizado en el área de estado y posteriormente ejecutado, pulse **SST**.
 - Para visualizar, pero no ejecutar el paso o los dos pasos siguientes del programa, pulse **NEXT**.
 - Para continuar con la ejecución normal, pulse **↩** **CONT**.
 - Para abandonar otra ejecución, pulse **KILL**.
5. Repita el paso 4 cuando desee hacerlo.

Para realizar la operación paso a paso desde la mitad de un programa:

1. Introduzca un comando **HALT** en el programa en el lugar en que desee empezar el funcionamiento paso a paso.
2. Ejecute el programa con normalidad. El programa se detiene al ejecutarse el comando **HALT** y se visualiza el indicador **HALT**.
3. Realice la acción que estime oportuna:
 - Para ver el paso de programa siguiente visualizado en el área de estado y posteriormente ejecutado, pulse **SST**.
 - Para visualizar, pero no ejecutar el paso o los dos pasos siguientes, pulse **NEXT**.
 - Para continuar con la ejecución normal, pulse **↩** **CONT**.
 - Para abandonar otra ejecución, pulse **KILL**.
4. Repita el paso 3 cuando desee hacerlo.

Cuando desee que el programa vuelva a ejecutarse normalmente, retire el comando **HALT** del programa.

Para realizar la operación paso a paso cuando el paso siguiente es una subrutina:

- Para ejecutar la subrutina en un paso, pulse **SST**.
- Para ejecutar la subrutina paso a paso, pulse **SST4**.

SST ejecuta el paso siguiente de un programa—si el paso siguiente es una subrutina, **SST** ejecuta la subrutina en un paso. **SST** funciona igual que **SST**, excepto si el paso de programa siguiente es una subrutina, en cuyo caso va avanzando paso a paso hacia el primer paso de la subrutina.

Para desactivar el indicador HALT en cualquier momento:

- Pulse **PRG** **CTRL** **KILL**.

Cómo Utilizar las Estructuras de Programación

Una estructura de programación permite que un programa decida sobre ha de realizar la ejecución, dependiendo de las condiciones existentes o de los valores de argumentos concretos. Una utilización adecuada de estas estructuras hace que sea posible crear programas extraordinariamente flexibles.

Estructuras Condicionales

Las *estructuras condicionales* permiten que un programa tome una decisión basada en el resultado de una o más pruebas. A continuación se ofrece un resumen de las estructuras condicionales disponibles en la HP 48:

IF...THEN...END

Introduzca esta estructura en un programa pulsando

PRG **IF** **IF** **IF**. Su sintaxis es:

```

« ... IF cláusula-prueba THEN cláusula-verdadera END ...
»

```

IF...THEN...END ejecuta la secuencia de comandos en la *cláusula-verdadera* sólo si la *cláusula-prueba* es verdadera. La *cláusula-prueba* puede ser una secuencia de comandos (por ejemplo, $A \neq B$) o una operación algebraica (por ejemplo, ' $A \leq B$ '). Si la *cláusula-prueba* es una operación algebraica, da *automáticamente como resultado* un número—no se necesita \rightarrow NUM ni EVAL.

IF inicia la cláusula-prueba, la cual deja un resultado de prueba en la pila. THEN retira el resultado de prueba de la pila. Si el valor es distinto a cero, se ejecuta la cláusula-verdadera; de lo contrario, la ejecución del programa se reanuda después de END.

IF...THEN...ELSE...END

Introduzca esta estructura en un programa pulsando

PRG **BRCH** **IF**. Su sintaxis es:

```

* ... IF cláusula-prueba
    THEN cláusula-verdadera ELSE cláusula-falsa END ' ... *
```

IF...THEN...ELSE...END ejecuta la secuencia de comandos *cláusula-verdadera* si la *cláusula-prueba* es verdadera, o bien la secuencia de comandos *cláusula-falsa* si la *cláusula-prueba* es falsa. Si la cláusula-prueba es una operación algebraica, da automáticamente como resultado un número; no se necesita →NUM o EVAL.

IF inicia la cláusula-prueba, la cual deja un resultado de prueba en la pila. THEN retira el resultado de prueba de la pila. Si el valor es no nulo, se ejecuta la cláusula-verdadera; de lo contrario, se ejecuta la cláusula-falsa. Una vez ejecutada la cláusula apropiada, la ejecución se reanuda después de END.

CASE...END

29

Para introducir CASE...END en un programa:

1. Pulse **PRG** **BRCH** **CASE** para introducir CASE...THEN...END...END.
2. Para cada cláusula-prueba adicional, ponga el cursor detrás de una cláusula-prueba END y pulse **CASE** para introducir THEN...END.

La sintaxis para la estructura CASE...END es:

```

CASE
  cláusula-prueba1 THEN cláusula-verdadera1 END
  cláusula-prueba2 THEN cláusula-verdadera2 END
  :
  cláusula-prueban THEN cláusula-verdaderan END
  cláusula-por defecto (opcional)
END
```


Esta estructura le permite ejecutar una serie de comandos *cláusula-prueba*, y a continuación ejecutar la secuencia apropiada de comandos *cláusula-verdadera*. La primera prueba que devuelve un resultado verdadero produce la ejecución de la cláusula-verdadera correspondiente, finalizando la estructura CASE...END. A modo de opción, puede incluir después de la última prueba una *cláusula por defecto* que se ejecuta si todas las pruebas dan falso como resultado. Si una cláusula-prueba es una operación algebraica, da automáticamente como resultado un número; no se necesita →NUM o EVAL.

Al ejecutarse CASE, se evalúa la cláusula-prueba₁. Si la prueba es verdadera, se ejecuta la cláusula-prueba₁, y la ejecución salta a END. Si la cláusula-prueba₁ es falsa, la ejecución pasa a la cláusula-prueba₂. La ejecución dentro de la estructura CASE continúa hasta que se ejecuta una cláusula-prueba o hasta que todas las cláusulas-prueba dan falso como resultado. Si se incluye una cláusula por defecto y todas las cláusulas-prueba dan falso como resultado, se ejecuta la cláusula por defecto.

Estructuras de Bucle

Las *estructuras de bucle* permiten que un programa ejecute una secuencia de comandos varias veces. Para especificar por adelantado cuántas veces ha de repetirse el bucle, utilice un *bucle definido*. Para utilizar una prueba que determine si hay que repetir o no el bucle, utilice un *bucle indefinido*.

START...NEXT

Introduzca esta estructura en un programa pulsando (PRG) (BRCH) (←) (START). Su sintaxis es:

« ... *inicio final* START *cláusula-bucle* NEXT ... »

START...NEXT ejecuta la secuencia de comandos *cláusula-bucle* una vez por cada número entre *inicio* y *final*. La cláusula-bucle siempre se ejecuta al menos una vez.

START toma dos números (*inicio* y *final*) de la pila y los almacena como los valores inicial y final de un contador de bucle. A continuación, se ejecuta la cláusula-bucle. NEXT incrementa el contador por 1 y comprueba si su valor es menor que o igual a *final*.

Si lo es, se vuelve a ejecutar la cláusula-bucle; de lo contrario, se reanuda la ejecución con NEXT, que viene a continuación.

START...STEP

Introduzca esta estructura en un programa pulsando **PRG** **BRCH** **START**. Su sintaxis es:

« ... *inicio final* START *cláusula-bucle*
incremento STEP ... »

START...STEP ejecuta la secuencia *cláusula-bucle* de la misma forma que lo hace START...NEXT, sólo que el programa especifica el valor de incremento para el contador, en vez de incrementarlo por 1. La cláusula-bucle se ejecuta siempre al menos una vez.

START toma dos números (*inicio* y *final*) de la pila y los almacena como los valores inicial y final del contador de bucle. A continuación se ejecuta la cláusula-bucle. STEP toma el valor de incremento de la pila e incrementa el contador por ese valor. Si el argumento de STEP es una operación algebraica o un nombre, da automáticamente como resultado un número.

El valor del incremento puede ser positivo o negativo. Si es positivo, se vuelve a ejecutar el bucle si el contador es menor que o igual a *final*. Si el valor del incremento es negativo, se ejecuta el bucle si el contador es mayor que o igual a *final*. De lo contrario, se reanuda la ejecución con STEP, que viene a continuación.

FOR...NEXT

Introduzca esta estructura en un programa pulsando **PRG** **BRCH** **FOR**. Su sintaxis es

« ... *inicio final* FOR *contador* *cláusula-bucle* NEXT
... »

FOR...NEXT ejecuta el segmento del programa *cláusula-bucle* una vez por cada número entre *inicio* y *final*, utilizando el *contador* de la variable local como contador de bucle. Puede utilizar esta variable en la cláusula-bucle. La cláusula-bucle se ejecuta siempre al menos una vez.

FOR toma *inicio* y *final* de la pila como los valores inicial y final para el contador de bucle y crea el *contador* de la variable local como contador de bucle. A continuación se ejecuta la cláusula-bucle— el *contador* puede aparecer dentro de la cláusula-bucle. NEXT incrementa el *nombre-contador* por uno y, a continuación, comprueba si su valor es menor que o igual a *final*. Si lo es, se repite la *cláusula-bucle* (con el nuevo valor del *contador*)—de lo contrario, se reanuda la ejecución con NEXT, que viene a continuación. Cuando no existe el bucle, se elimina el *contador*.

FOR...STEP

Introduzca esta estructura pulsando **PRG** **BRCH** **→** **FOR**. Su sintaxis es:

```

* ... inicio final FOR contador cláusula-contador incremento STEP
... *
```

FOR...STEP ejecuta la secuencia *cláusula-bucle* de la misma forma que lo hace FOR...NEXT, sólo que el programa especifica el valor del incremento del *contador*, en vez de incrementar por 1. La cláusula-bucle siempre se ejecuta al menos una vez.

FOR toma *inicio* y *final* de la pila como los valores inicial y final del contador de bucle y crea el *contador* de la variable local como contador de bucle. A continuación se ejecuta la cláusula-iteración; *contador* puede aparecer dentro de la cláusula-bucle. STEP toma el valor de incremento de la pila e incrementa el *contador* por ese valor. Si el argumento de STEP es una operación algebraica o un nombre, da automáticamente como resultado un número.

El valor de incremento puede ser positivo o negativo. Si el incremento es positivo, se vuelve a ejecutar el bucle si el *contador* es menor que o igual a *inicio*. Si el incremento es negativo, se ejecuta el bucle si el *contador* es mayor que o igual a *final*. De lo contrario, se elimina el *contador* y se reanuda la ejecución después de STEP.

DO...UNTIL...END

Introduzca esta prueba en un programa pulsando **PRG** **BRCH** **←** **DO**. Su sintaxis es:

```

* ... DO cláusula-bucle UNTIL cláusula-prueba END ...
*
```

DO...UNTIL...END ejecuta la secuencia *cláusula-bucle* de forma repetida hasta que la *cláusula-prueba* devuelve un resultado verdadero (distinto a cero). Como la *cláusula-prueba* se ejecuta *después* de la *cláusula-iteración*, ésta se ejecuta siempre al menos una vez.

DO inicia la ejecución de la *cláusula-bucle*. UNTIL marca el final de la *cláusula-bucle*. La *cláusula-bucle* deja un resultado de prueba en la pila. END retira el resultado de prueba de la pila. Si su valor es cero, la *cláusula-bucle* se vuelve a ejecutar; de lo contrario, se reanuda la ejecución después de END. Si el argumento de END es una operación algebraica o un nombre, da automáticamente como resultado un número.

WHILE...REPEAT...END

Introduzca esta estructura en un programa pulsando (PRG) (BRCH) (←) (WHILE). Su sintaxis es:

```
« ... WHILE cláusula-prueba REPEAT cláusula-bucle END ...  
»
```

WHILE...REPEAT...END evalúa de forma repetida la *cláusula-prueba* y ejecuta la secuencia de la *cláusula-bucle* si la prueba es verdadera. Como la *cláusula-prueba* se ejecuta *antes* de la *cláusula-bucle*, ésta no se ejecuta si la prueba es inicialmente falsa.

WHILE inicia la ejecución de la *cláusula-prueba*, la cual devuelve un resultado de prueba a la pila. REPEAT toma el valor de la pila. Si el valor es distinto a cero, continúa la ejecución con la *cláusula-bucle*; de lo contrario, se reanuda la ejecución después de END. Si el argumento de REPEAT es una operación algebraica o un nombre, da automáticamente como resultado un número.

Estructuras de Detección de Errores

La HP 48 reconoce de forma automática gran cantidad de situaciones, como las de error y las trata automáticamente como tales en los programas. Un comando con uno o varios argumentos inadecuados produce un error en un programa. Un resultado fuera-de-rango puede producir un error. Una condición de cálculo no válida puede producir un error.

Las estructuras de *detección de errores* permiten que los programas detecten (o *intercepten*) las situaciones de error que, de lo contrario, provocarían la suspensión de la ejecución del programa.

IFERR...THEN...END

Introduzca esta estructura en un programa pulsando (PRG) (NXT) **ERROR** (←) **IFERR**. Su sintaxis es:

```
« ... IFERR cláusula-detección THEN cláusula-error END ... »
```

Los comandos de la *cláusula-error* se ejecutan sólo si se produce un error durante la ejecución de la *cláusula-detección*. Si se produce un error en la *cláusula-detección*, se pasa por alto el error, se salta el resto de la *cláusula-detección* y la ejecución del programa salta a la *cláusula-detección*. Si no se produce *ningún* error en la *cláusula-detección*, se salta la *cláusula-error* y se reanuda la ejecución después del comando END.

IFERR...THEN...ELSE...END

Introduzca esta estructura en un programa pulsando (PRG) (NXT) **ERROR** (→) **IFERR**. Su sintaxis es:

```
« ... IFERR cláusula-detección  
    THEN cláusula-error ELSE cláusula-normal END ... »
```

Los comandos de la *cláusula-error* se ejecutan sólo si se produce un error durante la ejecución de la *cláusula-detección*. Si se produce un error en la *cláusula-detección*, se pasa por alto el error, se salta el resto de la *cláusula-detección* y la ejecución del programa salta a la *cláusula-error*. Si no surge *ningún* error en la *cláusula-detección*, la ejecución salta a la *cláusula-normal* a la conclusión de la *cláusula-detección*.

Cómo Utilizar Variables Locales

Hay ciertas desventajas en la utilización de las variables globales en los programas:



- Después de la ejecución del programa, las variables globales que ya no se necesitan deben eliminarse si se quiere borrar el menú VAR y dejar espacio en la memoria de usuario.
- Los datos deben archivarse explícitamente en las variables globales antes de ejecutar el programa, o bien hacer que el programa ejecute STO.

Las *variables locales* compensan las desventajas de las variables globales de los programas. Las variables locales son variables provisionales *creadas por un programa*. Existen sólo mientras se ejecuta el programa y no pueden utilizarse fuera del programa. Nunca aparecen en el menú VAR. Además, a las variables locales se accede más rápidamente que a las variables globales. (Siguiendo el convenio establecido, este manual utiliza nombres en minúscula para las variables locales.)

Cómo Crear Variables Locales

En un programa, una *estructura de variables locales* crea variables locales.

Para introducir una estructura de variables locales en un programa:

1. Introduzca el comando \rightarrow (pulse  .
2. Introduzca uno o más nombres de variables.
3. Introduzca un *procedimiento de definición* (una operación algebraica u objeto de programas) que utilice los nombres.

« \div nombre₁ nombre₂ ... nombre_n 'operación algebraica' »

o

« \div nombre₁ nombre₂ ... nombre_n « programa » »

Cuando se ejecuta el comando \rightarrow en un programa, se toman n valores de la pila y se asignan a las variables nombre₁, nombre₂, ... nombre_n. Por ejemplo, si la pila presenta lo siguiente:

{ HOME }		
4:		
3:		10
2:		6
1:		20
VECTA MATR LIST HYP REAL BASE		

entonces

→ a crea la variable local $a = 20$.

→ a b crea las variables locales $a = 6$ y $b = 20$.

→ a b c crea las variables locales $a = 10$, $b = 6$ y $c = 20$.

El procedimiento de definición utiliza a continuación las variables locales para realizar los cálculos.

Las estructuras de las variables locales tienen estas ventajas:

- El comando → almacena los valores de la pila en las variables correspondientes; no es necesario que ejecute explícitamente STO.
- Las variables locales desaparecen automáticamente cuando el procedimiento de definición por el que se crean ha finalizado la ejecución. En consecuencia, las variables locales no aparecen en el menú VAR y ocupan la memoria de usuario sólo durante la ejecución del programa.
- Las estructuras de variables locales diferentes pueden utilizar los mismos nombres de las variables sin problema alguno.

Cómo Evaluar Nombres Locales

Los nombres locales se evalúan de forma diferente a los nombres globales. Cuando se evalúa un nombre global, el objeto almacenado en la variable correspondiente se evalúa por sí mismo. (Ya se ha visto cómo los programas almacenados en las variables locales se evalúan de forma automática cuando se evalúa el nombre.)

Cuando se evalúa un nombre local, el objeto almacenado en la variable correspondiente se devuelve a la pila, pero *no* se evalúa. Cuando una variable local contiene un número, el efecto es idéntico a la evaluación de un nombre global, ya que poner un nombre en la pila es equivalente

a evaluarlo. Sin embargo, si una variable local contiene un programa, expresión algebraica o nombre de variable local—y quiere que se evalúe—el programa debe ejecutar EVAL una vez que el objeto se haya introducido en la pila.


Cómo Utilizar las Variables Locales dentro de las Subrutinas

Dado que un problema es en sí mismo un objeto, puede utilizarse en otro programa como una subrutina. Cuando el programa *A* utiliza al programa *B*, el programa *A* *llama* al programa *B* y el programa *B* es una *subrutina* del programa *A*.

Por regla general, las variables locales existen *sólo* dentro del procedimiento de definición (y *no* dentro de alguna subrutina que haya llamado el procedimiento de definición). Por eso, las variables locales normales sólo pueden utilizarse dentro de una subrutina si ésta está incorporada o *anidada* en el procedimiento de definición de la variable local.

Sin embargo, la HP 48 ofrece una forma de incluir las variables locales en las subrutinas que no están anidadas en el procedimiento de definición de la variable local.

Para utilizar una variable local que ha llamado el procedimiento de definición de variable:

- Al definir la variable local, nómbrala utilizando α () como primer carácter. Esto crea una variable local *compilada*.
- Al llamar a la variable local dentro de una subrutina, especifique su nombre utilizando α como primer carácter.

Una variable local compilada está al alcance de cualquier subrutina activada por el procedimiento de definición de la variable local. Sin embargo, las variables locales compiladas siguen siendo variables *locales* y se eliminan cuando termina el procedimiento de definición.

Variables Locales y Funciones Definidas por el Usuario

El procedimiento de definición de una estructura de variable local puede ser una operación algebraica o bien un objeto de programa.

Una función definida por el usuario es de hecho un *programa* que se compone únicamente de una estructura de variable local, cuyo procedimiento de definición es una expresión algebraica. La sintaxis es:

※ ÷ nombre₁ nombre₂ ... nombre_n
'expresión' ※

Toma un número ilimitado de argumentos (puede utilizar un número ilimitado de variables locales), pero devuelve *un* resultado a la pila.

Si un programa empieza con una estructura de variable local y tiene un programa como el procedimiento de definición que devuelve exactamente un resultado, el programa completo actúa como una función definida por el usuario de dos formas:

- Toma argumentos numéricos o simbólicos.
- Toma sus argumentos o bien de la pila o bien en sintaxis algebraica.


Sin embargo, aunque dicho programa puede contener comandos no permitidos en expresiones algebraicas, *no* posee una derivada.

29

Cómo Explorar los Programas en el Directorio EXAMPLES

Para utilizar y explorar el directorio EXAMPLES:

1. Escriba TEACH en la línea de comandos y pulse **(ENTER)**. Esto hace que el directorio EXAMPLES se cargue desde la memoria incorporada en el directorio HOME, donde puede acceder.
2. Pulse **(VAR) EXAM** para iniciar el directorio EXAMPLES.



Todos los objetos contenidos en **EXAMPLES** (aparte los subdirectorios **PRGS**, **PLOTS** y **EQNS**) son programas u objetos algebraicos. Los objetos algebraicos del subdirectorio **EQNS** son los que se han utilizado como ejemplos en la *Guía de Iniciación Rápida de la Serie HP 48G*. Los programas breves contenidos en **PLOTS** son cada uno un ejemplo de un tipo de representación gráfica diferente. Los objetos restantes son programas de ejemplos que realizan tareas diferentes.

MEDIAN	Devuelve un vector que contiene los valores medios de cada columna en la matriz de estadística actual.
FIBON	Utilizando el contenido de la variable n , devuelve el n elemento de la secuencia de Fibonacci.
APLY	Aplica un programa a cada elemento de un sistema. El programa aplicado debe tomar exactamente una entrada y devolver exactamente una salida. Si la salida es simbólica, se devuelve el resultado como "sistema simbólico" (es decir, una lista de listas de "filas" en lugar de un sistema de vectores de filas).
→RPN	Convierte un objeto algebraico en una lista de comandos RPN equivalentes. Al evaluar la lista resultante se devuelve la operación algebraica original. Ilustra la equivalencia entre procedimientos RPN y algebraicos.
%TILE	Toma una lista de datos en el nivel 2 y un número percentil en el nivel 1 y devuelve el valor del percentil a la lista. Por ejemplo, al escribir <code>{datalist} 50</code> y al pulsar %TILE devuelve la mediana (percentil quincuagésimo) de la lista.

Quizá desee trabajar con estos programas avanzando paso a paso (consulte la página 29-9).

Cómo Utilizar programas de HP 48S/SX con la HP 48G/GX

Hoy en día existen muchos programas distribuidos (comercialmente y por otras vías) que originariamente fueron escritos para la HP 48S y HP 48SX, y que son las predecesoras de la Serie HP 48G.

Precaución



Antes de activar una biblioteca creada para las calculadoras de la serie HP 48G Series, *haga una copia de seguridad* del contenido de la memoria y pásela a un dispositivo externo (ordenador o tarjeta insertable). Las incompatibilidades entre la biblioteca y la calculadora de la serie HP 48G pueden producir una pérdida de memoria.

No existen garantías de que dichos programas funcionen sin error en las calculadoras de la serie HP 48G. Sin embargo, la mayoría de los primeros programas que utilizan sólo comandos *User-RPL*—el sistema de comandos que se reconocen cuando se escriben sus nombres en el teclado—funcionará en las calculadoras más modernas de la serie HP 48G.

29

Existen algunas diferencias entre la serie HP 48S, más antigua, y la serie HP 48G, más moderna, que pueden (o tal vez no) afectar a los programas más antiguos:

- Los programas de la serie HP 48S, que utilizan el comando SYSEVAL, pueden producir pérdida de memoria, cuando funcionan en una calculadora de la serie HP 48G, debido a cambios introducidos en la planificación de la memoria interna.
- Los programas de la serie HP 48S, que utilizan nombres de variables que son idénticos a los comandos introducidos recientemente en las calculadoras de la serie HP 48G, darán resultados imprevisibles debido al problema de los nombres. Se evitará este problema modificando los nombres utilizados en los programas más antiguos.
- Los programas de la serie HP 48S, que utilizan el comando MENU para visualizar un menú incorporado, pueden dar resultados no esperados, ya que las calculadoras de la serie HP 48G utilizan una estructura de menú diferente (véase el Apéndice C).

- Los programas de la serie HP 48S, que utilizan los indicadores -14, -28, -29 ó -54, causarán problemas con los significados incorporados para estos indicadores en las calculadoras de la serie HP 48G.

Algunas *bibliotecas* distribuidas comercialmente y creadas para la serie HP 48S *quizá* no funcionen en la serie HP 48G y, de hecho, pueden ser la causa de pérdida de memoria. Además, algunas bibliotecas de tarjetas insertables puede que sólo funcionen cuando la tarjeta está almacenada en la Ranura de Tarjeta 1; otras puede que sólo funcionen cuando la tarjeta está almacenada en la Ranura de Tarjeta 2. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de la memoria de usuario antes de experimentar con una biblioteca no comprobada.

Dónde Puede Encontrar Más Información

- La *HP 48G Series Advanced User's Reference* (número de 00048-90136) contiene información sobre programación e información sobre la sintaxis de todos los comandos de la serie HP 48G, con formato de referencia.
- El Servicio BBS para Calculadoras de HP (véase el interior de la contraportada) proporciona un foro para el intercambio de información sobre la existencia y compatibilidad de software creado para calculadoras de la serie S o G. Es asimismo una fuente muy valiosa de consejos sobre programación y de programas de interés.




Cómo Personalizar la HP 48

Cómo Personalizar los Menús

Un menú personalizado es un menú que uno mismo crea. Puede contener etiquetas de menú para operaciones, comandos y otros objetos que uno mismo crea o agrupa para mayor utilidad.

Un menú personalizado se define mediante el contenido de una variable reservada, denominada CST. Así, la forma de crear un menú personalizado exige crear una variable CST que contenga los objetos que se desean en el menú.

Para crear y visualizar un menú (CST) personalizado:






1. Introduzca una lista que contenga los objetos que desee en el menú.
(Los tipos de objetos diferentes sirven para propósitos diferentes.)
2. Pulse  (MODES)  .

30

Para visualizar el menú CST actual:

- Pulse .

Los objetos del menú CST tienen, por lo general, la misma funcionalidad que tienen en los menús incorporados:

- **Nombres.** Los nombres funcionan como las teclas del menú VAR. Así, si ABC es un nombre de variable,  evalúa ABC,   recupera su contenido y   almacena el nuevo contenido en ABC. Asimismo, la etiqueta del menú para el nombre de un directorio tiene una barra sobre la esquina izquierda de la etiqueta—al pulsar la tecla del menú se entra en ese directorio.
- **Unidades.** Los objetos de las unidades actúan como las entradas del Catálogo UNITS. Por ejemplo, tienen capacidad de conversión de cambio izquierdo.

- **Cadenas.** Los objetos de cadenas repiten el contenido de la cadena, como una ayuda para escribir.
- **Comandos.** Casi todos los nombres de comandos funcionan como claves de comandos normales.

Puede incluir objetos de seguridad en la lista que define un menú personalizado, identificando el nombre del objeto de seguridad con su ubicación de puerta. Por ejemplo, si se incluyese `:2:TOM` en la lista de menú personalizado, una etiqueta de menú `TOM` representaría el objeto de seguridad `TOM` de la puerta 2.

Si desea crear ayudas para escribir para determinados comandos que afectan al flujo del programa (como `HALT`, `PROMPT`, `IF...THEN...END` y otras estructuras de control de programas), inclúyalas como objetos de cadenas, no como nombres de comandos.

Ejemplo: Cree un menú personalizado que contenga el comando incorporado `→TAG`, el objeto de unidad `1_M^3`, una cadena para servir como ayuda para escribir a `VOLUME` y el nombre de variable `CST`.

Paso 1: Introduzca la lista de objetos.

`[←] [{}]` `PRG` `TYPE` `→TAG`
`1` `[→]` `[]` `[α]` `[←]` `m` `[yx]` `3`
`[→]` `[]` `[α]` `[α]` `VOLUME` `[α]`
`[▶]`
`[α]` `-(mantenga) CST (suelte)`
`[ENTER]`

```
1: { →TAG 1_M^3
    "VOLUME" CST }
DEJ→ →ARR→LIST→STR→TAG→UNIT
```

Paso 2: Cree y visualice el menú CST.

`[←] [MODES]` `[MENU]` `[MENU]`

```
→TAG M^3 VOLU CST
```

Paso 3: Convierta 1075 cm^3 en m^3 .

`1075` `[→]` `[]` `[α]` `[←]` `c` `[α]` `[←]` `m`
`[yx]` `3` `[ENTER]`
`[←]` `M^3`

```
1: .001075_M^3
→TAG M^3 VOLU CST
```

Paso 4: Introduzca la cadena "VOLUME".

" " VOLU

```
2: .001075_m^3
1: "VOLUME"
+TAG M^3 VOLU CST
```

Paso 5: Cree un objeto definido a partir del contenido de los niveles 2 y 1.

+TAG

```
1: VOLUME: .001075_m^3
+TAG M^3 VOLU CST
```

Paso 6: Visualice el contenido actual de CST.

CST

```
2: VOLUME: .001075_m^3
1: { +TAG 1_m^3
    "VOLUME" CST }
+TAG M^3 VOLU CST
```

Puede crear un *CST* en cada directorio de la memoria, al igual que otras variables. Esto le permite tener un menú personalizado diferente en cada directorio.

Asimismo, en lugar de almacenar la lista de objetos en *CST*, puede a modo de opción almacenar el nombre de otra variable que contenga la lista. Esto le ofrece la posibilidad de tener en un directorio diversas variables que contienen listas de menús personalizados diferentes. De esa forma, puede fácilmente cambiar el menú CST desde un menú personalizado a otro almacenando simplemente un nuevo nombre en CST.

Cómo Mejorar los Menús Personalizados

Puede mejorar el menú CST creando etiquetas de menús especiales y especificando funciones diferentes para las teclas de cambio y normales.

Para crear una etiqueta de menú especial para un objeto:

- Dentro de la lista CST, sustituya el objeto por una lista incorporada de la plantilla { "etiqueta" objeto }.

La etiqueta por defecto para un objeto del menú CST es el nombre, comando, unidad o ayuda para escribir subyacente—tantos caracteres como quepan en el espacio disponible.

Ejemplo: Almacenar { +TAG 1_M^3 { "VOL" "VOLUME" } { "CUST" CST } } en *CST* ofrece las mismas funciones del menú CST que el ejemplo anterior, pero las etiquetas son +TAG, M^3, VOL y CUST.

Para especificar la funcionalidad de las teclas de cambio:

- Dentro de la lista de CST, sustituya el objeto por una lista anidada de objetos:
{ objeto_{sin-cambio} objeto_{cambio-izquierdo} objeto_{cambio-derecho} }. (Puede omitir el último o últimos dos objetos si lo desea.)

Debe especificar la función normal con el fin de tener las funciones de cambio. Además, puede combinar la mejora de la etiqueta-especial y la mejora de la funcionalidad-de cambio; véase el ejemplo siguiente.

Ejemplo: Supongamos que desea que la tecla del menú CST VOL proporcione las tres funciones siguientes:

- VOL evalúa un programa que almacena el valor en el nivel 1 en una variable llamada VBOX.
- ⬅ VOL evalúa un programa que calcula el producto de los niveles 1, 2 y 3.
- ➡ VOL escribe VOLUME.

La lista CST siguiente proporciona el menú personalizado deseado. El menú contiene sólo una etiqueta: VOL.

```
{ { "VOL" { « 'VBOX' STO » « * * » "VOLUME" } } }
```

Para crear un menú provisional:





1. Introduzca la lista del menú como lo hace con CST.
2. Pulse ⬅ (MODES) MENU TMEN.




Cómo Personalizar el Teclado

La HP 48 le permite asignar funcionalidad alterna a cualquier tecla del teclado (incluso a las teclas de cambio y del alfabeto), permitiendo personalizar el teclado según las necesidades particulares. El teclado personalizado se denomina *teclado de usuario* y se activa siempre que la calculadora está en el *modo de Usuario*.

Modos de Usuario

Para activar el modo Usuario:

- Si desea ejecutar varias operaciones (1USER), pulse  (USER). (Se desactiva después de la operación.)
- Si desea ejecutar varias operaciones (USER), pulse  (USER)  (USER). (Pulse  (USER) una tercera vez para desactivar el modo de Usuario.)




La tecla  (USER) es un conmutador de tres vías, muy parecida a la tecla . Pulsar la tecla una vez activa el modo sólo para la operación siguiente, mientras que pulsarla dos veces de forma consecutiva bloquea el modo, necesitándose una tercera pulsación para desactivar el modo. Si lo prefiere, establezca el Indicador -61 para activar una sola pulsación de  (USER) para bloquear el modo de Usuario.


30

Cómo Asignar y Desasignar las Teclas de Usuario

Puede asignar comandos u otros objetos a cualquier tecla de usuario (incluyendo las teclas de cambio). El funcionamiento de los tipos de objetos diferentes es el mismo que el de los menús personalizados; consulte "Cómo Personalizar los Menús" en la página 30-1.

Para asignar un objeto a una tecla de usuario:

1. Introduzca el objeto que va a ser asignado en la tecla.
2. Introduzca el número de ubicación de tres dígitos que especifica la tecla. (Véase el diagrama siguiente.)
3. Pulse  (MODES)  .



Para asignar un comando incorporado a una tecla de usuario:

1. Introduzca una lista que contenga dos parámetros—el comando que se va a asignar a la tecla seguido por el número de ubicación de la tecla de tres dígitos (véase arriba).
2. Pulse **←** **(MODES)** **KEYS** **STOK**.

Para asignar varias teclas de usuario:

1. Introduzca una lista que contenga dos parámetros de asignación de tecla para cada tecla—el objeto que se va a asignar a la tecla seguido por el número de ubicación de la tecla de tres dígitos (véase arriba).
2. Pulse **←** **(MODES)** **KEYS** **STOK**.

Este es un ejemplo de una lista de asignaciones de tecla para STOKEYS:

```
( SINH 41 "3.14" 94.2 ABC 11.4 )
```

Puede utilizar 'SKEY' como objeto de asignación. Significa la definición de tecla "estándar" (sin asignar).

Al pulsar una tecla de usuario, se ejecuta su objeto asignado—o, si la tecla está sin asignar, se lleva a cabo la operación estándar. (Puede asimismo desactivar las teclas, tal como se describe en el tema siguiente.)

Una vez haya asignado una tecla de usuario, la asignación permanece efectiva hasta que reasigne la tecla utilizando ASN o STOKEYS, o hasta que *desasigne* la tecla. Una tecla de usuario sin asignar vuelve a su definición estándar—la misma que la del teclado estándar.

Para desasignar teclas de usuario asignadas con anterioridad:

- Para desasignar una tecla de usuario, introduzca el número de tecla de tres dígitos, a continuación pulse **↩ (MODES) KEYS DELK**. Una tecla de usuario sin asignar vuelve a su definición estándar—la misma que la del teclado estándar.
- Para desasignar varias teclas de usuario, introduzca una lista que contenga los números de teclas de tres dígitos, a continuación pulse **↩ (MODES) KEYS DELK**.
- Para desasignar todas las teclas de usuario, pulse 0 **↩ (MODES) KEYS DELK**. Se desasignan todas las teclas de usuario y se activan todas las teclas desactivadas (véase el tema siguiente.)

Cómo Desactivar las Teclas de Usuario

Puede *desactivar* las teclas de usuario que estén sin asignar—por lo que no realizan ninguna función. Esto le permite controlar las teclas de usuario que están activas, incluyendo las teclas asignadas y las teclas estándar (sin asignar). Si asigna una tecla de usuario desactivada, se convierte en activa.

Para desactivar todas las teclas de usuario sin asignar:

- Introduzca 'S' y pulse **↩ (MODES) KEYS DELK**.

Para reactivar las teclas de usuario desactivadas, sin asignar:

- Para activar una tecla sin asignar, introduzca 'SKEY', introduzca el número de tecla de tres dígitos, a continuación pulse **↩ (MODES) KEYS ASN**.
- Para activar varias teclas sin asignar, introduzca una lista que contenga 'SKEY' y el número de la tecla de tres dígitos para cada tecla, a continuación pulse **↩ (MODES) KEYS STOK**. (Incluya una 'SKEY' para cada tecla.)
- Para activar y desasignar *todas* las teclas de usuario, pulse 0 **↩ (MODES) KEYS DELK**.

Para reactivar y asignar las teclas de usuario desactivadas:

- Para activar y asignar una tecla de usuario, introduzca el objeto que se va a asignar a la tecla, introduzca el número de la tecla de tres dígitos, a continuación pulse **↩ (MODES) KEYS ASN**.

- Para activar todas las teclas de usuario y asignar varias teclas, introduzca una lista con S como primer objeto, seguida por el objeto asignado y el número de tecla de tres dígitos para cada asignación de tecla y, a continuación, pulse (MODES) .

Cómo Recuperar y Editar las Asignaciones de las Teclas de Usuario

Para recuperar las asignaciones de las teclas de usuario:

- Pulse (MODES) (el comando RCLKEYS).

El comando RCLKEYS devuelve al nivel 1 una lista de todas las asignaciones de las teclas de usuario actuales—pares de objetos de asignaciones y números de tecla de tres dígitos. Si el primer carácter de la lista es la letra S, se activan entonces las teclas de usuario sin asignar—de lo contrario, se desactivan las teclas sin asignar.

Para editar las asignaciones de las teclas de usuario:

1. Pulse (MODES) (el comando RCLKEYS).
2. Pulse (EDIT) y edite la lista de la asignación de teclas.
3. Pulse (MODES) (el comando STOKEYS) para borrar las antiguas asignaciones y activar las editadas.

Nota



Si se encuentra bloqueado en el modo de Usuario, probablemente con un teclado “bloqueado”, debido a que ha reasignado o desactivado las teclas para cancelar el modo de Usuario, mantenga pulsada la tecla y pulse la tecla C y, a continuación, suelte primero la tecla C.

Las asignaciones de las teclas de usuario eliminadas siguen ocupando de 2,5 a 15 bytes de memoria cada una. Puede liberar esta memoria agrupando las asignaciones de las teclas de usuario; pulse

(MODES) 0 .

Asistencia Técnica, Pilas y Servicio de Reparaciones

Respuestas a Preguntas Habituales

Nuestro departamento de Asistencia Técnica es el encargado de responder a las preguntas del usuario sobre la utilización de la calculadora. De todos modos, nuestra experiencia nos ha demostrado que muchos clientes hacen las mismas preguntas sobre nuestros productos, lo que nos ha llevado a crear la presente sección para contestar a muchas de estas preguntas. Si no encuentra una respuesta a su pregunta aquí, póngase en contacto con nosotros en la dirección o número de teléfono que se proporciona en la parte interior de la contraportada.

Q: *Algunas veces, mi calculadora HP 48 centellea al encenderla ¿Es normal?*

A: Es algo normal en la HP 48.



Q: *No estoy seguro si la calculadora no funciona bien o si hago algo que no es correcto. ¿Cómo puedo comprobar si la calculadora funciona del modo adecuado?*

A: Consulte “Cómo Comprobar el Funcionamiento de la Calculadora” en la página A-11.

Q: *El indicador (••) no desaparece cuando apago la calculadora, ¿cuál es el problema?*

A: Esto puede indicar que las pilas están gastadas, que está insertada una tarjeta RAM o que se ha producido una alarma anteriormente. Para averiguar cuál es la causa para que el indicador (••) continúe en la pantalla, apague y encienda la calculadora. Aparecerá un mensaje que identifica el problema. Consulte “Cuándo Cambiar las Pilas” en la página A-5 o “Cómo Programar las Alarmas” en la página 26-2.

Q: *¿Cómo puedo saber la cantidad de memoria libre de la calculadora?*



A: Pulse  **MEMORY**  **MEM**. En la esquina inferior derecha aparecerá el número de bytes de la memoria disponible. Por ejemplo,

la memoria vacía de la HP 48GX deberá mostrar aproximadamente 127000 bytes de RAM interna (sin tarjetas RAM instaladas).



Q: ¿Qué significa una E en un número (por ejemplo, $2.51E-13$)?

A: Exponente de 10 (por ejemplo, 2.51×10^{-13}). Consulte "Cómo Escribir Números" en la página 2-1 y "Cómo Fijar el Modo de la Pantalla" en la página 4-2.

Q: ¿Por qué las funciones trigonométricas producen resultados no esperados?

A: Tal vez el modo de ángulo no sea el adecuado para el problema. Compruebe el indicador de ángulo: RAD significa radianes, GRAD significa grados centesimales y ninguno indica grados sexagesimales. Pulse  **(RAD)** o utilice la pantalla  **(MODES)** para cambiar el modo de ángulo.


Q: Cuando tomo el seno de π en el modo Degrees (grados sexagesimales), ¿por qué aparece 'SIN(π)' en vez de un número?

A: La calculadora está en el modo Symbolic Result (Resultado Simbólico); 'SIN(π)' es la respuesta simbólica. Pulse  **(\rightarrow NUM)** para convertir 'SIN(π)' en su equivalente numérico de .0548 ... hasta 11 lugares decimales (sen 3.14°). También se puede pulsar  **(MODES)** **MISC** **SYN** para cambiar el modo a Numeric Results (Resultados Numéricos) e impedir de esta forma el cálculo simbólico.

Q: Cuando calculo 'SIN(π)' no obtengo cero, ¿por qué?

A: La HP 48, al igual que las demás calculadoras, sólo puede efectuar operaciones de cálculo utilizando un número finito de lugares decimales. Como π contiene un número infinito de lugares decimales, cualquier resultado que contenga π deberá redondearse necesariamente. Algunas veces, como en este caso, el número redondeado es diferente a la respuesta teórica en 10^{-12} (una millonésima de una millonésima) más o menos.

Q: Al diferenciar o integrar, aparece un mensaje de error Undefined Name (nombre no definido). ¿Cuál es el problema?

A: No está fijado el modo de solución Symbolic (Simbólico) y la calculadora está intentando (sin éxito) hallar una respuesta numérica utilizando tan sólo variables simbólicas. Pulse  **(MODES)** **MISC** **SYN** o asegúrese de que el campo RESULTS: de las plantillas de entrada Integrate o Differentiate (Integrar o Diferenciar) muestre Symbolic e inténtelo de nuevo.

Q: Cuando calculo $(-1)^{\frac{2}{3}}$ aparece un número complejo en lugar de 1. ¿Cuál es el problema?

A: La HP 48 está diseñada para devolver la solución *principal* compleja para cualquier exponente fraccional. Para obtener la raíz de números reales, utilice el operador $\sqrt[y]{x}$ (la tecla $\sqrt[y]{x}$) o el comando XROOT) en su lugar.

Q: ¿Qué significa "objeto"?

A: "Objeto" es el término general para todos los elementos de datos con los que trabaja la HP 48. Los números, las expresiones, los sistemas, los programas, etc. son todos ellos tipos de objetos.

Q: ¿Qué significan los tres puntos (...) en cualquiera de los extremos de una línea de la pantalla?

A: Los tres puntos (llamados *ellipse*) indican que el objeto mostrado es demasiado largo para que pueda aparecer en una sola línea. Para visualizar las partes del objeto no mostradas en la pantalla, utilice las teclas del cursor \leftarrow o \rightarrow .

Q: ¿Cómo se desactiva el indicador HALT?

A: Pulse $\boxed{\text{PRG}}$ $\boxed{\text{NXT}}$ $\boxed{\text{RUN}}$ $\boxed{\text{KILL}}$.

Q: La calculadora pita y muestra el mensaje Bad Argument Type (Tipo de Argumento Incorrecto). ¿Cuál es el problema?

A: Los objetos de la pila no son del tipo correcto para el comando utilizado. Por ejemplo, si se ejecuta $\rightarrow\text{UNIT}$ (en el menú PRG TYPE) con un número en los niveles 1 y 2 de la pila, se producirá este error.

Q: La calculadora pita y muestra el mensaje Too Few Arguments (Argumentos Insuficientes). ¿Cuál es el problema?

A: No existen suficientes argumentos en la pila para el comando utilizado. Por ejemplo, si se ejecuta $\boxed{+}$ con sólo un argumento o un número en la pila, se producirá este error.

Q: La calculadora pita y muestra un mensaje diferente a los dos anteriores. ¿Cómo puedo saber cuál es el problema?

A: Consulte el apéndice B, "Mensajes".

Q: No puedo encontrar algunas variables que he utilizado anteriormente. ¿Dónde se encuentran?

A: Quizás haya utilizado las variables de un directorio diferente. Si no recuerda el directorio que estaba utilizando, necesitará comprobar todos los directorios de la calculadora.

Q: Algunas veces, la HP 48 parece detenerse momentáneamente durante una operación de cálculo. ¿Cuál es el problema?

A: No existe ningún problema. La calculadora efectúa limpiezas del sistema de vez en cuando para eliminar objetos temporales creados durante el funcionamiento normal. Este proceso de limpieza libera memoria para las operaciones actuales. Esto ocurre con menor frecuencia si se tiene más memoria disponible.

Q: La Resolución de la Biblioteca de Ecuaciones utiliza unidades SI incluso cuando específico **ENG** (o viceversa).

A: La Resolución utiliza y crea variables globales. Si las variables en cuestión se habían creado antes, entonces es que siguen existiendo (hasta que las borre). Sus definiciones de unidad también siguen existiendo. Para sobrescribir el antiguo sistema de unidades, elimine las variables antes de obtener la solución o introduzca las unidades específicas que desea (como `_ft`).

Límites Medioambientales

Para mantener la fiabilidad del producto, evite la humedad en la calculadora y en las tarjetas insertables y observe los siguientes límites de temperatura y humedad:

Calculadora:

- Temperatura de funcionamiento: 0° a 45°C (32° a 113°F).
- Temperatura de almacenamiento: -20° a 65°C (-4° a 149°F).
- Humedad de almacenamiento y funcionamiento: 90% de humedad relativa a 40°C (104°F) como máximo.

Tarjetas Insertables:

- Temperatura de funcionamiento: 0° a 45°C (32° a 113°F).
- temperatura de almacenamiento: -20° a 60°C (-4° a 140°F).
- Temperatura de almacenamiento para retención de datos de tarjetas RAM: 0° a 60°C (32° a 140°F).
- Humedad de funcionamiento y almacenamiento: 90% de humedad relativa a 40°C (104°F) como máximo.

Especificaciones Para Usuarios en México

Especificaciones ambientales:

- Temperatura durante operación: de +0° a 45°C
- Temperatura en almacenamiento: de -20° a 65°C
- Humedad Relativa: de 40 a 95%
- Pruebas condicionales: 22
- Señales indicadoras: 128
- Número máximo de registros: 23 caracteres por línea 8 líneas
- Rango de caracteres: A-Z, a-e, 0-9 más 37 caracteres especiales
- Memoria Principal: 512K

Condiciones eléctricas:

- Alimentación: Tres baterías de 1.5 V tamaño AA reemplazable por el usuario.
- Respaldo de memoria: Una batería de litio de 3V reemplazable por el usuario.

Cuándo Cambiar las Pilas

Cuando existen unas condiciones bajas de las pilas, el indicador (••) permanece activado, aunque se apague la calculadora. Cuando se enciende la calculadora y existen unas condiciones bajas de las pilas, aparecerá el mensaje **Warning: LowBat()** (Aviso: Pilas en bajas condiciones) durante aproximadamente 3 segundos:

LowBat(P1) se refiere a la puerta 1.

LowBat(P2) se refiere a la puerta 2.

LowBat(S) se refiere a las pilas de la calculadora (sistema).

Nota



Sustituya la pila de la tarjeta RAM o las pilas de la calculadora en cuanto aparezca el indicador de bajas condiciones de las pilas (••) y un mensaje de aviso. Si se sigue utilizando la calculadora cuando está activado el indicador (••), la pantalla se difuminará y los datos de la calculadora y de la tarjeta RAM pueden perderse.

Bajo condiciones normales de uso, una pila de una tarjeta RAM, deberá durar entre 1 y 3 años. Asegúrese de anotar la fecha de instalación de la pila sobre la tarjeta y, en caso de que la tarjeta RAM no esté introducida en la calculadora cuando sea necesario cambiar la pila, configure una alarma para 1 año a partir de dicha fecha para recordarle el cambio de la pila. Las tarjetas RAM no vienen con la pila instalada.

Cómo Cambiar las Pilas

La HP 48 utiliza los siguientes tipos de pilas:

- **Pilas de la Calculadora.** Cualquier marca de pilas de tamaño AAA. *Asegúrese de que las tres pilas sean de la misma marca y del mismo tipo* (no se recomienda la utilización de pilas recargables por su baja capacidad y por el poco tiempo de aviso de bajas condiciones).
- **Pilas de Tarjetas RAM Insertables.** Tipo botón 2016 de 3 voltios (no utilizadas en la HP 48G).

Para cambiar las pilas de la calculadora, siga los pasos que se describen a continuación. Para cambiar las pilas de las tarjetas RAM, consulte “Para cambiar la pila de una tarjeta RAM” en la página A-9.

Precaución




Cuando vaya a quitar las pilas de la calculadora, asegúrese de que está apagada y *no pulse la tecla* **(ON)** *hasta que no estén instaladas las pilas nuevas.* Si se pulsa **(ON)** cuando las pilas no están puestas en la calculadora, se puede perder toda la memoria de la calculadora.

Para cambiar las pilas de la calculadora:

1. Apague la calculadora. Se puede perder la memoria de la calculadora y las tarjetas RAM insertables si se quitan las pilas con la calculadora encendida.
2. Tenga a mano tres pilas nuevas del tamaño AAA (de la misma marca y el mismo tipo). Limpie los extremos de las pilas con un paño limpio y seco.

3. Quite la puerta del compartimento de las pilas de la calculadora pulsando hacia abajo y deslizándola hacia afuera. Tenga cuidado con no pulsar la tecla **ON** de la calculadora. Véase la siguiente ilustración.




4. Dé la vuelta a la calculadora y extraiga las pilas. Una vez que ha sacado las pilas, recámbielas por las nuevas dentro de un período de 2 minutos para evitar pérdidas de memoria.

Aviso



No corte, pinche ni queme las pilas. Pueden reventar o explotar, desprendiendo materias químicas peligrosas. Deshágase de las pilas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.


5. Coloque las pilas de acuerdo con las instrucciones que aparecen en el fondo del compartimento de las mismas. *Evite tocar los extremos de las pilas.* La instalación resulta más fácil si se introduce en primer lugar el extremo negativo (plano) y si la pila del centro se introduce en último lugar. Véase la siguiente ilustración.



6. Coloque la puerta del compartimento de las pilas deslizando las lengüetas por las ranuras de la calculadora.
7. Pulse **ON** para encender la calculadora.

Para cambiar la pila de una tarjeta RAM:

1. Dé la vuelta a la calculadora y quite la cubierta de plástico de las puertas de tarjetas insertables (en el extremo de la pantalla de la calculadora).




2. Con la tarjeta RAM en la puerta 1 ó 2, **encienda la calculadora**.

Precaución



Asegúrese de que *enciende la calculadora* antes de cambiar la pila de una tarjeta RAM. Las tarjetas RAM dejan de funcionar con las pilas de la calculadora sólo cuando la calculadora está encendida. La memoria RAM puede perderse si se quita la pila de una tarjeta RAM cuando está apagada la calculadora o cuando la tarjeta no está instalada en la calculadora.

3. Coloque el dedo índice en el hueco que se encuentra junto al extremo de la tarjeta RAM—esto impedirá que la tarjeta se salga de la calculadora cuando se saque el soporte de la pila de la tarjeta. Ahora inserte la uña del pulgar de la mano libre en la ranura para colocar la uña del plástico negro situado en el lado izquierdo del extremo de la tarjeta y saque de la tarjeta el soporte de la pila.



4. Saque la pila vieja del soporte de plástico.

Aviso



No corte, pinche ni queme las pilas. Pueden reventar o explotar, desprendiendo materias químicas peligrosas. Deshágase de las pilas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

5. Instale una pila de botón nueva 2016 de 3 voltios en el soporte de plástico e introduzca el soporte (con la pila) en la tarjeta.
Asegúrese de que instala la pila con el lado "+" mirando a la parte frontal de la tarjeta.
6. Anote en la tarjeta la fecha de instalación de la pila y configure una alarma para 1 año a partir de dicha fecha para que le recuerde cambiar la pila (si no se inserta la tarjeta, la HP 48 no podrá comprobar el nivel de la pila de la misma).
7. Vuelva a colocar la cubierta de la puerta insertable.

Cómo Comprobar el Funcionamiento de la Calculadora

Utilice las siguientes instrucciones para determinar si la calculadora funciona del modo adecuado. Compruebe la calculadora después de cada uno de los pasos para ver si se ha recuperado el funcionamiento normal. Si la calculadora necesita reparación, consulte “Si la Calculadora Necesita Reparación” en la página A-21.

Si la calculadora no enciende o no responde cuando se pulsan las teclas:

1. Asegúrese de que se han instalado tres pilas nuevas en la calculadora.
2. Pulse y suelte **(ON)**.
3. Si no aparece nada en la pantalla, pulse y mantenga presionada **(ON)** pulse y suelte **(+)** varias veces hasta que los caracteres se hagan visibles y a continuación suelte **(ON)**. Si siguen sin aparecer caracteres en la pantalla, la calculadora necesita reparación.
4. Si un programa interrumpido no responde cuando se pulsa **(CANCEL)**, inténtelo pulsando **(CANCEL)** de nuevo.
5. Si el teclado está “bloqueado”, efectúe una interrupción del sistema:
 - a. Pulse y mantenga pulsada **(ON)**.
 - b. Pulse y suelte la tecla “C” (la tecla que tiene C al lado).
 - c. Suelte **(ON)**. Deberá aparecer la pantalla de la pila vacía.
 - d. Si el problema continúa, efectúe una interrupción manual del sistema (consulte la página 5-18).
6. Si el problema no desaparece, lleve a cabo una reconfiguración de la memoria. Cuando se efectúa una reconfiguración de la memoria se pueden perder los datos; por tanto, contemple esta posibilidad solamente en casos extremos:
 - a. Pulse y mantenga pulsada **(ON)**.
 - b. Pulse y mantenga pulsadas las teclas “A” y “F” (las teclas que tienen A y F a su lado).
 - c. Suelte las tres teclas.

La calculadora emitirá un pitido y mostrará el mensaje **Try To Recover Memory?** (¿Intentar recuperar la memoria?). Pulse **YES** para recuperar la máxima cantidad de memoria posible.

Si estos pasos no tienen como resultado la recuperación del funcionamiento, la calculadora necesitará reparación.

Si la calculadora responde a las teclas pero se sospecha que no funciona del modo adecuado:

1. Ejecute el auto-test que se describe en la siguiente sección.
 - Si la calculadora no es capaz de efectuar el auto-test, necesitará reparación.
 - Si la calculadora efectúa el auto-test, es posible que se haya cometido un error al trabajar con la calculadora. Lea de nuevo las partes correspondientes del manual y compruebe “Respuestas a Preguntas Habituales” en la página A-1.
2. Póngase en contacto con el departamento de Asistencia Técnica de la Calculadora. La dirección y el teléfono aparecen en la parte interior de la contraportada.

Auto-Test

Si la calculadora se enciende pero parece no funcionar en el modo adecuado, ejecute el auto-test de diagnóstico.

Para ejecutar el auto-test:

1. Encienda la calculadora.
2. Pulse y mantenga pulsada **ON**.
3. Pulse y suelte la tecla “E” (la tecla que tiene E al lado).
4. Suelte **ON**.

El auto-test de diagnóstico comprueba la ROM y la RAM internas y genera diferentes modelos en la pantalla. La comprobación se efectúa de un modo continuo hasta que se lleva a cabo una interrupción del sistema.

Para interrumpir el auto-test (interrupción del sistema):

1. Pulse y mantenga pulsada **ON**.
2. Pulse y suelte la tecla "C" (la tecla que tiene C al lado).
3. Suelte **ON**. Deberá aparecer la pantalla de la pila vacía.

Si el auto-test indica un fallo de la ROM o la RAM internas (si no aparecen en pantalla IROM OK y IRAM OK), la calculadora necesitará reparación.

El auto-test de diagnóstico deberá completarse con éxito antes de ejecutarse cualquiera de las demás pruebas que se describen en las siguientes secciones.

Comprobación del Teclado

Este test comprueba si todas las teclas de la calculadora funcionan correctamente.

Para ejecutar la prueba de teclado interactivo:

1. Encienda la calculadora.
2. Pulse y mantenga pulsada **ON**.
3. Pulse y suelte la tecla "D" (la tecla que tiene D al lado).
4. Suelte **ON**.
5. Pulse y suelte la tecla "E" (la tecla que tiene E al lado). Aparecerá KED1 en la esquina superior izquierda de la pantalla.
6. Empezando por la esquina superior izquierda y desplazándose de izquierda a derecha, pulse las 49 teclas del teclado.

Si se pulsan las teclas en el orden adecuado y funcionan de forma correcta, la calculadora emitirá un pitido prolongado cada vez que se pulse una tecla. Cuando se pulse la tecla 49, **+**, el mensaje de la pantalla deberá cambiar a KED1 OK.

Si se pulsa una tecla fuera de la secuencia, aparecerá un número hexadecimal de cinco dígitos junto a KED1. Vuelva a ejecutar la prueba repitiendo los pasos del 2 al 6.

Si una tecla no funciona correctamente, la siguiente pulsación de una tecla mostrará la localización hexadecimal de ubicación esperada y recibida. Si se pulsan las teclas en orden y se obtiene este mensaje, la calculadora necesitará reparación. Recuerde adjuntar una copia del mensaje de error cuando embale y envíe la calculadora para su reparación.

Para salir del test del teclado (interrupción del sistema):

1. Pulse y mantenga pulsada **(ON)**.
2. Pulse y suelte la tecla "C" (la tecla que tiene una C al lado).
3. Suelte **(ON)**. Deberá aparecer la pantalla de la pila vacía.


Test de la RAM de las Puertas

Este test comprueba la RAM de las puertas (en aquellas calculadoras que las tienen) y las tarjetas RAM insertables instaladas (no afecta a la memoria de la tarjeta RAM insertable).

Para ejecutar el test de la RAM de las puertas:

1. Compruebe que existe una tarjeta RAM insertable correctamente instalada en la puerta 1 o en la puerta 2.
2. Verifique que la pestaña de cada una de las tarjetas esté en la posición lectura/escritura.

A



3. Encienda la calculadora.
4. Pulse y mantenga pulsada **ON**.
5. Pulse y suelte la tecla "D" (la tecla que tiene D al lado).
6. Suelte **ON**. Aparecerá una línea vertical a ambos lados y en el centro de la pantalla.
7. Pulse y suelte **▲**.

Aparecerá RAM1 o RAM2 en la esquina superior izquierda de la pantalla y el tamaño de la tarjeta RAM insertable correspondiente (32K o 128K) se mostrará en la esquina superior derecha de la pantalla. Si la prueba de puertas de RAM se ha efectuado con éxito, aparecerá OK a la derecha de RAM1 o RAM2.

Se mostrará un mensaje de fallo (por ejemplo, RAM1 00002) para cada una de las puertas que no contengan una tarjeta RAM insertable o cuando la pestaña de escritura/lectura de la tarjeta esté en la posición "protección contra escritura". Este mensaje no debe tenerse en cuenta.

Si no aparece OK para una tarjeta de RAM con la pestaña fijada en lectura/escritura, se deberá trasladar la tarjeta a la otra puerta y volver a ejecutar la prueba. Si sigue sin aparecer OK, deberá sustituirse la tarjeta RAM por una nueva.

Para volver al funcionamiento normal de la calculadora (interrupción del sistema):

1. Pulse y mantenga pulsada **(ON)**.
2. Pulse y suelte la tecla "C" (la tecla que tiene C al lado).
3. Suelte **(ON)**. Deberá aparecer la pantalla de la pila vacía.

Prueba en Bucle de IR (Puerto de Infrarrojos)

Esta prueba comprueba el funcionamiento de los sensores de infrarrojos de emisión y recepción y de sus circuitos correspondientes.

Para ejecutar la prueba en bucle de IR:

1. Encienda la calculadora.
2. Pulse y mantenga pulsada **(ON)**.
3. Pulse y suelte la tecla "D" (la tecla que tiene D al lado).
4. Suelte **(ON)**. Aparecerá una línea vertical a ambos lados y en el centro de la pantalla.
5. Asegúrese que la cubierta de plástico de la tarjeta insertable está en su lugar y que cubre las bombillas claras del extremo superior de la calculadora.
6. Pulse **(EVAL)**.

Aparecerá IRLB en la esquina superior izquierda de la pantalla. Si aparece Si aparece OK a la derecha de IRLB, la calculadora pasa con éxito la prueba. Si no aparece OK, la calculadora necesita reparación.

Para volver al funcionamiento normal de la calculadora (interrupción del sistema):

1. Pulse y mantenga pulsada **(ON)**.
2. Pulse y suelte la tecla "C" (la tecla con la C al lado).
3. Suelte **(ON)**. Deberá aparecer la pantalla de la pila vacía.

Prueba en Bucle de Serie

Esta prueba comprueba el funcionamiento de los circuitos de emisión y recepción de la interfase serie de la parte superior de la calculadora.

Para ejecutar la prueba en bucle de serie:

1. Encienda la calculadora.
2. Pulse y mantenga pulsada **(ON)**.
3. Pulse y suelte la tecla "D" (la tecla que tiene D al lado).
4. Suelte **(ON)**. Aparecerá una línea vertical a ambos lados y en el centro de la pantalla.
5. Conecte (cortocircuite) temporalmente los dos pines medios (pines 2 y 3) del conector serie de 4 pines del extremo superior de la calculadora. Tenga cuidado con no doblar o forzar los pines. Deberá mantener este puente de conexión durante todo el transcurso de la prueba.
6. Pulse **(PRG)**.

Aparecerá U_LB en la esquina superior izquierda de la pantalla. Si aparece OK a la derecha de U_LB, la calculadora pasa con éxito la prueba. Si no aparece OK, la calculadora necesita reparación.

Nota



Si se cortocircuitan sin darse cuenta los pines 1 y 2 o los pines 3 y 4 del conector serie, la prueba en bucle devolverá U_LB 00001 o U_LB 00002 (mensajes de fallo de la prueba), pero no le pasará nada a la calculadora.

A

Para volver al funcionamiento normal de la calculadora (interacción del sistema):

1. Pulse y mantenga pulsada **(ON)**.
2. Pulse y suelte la tecla "C" (la tecla que tiene C al lado).
3. Suelte **(ON)**. Deberá aparecer la pantalla de la pila vacía.

Garantía Limitada de Un Año

Qué Cubre. *La calculadora (a excepción de las pilas o los daños causados por las pilas) y los accesorios de la calculadora están garantizados por Hewlett-Packard en lo que se refiere a materiales defectuosos y de mano de obra durante un año a partir de la fecha de adquisición original. Si se vende la calculadora o se regala, la garantía queda transferida automáticamente al nuevo propietario y permanece en efecto durante el período original de un año. Durante dicho período de garantía, nos comprometemos a reparar o, si lo prefiere, cambiar sin carga alguna el producto que ha demostrado ser defectuoso con tan sólo devolverlo, pagando por adelantado los gastos de envío, a un centro de reparaciones de Hewlett-Packard (el cambio puede efectuarse por un modelo más reciente de igual o mejor rendimiento).*

Esta garantía le concede derechos legales concretos, y se pueden tener otros derechos que varían de un estado a otro, de una provincia a otra o de un país a otro.

Qué No Se Cubre. *Las pilas así como los daños provocados por las mismas no están contemplados en la garantía de Hewlett-Packard. Compruebe con el fabricante de las pilas las garantías de éstas y de los daños causados por las mismas.*

Los daños causados a la HP 48 como resultado de la utilización de tarjetas insertables y accesorios insertables no aprobados no están cubiertos por la garantía de Hewlett-Packard.

Esta garantía tampoco se aplicará si el producto ha sido dañado por accidente, por una mala utilización o como resultado de una reparación o modificación efectuada en un lugar distinto a un centro de reparaciones autorizado de Hewlett-Packard.

No se expresa ninguna otra garantía. La reparación o la sustitución del producto es la única solución. **CUALQUIER OTRA GARANTIA IMPLICITA DE MERCADO O ADAPTABILIDAD A UN FIN DETERMINADO QUEDA LIMITADA A LA DURACION DE UN AÑO DE ESTA GARANTIA POR ESCRITO.** Algunos estados, provincias o países permiten limitaciones sobre la duración de las garantías implícitas, por lo que tal vez la limitación anterior no le afecte. **EN NINGUN CASO, LA COMPAÑIA HEWLETT-PACKARD SE HARA RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INDIRECTOS.** Algunos estados, provincias o países no

permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos, por lo que tal vez no le afecte la limitación o exclusión anterior.

Los productos se venden sobre la base de las especificaciones aplicables en el momento de la fabricación. Hewlett-Packard no tendrá obligación de modificar o actualizar los productos una vez vendidos.

Transacciones entre Consumidores en Australia y el Reino Unido..

Las observaciones y limitaciones anteriores no se aplicarán a las transacciones entre consumidores de Australia y el Reino Unido y no afectarán a los derechos de los consumidores.

Póliza de Garantía Para Usuarios en México

Hewlett-Packard de México, S.A. de C.V. con domicilio en:

México, D.F.
Monte Pelvoux No. 111
Lomas de Chapultepec, 11000
Tel. 202 01 55

Garantiza este producto por el término de doce meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final. En el caso de productos que requieran de enseñanza o adiestramiento en su manejo o en su instalación, a partir de la fecha en que hubiere quedado operando normalmente el producto después de su instalación en el domicilio que señale el consumidor.

Condiciones:

1. Centros de Servicio, Refacciones y Partes

Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido o en cualquiera de los centros de servicio ubicados en los domicilios de la parte superior de esta hoja, mismos en los que se pueden adquirir refacciones y partes.

2. Cobertura

La Empresa se compromete a reparar o cambiar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo

para el consumidor. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Hewlett Packard de México, S.A. de C.V.

3. Tiempo de Reparación

El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a treinta días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4. Limitaciones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma Español proporcionado.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Hewlett Packard de México, S.A. de C.V.

Producto		Marca	Modelo
No. de Serie	Nombre Distribuidor		
Dirección (Calle y número, Colonia y Poblado, Delegación o Municipio)			
C.P.	Ciudad	Estado	Teléfono
Fecha Entrega o Instalación			

Notas



El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

Si la Calculadora Necesita Reparación

Hewlett-Packard dispone de centros de servicio de reparaciones en muchos países. Estos centros reparan las calculadoras o las cambian por el mismo modelo o por uno de igual o mejor rendimiento, estén en período de garantía o no. Existe una tasa de servicio para las reparaciones posteriores al período de garantía. Las calculadoras se reparan y se vuelven a enviar al usuario dentro de un período de 5 días laborables.

Nota



Si el contenido de la memoria de su calculadora es importante, le aconsejamos efectuar una copia de seguridad en una tarjeta RAM insertable, en otra HP 48 o en un ordenador antes de enviar la calculadora a reparar.

- **En los Estados Unidos:** Envíe la calculadora al Corvallis Service Center que aparece en la parte interior de la contraportada.
- **En Europa:** Póngase en contacto con la oficina de ventas o con el vendedor autorizado de Hewlett-Packard o con la oficina central de Hewlett-Packard (cuya dirección aparece a continuación) para averiguar la localización del centro de servicio de reparaciones más próximo. *No envíe la calculadora a reparar sin ponerse en contacto previamente con una oficina de Hewlett-Packard.*

Hewlett-Packard S.A.
150, Route du Nant-d'Avril
P.O. Box CH 1217 Meyrin 2
Ginebra, Suiza
Teléfono: 022 780.81.11

- **En otros países:** Póngase en contacto con la oficina de ventas o vendedor autorizado de Hewlett-Packard o escriba al Corvallis Service Center (cuya dirección aparece en la parte interior de la contraportada) para conocer la localización de otros centros de servicio de reparaciones. Si no dispone de servicio local, puede enviar la calculadora al Corvallis Service Center para su reparación.

Todos los gastos de envío y embalaje, derechos de aduanas y de reimportación correrán a su cargo.

Tasa de Servicio de Reparaciones. Póngase en contacto con el Corvallis Service Center (cuya dirección aparece en la parte interior de la contraportada) para conocer las tasas de reparaciones estándar fuera del período de garantía. Esta tasa queda sujeta al impuesto sobre las ventas local o al impuesto del valor añadido del cliente donde sea aplicable.

Los productos de calculadoras dañados por accidente o por una mala utilización no están cubiertos en las tasas fijas. Estos costes se determinarán individualmente dependiendo del tiempo y de los materiales utilizados.

Instrucciones de Envío. Si su calculadora necesita reparación, envíela al centro de servicio de reparaciones o punto de recogida más cercano.

- Incluya su dirección y una *descripción detallada* del problema, así como información sobre las tarjetas ROM/RAM instaladas, los mensajes de error y los dispositivos periféricos que estaban conectados cuando el funcionamiento comenzó a ser defectuoso.
- Incluya una prueba de la fecha de compra si la garantía no ha caducado.
- Incluya una orden de compra, un cheque o el número de su tarjeta de crédito con su fecha de caducidad (VISA o MasterCard) para cubrir la tasa estándar de la reparación.
- Envíe la calculadora con los gastos de envío pagados *por adelantado* en un embalaje protector apropiado para impedir que se produzcan daños. Los daños de envío no están cubiertos por la garantía, por lo que recomendamos asegurar la mercancía.

Garantía de Servicio de Reparaciones. Queda garantizado el servicio de reparación contra defectos de materiales y de mano de obra durante 90 días a partir de la fecha de la reparación.

Acuerdos de Servicio de Reparaciones. En los Estados Unidos existe un acuerdo de servicio técnico de reparaciones y servicio. Para obtener más información, póngase en contacto con el Corvallis Service Center (véase la dirección en la parte interior de la contraportada).

Mensajes de Error

En este apéndice se presenta la lista de los mensajes seleccionados de la HP 48, en orden alfabético.

Mensajes en Orden Alfabético

Mensaje	Significado	# (hex)
Alarm	Alarma no reconocida.	(ninguno)
All Variables Known	No existen variables incógnitas por resolver.	E405
Bad Argument Type	Uno o varios argumentos de la pila no son correctos para la operación.	202
Bad Argument Value	El valor del argumento está fuera del rango de la operación.	203
Bad Guess(es)	Las estimaciones suministradas a la aplicación HP Resol o ROOT sobrepasan el ámbito de la ecuación.	A01
Bad Packet Block check	Error Kermit: La suma de verificación del paquete calculada no coincide con la suma de verificación del paquete.	C01
Can't Edit Null Char	Se ha intentado editar una cadena con carácter cuyo código es 0.	102

Mensajes en Orden Alfabético (continuación)

Mensaje	Significado	# (hex)
Circular Reference	Se ha intentado archivar un nombre de variable en sí mismo.	129
Constant?	La aplicación HP Resol o ROOT han devuelto el mismo valor en cada punto de muestra de la ecuación actual.	A02
Directory Not Allowed	El nombre de la variable del directorio existente se ha utilizado como argumento.	12A
Directory Recursion	Se ha intentado archivar un directorio en sí mismo.	002
EQ Invalid for MINIT	EQ debe contener al menos dos ecuaciones (o programas) y dos variables.	E403
Extremum	El resultado dado por HP Resol o ROOT es un extremo más que una raíz.	A06
HALT Not Allowed	Se ha ejecutado un programa que contiene HALT mientras MatrixWriter, DRAW o HP Resol están activos.	126
Illegal During MROOT	Se ha intentado ejecutar el comando de la Resolución de Ecuaciones Múltiples durante la ejecución de MROOT.	E406
Inconsistent Units	Se ha intentado convertir una unidad con unidades incompatibles.	B02
Infinite Result	Excepción matemática: Un cálculo como $1/0$ tiene infinitos resultados.	305

Mensajes en Orden Alfabético (continuación)


Mensaje	Significado	# (hex)
Insufficient Memory	No hay memoria suficiente para ejecutar la operación.	001
Insufficient Σ Data	Se ha ejecutado un comando de Estadística cuando ΣDAT no contenía puntos de datos suficientes para el cálculo.	603
Interrupted	La aplicación HP Resol o ROOT se ha interrumpido mediante CANCEL .	A03
Invalid Array Element	ENTER ha devuelto un objeto del tipo equivocado para la matriz actual.	502
Invalid Card Data	HP 48 no reconoce los datos de la tarjeta insertable o al menos una puerta de la tarjeta no se ha utilizado nunca.	008
Invalid Date	El argumento de fecha no es un número real con el formato correcto o estaba fuera de rango.	D01
Invalid Definition	Estructura equivocada del argumento de la ecuación para DEFINE.	12C
Invalid Dimension	El argumento de la matriz tiene dimensiones equivocadas.	501
Invalid EQ	Se ha intentado la operación desde el menú GRAPHICS FCN o DRAW con el tipo de representación gráfica CONIC, cuando EQ no contenía operaciones algebraicas.	607

B

Mensajes en Orden Alfabético (continuación)

Mensaje	Significado	# (hex)
Invalid IOPAR	<i>IOPAR</i> no es una lista, o uno o varios objetos de la lista faltan o no son válidos.	C12
Invalid Mpar	La variable de <i>Mpar</i> no la ha creado MINIT.	E401
Invalid Name	El nombre de fichero recibido no es válido o el servidor ha solicitado enviar un nombre de fichero no válido.	C17
Invalid PPAR	<i>PPAR</i> no es una lista, o uno o varios objetos de la lista faltan o no son válidos.	12E
Invalid PRTPAR	<i>PRTPAR</i> no es una lista, o uno o varios objetos de la lista faltan o no son válidos.	C13
Invalid PTYPE	Tipo de gráfico no válido para la ecuación actual.	620
Invalid Repeat	Intervalo de repetición de la alarma fuera de rango.	D03
Invalid Server Cmd	Recepción de comando no válido mientras se estaba en el modo Server.	C08
Invalid Syntax	HP 48 no puede ejecutar OBJ→, ENTER o STR→ debido a la sintaxis errónea del objeto.	106
Invalid Time	El argumento de hora no es un número real con el formato correcto o está fuera de rango.	D02
Invalid Unit	Se ha intentado realizar una operación de unidad con una unidad de usuario no definida o no válida.	B01

Mensajes en Orden Alfabético (continuación)

Mensaje	Significado	# (hex)
Invalid User Function	El tipo o estructura del objeto ejecutado como función definida por el usuario no es correcto.	103
Invalid Σ Data	Comando de estadística ejecutado con un objeto no válido almacenado en ΣDAT .	601
Invalid Σ Data LN(Neg)	Se ha intentado ajustar una curva no lineal cuando la matriz de ΣDAT contenía un elemento negativo.	605
Invalid Σ Data LN(0)	Se ha intentado ajustar una curva no lineal cuando la matriz de ΣDAT contenía un elemento 0.	606
Invalid ΣPAR	ΣPAR no es una lista, o uno o varios objetos de la lista faltan o no son válidos.	604
LAST STACK Disabled	Se ha pulsado  UNDO mientras esa característica de recuperación estaba desactivada.	124
LASTARG Disabled	Se ha ejecutado LASTARG mientras esa característica de recuperación estaba desactivada.	205
LowBat()	Sustituya las pilas de la calculadora (S) o sustituya las pilas de la tarjeta insertable (P1) o (P2).	(ninguno)
Low Battery	Pilas del sistema demasiado bajas para imprimir o realizar la E/S.	C14

Mensajes en Orden Alfabético (continuación)

Mensaje	Significado	# (hex)
Memory Clear	Se ha borrado la memoria de la HP 48.	005
Name Conflict	Se ha intentado la función (donde) para asignar un valor a la variable de integración o índice sumatorio.	13C
Negative Underflow	Excepción matemática: El cálculo ha devuelto un resultado negativo, entre 0 y -MINR.	302
No Current Equation	SOLVE , DRAW o RCEQ se ha ejecutado con EQ inexistente.	104
No current equation	HP Resol o Representación Gráfica ejecutados con EQ inexistente.	609
No Room in Port	Memoria disponible insuficiente en la puerta RAM especificada.	00B
No Room to Save Stack	Memoria insuficiente para archivar la copia de la pila. LAST STACK se desactiva automáticamente.	101
No Room to Show Stack	Objetos de la pila visualizados sólo por tipo, debido a la falta de memoria disponible.	131
No stat data to plot	No existen datos archivados en ΣDAT .	60F
Non-Empty Directory	Se ha intentado borrar un directorio que no está vacío.	12B
Non-Real Result	La ejecución de HP Resol, ROOT, DRAW o \int ha dado un resultado distinto a una unidad o número real.	12F

Mensajes en Orden Alfabético (continuación)

Mensaje	Significado	# (hex)
Nonexistent Alarm	La lista de alarma no contenía la alarma especificada por el comando de alarma.	D04
Nonexistent Σ DAT	El comando de estadística se ha ejecutado cuando Σ DAT no existía.	602
Object Discarded	El emisor ha enviado un paquete con EOF (Z) con una "D" en el campo de datos.	C0F
Object In Use	Se ha intentado PURGE o STO en un objeto de seguridad cuando el objeto almacenado se estaba utilizando.	009
Object Not in Port	Se ha intentado acceder a una biblioteca u objeto de seguridad inexistente.	00C
(OFF SCREEN)	El valor de la función, raíz, extremo o intersección no era visible en la pantalla actual.	61F
Out of Memory	Debe eliminarse uno o varios objetos para poder continuar con la operación de la calculadora.	135
Overflow	Excepción matemática: El resultado del cálculo ha sido mayor en el valor absoluto que MAXR.	303
Parity Error	El bit de paridad de los bytes recibidos no coincide con el valor de paridad actual.	C05

Mensajes en Orden Alfabético (continuación)

Mensaje	Significado	# (hex)
Port Closed	Posible fallo del hardware serie o IR. Ejecute el autotest.	C09
Port Not Available	Comando de puerta utilizado en una puerta vacía o inexistente, o en una que contiene ROM en vez de RAM. (Las puertas 1 y 2 no existen en la HP 48G.) Se ha intentado ejecutar un comando de servidor que por sí mismo utiliza el puerto de E/S.	00A
Positive Underflow	Excepción matemática: El cálculo ha dado un resultado positivo, entre 0 y MINR.	301
Power Lost	Calculadora encendida después de una pérdida de potencia. La memoria puede haberse corrompido.	006
Protocol Error	Se ha recibido un paquete cuya longitud es menor que la de un paquete nulo. El parámetro de longitud máxima del paquete procedente de otra máquina no es válido.	C07

B

Mensajes en Orden Alfabético (continuación)

Mensaje	Significado	# (hex)
Receive Buffer Overrun	Kermit: Se han enviado más de 255 bytes de reintentos antes de que la HP 48 recibiera otro paquete. SRECV: Los datos recibidos han desbordado el buffer.	C04
Receive Error	Desbordamiento de UART o error de comunicación.	C03
Sign Reversal	HP Resol o ROOT no pueden encontrar el punto donde la ecuación actual se iguala a cero, pero han encontrado dos puntos cercanos donde la ecuación ha cambiado de signo.	A05
Single Equation	Se ha suministrado sólo una ecuación a la Resolución de Ecuaciones Múltiples.	E402
Timeout	Imprimiendo en puerto serie: Se ha recibido XOFF y ha expirado el tiempo de espera de XON. Kermit: Ha expirado el tiempo de espera de la recepción del paquete.	C02
Too Few Arguments	El comando requiere más argumentos de los que había en la pila.	201
Transfer Failed	Diez intentos sucesivos de recibir un paquete correcto no han sido satisfactorios.	C06

B

Mensajes en Orden Alfabético (continuación)

Mensaje	Significado	# (hex)
Unable to Isolate	Fallo de ISOL porque el nombre especificado no existía o contenía un argumento de función sin inverso.	130
Undefined Constant	El nombre suministrado a CONST no está en la Biblioteca de Constantes.	E129
Undefined Local Name	Se ha ejecutado o llamado un nombre local cuya variable local correspondiente no existe.	003
Undefined Name	Se ha ejecutado o llamado un nombre global cuya variable correspondiente no existe.	204
Undefined Result	Un cálculo como 0/0 ha generado un resultado matemáticamente no definido.	304
Undefined XLIB Name	Se ha ejecutado un nombre de XLIB cuando la biblioteca especificada no existía.	004
Wrong Argument Count	La función definida por el usuario se ha calculado con un número equivocado de argumentos parentéticos.	128
Zero	El resultado devuelto por HP Resol o ROOT es una raíz (un punto donde la ecuación actual se iguala a cero).	A04

Menús

No.	Nombre	No.	Nombre
0	Ultimo Menú	18	MTH BASE BYTE
1	CST	19	MTH FFT
2	VAR	20	MTH CMPL
3	MTH	21	MTH CONS
4	MTH VECTR	22	PRG
5	MTH MATR	23	PRG BRCH
6	MTH MATR MAKE	24	PRG BRCH IF
7	MTH MATR NORM	25	PRG BRCH CASE
8	MTH MATR FACTR	26	PRG BRCH START
9	MTH MATR COL	27	PRG BRCH FOR
10	MTH MATR ROW	28	EDIT
11	MTH LIST	29	PRG BRCH DO
12	MTH HYP	30	SOLVE ROOT SOLVR
13	MTH PROB	31	PRG BRCH WHILE
14	MTH REAL	32	PRG TEST
15	MTH BASE	33	PRG TYPE
16	MTH BASE LOGIC	34	PRG LIST
17	MTH BASE BIT	35	PRG LIST ELEM

No.	Nombre	No.	Nombre
36	PRG LIST PROC	58	UNITS VISC
37	PRG GROB	59	UNITS, Comandos
38	PRG PICT	60	PRG ERROR IFERR
39	PRG IN	61	PRG ERROR
40	PRG OUT	62	CHAR
41	PRG RUN	63	MODES
42	UNITS, Catálogo	64	MODES FMT
43	UNITS LENG	65	MODES ANGL
44	UNITS AREA	66	MODES FLAG
45	UNITS VOL	67	MODES KEYS
46	UNITS TIME	68	MODES MENU
47	UNITS SPEED	69	MODES MISC
48	UNITS MASS	70	MEMORY
49	UNITS FORCE	71	MEM DIR
50	UNITS ENRG	72	MEM ARITH
51	UNITS POWR	73	STACK
52	UNITS PRESS	74	SOLVE
53	UNITS TEMP	75	SOLVE ROOT
54	UNITS ELEC	76	SOLVE DIFFE
55	UNITS ANGL	77	SOLVE POLY
56	UNITS LIGHT	78	SOLVE SYS
57	UNITS RAD	79	SOLVE TVM

No.	Nombre	No.	Nombre
80	SOLVE TVM SOLVR	99	STAT Σ PAR MODL
81	PLOT	100	STAT 1VAR
82	PLOT PTYPE	101	STAT PLOT
83	PLOT PPAR	102	STAT FIT
84	PLOT 3D	103	STAT SUMS
85	PLOT 3D PTYPE	104	I/O
86	PLOT 3D VPAR	105	I/O SRVR
87	PLOT STAT	106	I/O IOPAR
88	PLOT STAT PTYPE	107	I/O PRINT
89	PLOT STAT Σ PAR	108	I/O PRINT PRTPA
90	PLOT STAT Σ PAR MODL	109	I/O SERIA
91	PLOT STAT DATA	110	LIBRARY, Comandos
92	PLOT FLAG	111	LIBRARY PORTS
93	SYMBOLIC	112	LIBRARY, Catálogo
94	TIME	113	EQLIB
95	TIME ALRM	114	EQLIB EQLIB
96	STAT	115	EQLIB COLIB
97	STAT DATA	116	EQLIB MES
98	STAT Σ PAR	117	EQLIB UTILS



Indicadores del Sistema

En este apéndice se presenta la lista de los indicadores del sistema de la HP 48, en grupos funcionales. Todos los indicadores se pueden fijar, anular y probar. El estado por defecto de los mismos es *fijado*, excepto en el caso de los indicadores Tamaño de Palabra Entero Binario (los indicadores del -5 al -10).

Indicadores del sistema

Indicador	Descripción
-1	<p>Solución Principal.</p> <p><i>No Fijado:</i> QUAD y ISOL devuelven un resultado que representa todas las soluciones posibles.</p> <p><i>Fijado:</i> QUAD y ISOL devuelve sólo la solución principal.</p>
-2	<p>Constantes Simbólicas.</p> <p><i>No Fijado:</i> Las constantes simbólicas (e, i, π, MAXR y MINR) mantienen su forma simbólica cuando se calculan, a menos que se haya fijado el indicador de Resultados Numéricos -3.</p> <p><i>Fijado:</i> Las constantes simbólicas devuelven números, independientemente del estado del indicador de Resultados Numéricos -3.</p>
-3	<p>Resultados Numéricos.</p> <p><i>No Fijado:</i> Las funciones con argumentos simbólicos, incluidas las constantes simbólicas, hallan resultados simbólicos.</p> <p><i>Fijado:</i> Las funciones con argumentos simbólicos, incluidas las constantes simbólicas, hallan números.</p>
-4	Sin utilizar.

Indicadores del sistema (continuación)

Indicador	Descripción
-5 a -10	Tamaño de Palabra Entero Binario. Los estados combinados de los indicadores del -5 al -10 fijan el tamaño de palabra entre 1 y 64 bits.
-11 y -12	Base Entero Binario. HEX: -11 <i>fijado</i> , -12 <i>fijado</i> . DEC: -11 <i>no fijado</i> , -12 <i>no fijado</i> . OCT: -11 <i>fijado</i> , -12 <i>no fijado</i> . BIN: -11 <i>no fijado</i> , -12 <i>fijado</i> .
-13	Sin utilizar.
-14	Modo de Pago Financiero. <i>No Fijado</i> : Los cálculos de TVM asumen los pagos al final del periodo. <i>Fijado</i> : Los cálculos de TVM asumen los pagos al principio del periodo.
-15 y -16	Rectangular: -16 <i>no fijado</i> . Polar/Cilíndrico: -15 <i>no fijado</i> , -16 <i>fijado</i> . Polar/Esférico: -15 <i>fijado</i> , -16 <i>fijado</i> .
-17 y -18	Grados Sex.: -17 <i>no fijado</i> , -18 <i>no fijado</i> . Radianes: -17 <i>fijado</i> . Grados Cent.: -17 <i>no fijado</i> , -18 <i>fijado</i> .
-19	<i>No Fijado</i> : →V2 y  (2D) crean un vector bidimensional a partir de 2 números reales <i>Fijado</i> : →V2 y  (2D) crea un número complejo a partir de 2 números reales.
-20	Excepción de Subdesbordamiento. <i>No Fijado</i> : La excepción de subdesbordamiento da como resultado 0 y fija el indicador -23 ó -24. <i>Fijado</i> : La excepción de subdesbordamiento se considera un error.
-21	Excepción de Desbordamiento. <i>No Fijado</i> : La excepción de desbordamiento da como resultado $\pm 9.999999999999999E499$ y fija el indicador -25. <i>Fijado</i> : La excepción de desbordamiento se considera un error.

Indicadores del sistema (continuación)

Indicador	Descripción
-22	Excepción de Resultado Infinito. <i>No Fijado:</i> La excepción de resultado infinito se considera un error. <i>Fijado:</i> La excepción de resultado infinito da como resultado $\pm 9.999999999999999E499$ y fija el indicador -26.
-23	Indicador de Subdesbordamiento Negativo.
-24	Indicador de Subdesbordamiento Positivo.
-25	Indicador de Desbordamiento.
-26	Indicador de Resultado Infinito. Cuando se produce una excepción, el indicador correspondiente (de -23 a -26) se fija sólo si la excepción <i>no</i> se considera un error.
-27	Visualización de números simbólicos complejos. <i>No Fijado:</i> Visualiza los números simbólicos complejos en forma de coordenada (es decir, ' (x, y) '). <i>Fijado:</i> Visualiza los números simbólicos complejos utilizando ' <i>i</i> ' (es decir, ' $x+yi$ ').
-28	Representación Gráfica Simultánea de Múltiples Funciones. <i>No Fijado:</i> Múltiples ecuaciones se representan gráficamente en serie. <i>Fijado:</i> Múltiples ecuaciones se representan gráficamente de forma simultánea.
-29	Ejes de Trazado. <i>No Fijado:</i> Se trazan los ejes de representaciones gráficas estadísticas y bidimensionales. <i>Fijado:</i> No se trazan los ejes de representaciones gráficas estadísticas y bidimensionales.
-30	Sin utilizar.
-31	Llenado de Curva. <i>No Fijado:</i> El llenado de curva entre los puntos trazados está activado. <i>Fijado:</i> El llenado de curva entre los puntos trazados está desactivado.

Indicadores del sistema (continuación)

Indicador	Descripción
-32	Cursor de Gráficos. <i>No Fijado:</i> El cursor de gráficos es siempre oscuro. <i>Fijado:</i> El cursor de gráficos es oscuro sobre fondo claro y claro sobre fondo oscuro.
-33	Dispositivo de E/S. <i>No Fijado:</i> E/S dirigida a puerto serie. <i>Fijado:</i> E/S dirigida a puerto IR.
-34	Dispositivo de Impresión. <i>No Fijado:</i> Salida de la impresora dirigida a impresora IR. <i>Fijado:</i> Salida de impresora dirigida a puerto serie si el indicador -33 no está fijado.
-35	Formato de Datos de E/S. <i>No Fijado:</i> Los objetos se transmiten en formato ASCII. <i>Fijado:</i> Los objetos se transmiten en formato binario (imagen de memoria).
-36	Sobreescribir Recepción de E/S. <i>No Fijado:</i> Si el nombre recibido en la HP 48 coincide con un nombre de variable de la HP 48 ya existente, se crea un nuevo nombre de variable con extensión numérica para evitar la sobreescritura. <i>Fijado:</i> Si el nombre recibido en la HP 48 coincide con un nombre de variable de la HP 48 ya existente, la variable ya existente se sobreescribe.
-37	Impresión a Doble Espacio. <i>No Fijado:</i> Impresión a un espacio. <i>Fijado:</i> Impresión a doble espacio.
-38	Avance de Línea. <i>No Fijado:</i> Avance de línea al final de cada línea impresa. <i>Fijado:</i> Sin avance de línea al final de cada línea impresa.

Indicadores del sistema (continuación)

Indicador	Descripción
-39	Mensajes de E/S. <i>No Fijado:</i> Mensajes de E/S activados. <i>Fijado:</i> Mensajes de E/S desactivados.
-40	Visualización del Reloj. <i>No Fijado:</i> El reloj no visualiza. <i>Fijado:</i> El reloj se visualiza constantemente.
-41	Formato de Hora. <i>No Fijado:</i> Formato de 12 horas. <i>Fijado:</i> Formato de 24 horas.
-42	Formato de Fecha. <i>No Fijado:</i> Formato de MM/DD/YY (mes/día/año). <i>Fijado:</i> Formato de DD.MM.YY (día.mes.año).
-43	Alarmas Repetitivas No se Reprograman. <i>No Fijado:</i> Las alarmas repetitivas de cita no reconocidas vuelven a programarse automáticamente. <i>Fijado:</i> Las alarmas repetitivas de cita no reconocidas no se vuelven a programar.
-44	Archivo de Alarmas Reconocidas. <i>No Fijado:</i> Las alarmas de cita reconocidas se borran de la lista de alarmas. <i>Fijado:</i> Las alarmas de cita reconocidas se archivan en la lista de alarmas.
-45 a -48	Número de Dígitos Decimales. El estado combinado de los indicadores entre -45 y -48 establece el número de dígitos decimales en los modos Fijo, Científico y Técnico.
-49 y -50	Formato de Visualización del Número. Estándar: -49 <i>no fijado</i> , -50 <i>no fijado</i> . Fijo: -49 <i>fijado</i> , -50 <i>no fijado</i> . Científico: -49 <i>no fijado</i> , -50 <i>fijado</i> . Técnico: -49 <i>fijado</i> , -50 <i>fijado</i> .
-51	Puntuación Decimal. <i>No Fijado:</i> La puntuación decimal es . (punto). <i>Fijado:</i> La puntuación decimal es , (coma).

D

Indicadores del sistema (continuación)

Indicador	Descripción
-52	Visualización de Una Sola Línea. <i>No Fijado:</i> Se da preferencia al objeto del nivel 1, ocupando hasta cuatro líneas de la pila <i>Fijado:</i> La visualización del objeto del nivel 1 se restringe a una línea.
-53	Precedencia. <i>No Fijado:</i> Se suprimen determinados paréntesis de la expresión algebraica para facilitar la lectura. <i>Fijado:</i> Se visualizan todos los paréntesis de las expresiones algebraicas.
-54	Pequeños Elementos de Matriz. <i>No Fijado:</i> Los valores singulares calculados mediante RANK (y otros comandos que calculan el rango de una matriz) que son más de 1×10^{-14} veces menores que el valor singular calculado más alto de la matriz, se igualan a cero. Se activa el redondeo automático de DET. <i>Fijado:</i> Los valores singulares calculados más pequeños (véase arriba) no se convierten. Se desactiva el redondeo automático de DET.
-55	Ultimos Argumentos. <i>No Fijado:</i> Los argumentos de comando se archivan. <i>Fijado:</i> Los argumentos de comando no se archivan.
-56	Pitido de Error. <i>No Fijado:</i> Los pitidos de error y del comando BEEP están activados. <i>Fijado:</i> Los pitidos de error y del comando BEEP no están activados.
-57	Pitido de Alarma. <i>No Fijado:</i> El pitido de alarma está activado. <i>Fijado:</i> El pitido de alarma no está activado.
-58	Mensajes Completos. <i>No Fijado:</i> Los datos de la variable de parámetros se visualizan automáticamente. <i>Fijado:</i> Los datos de variables de parámetros no se visualizan.

Indicadores del sistema (continuación)

Indicador	Descripción
-59	Visualización del Localizador Rápido. <i>No Fijado:</i> Localizador de Variables muestra el nombre y el contenido de las variables. <i>Fijado:</i> Localizador de Variables muestra sólo el nombre de las variables.
-60	Bloqueo del Alfabeto. <i>No Fijado:</i> El alfabeto para escribir un solo carácter se activa pulsando [α] una vez. El alfabeto completo se activa pulsando [α] dos veces. <i>Fijado:</i> El alfabeto completo se activa pulsando [α] una vez. (La activación del alfabeto para escribir un solo carácter no está disponible.)
-61	Bloqueo del Modo de Usuario. <i>No Fijado:</i> El modo de usuario 1 se activa pulsando [←] [USER] una vez. El modo de usuario se activa pulsando [←] [USER] dos veces. <i>Fijado:</i> El modo de usuario se activa pulsando [←] [USER] una vez. (El modo de usuario 1 no está disponible.)
-62	Modo de Usuario. <i>No Fijado:</i> El modo de usuario no está activo. <i>Fijado:</i> El modo de usuario está activo.
-63	[ENTER] vectorizado. <i>No Fijado:</i> [ENTER] evalúa la línea de comandos. <i>Fijado:</i> Se activa el [ENTER] definido por el usuario.
-64	Indicador de Ajuste del Índice. <i>No Fijado:</i> La última ejecución de GETI o PUTI no incrementa el índice al primer elemento. <i>Fijado:</i> La última ejecución de GETI o PUTI incrementa el índice al primer elemento.

Tabla de Unidades

Unidades de la HP 48

Unidad (Nombre Completo)	Valor en Unidades SI
a (Area)	100 m ²
A (Amperio)	1 A
acre (Acre)	4046.87260987 m ²
arcmin (Minuto de arco)	2.90888208666 × 10 ⁻⁴ r
arcs (Segundo de arco)	4.8481368111 × 10 ⁻⁶ r
atm (Atmósfera)	101325 kg/m·s ²
au (Unidad Astronómica)	1.495979 × 10 ¹¹ m
Å (Angstrom)	1 × 10 ⁻¹⁰ m
b (Barnio)	1 × 10 ⁻²⁸ m ²
bar (Bara)	100000 kg/m·s ²
bb1 (Barril)	.158987294928 m ³
Bq (Bequerelio)	1 1/s
Btu (Btu, Tabla Internacional)	1055.05585262 kg·m ² /s ²
bu (Fanega)	.03523907 m ³
°C (Grados Celsius)	1 K o 274.15 K
c (Velocidad de la luz)	299792458 m/s
C (Culombio)	1 A·s
cal (Caloría)	4.1868 kg·m ² /s ²
cd (Candela)	1 cd
chain (Cadena)	20.1168402337 m
Gi (Curio)	3.7 × 10 ¹⁰ 1/s
ct (Quilate)	.0002 kg
cu (Cubeta, EE.UU.)	2.365882365 × 10 ⁻⁴ m ³
° (Grado Sexagesimal)	1.74532925199 × 10 ⁻² r
d (Día)	86400 s
dB (Decibelio)	1

Unidades de la HP 48 (continuación)

Unidad (Nombre Completo)	Valor en Unidades SI
dyn (Dina)	.00001 kg·m/s ²
erg (Ergio)	.0000001 kg·m ² /s ²
eV (Voltio Electrónico)	1.60217733 × 10 ⁻¹⁹ kg·m ² /s ²
F (Faradio)	1 A ² ·s ⁴ /kg·m ²
°F (Grados Fahrenheit)	0.55555555555556 K o 255.9277777778 K
fath (Braza)	1.82880365761 m
fbm (Pie Tablar)	.002359737216 m ³
fc (Bujía-pie)	10.7639104167 cd·sr/m ²
Fdy (Faraday)	96487 A·s
fermi (Fermio)	1 × 10 ⁻¹⁵ m
flam (Pie-lambert)	3.42625909964 cd/m ²
ft (Pie Internacional)	.3048 m
ftUS (Pie Survey)	.304800609601 m
g (Gramo)	.001 kg
ga (Caída Libre Estándar)	9.80665 m/s ²
gal (Galón, EE.UU.)	.003785411784 m ³
galC (Galón, Canadá)	.00454609m ³
galUK (Galón, Reino Unido)	.004546092 m ³
gf (Fuerza-gramo)	.00980665 kg·m/s ²
gmol (Gramo-mol)	1 mol
grad (Grado Centesimal)	1.57079632679 × 10 ⁻² r
grain (Grano)	.00006479891 kg
Gy (Gray)	1 m ² /s ²
H (Henrio)	1 kg·m ² /A ² ·s ²
ha(Hectárea)	10000 m ²
h (Hora)	3600 s
hp (Potencia en C.V.)	745.699871582 kg·m ² /s ³
Hz (Hertzio)	1 1/s
Hz (Hertzio)	1/s
in (Pulgada)	.0254 m
inHg (Pulgadas de mercurio, 0°C)	3386.38815789 kg/m·s ²
inH2O (Pulgadas de agua, 60°F)	248.84 kg/m·s ²
J (Julio)	1 kg·m ² /s ²
K (Kelvins)	1 K
kg (Kilogramo)	1 kg

Unidades de la HP 48 (continuación)

Unidad (Nombre Completo)	Valor en Unidades SI
k ip (Fuerza-kilopondio)	4448.22161526 kg·m/s ²
k not (Millas náuticas por hora)	.514444444444 m/s
k ph (Kilómetros por hora)	.277777777778 m/s
l (Litro)	.001 m ³
l am (Lambert)	3183.09886184 cd/m ²
l b (Libra Avoirdupois)	.45359237 kg
l bf (Fuerza-libra)	4.44822161526 kg·m/s ²
l bmol (Libra-mol)	453.59237 mol
l bt (Libra Troy)	.3732417216 kg
l m (Lumen)	1 cd·sr
l x (Lux)	1 cd·sr/m ²
l yr (Año de luz)	9.46052840488 × 10 ¹⁵ m
m (Metro)	1 m
μ (Micra)	1 × 10 ⁻⁶ m
m ho (Mho)	1 A ² ·s ³ /kg·m ²
m i (Milla Internacional)	1609.344 m
m il (Mil)	.0000254 m
m in (Minuto)	60 s
m iUS (Milla terrestre, EE.UU.)	1609.34721869 m
mm Hg (Milímetro de mercurio (torr), 0°C)	133.322368421 kg/m·s ²
m ol (Mol)	1 mol
m ph (Millas por hora)	.44704 m/s
N (Newton)	1 kg·m/s ²
n mi (Milla náutica)	1852 m
Ω (Ohmio)	1 kg·m ² /A ² ·s ³
oz (Onza)	.028349523125 kg
oz fl (Onza líquida, EE.UU.)	2.95735295625 × 10 ⁻⁵ m ³
oz t (Onza Troy)	.0311034768 kg
oz UK (Onza líquida, Reino Unido)	2.8413075 × 10 ⁻⁵ m ³
P (Poise)	.1 kg/m·s
P a (Pascal)	1 kg/m·s ²
p c (Parsec)	3.08567818585 × 10 ¹⁶ m
p dl (Poundal)	.138254954376 kg·m/s ²
p h (Fotio)	10000 cd·sr/m ²

Unidades de la HP 48 (continuación)

Unidad (Nombre Completo)	Valor en Unidades SI
pk (Peck)	.0088097675 m ³
psi (Libras por pulgada cuadrada)	6894.75729317 kg/m·s ²
pt (Pinta)	.000473176473 m ³
qt (Cuarto)	.000946352946 m ³
r (Radián)	1 r
R (Roentgenio)	.000258 A·s/kg
°R (Grados Rankine)	0.555555555556 K
rad (Rad)	.01 m ² /s ²
rd (Rod)	5.02921005842 m
rem (Rem)	.01 m ² /s ²
rpm (Revoluciones por minuto)	.0166666666667 1/s
s (Segundo)	1 s
S (Siemens)	1 A ² ·s ³ /kg·m ²
sb (Stilb)	10000 cd/m ²
slug (Slug)	14.5939029372 kg
sr (Estereorradián)	1 sr
st (Kilolitro)	1 m ³
St (Estokesio)	.0001 m ² /s
Sv (Sievert)	1 m ² /s ²
t (Tonelada métrica)	1000 kg
T (Tesla)	1 kg/A·s ²
tbsp (Cucharada)	1.47867647813 × 10 ⁻⁵ m ³
therm (Termia, CEE)	105506000 kg·m ² /s ²
ton (Tonelada corta)	907.18474 kg
tonUK (Larga (Reino Unido))	1016.0469088 kg
torr (Torr (mmHg))	133.322368421 kg/ms ²
tsp (Cucharadita)	4.92892159375 × 10 ⁻⁶ m ³
u (Masa atómica unificada)	1.6605402 × 10 ⁻²⁷ kg
V (Voltio)	1 kg·m ² /A·s ³
W (Vatio)	1 kg·m ² /s ³
Wb (Weberio)	1 kg·m ² /A·s ²
yd (Yarda Internacional)	.9144 m
yr (Año)	31556925.9747 s

Tabla de Ecuaciones Incorporadas

La Biblioteca de Ecuaciones consta de 15 temas (correspondientes a las secciones de la tabla siguiente) y más de 100 títulos. Los números entre paréntesis indican el *número de ecuaciones del conjunto* y el *número de variables del conjunto*. Existen en total 315 ecuaciones y se utilizan 396 variables.

Temas y Títulos

1: Columnas y Vigas (14,20)	
1: Bucle Elástico (4,8)	6: Esfuerzo Cortante Simple (1,7)
2: Columnas Excéntricas (2,11)	7: Desviación Cantiléver (1,10)
3: Desviación Simple (1,9)	8: Pendiente Cantiléver (1,10)
4: Pendiente Simple (1,10)	9: Momento Cantiléver (1,8)
5: Momento Simple (1,8)	10: Esfuerzo Constante Cantiléver (1,6)
2: Electricidad (42,56)	
1: Ley de Coulomb (1,5)	13: Carga del Condensador (1,3)
2: Potencia y Ley de Ohm (4,4)	14: Tensión del Inductor de CC (3,8)
3: Divisor de Tensión (1,4)	15: Variación de RC (1,6)
4: Divisor de Corriente (1,4)	16: Variación de RL (1,6)
5: Resistencia de Alambre (1,4)	17: Frecuencia de Resonancia (4,7)
6: R Serie y Paralelo (2,4)	18: Condensador de Placa (1,4)
7: C Serie y Paralelo (2,4)	19: Condensador Cilíndrico (1,5)
8: L Serie y Paralelo (2,4)	20: Inductancia del Solenoide (1,5)
9: Energía Capacitiva (1,3)	21: Inductancia del Toroide (1,6)
10: Energía Inductiva (1,3)	22: Tensión Sinusoidal (2,6)
11: Desfase de Corriente RLC (5,9)	23: Corriente Sinusoidal (2,6)
12: Corriente del Condensador de CC (3,8)	

Temas y Títulos (continuación)

3: Fluidos (29,29)	
1: Presión y Profundidad (1,4)	3: Caudal con Pérdidas (10,17)
2: Ecuación de Bernoulli (10,15)	4: Caudal en Tuberías Llenas (8,19)
4: Fuerzas y Energía (31,36)	
1: Mecánica Lineal (8,11)	5: Colisiones Elásticas 1D (2,5)
2: Mecánica Angular (12,15)	6: Fuerza de Arrastre (1,5)
3: Fuerza Centrípeta (4,7)	7: Ley de Gravedad (1,4)
4: Ley de Hooke (2,4)	8: Relación Masa-Energía (1,3)
5: Gases (18,26)	
1: Ley de los Gases Perfectos (2,6)	5: Flujo Isentrópico (4,10)
2: Cambio de Estado del Gas Perfecto (1,6)	6: Ley de los Gases Reales (2,8)
3: Expansión Isotérmica (2,7)	7: Cambio de Estado del Gas Real (1,8)
4: Procesos Politrópicos (2,7)	8: Teoría Cinética (4,9)
6: Transmisión de Calor (17,31)	
1: Capacidad Térmica (2,6)	5: Conducción + Convección (4,14)
2: Expansión Térmica (2,6)	6: Radiación del Cuerpo Negro (5,9)
3: Conducción (2,7)	
4: Convección (2,6)	
7: Magnetismo (4,14)	
1: Conductor Rectilíneo (1,5)	3: Campo B en Solenoide (1,4)
2: Fuerza entre Conductores (1,6)	4: Campo B en Toroide (1,6)
8: Movimiento (22,24)	
1: Movimiento Lineal (4,6)	5: Movimiento Circular (3,5)
2: Objeto en Caída Libre (4,5)	6: Velocidad Terminal (1,5)
3: Movimiento de Proyectoil (5,10)	7: Velocidad de Escape (1,14)
4: Movimiento Angular (4,6)	

Temas y Títulos (continuación)

9: Óptica (11,14)	
1: Ley de Refracción (1,4)	4: Reflexión Esférica (3,5)
2: Angulo Crítico (1,3)	5: Refracción Esférica (1,5)
3: Ley de Brewster (2,4)	6: Lente Fina (3,7)
10: Oscilaciones (17,17)	
1: Sistema Masa-Muelle (3,5)	4: Péndulo Torsional (3,7)
2: Péndulo Simple (3,4)	5: Armónico Simple (4,8)
3: Péndulo Cónico (4,6)	
11: Geometría Plana (31,21)	
1: Circunferencia (5,7)	4: Polígono Regular (6,8)
2: Elipsis (5,8)	5: Anillo Circular (4,7)
3: Rectángulo (5,8)	6: Triángulo (6,10)
12: Geometría Sólida (18,12)	
1: Cono (5,9)	3: Paralelepípedo (4,9)
2: Cilindro (5,9)	4: Esfera (4,7)
13: Elementos de Estado Sólido (33,53)	
1: Uniones PN Discretas (8,19)	3: Transistores Bipolares (8,14)
2: Transistores NMOS (10,23)	4: JFETs (7,15)
14: Análisis de Esfuerzos (16,28)	
1: Esfuerzo Normal (3,7)	3: Esfuerzo sobre un Elemento (3,7)
2: Esfuerzo Cortante (3,8)	4: Círculo de Mohr (7,10)
15: Ondas (12,15)	
1: Ondas Transversales (4,9)	3: Ondas Sonoras (4,8)
2: Ondas Longitudinales (4,9)	

Índice de Operaciones

Este índice contiene información de referencia de todas las operaciones de la HP 48. Para cada una de las operaciones, este índice presenta:

- **Nombre.** Es el nombre correspondiente a la operación. Todas las operaciones que se pueden incluir en programas (comandos) aparecen en mayúsculas.
- **Descripción.** Es lo que hace la operación. Si la operación necesita argumentos de la pila, la descripción incluirá las variables que representan los argumentos de los niveles 1 (x), 2 (y), 3 (z), 4 (t) y 5 (v).
- **Tipo.** El tipo de operación se indica con uno de los códigos siguientes:

Código	Descripción
O	Operación. Cualquier acción incorporada en la calculadora y que está representada por un nombre o una tecla.
C	Comando. Cualquier operación programable.
F	Función. Cualquier objeto que se pueda incluir en objetos algebraicos.
A	Función Analítica. Una función para la que la HP 48 proporciona una inversa y una derivada.

- **Teclas.** Son las teclas para acceder a la operación. Las operaciones a las que no se puede acceder por medio de las teclas están identificadas por "Deberá escribirse".
- **Página.** Lugar donde se puede encontrar una descripción de la operación.












































Las operaciones cuyo nombre contiene tanto caracteres alfabéticos como especiales se presentan por orden alfabético. Los nombres de operaciones que contienen solamente caracteres especiales aparecen en la parte final del índice.

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
$\leftarrow A$	Asociar a la izquierda. O EQUATION RULES $\leftarrow A$	20-25
$\leftarrow A$	Ejecuta $\leftarrow A$ hasta que no se produzcan cambios. O EQUATION RULES $\leftarrow A$	20-28
$A \rightarrow$	Asociar a la derecha. O EQUATION RULES $A \rightarrow$	20-25
$A \rightarrow$	Ejecuta $A \rightarrow$ hasta que no se produzcan cambios. O EQUATION RULES $A \rightarrow$	20-28
ABS	Valor absoluto de un objeto (x). REAL ABS MATR ABS CMPL F VECTR	12-9
ACK	Reconoce la última alarma mostrada. C TIME ALRM ACK	26-4
ACKALL	Reconoce todas las alarmas producidas. C TIME ALRM ACKA	26-5
ACOS	Arco coseno de un número (x). A ACOS	12-2
ACOSH	Arco coseno hiperbólico de un número (x). A HYP ACOSH	12-3
ADD	Suma dos listas (x e y) elemento por elemento. C LIST ADD	17-3
AF	Suma fracciones. O EQUATION RULES AF	20-27
ALOG	Antilogaritmo común (base 10) de un número (x). A 10 ^x	12-2

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
AMORT	Calcula la cantidad de capital, interés y rédito de un número de pagos del escenario financiero almacenado actualmente en las variables de TVM ($%I/YR$, PMT , FV y PV). O SOLVE Solve finance... AMOR AMOR	18-21
AMORT	Calcula la cantidad de capital, interés y rédito de un número de pagos (x) del escenario financiero almacenado actualmente en las variables de TVM ($%I/YR$, PMT , FV y PV). C SOLVE TVM AMOR	H-1
AMRT	Calcula la cantidad de capital, interés y rédito de un número de pagos (x) de la situación financiera introducida en el solucionador interactivo. O SOLVE TVM SOLVE AMRT	18-21
AND	AND (Y) lógico de dos expresiones (x e y) que se evalúan en 1 ó 0, o Y binaria que combina dos enteros (x e y) o dos secuencias (x e y). MTH BASE NXT LOGIC AND F PRG TEST NXT AND	H-1
ANIMATE	Muestra sucesivamente en pantalla un número especificado (x) de GROBs—OBJETOS GRAFICOS (y , z ...) que están en la pila. C PRG GROB NXT ANIM	9-12
APPLY	Crea una expresión no evaluada combinando un nombre de función no evaluado (x) con una lista (y) de argumentos evaluados. F SYMBOLIC NXT APPLY	
ARC	Traza un arco en PICT en sentido inverso de las agujas del reloj desde un ángulo (y) a otro (x) en un círculo con el centro en z y un radio t . C PRG PICT ARC	9-10
ARCHIVE	Efectúa una copia de seguridad del directorio HOME. C MEMORY NXT ARCHI	28-6
AREA	Calcula y muestra en pantalla el área bajo el gráfico de función entre dos valores de x especificados mediante la marca y el cursor; devuelve el área a la pila. O PICTURE FCN AREA	22-12

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
ARG	Devuelve el ángulo polar (θ) de un número complejo (x). F (MTH) (NXT) CMPL ARG	12-14
ARRY→	Devuelve los elementos de un sistema a la pila. C Deberá escribirse.	
→ARRY	Combina los números en un sistema. C (PRG) TYPE →ARR	14-5
ASIN	Arco seno de un número (x). A (←) ASIN	12-2
ASINH	Arco seno hiperbólico de un número (x). A (MTH) HYP ASINH	12-3
ASN	Asigna un objeto (y) a una tecla de usuario (x). C (←) (MODES) KEYS ASN	30-5
ASR	Desplaza un entero binario (x) un bit a la derecha. C (MTH) BASE (NXT) BIT ASR	15-5
ATAN	Arco tangente de un número (x). A (←) ATAN	12-2
ATANH	Arco tangente hiperbólico de un número (x). A (MTH) HYP ATANH	12-3
ATICK	Fija la representación por comillas simples de los ejes mediante una lista (x) que contenga el intervalo de las comillas simples de los ejes en unidades de usuario o puntos. C (←) (PLOT) FPAR (NXT) ATICK	H-2
ATTACH	Añade una biblioteca (x) al directorio actual. C (←) (LIBRARY) (NXT) ATTAC	28-9
AUTO	Escala automáticamente el eje y . C (←) (PLOT) (NXT) AUTO	
AXES	Especifica los ejes de una representación gráfica utilizando una lista (x) que contenga las coordenadas de la intersección de los ejes, el intervalo de las comillas simples, las indicaciones de los ejes o cualquier combinación de los anteriores. C (←) (PLOT) FPAR (NXT) AXES	24-1

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
BAR	Selecciona el tipo de representación gráfica BAR (barras). C ← PLOT NXT STAT PTYPE BAR	23-22
BARPLOT	Traza una representación gráfica de barras de los datos de ΣDAT . C ← STAT PLOT BARPL	21-8
BAUD	Fija la tasa de baudios en x . C ← I/O IOFMR BAUD	27-16
BEEP	Emite pitidos a una frecuencia de (y Hz) durante x segundos. C PRG NXT OUT NXT BEEP	4-11
BEG	Conmuta el modo de pago entre Beginning- o End-of-Month (Principio o Final de Mes). Consulte TVMBEG y TVMEND para la forma de los comandos de esta operación. O ← SOLVE TVM BEG	
BESTFIT	Selecciona el modelo de estadísticas produciendo el mayor coeficiente de correlación (valor absoluto) y ejecuta LR. C ← STAT ΣFMR MODL BESTF	
BIN	Fija la base binaria. C MTH BASE BIN	15-1
BINS	Clasifica los elementos de una columna de una variable independiente de ΣDAT en un número ($x + 2$) de "cubos" con una anchura establecida (y), empezando por un valor de datos mínimo (z). C ← STAT IVMR BINS	H-2
BLANK	Crea un objeto de gráficos en blanco con y puntos de anchura por x puntos de altura. C PRG GRDB BLANK	9-10
BOX	Traza un recuadro con las esquinas opuestas definidas por las coordenadas x e y . C PRG PICT BOX	9-9
BOX	Traza un recuadro con las esquinas opuestas definidas por la marca y el cursor. O ← PICTURE EDIT BOX	9-3

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
BOXZ	Activa y desactiva el modo de trazado de recuadro expandido. O    	22-9
BUFLEN	Devuelve el número de caracteres en la memoria intermedia serie. C     	27-20
BYTES	Devuelve el tamaño (en bytes) y la comprobación de un objeto (x). C   	H-2
B→PV	Transfiere el rédito restante tras una amortización a la variable PV que se está preparando para amortizar el siguiente grupo de pagos. O     	18-21
B→R	Convierte un entero binario (x) en un número real. C   	15-3
CALC	Copia el contenido del campo actual a la pila y muestra la pila en pantalla. Se utiliza para efectuar operaciones de cálculo paralelas o para realizar “viajes paralelos” a otras partes de la calculadora mientras se trabaja dentro de una plantilla de entrada. O [plantilla de entrada]  	6-5
CANCL	Borra la línea de comandos y cancela la entrada del proceso o sale de una plantilla de entrada sin ejecutar su acción principal. [plantilla de entrada]  O [plantilla de entrada] 	4-3
CASE	Entra en la estructura CASE (MAYUSCULAS). C    	29-11
 CASE	Escribe CASE THEN END END. O    	29-11
 CASE	Escribe THEN END. O    	29-11
CEIL	Devuelve el siguiente entero mayor que x. F     	12-9

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
CENTR	Fija el centro de visualización de una representación gráfica en las coordenadas especificadas (x, y). C (PLOT) (PPAR) (NXT) (CENT)	H-3
CF	Elimina el indicador x . (PRG) (TEST) (NXT) (NXT) (CF) C (MODES) (FLAG) (CF)	4-9
%CH	Devuelve el cambio en % de y a x . F (MTH) (REAL) (%CH)	12-9
✓CHK	Activa y desactiva el campo de señal de comprobación. O [plantilla de entrada] ✓CHK	6-5
CHOOS	Muestra un recuadro de selección con posibles entradas adicionales relevantes para el campo actual. O [plantilla de entrada] CHOOSE	6-3
CHOOSE	Crea un recuadro de selección definido por el usuario a partir secuencia de títulos (z), una lista de objetos (y) y el número de objetos por defecto (x) que se van a resaltar. C (PRG) (NXT) (IN) CHOOSE	H-3
CHR	Convierte un código de caracteres (x) a una secuencia de un carácter. C (PRG) (TYPE) (NXT) (CHR)	H-3
CIRCL	Traza un círculo con el centro en la marca y un radio igual a la distancia existente entre la marca y el cursor. O (PICTURE) (EDIT) (CIRCL)	9-4
CKSM	Selecciona el esquema de comprobación de detección de errores (x). C (I/O) (IOPAR) (CKSM)	H-3
CLEAR	Despeja la pila. C (CLEAR) o (CLEAR)	3-5
CLK	Activa y desactiva la visualización del reloj. O (MODES) (MISC) (CLK)	4-11
CLKADJ	Añade x tic-tacs del reloj (1 tic-tac = $\frac{1}{8192}$ segundos) a la hora del sistema. C (TIME) (NXT) (NXT) (CLKA)	H-3

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
CLLCD	Despeja la <i>pantalla</i> de la pila (pero no borra la pila en sí). C PRG NXT OUT CLLCD	
CLOSEIO	Cierra el puerto I/O (entrada/salida). C ↩ I/O NXT CLOSE	
CLE	Elimina los datos estadísticos de <i>ΣDAT</i> . C ↩ STAT DATA CLE	
CLUSR	Borra todas las variables de usuario del directorio actual. C Deberá escribirse.	
CLVAR	Borra todas las variables de usuario del directorio actual. C Deberá escribirse.	
CNCT	Conmuta el indicador que controla si los puntos de una representación gráfica están conectados o no con segmentos de línea. O ↩ PLOT NXT FLARE CNCT	
CNRM	Calcula la norma de columnas de un sistema (x). C MTH MATR NOEM CNRM	14-9
CNTR	Traza de nuevo un gráfico con el centro en la posición actual del cursor. O ↩ PICTURE ZOOM NXT CNTR	22-9
→COL	Transforma una matriz (x) en una serie de vectores de columna. C MTH MATR COL →COL	14-4
+COL	Inserta una fila de ceros en la columna actual en la aplicación MatrixWriter. O → MATRIX NXT +COL	8-8
COL+	Inserta un vector de columna (y) en un sistema (z) como la columna x . C MTH MATR COL COL+	14-6
-COL	Borra la columna actual en la aplicación MatrixWriter. O → MATRIX NXT COL-	8-8
COL-	Borra la columna x de un sistema y . C MTH MATR COL -COL	14-7

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
COL→	Transforma una serie de x vectores de columna (y , z , etc.) en una matriz que contenga dichos vectores como columnas. C [MTH] [MTR] [COL] [COL→]	14-5
COLΣ	Especifica las columnas dependientes e independientes de ΣDAT . C Deberá escribirse.	H-4
COLCT	Recoge los términos parecidos de la expresión (x). C [←] [SYMBOLIC] [COLCT]	20-19
COLCT	Recoge los términos parecidos de la subexpresión especificada. O [←] [EQUATION] [←] [RULES] [NXT] [COLCT]	20-23
COLCT	Recoge los términos parecidos de la expresión del campo actual. O [→] [SYMBOLIC] Manip expr... [COLCT]	20-30
COMB	Devuelve el número de combinaciones de y elementos tomados de x en x . F [MTH] [NXT] [PROB] [COMB]	12-4
CON	Crea un sistema constante a partir de una lista de dimensiones (y) y el número de constante (x). C [MTH] [MTR] [MAKE] [CON]	14-2
COND	Estima el número de condición de una matriz cuadrada (x). C [MTH] [MTR] [NORM] [COND]	14-10
CONIC	Selecciona el tipo de representación gráfica CONIC (CONICA). C [←] [PLOT] [PTYPE] [CONIC]	23-13
CONJ	Devuelve el conjugado complejo de x . F [MTH] [NXT] [CMPL] [NXT] [CONJ]	12-14
CONLIB	Abre el catálogo de la Biblioteca de Constantes. C [←] [EQ LIB] [COLIE] [CONLI]	25-13
CONST	Devuelve el valor de la constante especificada (x). F [←] [EQ LIB] [COLIE] [CONS]	25-15
CONT	Continúa el programa interrumpido. C [←] [CONT]	29-9

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
CONVERT	Convierte un objeto de unidades de medida (y) a las dimensiones de una unidad compatible diferente (x). C UNITS CONV	10-7
COPY	Copia el objeto resaltado a una nueva ubicación. O MEMORY COPY	5-10
CORR	Calcula el coeficiente de correlación de los datos estadísticos de ΣDAT . C STAT FIT CORR	H-4
COS	Coseno de un ángulo (x). A COS	12-2
COSH	Coseno hiperbólico de un ángulo (x). A MTH HYP COSH	12-3
COV	Calcula la covariación de los datos estadísticos de ΣDAT . C STAT FIT COV	H-4
CR	Provoca el retorno de carro/alimentación de línea de la impresora. C I/O PRINT CR	
CRDIR	Crea un directorio llamado x . C MEMORY DIR CRDIR	H-4
CROSS	Producto de cruz de dos vectores ($y \times x$). C MTH VECTR CROSS	13-5
CST	Devuelve el contenidos de la variable CST . C MODES MENU CST	30-1
CSWP	Cambia la columna y por la columna x de una matriz (z). C MTH MATR COL CSWP	14-7
CYLIN	Selecciona el modo de vector cilíndrico. C MTH VECTR NXT CYLIN	13-2
C→PX	Convierte las coordenadas de unidades de usuario (x) a coordenadas de puntos. C PRG PIC1 NXT C→PX	9-10

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
C→R	Descompone un número complejo (x) en dos números reales. MTH NXT CMPL C→R C PRG TYPE NXT C→R	12-14
←D	Distribución a la izquierda. O ← EQUATION ← RULES ←D	20-26
→←D	Ejecuta ←D hasta que no se produzcan cambios en la subexpresión. O ← EQUATION ← RULES →←D	20-28
D→	Distribución a la derecha. O ← EQUATION ← RULES D→	20-26
→D→	Ejecuta D→ hasta que no se produzcan cambios en la subexpresión. O ← EQUATION ← RULES →D→	20-28
DARCY	Calcula el factor de rozamiento de Darcy del flujo de un fluido como una función de la desigualdad relativa de la tubería (y) y el número de Reynolds (x) del flujo. F ← EQLIB UTILS DARCY	H-4
ΣDAT	Devuelve el contenido de la variable de reserva ΣDAT a la pila. C ← STAT DATA ΣDAT	21-1
DATE	Devuelve la fecha del sistema. C ← TIME DATE	16-2
DATE+	Suma o resta un número de días (x) de una fecha (y). C ← TIME NXT DATE+	16-2
→DATE	Fija la fecha del sistema en la fecha especificada (x). C ← TIME →DAT	H-5
DEBUG	Interrumpe la ejecución de un programa (x) antes del primer objeto. O PRG NXT RUN DEBUG	29-9
DDAYS	Devuelve el número de días entre la fecha ₁ (y) y la fecha ₂ (x). C ← TIME NXT DDAYS	16-2

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
DEC	fija la base decimal. C	15-1
DECR	Reduce en 1 el valor de una variable (x). C	H-5
DEFINE	Crea una variable o una función definida por el usuario a partir de la ecuación (x).. C	5-14 11-7
→DEF	Amplía las funciones trigonométricas e hiperbólicas en términos de EXP y LN. O	20-28
DEG	Fija el modo Degrees (Grados Sexagesimales). C	4-4
DEL	Borra un área cuyas esquinas opuestas están definidas por la marca y el cursor. O	9-4
←DEL	Borra todos los caracteres existentes entre la posición del cursor y el principio de la palabra. O	2-13
←DEL	Borra todos los caracteres existentes entre la posición del cursor y el principio de la línea. O	2-13
DEL→	Borra todos los caracteres existentes entre la posición del cursor y el principio de la siguiente palabra. O ...	2-13
DEL→	Borra todos los caracteres existentes entre el cursor y el final de la línea. O ...	2-13
DELALARM	Borra una alarma (x) de la lista de alarmas del sistema. C	H-5
DELAY	Fija el tiempo de retardo (x segundos) entre las líneas de la impresión. C	27-4

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
DELKEYS	Borra la asignación de la tecla de usuario especificada de una o más teclas (x). C (MODES) KEYS DELK	30-7
DEPND	Especifica el nombre (x) de la variable de representaciones gráficas dependiente. C (PLOT) PPRR DEPND	H-5
DEPTH	Devuelve el número de objetos de la pila. C (STACK) DEPTH	3-11
DET	Halla el determinante de una matriz cuadrada (x). C (MTH) MATH NORM (NXT) DET	14-10
DETACH	Elimina la biblioteca especificada (x) del directorio actual. C (LIBRARY) DETACH	28-9
→DIAG	Devuelve el vector de diagonales principal de una matriz (x). C (MTH) MATH (NXT) +DIAG	14-4
DIAG→	Crea una matriz a partir de un vector de elementos diagonales (y) y una lista de dimensiones (x). C (MTH) MATH (NXT) DIAG+	14-6
DIFFEQ	Selecciona el tipo de representación gráfica de ecuación diferencial. C (PLOT) PTYPE DIFFE	23-12
DINV	Doble inversión. O (EQUATION) RULES DINV	20-23
DISP	Muestra en pantalla un objeto (y) en la x^3 línea de visualización. C (PRG) (NXT) OUT DISP	H-5
DNeg	Doble negación. O (EQUATION) RULES DNEG	20-23
DO	Inicia una iteración indeterminada. C (PRG) BRCH DO DO	29-14
DO	Escribe DO UNTIL END. O (PRG) BRCH DO	29-14
DOERR	Cancela la ejecución del programa y muestra en pantalla el mensaje específico (x). C (PRG) (NXT) ERROR DOERR	H-6














































Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
DOLIST	Ejecuta un programa o comando (x) sobre un número especificado de listas (y) que están en la pila. C PRG LIST PRG DOLIS	17-4
DOSUBS	Ejecuta un programa o comando (x) sobre un número especificado de elementos a la vez (y) dentro de una lista (z). C PRG LIST PRG DOSUB	17-5
DOT	Producto de punto ($y \cdot x$) de dos vectores. C MTH VECTE DOT	13-5
DOT	Activa los puntos a medida que se desplaza el cursor. O ← PICTURE EDIT DOT+	9-3
DOT-	Desactiva los puntos a medida que se desplaza el cursor. O ← PICTURE EDIT DOT-	9-3
DRAW	Representa gráficamente una ecuación sin los ejes. C ← PLOT DRAW	
DRAW	Representa gráficamente una función según se ha especificado en la plantilla de entrada actual. O [plantilla de entrada de representaciones gráficas] DRAW	22-1
DRAX	Traza los ejes. C ← PLOT DRAX	
DROP	Elimina el objeto (x) del nivel 1; desplaza todos los objetos restantes a un nivel inferior. C ← DROP	3-5
DROPN	Elimina x objetos de la pila. C ← STACK NXT DROPN	3-11
DRPN	Elimina todos los objetos de la pila que se encuentran en la posición actual del puntero de pila y por debajo de ésta. O → STACK NXT DRPN	3-8
DROP2	Elimina los dos primeros objetos (y y x) de la pila. C ← STACK NXT DROP2	3-11

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
DTAG	Elimina todas las etiquetas de identificación de un objeto (x). C PRG TYPE NXT DTAG	H-6
DUP	Duplica el objeto (x). C ENTER (cuando no existe línea de comandos) o ↩ STACK NXT DUP	3-4
DUPN	Duplica x objetos de la pila. C ↩ STACK NXT DUPN	3-11
DUPN	Duplica todos los objetos de la pila desde la posición actual del puntero de pila hasta el nivel 1. O ➡ STACK NXT DUPN	3-8
DUP2	Duplica los objetos de los niveles 1 y 2 de la pila. C ↩ STACK NXT DUP2	3-11
D→R	Conversión de grados sexagesimales a radianes. F MTH REHL NXT NXT D→R	12-7
e	Devuelve la constante simbólica e (ó 2.71828182846 dependiendo del indicador -2). F α ↩ E MTH NXT CONS E	11-4
ECHO	Copia el objeto del nivel de la pila actual a la línea de comandos. O ➡ STACK ECHO	3-7
EDIT	Copia el objeto seleccionado en la línea de comandos y selecciona el menú EDIT. O <i>[plantilla de entrada]</i> EDIT	6-5
EDIT	Copia la subexpresión en la línea de comandos y selecciona el menú EDIT. O ↩ EQUATION ⬅ EDIT	7-11
EDIT	Edita la celda de matriz actual. O ➡ MATRIX EDIT	8-8
EEX	Escribe E o desplaza el cursor al exponente existente en la línea de comandos. O EEX	2-2
EGV	Calcula los vectores y valores propios de una matriz cuadrada (x). C MTH MATR NXT EGV	14-23

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
EGVL	Calcula los valores propios de una matriz cuadrada (x). C (MTH) (MATR) (NXT) (EGVL)	14-22
ELSE	Inicia una operación falsa. (PRG) (BRCH) (IF) (ELSE) C (PRG) (NXT) (ERROR) (IFERR) (ELSE)	29-11
END	Finaliza las estructuras del programa. (PRG) (BRCH) (IF) (END) (PRG) (BRCH) (CASE) (END) (PRG) (BRCH) (DO) (END) (PRG) (BRCH) (WHILE) (END) C (PRG) (NXT) (ERROR) (IFERR) (END)	29-10
ENDSUB	Contador de índice de trama de DOSUBS. C (PRG) (LIST) (FDC) (ENDS)	17-6
ENG	Fija el modo de pantalla en Ingeniería, mostrando en pantalla $x + 1$ dígitos significativos. C (←) (MODES) (FMT) (ENG)	4-2
EQ	Devuelve el contenido de la variable reservada <i>EQ</i> . (←) (PLOT) (NXT) (SD) (EQ) C (←) (PLOT) (EQ)	22-13
EQ→	Descompone la ecuación (x) en sus partes derecha e izquierda. C (PRG) (TYPE) (NXT) (EQ→)	H-6
EQNLIB	Entra en la Biblioteca de Ecuaciones. C (←) (EQ LIB) (EQLIB) (EQNLI)	
ERASE	Borra <i>PICT</i> . (←) (PICTURE) (EDIT) (NXT) (ERASE) (←) (PICTURE) (←) (CLEAR) C (←) (PLOT) (ERASE)	22-1
ERASE	Borra <i>PICT</i> . O (→) (PLOT) (ERASE)	22-1
ERRM	Devuelve el último mensaje de error. C (PRG) (NXT) (ERROR) (ERRM)	H-6
ERRN	Devuelve el último número de error. C (PRG) (NXT) (ERROR) (ERRN)	H-7

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
ERR0	Borra el último número de error. C PRG NXT ERROR ERR0	
EVAL	Evalúa el objeto (x). C EVAL	7-13
EXIT	Sale del entorno de opciones del EquationWriter. O ← EQUATION ← EXIT	20-22
EXP	Constante e elevada a la potencia del objeto (x). A ← e^x	12-2
EXPAN	Amplía un objeto algebraico (x). C ← SYMBOLIC EXPR	20-20
EXPND	Amplía el objeto algebraico del campo actual. O → SYMBOLIC Manip expr... EXPND	20-30
EXPFIT	Fija el modelo de ajuste de curvas en exponencial. C ← STAT EXPR MODL EXPFI	
EXPM	Exponencial natural menos 1 ($e^x - 1$). A MTH HYP NXT EXPM	12-3
EXPR	Resalta la subexpresión en la que el objeto especificado es la función de más alto nivel. O ← EQUATION ← EXPR	7-13 20-21
EXTR	Desplaza el cursor de gráficos al extremo más cercano. Muestra en pantalla las coordenadas y las devuelve a la pila. O ← PICTURE FCN EXTR	22-12
EYEPT	Especifica las coordenadas $x(z)$, $y(y)$ y $z(x)$ del punto de vista en una representación gráfica de perspectiva. C ← PLOT NXT 3D VPFR NXT EYEPT	H-7
E^	Sustituye el producto de las potencias por potencia de potencias. O ← EQUATION ← RULES E^	20-27
E()	Sustituye potencia de potencias por producto de potencias. O ← EQUATION ← RULES E()	20-27





















































Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
FOA	Calcula la fracción del poder emisivo de cuerpo negro total a una temperatura dada (x) entre longitudes de onda entre 0 y λ (y). F EQ LIB UTILS FOA	H-7
FACT	Halla el producto factorial de x . Igual que !. C Deberá escribirse.	H-7
FANNING	Calcula el factor de rozamiento de distribución del flujo de un fluido como una función de la desigualdad relativa de la tubería (y) y el número de Reynolds (x) del fluido. F EQ LIB UTILS FANNI	H-8
FC?	Comprueba si no está fijado el indicador especificado (x). TEST FC? C MODES FC?	4-9
FC?C	Comprueba si no está fijado el indicador especificado (x) y a continuación lo elimina. TEST FC?C C MODES FC?C	4-9
FFT	Calcula la Transformada Discreta de Fourier de un sistema (x). C FFT FFT	13-9
FINDALARM	Devuelve la primera alarma producida después de la hora especificada (x). C TIME ALARM FINDA	H-8
FINISH	Sale del modo de servidor Kermit. C I/O SRVR FINIS	27-11
FIX	Selecciona el modo de la pantalla Fix (Fijar) para x lugares decimales. C MODES FIX	4-2
FLOOR	Devuelve el siguiente entero menor que x . F REAL FLOOR	12-9
FM,	Selecciona la coma como símbolo decimal. O MODES FM,	4-10
FOR	Inicia una iteración determinada mediante los valores de contraiteración inicial (y) y final (x). C BRCH FOR FOR	29-13










Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
 FOR	Escribe FOR NEXT. O    FOR	29-13
 FOR	Escribe FOR STEP. O    FOR	29-14
FP	Devuelve la parte fraccional de un número (x). F    FP	12-9
FREE1	Libera la RAM anteriormente fundida en la puerta 1 y desplaza una lista de objetos (x) de la puerta lógica 0 a la puerta 1. C   FREE1	28-18
FREEZE	Congela un área de la pantalla (x) hasta que se pulsa una tecla. C    FREEZ	H-8
FS?	Comprueba si el indicador especificado (x) está fijado.     FS? C    FS?	4-9
FS?C	Comprueba si el indicador especificado (x) está fijado y a continuación lo elimina.     FS?C C    FS?C	4-9
FUNCTION	Selecciona el tipo de representación gráfica FUNCTION (FUNCION). C    FUNE	23-1
FV	Fija la futura cantidad del valor del solucionador de amortizaciones. C     FV	18-17
F(X)	Muestra en pantalla el valor de la función para un valor x especificado mediante el cursor. Devuelve el valor de la función a la pila. O     F(X)	22-12
F'	Representa gráficamente la primera derivada de la función, representa de nuevo la función y añade la derivada a EQ. O     F'	22-12

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
GET	Toma el elemento de la posición especificada (x) del sistema o de la lista (y). C (PRG) LIST ELEM GET	14-8
GETI	Toma el elemento de la posición especificada (x) del sistema o de la lista (y) e incrementa el índice. C (PRG) LIST ELEM GETI	17-7
GOR	Superpone un objeto de gráficos (x) sobre otro (z) con unas coordenadas especificadas (y), mediante una OR lógica para determinar el estado de los puntos. C (PRG) GROB GOR	9-11
GO↓	Fija el modo de entrada de arriba a abajo. O (→) MATRIX GO↓	8-8
GO→	fija el modo de entrada de izquierda a derecha. O (→) MATRIX GO→	8-8
GRAD	Selecciona el modo de ángulo Grads (Grados centesimales). C (←) (MODES) ANGL GRAD	4-4
GRAPH	Entra en el entorno de Gráficos. Esto es sólo por compatibilidad. C Deberá escribirse.	
GRIDMAP	Selecciona el tipo de representación gráfica GRIDMAP (MAPA DE RED). C (←) PLOT (NXT) SD PTYPE GRID	23-38
→GROB	Convierte el objeto (y) en un objeto de gráficos de un tamaño especificado (x). C (PRG) GROB →GRO	9-10
GXOR	Sobrepone un objeto de gráficos (x) sobre otro (z) en la ubicación especificada (y), utilizando la XOR lógica para determinar el estado de los puntos. C (PRG) GROB GXOR	9-11
*H	Multiplica la escala vertical de la representación gráfica por un factor (x). C (←) PLOT PPAR (NXT) *H	H-8

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
HALT	Interrumpe la ejecución de un programa. C PRG NXT RUN HALT	29-10
HEAD	Toma el primer elemento de una lista (x). C PRG LIST ELEM NXT HEAD	H-9
HEX	Fija la base hexadecimal. C MTH BASE HEX	15-1
HISTOGRAM	Selecciona el tipo de representación gráfica HISTOGRAM (HISTOGRAMA). C ← PLOT NXT STAT FTYPE HISTO	23-20
HISTPLOT	Traza un histograma de datos en ΣDAT . C ← STAT PLOT HISTP	21-10
HMS+	Suma dos horas (y y x) en formato HMS. C ← TIME NXT HMS+	12-7 16-3
HMS-	Resta una hora (x) de otra (y) en formato HMS. C ← TIME NXT HMS-	12-7 16-4
HMS→	Convierte una hora (x) de formato HMS a decimal. C ← TIME NXT HMS→	12-7 16-3
→HMS	Convierte una hora (x) de formato decimal a HMS. C ← TIME NXT +HMS	12-7 16-3
HOME	Convierte al directorio <i>HOME</i> en el directorio actual. C → HOME	5-13
HZIN	Zoom horizontal dentro. O ← PICTURE ZOOM NXT HZIN	22-9
HZOUTN	Zoom horizontal fuera. O ← PICTURE ZOOM NXT HZOUT	22-9
i	Devuelve la constante simbólica i ($\sqrt{-1}$ o $(0,1)$). F @ ← I o MTH NXT CONS I	11-4
IDN	Crea una matriz de identidad cuadrada del tamaño especificado (x). C MTH MATR MAKE IDN	14-3

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
IF	Inicia una operación de prueba. C PRG BRCH IF IF	29-10
↶ IF	Escribe IF THEN END. O PRG BRCH ↶ IF	29-10
↷ IF	Escribe IF THEN ELSE END. O PRG BRCH ↷ IF	29-10
IFERR	Inicia una operación de prueba. C PRG NXT ERROR IFERR IFERR	29-16
↶ IFERR	Escribe IFERR THEN END. O PRG NXT ERROR ↶ IFERR	29-16
↷ IFERR	Escribe IFERR THEN ELSE END. O PRG NXT ERROR ↷ IFERR	29-16
IFFT	Calcula la Transformada Discreta Inversa de Fourier de un sistema (x). C MTH NXT FFT IFFT	13-9
IFT	Calcula un objeto (x) si el valor de prueba (y) es un número real distinto a cero. C PRG BRCH NXT IFT	H-9
IFTE	Calcula un objeto (y) si el valor de prueba (z) es un número real distinto a cero u otro objeto (x) si el valor de prueba es cero. F PRG BRCH NXT IFTE	H-9
IM	Devuelve la parte imaginaria de un número complejo o de un sistema (x). F MTH NXT CMPL IM	12-14
INCR	Incrementa el valor de una variable especificada (x). C ↶ MEMORY WITH INCR	H-9
INDEP	Especifica la variable independiente (x) de una representación gráfica. C ↶ PLOT PPAR INDEP	H-10



























Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
INFO	<p>Muestra en pantalla la información sobre las variables reservadas.</p> <p>O    INFO</p> <p>    </p> <p>INFO</p> <p>   3D </p> <p>INFO</p> <p>   3D </p> <p> INFO</p> <p>   STAT </p> <p>INFO</p> <p>   INFO</p> <p>    INFO</p> <p>    INFO</p>	27-16
INFO	<p>Muestra en pantalla la información sobre la última operación de cálculo efectuada por el solucionador de raíces.</p> <p>O    INFO</p>	18-4
INFO?	<p>Conmuta la visualización automática de la información de los parámetros de las variables.</p> <p>O     INFO?</p>	4-11
INFORM	<p>Muestra en pantalla una plantilla de entrada definida por el usuario.</p> <p>C   IN </p>	
INIT+	<p>Almacena los valores de la solución de una ecuación diferencial como los nuevos valores iniciales preparados para otra iteración.</p> <p>O   Solve diff eq... </p>	19-2
INPUT	<p>Suspende la ejecución del programa, muestra el mensaje (y) en la parte superior de la pila e indica (x) que se introduzcan datos en la línea de comandos.</p> <p>C   IN </p>	H-10
INS	<p>Conmuta entre carácter de inserción y carácter de sustitución.</p> <p>O   </p>	2-13
INV	<p>Recíproco de un número o sistema (x).</p> <p>A </p>	12-1 14-11

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
IOPAR	Devuelve el contenido de la variable reservada <i>IOPAR</i> . C  I/O IOPAR (NXT) IOPAR	27-3
IP	Parte entera de números reales de x . F (MTH) REAL (NXT) IP	12-9
ISECT	Desplaza el cursor de gráficos a la intersección más próxima en una representación gráfica de dos funciones, muestra las coordenadas de intersección y devuelve las coordenadas a la pila. O  (PICTURE) FEN ISECT	22-11
ISOL	Aísla la variable (x) de una parte de una ecuación (y). C  (SYMBOLIC) ISOL	20-15
KEEP	Borra todos los niveles superiores al nivel actual. O  (STACK) (NXT) KEEP	3-8
KERRM	Devuelve el texto del último paquete de errores KERNIT recibido. C  I/O (NXT) KERR	H-10
KEY	Devuelve un número que indica la última tecla pulsada. C (PRG) (NXT) IN KEY	H-10
KGET	Toma una lista de objetos (x) de otro dispositivo. C  I/O SEVR KGET  I/O Transfer... KGET	27-11
KILL	Cancela todos los programas suspendidos. C (PRG) (NXT) FUN KILL	29-9
LABEL	Define los ejes con nombres de variables y rangos. C  (PLOT) (NXT) LABEL	
LABEL	Define los ejes con nombres de variables y rangos. O  (PICTURE) EDIT (NXT) LABEL	24-1
LAST	Devuelve el (los) argumento(s) anterior(es) a la pila. C Deberá escribirse.	
LASTARG	Devuelve el (los) argumento(s) anterior(es) a la pila. C (PRG) (NXT) ERROR LASTA	3-5

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
LCD→	Devuelve el objeto de gráficos a la pila que representa la pantalla de la pila. C (PRG) (GRAPH) (NXT) (LCD→)	9-11
→LCD	Muestra el objeto de gráficos especificado (x) en la pantalla de la pila. C (PRG) (GRAPH) (NXT) (→LCD)	9-11
LEVEL	Introduce el nivel actual en el nivel 1. O (→) (STACK) (NXT) (LEVEL)	3-8
LIBEVAL	Evalúa un objeto de bibliotecas del sistema (x). <i>Utilícese solamente según se especifica en las aplicaciones de la HP.</i> C Deberá escribirse.	H-11
LIBS	Muestra una lista de todas las bibliotecas del directorio actual. C (←) (LIBRARY) (LIBS)	H-11
LINE	Traza una línea entre dos coordenadas (x e y). C (PRG) (PLOT) (LINE)	9-9
LINE	Traza una línea desde la marca hasta el cursor. O (←) (PICTURE) (EDIT) (LINE)	9-3
ΣLINE	Devuelve la línea más adecuada para los datos de ΣDAT de acuerdo con el modelo de estadísticas seleccionado. C (←) (STAT) (FIT) (ΣLINE)	H-11
LINFIT	Fija el modo de ajuste de curvas en lineal. C (←) (STAT) (ΣPRG) (MODE) (LINFI)	
LININ	Comprueba si una expresión (x) es una función lineal de una variable (y). F (PRG) (TEST) (←) (PREV) (LININ)	H-11
LIST→	Descompone una lista (x) en sus elementos constituyentes. C Deberá escribirse.	H-11
→LIST	Combina x objetos (y , z , etc.) en una lista. C (PRG) (TYPE) (→LIST)	17-1
→LIST	Combina los objetos entre el nivel 1 y el nivel actual en una lista. O (→) (STACK) (→LIST)	3-8

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
Σ LIST	Suma juntos todos los elementos de una lista (x). C (MTH) LIST ΣLIST	17-8
Π LIST	Multiplica juntos todos los elementos de una lista (x). C (MTH) LIST ΠLIST	17-9
Δ LIST	Encuentra el conjunto de las primeras diferencias de una secuencia finita en una lista (x). C (MTH) LIST ΔLIST	17-9
LN	Logaritmo natural (base e) de x . A (\rightarrow) (LN)	12-2
LNP1	Logaritmo natural de $(x + 1)$. A (MTH) HYP (NXT) LNP1	12-3
LOG	Logaritmo común (base 10) de x . A (\rightarrow) (LOG)	12-2
LOGFIT	Fija el modelo de ajustes de curvas en logarítmico. C (\leftarrow) (STAT) SPAR MODL LOGFI	
LQ	Devuelve la factorización LQ de una matriz (x). C (MTH) MATR FACTR LQ	14-23
LR	Calcula la regresión lineal. C (\leftarrow) (STAT) FIT LR	H-12
LSQ	Calcula la solución de los mínimos cuadrados de la norma mínima de un sistema de ecuaciones lineales supradeterminado o infradeterminado $AX = B$, donde A (y) es la matriz de coeficientes y B (x) es el vector de las constantes derechas. (\leftarrow) (SOLVE) SYS LSQ C (MTH) MATR LSQ	14-16
LU	Devuelve la factorización LU de Crout LU de una matriz cuadrada (x). C (MTH) MATR FACTR LU	14-23
L*	Sustituye el logaritmo de potencia por el producto de logaritmo. O (\leftarrow) (EQUATION) (\leftarrow) RULES L*	20-27
L()	Sustituye el producto de logaritmo por el logaritmo de potencia. O (\leftarrow) (EQUATION) (\leftarrow) RULES L()	20-27










Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
←M	Fusiona los factores de la izquierda. O EQUATION RULES +M	20-26
←M	Ejecuta +M hasta que no se produzcan cambios en la subexpresión. O EQUATION RULES +M	20-28
M→	Fusiona los factores de la derecha. O EQUATION RULES M→	20-26
M→	Ejecuta M→ hasta que no se produzcan cambios en la subexpresión. O EQUATION RULES M→	20-28
MANT	Mantisa (parte decimal) de un número (x). F REAL MANT	12-10
MARK	Fija la marca en la posición del cursor. PICTURE O PICTURE EDIT MARK	9-3
MATCH	Accede a las funciones de equiparación de modelos en la plantilla de entrada simbólica. O SYMBOLIC Manip expr... MATE	20-30
↑MATCH	Reescribe una expresión (y) utilizando una lista de equiparación de modelos (x) para sustituir subexpresiones concretas, buscando en primer lugar las subexpresiones más protegidas entre los paréntesis. C SYMBOLIC +MANT	H-12
↓MATCH	Reescribe una expresión (y) utilizando una lista de equiparación de modelos (x) para sustituir subexpresiones concretas, buscando en primer lugar las expresiones de más alto nivel. C SYMBOLIC ↓MANT	H-12
MAX	Máximo de dos números reales (x y y). F REAL	12-10
MAXR	Devuelve la constante simbólica MAXR, el número real más alto que puede representar la máquina (9.999999999999999E499). F CONS MAXR	11-4














































Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
MAXΣ	Valores de columna máximos de la matriz de estadísticas de ΣDAT . C  (STAT)  IVAR MAXΣ	H-12
MCALC	Declara la variable especificada o la lista de variables (x) que se va a “calcular solamente”. Se utiliza conjuntamente con MROOT. C  (EQ LIB)  MES MCAL	H-13
MEAN	Calcula la media de los datos estadísticos de ΣDAT . C  (STAT)  IVAR MEAN	H-13
MEM	Bytes de memoria disponible. C  (MEMORY)  MEM	H-13
MENU	Muestra en pantalla el menú personalizado o incorporado (x) especificado. C  (MODES)  MENU MENU	30-1
MENU	Activa y desactiva el menú de teclas.  (PICTURE)  O  (PICTURE)  EDIT (NXT) MENU	22-7
MERGE1	Fusiona la memoria RAM incorporada de la puerta 1 con la memoria principal. C  (LIBRARY)  MERG	28-17
MIN	Mínimo de dos números reales (y y x). F  (MTH)  REAL MIN	12-10
MINEHUNT	Entra en el juego Minehunt (Buscaminas). C  (EQ LIB)  UTILS MINE	25-15
MINIT	Crea un nuevo <i>Mpar</i> a partir de <i>EQ</i> . C  (EQ LIB)  MES MINIT	25-9
MINR	Devuelve la constante simbólica <i>MINR</i> , el número real mínimo que puede representar la máquina (1.00000000000E-499). F  (MTH) (NXT)  CONS (NXT) MINR	11-4
MINEΣ	Halla los valores de columna mínimos de la matriz de estadísticas de ΣDAT . C  (STAT)  IVAR MINEΣ	H-13











































Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
MITM	Personaliza el menú de la Resolución utilizando una secuencia de títulos (y) y una lista de variables (x). C EQ LIB MES MITM	25-10
ML	Selecciona una pantalla de una sola línea o de múltiples líneas para resultados multilineales. O MODES FMT ML	4-10
MOD	Devuelve el resto de módulo de y dividido entre x . F MTH REAL MOD	12-10
MOVE	Desplaza la(s) variable(s) seleccionada(s) a un nuevo directorio. O MEMORY MOVE	5-10
MSGBOX	Crea un recuadro de mensajes definido por el usuario a partir de una secuencia (x). C PRG NXT OUT MSGB	H-14
MROOT	Resuelve un conjunto de ecuaciones para la variable especificada (x) empezando por los valores definidos por el usuario (véase MUSER y MCALC). C EQ LIB MES MROOT	H-14
MSOLVR	Inicia la Resolución utilizando el contenido actual de la variable reservada EQ. C EQ LIB MES MSOL	
MUSER	Convierte la variable o lista de variables especificada (x) en definida por el usuario. Se utiliza conjuntamente con MROOT. C EQ LIB MES MUSE	H-14
NDIST	Devuelve la distribución normal de probabilidades (curva de campana) en x basándose en la variación (y) y la media (z) de la distribución normal. C MTH NXT PROB NXT NDIST	12-5
NΣ	Devuelve el número de filas de EDAT. C STAT SUMS NΣ	H-14
NEG	Niega x . A o MTH NXT CMPL NXT NEG	12-1
NEW	Crea un nuevo objeto con un nombre. O MEMORY NEW	5-7

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
NEW	Crea una nueva alarma. O TIME Browse alarms... NEW	26-6
NEWO	Convierte el objeto (x) tomado de un objeto compuesto o de una variable en un objeto nuevo e independiente. C MEMORY NEWO	H-14
NEXT	Finaliza una estructura de iteración determinada. BRCH START NEXT C BRCH FOR NEXT	29-12 29-13
NEXT	Muestra en pantalla, aunque no ejecuta a continuación, uno o dos objetos del programa suspendido. O NXT RUN NEXT	29-9
NOT	Devuelve el NOT (NO) binario o lógico de x. TEST NXT NOT F BASE NXT LOGIC NOT	15-4
NOVAL	Soporte para reconfigurar los valores iniciales de las ventanas de diálogo definidas por el usuario. Cuando un campo está vacío, NOVAL volverá a la pila. C NXT IN NOVA	
NSUB	Proporciona una vía de acceso al número de trama actual durante la iteración de un programa o comando aplicado mediante DOSUBS. C LIST PROC NSUB	17-6
NUM	Devuelve el código del primer carácter de la secuencia (x). C TYPE NXT NUM	H-15
NUMX	Fija el número de pasos x para cada uno de los pasos y en las representaciones gráficas de perspectiva tridimensionales. C PLOT NXT SD VPAR NXT NUMX	H-15
NUMY	Fija el número de pasos y de un volumen de visualización en representaciones gráficas de perspectiva tridimensionales. C PLOT NXT SD VPAR NXT NUMY	H-15

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
→NUM	Convierte un objeto simbólico (x) en un número, siempre que sea posible. C →NUM	11-5
NXEQ	Cambia la ecuación actual mediante rotación de los elementos de la lista de EQ. O (PICTURE) FEN (NXT) NXEQ	22-12
OBJ→	Descompone un objeto compuesto (x) en sus componentes. TYPE OBJ+ LIST OBJ+ C (CHARS) (NXT) OBJ+	H-16 17-7
OCT	Fija la base octal. C BASE OCT	15-1
OK	Acepta los valores de todos los campos tal y como se muestran normalmente en la pantalla o efectúa la acción principal de la plantilla de entrada. [plantilla de entrada] O [plantilla de entrada]	6-8
OLDPRT	Vuelve a trazar el mapa de caracteres de la HP 48 para equipararlos a los de la impresora de infrarrojos HP 82240A. C (I/O) PRINT PRTPR OLDPRT	
OPENIO	Abre el puerto serie. C (I/O) (NXT) SERIA OPENI	27-3
OPTS	Selecciona las opciones de representaciones gráficas. O (PLOT) all plot types OPTS	22-2
OR	OR lógica de dos expresiones (x y y) que se evalúan en 1 ó 0 u OR binaria que combina dos enteros (x e y) o dos secuencias (x e y). BASE (NXT) LOGIC OR F TEST (NXT) OR	15-4 H-16
ORDER	Reorganiza el menú VAR según el orden especificado en la lista (x). C (MEMORY) DIR ORDER	H-16
OVER	Duplica el objeto del nivel 2 en el nivel 1. C (STACK) OVER	3-12

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
SPAR	Variable reservada que almacena datos estadísticos de regresiones. C  (STAT) SPAR SPAR	21-14
PARAMETRIC	Selecciona el tipo de representación gráfica PARAMETRIC (PARAMETRICO). C  (PLOT) FTYPE PARA	23-8
PARITY	Fija el valor de paridad especificado (x). C  (I/O) IOPAR PARIT	H-17
PARSURFACE	Selecciona el tipo de representación gráfica PARSURFACE (SUPERFICIE PARAMETRICA). C  (PLOT) (NXT) 3D FTYPE PARSE	23-40
PATH	Devuelve una lista que contiene la ruta de acceso del directorio actual. C  (MEMORY) DIE PATH	H-17
PCOEF	Halla los coeficientes del polinomio con el sistema de raíces especificado (x). C  (SOLVE) POLY PCOEF	18-11
PCONTOUR	Selecciona el tipo de representación gráfica PCONTOUR (PSEUDO-CONTORNO). C  (PLOT) (NXT) 3D FTYPE PCON	23-34
PCOV	Calcula la covariación de población. C  (STAT) FIT (NXT) PCOV	H-17
PDIM	Sustituye PICT (DIBUJO) por un PICT en blanco con las dimensiones especificadas (y) y (x). C (PRG) FICT PDIM	9-9 24-4
PERM	Devuelve las permutaciones de y elementos tomados de x en x . F (MTH) (NXT) PROB PERM	12-4
PEVAL	Calcula un polinomio con el sistema de coeficientes especificado (y) con un valor dado (x). C  (SOLVE) POLY PEVAL	18-12
PGDIR	Elimina el directorio especificado (x) y la totalidad de su contenido. C  (MEMORY) DIE PGDIR	H-17

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
PICK	Copia el objeto del nivel x en el nivel 1. C   	3-12
PICK	Copia el objeto del nivel actual en el nivel 1. O   	3-7
PICT	Coloca el nombre <i>PICT</i> en la pila. C   	9-9
PICT→	Copia el <i>PICT</i> (DIBUJO) actual como un objeto gráfico y lo coloca en la pila. C    O      	22-6
PICTURE	Entra en el entorno Graphics (Gráficos). C  	9-2
PINIT	Inicializa todas las puertas que contengan RAM sin borrar los datos. C    	28-15
PIXOFF	Desactiva el punto especificado (x) de <i>PICT</i> . C    	9-10
PIXON	Activa el punto especificado (x) de <i>PICT</i> . C    	9-10
PIX?	Comprueba si el punto especificado (x) de <i>PICT</i> está activado o desactivado. C    	9-10
PKT	Se utiliza para enviar una secuencia de comandos (y) de un tipo dado (x) a un servidor Kermit. C    	27-14
PMAX	Fija las coordenadas de la parte superior derecha de una representación gráfica (x). C Deberán escribirse.	H-17
PMIN	Fija las coordenadas de la parte inferior izquierda de una representación gráfica (x). C Deberán escribirse.	H-18
PMT	Variable de los pagos del solucionador de amortizaciones. C     	18-17










Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
POLAR	Selecciona el tipo de representación gráfica POLAR. C    POLAR	23-5
POS	Devuelve la posición de una subsecuencia (x) en la secuencia (y) o en el objeto (x) de la lista (y). C    POS	17-7
PRED	Utilizando el modelo de regresión actual, calcula el valor pronosticado de una variable dado el valor de las demás. O   Fit Data...  	21-12
PREDV	Devuelve el valor pronosticado para una variable dependiente dado el valor de la variable independiente (x). C Deberá escribirse.	H-18
PREDX	Devuelve el valor pronosticado para una variable independiente dado el valor de la variable dependiente (x). C    	H-18
PREDY	Devuelve el valor pronosticado para una variable dependiente dado el valor de la variable independiente (x). C    	H-18
PRINT	Imprime un objeto. O   Print... 	27-4
PRLCD	Imprime la pantalla actual. C       Print display Pulse simultáneamente  y 	
PROMPT	Muestra una secuencia de mensajes (x) en el área de estado e interrumpe la ejecución del programa. C     	H-19
PROOT	Calcula todas las raíces de un polinomio con el sistema de coeficientes especificado (x). C    	18-11
PRST	Imprime todos los objeto de la pila. C    	27-7

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
PRSTC	Imprime todos los objetos de la pila en formato compacto. C PRINT PRSTC	
PRTPAR	Variable reservada que contiene las actuales opciones de impresoras. C PRINT PRTPA PRTPA	27-3
PRVAR	Imprime el nombre y el contenido de una o más variables (x), incluidos los nombres de los puertos. C PRINT PRVAR	27-7
PR1	Imprime el objeto del nivel 1. C PR1	27-6
PSDEV	Calcula la desviación estándar de población. C 1VAR PSDEV	H-19
PURGE	Elimina una o más variables especificadas (x). C	5-12
PURG	Elimina los objetos o alarmas seleccionados. O Browse Alarms... Borra todas las variables con el título actual. O ...	5-11 26-5 26-5
PUT	Sustituye el elemento de la posición especificada (y) de un sistema o una lista (z) por otro elemento (x). C LIST ELEM PUT	14-8
PUTI	Sustituye el elemento de la posición especificada (y) de un sistema o de una lista (z) por otro elemento (x) e incrementa el índice. C LIST ELEM PUTI	17-7
PV	Valor actual de un préstamo en el solucionador de amortizaciones. C TWM SOLVR	18-17
PVAR	Calcula la variación de población. C 1VAR PVAR	H-19
PVARS	Devuelve un lista de los objetos y bibliotecas de seguridad que se encuentran en la puerta (x). C PVARS	28-5







Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
PVIEW	Muestra <i>PICT</i> en pantalla con las coordenadas de puntos especificadas (x) como la esquina superior izquierda. C PRG NXT OUT PVIEW	H-19
PWRFIT	Fija el modelo de ajuste de curvas en Power (Potencias). C STAT EFFR MODL PWRFI	
PYR	Pagos al año en el solucionador de amortizaciones. C SOLVE TVM SOLVE NXT PYR	18-17
PX→C	Convierte las coordenadas de puntos (x) en coordenadas de unidades de usuario. C PRG PICT NXT PX+C	9-10
→Q	Convierte el número (x) en un número fraccional equivalente. C SYMBOLIC NXT →Q	16-5
QR	Calcula la factorización QR de una matriz (x). C MTH MATR FACTR QR	14-23
QUAD	Resuelve una ecuación de primer o segundo orden (y) para una variable dada (x). C SYMBOLIC QUAD	20-16
QUOTE	Devuelve la expresión de argumentos (x) sin evaluar. F SYMBOLIC NXT NXT QUOTE	H-20
→Q π	Calcula y compara los cocientes de un número (x) y un número/ π , devolviendo el que tiene menor denominador. C SYMBOLIC NXT →Qπ	16-6
RAD	Fija el modo Radians (Radianes). C MODES ANGL RAD RAD	4-4
RAND	Devuelve el número aleatorio y actualiza la semilla del mismo. C MTH NXT PROB RAND	12-4
RANK	Calcula el rango de una matriz rectangular (x). C MTH MATR NORM NXT RANK	14-10

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
RANM	Crea una matriz con elementos aleatorios a partir de una lista con las dimensiones especificadas (x). C (MTH) MATE MAKE RANM	14-3
RATIO	Forma de prefijo / utilizada internamente por la aplicación EquationWriter (Escritor de Ecuaciones). F Deberá escribirse.	H-20
RCEQ	Devuelve la(s) ecuación(es) de <i>EQ</i> al nivel 1. (←) PLOT EQ C (←) PLOT (NXT) 3D EQ	H-20
RCI	Multiplica la fila especificada (x) de un sistema (z) por un factor (y). C (MTH) MATE ROW RCI	14-21
RCIJ	Multiplica la fila especificada (y) de un sistema (t) por un factor (z) y añade el resultado a otra fila (x). C (MTH) MATE ROW RCIJ	14-21
RCL	Recupera el objeto almacenado en una variable especificada (x) en la pila. C (→) RCL	7-11
RCL	Recupera el objeto seleccionado en la pila. O (→) MEMORY (NXT) RCL	5-9
RCLALARM	Recupera la alarma especificada (x) de una lista de alarmas del sistema. C (←) TIME ALRM RCLAL	H-21
RCLF	Devuelve el entero binario que representa los estados de los indicadores del sistema. C (←) MODES FLAG (NXT) RCLF	24-8
RCLKEYS	Devuelve una lista de las asignaciones actuales de las teclas de usuario C (←) MODES KEYS RCLK	30-8
RCLMENU	Devuelve el número de menú del menú actual. C (←) MODES MENU RCLM	H-21

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
RCLΣ	Recupera la matriz de estadísticas actual de <i>ΣDAT</i> . <div> <div> <div>↩</div> <div>PLOT</div> <div>NXT</div> <div>STAT</div> <div>DATA</div> <div>ΣDAT</div> </div> </div> C <div> <div>↩</div> <div>STAT</div> <div>DATA</div> <div>ΣDAT</div> </div>	H-21
RCWS	Recupera el entero binario del tamaño de palabra. C <div> <div>MTH</div> <div>BASE</div> <div>NXT</div> <div>RCWS</div> </div>	15-2
RDM	Redimensiona los elementos de un sistema (<i>y</i>) de acuerdo con las dimensiones especificadas (<i>x</i>). C <div> <div>MTH</div> <div>MATR</div> <div>MAKE</div> <div>RDM</div> </div>	14-11
RDZ	Fija el número aleatorio de semilla. C <div> <div>MTH</div> <div>NXT</div> <div>PRDB</div> <div>RDZ</div> </div>	12-4
RE	Devuelve la parte real de un número complejo o de un sistema (<i>x</i>). F <div> <div>MTH</div> <div>NXT</div> <div>CMPL</div> <div>RE</div> </div>	12-14
RECN	Espera los datos especificados (<i>x</i>) desde un origen remoto durante la ejecución del software Kermit. C <div> <div>↩</div> <div>I/O</div> <div>NXT</div> <div>RECN</div> </div>	H-21
RECT	Fija el modo Rectangular. C <div> <div>MTH</div> <div>VECTR</div> <div>NXT</div> <div>RECT</div> </div>	13-2
RECV	Espera los datos especificados por el emisor desde un origen remoto durante la ejecución del software Kermit. C <div> <div>↩</div> <div>I/O</div> <div>RECV</div> </div>	
RECV	Prepara la HP 48 para recibir datos. O <div> <div>➡</div> <div>I/O</div> <div>Transfer...</div> <div>RECV</div> </div>	27-11
REPEAT	Inicia una operación de iteración si el resultado de la operación de prueba (<i>x</i>) es distinto a cero; si no es así, la ejecución se reanuda de acuerdo con el END (FIN) correspondiente. C <div> <div>PRG</div> <div>ERCH</div> <div>WHILE</div> <div>REPEA</div> </div>	29-15
REPL	Sustituye una parte del objeto (<i>z</i>) por otro objeto similar (<i>x</i>) empezando en la posición especificada (<i>y</i>). <div> <div>PRG</div> <div>LIST</div> <div>REPL</div> </div> C <div> <div>PRG</div> <div>GROB</div> <div>REPL</div> </div>	7-12 H-22









Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
REPL	Sustituye una parte de <i>PICT</i> por el objeto de gráficos del nivel 1. O  PICTURE EDIT NXT NXT REPL	9-5
REPL	Sustituye un modelo simbólico por otro de una expresión. O  EQUATION  REPL	20-30
RES	Fija el espaciado (x) entre los puntos de una representación gráfica. C  PLOT PPHR RES	H-22
RESET	Reconfigura el valor del campo actual (o, si lo desea el usuario, todos los valores de los campos de la plantilla de entrada actual) a su configuración por defecto. O  PLOT NXT RESET	6-6
RESET	Reconfigura los parámetros de las representaciones gráficas a sus valores por defecto.  PLOT NXT 3D NXT PPHR NXT RESET O  PLOT PPHR RESET	22-15
RESTORE	Sustituye el directorio <i>HOME</i> por la copia de seguridad especificada (x). C  MEMORY NXT RESTO	28-6
REVLIST	Invierte todos los elementos de una lista (x). C MTH LIST REWLI PRG LIST PROC REWLI	17-7
RKF	Utiliza una lista (z)—que contiene el nombre de la variable de tiempo, el nombre de la variable de la solución y la función diferencial—y la tolerancia de error absoluto (y) para calcular la solución del problema del valor inicial en un punto (x) mediante el método de Runge-Kutta-Fehlberg (4,5). C  SOLVE DIFFE RKF	H-22

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
RKFERR	Utiliza una lista (y)—que contiene el nombre de la variable de tiempo, el nombre de la variable de la solución y la función diferencial—y un posible tamaño de paso (x) para calcular el cambio en la solución y una estimación del error absoluto para dicho paso mediante el método de Runge-Kutta-Fehlberg (4,5). C (SOLVE) DIFFE RKFERR	H-23
RKFSTEP	Utiliza una lista (z)—que contiene el nombre de la variable de tiempo, el nombre de la variable de la solución y la función diferencial—y un posible tamaño de paso (x) para calcular el siguiente paso de la solución del problema del valor inicial mediante el método de Runge-Kutta-Fehlberg (4,5) de tal modo que se satisfaga la tolerancia de error absoluto especificada (y). C (SOLVE) DIFFE RKFSTEP	H-23
RL	Gira el entero binario (x) un bit a la izquierda. C (MTH) BASE (NXT) BIT RL	15-5
RLB	Gira el entero binario (x) un byte a la izquierda. C (MTH) BASE (NXT) BYTE RLB	15-5
RND	Redondea el objeto numérico (y) al número especificado (x) de lugares decimales o dígitos significativos. F (MTH) REHL (NXT) (NXT) RND	12-10
RNRM	Calcula la norma de filas de un sistema (x). C (MTH) MHIR NORM RNRM	14-9
ROLL	“Enrolla” x niveles de la pila, de modo que el nivel $x+1$ se desplaza al nivel 1. C (STACK) ROLL	3-12
ROLL	“Enrolla” la pila de modo que el nivel del puntero se desplaza al nivel 1, el nivel 1 se desplaza al nivel 2 y así sucesivamente. O (STACK) ROLL	3-8
ROLLD	“Desenrolla” x niveles de la pila, de modo que el nivel 2 (y) se desplaza al nivel x . C (STACK) ROLLD	3-12

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
ROLLD	“Desenrolla” pila, de modo que el nivel 1 se desplaza al nivel del puntero, el nivel 2 se desplaza al nivel 1 y así sucesivamente. O  (STACK) ROLLD	3-8
ROOT	Resuelve una variable de incógnita (y) en una ecuación (z), empezando la búsqueda de la solución a partir de una suposición inicial (x). C  (SOLVE) ROOT ROOT	H-23
ROOT	Desplaza el cursor de gráficos a la intersección de la representación gráfica de una función y el eje x , muestra en pantalla el valor de la raíz y devuelve el valor a la pila. O  (PICTURE) FEN ROOT	22-11
ROT	Desplaza el objeto del nivel 3 al nivel 1, subiendo los objetos de los niveles 1 y 2. C  (STACK) ROT	3-12
ROW+	Ampía un sistema (z) mediante la inserción de un vector de fila (y) en el número de fila especificada (x). C (MTH) MATR ROW ROW+	14-6
+ROW	Inserta una fila de ceros en la fila actual en el Matrix Writer. O  (MATRIX) (NXT) +ROW	8-8
ROW-	Borra la fila especificada (x) de un sistema (y). C (MTH) MATR ROW ROW-	14-7
-ROW	Borra la fila actual en el Matrix Writer. O  (MATRIX) (NXT) -ROW	8-8
→ROW	Descompone un sistema (x) en sus vectores de fila componentes. C (MTH) MATR ROW →ROW	14-3
ROW→	Ensambla una secuencia de vectores de fila (\dots , z , y) en una matriz que contenga x filas. C (MTH) MATR ROW ROW→	14-5
RR	Gira un entero binario (x) un bit a la derecha. C (MTH) BASE (NXT) BIT RR	15-5
RRB	Gira un entero binario (x) un byte a la derecha. C (MTH) BASE (NXT) BYTE RRB	15-5

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
RREF	Calcula la forma de escalón de fila reducida de una matriz rectangular (x). C (MTH) MATR FRCIE RREF	14-22
RRK	Utiliza una lista (z)—que contiene el nombre de la variable de tiempo, el nombre de la variable de la solución, la función diferencial y sus dos derivadas—y la tolerancia de error absoluto (y) para calcular la solución del problema del valor inicial en un punto (x) mediante el método de the Rosenbrock y Runge-Kutta. (3,4). C (←) (SOLVE) DIFFE RRK	H-23
RRKSTEP	Utiliza una lista (t)—que contiene el nombre de la variable de tiempo, el nombre de la variable de la solución y la función diferencial y sus primeras dos derivadas—la tolerancia de error absoluto, un posible tamaño de paso (y) y un valor (x) que indique el método de solución utilizado en el paso anterior. Calcula el siguiente paso de la solución del problema del valor inicial mediante una combinación de los métodos de Rosenbrock y de Runge-Kutta. C (←) (SOLVE) DIFFE RRKS	H-24
RSBERR	Utiliza una lista (y)—que contiene el nombre de la variable de tiempo, el nombre de la variable de la solución, la función diferencial y sus dos derivadas—y un posible tamaño de paso (x) para calcular el cambio en la solución y una estimación del error absoluto para ese paso mediante una combinación de los métodos de Rosenbrock y de Runge-Kutta. C (←) (SOLVE) DIFFE RSBERR	H-24
RSD	Calcula el valor residual $z-yx$ de tres sistemas. C (MTH) MATR (NXT) RES	14-19
RSWP	Conmuta dos filas especificadas (y y x) de un sistema (z). C (MTH) MATR ROW (NXT) RSWP	14-7
R→B	Convierte un entero real positivo (x) a su entero binario equivalente. C (MTH) BASE R→B	15-3

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
R→C	Combina los componentes separados real (y) e imaginario (x) para formar un número complejo (o sistema). C PRG TYPE NXT R+C C MTH NXT EMPL R+C	12-14
R→D	Convierte una medida de ángulos (x) de radianes a grados sexagesimales. F MTH REAL NXT NXT R+D	12-7
SAME	Comprueba dos objetos (y y x) para su igualdad. C PRG TEST NXT SAME	H-24
SBRK	Envía una comunicación serie. C ↩ I/O NXT SERIA SBRK	27-19
SCALE	Fija la escala horizontal (y) y vertical (x) de los ejes de PLOT (REPRESENTACIONES GRAFICAS). C ↩ PLOT PPAR NXT SCALE	H-24
SCATRLOT	Traza una representación de dispersión de los datos estadísticos de ΣDAT . C ↩ STAT PLOT SCATR	21-12
SCATTER	Selecciona el tipo de representación gráfica SCATTER (DISPERSION). C ↩ PLOT NXT STAT PTYPE SCATT	23-23
SCHUR	Calcula la descomposición de Schur de una matriz cuadrada (x) C MTH MAIR FACTR SCHUR	14-24
SCI	Fija el modo de pantalla Scientific (Científico) con x lugares decimales. C ↩ MODES FMT SCI	4-2
SCALE	Traza automáticamente la escala de los datos de ΣDAT de la representación gráfica de dispersión. C Deberá escribirse.	
SCONJ	Conjuga el contenido de la variable (x). C ↩ MEMORY ARITH NXT SCON	H-24
SDEV	Calcula la desviación estándar de cada una de las columnas de ΣDAT . C ↩ STAT IVAR SDEV	H-2

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
SEND	Envía una copia de una variable (x) a un dispositivo Kermit. C  I/O SEND	H-25
SEND	Envía el (los) objeto(s) especificado(s) del modo indicado en la plantilla de entrada. O  I/O [varios] SEND	27-10
SEQ	Genera una secuencia (una lista) a partir de una expresión (v) que contiene una variable (t) cuyo valor se incrementa de z a y pasos de un tamaño x . C PRG LIST PROC NXT SEQ	17-8
SERVER	Coloca la HP 48 en el modo de Kermit Server (Servidor Kermit). C  I/O SRVR SERVE	
SF	Fija el indicador especificado (x). PRG TEST NXT SF C  MODES FLAG SF	4-9
SHADE	Ensombrece el área existente entre los gráficos de una función y el eje x o dos gráficos, entre los valores definidos de x mediante la marca y el cursor. O  PICTURE FCN SHADE	22-12
SHOW	Reconstruye la expresión (y) para dejar claras las referencias a una variable (x). C  SYMBOLIC SHOW	20-18
SIDENS	Calcula la densidad intrínseca del silicio como una función de temperatura (x). F  EQ LIB UTILS SIDEN	H-25
SIGN	Devuelve el signo de un número (x). F MTH REAL NXT SIGN	12-10
	Devuelve el vector de unidades de un número complejo (x). F MTH NXT CMPL NXT SIGN	12-14
SIMU	Conmuta entre la representación gráfica simultánea y secuencial de múltiples funciones. O  PLOT NXT FLAG SIMU	23-2
SIN	Seno de x . A SIN	12-2

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
SINH	Seno hiperbólico de x . A (MTH) HYP SINH	12-3
SINV	Sustituye el contenido de una (x) por su inversa. C (←) MEMORY FRITH (NXT) SINV	H-25
SIZE	Halla las dimensiones de una lista, un sistema, una secuencia un objeto algebraico o un objeto de gráficos (x). (PRG) LIST ELEM SIZE C (PRG) GRAB (NXT) SIZE	17-7 9-11
SIZE	Muestra en pantalla el tamaño del objeto seleccionado en bytes y la cantidad de memoria disponible. (→) (LIBRARY) Browse ports... (NXT) SIZE O (→) (MEMORY) (NXT) SIZE	5-11
←SKIP	Desplaza el cursor a la izquierda al siguiente espacio lógico. (←) (EDIT) *SKIP O ... EDIT *SKIP	2-13
SKIP→	Desplaza el cursor a la derecha al siguiente espacio lógico. (←) (EDIT) SKIP* O ... EDIT SKIP*	2-13
SL	Traslada un entero binario (x) un bit a la izquierda. C (MTH) BASE (NXT) BIT SL	15-6
SLB	Traslada el entero binario (x) un byte a la izquierda. C (MTH) BASE (NXT) BYTE SLB	15-6
SLOPE	Calcula y muestra en pantalla la pendiente de una función en la posición del cursor y devuelve la pendiente a la pila. O (←) (PICTURE) FCH SLOPE	22-12
SLOPEFIELD	Selecciona el tipo de representación gráfica SLOPEFIELD (CAMPO DE PENDIENTES). C (←) (PLOT) (NXT) SD PTYPE SLOPE	23-29














Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
· SNEG	Niega el contenido de una variable (x). C MEMORY ARITH NXT SNEG	H-26
SNRM	Calcula la norma espectral de un sistema (x). C MTH MATR NORM SNRM	14-9
SOLVE	Inicia el procedimiento de resolución para el problema actual. O SOLVE [varios] SOLVE	18-1
SOLVEQN	Configura la Resolución con un conjunto de ecuaciones incorporadas—identificadas mediante un tema (z) y un título (y)—y carga el diagrama de acompañamiento (x), si se especifica, en <i>PICT</i> . C EQ LIB EQ LIB SOLVE	H-26
SORT	Clasifica los elementos de una lista (x) en orden ascendente. C MTH LIST SORT	17-7
SPHERE	Fija el modo de coordenadas esférico. C MTH VECTE NXT SPHER	13-2
SQ	Devuelve el cuadrado de x . A x^2	12-1
SR	Desplaza un entero binario (x) un bit a la derecha. C MTH BASE NXT BIT SR	15-6
SRAD	Calcula el radio espectral de una matriz cuadrada (x). C MTH MATR NORM SRAD	14-10
SRB	Desplaza un entero binario (x) un byte a la derecha. C MTH BASE NXT BYTE SRB	15-6
SRECV	Lee un número especificado (x) de caracteres del puerto serie. C I/O NXT SERIA SRECV	27-19
SST	Recorre paso a paso el programa suspendido. O PRG NXT RUN SST	29-9
SST↓	Recorre paso a paso el programa suspendido y sus subrutinas. O PRG NXT RUN SST↓	

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
START	Inicia la iteración determinada. C PRG BRCH START START	29-12
↩ START	Escribe START NEXT. O PRG BRCH ↩ START	
➡ START	Escribe START STEP. O PRG BRCH ➡ START	
STD	Fija el modo de pantalla Standard (Estándar). C ↩ (MODES) FMT STD	4-2
STEP	Finaliza la iteración determinada. PRG BRCH FOR STEP C PRG BRCH START STEP	29-13 29-13 29-14
STEP	Ejecuta el siguiente paso de una diferenciación de pasos. O ➡ (SYMBOLIC) Differentiate... STEP	20-11
STEQ	Almacena la ecuación (x) en EQ. ↩ PLOT ↩ EQ C ↩ PLOT NXT SD ↩ EQ	18-7
STIME	Configura la temporización de transmisión/recepción serie (x segundos). C ↩ (I/O) NXT SERIAL STIME	27-19
↑ STK	Selecciona la Pila Interactiva. ↩ EDIT +STK O ➡ (MATRIX) NXT +STK	3-7 8-8
→ STK	Copia el elemento resaltado actualmente en el MatrixWriter a la pila. O ➡ (MATRIX) NXT +STK	8-8
→ STK	Copia el conjunto de ecuaciones a la pila. O ➡ EQ LIB (ENTER) +STK	25-4
STO	Almacena el objeto (y) en la variable (x). C (STO)	5-12
STOALARM	Almacena la alarma (x) en la lista de alarmas del sistema. C ↩ (TIME) ALRM STOAL	H-26






Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
STOF	Utiliza un entero binario (x) para fijar el estado de los indicadores del sistema o una lista de dos enteros binarios (x) para fijar el estado de los indicadores del sistema y los indicadores de usuario. C (MODES) FLAG (NXT) STOF	24-8
STOKEYS	Utiliza una lista (x) para efectuar múltiples asignaciones de las teclas de usuario. C (MODES) KEYS STOK	30-6
STO+	Suma un número u otro objeto al contenido de una variable especificada. C (MEMORY) ARITH STO+	H-27
STO-	Calcula la diferencia entre el contenido de una variable especificada y el número especificado u otro objeto, y almacena el resultado en una variable especificada. C (MEMORY) ARITH STO-	H-27
STO*	Multiplica el contenido de una variable especificada mediante un número u otro objeto especificado. C (MEMORY) ARITH STO*	H-27
STO/	Calcula el cociente del contenido de una variable especificada y un número u otro objeto especificado, y almacena el resultado en una variable especificada. C (MEMORY) ARITH STO/	H-27
STOΣ	Almacena la matriz de estadísticas actual (x) en EDAT. C (STAT) DATA EDAT	H-28
STR→	Evalúa una secuencia (x) como si su texto se introdujera desde la línea de comandos. C Deberá escribirse.	
→STR	Convierte un objeto (x) en una secuencia. C (PRG) TYPE →STR	H-28
STREAM	Toma un objeto (x) (normalmente un programa o comando) y lo aplica a todos los elementos de una lista (y). C (PRG) LIST PROC STREA	17-6
STS	Visualiza una línea de estado con el directorio actual, los modos e indicadores establecidos, y la fecha y hora actual. O [input form] (NXT) CALC STS	6-5

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
STWS	Fija el tamaño de entero binario en x bits. C MTH BASE NXT STWS	15-2
SUB	Extrae la parte de una lista, cadena o matriz, o un objeto de gráficos especificado (z) definida por las posiciones inicial (y) y final (x). PRG LIST SUB ← CHAR SUB MTH MATR MAKE NXT SUB C PRG EROE SUB	20-20
SUB	Devuelve la parte especificada de <i>PICT</i> a la pila. O ← PICTURE EDIT NXT NXT SUB	9-11 9-4
SUB	Devuelve la subexpresión especificada a la pila. O ← EQUATION ← SUB	20-22
SVD	Efectúa la descomposición de los valores individuales de una matriz rectangular (x). C MTH MATR FACTR SVD	14-24
SVL	Calcula los valores individuales de una matriz rectangular (x). C MTH MATR FACTR NXT SVL	14-24
SWAP	Intercambia los objetos de los niveles 1 y 2. C ← SWAP	3-4
SYM	Selecciona si las constantes simbólicas se van a evaluar o no numéricamente. O ← MODES MISC SYM	4-11
SYSEVAL	Evalúa un objeto del sistema (x). <i>Utilícese sólo según se especifica en las aplicaciones de la HP.</i> C Deberá escribirse.	H-28
← T	Desplaza el término a la izquierda. O ← EQUATION ← RULES ← T	20-24
→ ←T	Ejecuta ← T hasta que no se produzcan cambios en la subexpresión. O ← EQUATION ← RULES → ←T	20-28
T→	Desplaza el término a la derecha. O ← EQUATION ← RULES T→	20-24
→ T→	Ejecuta T→ hasta que no se produzcan cambios en la subexpresión. O ← EQUATION ← RULES → T→	20-28

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
%T	Devuelve la parte porcentual que representa x respecto a y . F (MTH) REAL %T	12-9
→TAG	Define (etiqueta) un objeto (y) mediante un nombre o una secuencia descriptiva (x). C (PRG) TYPE →TAG	H-28
TAIL	Devuelve todo menos el primer elemento de una lista o todos menos el primer carácter de una cadena. C (PRG) LIST ELEM (NXT) TAIL	17-7
TAN	Tangente de x . A (TAN)	12-2
TANH	Tangente hiperbólica de x . A (MTH) HYP TANH	12-3
TANL	Traza la línea tangente de la función actual con un valor del cursor x y devuelve la ecuación de la línea tangente a la pila. O (←) (PICTURE) FCH (NXT) TANL	22-12
TAYLR	Calcula el x^9 orden simbólico de la aproximación polinómica de Taylor a una expresión (z) de una variable especificada (y). C (←) (SYMBOLIC) TAYLE	20-13
TDELTA	Devuelve el aumento entre una temperatura final (y) y una temperatura inicial (x). Esta es una versión especial de la temperatura de la función de resta normal. F (←) (EQ LIB) UTILS (NXT) TDELT	H-28
TEACH	Carga los ejemplos incorporados. C Deberá escribirse.	29-20
TEXT	Muestra la pila cuando se actualiza la pantalla. C (PRG) (NXT) OUT TEXT	
THEN	Inicia una operación verdadera. (PRG) (NXT) ERROR IFERR THEN (PRG) ERCH CASE THEN C (PRG) ERCH IF THEN	29-10
TICKS	Devuelve la hora del sistema en forma de un entero binario en unidades de tic-tac del reloj (1 tic-tac = $\frac{1}{8192}$ segundos). C (←) (TIME) TICKS	16-4

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
TIME	Devuelve la hora actual en formato de 24 horas HH.MMSS. C  TIME TIME	16-3
→TIME	Fija la hora del sistema en una hora especificada (x) en formato de 24 horas HH.MMSS. C  TIME →TIM	H-29
TINC	Incrementa o disminuye una temperatura dada (y) en un aumento de temperatura especificado (x). Esta es una versión especial de la temperatura de la función de suma normal. F  EQ LIB UTILS (NXT) TINC	H-29
TLINE	En PICT, conmuta los puntos de la línea definida mediante dos coordenadas (y y x). C  PRG PICT TLINE	9-9
TLINE	Activa y desactiva los puntos de la línea existente entre la marca y el cursor. O  PICTURE EDIT TLINE	9-4
TMENU	Muestra en pantalla el menú personalizado de listas definidas (x) pero no cambia el contenido de CST. C  MODES MENU TMEN	30-4
TOT	Suma cada una de las columnas de una matriz de EDAT. C  STAT IVAR TOT	H-29
TRACE	Calcula la suma de los elementos diagonales (trazado) de una matriz cuadrada (x). C  MTH MATR NORM (NXT) TRACE	14-10
TRACE	Activa y desactiva el modo TRACE (TRAZADO). O  PICTURE TRACE	22-5
TRANSIO	Selecciona las opciones de traducción de caracteres especificadas (x). C  I/O IOPAR TRAN	H-29
TRG*	Aumenta las funciones trigonométricas e hiperbólicas de sumas y diferencias. O  EQUATION  RULES TRG*	20-28
→TRG	Sustituye las funciones exponenciales por las trigonométricas. O  EQUATION  RULES →TRG	20-27

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
TRN	Transpone la matriz (x). C (MTH) MATR MAKE TRN	14-11
TRNC	Trunca un número (y) en el número especificado (x) de lugares decimales o dígitos significativos. F (MTH) REAL (NXT) (NXT) TRNC	12-10
TRUTH	Selecciona el tipo de representación gráfica TRUTH (VERDADERO). C (↩) (PLOT) FTYPE TRUTH	23-16
TSTR	Convierte la fecha (y) y la hora (x) de la forma numérica a la forma de una secuencia que incluya el día calculado de la semana. C (↩) (TIME) (NXT) (NXT) TSTR	16-4
TVAR\$	Devuelve las variables que contengan el tipo de objeto especificado (x). C (↩) (MEMORY) DIR TVAR\$	H-30
TVM	Muestra el menú TVM. C (↩) (SOLVE) TVM	18-14
TVMBEG	Fija el modo de pagos en Beginning-of-Period (Principio del Período). C Deberá escribirse.	
TVMEND	Fija el modo de pagos en End-of-Period (Final del Período). C Deberá escribirse.	
TVMROOT	Resuelve la variable especificada de TVM (x) utilizando los valores almacenados en las restantes variables de TVM. C (↩) (SOLVE) TVM TVMR	H-30
TYPE	Devuelve el número del tipo de un objeto (x). (PRG) TYPE (NXT) (NXT) TYPE C (PRG) TEST (NXT) TYPE	H-30
TYPES	Muestra en pantalla una lista de los tipos de objetos válidos del campo seleccionado. O <i>[plantilla de entrada]</i> (NXT) TYPES	6-7
UBASE	Convierte el objeto de unidades de medida (x) a las unidades de medida básicas del SI. F (↩) (UNITS) UBASE	10-8

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
UFACT	Factoriza una unidad de medida (x) a partir de la expresión de unidades de otro objeto de unidades de medida (y). C  UNITS UFACT	10-11
→UNIT	Crea un objeto de unidades de medida a partir de un número real (y) y la parte de la unidad de un objeto de unidades de medida (x). PRG TYPE +UNIT C  UNITS +UNIT	10-14
UNTIL	Inicia una operación de prueba. C PRG BRCH DO UNTIL	29-14
UPDIR	Convierte el directorio superior en el directorio actual. C  UP	5-13
UTPC	Devuelve las probabilidades de que la variable aleatoria j al cuadrado sea mayor que x , dados los grados de exención (y) de la distribución. C MTH NXT PROB NXT UTPC	12-5
UTPF	Devuelve las probabilidades de que la variable aleatoria F de Snedecor sea mayor que x , dados los grados de exención del numerador (z) y del denominador (y) de la distribución. C MTH NXT PROB NXT UTPF	12-5
UTPN	Devuelve las probabilidades de que una variable aleatoria normal sea mayor que x , dada la media (z) y la variación (y) de la distribución. C MTH NXT PROB NXT UTPN	12-5
UTPT	Devuelve las probabilidades de que la variable aleatoria de Student sea mayor que x , dados los grados de exención (y) de la distribución. C MTH NXT PROB NXT UTPT	12-5
UVAL	Elimina la parte de la unidad de un objeto especificado de unidades de medida (x).  UNITS UVAL	10-16
VAR	Calcula la variación de las columnas de datos estadísticos de Σ DAT. C  STAT IVAR NXT VAR	H-31

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
VARS	Devuelve una lista de las variables del directorio actual. C MEMORY DIR VARS	H-31
VEC	Conmuta entre los modos de vectores y de sistemas. O MATRIX VEC	8-8
VIEW	Copia el objeto del nivel actual en el entorno adecuado para su visualización. O VIEW	3-7
VIEW	Muestra las palabras clave del menú para el menú actual. Si estas claves son variables, se mostrarán sus valores. O VIEW	3-7
VIEW	Muestra el rango y la ecuación actual mientras se mantiene pulsada la tecla. O PICTURE FCN NXT VIEW	22-6
VPAR	Devuelve la variable reservada VPAR. C PLOT NXT 3D VPAR NXT VPAR	22-15
VTYPER	Devuelve el número de tipo de un objeto almacenado con un nombre local o global (x). C PRG TYPE NXT NXT VTYPER	H-31
VZIN	Zoom vertical dentro. O PICTURE ZOOM NXT VZIN	22-9
VZOUT	Zoom vertical fuera. O PICTURE ZOOM NXT VZOUT	22-9
→V2	Combina dos números reales (y y x) para formar un vector bidimensional o un número complejo. O MTH VECTR →V2	13-4
→V3	Combina tres números reales para formar un vector tridimensional de acuerdo con el modo actual Coordinate System (Sistema de Coordenadas). C MTH VECTR →V3	13-4
V→	Descompone un vector o un número complejo (x) en sus elementos componentes de acuerdo con el modo de ángulo actual. C MTH VECTR V→	13-4

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
*W	Multiplica la escala horizontal de una representación gráfica por un factor (x). C (PLOT) (NXT) *W	H-31
WAIT	Interrumpe la ejecución de un programa durante el número especificado de segundos (x) o hasta que se pulse una tecla. C (PRG) (NXT) IN WAIT	H-32
WHILE WHILE	Inicio una iteración indeterminada. C (PRG) (NXT) WHILE WHILE Escribe WHILE REPEAT END O (PRG) (NXT) WHILE	29-15 H-32
WID→	Aumenta la anchura de las columnas y reduce el número de las mismas. O (MATRIX) WID→	8-8
←WID	Reduce la anchura de las columnas y aumenta el número de las mismas. O (MATRIX) ←WID	8-8
WIREFRAME	Selecciona el tipo de representación gráfica WIREFRAME (ESTRUCTURA LINEAL). C (PLOT) (NXT) 3D PTYPE WIREF	23-32
WSLOG	Devuelve una serie de secuencias que tienen grabada la fecha, la hora y la causa de todos los inicios de calentamiento. C Deberá escribirse.	H-32
ΣX	Devuelve la suma de los datos de una columna independiente de ΣDAT . C (STAT) SUMS ΣX	H-32
ΣX^2	Devuelve la suma de los cuadrados de los datos de una columna independiente de ΣDAT . C (STAT) SUMS ΣX^2	H-33
XCOL	Especifica la columna de la variable independiente (x) de la matriz de ΣDAT . C (STAT) (NXT) XCOL	H-33
XMIT	Envía la secuencia dada (x) a través del puerto serie sin utilizar el protocolo Kermit. C (I/O) (NXT) SERIA XMIT	27-18

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
XOR	XOR lógica de dos expresiones (x e y) que se evalúan como 1 ó 0 o XOR binaria que combina dos enteros (x e y) o dos secuencias (x e y). F (MTH) BASE (NXT) LOGIC XOR F (PRG) TEST (NXT) XOR	15-4
XPON	Devuelve el exponente de un número (x). F (MTH) REAL (NXT) XPON	12-10
XRECV	Recibe un objeto por vía xmodem. C (←) (I/O) (NXT) XRECV	H-33
XRNG	Especifica rango de visualización del eje horizontal de una representación gráfica (entre y y x). C (←) (PLOT) PPAR XRNG	H-33
XROOT	Devuelve la x^a raíz de un número real y . A (→) (√y)	12-1
XSEND	Envía un objeto por vía xmodem. C (←) (I/O) (NXT) XSEN	H-33
XVOL	Fija las coordenadas izquierda y derecha, X_{left} (y) y X_{right} (x), que establecen la anchura del volumen de una representación gráfica tridimensional. C (←) (PLOT) (NXT) 3D VPAR XXVOL	H-34
XXRNG	Fija las coordenadas izquierda y derecha XX_{left} (y) y XX_{right} (x) que establecen la anchura del rango del trazado destino tridimensional (para los tipos de representaciones gráficas GRIDMAP—MAPA DE RED y PARSURFACE—SUPERFICIE PARAMETRICA). C (←) (PLOT) (NXT) 3D VPAR XXRNG	H-34
$\Sigma X*Y$	Devuelve la suma de los productos de los datos que se encuentran en las columnas independientes y dependientes de ΣDAT . C (←) (STAT) SUMS $\Sigma X*Y$	H-34
(X,Y)	Activa y desactiva las coordenadas actuales del cursor en la parte inferior izquierda de la pantalla. O (←) (PICTURE) (+) O (←) (PICTURE) X,Y	22-4

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
X,Y→	Introduce en la pila las coordenadas actuales del cursor en forma de un número complejo. <div> <div>←</div> <div>PICTURE</div> <div>ENTER</div> </div> O <div> <div>←</div> <div>PICTURE</div> <div>EDIT</div> <div>NXT</div> <div>NXT</div> </div> <div>X,Y→</div>	22-6
ΣY	Devuelve la suma de los datos de una columna dependiente de ΣDAT . C <div> <div>←</div> <div>STAT</div> <div>SUMS</div> <div>ΣY</div> </div>	H-34
ΣY^2	Devuelve la suma de los cuadrados de los datos que se encuentran en una columna dependiente de ΣDAT . C <div> <div>←</div> <div>STAT</div> <div>SUMS</div> <div>ΣY^2</div> </div>	H-34
YCOL	Selecciona la columna indicada (x) de ΣDAT como una columna de variables dependientes de estadísticas de dos variables. C <div> <div>←</div> <div>STAT</div> <div>EFAR</div> <div>YCOL</div> </div>	H-35
YRNG	Especifica rango de visualización del eje vertical de una representación gráfica (entre y y x). C <div> <div>←</div> <div>PLOT</div> <div>EFAR</div> <div>YRNG</div> </div>	H-35
YSLICE	Selecciona el tipo de representación gráfica YSLICE (CORTE Y). C <div> <div>←</div> <div>PLOT</div> <div>NXT</div> <div>3D</div> <div>PType</div> <div>YSLICE</div> </div>	23-36
YVOL	Fija las coordenadas lejana y cercana, $Y_{far}(y)$ e $Y_{near}(x)$ que establecen la anchura del volumen de una representación gráfica tridimensional. C <div> <div>←</div> <div>PLOT</div> <div>NXT</div> <div>3D</div> <div>WPAR</div> <div>YVOL</div> </div>	H-35
YYRNG	Fija las coordenadas lejana y cercana $YY_{far}(y)$ y $XX_{near}(x)$ que establecen la anchura del rango del trazado destino tridimensional (para las representaciones gráficas GRIDMAP—MAPA DE RED y PARSURFACE—SUPERFICIE PARAMETRICA). C <div> <div>←</div> <div>PLOT</div> <div>NXT</div> <div>3D</div> <div>WPAR</div> <div>YYRNG</div> </div>	H-35
ZAUTO	Escala automáticamente y vuelve a dibujar el gráfico. O <div> <div>←</div> <div>PICTURE</div> <div>ZOOM</div> <div>NXT</div> <div>ZAUTO</div> </div>	22-10

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
ZDECI	<p>Escala el eje horizontal de modo que todos los puntos representen 0.1.</p> <p>O </p>	22-10
ZDFLT	<p>Reconfigura PPAR con las opciones de escala actuales.</p> <p>O </p>	22-9
ZFACT	<p>Muestra en pantalla la plantilla de entrada para fijar los factores de Zoom por defecto.</p> <p>O </p>	22-8
ZFACTOR	<p>Calcula del factor Z de compresibilidad del gas utilizando la razón de reducción de la temperatura (y) y la razón de reducción de la presión (x).</p> <p>F </p>	H-35
ZIN	<p>Zoom dentro por un factor estándar.</p> <p>O </p>	22-9
ZINTG	<p>Fija la escala horizontal y las escalas verticales de modo que cada uno de los puntos represente 1.</p> <p>O </p>	22-10
ZLAST	<p>Le devuelve al factor de Zoom anterior.</p> <p>O </p>	22-10
ZOOM	<p>Amplía un área rectangular (dibujada por el usuario) hasta llenar la totalidad de la pantalla.</p> <p>O [traza un recuadro] </p>	22-9
ZOUT	<p>Desactiva el Zoom mediante un factor estándar.</p> <p>O </p>	22-9
ZSQR	<p>Reconfigura la escala vertical para equipararla a la escala horizontal.</p> <p>O </p>	22-9
ZTRIG	<p>Fija la escala horizontal de modo que cada diez puntos representen $\pi/2$ y fija la escala vertical de modo que cada diez puntos representen 1.</p> <p>O </p>	22-10

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
ZVOL	Fija las coordenadas inferior y superior $Z_{low}(y)$ y $Z_{high}(x)$ que establecen la altura del volumen de una representación gráfica tridimensional. C PLOT NXT 3D WPAR ZVOL	H-36
+	Suma dos objetos (y y x). A	12-1
+/-	Conmuta el estilo del cursor entre una cruz invertida o superpuesta. PICTURE +/- O PICTURE EDIT NXT +/-	22-7
+1-1	Suma y resta 1. O EQUATION RULES +1-1	20-23
-	Resta un objeto (x) a otro (y). A	12-1
-()	Distribución y negación doble. O EQUATION RULES NXT -()	20-26
*	Multiplica dos objetos (y y x). A	12-1
*1	Multiplica por 1. O EQUATION RULES *1	20-23
/	Divide un objeto (y) entre otro (x). SOLVE SYS A	12-1
/1	Divide entre 1. O EQUATION RULES /1	20-23
^	Eleva un número (y) a la potencia especificada (x). A	12-1
^1	Eleva a la potencia 1. O EQUATION RULES ^1	20-23
<	Comprueba si $y < x$. F	H-36
≤	Comprueba si $y \leq x$. F	H-36

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
>	Comprueba si $y > x$. F (PRG) TEST >	H-37
≥	Comprueba si $y ≥ x$. F (PRG) TEST ≥	H-37
=	Devuelve una ecuación compuesta por dos expresiones (y y x). A (←) (=)	11-4
==	Comprueba si $y = x$. F (PRG) TEST ==	11-4
≠	Comprueba si $y ≠ x$. F (PRG) TEST ≠	H-38
!	Producto factorial de x . F (MTH) (NXT) PROB !	12-4
∫	Integra una expresión (y) entre t y z con respecto a la variable de integración especificada (x). A (→) (∫)	H-38
∂	Toma la derivada de una expresión (y) con respecto a la variable de diferenciación especificada (x). A (→) (∂)	H-38
%	Calcula el tanto por ciento y de x . A (MTH) REAL %	12-9
π	Devuelve la constante simbólica $π$ (ó 3.14159265359 dependiendo del indicador -2). (MTH) (NXT) CONS π F (←) (π)	11-4
Σ	Calcula la suma de una expresión (x) evaluada una serie de veces como una variable de índice (t) que se desplaza de z a y . F (→) (Σ)	H-39 17-8
Σ+	Añade un punto de datos (x) a la matriz de $ΣDAT$. C (←) (STAT) DATA Σ+	H-39
Σ-	Resta un punto de datos (x) de la matriz de $ΣDAT$. C (←) (STAT) DATA Σ-	H-39

Nombre, Tecla o Etiqueta	Descripción, Tipo y Teclas	Página
$\sqrt{\quad}$	Devuelve la raíz cuadrada de x . A $\boxed{\sqrt{x}}$	12-1
	Utiliza una lista de nombres y de valores (x) para sustituir los valores por nombres en una expresión (y). F $\boxed{\leftarrow} \boxed{\text{SYMBOLIC}} \boxed{\text{NXT}} \boxed{\quad} \boxed{\quad}$	20-18
1/()	Distribución e inversión doble. O $\boxed{\leftarrow} \boxed{\text{EQUATION}} \boxed{\leftarrow} \boxed{\text{RULES}} \boxed{\text{NXT}} \boxed{\text{NXT}} \boxed{1/(\quad)}$	20-26
(())	Paréntesis juntos. O $\boxed{\leftarrow} \boxed{\text{EQUATION}} \boxed{\leftarrow} \boxed{\text{RULES}} \boxed{(\quad)}$	20-25
(\leftarrow)	Amplía la subexpresión a la izquierda. O $\boxed{\leftarrow} \boxed{\text{EQUATION}} \boxed{\leftarrow} \boxed{\text{RULES}} \boxed{\text{NXT}} \boxed{(\leftarrow \quad)}$	20-25
$\boxed{\leftarrow}(\leftarrow$	Ejecuta $\boxed{(\leftarrow \quad}$ hasta que no se producen cambio en la subexpresión. O $\boxed{\leftarrow} \boxed{\text{EQUATION}} \boxed{\leftarrow} \boxed{\text{RULES}} \boxed{\text{NXT}} \boxed{\leftarrow} \boxed{(\leftarrow \quad}$	20-28
$\rightarrow()$	Distribuye la función de prefijo. O $\boxed{\leftarrow} \boxed{\text{EQUATION}} \boxed{\leftarrow} \boxed{\text{RULES}} \boxed{\text{NXT}} \boxed{\rightarrow(\quad)}$	20-25
$\rightarrow)$	Amplía la subexpresión a la derecha. O $\boxed{\leftarrow} \boxed{\text{EQUATION}} \boxed{\leftarrow} \boxed{\text{RULES}} \boxed{\text{NXT}} \boxed{\rightarrow)}$	20-25
$\boxed{\leftarrow}\rightarrow)$	Ejecuta $\boxed{\rightarrow)}$ hasta que no se producen cambios en la subexpresión. O $\boxed{\leftarrow} \boxed{\text{EQUATION}} \boxed{\leftarrow} \boxed{\text{RULES}} \boxed{\text{NXT}} \boxed{\leftarrow} \boxed{\rightarrow)}$	20-28
\leftrightarrow	Conmuta los argumentos. O $\boxed{\leftarrow} \boxed{\text{EQUATION}} \boxed{\leftarrow} \boxed{\text{RULES}} \boxed{\leftrightarrow}$	20-25
\rightarrow	Inicia una estructura de variables locales. C $\boxed{\leftarrow} \boxed{\rightarrow}$	29-17

Diagramas de la pila para comandos seleccionados

Comando AMORT: Amortiza un préstamo o inversión basándose en las opciones de amortización actuales.

Nivel 1	→	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1
<i>n</i>	→	<i>capital</i>	<i>interés</i>	<i>rédito</i>

Función AND: Devuelve la Y lógica y dos argumentos.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
nn_1	nn_2	→	nn_3
" <i>secuencia₁</i> "	" <i>secuencia₂</i> "	→	" <i>secuencia₃</i> "
T/F_1	T/F_2	→	0/1
T/F	' <i>símb</i> '	→	' $T/F \text{ Y } \textit{símb}$ '
' <i>símb</i> '	T/F	→	' $\textit{símb} \text{ Y } T/F$ '
' <i>símb₁</i> '	' <i>símb₂</i> '	→	' $\textit{símb}_1 \text{ Y? } \textit{símb}_2$ '

Función APPLY: Crea una expresión a partir del nombre y los argumentos de la función especificada.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
{ <i>símb₁</i> ... <i>símb_n</i> }	' <i>nombre</i> '	→	' $\textit{nombre}(\textit{símb}_1 \dots \textit{símb}_n)$ '

Comando ARRAY→: Toma un sistema y devuelve sus elementos como números reales o complejos independientes. También devuelve una lista de las dimensiones del sistema.

Nivel 1	→	Nivel nm+1 ... Nivel 2	Nivel 1
[vector]	→	$z_1 \dots z_n$	$\{ n_{\text{elemento}} \}$
[[matriz]]	→	$z_{11} \dots z_{nm}$	$\{ n_{\text{fil}}, m_{\text{col}} \}$

Comando ATICK: Establece la marca de anotación de los ejes de la variable reservada *PPAR*.

Nivel 1	→	Nivel 1
x	→	
nn	→	
$\{ x, y \}$	→	
$\{ nn \ nm \}$	→	

Comando BINS: Clasifica los elementos de la columna independiente (XCOL) de la matriz de estadísticas actual (la variable reservada *ΣDAT*) en $(n_{\text{cubos}} + 2)$, donde el límite izquierdo del cubo 1 comienza en el valor $x_{\text{mín}}$ y cada cubo tiene una anchura x_{anchura} .

Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 2	Nivel 1
$x_{m \in n}$	x_{anchura}	n_{cubos}	→	$[[n_{\text{cubo1}} \dots n_{\text{cubon}}]]$	$[n_{\text{cuboL}} \ n_{\text{cuboR}}]$

Comando BYTES: Devuelve el número de bytes y la suma de comprobación del objeto dado.

Nivel 1	→	Nivel 2	Nivel 1
obj	→	$\#n_{\text{sumcomp}}$	$x_{\text{tamaño}}$

Comando CENTR: Ajusta los dos primeros parámetros de la variable reservada *PPAR*, (x_{min}, y_{min}) y (x_{max}, y_{max}) , de modo que el punto representado por el argumento (x, y) sea el centro de la representación gráfica.

Nivel 1	→	Nivel 1
(x, y)	→	
x	→	

Comando CHOOSE: Crea una ventana de opciones definidas por el usuario.

Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 2	Nivel 1
"indicador"	$\{ c_1 \dots c_n \}$	n_{pos}	→	obj o resultado	1
"indicador"	$\{ c_1 \dots c_n \}$	n_{pos}	→		0

Comando CHR: Devuelve una secuencia que representa el carácter de la HP 48 que corresponde al código de caracteres n .

Nivel 1	→	Nivel 1
n	→	"secuencia"

Comando CKSM: Especifica un esquema de detección de errores.

Nivel 1	→	Nivel 1
$n_{sumcomp}$	→	

Comando CLKADJ: Ajusta la hora del sistema en x tic-tacs del reloj, donde 8192 tic-tacs del reloj son igual a 1 segundo.

Nivel 1	→	Nivel 1
x	→	

Comando COLΣ: Especifica las columnas de variables independientes y variables dependientes de la matriz de estadísticas actual (la variable reservada ΣDAT).

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
x_{xcol}	x_{ycol}	→	

Comando CORR: Devuelve el coeficiente de correlación de las columnas de datos independientes y dependientes de la matriz de estadísticas actual (la variable reservada ΣDAT).

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	$x_{correlación}$

Comando COV: Devuelve la covariación de muestra de las columnas de datos independientes y dependientes de la matriz de estadísticas actual (la variable reservada ΣDAT).

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	$x_{covariación}$

Comando CRDIR: Crea un subdirectoria vacío con el nombre especificado dentro del directorio actual.

Nivel 1	→	Nivel 1
'global'	→	

Función DARC: Calcula el factor de fricción Darcy de determinados flujos de fluidos.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
$x_{e/D}$	y_{Re}	→	x_{Darcy}

Comando →DATE: Fija la fecha del sistema para *fecha*.

Nivel 1	→	Nivel 1
<i>fecha</i>	→	

Comando DECR: Toma una variable del nivel, le resta 1, vuelve a almacenar el nuevo valor en la variable original y devuelve el nuevo valor al nivel 1.

Nivel 1	→	Nivel 1
' <i>nombre</i> '	→	<i>x</i> _{nuevo}

Comando DELALARM: Borra la alarma especificada en el nivel 1.

Nivel 1	→	Nivel 1
<i>n</i> _{Cndice}	→	

Comando DEPND: Especifica la variable dependiente (y su rango de representación gráfica para las representaciones gráficas VERDAD).

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
	' <i>global</i> '	→	
	{ <i>global</i> }	→	
	{ <i>global</i> <i>y</i> _{inic} <i>y</i> _{fin} }	→	
	{ <i>y</i> _{inic} <i>y</i> _{fin} }	→	
<i>y</i> _{inic}	<i>y</i> _{fin}	→	

Comando DISP: Muestra el *obj* de la *n* línea de la pantalla.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
<i>obj</i>	<i>n</i>	→	

H

Comando DOERR: Ejecuta un error “especificado por el usuario,” lo que hace que un programa se comporte exactamente como si se hubiera producido un error durante la ejecución del programa.

Nivel 1	→	Nivel 1
n_{error}	→	
nn_{error}	→	
"error"	→	
0	→	

Comando DTAG: Elimina todas las etiquetas (señas de identidad) de un objeto.

Nivel 1	→	Nivel 1
:etiq:obj	→	obj

Comando EQ→: Divide una ecuación en sus partes derecha e izquierda.

Nivel 1	→	Nivel 2	Nivel 1
'símb ₁ = símbolo ₂ '	→	'símb ₁ '	'símb ₂ '
z	→	z	0
'nombre'	→	'nombre'	0
x_unid	→	x_unid	0
'símb'	→	'símb'	0

Comando ERRM: Devuelve una secuencia que contiene el mensaje de error más reciente de la calculadora.

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	"mensaje de error"

Comando ERRN: Devuelve el número de error del último error de la calculadora.

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	<i>nn_{error}</i>

Comando EYEPT: Especifica las coordenadas del punto de vista en una representación gráfica de perspectiva.

Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
<i>x_{punto}</i>	<i>y_{punto}</i>	<i>z_{punto}</i>	→	

Función F0λ: Devuelve la fracción de la potencia emisora total de cuerpos negros.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
<i>y_{lambda}</i>	<i>x_T</i>	→	<i>x_{potencia}</i>
<i>y_{lambda}</i>	' <i>símb</i> '	→	'F0λ(<i>y_{lambda}</i> , <i>símb</i>)'
' <i>símb</i> '	<i>x_T</i>	→	'F0λ(<i>símb</i> , <i>x_T</i>)'
' <i>símb₁</i> '	' <i>símb₂</i> '	→	'F0λ(<i>símb₁</i> , <i>símb₂</i>)'

Función FACT: Se proporciona para compatibilidad con la HP 28. FACT es lo mismo que !.

Nivel 1	→	Nivel 1
<i>n</i>	→	<i>n</i> !
<i>x</i>	→	Γ(<i>x</i> +1)
' <i>símb</i> '	→	'(<i>símb</i>)!'

Función FANNING: Calcula el factor de fricción de Fanning de determinados flujos de fluidos.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
$x_{x/D}$	y_{Re}	→	$x_{fanning}$
$x_{x/D}$	'símb'	→	'FANNING($x_{x/D}$, $símb$)'
'símb'	y_{Re}	→	'FANNING($símb$, y_{Re})'
'símb ₁ '	'símb ₂ '	→	'FANNING($símb_1$, $símb_2$)'

Comando FINDALARM: Devuelve el índice de alarma $n_{índice}$ de la primera alarma producida tras la hora especificada.

Nivel 1	→	Nivel 1
<i>fecha</i>	→	$n_{Cíndice}$
{ <i>fecha hora</i> }	→	$n_{Cíndice}$
0	→	$n_{Cíndice}$

Comando FREEZE: Congela la parte de la pantalla especificada mediante $n_{área\ visual}$, de modo que no se actualizará hasta que no se pulse una tecla.

Nivel 1	→	Nivel 1
$n_{área\ visual}$:	→	

Comando *H: Multiplica la escala de representación vertical por x_{factor} .

Nivel 1	→	Nivel 1
x_{factor}	→	

Comando HEAD: Devuelve el primer elemento de una lista o secuencia.

Nivel 1	→	Nivel 1
{ obj ₁ ... obj _n }	→	obj ₁
"secuencia"	→	"elemento ₁ "

Comando IFT: Ejecuta el *obj* si *T/F* es diferente a cero. Descarta el *obj* si *T/F* es cero.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
<i>T/F</i>	<i>obj</i>	→	<i>¡Depende!</i>

Función IFTE: Ejecuta el *obj* del nivel 2 si *T/F* es diferente a cero. Ejecuta el *obj* del nivel 1 si *T/F* es cero.

Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
<i>T/F</i>	<i>obj_{verd}</i>	<i>obj_{falso}</i>	→	<i>¡Depende!</i>

Comando INCR: Toma una variable del nivel 1, le suma 1, vuelve a almacenar el nuevo valor en la variable original y devuelve el nuevo valor al nivel 1.

Nivel 1	→	Nivel 1
'nombre'	→	x _{incremento}

H

Comando INDEP: Especifica la variable independiente y su rango de representación gráfica.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
	'global'	→	
	{ global }	→	
	{ global x_{inic} x_{fin} }	→	
	{ x_{inic} x_{fin} }	→	
x_{inic}	x_{fin}	→	

Comando INPUT: Solicita una entrada de datos a la línea de comandos e impide al usuario acceder a las operaciones de la pila.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
" indicador pila"	" indicador línea de comandos"	→	" resultado"
" indicador pila"	{ lista _{lineadecomandos} }	→	" resultado"

Comando KERRM: Devuelve el texto del último error del paquete de errores de Kermit.

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	"mensaje de error"

Comando KEY: Devuelve al nivel 1 un resultado de prueba y, si se pulsa una tecla, devuelve al nivel 2 la ubicación de la fila-columna x_{nm} de dicha tecla.

Nivel 1	→	Nivel 2	Nivel 1
	→	x_{nm}	1
	→		0

Comando LIBEVAL: Evalúa las funciones sin nombre de la biblioteca.

Nivel 1	→	Nivel 1
$\#n_{función}$	→	

Comando LIBS: Efectúa una lista del título, número y puerta de cada una de las bibliotecas relacionadas con el directorio actual.

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	{ "título" n_{bib} n_{puerta} ... "título" n_{bib} n_{puerta} }

Comando ΣLINE: Devuelve una expresión que representa la línea más adecuada de acuerdo con el modelo de estadísticas actual, utilizando X como nombre de la variable independiente y valores explícitos de la pendiente y de la interceptación tomados de la variable reservada ΣPAR .

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	'símb _{fórmula} '

Función LININ: Comprueba si una expresión algebraica es estructuralmente lineal para una variable dada.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
'símb'	'nombre'	→	0/1

Comando LIST→: Toma una lista de n objetos, los devuelve a niveles independientes y devuelve el número total de objetos al nivel 1.

Nivel 1	→	Nivel $n+1$...	Nivel 2	Nivel 1
{ obj_1 ... obj_n }	→	obj_1 ...	obj_n	n

Comando LR: Utiliza el modelo de estadísticas seleccionado actualmente para calcular los coeficientes de regresión lineal (interceptación y pendiente) de las variables dependientes e independientes seleccionadas de la matriz de estadísticas actual (la variable reservada ΣDAT).

Nivel 1	→	Nivel 2	Nivel 1
	→	Intercept: x_1	Pendiente: x_2

Comando ↑MATCH: Reescribe una expresión. ↑MATCH funciona de abajo a arriba, es decir, comprueba en primer lugar las subexpresiones del nivel más bajo (el más profundamente encajado).

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 2	Nivel 1
'símbl ₁ '	{ 'símbl _{pat} ' 'símbl _{sust} ' }	→	'símbl ₂ '	0/1
'símbl ₁ '	{ 'símbl _{pat} ' 'símbl _{sust} ' 'símbl _{cond} ' }	→	'símbl ₂ '	0/1

Comando ↓MATCH: Reescribe una expresión. ↓MATCH funciona de arriba a abajo, es decir, comprueba en primer lugar la expresión completa.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 2	Nivel 1
'símbl ₁ '	{ 'símbl _{pat} ' 'símbl _{sust} ' }	→	'símbl ₂ '	0/1
'símbl ₁ '	{ 'símbl _{pat} ' 'símbl _{sust} ' 'símbl _{cond} ' }	→	'símbl ₂ '	0/1

Comando MAXΣ: Halla el valor máximo de las coordenadas de cada una de las columnas m de la matriz de estadísticas actual (la variable reservada ΣDAT).

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	$x_{m \acute{a}x}$
	→	$[x_{m \acute{a}x1} \ x_{m \acute{a}x2} \ \dots \ x_{m \acute{a}xm}]$

Comando MCALC: Designa una variable como un valor calculado (no definido por el usuario) para el Solucionador de ecuaciones múltiples.

Nivel 1	→	Nivel 1
'nombre'	→	
{ lista }	→	
" TODO"	→	

Comando MEAN: Devuelve la media de cada una de las columnas m de valores de coordenadas de la matriz de estadísticas actual (la variable reservada ΣDAT).

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	x_{media}
	→	$[x_{media1} \ x_{media2} \ \dots \ x_{mediam}]$

Comando MEM: Devuelve el número de bytes disponibles de la RAM.

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	x

H

Comando MINΣ: Halla el valor mínimo de las coordenadas de cada una de las columnas *m* de la matriz de estadísticas actual (la variable reservada *ΣDAT*).

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	$x_{m \in n}$
	→	$[x_{m \in n1} \ x_{m \in n2} \ \dots \ x_{m \in nm}]$

Comando MROOT: Utiliza el Solucionador de ecuaciones múltiples para resolver una o más variables utilizando el conjunto de ecuaciones de *Mpar*.

Nivel 1	→	Nivel 1
'nombre'	→	<i>x</i>
" TODO"	→	

Comando MSGBOX: Crea una ventana de mensajes definida por el usuario.

Nivel 1	→	Nivel 1
"mensaje"	→	

Comando MUSER: Designa una variable como definida por el usuario para el Solucionador de ecuaciones múltiples.

Nivel 1	→	Nivel 1
'nombre'	→	
{ lista }	→	
" TODO"	→	

Comando NEWOB: Crea una nueva copia del objeto especificado.

Nivel 1	→	Nivel 1
<i>obj</i>	→	<i>obj</i>

Comando NOT: Devuelve el complemento de uno o el inverso lógico del argumento.

Nivel 1	→	Nivel 1
<i>nn₁</i>	→	<i>nn₂</i>
<i>T/F</i>	→	<i>0/1</i>
<i>"secuencia₁"</i>	→	<i>"secuencia₂"</i>
<i>'símbo'</i>	→	<i>'NO símbo'</i>

Comando NUM: Devuelve el código de caracteres *n* del primer carácter de la secuencia.

Nivel 1	→	Nivel 1
<i>"secuencia"</i>	→	<i>n</i>

Comando NUMX: Establece el número de pasos *x* para cada paso y en las representaciones gráficas de perspectiva tridimensionales.

Nivel 1	→	Nivel 1
<i>n_x</i>	→	

Comando NUMY: Establece el número de pasos para la visualización de volumen de las representaciones gráficas de perspectiva tridimensionales.

Nivel 1	→	Nivel 1
<i>n_y</i>	→	

Comando NΣ: Devuelve el número de filas de la matriz de estadísticas actual (la variable reservada ΣDAT).

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	n_{filas}

Comando OBJ→: Divide un objeto en sus componentes sobre la pila. Para algunos tipos de objetos, el *número* de componentes se devuelve al nivel 1.

Nivel 1	→	Nivel n+1 ...	Nivel 2	Nivel 1
(x,y)	→		x	y
$\{ obj_1 \dots obj_n \}$	→	obj_1	obj_n	n
$[x_1 \dots x_n]$	→	x_1	x_n	$\{ n \}$
$[[x_{11} \dots x_{m\ n}]]$	→	x_{11}	$x_{m\ n}$	$\{ m\ n \}$
"obj"	→			objeto evaluado
'símbo'	→	$arg_1 \dots arg_n$	n	'función'
x_{unid}	→		x	1_{unid}
:etiq:obj	→		obj	"etiq"

Función OR: Devuelve la O lógica de dos argumentos.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
nn_1	nn_2	→	nn_3
"secuencia ₁ "	"secuencia ₂ "	→	"secuencia ₃ "
T/F_1	T/F_2	→	0/1
T/F	'símbo'	→	' $T/F \circ símbo$ '
'símbo'	T/F	→	' $símbo \circ T/F$ '
'símbo ₁ '	'símbo ₂ '	→	' $símbo_1 \circ símbo_2$ '

Comando ORDER: Reordena las variables del directorio actual (mostrado en el menú VAR) de acuerdo con el orden especificado.

Nivel 1	→	Nivel 1
{ global ₁ ... global _n }	→	

Comando PARITY: Establece el valor de paridad de la variable reservada IOPAR.

Nivel 1	→	Nivel 1
n _{paridad}	→	

Comando PATH: Devuelve una lista que especifica el path (ruta de acceso) para el directorio actual.

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	{ nombre de directorio ₁ HOME ... nombre de directorio _n }

Comando PCOV: Devuelve la covariación de población de las columnas de datos independientes y dependientes de la matriz de estadísticas actual (la variable reservada ΣDAT).

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	x _{pcovariación}

Comando PGDIR: Purga el directorio nombrado (tanto si está vacío como si no lo está).

Nivel 1	→	Nivel 1
'global'	→	

H

Comando PMAX: Especifica (x, y) como las coordenadas de la esquina superior derecha de la pantalla.

Nivel 1	→	Nivel 1
(x, y)	→	

Comando PMIN: Especifica (x, y) como las coordenadas de la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Nivel 1	→	Nivel 1
(x,y)	→	

Comando PREDV: Devuelve el valor previsto de la variable dependiente $y_{dependiente}$, basándose en el valor de la variable independiente $x_{independiente}$, el modelo de estadísticas seleccionado actualmente y los coeficientes de regresión actuales de la variable reservada ΣPAR .

Nivel 1	→	Nivel 1
$x_{independiente}$	→	$y_{dependiente}$

Comando PREDX: Devuelve el valor previsto de la variable dependiente $y_{dependiente}$, basándose en el valor de la variable independiente $x_{independiente}$, el modelo de estadísticas seleccionado actualmente y los coeficientes de regresión actuales de la variable reservada ΣPAR .

Nivel 1	→	Nivel 1
$y_{dependiente}$	→	$x_{independiente}$

Comando PREDY: Devuelve el valor previsto de la variable dependiente $y_{dependiente}$, basándose en el valor de la variable independiente $x_{independiente}$, el modelo de estadísticas seleccionado actualmente y los coeficientes de regresión actuales de la variable reservada ΣPAR .

Nivel 1	→	Nivel 1
$x_{independiente}$	→	$y_{dependiente}$

Comando PROMPT: Muestra en pantalla el contenido de "indicador" en el área de estado e interrumpe la ejecución del programa.

Nivel 1	→	Nivel 1
"indicador"	→	

Comando PSDEV: Calcula la desviación estándar de población de cada una de las columnas m de valores de coordenadas de la matriz de estadísticas actual (la variable reservada ΣDAT).

Nivel 1	→	Nivel 1
→		$x_{desvestp}$
→		$[x_{desvestp1} \ x_{desvestp2} \ \cdots \ x_{desvestpm}]$

Comando PVAR: Calcula la variación de población de los valores de coordenadas de cada una de las columnas m de la matriz de estadísticas actual (ΣDAT).

Nivel 1	→	Nivel 1
→		$x_{variaciónp}$
→		$[x_{variaciónp1} \ \cdots \ x_{variaciónpm}]$

Comando PVIEW: Muestra en pantalla el *DIBUJO* con la coordenada especificada en la esquina superior izquierda de la pantalla de gráficos.

Nivel 1	→	Nivel 1
(x, y)	→	
{ nn nm }	→	
{ }	→	

Función QUOTE: Devuelve su argumento sin evaluar.

Nivel 1	→	Nivel 1
'smb'	→	'smb'
obj	→	obj

Función RATIO: Forma de prefijo de / (dividir) generada por la aplicación EquationWriter.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
z_1	z_2	→	z_1 / z_2
[sistema]	[[matriz]]	→	[[sistema x matriz ⁻¹]]
[sistema]	z	→	[sistema/z]
z	'smb'	→	'z/smb'
'smb'	z	→	'smb/z'
'smb ₁ '	'smb ₂ '	→	'smb ₁ / smb ₂ '
nn ₁	n ₂	→	nn ₃
n ₁	nn ₂	→	nn ₃
nn ₁	nn ₂	→	nn ₃
x_unid ₁	y_unid ₂	→	(x/y)_unid ₁ /unid ₂
x	y_unid	→	(x/y)_1/unid
x_unid	y	→	(x/y)_unid
'smb'	x_unid	→	'smb/x_unid'
x_unid	'smb'	→	'x_unid/smb'

Comando RCEQ: Devuelve el contenido sin evaluar de la variable reservada *EQ* del directorio actual.

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	<i>obj</i> _{EQ}

Comando RCLALARM: LLama a una alarma especificada.

Nivel 1	→	Nivel 1
<i>n</i> _{Cndice}	→	{ <i>fecha hora obj</i> _{acción} <i>x</i> _{repet} }

Comando RCLMENU: Devuelve el número de menú del menú actualmente en pantalla.

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	<i>x</i> _{menú}

Comando RCLΣ: Devuelve la matriz de estadísticas actual (el contenido de la variable reservada *ΣDAT*) del directorio actual.

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	<i>obj</i>

Comando REC�: Prepara la HP 48 para recibir un archivo desde otro dispositivo de Kermit y para almacenar el archivo en una variable especificada.

Nivel 1	→	Nivel 1
' <i>nombre</i> '	→	
" <i>nombre</i> "	→	

Comando REPL: Sustituye una parte del objeto elegido del nivel 3 por el objeto del nivel 1, comenzando en una posición especificada en el nivel 2.

Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
$[[\text{matriz}]]_1$	$n_{\text{posición}}$	$[[\text{matriz}]]_2$	→	$[[\text{matriz}]]_3$
$[[\text{matriz}]]_1$	$\{ n_{\text{fila}} \ n_{\text{columna}} \}$	$[[\text{matriz}]]_2$	→	$[[\text{matriz}]]_3$
$[\text{vector}]_1$	$n_{\text{posición}}$	$[\text{vector}]_2$	→	$[\text{vector}]_3$
$\{ \text{lista}_{\text{elegida}} \}$	$n_{\text{posición}}$	$\{ \text{lista}_1 \}$	→	$\{ \text{lista}_{\text{result}} \}$
" $\text{secuen}_{\text{elegida}}$ "	$n_{\text{posición}}$	" secuen_1 "	→	" $\text{secuen}_{\text{result}}$ "
$\text{obgr}_{\text{elegido}}$	$\{ \#n \ \#m \}$	obgr_1	→	$\text{obgr}_{\text{result}}$
$\text{obgr}_{\text{elegido}}$	(x,y)	obgr_1	→	$\text{obgr}_{\text{result}}$
DIBUJO	$\{ \#n \ \#m \}$	obgr_1	→	
DIBUJO	(x,y)	obgr_1	→	

Comando RES: Especifica la resolución de representaciones gráficas matemáticas y estadísticas, donde la resolución es el intervalo entre los valores de la variable independiente utilizada para generar la representación gráfica.

Nivel 1	→	Nivel 1
$n_{\text{intervalo}}$	→	
$\#n_{\text{intervalo}}$	→	

Comando RKF: Calcula la solución de un problema de valor inicial de una ecuación diferencial utilizando el método de Runge-Kutta-Fehlberg (4,5).

Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 2	Nivel 1
$\{ \text{lista} \}$	x_{tol}	$x_{\text{T final}}$	→	$\{ \text{lista} \}$	x_{tol}
$\{ \text{lista} \}$	$\{ x_{\text{tol}} \ x_{\text{paso h}} \}$	$x_{\text{T final}}$	→	$\{ \text{lista} \}$	x_{tol}

Comando RKFERR: Devuelve la estimación de error absoluto para un paso dado h cuando se soluciona un problema de valor inicial de una ecuación diferencial utilizando el método de Runge-Kutta-Fehlberg.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1
{ lista }	h	→	{ lista }	h	y_{delta}	error

Comando RKFSTEP: Calcula el siguiente paso de la solución (h_{sig}) para un problema de valor inicial de una ecuación diferencial.

Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1
{ lista }	x_{tol}	h	→	{ lista }	x_{tol}	h_{sig}

Comando ROOT: Devuelve un número real $x_{raíz}$ que es un valor de la variable especificada *global* para la que el programa u objeto algebraico especificado hace un cálculo lo más cerca posible a cero o a un extremo local.

Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
« programa »	'global'	supos	→	$x_{ra} \in \mathbb{Z}$
« programa »	'global'	{ supos }	→	$x_{ra} \in \mathbb{Z}$
'símbo'	'global'	supos	→	$x_{ra} \in \mathbb{Z}$
'símbo'	'global'	{ supos }	→	$x_{ra} \in \mathbb{Z}$

H

Comando RRK: Calcula la solución de un problema de valor inicial de una ecuación diferencial con derivadas parciales conocidas.

Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 2	Nivel 1
{ lista }	x_{tol}	$x_{T\ final}$	→	{ lista }	x_{tol}
{ lista }	{ x_{tol} $x_{paso\ h}$ }	$x_{T\ final}$	→	{ lista }	x_{tol}

Comando RRKSTEP: Calcula el siguiente paso de la solución (h_{sig}) de un problema de valor inicial de una ecuación diferencial y muestra en pantalla el método utilizado para llegar a dicho resultado.

Nvl 4	Nvl 3	Nvl 2	Nvl 1	→	Nvl 4	Nvl 3	Nvl 2	Nvl 1
{ lista }	x_{tol}	h	\tilde{u}_{lt}	→	{ lista }	x_{tol}	h_{sig}	<i>actual</i>

Comando RSBERR: Devuelve una estimación de error para un paso dado h cuando se soluciona un problema de valores iniciales de una ecuación diferencial utilizando el método de Rosenbrock.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1
{ lista }	h	→	{ lista }	h	y_{delta}	<i>error</i>

Comando SAME: Compara dos objetos y devuelve un resultado verdadero (1) si son idénticos y un resultado falso (0) si no lo son.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
obj_1	obj_2	→	0/1

Comando SCALE: Ajusta los dos primeros parámetros de *PPAR*, $\langle x_{\min}, y_{\min} \rangle$ y $\langle x_{\max}, y_{\max} \rangle$, de modo que x_{escala} e y_{escala} sean las nuevas escalas horizontal y vertical de la representación gráfica y el punto central no cambie.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
x_{escala}	y_{escala}	→	

Comando SCONJ: Conjuga el contenido de un objeto nombrado.

Nivel 1	→	Nivel 1
'nombre'	→	

Comando SDEV: Calcula la desviación estándar de muestra de cada una de las columnas *m* de valores de coordenadas de la matriz de estadísticas actual (variable reservada *ΣDAT*).

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	$x_{desvest}$
	→	[$x_{desvest1}$ $x_{desvest2}$... $x_{desvestm}$]

Comando SEND: Envía una copia de los objetos nombrados a un dispositivo de Kermit.

Nivel 1	→	Nivel 1
'nombre'	→	
{ nombre ₁ ... nombre _n }	→	
{ { nombre _{viejo} nombre _{nuevo} } nombre ... }	→	

Comando SIDENS: Calcula la densidad intrínseca de la silicona como una función de temperatura, x_T .

Nivel 1	→	Nivel 1
x_T	→	x_{densidad}
x_{unid}	→	$x_{\text{1/cm}^3}$
'símb'	→	'DENSSI(símb)'

Comando SINV: Sustituye el contenido de la variable nombrada por su inverso.

Nivel 1	→	Nivel 1
'nombre'	→	

Comando SNEG: Sustituye el contenido de una variable por su negativo.

Nivel 1	→	Nivel 1
'nombre'	→	

Comando SOLVEQN: Pone en marcha el solucionador de ecuaciones múltiples para un conjunto especificado de ecuaciones.

Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
n	m	$0/1$	→	

Comando START: Inicia las estructuras de bucle determinado INICIO ... SIGUIENTE e INICIO ... PASO.

	Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
INICIO	x_{inicio}	x_{fin}	→	
SIGUIENTE			→	
PASO		$x_{\text{incremento}}$	→	
PASO		'símb _{incremento} '	→	

Comando STOALARM: Almacena una alarma en la lista de alarmas del sistema y devuelve su número de índice de alarma.

Nivel 1	→	Nivel 1
x_{hora}	→	n_{Cndice}
{ fecha hora }	→	n_{Cndice}
{ fecha hora obj _{acción} }	→	n_{Cndice}
{ fecha hora obj _{acción} x_{repet} }	→	n_{Cndice}

Comando STO+: Añade un número u otro objeto al contenido de una variable especificada.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
obj	'nombre'	→	
'nombre'	obj	→	

Comando STO-: Calcula la diferencia entre un número (u otro objeto) y el contenido de una variable especificada y almacena el nuevo valor en la variable especificada.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
obj	'nombre'	→	
'nombre'	obj	→	

Comando STO*: Multiplica el contenido de una variable especificada por un número u otro objeto.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
obj	'nombre'	→	
'nombre'	obj	→	

Comando STO/: Calcula el cociente de un número (u otro objeto) y el contenido de una variable especificada y almacena el nuevo valor en la variable especificada.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
<i>obj</i>	'nombre'	→	
'nombre'	<i>obj</i>	→	

Comando STOΣ: Almacena el *obj* en la variable reservada Σ*DAT*.

Nivel 1	→	Nivel 1
<i>obj</i>	→	

Comando →STR: Convierte un objeto a la forma de secuencia.

Nivel 1	→	Nivel 1
<i>obj</i>	→	" <i>obj</i> "

Comando SYSEVAL: Evalúa objetos no nombrados del sistema operativo especificados mediante sus direcciones de memoria.

Nivel 1	→	Nivel 1
<i>nn</i> _{dirección}	→	

Comando →Tag: Combina objetos de los niveles 1 y 2 para crear un objeto etiquetado (con señas de identidad).

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
<i>obj</i>	" <i>etiq</i> "	→	: <i>etiq:obj</i>
<i>obj</i>	'nombre'	→	: <i>nombre:obj</i>
<i>obj</i>	<i>x</i>	→	: <i>x:obj</i>

Función TDELTA: Calcula un cambio de temperatura.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
x	y	→	x_{delta}
x_unid1	y_unid2	→	x_unid1_{delta}
x_unid	'símb'	→	'TDELTA(x_unid ,símb)'
'símb'	y_unid	→	'TDELTA(símb, y_unid)'
'símb ₁ '	'símb ₂ '	→	'TDELTA(símb ₁ ,símb ₂)'

Comando TIME: Devuelve la hora del sistema con la forma HH.MMSS.

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	hora

Comando TINC: Calcula un incremento de la temperatura.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
x_{inicial}	y_{delta}	→	x_{final}
x_unid1	y_unid2_{delta}	→	x_unid1_{final}
x_unid	'símb'	→	'INCT(x_unid ,símb)'
'símb'	y_unid_{delta}	→	'INCT(símb, y_unid_{delta})'
'símb ₁ '	'símb ₂ '	→	'INCT(símb ₁ ,símb ₂)'

Comando TOT: Calcula la suma de cada una de las columnas m de valores de coordenadas de la matriz de estadísticas actual (la variable reservada $EDAT$).

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	x_{suma}
	→	[$x_{\text{suma}1}$ $x_{\text{suma}2}$... $x_{\text{suma}m}$]

Comando TRANSIO: Especifica la opción de traducción de caracteres. Dichas traducciones afectan solamente a las transferencias Kermit de ASCII y a los archivos imprimidos en un puerto serie.

Nivel 1	→	Nivel 1
<i>n</i> _{opción}	→	

Comando TVARS: Efectúa una lista de todas las variables globales del directorio actual que contienen objetos de los tipos especificados.

Nivel 1	→	Nivel 1
<i>n</i> _{tipo}	→	{ <i>global</i> ... }
{ <i>n</i> _{tipo} ... }	→	{ <i>global</i> ... }

Comando TVMROOT: Resuelve la variable especificada TVM utilizando valores de las restantes variables TVM.

Nivel 1	→	Nivel 1
' <i>variable TVM</i> '	→	<i>x</i> _{variableTVM}

Comando TYPE: Devuelve el número de tipo de un objeto.

Nivel 1	→	Nivel 1
<i>obj</i>	→	<i>n</i> _{tipo}

Números de tipo de objetos

Tipo de objeto	Número	Tipo de objeto	Número
Objetos de usuario:		Biblioteca	16
Número real	0	Objeto de seguridad	17
Número complejo	1	Comandos incorporados:	
Secuencia de caracteres	2	Función incorporada	18
Sistema real	3	Comando incorporado	19
Sistema complejo	4	Objetos del sistema:	
Lista	5	Sistema binario	20
Nombre global	6	Real extendido	21
Nombre local	7	Complejo extendido	22
Programa	8	Sistema relacionado	23
Objeto algebraico	9	Carácter	24
Entero binario	10	Objeto de código	25
Objeto de gráficos	11	Datos de biblioteca	26
Objeto etiquetado	12	Objeto externo	26-31
Objeto de unidades	13		
Nombre de XLIB	14		
Directorio	15		

Comando VAR: Calcula la variación de muestra de los valores de coordenadas de cada una de las columnas m de la matriz de estadísticas actual (ΣDAT).

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	$x_{\text{variación}}$
	→	$[x_{\text{variación}1} \dots x_{\text{variación}m}]$

Comando VARS: Devuelve una lista de todos los nombres de variables del menú VAR (el directorio actual).

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	$\{ global_1 \dots global_n \}$

Comando VTYPE: Devuelve el número de tipo del objeto contenido en la variable nombrada.

Nivel 1	→	Nivel 1
'nombre'	→	n_{tipo}
: n_{puerta} : nombre seguridad	→	n_{tipo}
: n_{puerta} : $n_{\text{biblioteca}}$	→	n_{tipo}

Comando *W: Multiplica la escala horizontal de una representación gráfica por x_{factor} .

Nivel 1	→	Nivel 1
x_{factor}	→	

Comando WAIT: Detiene la ejecución del programa durante el tiempo especificado o hasta que se pulse una tecla.

Nivel 1	→	Nivel 1
x	→	
0	→	x_{tecla}
-1	→	x_{tecla}

Comando WHILE: Inicia la estructura de bucle indeterminado MIENTRAS ... REPETICION ... FIN.

Nivel 1	→	Nivel 1
MIENTRAS	→	
REPETICION	T/F	→
FIN	→	

Comando WSLOG: Devuelve cuatro secuencias que registran la fecha, la hora y la causa de los cuatro casos de calentamiento más recientes.

Nivel 1	→	Nivel 4 ... Nivel 1
	→	"registro ₄ " ... "registro ₁ "

Comando ΣX: Suma los valores de la columna de variables independientes de la matriz de estadísticas actual (la variable reservada ΣDAT).

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	x _{suma}

Comando ΣX²: Suma los cuadrados de los valores de columna de variables independientes de la matriz de estadísticas actual (la variable reservada ΣDAT).

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	x _{suma}

Comando XCOL: Especifica la columna de variables independientes de la matriz de estadísticas actual (la variable reservada ΣDAT).

Nivel 1	→	Nivel 1
n _{col}	→	

Comando XRECV: Prepara la HP 48 para recibir un objeto vía XModem. El objeto recibido se almacena en el nombre de la variable dada.

Nivel 1	→	Nivel 1
'nombre'	→	

Comando XRNG: Especifica el rango de visualización del eje x .

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
$x_{m \text{ } \subset n}$	$x_{m \text{ } \acute{a} x}$	→	

Comando XSEND: Envía una copia del objeto especificado vía XModem.

Nivel 1	→	Nivel 1
'nombre'	→	

Comando XVOL: Establece la anchura de la visualización de volumen de la variable reservada $VPAR$.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
x_{izq}	x_{dcha}	→	

Comando XXRNG: Especifica el rango x de un plano de entrada (ámbito) para las representaciones gráficas MAPA DE RED y SUPERFICIE PARAMETRICA.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
$x_{m \text{ } \subset n}$	$x_{m \text{ } \acute{a} x}$	→	

Comando $\Sigma X*Y$: Suma los productos de cada uno de los valores correspondientes de las columnas de variables independientes y dependientes de la matriz de estadísticas actual (la variable reservada ΣDAT).

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	x_{suma}

Comando ΣY : Suma los valores de la columna de variables dependientes de la matriz de estadísticas actual (la variable reservada ΣDAT).

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	X_{suma}

Comando ΣY^2 : Suma los cuadrados de los valores de la columna de variables dependientes de la matriz de estadísticas actual (la variable reservada ΣDAT).

Nivel 1	→	Nivel 1
	→	X_{suma}

Comando $YCOL$: Especifica la columna de variables dependientes de la matriz de estadísticas actual (la variable reservada ΣDAT).

Nivel 1	→	Nivel 1
n_{col}	→	

Comando $YRNG$: Especifica el rango de visualización del eje y .

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
$y_{m \leq n}$	$y_{m \max}$	→	

Comando $YVOL$: Establece la profundidad de la visualización de volumen de la variable reservada $VPAR$.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
y_{cerca}	y_{lejos}	→	

Comando YYRNG: Especifica el rango y de un plano de entrada (ámbito) para las representaciones gráficas MAPA DE RED y SUPERFICIE PARAMETRICA.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
y _{cerca}	y _{lejos}	→	

Función ZFACTOR: Calcula el factor de corrección de compresibilidad del gas para un comportamiento no ideal de un gas de hidrocarburo.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
x _{Tr}	y _{p,r}	→	x _{factorZ}
x _{Tr}	'símb'	→	'FACTORZ(x _{Tr} ,símb)'
'símb'	y _{p,r}	→	'FACTORZ(símb,y _{p,r})'
'símb ₁ '	'símb ₂ '	→	'FACTORZ(símb ₁ ,símb ₂)'

Comando ZVOL: Establece la altura de la visualización de volumen de la variable reservada *VPAR*.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
x _{baja}	x _{alta}	→	

Función <: Comprueba si un objeto es menor que otro objeto.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
x	y	→	0/1
nn ₁	nn ₂	→	0/1
"secuencia ₁ "	"secuencia ₂ "	→	0/1
x	'sím'b'	→	'x<sím'b'
'sím'b'	x	→	'sím'b<x'
'sím'b ₁ '	'sím'b ₂ '	→	'sím'b ₁ <sím'b ₂ '
x_unid ₁	y_unid ₂	→	0/1
x_unid	'sím'b'	→	'x_unid<sím'b'
'sím'b'	x_unid	→	'sím'b<x_unid'

Función ≤: Comprueba si un objeto es menor o igual que otro objeto.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
x	y	→	0/1
nn ₁	nn ₂	→	0/1
"secuencia ₁ "	"secuencia ₂ "	→	0/1
x	'sím'b'	→	'x ≤ sím'b'
'sím'b'	x	→	'sím'b ≤ x'
'sím'b ₁ '	'sím'b ₂ '	→	'sím'b ₁ ≤ sím'b ₂ '
x_unid ₁	y_unid ₂	→	0/1
x_unid	'sím'b'	→	'x_unid ≤ sím'b'
'sím'b'	x_unid	→	'sím'b ≤ x_unid'

Función >: Comprueba si un objeto es mayor que otro objeto.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
x	y	→	0/1
nn ₁	nn ₂	→	0/1
"secuencia ₁ "	"secuencia ₂ "	→	0/1
x	'símb'	→	'x>símb'
'símb'	x	→	'símb>x'
'símb ₁ '	'símb ₂ '	→	'símb ₁ >símb ₂ '
x_unid ₁	y_unid ₂	→	0/1
x_unid	'símb'	→	'x_unid>símb'
'símb'	x_unid	→	'símb>x_unid'

Función ≥: Comprueba si un objeto es mayor o igual que otro objeto.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
x	y	→	0/1
nn ₁	nn ₂	→	0/1
"secuencia ₁ "	"secuencia ₂ "	→	0/1
x	'símb'	→	'x ≥ símb'
'símb'	x	→	'símb ≥ x'
'símb ₁ '	'símb ₂ '	→	'símb ₁ ≥ símb ₂ '
x_unid ₁	y_unid ₂	→	0/1
x_unid	'símb'	→	'x_unid ≥ símb'
'símb'	x_unid	→	'símb ≥ x_unid'

Función ==: Comprueba si dos objetos son iguales.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
obj_1	obj_2	→	0/1
$(x,0)$	x	→	0/1
x	$(x,0)$	→	0/1
z	'símb'	→	'z==símb'
'símb'	z	→	'símb==z'
'símb ₁ '	'símb ₂ '	→	'símb ₁ ==símb ₂ '

Función ≠: Comprueba si dos objetos no son iguales.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
obj_1	obj_2	→	0/1
$(x,0)$	x	→	0/1
x	$(x,0)$	→	0/1
z	'símb'	→	'z ≠ símb'
'símb'	z	→	'símb ≠ z'
'símb ₁ '	'símb ₂ '	→	'símb ₁ ≠ símb ₂ '

Función ∫: Integra un *integrando* del *límite inferior* al *límite superior* con respecto a una variable especificada de integración.

Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
<i>límite inferior</i>	<i>límite superior</i>	<i>integrando</i>	'nombre'	→	'símb _{integral} '

Función ∂: Toma una derivada de una expresión, un número o un objeto de unidades con respecto a una variable especificada de diferenciación.

Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
'símb ₁ '	'nombre'	→	'símb ₂ '
z	'nombre'	→	0
x _{unid}	'nombre'	→	0

Función Σ : Calcula el valor de una serie finita.

Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
'índice'	x_{inic}	x_{final}	smnd	→	x_{suma}
'índice'	'inic'	x_{final}	smnd	→	' $\Sigma(\text{índice}=inic, x_{final}, smnd)$ '
'índice'	x_{inic}	'final'	smnd	→	' $\Sigma(\text{índice}=x_{inic}, final, smnd)$ '
'índice'	'inic'	'final'	smnd	→	' $\Sigma(\text{índice}=inic, final, smnd)$ '

Comando $\Sigma+$: Añade uno o más puntos de datos a la matriz de estadísticas actual (la variable reservada ΣDAT).



Nivel m ... Nivel 2	Nivel 1	→	Nivel 1
	x	→	
	[$x_1 \ x_2 \dots x_m$]	→	
	[[$x_{11} \dots x_{1m}$] [$x_{n1} \dots x_{nm}$]]	→	
$x_1 \dots x_{m-1}$	x_m	→	

Comando $\Sigma-$: Devuelve un vector de m números reales (o un número x si $m = 1$) correspondiente a los valores de coordenadas del último punto de datos introducido mediante $\Sigma+$ en la matriz de estadísticas actual (la variable reservada ΣDAT).

→	Nivel 1
→	x
→	[$x_1 \ x_2 \dots x_m$]

Indice

Caracteres especiales

indicador Σ , 1-3
 indicadores  , 1-3, 1-6
 indicador α , 1-3, 2-2
 indicador (\bullet) , 1-3, 26-4, A-1, A-5
 indicador \Rightarrow , 1-3
 indicador 1USR, 1-3, 30-5
 indicador $\mathbb{R}\mathbb{Z}$, 1-3, 12-11, 13-2
 indicador $\mathbb{R}\mathbb{Z}\mathbb{Z}$, 1-3, 12-11, 13-2
 cursor \dagger , 2-14
 cursor \blacksquare , 2-14
 carácter \mathbb{Q} , 2-9
 carácter \angle
 separador de números
 complejos, 12-12
 separador de vectores, 4-4, 13-3
 carácter =, 11-4, 18-1, 22-1
 comodín &, 20-31, 28-5
 carácter ..., A-3
 []
 delimitadores de sistemas, 8-1
 delimitador #, 15-1
 delimitador -, 10-2
 π
 constante simbólica, A-2
 en conversiones de fracciones, 16-6
 valor numérico, A-2
 ΣDAT

variable reservada, 5-7
 ΣPAR
 parámetros estadísticos, 21-14
 variable reservada, 5-7
 y representaciones gráficas, 22-17

A

alarmas
 archivo, 26-5
 atrasadas, 26-4, 26-5
 cómo reconocer, 26-4
 cómo responder a, 26-4
 control del pitido, 26-6
 indicador, 26-4
 interrupción de la repetición, 26-5
 no responder, 26-4
 no se necesita respuesta, 26-4
 número de índice, 26-4
 reconocimiento, 26-4
 repetición, 26-6
 respuesta a, 26-4, 26-5
 tipo de cita, 26-2
 tipo de control, 26-2
 tipos, 26-2
 alarmas atrasadas, 26-4, 26-5
 alarmas de cita, 26-2
 alarmas de control, 26-2
 alarmas repetitivas, 26-5
 aleatorios
 números, 12-4

- ul style="list-style-type: none;">
- algebraicas
 - subexpresiones, 20-20
- algebraicos
 - delimitadores, 2-7
 - introducir, 2-7
- almacenamiento
 - objetos en variables, 5-7, 5-13
 - programas, 29-6
- almacenar
 - asignaciones de tecla de
 - usuario, 30-6
 - memoria en ordenador, 27-12
- ALRMDAT*
 - variable reservada, 5-7
- amortización (TVM)
 - cálculos, 18-14, 18-21
 - modo de la pantalla, 18-21
 - modos de pago, 18-15, 18-21
- análisis de funciones, 22-10
- ángulos
 - conversión, 12-7
 - formato HMS, 12-7
 - unidades no dimensionales,
 - 10-8, 10-9
- animación
 - objetos de gráficos, 9-12
 - representaciones gráficas del
 - tipo YSLICE, 23-27,
 - 23-38
- antiderivadas, 20-34
- aplicación CHARS, 2-4
- aplicaciones, 1-7
 - CHARS, 1-7
 - EQ LIB, 1-7
 - I/O (Entrada/Salida), 1-7
 - LIBRARY, 1-7
 - MEMORY, 1-7
 - menús de comandos y
 - aplicaciones, 1-8
 - MODES, 1-7
 - PLOT, 1-7
 - SOLVE, 1-7
 - STACK, 1-7
 - STAT, 1-7
 - SYMBOLIC, 1-7
 - TIME, 1-7
 - UNITS, 10-1
- aplicación PLOT
 - opción de ecuaciones
 - diferenciales, 19-7
- aplicación Resolución Financiera,
 - 18-14
 - amortización, 18-21
 - modos de pago, 18-15
- aplicación SOLVE, 18-1
 - comparada con Resolución
 - de Ecuaciones Múltiples,
 - 25-3
 - ecuaciones de valor constante,
 - 18-5
 - entorno SOLVR, 18-7
 - funciones del menú, 25-3
 - interpretación de resultados,
 - 18-4, 18-5
 - interpretación de suposiciones
 - intermedias, 18-6
 - interrupción y reinicialización
 - del solucionador de raíces,
 - 18-6
 - inversión de signo, 18-4
 - mensajes, 18-4
 - obtención de soluciones con
 - unidades, 18-7
 - reorganización de variables,
 - 18-7
 - suposiciones incorrectas, 18-5
 - utilización de unidades, 18-6
 - utilizada por Biblioteca de
 - Ecuaciones, 25-2
 - visualización del solucionador
 - de raíces, 18-6
- archivo

memoria en objeto de seguridad, 28-5

archivos
 elección de nombres, 27-12
 recuperar memoria, 27-14

arcos
 trazado, 9-9

área de estado, 1-1, 5-4

argumentos, 3-1
 incorrectos, A-3
 insuficientes, A-3
 múltiples, 3-3
 pila, 3-1
 recuperación de los últimos, 3-6
 sintaxis de la pila, 3-1

argumentos insuficientes, A-3

aritméticas
 funciones, 12-2

auto-test, A-11

aviso de bajas condiciones de las pilas, A-5

ayudas para escribir, 30-2

B

b (registro de base binaria), 15-1

bajas condiciones de la memoria, 5-20

base (binaria)
 cómo afecta a la visualización, 15-1
 configuración, 15-1
 opciones, 15-1

base (binarios)
 escritura, 15-2

Biblioteca de Constantes, 25-13

Biblioteca de Ecuaciones, 25-1
 activación de opciones de unidades, 25-5
 aplicación SOLVE y, 25-2

catálogo de unidades, 25-5

catálogos, 25-1

catálogos de variables, 25-5

eliminación de variables, 25-5

eliminar variables, A-4

imágenes en, 25-5

información sobre ecuaciones, 25-4

iniciar las Resoluciones, 25-2

interpretación de resultados, 25-10

introducción de valores para variables, 25-3

Juego del Buscaminas, 25-16

nombres de variables, 25-5

opciones de unidades, 25-5

referencia, F-1

Resolución de Ecuaciones Múltiples, 25-2

resolución de problemas, 25-1

resolución de variables, 25-3

resultados no esperados, 25-10

selección de opciones de unidades, 25-1

selección de resoluciones, 25-2

temas, 25-4, F-1

títulos, 25-4, F-1

unidades definidas por el usuario, 25-17

usos de la Resolución de Ecuaciones Múltiples, 25-6

visualización de ecuaciones, 25-4

bifurcación "case", 29-11

bifurcación "if", 29-10, 29-11, 29-16

borrado
 memoria, 5-19
 pila, 3-6

variables, 5-11

borrar

- indicadores, 4-9
- objetos de seguridad, 28-4
- teclas de usuario, 30-7

BREAK (serie), 27-19

bucle "do", 29-14

bucle "for", 29-13, 29-14

bucle "while", 29-15

bytes

- de memoria interna, 5-1
- memoria disponible, A-2

C

cable serie, 27-7

cable (serie), 27-7

cadena

- en menú personalizados, 30-2
- envío a puerto serie, 27-18
- función en programas, 29-2

calculadora

- comprobación, A-10, A-11, A-12, A-13, A-15, A-16
- garantía, A-17
- interrupción, 5-18
- límites medioambientales, A-4
- no se enciende, A-10
- preguntas, A-1
- resolución de problemas, A-1
- servicio de reparaciones, A-20
- tipo de pilas, A-6

cálculo

- de constantes simbólicas, 11-5
- de operaciones algebraicas, 11-2

cálculos de interés compuesto (TVM), 18-14

cálculos de TVM

realización, 18-17

cálculos TVM, 18-14

- modos de pago, 18-15

cambio (enteros binarios), 15-5

campos (plantillas de entrada), 6-1

- comprobación, 6-2, 6-5
- datos, 6-2, 6-3, 6-5
- datos extendidos, 6-2, 6-3
- determinar los tipos de objetos válidos, 6-7
- listas, 6-2, 6-4
- reconfiguración, 6-6
- selección, 6-2, 6-4
- tipos, 6-2

caracteres

- conversiones, 27-17
- diagrama de teclado alfabético, 2-3
- escritura, 2-2
- mayúsculas y minúsculas, 2-4
- tamaño en objetos de gráficos, 9-10
- visualización de las teclas, 2-5
- visualización de los números, 2-5

caracteres especiales

- escritura, 2-4
- visualización, 2-4

catálogo de unidades

- Biblioteca de Ecuaciones, 25-5

catálogos

- Biblioteca de Ecuaciones, 25-1

catálogos de variables

- Biblioteca de Ecuaciones, 25-5

Catálogo UNITS

- menús, 10-1
- CHARS
 - aplicaciones, 1-7
- Científico
 - modos de la pantalla, 4-2
- Cilíndrico
 - modos de coordenadas, 12-11, 13-2
- círculos
 - representación gráfica, 23-13
 - trazado, 9-9
- códigos de caracteres
 - conversiones, 27-17
- coherencia dimensional, 25-11
- coma
 - separador de números
 - complejos, 12-12
 - símbolo decimal, 4-6
- comandos
 - aplicación a listas, 17-2, 17-3
 - conversión de fracciones, 16-5
 - en menús personalizados, 30-2
 - en programas, 29-2
 - matemáticas generales, 12-2
 - sintaxis de la pila, 3-1
 - subconjunto de operaciones, 11-1
 - tipo de objetos, 11-2
- comandos de probabilidades, 12-4
- comandos de prueba
 - en estructuras condicionales, 29-10
 - en estructuras de bucle, 29-14, 29-15
- comando SOLVEQN, F-1
- combinaciones, 12-4
- comentarios en la línea de
 - comandos, 2-9
- comodines
 - en transformaciones definidas por el usuario, 20-31
 - objetos de seguridad, 28-5
- cómo liberar la memoria
 - fusionada, 28-18
- complejos conjugados, 12-14
- complemento de dos, 15-2, 15-3
- comprobación
 - calculadora, A-10
 - estados de los indicadores, 4-9
 - puntos, 9-10
- condición out-of-memory, 5-22
- configuración de indicadores, 4-9
- CONIC
 - representaciones gráficas, 23-13
- conjugadas (matrices), 14-15
- conjugados
 - números complejos, 12-14
- constantes
 - en ecuaciones, 25-13
 - incorporadas, 11-4
 - lista de, 25-13
 - numéricas, 11-4
 - simbólicas, 11-4, 11-5
- constantes simbólicas
 - cálculo, 11-5
 - cómo afectan a los indicadores, 11-5
- contadores
 - estructuras de bucle, 29-13, 29-14
 - pasos negativos, 29-13, 29-14
- continuación de la ejecución del programa, 29-9
- conversión
 - enteros binarios a enteros reales, 15-3
 - fechas a números, 16-2

- ul style="list-style-type: none;">
- fechas a secuencias, 16-4
- formato decimal a HMS,
 - 12-7, 16-3
- formato HMS a decimal,
 - 12-7, 16-3
- grados sexagesimales a
 - radianes, 12-7
- números a fracciones, 16-5
- números complejos a números
 - reales, 12-14
- números reales a enteros
 - binarios, 15-3
- números reales a números
 - complejos, 12-14
- objetos a objetos de gráficos,
 - 9-10
- operaciones algebraicas a
 - objetos de gráficos, 7-15
- operaciones algebraicas a
 - secuencias, 7-15
- pantallas de la pila a objetos
 - de gráficos, 9-11
- puntos a unidades de usuario,
 - 9-10
- radianes a grados
 - sexagesimales, 12-7
- sistemas complejos a sistemas
 - reales, 14-15
- sistemas reales a sistemas
 - complejos, 14-15
- unidades angulares, 10-8
- unidades de medida, 10-7,
 - 10-8
- unidades de temperatura,
 - 10-12
- unidades de usuario en puntos,
 - 9-10
- conversiones, 27-17
- convertir
 - fechas a números, 16-1
 - horas a números, 16-1
- coordenadas
 - puntos, 9-8
 - unidades de usuario, 9-8
- coordenadas de unidades de
 - usuario, 9-8
- coordenadas (representación
 - gráfica), 9-8, 9-10
- "cortes" de salida
 - representaciones gráficas del
 - tipo YSLICE, 23-27
- CST*
 - variable reservada, 5-7, 30-1
- cursor
 - desplazamiento, 1-8
 - insertar, 2-14
 - línea de comandos, 2-14
 - modos de coordenadas, 22-4
 - sustituir, 2-14
 - visualización de las
 - coordenadas, 22-4
- D**
- d (registro de base decimal),
 - 15-1
 - datos estadísticos
 - datos de muestra, 21-7
 - datos de población, 21-7
 - edición, 21-5
 - en ΣDAT , 21-1
 - estadísticas de prueba, 12-4
 - introducción, 21-1, 21-2
 - probabilidades, 12-4
 - probabilidades superiores,
 - 12-4
 - representación gráfica, 21-8,
 - 21-12, 23-20
 - tipos de representaciones
 - gráficas, 23-20
 - definición

- funciones definidas por el
 - usuario a partir de ecuaciones, 11-7
 - variables a partir de ecuaciones, 5-14, 11-4
- definición de procedimientos
 - variables locales en, 29-19
- delimitadores
 - ' de algebraicos, 2-7
 - [] de sistema, 2-7
 - [] de matrices, 8-1
 - [] de vectores, 8-1
 - [] de vectores, 2-8, 13-3
 - [] de matrices, 2-7
- impedimento de evaluación
 - de nombres, 5-16
- introducción, 2-6
- lista, 2-6
- # para enteros binarios, 15-1
- () para números complejos, 12-12
 - para programas, 29-1
- _ para objetos de unidades
 - de medida, 10-2
- [] para vectores, 4-4, 13-3
- depuración programas, 29-8, 29-9
- depurar
 - variables, 25-5
 - variables de la Biblioteca de Ecuaciones, 25-5
- derivadas
 - cálculo numérico, 20-10
 - cálculo simbólico, 20-10, 20-11
 - definidas por el usuario, 20-11
 - en el entorno PICTURE, 22-12
 - en el EquationWriter, 7-6
 - variables "der", 5-7, 20-11
- derivadas definidas por el
 - usuario, 20-11

- descripciones de menús
 - Catálogo UNITS, 10-1, 10-3, 10-7
 - Comandos UNITS, 10-1
 - CST, 30-1
 - EDIT, 2-14
 - E/S, 27-18
 - MATRIX, 8-8
 - MTH BASE, 15-1, 15-4, 15-5
 - MTH HYP, 12-3
 - MTH PARTS, 12-9
 - MTH PROB, 12-4
 - MTH REAL, 12-7, 12-9
 - MTH VECTR, 13-2, 13-4
 - PICTURE FCN, 22-11
 - Pila Interactiva, 3-8
 - PRG STK, 3-12
 - RULES, 20-23
 - VAR, 5-13
- desplazamiento en el
 - EquationWriter, 7-2, 7-11, 7-15
- diferenciación
 - de operaciones algebraicas, 20-10
 - implícita, 20-12
- dígitos significativos
 - mostrados, 4-2
 - redondeo, 12-10
- directorio actual
 - cambio, 5-9
 - determinación del menú VAR, 5-4
 - mostrado en el área de estado, 1-1
 - ruta, 1-1, 5-4
 - variables creadas, 5-7
 - visualización en el área de estado, 5-4
- directorio HOME
 - cambio al mismo, 5-13

copia de seguridad, 27-12,
 28-5
 recuperar, 27-14, 28-6
 directorios, 5-4
 almacenados en variables,
 5-4
 Biblioteca de Ecuaciones,
 25-3
 cambio del directorio actual,
 5-9
 copia de seguridad, 28-4
 creación, 5-8
 directorio actual, 5-4
 directorio raíz, 5-4
 en menús personalizados,
 30-1
 evaluación de variables que
 contienen directorios,
 5-15
 menú personalizado en, 30-3
 rutas, 5-4
 variables en directorios, 5-5
 distribución de f , 12-5
 Distribución de F de Snedecor,
 12-5
 distribución de χ^2 al cuadrado,
 12-5
 distribución de t , 12-5
 distribución de t de Student,
 12-5
 distribución normal, 12-5
 duplicación de las entradas de
 la pila, 3-5

E

E (en números), 2-2, A-2
 ecuación actual, 5-6
 resolución, 22-11
 ecuaciones, 11-4, 18-1, 22-1
 aproximaciones a polinomios,
 20-13

aproximaciones de polinomios,
 20-16
 argumentos para funciones,
 11-4
 cálculo de la pendiente, 22-12
 comparadas con expresiones,
 11-4, 18-1, 22-1
 creación, 2-7
 creación a partir de variables,
 11-4
 creación de funciones definidas
 por el usuario a partir
 de ecuaciones, 11-7
 creación de variables a partir
 de ecuaciones, 5-14
 creación en el EquationWriter,
 7-3
 pendiente, 22-12
 puntos críticos, 22-12
 reorganización, 20-19, 20-31
 representaciones gráficas,
 22-1
 resolución, 18-2
 resolución de ecuaciones
 cuadráticas, 20-16
 resolución de sistemas lineales,
 14-13, 14-16, 14-17, 14-19,
 14-20
 resolución de una variable
 incógnita, 18-1
 resolución gráfica, 22-11
 resolución numérica, 22-11
 resolución simbólica, 20-15,
 20-16

soluciones generales, 20-17
 soluciones principales, 20-17
 ecuaciones (Biblioteca de
 Ecuaciones)
 completas, 25-9
 creación, 25-8

- demasiadas incógnitas, 25-8, 25-11
- forma de cálculo, 25-4
- forma de visualización, 25-4
- imágenes, 25-5
- limitaciones de función, 25-9
- no utilizadas, 25-11, 25-12
- raíces múltiples, 25-12
- resolución, 25-1
- soluciones no esperadas, 25-11
- variables en, 25-8
- visualización, 25-4
- ecuaciones cuadráticas
 - resolución, 20-16
- ecuaciones diferenciales
 - con valor de vectores, 19-5, 19-12
 - problemas de valor inicial, 19-2
 - reducción de orden, 19-5, 19-12
 - representación gráfica de ecuaciones con valor de vectores, 19-12
 - representación gráfica de ecuaciones de segundo orden, 19-12
 - representación gráfica de las soluciones, 19-7
 - representación gráfica "stiff", 19-10
 - resolución, 19-1
 - segundo orden, 19-5
 - "stiff", 19-4
- ecuaciones diferenciales de valor inicial
 - resolución, 19-2
 - "stiff", 19-4
- ecuaciones diferenciales de valor inicial "stiff"
 - resolución, 19-4
- ecuaciones lineales, 14-13, 14-17, 14-19, 14-20
 - cómo hallar la "mejor" solución, 14-16
- ecuaciones de matrices y ecuaciones lineales, 18-12
- resolución de sistemas de ecuaciones lineales, 14-16, 18-12, 18-13
- sistemas solucionables, 18-13
- ecuaciones
 - resolución numérica, 22-11
- edición
 - asignaciones de teclas de usuario, 30-8
 - cancelar cambios, 2-12
 - datos estadísticos, 21-5
 - en el EquationWriter, 7-11
 - en el MatrixWriter, 8-5
 - inserción de objetos en operaciones algebraicas, 7-12
 - objetos de la pila, 2-12
 - operaciones algebraicas, 7-11
 - programas, 29-8
 - sistemas, 8-5
 - subexpresiones, 7-12, 7-13, 20-22
 - variables, 2-12
- ejecución de programas paso a paso, 29-9
- eliminación de programas, 29-9
- eliminación gaussiana, 14-20
- eliminar
 - variables, A-4
 - variables de la Biblioteca de Ecuaciones, A-4
- elipse (...) en la pantalla, A-3
- elipses
 - representación gráfica, 23-13

- emisor de pitidos
 - control, 4-11
- Enlace de Desarrollo de
 - Programas, 27-7
- enrejado de salida
 - representaciones gráficas del
 - tipo GRIDMAP, 23-38
- enrejados de muestra, 23-25
- enteros binarios
 - bases, 15-1
 - bits mostrados, 15-2
 - bits perdidos, 15-2
 - bits visualizados, 15-2
 - cálculos, 15-2, 15-3
 - cambio, 15-5
 - como coordenadas de puntos,
 - 9-8
 - conversión a enteros reales,
 - 15-3
 - delimitadores, 15-1
 - introducción, 15-2
 - operaciones de cálculo, 15-2
 - operaciones lógicas, 15-4,
 - 15-5
 - representación interna, 15-1,
 - 15-2
 - rotación, 15-5
 - visualización, 15-1
- entorno de gráficos
 - adición de elementos, 9-3
- entorno Gráficos
 - operaciones de puntos, 9-10
- entorno PICTURE
 - análisis de funciones, 22-10
 - derivadas, 22-12
 - integrales, 22-12
 - resolución de la ecuación
 - actual, 22-11
 - teclado, 22-6
 - zoom, 22-7
- entornos
 - edición, 2-12
 - EquationWriter, 7-2
 - MatrixWriter, 8-2
 - mejor, 2-13, 3-8
 - Pila Interactiva, 3-7
 - salida, 1-9
 - Selección, 7-11, 20-21
- entorno Selección
 - edición de subexpresiones,
 - 7-12, 7-14
 - modo del EquationWriter,
 - 7-2, 7-14
 - transformaciones de Rules,
 - 20-21
- entorno SOLVR
 - comparado con la aplicación
 - SOLVE, 18-7
 - creación de menús
 - personalizados, 18-9
 - opciones que no se encuentran
 - en SOLVE, 18-9
 - resolución de una serie de
 - ecuaciones, 18-9
 - utilización, 18-7, 18-8
 - y Resolución de Ecuaciones
 - Múltiples), 18-9
- EQ*
 - creado por Biblioteca de
 - Ecuaciones, 25-2, 25-6
 - variable reservada, 5-7
 - y representaciones gráficas
 - del tipo FUNCTION,
 - 23-1, 23-4
 - y representaciones gráficas
 - del tipo GRIDMAP,
 - 23-39
 - y representaciones gráficas
 - del tipo PARAMETRIC,
 - 23-8, 23-10
 - y representaciones gráficas
 - del tipo POLAR, 23-5

- y representaciones gráficas
del tipo PR-SURFACE,
23-41
- y representaciones gráficas
del tipo SLOPEFIELD,
23-29
- y representaciones gráficas
del tipo TRUTH, 23-16

EQ LIB

- aplicaciones, 1-7
- EquationWriter, 7-2
 - creación de ecuaciones, 7-3
 - creación de objetos de
unidades de medida,
7-7, 10-5
 - edición con la tecla de
retroceso, 7-11
 - edición de subexpresiones,
7-12
 - edición en la línea de
comandos, 7-11, 7-12
 - ejemplos, 7-9
 - entornos, 7-2
 - entorno Selección, 7-2, 7-12,
7-14, 20-21
 - entrada, 7-3
 - inserción de objetos de la
pila, 7-12
 - introducción de derivadas,
7-6
 - introducción de exponentes,
7-5
 - introducción de fracciones,
7-4
 - introducción de funciones
donde, 7-7
 - introducción de integrales,
7-6
 - introducción de nombres, 7-3
 - introducción de números, 7-3

- introducción de operadores
matemáticos, 7-4
- introducción de paréntesis,
7-5
- introducción de potencias,
7-5
- introducción de raíces, 7-5
- introducción de sumas
algebraicas, 7-6
- introducción de unidades de
medida, 7-7
- introducción de variables,
7-3
- modo de desplazamiento, 7-2,
7-11, 7-15
- modo de entrada, 7-2
- modos, 7-2
- operaciones, 7-14
- paréntesis implícitos, 7-7
- salir, 7-3
- subexpresiones, 7-12
- sustitución de subexpresiones,
7-13
- transformaciones de Rules
(Reglas), 20-21

errores

- control del emisor de pitidos,
4-11
- detección, 29-16
- durante la solución de la
ecuación, 25-10
- E/S serie, 27-19, 27-20
- estructuras condicionales,
29-16

- lista de mensajes, B-1
- números de, B-1

E/S

- cableado serie, 27-7
- comandos distintos a Kermit,
27-16
- comandos Kermit, 27-14

- comandos serie, 27-16
- conexión del ordenador, 27-7
- control de velocidad
 - XON/XOFF, 27-3, 27-18
- copia de seguridad de
 - memoria, 27-12
- errores, 27-19, 27-20
- HP 48 a HP 48, 27-1
- HP 48 a ordenador, 27-7, 27-12
- HP 48-PC, 27-10
- memoria intermedia de
 - entrada, 27-19, 27-20
- nombres de archivos, 27-12
- parámetros para impresora
 - serie, 27-3
- protección de variables, 27-12
- protocolo Kermit, 27-10
- recuperar memoria, 27-14
- Esférico
 - modos de coordenadas, 12-11, 13-2
- espera (serie), 27-19
- Estadísticas
 - datos de ΣDAT , 21-1
 - parámetros ΣPAR , 21-14
 - datos estadísticos, 21-1
 - de muestra, 21-7
 - de una sola variable, 21-7
 - edición de datos, 21-5
 - estadísticas de prueba, 12-4
 - estructura de los datos, 21-1
 - introducción de datos, 21-1, 21-2
 - matriz actual, 21-1, 21-2
 - población, 21-7
 - probabilidades, 12-4
 - probabilidades superiores, 12-4
 - representaciones gráficas del
 - tipo BAR, 23-22
 - representaciones gráficas del
 - tipo HISTOGRAM, 23-20
 - representaciones gráficas del
 - tipo SCATTER, 23-23
 - representación gráfica de
 - datos, 23-20
 - tipos de representaciones
 - gráficas, 23-20
 - estadísticas de muestra, 21-7
 - estadísticas de población, 21-7
 - estadísticas de prueba, 12-4
 - estadísticas de una sola variable, 21-7
- Estándar
 - modos de la pantalla, 4-2
- estructuras condicionales
 - bifurcación "case", 29-11
 - bifurcación de errores, 29-16
 - bifurcación "if", 29-10, 29-11, 29-16
 - comandos de prueba en, 29-10
 - elemento de programa, 29-3
- estructuras de bifurcación
 - elemento de programa, 29-3
 - estructuras condicionales, 29-10
 - estructuras de bucle, 29-12
- estructuras de bucle
 - bucle "do", 29-14
 - bucle "for", 29-13, 29-14
 - bucle "while", 29-15
 - comandos de bucle en, 29-15
 - comandos de prueba en, 29-14
 - contadores, 29-13, 29-14
 - definidas, 29-12
 - indefinidas, 29-12
 - "inicio" de bucle, 29-12, 29-13
 - pasos negativos, 29-13, 29-14
- estructuras de iteración
 - elemento de programa, 29-3



estructuras de variables locales
 cálculos con, 29-4
 como funciones definidas por el usuario, 29-20
 creación de variables locales, 29-17
 definición de procedimiento, 29-19
 elemento de programa, 29-3
 en funciones definidas por el usuario, 29-20
 funcionamiento, 29-3, 29-17
 introducción, 29-17
 procedimiento de definición, 29-17
 sintaxis, 29-3, 29-17
 ventajitas, 29-18
 etiquetas de menú, 1-4
 barra que indica un submenú, 5-4
 blancas y negras, 25-8
 colores equivocados, 25-12
 en Biblioteca de Ecuaciones, 25-3
 indicación de submenú, 1-10
 indican estados de variable, 25-8
 indican variables relacionadas, 25-8, 25-11, 25-12
 parte inferior de la pantalla, 1-10
 personalización, 30-3
 evaluación
 de cláusulas-prueba, 29-10, 29-11, 29-12, 29-15
 de nombres de variables, 5-15
 de objetos de seguridad, 28-4
 de variables locales, 29-18
 prevención para los nombres, 5-16
 exactitud

de soluciones lineales, 14-19
 en integrales, 20-6
 exponenciales
 funciones, 12-2
 exponentes
 en el EquationWriter, 7-5
 formato de visualización, 4-3
 fraccionales, A-3
 exponentes fraccionales, A-3
 expresiones, 11-4, 18-1, 22-1
 comparadas con ecuaciones, 11-4, 18-1, 22-1
 diferenciación, 20-10
 integración numéricamente, 20-1
 integración simbólica, 20-8
 reorganización, 20-19, 20-31
 representaciones gráficas, 22-1
 resolución, 18-2
 resolución simbólica, 20-15
 extremo
 de un gráfico, 22-12
 en la aplicación SOLVE, 18-4

F

fecha
 configuración de la fecha actual, 16-2
 conversión a números, 16-2
 conversión a secuencia, 16-4
 convertir a número, 16-1
 opciones de formato, 16-1, 26-1
 visualización, 4-11
 ficheros
 copia de seguridad de memoria, 27-12
 Fijar
 modos de la pantalla, 4-2

- forma de cálculo (Biblioteca de Ecuaciones)
 - ecuaciones, 25-4
 - forma de visualización (Biblioteca de Ecuaciones)
 - ecuaciones, 25-4
 - forma negativa
 - de los números, 12-14
 - formato decimal
 - conversión a HMS, 12-7, 16-3
 - formato HMS
 - conversión a decimal, 12-7, 16-3
 - para ángulos, 12-7
 - fracciones
 - conversión de números reales a fracciones, 16-5
 - en el EquationWriter, 7-4
 - función de más alto nivel, 7-11, 20-19
 - función donde
 - en el EquationWriter, 7-7
 - funciones
 - análisis de representaciones gráficas de funciones, 22-10
 - aplicación a listas, 17-6
 - aplicación a sistemas, 14-14
 - aritméticas (sumario), 11-5
 - científicas (sumario), 11-5
 - conversión a fracciones, 16-5
 - conversión de ángulos, 12-7
 - conversión de fracciones, 16-5
 - definidas por el usuario, 11-7, 24-2
 - ecuaciones como argumentos, 11-4
 - exponenciales, 12-2
 - logarítmicas, 12-2
 - matemáticas generales, 12-2
 - partes numéricas, 12-9
 - porcentajes, 12-9
 - subconjunto de comandos, 11-1
 - tipo de objetos, 11-2
 - trigonométricas, 10-9, 12-2, A-2
 - funciones analíticas, 11-1
 - funciones de dos variables
 - representación gráfica, 23-25
 - funciones definidas por el usuario, 11-7
 - argumentos, 11-7, 11-8
 - creación, 11-7
 - diferenciación, 20-11
 - ejecutar, 11-8
 - estructura interna, 29-20
 - paréntesis, 11-9
 - representación gráfica, 24-2
 - funciones de porcentajes, 12-9
 - funciones hiperbólicas, 12-3
 - funciones inversas, 20-16
 - funciones lógicas, 15-4, 15-5
 - funciones representadas gráficamente
 - análisis, 22-10
 - funciones trigonométricas, 10-9, A-2
 - Función Gamma, 12-4
 - futuro valor (TVM), 18-21
- ## G
- garantía, A-17
 - grados sexagesimales
 - conversión a radianes, 12-7
- ## H
- h (registro de base hexadecimal), 15-1
 - hipérbolas
 - representación gráfica, 23-13
 - hiperbólicas

- teclas de cambio  ,
 - 1-3, 1-6
- USER, 1-3
- usuario, 4-10
- indicadores del sistema
 - comprobación de errores
 - matemáticos, 18-5
- indicador GRAB, 1-3, 4-3
- indicador HALT, 1-3, 29-10, A-3
- indicador PRG, 1-3
- indicador PRG, 29-6
- indicador RAD, 1-3, 4-3
- indicador USER, 1-3, 30-5
- indicador USER, 1-3, 30-5
- infra-determinados
 - sistemas, 14-16, 14-19
- "inicio" de bucle, 29-12, 29-13
- insertar cursor, 2-14
- integración
 - expresiones simbólicas legales,
 - 20-8
 - numérica, 20-1
 - simbólica, 20-8
- integrales
 - de expresiones no integrables,
 - 20-9
 - determinadas, 20-1, 20-8
 - en el entorno PICTURE,
 - 22-12
 - en el EquationWriter, 7-6
 - exactitud, 20-6
 - IERR contiene incertidumbre,
 - 20-7
 - impropias, 20-2
 - incertidumbre, 20-6
 - indeterminadas, 20-9
 - limitación de la exactitud,
 - 20-6
 - múltiples, 20-5
 - resolución numéricamente,
 - 20-1
 - resolución simbólica, 20-8
 - y polinomios de Taylor, 20-9
- intercambiado de señales
 - XON/XOFF, 27-18
- intercambio de los niveles de la
 - pila, 3-4
- intercambio de señales
 - XON/XOFF, 27-3
- interrupción del sistema, 5-18
- Interrupción del sistema de la
 - calculadora, 5-18
- interrupción de programas, 29-9
- intersecciones, 22-11
- introducción
 - matrices, 2-7
- inversión
 - matrices, 14-11
- inversión de signo
 - en la aplicación SOLVE, 18-4
- I/O (Entrada/Salida)
 - aplicaciones, 1-7
 - comprobación de puertos,
 - A-15, A-16
- IOPAR
 - variable reservada, 5-7
- J**
- Juego del Buscaminas, 25-16
- K**
- Kermit
 - envío de comandos, 27-14
 - paquetes, 27-14
 - protocolo de transferencia de
 - archivos, 27-10
- L**
- letras
 - escritura, 2-2
 - mayúsculas y minúsculas,
 - 2-4

letras griegas
 conversiones, 27-17
 escritura, 1-5
 letras mayúsculas
 en unidades de medida, 10-4
 escritura, 1-5, 2-4
 letras minúsculas
 en unidades de medida, 10-4
 escritura, 1-5, 2-4
 liberar memoria fusionada,
 28-18
LIBRARY
 aplicaciones, 1-7
 límites de humedad, A-4
 límites medioambientales, A-4
 línea de comandos
 borrado, 1-9
 comentarios, 2-9
 edición, 2-1, 2-10
 entorno de edición, 2-14
 escritura de caracteres
 especiales, 2-4
 funcionamiento, 1-4, 2-8
 inserción de un objeto de la
 pila, 3-10
 introducción de objetos, 2-6
 los argumentos siguen en la
 pila, 3-1
 modos de entrada, 2-10
 modos de insertar y sustituir,
 2-14
 múltiples argumentos, 3-3
 múltiples objetos, 2-8
 pila y línea de comandos, 1-4
 procesamiento, 2-10
 recuperación, 2-12
 teclas del cursor, 2-10
 utilización en el
 EquationWriter, 7-11,
 7-12
 líneas

 trazado, 9-9
 líneas nuevas, 29-6
 listas, 17-1
 adición de elementos de dos
 listas, 17-3
 anexión, 17-2
 aplicación de comandos, 17-2
 aplicación de funciones, 17-4,
 17-6
 aplicación de procedimientos,
 17-5
 aplicación de programas, 17-4
 búsqueda de elementos, 17-7
 clasificación, 17-7
 colocación de elementos en
 la pila, 17-7
 colocación del primer elemento
 en la pila, 17-7
 comandos de múltiples
 argumentos, 17-3
 concatenación, 17-4, 17-7
 creación desde el teclado,
 17-1
 creación desde la pila, 17-1
 división de dos listas, 17-4
 función en programas, 29-2
 introducción, 2-6
 inversión, 17-7
 manipulación, 17-7
 multiplicación de dos listas,
 17-4
 procesamiento, 17-2
 recuento de los elementos,
 17-7
 resta de dos listas, 17-4
 sustitución de elementos,
 17-7
 utilización con las plantillas
 de entrada, 6-3
 logarítmicas
 funciones, 12-2

lugares decimales
 número de lugares decimales
 mostrados, 4-3

M

mantisas, 4-3
 matrices, 8-1
 aumentadas, 14-20
 caracterización, 14-8
 conjugación, 14-15
 datos estadísticos, 21-1
 descomposición, 14-23
 descomposición en sus
 elementos, 14-5
 descomposición en vectores,
 14-5
 determinantes, 14-10
 eliminación gaussiana, 14-20
 ensamblado a partir de
 secuencias, 14-5
 escalón de fila reducida, 14-21,
 14-22
 extracción de elementos de
 las diagonales, 14-6
 factorización, 14-23
 formación a partir de vectores,
 14-3, 14-4
 identidad, 14-3
 inserción de filas, 14-6
 introducción, 2-7
 introducción mediante el
 MatrixWriter, 8-2, 14-1
 inversas, 14-17
 inversión, 14-11, 14-20
 malcondicionadas, 14-17
 número de condición, 14-10
 operaciones de cálculo, 14-12
 operaciones de filas, 14-21
 radio espectral, 14-10
 rango, 14-10
 raras, 14-17

reconstrucción a partir de
 valores individuales,
 14-24
 resolución de ecuaciones
 lineales, 14-16
 transformación, 14-20
 transposición, 14-11
 trazado, 14-10
 valores individuales, 14-24
 valores propios, 14-22
 vectores propios, 14-23
MatrixWriter
 borrado de columnas, 8-9
 borrado de filas, 8-9
 borrar columnas, 8-7
 borrar filas, 8-8
 configuración de la anchura
 de celda, 8-5, 8-8
 datos estadísticos, 21-5
 edición de sistemas, 8-5
 inserción de columnas, 8-9
 inserción de filas, 8-9
 insertar columnas, 8-6
 insertar filas, 8-7
 introducción de sistemas,
 8-2, 14-1
 introducción de vectores, 8-8
 menú MATRIX, 8-8
 orden de entrada de celda,
 8-5, 8-8
 utilización, 8-2
 y datos estadísticos, 21-2
 matriz estadística actual, 21-1
 máximo
 de un gráfico, 22-12
 en la aplicación SOLVE, 18-4
 mejor entorno de edición, 2-13,
 3-8
 memoria
 ampliación, 5-1, 28-17

- bajas condiciones de la memoria, 5-20
- borrado, 5-19
- borrado total, 5-19
- cantidad disponible, A-2
- condición out-of-memory, 5-22
- copia de seguridad al ordenador, 27-12
- copia de seguridad en el objeto de seguridad, 28-5
- eliminar, 28-16
- limpieza automática, 5-1, A-4
- memoria de usuario definida, 5-1
- objetos de seguridad en, 28-3
- RAM definida, 5-1
- recuperación, 5-19
- recuperar desde el ordenador, 27-14
- recuperar desde un objeto de seguridad, 28-6
- ROM definida, 5-1
- tarjetas insertables, 5-1
- memoria de puerta
 - desplazamiento de objetos a, 28-18
- memoria de usuario, 5-1
 - ampliación, 28-17
- memoria independiente
 - ampliación, 28-17
 - bibliotecas en, 28-9
 - objetos de seguridad en, 28-3
 - puerta lógica 0, 28-2, 28-3
- memoria intermedia (serie), 27-19, 27-20
- MEMORY**
 - aplicaciones, 1-7
- mensajes
 - en la aplicación SOLVE, 18-4
 - lista de, B-1
 - memoria insuficiente, 5-20
 - mostrados en el área de estado, 1-1
 - números de, B-1
- menú anterior
 - visualización, 1-11
- menú BASE, 15-1, 15-4, 15-5
- menú CST, 30-1
- menú de Comandos UNITS, 10-1
- menú de E/S, 27-18
- menú de la Resolución (Biblioteca de Ecuaciones)
 - funciones, 25-7
- Menú de la Resolución (Biblioteca de Ecuaciones)
 - funciones, 25-3
- menú del Catálogo UNITS, 10-3, 10-7
- menú EDIT, 2-14
- menú HYP, 12-3
- menú MATRIX, 8-8
- menú MTH BASE, 15-1, 15-4, 15-5
- menú MTH HYP, 12-3
- menú MTH PARTS, 12-9
- menú MTH PROB, 12-4
- menú MTH REAL, 12-7, 12-9
- menú MTH VECTR, 13-2, 13-4
- menú PARTS, 12-9
- menú PICTURE FCN, 22-11
- menú PRG STK, 3-12
- menú PROB, 12-4
- menú REAL, 12-7, 12-9
- menú RULES, 20-23
- menús
 - etiquetas en la pantalla, 1-4
 - lista de, C-1
 - menú anterior, 1-11
 - números de, C-1

- páginas, 1-11
- personalización, 30-1
- selección de funciones, 1-11
- utilización, 1-11
- visualización, 1-11
- menús de comandos
 - aplicaciones y menús de comandos, 1-8
- menús del usuario
 - unidades definidas por el usuario, 25-17
- menús de usuario
 - unidades definidas por el usuario, 10-16
- menús personalizados
 - ayudas para escribir en, 30-2
 - cambio, 30-3
 - creación, 30-1
 - en cada directorio, 30-3
 - en el entorno SOLVR, 18-9
 - etiquetas personalizadas, 30-3
 - objetos en, 30-1
 - teclas de cambio, 30-4
- menú STK, 3-12
- menú TVM, 18-21
- menú VAR, 5-4, 5-13
 - visualización de directorios, 5-4
- menú VECTR, 13-2, 13-4
- mínimo
 - de un gráfico, 22-12
 - en la aplicación SOLVE, 18-4
- MODES**
 - aplicaciones, 1-7
- modo Begin (TVM), 18-15, 18-21
- Modo Cilíndrico, 4-11
- modo de ángulo Grados Centesimales, 4-3
- modo de ángulo Grados Sexagesimales, 4-3
- modo de ángulo Radianes, 4-3
- modo de coordenadas Cilíndrico, 4-5
- modo de coordenadas Esférico, 4-5
- modo de coordenadas Polar, 4-4
- modo de coordenadas Rectangular, 4-4
- modo de entrada
 - EquationWriter, 7-2
- modo de entrada alfabética, 2-2
- modo de entrada de Operaciones Algebraicas, 2-10
- modo de entrada de Operaciones Algebraicas/Programas, 2-11
- modo de entrada de programa, 29-6
- modo de entrada de programas, 2-10
- modo de entrada Inmediata, 2-10
- modo End (TVM), 18-15, 18-21
- Modo Esférico, 4-11
- Modo Grados Centesimales, 4-11
- Modo Grados Sexagesimales, 4-11
- Modo Radianes, 4-11
- Modo Rectangular, 4-11
- modos
 - ángulo, 4-3
 - configuración, 4-7
 - coordenadas, 4-4, 12-11, 13-1
 - del EquationWriter, 7-2
 - entrada de la línea de comandos, 2-10
 - entrada de programa, 29-6
 - formato de pantalla, 4-2
 - reconfiguración total, 4-10

modos de ángulo, 4-3
 cambio, 4-4
 cómo afectan a las funciones trigonométricas, A-2
 cómo afectan a los números complejos, 12-12
 cómo afectan a los vectores, 4-4, 13-3
 Grados Centesimales, 4-3
 Grados Sexagesimales, 4-3
 indicadores, 1-3
 Radianes, 4-3
 modos de ángulos
 afectan unidades supuestas, 25-11
 modos de coordenadas
 cambio, 12-11, 13-2
 Cilíndrico, 4-5, 12-11, 13-2
 cómo afectan a los números complejos, 12-11
 cómo afectan a los vectores, 4-4, 13-1, 13-4
 Esférico, 4-5, 12-11, 13-2
 indicadores, 1-3
 Polar, 4-4, 12-11, 13-1
 Rectangular, 4-4, 12-11, 13-1
 modos de entrada
 Alfabética, 2-2
 cambio manual, 2-11
 indicadores, 1-3
 Inmediata, 2-10
 línea de comandos, 2-10
 Operaciones Algebraicas, 2-10
 Operaciones
 Algebraicas/Programas, 2-11
 Programas, 2-10
 modos de la pantalla
 cambio, 4-3
 Científico, 4-2

cómo afectan a las conversiones de fracciones, 16-5
 cómo afectan al redondeo, 12-10
 cómo afectan al truncado, 12-10
 Estándar, 4-2
 Fijar, 4-2
 formatos de números de control, 4-2
 Técnico, 4-2
 modos de pago (TVM), 18-15, 18-21
 modos de transmisión
 HP 48 a HP 48, 27-1
 modos de usuario
 activar, 30-5
 asignación, 30-5
 desactivación de teclas, 30-7, 30-8
 desasignar teclas, 30-7
 funcionamiento, 30-5
 indicadores, 1-3
 salida de, 30-8
 modo TRACE
 representaciones gráficas del tipo FUNCTION, 23-4
 representaciones gráficas del tipo PARAMETRIC, 23-10
 representaciones gráficas del tipo POLAR, 23-7
 y coordenadas del cursor, 22-5

Mpar

creado por Biblioteca de Ecuaciones, 25-2, 25-6

N

nl

- soluciones generales (enteros), 20-17
- variable reservada, 5-7
- negativo
 - de sistemas, 14-12
- nombres
 - búsqueda, 5-5
 - duplicar, 5-5
 - en el EquationWriter, 7-3
 - en menús personalizados, 30-1
 - evaluación, 5-15, 5-16
 - evaluación de variables que contienen nombres, 5-15
 - función en programas, 29-2
 - introducción, 5-16
 - limitaciones, 5-6
 - menú, 5-13
 - prevención de evaluación, 5-16
- nombres de "der", 20-11
 - variables, 5-7
- nombres de modos
 - Científico, 4-2
 - Cilíndrico, 4-5, 12-11, 13-2
 - desplazamiento (EquationWriter), 7-2
 - entrada Alfabética, 4-9
 - entrada de Operaciones Algebraicas, 2-10
 - entrada de Operaciones Algebraicas/Programas, 2-11
 - entrada de programa, 29-6
 - entrada de programas, 2-10
 - entrada (EquationWriter), 7-2
 - entrada Inmediata, 2-10
 - Esférico, 4-5, 12-11, 13-2
 - Estándar, 4-2
 - Fijar, 4-2
 - Grados Centesimales, 4-3
 - Grados Sexagesimales, 4-3
 - Polar, 4-4, 12-11, 13-1
 - Radianes, 4-3
 - Rectangular, 4-4, 12-11, 13-1
 - selección (EquationWriter), 7-2
 - Técnico, 4-2
 - Usuario, 30-5
 - Usuario 1, 30-5
- normas (sistemas), 14-9
- número de índice (alarma), 26-4
- números
 - aleatorios, 12-4
 - aspecto, 4-2
 - con unidades de medida, 10-2
 - conversión a fracciones, 16-5
 - conversión de números
 - complejos a números reales, 12-14
 - conversión de números reales a números complejos, 12-14
 - descomposición de números complejos en reales, 12-14
 - en el EquationWriter, 7-3
 - escritura, 2-1
 - formación de números complejos a partir de reales, 12-14
 - forma exponencial, 2-2
 - función en programas, 29-2
 - redondeo, 12-10
 - representación interna, 4-2
 - truncado, 12-10
- números complejos
 - a partir de cálculo de números reales, 12-13

- como coordenadas de representaciones gráficas, 9-8
- componentes polares, 12-11
- componentes rectangulares, 12-11
- conversión a números reales, 12-14
- delimitadores (), 12-12, 13-3
- descomposición en números reales, 12-14
- formación a partir de números reales, 12-14
- introducción, 12-12
- modos de coordenadas, 12-11
- normalizados, 12-12
- operaciones de cálculo, 12-13
- representación interna, 12-12
- visualización, 12-11
- números complejos conjugados, 12-14
- números de ubicación de las teclas, 30-5
- números reales
 - conversión a enteros binarios, 15-3
 - conversión a fracciones, 16-5
 - conversión a números complejos, 12-14
 - resultados complejos, 12-13

O

- o (registro de base octal), 15-1
- objetos, 2-1, A-3
 - almacenamiento en variables, 5-7, 5-13
 - borrado de la pila, 3-5
 - conversión a objetos de gráficos, 9-10

- creados desde la línea de comandos, 2-10
- delimitadores, 2-6
- determinar los tipos de objetos válidos para las plantillas de entrada, 6-7
- edición, 2-12
- en menús personalizados, 30-1
- E/S entre HP 48 y HP 48, 27-1
- funciones en programas, 29-2
- HP 48-PC I/O, 27-10
- impresión, 27-2
- introducción, 2-6
- introducción en programas, 29-6
- números de tipo, H-30
- utilización en las plantillas de entrada, 6-3
- utilización en plantillas de entrada, 6-4
- visualización, 2-12
- objetos con copia de seguridad en puerta lógica 0, 28-3
- objetos de biblioteca amplían conjunto de comandos, 28-7
- basados en RAM o ROM, 28-7
- comparados con programas, 28-7
- contienen objetos, 28-7
- desplazamiento a la puerta 0, 28-17
- eliminación, 28-9
- en memoria independiente, 28-9
- identificadores, 28-7
- incorporación, 28-8, 28-9
- instalación, 28-8

- limitación de acceso, 28-9
- nombres, 28-7
- separación, 28-9
- objetos de gráfico
 - impresión, 27-2
- objetos de gráficos
 - creación a partir de objetos, 9-10
 - creación a partir de operaciones algebraicas, 7-15
 - extracción de imágenes, 9-11
 - superposición, 9-11
 - tamaño, 9-11
 - tamaño de los caracteres, 9-10
 - visualización en la pantalla de la pila, 9-11
- objetos de seguridad
 - borrar, 28-4
 - comodines, 28-5
 - creación, 28-3
 - desplazamiento a la puerta 0, 28-17
 - desplazamiento en la tarjeta RAM, 28-18
 - directorios, 28-4
 - en memoria independiente , 28-3
 - en menús personalizados, 30-2
 - evaluación, 28-4
 - identificadores, 28-3
 - lista, 28-5
 - recuperar, 28-4
 - recuperar memoria desde, 28-6
 - toda la memoria de usuario, 28-5
- objetos de unidades de medida
 - conversión de unidades, 10-7, 10-8
 - conversión de unidades angulares, 10-8
 - conversión de unidades de temperatura, 10-12
 - creación, 10-3, 10-4, 10-5, 10-17
 - creación de objetos de gráficos a partir de objetos de unidades, 9-10
 - creación en el EquationWriter, 7-7
 - delimitadores, 10-2
 - en menús personalizados, 30-1
 - en operaciones algebraicas, 10-11
 - factorización de unidades, 10-11
 - operaciones de cálculo, 10-9
 - operaciones de cálculo con temperaturas, 10-13
 - parte numérica, 10-17
 - prefijos de unidades, 10-5
 - prioridad de delimitador, 10-11
 - prioridad de operadores de unidades, 10-2
 - unidades de medida coherentes, 10-9
 - unidades inversas, 7-7, 10-4
- opciones de unidades (Biblioteca de Ecuaciones), 25-1
 - afectan solución de ecuación, 25-11
 - efecto de inexistencia de unidades, 25-11
- operación algebraica
 - en estructura de variable local, 29-3

- función en programas, 29-2
- operaciones
 - categoría, 11-1
- operaciones algebraicas
 - cálculo, 11-2
 - cálculo selectivo, 20-18
 - como objetos de gráficos, 7-15
 - como secuencias, 7-15
 - conversión a objetos de gráficos, 7-15
 - conversión a secuencias, 7-15
 - creación de objetos de gráficos
 - a partir de operaciones algebraicas, 9-10
 - diferenciación, 20-10
 - edición de subexpresiones, 7-12
 - edición en el EquationWriter, 7-11
 - edición en la línea de comandos, 7-11
 - elementos de sistemas, 14-13
 - en estructura de variable local, 29-17
 - expansión de los términos, 20-20
 - exposición de las variables ocultas, 20-18
 - inserción de objetos de la pila, 7-12
 - integración numéricamente, 20-1
 - integración simbólica, 20-8
 - introducción, 7-3
 - modos de entrada, 2-10, 2-11
 - objetos de unidades de medida, 10-11
 - prioridad de operadores, 11-2
 - reorganización, 20-19, 20-31

- representaciones gráficas, 22-1
- resolución gráfica, 22-11
- resolución numérica, 22-11
- resolución simbólica, 20-15, 20-16
- reunión de términos, 20-19
- soluciones generales, 20-17
- soluciones principales, 20-17
- subexpresiones, 7-13, 20-19
- sustitución de subexpresiones, 7-13
- tipos, 11-4, 18-1
- Operaciones algebraicas
 - subexpresiones, 7-12
- operaciones aritméticas
 - con horas, 16-3
 - con sistemas, 14-12
 - con temperaturas, 10-13
 - con unidades, 10-13
 - con unidades de medida, 10-9
- operaciones de cálculo en cadena, 3-3
- operaciones matemáticas, 12-2
- ordenador
 - conexión con la HP 48, 27-7
 - nombres de archivos, 27-12
 - recuperar memoria de la HP 48, 27-14
- organización
 - pantalla, 1-1

P

- páginas (menús)
 - visualización, 1-11
- pagos (TVM)
 - cantidad de los pagos, 18-21
 - número de pagos, 18-21
- pantalla
 - área de estado, 1-1
 - cómo mostrar el reloj, 26-1

- formato de números, 4-2
- indicadores, 1-1, 1-2
- línea de comandos, 1-4
- mensajes, 1-1
- niveles de la pila, 1-3
- ruta actual, 1-1
- pantalla de la pila
 - cómo volver, 1-9
 - conversión a objetos de
 - gráficos, 9-11
 - organización, 1-1
 - visualización de objetos de
 - gráficos, 9-11
- paquetes (Kermit), 27-14
- parábolas
 - representación gráfica, 23-13
- parámetros de representaciones
 - gráficas
 - configuración, 22-14
 - reconfiguración, 22-15
- paréntesis
 - en el EquationWriter, 7-5, 7-7.
 - en números complejos, 12-12
 - en operaciones algebraicas, 11-3
 - implícitos, 7-7
- paréntesis implícitos, 7-7
- parte entera de números reales, 12-9
- parte fraccional de números reales, 12-9
- parte imaginaria
 - de las matrices complejas, 14-15
 - de números complejos, 12-14
- patrones de integración
 - simbólica, 20-34
- patrones de integración simbólica, 20-34
- pendiente
 - cálculo, 22-12
- permutaciones, 12-4
- PICT*, 9-7
 - archivo de imagen en, 25-5
 - copia en la pila, 9-5
 - reconfiguración, 22-15
- pila
 - archivo como objeto de
 - gráficos, 9-11
 - borrado de objetos, 3-5, 3-6, 3-8, 3-12
 - cálculos en, 29-4
 - colocación de objetos en
 - operaciones algebraicas, 7-12, 7-13, 20-22.
 - desplazamiento de objetos, 3-8, 3-12
 - diagramas, 29-4
 - duplicación de las entradas, 3-5
 - funcionamiento, 1-3, 3-1
 - intercambio de niveles, 3-4
 - línea de comandos y pila, 1-4
 - manipulación, 3-8, 3-12
 - movimiento de objetos, 3-8
 - operaciones de cálculo, 3-1
 - operaciones de cálculo en cadena, 3-3
 - Pila Interactiva, 3-7
 - puntero, 3-7
 - recuperación de los últimos argumentos, 3-6
 - restauración de la última, 3-6
 - tamaño, 3-12
 - tamaño dinámico, 1-3
 - última, 3-6
 - visualización, 1-9, 3-7
 - y plantillas de entrada, 6-5
- Pila Interactiva
 - entorno de edición, 3-7

- funcionamiento, 3-7, 3-8
- menú, 3-8
- puntero, 3-7
- teclado, 3-10
- pilas
 - aviso de bajas condiciones, A-5
 - calculadora, A-5
 - colocación, A-7, A-9
 - conservan tarjeta RAM, 28-16
 - cuándo cambiarlas, 28-12, A-5
 - en tarjetas RAM nuevas, 28-10
 - recambio (calculadora), A-6
 - recambio (tarjeta RAM), A-8
 - tarjetas RAM, A-5
 - tipos, A-6
- pitido
 - para alarmas, 26-6
- plantillas de entrada, 6-1
 - cambios globales, 6-8
 - campos, 6-1
 - comandos, 6-9
 - creación, 6-9
 - determinar los tipos de objetos válidos, 6-7
 - edición de datos, 6-5
 - ejecución, 6-8
 - etiquetas, 6-1
 - introducción de datos desde el teclado, 6-3
 - introducción de listas, 6-3
 - introducción de objetos archivados, 6-3
 - línea de mensajes, 6-1
 - moverse dentro de ellas, 6-2
 - reconfiguración de campos, 6-6
 - salir, 6-8
 - selección de campos, 6-2
 - selección de opciones, 6-4
 - títulos, 6-1
 - utilización de una segunda plantilla de entrada, 6-6
 - y operaciones de cálculo de la pila, 6-5
- PLOT
 - aplicaciones, 1-7
- Polar
 - modos de coordenadas, 12-11, 13-1
- polinomio de Taylor
 - cálculo, 20-13
 - y derivadas, 20-14
- polinomios
 - búsqueda de todas las raíces, 18-11
 - cálculo, 18-12
 - como aproximaciones, 20-13, 20-16
 - conversión a forma algebraica, 18-12
 - de Taylor, 20-13
 - en el EquationWriter, 7-8
 - resolución a partir de raíces, 18-11
 - serie de Maclaurin, 20-13
 - utilización del solucionador de raíces, 18-11
- PPAR
 - parámetros de representaciones gráficas, 22-14
 - reconfiguración, 22-15
 - variable reservada, 5-7
- precisión, 4-2
- presente valor (TVM), 18-21
- prioridad
 - operadores de unidades de medida, 10-2, 10-11
 - operadores simbólicos, 11-2

- y función de más alto nivel, 7-11
- probabilidades superiores, 12-4
- problemas, A-1
- procedimiento de definición
 - estructuras de variables locales, 29-17
- procedimientos
 - aplicación a listas, 17-5
 - cómo definir, 29-17
 - definición, 29-19
- productos de cruces, 13-4
- productos factoriales, 12-4
- programación estructurada, 29-5
- programas, 22-1, 29-1
 - almacenamiento, 29-6
 - ámbito de variables locales en, 29-19
 - aplicación a listas, 17-4
 - "bloque constitutivo", 29-5
 - comparados con bibliotecas, 28-7
 - denominación, 29-6
 - depuración, 29-8
 - detección de errores, 29-16
 - detención, 29-7
 - edición, 29-8
 - ejecución, 29-7
 - ejecución paso a paso, 29-9
 - eliminación, 29-9
 - en estructura de variable local, 29-3, 29-17
 - en la pila, 29-6
 - estilos de cálculo, 29-4
 - estructurados, 29-5
 - estructuras condicionales, 29-10, 29-16
 - estructuras de bucle, 29-12
 - estructuras de variables locales, 29-3, 29-17
 - estructuras en, 29-3
 - evaluación de variables locales, 29-18
 - evaluación de variables que contienen programas, 5-15
 - flujo de, 29-5
 - funciones definidas por el usuario, 29-20
 - funciones para tipos de objeto, 29-2
 - indicador HALT, 29-10
 - interrupción, 1-9, 29-9
 - introducción, 29-6
 - introducción de operaciones algebraicas, 2-11
 - líneas nuevas en, 29-6
 - modos de entrada, 2-10, 2-11, 29-6
 - no evaluación de variables locales, 29-18
 - objetos in, 29-2
 - reanudar, 29-9
 - representaciones gráficas, 22-1, 24-2
 - resolución, 18-2
 - secuencias de objetos, 29-1, 29-2
 - subrutinas, 29-5
 - tiempo transcurrido, 16-4
 - visualización, 29-8
- programas de "bloque constitutivo", 29-5
- PRTPAR*
 - variable reservada, 5-7
- puerta
 - copia de seguridad de memoria en, 28-5
- puerta lógica 0
 - ampliación de los objetos en, 28-17

- bibliotecas, 28-9
- memoria independiente
 - incorporada, 28-2, 28-3
- recuperar memoria desde, 28-6
- puertas insertables
 - búsqueda, 28-5
 - comodines, 28-5
 - comprobación, A-13
 - instalación de tarjetas, 28-10
 - lista de objetos de seguridad, 28-5
 - retirar tarjetas, 28-16
 - tipo de memoria en, 28-5, 28-17
- puerto de infrarrojos
 - comprobación, A-15
- puerto serie
 - cableado, 27-7
 - comprobación, A-16
 - conexión de impresora, 27-3
 - para imprimir, 27-3
- puntero (Pila Interactiva), 3-7
- punto
 - símbolo decimal, 4-6
- punto de vista, 23-27
 - representaciones gráficas del tipo PR-SURFACE, 23-42
 - representaciones gráficas del tipo WIREFRAME, 23-33
 - requerimientos, 23-28
- puntos, 9-10
 - activación y desactivación, 9-10
 - conversión a unidades de usuario, 9-10
 - coordenadas, 9-8
- puntos críticos

- visualización en un gráfico, 22-12
- punto y coma
 - separador de números complejos, 12-12

R

- indicador RAZ, 12-11, 13-2
- indicador RZZ, 12-11, 13-2
- radianes
 - conversión a grados sexagesimales, 12-7
- raíces, 18-2
 - en el entorno PICTURE, 22-11
 - en el EquationWriter, 7-5
 - múltiples, 25-12
- rangos de representación gráfica
 - rangos de visualización y, 24-3
 - representaciones gráficas del tipo PARAMETRIC, 23-9
 - representaciones gráficas del tipo POLAR, 23-6, 23-7
 - representaciones gráficas del tipo TRUTH, 23-17
- rangos de visualización
 - rangos de representación gráfica y, 24-3
 - representaciones gráficas del tipo PARAMETRIC, 23-9
 - representaciones gráficas del tipo POLAR, 23-5, 23-6
 - representaciones gráficas del tipo TRUTH, 23-17
- reconfiguración
 - campos de plantillas de entrada, 6-6
 - indicadores, 4-10

- memoria, 5-19
- parámetros de
 - representaciones gráficas, 22-15
 - PICT*, 22-15
 - PPAR*, 22-15
- reconocimiento de alarmas, 26-5
- Rectangular
 - modos de coordenadas, 12-11, 13-1
- rectángulos
 - dibujado, 9-9
- recuadros
 - dibujado, 9-9
- recuperar
 - asignaciones de teclas de usuario, 30-8
 - memoria de la HP 48 desde el ordenador, 27-14
 - memoria desde objeto de seguridad, 28-6
 - objetos de seguridad, 28-4
 - últimas líneas de comandos, 2-12
 - últimos argumentos, 3-6
- redondeo de números, 12-10
- reloj
 - opciones de formato, 16-1, 26-1
 - tic-tacs, 16-4
 - visualización, 4-11
- representaciones gráfica y *PPAR*, 22-14
- representaciones gráficas y *ΣDAT*, 22-2, 22-13
- y *ΣPAR*, 22-17
- adición de elementos gráficos, 9-3
- análisis, 22-10
- análisis de funciones, 22-10
- archivo, 24-6
- archivo de representaciones gráficas "reconstruibles", 24-8
- archivo en variables, 24-7
- configuración de parámetros de representaciones gráficas, 22-14
- CONIC, 23-13
- conversión de coordenadas, 9-10
- coordenadas de puntos, 9-8
- coordenadas de unidades de usuario, 9-8
- ecuaciones, 22-1
- enrejado de muestra, 23-25
- etiquetar ejes de coordenadas, 24-1
- etiquetar los ejes de coordenadas, 24-1
- expresiones, 22-1
- funciones de dos variables, 23-25
- funciones definidas por usuario, 24-2
- operaciones de puntos, 9-10
- programas, 22-1, 24-2
- rangos, 24-3
- reconfiguración de los parámetros, 22-15
- reconstruir, 24-8
- recuperar, 24-6
- representaciones gráficas de salida de dos variables, 23-26
- resolución de la ecuación actual, 22-11
- tipos de coordenadas, 9-8
- tipos de representación gráfica, 24-3

- visualizar representaciones
 - gráficas almacenadas en variables, 24-7
- y *PPAR*, 22-15
- y *VPAR*, 22-15
- zoom, 22-7
- representaciones gráficas del
 - tipo *BAR*, 23-20
 - a partir de estadísticas, 23-22
- representaciones gráficas del
 - tipo *CONIC*
 - ecuaciones válidas, 23-13
 - rangos de representación gráfica, 24-3
 - tamaño de paso por defecto, 23-14
- representaciones gráficas del
 - tipo *DIFF EQ*, 23-12
- representaciones gráficas del
 - tipo *FUNCTION*, 23-1
 - ecuaciones válidas, 23-1
 - en *EQ*, 23-1, 23-4
 - modo *TRACE*, 23-4
 - tamaño de paso por defecto, 23-3
 - y herramientas *PICTURE FCN*, 23-1
- representaciones gráficas del
 - tipo *GRIDMAP*, 23-38
 - control de la pantalla de salida, 23-38
 - en *EQ*, 23-39
 - enrejado de salida, 23-26, 23-38
- representaciones gráficas del
 - tipo *HISTOGRAM*, 23-20
 - a partir de estadísticas, 23-20
- representaciones gráficas del
 - tipo *PARAMETRIC*, 23-8
 - en *EQ*, 23-8, 23-10
 - modo *TRACE*, 23-10
- rangos de la representación gráfica, 23-9
- rangos de representación gráfica, 24-3
- rangos de visualización, 23-9
- tamaño de paso por defecto, 23-9
- representaciones gráficas del
 - tipo *POLAR*, 23-5
 - en *EQ*, 23-5
 - modo *TRACE*, 23-7
 - rangos de representaciones gráficas, 23-6, 23-7, 24-3
 - rangos de visualización, 23-5, 23-6
 - tamaño de paso por defecto, 23-6
- representaciones gráficas del
 - tipo *PR-SURFACE*, 23-40
 - en *EQ*, 23-41
 - punto de vista, 23-42
 - superficies de salida, 23-27
 - volumen de visualización, 23-42
- representaciones gráficas del
 - tipo *PS-CONTOUR*, 23-34
 - enrejado de salida, 23-26
- representaciones gráficas del
 - tipo *SCATTER*, 23-20
 - a partir de estadísticas, 23-23
 - comparadas con regresión, 23-25
- representaciones gráficas del
 - tipo *SLOPEFIELD*, 23-29
 - en *EQ*, 23-29
 - enrejado de salida, 23-26
- representaciones gráficas del
 - tipo *TRUTH*, 23-16
 - en *EQ*, 23-16
 - rangos de la representación, 23-17

- rangos de representación
 - gráfica, 24-3
- rangos de visualización, 23-17
- tamaño de paso por defecto, 23-17
- representaciones gráficas del
 - tipo WIREFRAME, 23-32
 - punto de vista, 23-33
 - superficies de salida, 23-27
 - volumen de visualización, 23-32, 23-33
- representaciones gráficas del
 - tipo YSLICE, 23-36
 - animación, 23-38
 - salida, 23-27
 - volumen de visualización, 23-38
- representaciones gráficas de tipo
 - DIFF EQ, 19-7
 - valores iniciales, 19-8
 - variables, 19-8
- representaciones gráficas
 - tridimensionales
 - coordenadas relativas a la visualización, 23-28
 - GRIDMAP, 23-38
 - PR-SURFACE, 23-40
 - PS-CONTOUR, 23-34
 - restricciones, 23-28
 - SLOPEFIELD, 23-29
 - WIREFRAME, 23-32
 - YSLICE, 23-36
- representación gráfica de
 - soluciones
 - ecuaciones diferenciales, 19-7
 - ecuaciones diferenciales "stiff", 19-10
- Resolución de Ecuaciones
 - Múltiples
 - colores de etiqueta del menú, 25-3, 25-8
 - comparado con aplicación SOLVE, 25-3
 - funciones del menú, 25-3, 25-7
 - interpretación de resultados, 25-10
 - limitaciones de función, 25-9
 - mensajes, 25-10
 - no puede hallar solución, 25-11
 - proceso interno, 25-8, 25-10
 - uso de unidades, 25-7
 - usos del solucionador de raíces, 25-8
 - utilizado por Biblioteca de Ecuaciones, 25-2, 25-6
 - resolución de problemas, A-1
 - Resolución de Sistemas Lineales
 - comprobación de las soluciones, 18-13
 - interpretación de los resultados, 18-13
 - sistemas admisibles, 18-13
 - utilización, 18-12
 - Resoluciones (Biblioteca de Ecuaciones)
 - comparados, 25-3
 - iniciar, 25-2
 - selección, 25-2
 - restauración
 - última pila, 3-6
 - resultados intermedios
 - utilización en la pila, 3-3
 - retroceso
 - en la línea de comandos, 2-10
 - rotación (enteros binarios), 15-5
 - rutas, 5-4
- S**
 - sl

- soluciones generales (+ o -), 20-17
- variable reservada, 5-7
- secuencias, 17-1
 - creación a partir de
 - operaciones algebraicas, 7-15
 - generación, 17-8
 - resolución de las diferencias principales, 17-9
 - resolución del producto de los elementos, 17-9
- selector de protección contra escritura, 28-13, 28-19
- servicio de reparaciones, A-20
- signo igual, 11-4, 18-1, 22-1
- símbolo decimal, 4-6
 - coma, 4-6
 - cómo afecta a los números complejos, 12-12
 - configuración, 4-6
 - punto, 4-6
- símbolos (teclado alfabético), 2-3
- sintaxis
 - algebraica, 11-2
 - pila, 11-3
 - sintaxis algebraica, 11-2
 - en estructuras de variables locales, 29-4
 - funciones definidas por el usuario, 11-8
 - sintaxis de la pila, 3-1
 - en estructuras de variables locales, 29-4
 - funciones definidas por el usuario, 11-8
- Sistema Internacional de Unidades de Medida, 10-2, 10-8
- sistemas
 - aleatorios, 14-3
 - aplicación de funciones, 14-14
 - combinación, 14-15
 - conmutación de columnas, 14-7
 - conmutación de filas, 14-7
 - constantes, 14-2
 - conversión de complejos a reales, 14-15
 - conversión de reales a complejos, 14-15
 - creación de sistemas especiales, 14-2
 - descomposición, 14-15
 - de una columna, 8-1, 8-8
 - de una fila, 8-8
 - dimensiones, 14-9
 - edición, 8-5
 - eliminación de columnas, 14-7
 - eliminación de elementos, 14-8
 - eliminación de filas, 14-7
 - en operaciones algebraicas, 14-13
 - extracción de la parte real, 14-15
 - extraer elementos, 8-9
 - impresión, 27-2
 - inserción de columnas, 14-6
 - introducción mediante el MatrixWriter, 8-2, 14-1
 - norma de columnas, 14-9
 - norma de filas, 14-9
 - norma de Frobenius, 14-9
 - norma espectral, 14-9
 - normas, 14-9
 - operaciones aritméticas, 14-12
 - operaciones de cálculo, 14-12
 - redimensionamiento, 14-11

- sustitución de elementos,
 - 14-8
- una fila, 8-1
- vectores, 8-1
- sistemas de ecuaciones
 - eliminación gaussiana, 14-20
 - exactitud de las soluciones,
 - 14-19
 - infra-determinados, 14-16,
 - 14-17, 14-19
 - "mejor" solución, 14-16
 - resolución, 14-13, 14-16,
 - 14-17, 14-20
 - supra-determinados, 14-16,
 - 14-19
- sistemas infra-determinados
 - estimación de soluciones,
 - 14-17
- sistemas supra-determinados
 - estimación de soluciones,
 - 14-16
- solucionador de ecuaciones
 - diferenciales de SOLVE
 - exactitud de los resultados,
 - 19-5
 - solucionador STIFF, 19-4
- solucionador de raíces
 - interrupción y reinicialización,
 - 18-6
 - utilizado por la Resolución
 - de Ecuaciones Múltiples,
 - 25-8
 - utilizado por Resolución de
 - Ecuaciones Múltiples,
 - 25-10
 - visualización, 18-6
 - soluciones generales
 - ecuaciones y operaciones
 - algebraicas, 20-17
 - e ISOL y QUAD, 20-17
 - especificación, 20-17
 - y *n1*, 20-17
 - y *s1*, 20-17
 - y soluciones principales, 20-17
 - soluciones principales
 - ecuaciones y operaciones
 - algebraicas, 20-17
 - especificación, 20-17
 - y soluciones generales, 20-17
 - soluciones supuestas
 - aplicación SOLVE, 18-1, 18-3,
 - 18-5
 - ayudan a encontrar solución,
 - 25-11, 25-12
 - SOLVE
 - aplicaciones, 1-7
 - STACK
 - aplicaciones, 1-7
 - STAT
 - aplicaciones, 1-7
 - subdirectorios
 - en menús personalizados,
 - 30-1, 30-3
 - subexpresiones, 7-12, 20-19,
 - 20-21
 - colocación en la pila, 20-22
 - edición, 7-12, 20-22
 - reorganización, 20-20, 20-21
 - sustitución, 7-13, 20-22
 - submenús
 - indicados por una lengüeta
 - sobre la etiqueta, 5-4
 - selección, 1-10
 - subrutinas
 - depuración, 29-9
 - ejecución paso a paso, 29-9
 - en programas, 29-5
 - sumas algebraicas
 - en el EquationWriter, 7-6
 - sumas de verificación
 - HP 48 a HP 48, 27-1

verificar objetos de seguridad,
28-3
superficies de salida
representaciones gráficas del
tipo PR-SURFACE,
23-27
representaciones gráficas del
tipo WIREFRAME,
23-27
supra-determinados
sistemas, 14-16, 14-19
sustituir cursor, 2-14
SYMBOLIC
aplicaciones, 1-7

T

tamaño
de la memoria, 5-1, A-2
de la pila, 3-12
de las variables, 5-11
de ROM interna, 5-1
tamaño de palabra (binario)
bits perdidos, 15-2
tamaño de palabra (binarios)
bits perdidos, 15-2
configuración, 15-2
recuperación, 15-2
tamaño de paso de las
representaciones gráficas
representaciones gráficas del
tipo FUNCTION, 23-3
tamaño de paso de
representaciones gráficas
representaciones gráficas del
tipo CONIC, 23-14
representaciones gráficas del
tipo POLAR, 23-6
representaciones gráficas del
tipo TRUTH, 23-17
tamaño de paso por defecto

representaciones gráficas del
tipo PARAMETRIC,
23-9
tarjetas de aplicación
bibliotecas basadas en ROM,
28-7
instalación, 28-10, 28-13
retirar, 28-16
tarjetas de aplicaciones
ampliación de la ROM, 5-1
tarjetas insertables
ampliación de la RAM, 5-1
ampliación de la ROM, 5-1
aplicaciones, 5-1
instalación, 28-10, 28-13
límites medioambientales,
A-4
no autorizadas, 28-10
retirar, 28-16
tarjetas RAM nuevas, 28-10
tarjetas RAM
ampliación de la memoria de
usuario, 5-1, 28-17
como memoria fusionada,
28-17
como memoria independiente,
28-17
comprobación, A-13
copia de seguridad de
memoria, 28-5
desplazamiento de objetos a,
28-18
inicialización, 28-15
instalación, 28-10, 28-13
liberar, 28-18
nuevas, 28-10
para objetos de seguridad,
28-3
pila conserva memoria, 28-16
pila (inicial), 28-10
recambio de la pila, A-8

- recuperar memoria, 28-6
- retirar, 28-16
- selector de protección contra escritura, 28-19
- selector de protección de escritura, 28-13
- soltar antes de retirar, 28-16
- tipo de memoria en, 28-5, 28-17
- tipo de pilas, A-6
- tipos de memoria, 28-17
- tecla de retroceso
 - en el EquationWriter, 7-11
- teclado
 - alfabético, 1-5, 2-2
 - alfabético de cambio derecho, 1-5
 - alfabético de cambio izquierdo, 1-5
 - asignación de teclas de usuario, 30-5
 - bloqueado, 30-8
 - bloqueo, A-10
 - comprobación del funcionamiento, A-12
 - de cambio derecho, 1-5
 - de cambio izquierdo, 1-5
 - desactivación de teclas de usuario, 30-7, 30-8
 - desasignar teclas de usuario, 30-7
 - diagrama alfabético, 2-3
 - en el entorno PICTURE, 22-6
 - EquationWriter, 7-2
 - escritura de caracteres, 2-2
 - escritura de números, 2-1
 - funciones matemáticas, 12-2
 - introducción de caracteres especiales, 2-4
 - introducción de delimitadores, 2-6
 - introducción de objetos, 2-6
 - múltiples funciones, 1-5
 - organización, 1-5
 - Pila Interactiva, 3-10
 - primario, 1-5
 - retroceso, 2-1
 - teclas combinadas, 1-3
 - teclas de cambio, 1-5, 1-6
 - teclas de menú, 1-10
 - teclas de usuario, 30-5
- teclado alfabético
 - bloqueo, 2-4
 - bloqueo de las minúsculas, 2-4
 - configuración de fijación automática, 4-9
 - diagrama, 2-3
 - funcionamiento, 1-5, 2-2
- teclas
 - combinadas, 1-3
 - visualización, 2-5
- teclas de cambio
 - cancelar, 1-6
 - en menús personalizados, 30-4
 - funcionamiento, 1-5
 - indicadores, 1-6
 - teclado y teclas de cambio, 1-5
- teclas del cursor
 - utilización, 1-8
- teclas de menú
 - aplicación SOLVE, 25-3
 - etiquetas, 1-4
 - Resolución de Ecuaciones Múltiples, 25-3, 25-7
 - utilización, 1-10
- teclas de usuario
 - activar, 30-5

agrupamiento de asignaciones, 30-8
 asignación, 30-5
 desactivación, 30-7, 30-8
 desasignar, 30-7
 edición de asignaciones, 30-8
 funcionamiento, 30-5
 recuperación de asignaciones, 30-8

Técnico
 modos de la pantalla, 4-2

temperaturas
 conversión, 10-12
 diferencias, 10-12, 10-13, 10-14
 límites de la calculadora, A-4
 límites para tarjetas insertables, A-4
 niveles, 10-12, 10-13
 operaciones de cálculo, 10-13
 unidades de medida, 10-12

tic-tacs (reloj del sistema), 16-4

tiempo
 tiempo transcurrido, 16-4

tiempo transcurrido
 cálculo, 16-4

TIME
 aplicaciones, 1-7

tipo de interés (TVM), 18-21

tipos de representaciones gráficas
 BAR, 23-22
 CONIC, 24-3
 DIFF EQ, 19-7, 23-12
 FUNCTION, 23-1

GRIDMAP, 23-26, 23-38
 HISTOGRAM, 23-20
 PARAMETRIC, 23-8, 24-3
 POLAR, 23-5, 24-3
 PR-SURFACE, 23-27, 23-40
 PS-CONTOUR, 23-26, 23-34
 SCATTER, 23-23

SLOPEFIELD, 23-26, 23-29
 TRUTH, 23-16, 24-3
 WIREFRAME, 23-27, 23-32
 YSLICE, 23-27, 23-36

transformaciones algebraicas
 comodines en transformaciones definidas por el usuario, 20-31
 condicionales, 20-31
 definidas por el usuario, 20-31
 incorporadas, 20-20

transformaciones definidas por el usuario, 20-31

transformaciones de Rules, 20-31

transformar columnas, 21-5

trigonométricas
 funciones, 12-2

truncado de números, 12-10

U

última línea de comandos
 archivo, 4-11
 recuperación, 2-12

última pila
 archivo, 4-11
 restauración, 3-6

últimos argumentos
 archivo, 4-11
 recuperación, 3-6

unidades
 afectan resultados, 25-11
 Biblioteca de Ecuaciones, 25-17

coherentes, 25-11
 conversión, 10-7, 10-8
 definidas por el usuario, 10-16, 25-17
 erróneas, A-4
 no dimensionales, 10-8
 no esperadas, 25-11

- resolución de variables
 - incógnitas con unidades, 18-6
 - selección en la Biblioteca de Ecuaciones, 25-2
 - SI contra inglesas, 25-2, 25-5, 25-11, A-4
 - supuestas, 25-11
 - unidades angulares
 - conversión, 10-8
 - unidades definidas por el usuario, 10-16, 25-17
 - unidades de medida
 - basadas en las unidades del SI, 10-2
 - borrado, 10-17
 - coherentes, 10-9
 - conversión, 10-7, 10-8
 - conversión de ángulos, 10-8
 - conversión de temperaturas, 10-12
 - diferencias de temperatura, 10-14
 - dimensionalmente coherentes, 10-9
 - en menús personalizados, 30-1
 - en operaciones de cálculo, 10-9, 10-13
 - factorización, 10-11
 - introducción en el EquationWriter, 7-7
 - inversas, 7-7, 10-4
 - nombres con mayúsculas o minúsculas, 10-4
 - operadores, 10-2
 - prefijos, 10-5
 - unidades de temperatura, 10-12, 10-13
 - unidades de medida del SI
 - conversión, 10-8
 - unidades básicas, 10-2
 - unidades de usuario
 - conversión a puntos, 9-10
 - unidades no dimensionales, 10-8
 - UNITS
 - aplicaciones, 10-1
 - Σ DAT
 - y representaciones gráficas, 22-2, 22-13
- V**
- valor absoluto, 12-9, 12-14
 - valor cero
 - en la aplicación SOLVE, 18-4
 - valores por defecto de zoom
 - y ZPAR, 22-14
 - variable dependiente
 - rango de representación gráfica, 24-3
 - variable independiente
 - rango de representación gráfica, 24-3
 - variables
 - almacenamiento de objetos, 5-13
 - almacenamiento de objetos en variables, 5-7
 - archivo de representaciones gráficas en, 24-7
 - asignación de nombre, 5-6
 - borrar, 5-12
 - búsqueda, 5-5, A-3
 - cálculo, 5-13
 - cálculo selectivo, 20-18
 - creación, 5-7, 5-14, 11-4
 - depurar, 25-5
 - despeje en operaciones algebraicas, 20-15
 - directorios en variables, 5-4
 - distribución en directorios, 5-4

- duplicar nombres, 5-5
- edición, 2-12
- eliminar, A-4
- en el EquationWriter, 7-3
- en menús personalizados, 30-1
- en otros directorios, 5-5
- E/S entre HP 48 y HP 48, 27-1
- evaluación, 5-15, 5-16
- evaluación de variables que contienen variables, 5-15
- exposición de las variables ocultas, 20-18
- función en programas, 29-2
- HP 48-PC I/O, 27-10
- introducción de nombres, 5-16
- menú, 5-13
- nombres delimitados, 5-16
- nombres no delimitados, 5-16
- nombres reservados, 5-6
- prevención de evaluación, 5-16
- protección para E/S, 27-12
- recuperación del contenido, 5-13
- resolución de valores, 22-11
- resolución simbólica, 20-15, 20-16
- soporte, 18-3
- visualización, 2-12
- visualizar representaciones gráficas almacenadas en, 24-7
- variables (Biblioteca de Ecuaciones)
 - creación de ecuaciones, 25-8
 - demasiadas conocidas, 25-12
 - demasiadas incógnitas, 25-11
 - estados, 25-8
 - estados incorrectos, 25-12
 - figura en solución, 25-12
 - incluidas en la solución, 25-8, 25-11
 - inicializar, 25-2
 - no detectadas, 25-9
 - soluciones no esperadas, 25-11
- variables de soporte
 - en la aplicación SOLVE, 18-3
- variables globales, 25-2, 25-5, 25-11, A-4
 - desventajas en programas, 29-17
 - función en programas, 29-2
 - menú VAR, 5-12
- variables locales, 29-4
 - compiladas, 29-19
 - creación, 29-3, 29-17
 - denominación, 29-17
 - en subrutinas, 29-19
 - evaluación, 29-18
 - existen provisionalmente, 29-17, 29-18, 29-19
 - función en programas, 29-2
 - utilización al margen del procedimiento de definición, 29-19
- variables ocultas
 - exposición, 20-18
- variables reservadas, 5-6
- variables (Resolución)
 - global, 25-2, 25-5, A-4
- vectores, 8-1
 - ángulo entre vectores, 13-6
 - de columna, 8-1
 - delimitadores, 13-3
 - descomposición, 13-4
 - ensamblado, 13-4
 - fila, 8-1
 - introducción, 2-8, 8-4, 8-8, 13-3

- modos de coordenadas, 4-4,
13-1
- mostrados, 4-4
- normalizados, 13-3
- operaciones de cálculo, 13-4
- representación interna, 4-4,
13-3
- vector de unidades, 13-6
- visualización, 13-1
- vectores de columna, 8-1, 8-8
- vectores de fila, 8-1, 8-8
- volumen de visualización, 23-27
 - representaciones gráficas del
tipo PR-SURFACE,
23-42
 - representaciones gráficas del
tipo WIREFRAME,
23-32, 23-33
 - representaciones gráficas del
tipo YSLICE, 23-38
- VPAR*
 - y representaciones gráficas,
22-15
- Z**
- zoom, 22-7
 - configuraciones por defecto,
22-8
 - selección de zoom, 22-9
- ZPAR*
 - parámetros de zoom, 22-14

Póliza de garantía para usuarios en México

Hewlett-Packard de México, S.A. de C.V. con domicilio en

Prolongación Reforma No. 470
Lomas de Sta. Fé
Delegación Alvaro Obregón 01210
México, D.F.
Tel. 326 46 00

Garantiza este producto por el término de doce meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final. En el caso de productos que requieran de enseñanza o adiestramiento en su manejo o en su instalación, lo garantiza a partir de la fecha en que hubiere quedado operando normalmente el producto después de su instalación en el domicilio que señale el consumidor.

Condiciones

1. Centros de servicio, refacciones y partes

Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido o en cualquiera de los centros de servicio ubicados en los domicilios de la parte superior de esta hoja, donde también se pueden adquirir refacciones y partes.

2. Cobertura

La Empresa se compromete a reparar o cambiar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo para el consumidor. Los gastos de transporte que surjan de su cumplimiento serán cubiertos por Hewlett Packard de México, S.A. de C.V.

3. Tiempo de reparación

El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a treinta días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4. Limitaciones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma Español proporcionado.
- c. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Hewlett Packard de México, S.A. de C.V.

Producto		Marca	Modelo
No. de serie	Nombre distribuidor		
Dirección (Calle y número, Colonia y Poblado, Delegación o Municipio)			
C.P.	Ciudad	Estado	Teléfono
Fecha entrega o instalación			

Notas

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

Cómo Ponerse en Contacto con Hewlett-Packard

Para solicitar información sobre la utilización de la calculadora.

Si desea hacer preguntas sobre la utilización de la calculadora que no tengan respuesta en esta guía, compruebe en primer lugar la tabla de contenidos, el índice temático y el capítulo “Respuestas a Preguntas Habituales” del Apéndice A de la *Guía del Usuario de la Serie HP 48G*. Si no encontrara una respuesta en ningún manual, póngase en contacto con el Departamento de Soporte de Calculadoras:

Hewlett-Packard
Calculator Support
1000 N.E. Circle Blvd.
Corvallis, OR 97330, EEUU
(503) 715-2004 (Lunes a viernes de
8:00am a 3:00pm—Hora del Pacífico)
(503) 715-5488 FAX

En España:
Hewlett-Packard Española S.A.
Crta de la Coruña, Km 16.500
28230 Las Rozas
Tel. 900 123 123

Servicio para Hardware. Consulte el Apéndice A de la *Guía del Usuario de la Serie HP 48G* para ver las instrucciones sobre el modo de llevar a cabo un diagnóstico y la información sobre cómo obtener un servicio. *Antes de enviar la unidad, llame al Soporte de Calculadoras de HP, al número indicado a continuación.*

Hewlett-Packard
Corvallis Service Center
1030 N.E. Circle Blvd.
Corvallis, OR 97330, EEUU
(503) 715-2004

En España:
Hewlett-Packard Española S.A.
Crta de la Coruña, Km 16.500
28230 Las Rozas
Tel. 900 123 123

Si no vive en los Estados Unidos, consulte el Apéndice A para una mayor información sobre la localización del distribuidor de servicio autorizado más cercano.

Servicio BBS para Calculadoras HP. El BBS proporciona intercambios de software y de información entre los usuarios, técnicos y distribuidores de las calculadoras HP. Es un servicio que se realiza vía módem y que opera a 300/1200/2400 baudios, dúplex completo, sin paridad, 8 bits y 1 bit de parada. El teléfono es (503) 715-4448. El BBS es un servicio gratuito—solamente se pagan las tasas de teléfono de larga distancia.

Parte 1: Conceptos Básicos

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1: El Teclado y la Pantalla | 4: Modos |
| 2: Cómo Introducir y Editar Objetos | 5: Memoria |
| 3: La Pila | |

Parte 2: Entornos de Entrada Especiales

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 6: Plantillas de Entrada y Listas de Opciones | 8: El MatrixWriter |
| 7: El EquationWriter | 9: Objetos Gráficos |
| | 10: Objetos de Unidades de Medida |

Parte 3: Comandos Matemáticos

- | | |
|---|---|
| 11: Cómo Utilizar Funciones Matemáticas | 15: Operaciones Aritméticas y Bases Numéricas |
| 12: Funciones de Números Reales y Complejos | 16: Fecha, Hora y Fracciones Aritméticas |
| 13: Vectores y Transformadas | 17: Listas y Secuencias |
| 14: Matrices y Algebra Lineal | |

Parte 4: Aplicaciones Matemáticas Interactivas

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 18: Resolución de Ecuaciones | 23: Tipos de Representaciones Gráficas |
| 19: Ecuaciones Diferenciales | 24: Opciones de Representaciones Gráficas Avanzadas |
| 20: Cálculo y Manipulación Simbólica | 25: La Biblioteca de Ecuaciones |
| 21: Análisis de Datos y Estadística | |
| 22: Representaciones Gráficas | |

Parte 5: Ampliación y Personalización de la HP 48

- | | |
|---|--------------------------------|
| 26: Organización del Tiempo | 29: Cómo Programar la HP 48 |
| 27: Cómo Transmitir e Imprimir Datos | 30: Cómo Personalizar la HP 48 |
| 28: Bibliotecas, Puertas y Tarjetas Insertables | |

Parte 6: Apéndices

- | | |
|---|---|
| A: Asistencia Técnica, Pilas y Servicio de Reparaciones | E: Tabla de Unidades |
| B: Mensajes de Error | F: Tabla de Ecuaciones Incorporadas |
| C: Menús | G: Índice de Operaciones |
| D: Indicadores del Sistema | H: Diagramas de la Pila para Comandos Seleccionados |



**HEWLETT
PACKARD**

Sólo para utilización interna:
00048-90108 (Español)
Impreso en Singapur 11/94

Nº de Parte 00048-90129 Edición 2

